

Indice

1. Per la Vostra Sicurezza	3
2. Profilo del Telefono	8
3. Preparazione prima dell'Uso.....	12
4. Istruzioni Generali per il Telefono.....	22
5. Operazioni Fondamentali	34
6. Usare le Funzioni di Menu	43
7. Operazioni di inserimento testo.....	153
8. Funzione Privé.....	154
9. Usare dispositivi USB	161

10. Appendice I.....	162
11. Appendice II.....	166
12. Appendice III.....	167
13. Certificazioni.....	170

1. Per la Vostra Sicurezza

Per la vostra sicurezza e un uso appropriato del telefono, siete pregati di memorizzare le seguenti linee di condotta:

- Non accendere il telefono cellulare in prossimità di impianti chimici, distributori di carburante o altre aree a rischio di esplosione.
- Durante la guida, utilizzate esclusivamente l'auricolare; non tralasciate di parcheggiare sempre l'auto al bordo della strada prima di iniziare una conversazione con l'apparecchio.
- Poiché l'uso del telefono cellulare può provocare interferenze per gli aeromobili, non utilizzare mai il telefono a bordo di un velivolo. Un tale uso del telefono è

- pericoloso e illegale; spegnete sempre il telefono cellulare prima di salire a bordo.
- Prestate speciale attenzione all'uso del telefono in prossimità di pacemaker cardiaci, apparecchi acustici e altre attrezzature mediche, poiché il telefono può essere origine di interferenze.
 - L'uso di accessori e parti non originali farà decadere la garanzia.
 - Non smontare il telefono senza permesso. In caso di guasto, siete pregati di contattare il fornitore quanto prima.
 - Non collegare il caricabatterie al telefono quando non vi è alcuna batteria inserita. Spegnete sempre il telefono prima di estrarre la batteria; in caso contrario, la memoria del telefono potrebbe subire dei danni.

- Quando il telefono è collegato al caricabatterie, verificate sempre che nel locale vi sia una buona ventilazione o un dissipatore di calore, e che l'apparecchio sia lontano da oggetti infiammabili o esplosivi.
- Per evitare il rischio di smagnetizzazione, tenete sempre il telefono a distanza da oggetti magnetici come CD, carte di credito, etc.
- Assicuratevi che il telefono non entri in contatto con qualsiasi tipo di liquido; nel caso di una simile evenienza, rimuovere la batteria e contattare immediatamente il fornitore.
- Non usate il telefono cellulare in situazioni ambientali con temperature troppo alte o troppo basse; non esponete mai

l'apparecchio ad una forte radiazione solare diretta o ad ambienti troppo umidi. La temperatura operativa corretta per il telefono e i suoi accessori è compresa tra 0°C e 40°C. L'altitudine ove usare il telefono non dovrebbe superare i 2.000 metri.

- Non usare liquidi o panni inumiditi con detersivi energici per pulire il telefono.
- Questo telefono cellulare dispone di funzioni di ripresa audio, video e fotografica, che devono essere usate secondo le leggi e le normative vigenti.
- Tenere sempre il telefono lontano dalla portata dei bambini. Non lanciare o sottoporre ad urti il telefono, in quanto i circuiti interni e le strutture di precisione potrebbero subire danni.

- Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici ordinari.

Avvertenza: il produttore non assume alcuna responsabilità per qualsiasi inadempienza delle linee di condotta sopra stabilite o per ogni uso improprio del telefono cellulare.


Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute in questa guida.

Il contenuto di questo manuale potrebbe differire dal contenuto effettivamente mostrato nel telefono cellulare. In tale caso, il secondo prevale.


2. Profilo del Telefono

Il telefono dispone di una tastiera standard e di uno schermo. Inoltre, dispone di un motore di vibrazione incorporato, di una porta di trasmissione comune per caricabatterie/dati e di una porta esterna per memory card (MICRO-SD card).


(qui sotto è mostrata la parte frontale del telefono)




(qui sotto è mostrata la parte inferiore del telefono)



(qui sotto è mostrata la parte posteriore del telefono)



3.Preparazione prima dell'Uso



Installare la SIM Card

Poiché il telefono supporta due SIM cards, potete richiedere due differenti numeri telefonici, con due differenti operatori di rete e installare

quindi le due rispettive SIM (**S**ubscriber **I**dentification **M**odule) cards.

Con queste due SIM cards, potrete usare tutte le funzioni del vostro telefono cellulare. Le SIM cards salvano i parametri necessari per le comunicazioni e i dati personali, inclusi codice PIN (Personal Identification Number), rubrica, messaggi e altri servizi di sistema aggiuntivi.

Attenzione: non deformare o graffiare la SIM card ed evitare che entri in contatto con elettricità statica, polvere o umidità. In caso di smarrimento siete pregati di contattare immediatamente il vostro operatore di rete.

Prima di installare la SIM card, spegnete il telefono. Sollevate quindi il coperchio del vano batteria sul retro del telefono.


Seguite il diagramma riportato sopra per installare la SIM card. Inserite la SIM card principale nello slot SIM1 e la SIM card

secondaria nello slot SIM2.

Nota: se inserite una SIM card soltanto nello slot SIM1, allora funzionerà esclusivamente la SIM primaria; parimenti, se inserite una SIM card soltanto nello slot SIM 2, funzionerà esclusivamente la SIM secondaria. Quando entrambe le SIM cards sono inserite nei rispettivi slot, potrete scegliere liberamente la modalità operativa.

Nota: poiché la SIM card è un oggetto di piccole dimensioni, ricordate sempre di conservarla lontano dalla portata dei bambini!

Installare la Memory card (Micro-SD)



Poiché il telefono cellulare non dispone di sufficiente spazio per l'archiviazione, per l'uso di alcune funzioni è necessario installare una memory card (nello specifico, questo telefono usa una MICRO-SD card).

Installare la MICRO-SD card: aprite il coperchio posteriore ed estraete la batteria;

sbloccate la chiusura della MICRO-SD card e inserite la MICRO-SD card nel suo slot; ripristinate la chiusura e la batteria prima di riavviare il telefono.

Nota: poiché la MICRO-SD card è un oggetto di piccole dimensioni, ricordate sempre di conservarla lontano dalla portata dei bambini!

Installare la Batteria

Il telefono deve utilizzare soltanto batterie e accessori originali. Quando la batteria rimane inutilizzata per un lungo periodo, è consigliabile estrarla e conservarla in modo adeguato.

Nota: installate la batteria seguendo il diagramma riportato sopra, in modo da evitare possibili danni ai contatti.

Caricare la Batteria

Una batteria nuova potrebbe raggiungere

l'efficienza ottimale soltanto dopo essere stata sottoposta ad alcuni cicli completi di carica e ricarica.

Quando la batteria viene usata regolarmente, provvedete a caricarla al momento opportuno. Un eccessivo scaricamento può danneggiare la batteria.

Dopo che la batteria è stata ricaricata, togliete la connessione del caricabatterie con l'alimentazione elettrica e quindi la connessione con il telefono cellulare.

Durante la fase di ricarica, l'icona che indica la capacità della batteria lampeggerà sullo schermo da destra verso sinistra. A carica ultimata, l'icona mostrerà un numero di barre completo. Un leggero riscaldamento dell'apparecchio durante la fase di ricarica è del tutto normale.

Attenzione: verificate sempre che il caricabatterie e gli altri accessori usati per la

ricarica siano originali o riconosciuti dal produttore. L'uso di altri accessori potrebbe danneggiare il telefono ed essere causa di pericolo! Usate il caricabatterie e gli altri accessori esclusivamente al coperto e in luoghi asciutti.

Avviso sull'uso della batteria

Le prestazioni della batteria sono influenzate da svariati fattori, tra i quali impostazioni della rete, intensità del segnale, intensità d'uso, temperatura, funzioni e impostazioni scelte ed usate, accessori impiegati, suonerie, dati o altre applicazioni.

Per prestazioni ottimali, siete pregati di osservare le seguenti regole:

- Una batteria nuova o una batteria rimasta a lungo inutilizzata necessitano di tempi di ricarica più lunghi. Il voltaggio standard per la batteria è 3.6V- 4.2V.
- Durante la ricarica, mantenete la batteria

ad una temperatura prossima a quella ambientale.

- Con il passare del tempo, la batteria sarà gradualmente sottoposta ad usura e quindi necessiterà di tempi più lunghi per la ricarica. Tuttavia, se dopo una normale ricarica i tempi d'uso diminuiscono e quelli di ricarica aumentano, avete bisogno di acquistare un'altra batteria dal produttore originale o da esso autorizzato. Batterie di qualità inferiore possono danneggiare il telefono ed essere causa di pericolo!
- Se il telefono è stato usato intensamente con un basso livello di carica, potrebbe essere necessario un tempo più lungo prima che l'indicatore sia mostrato a schermo durante la fase di ricarica.

Nota: abbiate cura di smaltire le batterie secondo le normative vigenti. Cercate di riciclare le batterie per quanto possibile. Non gettate le batterie tra i rifiuti ordinari.

Attenzione: non gettate le batterie nel fuoco, in quanto potrebbe esservi un rischio concreto di esplosione.

Attenzione

La ricarica del telefono cellulare con mezzi impropri può provocare esplosioni. Fate sempre riferimento alle norme che regolano lo smaltimento delle batterie.

Codice PIN

Codice PIN1: è il numero di identificazione personale usato per accedere alla SIM e in grado di impedire che altre persone usino la SIM1 senza permesso. Se il codice di protezione PIN1 è stato attivato nel telefono, all'accensione lo schermo mostrerà "Inserire PIN". Nel processo di inserimento del codice PIN1, verrà usato a schermo "*" per rappresentare il contenuto dell'input. Potete ottenere il codice PIN1 nel momento in cui

acquisite la SIM.

Codice PIN2: è il numero di identificazione personale usato per alcune funzioni speciali.

Codice PUK e Codice PUK2 (8 cifre): per modificare un codice PIN bloccato, avrete bisogno di usare il codice PUK (Personal Unblocking Key). Per modificare un codice PIN2 bloccato, avrete bisogno di usare il codice PUK2. Se questi due codici non vi sono stati forniti insieme alle SIM cards, fatene richiesta presso il vostro operatore di rete.

Attenzione: se un codice PIN è inserito in modo errato per tre volte consecutive, la SIM card verrà bloccata. Siete pregati di contattare immediatamente il vostro operatore di rete per istruzioni. Non cercate di forzare il codice, poiché la SIM card potrebbe divenire inutilizzabile!

4. Istruzioni Generali per il Telefono

Tasti di chiamata

Sono i tasti utilizzati per effettuare una chiamata (dopo aver digitato un numero telefonico, o a partire da una voce della Rubrica) o per ricevere una chiamata in arrivo via SIM1 o via SIM2. Nello schermo di standby, premete uno di questi tasti per mostrare l'elenco delle chiamate più recenti (SIM1 e SIM2 supportano rispettivamente 20 voci, che includono chiamate ricevute, chiamate perse e chiamate effettuate).

Tasto Accensione/Spegnimento/Fine

In modo chiamata, è utilizzato per terminare una chiamata; altrimenti, è usato per uscire dal menu corrente e tornare allo schermo di standby. Mantenete premuto per 4~5 secondi questo tasto per accendere o spegnere il telefono.

Tasto Sinistro/De stro

Il tasto Destro e il tasto Sinistro (cioè il medesimo tasto Chiamata SIM1) hanno le funzioni indicate nella parte inferiore dello schermo del telefono, a seconda dell'interfaccia che si trova aperta in un dato momento.

Tasti Funzionali di direzione

Il telefono dispone di quattro tasti direzionali, con funzioni di controllo per **sinistra**, **destra**, **su** e **giù**. In determinate interfacce, i medesimi tasti hanno funzioni speciali: per esempio, in modo chiamata, la pressione del tasto su/giù permette di regolare il volume. Similmente, ai quattro tasti direzionali possono essere attribuite funzioni di selezione rapida. L'uso dei tasti di selezione rapida può essere attivo solo in modo standby e la definizione delle loro funzioni può essere impostata con la seguente procedura: dal menu Impostazioni > Imp. Telefono > Selezione rapida, scegliete Modifica per selezionare da un elenco la funzione dedicata da attribuire a ciascun tasto

direzionale.

Tastiera Standard

Sulla tastiera, sono disponibili i tasti numerici 0-9, il tasto * e il tasto # (12 tasti in tutto).

Premete questi tasti per inserire un numero telefonico, una password, lettere e simboli nei messaggi, etc., oppure per scegliere i menu.

Nota: in modo standby, mantenere premuto il tasto "1" per chiamare il servizio di segreteria telefonica. Il numero di tale servizio deve essere stato impostato precedentemente.

In modalità differenti o differenti menu funzionali, il tasto * e il tasto # hanno funzioni differenti:

- ◆ Mantenete premuto il tasto "#" per entrare o uscire dalla modalità silenziosa.
- ◆ Premete ripetutamente il tasto * per inserire "P", "+" o "W" ; "P" e "W" sono usate per le estensioni di chiamata, mentre "+" è usato per le chiamate

internazionali.

- ◆ In modalità di riproduzione musicale, * e # sono usati per regolare il volume.

Suggerimento: la differenza tra “W” e “P” consiste nel fatto che “P” invierà direttamente una DTMF (Dual Tone Multi Frequency) dopo 3 secondi di pausa mentre “W” aprirà una finestra, richiedendo all’utente se inviare una DTMF.

Blocco tastiera

E’ possibile bloccare manualmente la tastiera tenendo premuto per 3 sec il tasto centrale OK (nella schermata di standby). Altrimenti è possibile impostare il blocco automatico temporizzato nel menu Impostazioni -> Impostazioni di sicurezza -> Blocco Automatico Tastiera. In questo modo se il telefono rimane inattivo per un certo tempo la tastiera verrà automaticamente bloccata. Premete il tasto destro e quindi “*” per sbloccare. Con la tastiera bloccata in caso di una chiamata

in arrivo, premete il tasto di risposta per riceverla; al termine, la tastiera si bloccherà di nuovo automaticamente.

Icone in Modo Standby



Segnale antenna Linea 1



Segnale antenna Linea 2



Allarme orario attivato



SMS da SIM 1



SMS da SIM 2



Suoneria; questa icona può variare in base alle differenti modalità di avviso ed essere mostrata sotto forma di una delle 3 icone seguenti:



Suoneria dopo vibrazione



Vibrazione e suoneria



Vibrazione



Chiamate perse



Sbloccato



Linea principale 1



Linea principale 2



Linea secondaria 1 (non disponibile in Italia)



Linea secondaria 2 (non disponibile in Italia)



MMS occupato



MMS non letto



Tutte le chiamate deviate per SIM 1



Tutte le chiamate deviate per SIM 2



Bloccato



E-mail da SIM1



E-mail da SIM2



GPRS SIM



Se mostrata in modo continuativo, indica che la funzione Bluetooth è stata attivata; se lampeggiante indica che i dati sono in corso di trasmissione.



Funzione Bluetooth attivata, ricerca dispositivi possibile



Bluetooth disconnesso

Lingua e Modalità di Inserimento

Il telefono ha l'Italiano come lingua e modalità di inserimento predefinita. Per aree differenti, sono disponibili 4 lingue diverse e le corrispondenti modalità di inserimento.

Avviso di chiamata in arrivo

Il telefono ha un motore di vibrazione e un cicalino incorporati e offre varie modalità di avviso per le chiamate in arrivo:

-  Suoneria
-  Vibrazione
-  Suoneria dopo vibrazione
-  Vibrazione e suoneria

Servizi

I Servizi sono inclusi nel kit SIM. Il telefono è in grado di supportare la funzione Servizi, ma il menu dettagliato degli elementi disponibili dipende dalla SIM card e dalla rete. Se la rete mette a disposizione tale funzione e la vostra SIM card la supporta, il menu Servizi sarà automaticamente impostato tra quelli utilizzabili

sul vostro telefono.

Gruppi di Chiamanti

La funzione Gruppi di chiamanti include Amici, Famiglia, VIP, Affari e Altri. È possibile impostare differenti suonerie e immagini per ciascun gruppo di chiamanti.

Effettuare Chiamate Nazionali

- Il metodo più semplice per effettuare una chiamata nazionale è quello di inserire il numero telefonico (preceduto dal prefisso) per mezzo della tastiera numerica, e quindi premere il tasto di chiamata (SIM1 o SIM2). In caso di inserimento errato, premere il tasto Destro per cancellare. Durante l'invio della chiamata, lo schermo mostrerà un'animazione. Quando l'interlocutore sarà connesso, lo schermo mostrerà l'informazione corrispondente.

- Premete il tasto Fine per porre termine alla chiamata.

Effettuare Chiamate Internazionali

- Per effettuare una chiamata internazionale, mantenete premuto il tasto “*” finché non compare sullo schermo il simbolo del prefisso internazionale “+”. Questo vi permetterà di effettuare una chiamata internazionale da qualsiasi paese anche senza conoscere il relativo prefisso.
- Dopo l’inserimento del prefisso, digitate l’indicativo della nazione da chiamare (39 per l’Italia) e il numero di telefono completo.
- Riepilogando, la digitazione di un numero internazionale è effettuata secondo lo schema: “+” > indicativo nazionale > numero telefonico completo > “Tasto chiamata”.

Effettuare Chiamate verso una Estensione di Centralino

- Alcuni numeri di estensione su linea fissa non possono essere direttamente raggiunti, perciò sarà necessario connettersi prima al centralino e poi passare al numero di estensione. Il telefono può comporre automaticamente il numero di estensione se inserite una “P” tra il numero del centralino e quello dell’estensione. Il metodo per inserire “P” è il seguente: tenete premuto (o premete brevemente per tre volte consecutive) il tasto “*” : sul display sarà mostrato “P”.
- Riepilogando, la digitazione di un numero con estensione è effettuata secondo lo schema: numero telefonico > “P” > numero di estensione + “Tasto chiamata”.

Chiamate di Emergenza

Se vi trovate con il telefono in una zona con copertura di rete (potete verificarlo per mezzo della barra del segnale nell'angolo superiore sinistro dello schermo), potrete effettuare chiamate di emergenza. Se il vostro operatore di rete non fornisce un servizio di roaming in una data area, lo schermo mostrerà "Emergenza". Ciò significa che potrete effettuare soltanto questo tipo di chiamate. Se vi trovate con il telefono in una zona con copertura di rete, potrete effettuare chiamate di emergenza anche senza una SIM card inserita.

* In alcune aree, il servizio 112 (chiamata di emergenza) è fornito dall'operatore. In caso di difficoltà, consultate l'operatore di rete.

IMEI

IMEI è l'acronimo di International Mobile Equipment Identity (Numero identificativo internazionale per dispositivi mobili). Spegnete il telefono ed estraete la batteria: sarà visibile

un'etichetta che riporta tale numero IMEI. Lo stesso numero è anche salvato all'interno del telefono cellulare: in modalità standby, digitate **"*#06#"** per visualizzarlo.

5. Operazioni fondamentali

Accensione

Premete il tasto Accensione/Spengimento per avviare il telefono. Dall'interfaccia di standby premere il tasto OK per accedere ai vari menu. Selezionare il menu Impostazioni e quindi Seleziona SIM per scegliere tra le seguenti opzioni: **Apri dual SIM**, **Solo SIM1 aperta**, **Solo SIM2 aperta** e **Modalità volo**. L'impostazione predefinita è Apri dual SIM.

Dopo l'inserimento della SIM card, il telefono controllerà automaticamente la disponibilità della SIM card, e quindi mostrerà sul display questa sequenza di informazioni:

1. "Inserire password telefono"—— se avete impostato una password.
2. "Inserire PIN" —— se avete impostato una password per la SIM card.

3. “Nessun servizio” — indica che la registrazione non ha avuto successo e che quindi non è possibile effettuare chiamate.
4. “Solo chiamate di emergenza” — indica che la registrazione è avvenuta su un'altra rete e che sono possibili solo le chiamate al 112.
5. “Ricerca” — il telefono sta ricercando una rete appropriata.
6. “Nome operatore” — indica che la registrazione della rete è avvenuta con successo.

Nota: se non conoscete il codice PIN, siete pregati di contattare l'operatore di rete.

La password del telefono predefinita è “**1122**”.

Spegnimento

Per spegnere il telefono, premete il tasto Fine. Quando il telefono mostra l'animazione di chiusura, entrambe le SIM saranno disattivate. Non estraete la batteria per spegnere il telefono; la SIM card potrebbe rimanere danneggiata e alcuni dati potrebbero andare perduti.

Effettuare una Chiamata

- ◆ Con la tastiera numerica potete inserire i numeri telefonici (se commettete un errore di inserimento, potete cancellare i caratteri sbagliati premendo il tasto Destro). Premete quindi il tasto Chiamata per chiamare il numero inserito; in modalità dual SIM, potrete decidere di effettuare una chiamata tramite SIM1 o SIM2 con il tasto corrispondente. Per

terminare una chiamata, premete il tasto Fine; per annullare una chiamata prima della risposta, premete il tasto Destro o il tasto Fine. Quando il vostro interlocutore sarà connesso, potrete vedere il timer della chiamata sullo schermo.

- ◆ Effettuare una chiamata tramite rubrica: aprite il menu Rubrica e cercate il nome/ numero desiderato, quindi premete il tasto Chiamata per chiamarlo.
- ◆ Ricomporre un numero recentemente chiamato: dalla interfaccia di standby, premete il tasto Chiamata (SIM1 o SIM2) per visualizzare l'elenco degli ultimi 20 numeri chiamati tramite ciascuna delle due SIM cards. Scorrete l'elenco fino al numero desiderato e premete quindi il tasto Chiamata per richiamarlo.

Regolare il Volume del Ricevitore

In conversazione, premete il tasto direzionale Su o Giù per regolare il volume del ricevitore.

Rispondere a una Chiamata

Quando c'è una chiamata in arrivo, sarete avvisati dalla suoneria, dalla vibrazione, dalla vibrazione insieme alla suoneria o dalla vibrazione seguita dalla suoneria, in base alle impostazioni che avete scelto per il vostro telefono.

Per ricevere una chiamata, premete il tasto di Chiamata.

Per rifiutare una chiamata, premete il tasto Fine.

Se la CLI (Call Line Identity) è aperta, vedrete comparire il numero del chiamante sullo schermo. Se tale numero è stato

precedentemente salvato nella rubrica, verrà visualizzato sullo schermo anche il nome corrispondente al numero.

Inviare un Segnale DTMF

Se questa funzione è impostata, durante la conversazione premete il tasto numerico desiderato e i tasti “*” e “#” per inviare segnali multifrequenza DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) all’interlocutore. Se tale funzione è disattivata, la chiamata all’estensione non sarà possibile (vedi paragrafo successivo).

Chiamata in Attesa

Se avete richiesto la chiamata in attesa durante la conversazione, scegliete “Opzioni” per avere a disposizione i seguenti menu:

- ✧ **Metti in attesa** chiamata singola: pone in attesa la chiamata corrente, ma mantiene connessa la linea.
- ✧ **Termina chiamata** singola: termina la chiamata corrente.
- ✧ **Nuova chiamata**: apre l'interfaccia di chiamata per comporre un nuovo numero.
- ✧ **Rubrica**: apre l'elenco contatti della Rubrica.
- ✧ **Messaggi**: apre il menu SMS.
- ✧ **Registra audio**: offre la possibilità di registrare la conversazione in corso.
- ✧ **Suono background**: offre la possibilità di scegliere e di attivare una musica o un suono di background, in modo tale che entrambe le parti in conversazione possano ascoltarlo in sottofondo. L'opzione selezionata sarà valida per la sola chiamata

in corso.

- ✧ **Mute:** attivando Mute, il microfono diverrà inattivo. Spegnere per tornare alla normale conversazione.
- ✧ **DTMF:** potete impostare da qui l'invio di segnali DTMF.

Nota: alcuni elementi del menu necessitano del supporto della rete locale o possono comparire in casi speciali. Consultate l'operatore di rete per ulteriori dettagli.

Lettura rapida SMS

Quando si ricevono nuovi SMS, lo schermo mostrerà un'icona che rappresenta gli SMS non letti. Scegliere "Leggi" per aprire e leggere il messaggio. Gli SMS non letti sulla SIM card 1 sono rappresentati da un'icona contrassegnata

da “1”, quelli sulla SIM card 2 da un’identica icona con il segno “2”.

Chiamate Perse

In caso di una o più chiamate in arrivo rimaste senza risposta, lo schermo mostrerà un’icona che rappresenta le chiamate perse. Scegliere “Leggi” per aprire e verificare i numeri di provenienza delle chiamate perse.

Connessione a Segreteria

Il telefono vi permette di ricevere le chiamate in arrivo tramite la segreteria telefonica di ciascuna delle due SIM e di essere avvisati della presenza di un messaggio vocale (il numero della segreteria deve essere preimpostato).

Nota: il servizio di segreteria telefonica necessita del supporto della rete locale.

6. Usare le Funzioni di Menu

6.1 Messaggi

[SMS]

Entrambe le SIM cards del telefono possono inviare e ricevere SMS. Ogni SMS è inviato al centro SMS della rete e da qui smistato al destinatario finale (l'utente GSM). Se l'utente non accende il proprio telefono o se il telefono è impossibilitato a ricevere gli SMS (perché la memoria è piena, ad esempio), la rete salverà temporaneamente il messaggio. La durata dell'archiviazione dipende dalle impostazioni del mittente e dall'operatore di rete.

Questa funzione di invio e ricezione di messaggi di testo può comportare dei costi. Per maggiori informazioni, siete pregati di

consultare il vostro operatore.

Quando la capacità SMS è esaurita, un'icona SMS lampeggerà nell'interfaccia di standby. La ricezione di SMS può essere influenzata dall'esaurimento dello spazio di archiviazione. Cancellate alcuni SMS per risolvere il problema.

Se il destinatario ha ricevuto un vostro SMS, sarete avvisati da un tono del telefono (se tale funzione di avviso è stata attivata).

Nota: Durante l'invio di SMS, il telefono può mostrare la notifica "Messaggio inviato". Ciò significa che lo SMS è stato inviato al Centro di ricezione SMS impostato nel telefono, ma non che il destinatario abbia effettivamente ricevuto il messaggio. Per ulteriori informazioni, siete pregati di consultare il vostro operatore.

Creare un Messaggio

Aprire il menu **SMS > Crea messaggio** per scrivere un messaggio di testo.

Ciascun SMS può contenere fino a un totale di 160 caratteri di testo. Premete il tasto “#” per commutare tra le varie modalità di inserimento; premete il tasto “*” per selezionare un simbolo; premete il tasto Destro (“Cancella”) per eliminare l’ultimo carattere inserito (una pressione più lunga del medesimo tasto cancellerà tutti i caratteri); premete il tasto Fine per tornare all’interfaccia di standby; premete i tasti direzionali Su / Giù per scegliere i caratteri o le parole. Premete il tasto “OK” per confermare.

Se il messaggio contiene più di 160 caratteri di testo, lo SMS verrà diviso in 2 o più

parti. È possibile inserire immagini, animazioni, suonerie, etc all'interno di un SMS. Tuttavia, l'SMS non sarà ricevuto e mostrato se la rete e il telefono ricevente non lo supportano.

Per inviare un SMS, inserite direttamente un numero o scegliete un numero dalla rubrica. In modalità dual-SIM, potete scegliere se inviare SMS via SIM1 oppure via SIM2.

Messaggi Ricevuti

Nel menu Ricevuti potrete visualizzare gli SMS pervenuti su ciascuna delle due SIM. Aprendo un messaggio avrete a disposizione le seguenti opzioni.

- ✧ **Rispondi:** per rispondere allo SMS corrente.
- ✧ **Elimina:** per eliminare lo SMS corrente.
- ✧ **Inoltra:** per modificare lo SMS corrente o

rispedirlo dopo l'eventuale modifica.

- ✧ **Copia in telefono:** per copiare nel telefono il messaggio corrente.
- ✧ **Sposta nel telefono:** per spostare nel telefono il messaggio corrente.
- ✧ **Elimina tutti:** per eliminare tutti gli SMS ricevuti.
- ✧ **Copia tutti:** sono disponibili due opzioni, cioè copiare tutti i messaggi presenti nella cartella ricevuti della SIM card sul telefono, o viceversa.
- ✧ **Sposta tutti:** sono disponibili due opzioni, cioè spostare tutti i messaggi presenti nella cartella ricevuti della SIM card sul telefono, o viceversa.
- ✧ **Usa numero:** per estrarre il numero del mittente del messaggio, e quindi salvarlo o comporlo.

- ✧ **Usa URL:** per collegarsi al sito web eventualmente contenuto nel messaggio ricevuto.
- ✧ **Usa indirizzo Email:** per estrarre l'indirizzo Email del mittente del messaggio, e quindi salvarlo nella Rubrica.
- ✧ **Chat:** per selezionare una chat room, e impostare il numero remoto della chat.

Messaggi Inviati

Inviando un SMS, se si è scelto “Salva e invia”, lo SMS verrà salvato nella cartella Inviati. È possibile salvare direttamente lo SMS creato nella cartella Inviati; in tal caso il menu Inviati mostrerà “Nessun numero”, vale a dire nessun numero di destinatario. Se l'invio di un SMS fallisce per una qualsiasi ragione, il messaggio sarà comunque salvato nella cartella Inviati. Dal

menu Inviati, sono disponibili le opzioni: Invia da SIM1, Invia da SIM2, Modifica, Elimina, Copia in telefono, Sposta nel telefono, Elimina tutti, Copia tutti, Sposta tutti, Usa numero, Usa URL, Usa indirizzo email.

Messaggi Indesiderati

Se un SMS proviene da uno dei numeri inseriti nella Black List dei messaggi (cfr. 6.6 Impostazioni) verrà salvato nella cartella Indesiderati.

Messaggi Predefiniti

Da questo menu potete accedere ad un elenco di frasi predefinite di uso comune, che permettono una composizione e una modifica più rapida degli SMS.

Impostazioni dei Messaggi

È possibile fissare da questo menu alcuni parametri per quanto riguarda gli SMS via SIM1 e gli SMS via SIM2.

- ✧ Impostazioni profilo: per poter inviare SMS, deve essere impostato il numero del centro SMS.

Note: il numero del centro SMS è fornito dall'operatore di rete.

- ✧ Impostazioni comuni
 - Rapporto di notifica: attivando questa opzione, la rete vi informerà se il destinatario ha ricevuto lo SMS e a che ora.
 - Percorso di risposta: attivando questa opzione, potete trasmettere il percorso di risposta al terminale di rete. Questa funzione necessita di

supporto dal centro SMS.

- ✧ Stato memoria: potete verificare la capacità della SIM card o del telefono per quanto riguarda gli SMS.
- ✧ Memoria preferita: potete impostare la posizione di archiviazione (SIM o telefono) da voi preferita per gli SMS.

[MMS]

Gli MMS sono messaggi multimediali che possono contenere testo, suono e immagini. Se la dimensione di un MMS supera il limite, il telefono non sarà in grado di ricevere il messaggio. Se un MMS contiene immagini, il telefono adatterà la loro dimensione così da poter mostrarle sullo schermo completamente.

L'effetto di visualizzazione degli MMS dipende dai dispositivi di ricezione.

Nota: non si possono usare messaggi con foto se l'operatore o il fornitore del servizio non supportano questa funzione. Non si possono ricevere e mostrare MMS se il telefono non dispone di funzioni compatibili con MMS o e-mail.

Crea Messaggio

Destinatario (A:)

- ✧ Aggiungi numero — inserire in questo campo il numero del destinatario (inserendo da tastiera o da Rubrica).
- ✧ Allega e-mail -- inserire in questo campo l'e-mail del destinatario.

Soggetto: inserire in questo campo il soggetto del messaggio

Modifica Contenuto : inserire in questo campo

il testo del messaggio.

Dopo che il testo dell' MMS è stato composto, premete il **tasto OK** per avere accesso alle seguenti opzioni:

- ✧ Fatto!: conclude la modifica del MMS corrente.
- ✧ Lingua della scrittura: per scegliere la lingua e il metodo di inserimento preferito.
- ✧ Allega immagine: per inserire l'immagine desiderata.
- ✧ Aggiungi audio: per inserire l'audio desiderato.
- ✧ Aggiungi video: per inserire il video desiderato.
- ✧ Inserire allegato: per inserire l'allegato desiderato.
- ✧ Aggiungi diapositiva prima: per

aggiungere una nuova pagina al messaggio prima di quella corrente.

- ✧ Aggiungi diapositiva dopo: per aggiungere una nuova pagina dopo quella corrente.
- ✧ Inserire testo del segnalibro: per inserire un vostro segnalibro con l'indirizzo di una pagina web.
- ✧ Anteprima: per visualizzare in anteprima l'effetto finale del MMS.
- ✧ Intervallo Diapositive: per impostare il tempo di visualizzazione di ciascuna diapositiva del MMS corrente.

MMS Ricevuti

Potete visualizzare qui gli MMS ricevuti ed effettuare le seguenti operazioni:

- ✧ Visualizza: per visualizzare gli MMS e salvare foto, audio ed allegati.

- ✧ Rispondi: per rispondere al mittente con un proprio MMS.
- ✧ Rispondi via SMS: per rispondere al mittente con un SMS.
- ✧ Rispondi a tutti: se il MMS ricevuto è stato inviato dal mittente a più destinatari, con questa funzione, potete inviare un MMS di risposta a tutti quanti i destinatari.
- ✧ Inoltra: per inoltrare direttamente questo MMS ad altri destinatari.
- ✧ Elimina: per eliminare il MMS corrente.
- ✧ Elimina tutti: per eliminare tutti gli MMS dalla cartella Ricevuti.
- ✧ Salva come modello: per conservare un MMS come modello per un uso futuro.
- ✧ Proprietà: i dettagli del nuovo MMS ricevuto che includono soggetto, data e dimensione del file.

- ✧ Usa dettagli: per utilizzare il numero contenuto nel messaggio corrente.

MMS Inviati

Potete visualizzare qui gli MMS inviati e salvati nella cartella Inviati o il cui invio non è riuscito. Sono disponibili le opzioni: Visualizza, Invia, Elimina, Elimina tutti, Salva come modello, Proprietà, Usa dettagli.

Bozze

Gli MMS elaborati possono essere salvati nella cartella Bozze prima di essere inviati. Sono disponibili le opzioni: Visualizza, Invia, Modifica, Elimina, Elimina tutti, Salva come modello, Proprietà, Usa dettagli.

Modelli MMS Predefiniti

Si può scegliere tra Modelli Definiti dall'utente e 5 Modelli Predefiniti di MMS; sono disponibili le operazioni Visualizza, Crea messaggio, e Proprietà.

Configurazioni MMS: da questo menu è possibile configurare alcuni "Parametri Comuni" per gli MMS.

Composizione:

- ✧ Modalità Creazione -- "Limitata" oppure "Libera".
- ✧ Ridimensiona -- per ridurre la dimensione dell'immagine inserita, scegliendo tra: 160x120, 320x240 e Disattiva.
- ✧ Tempo ottimale pagina: per scegliere il tempo di visualizzazione
- ✧ Firma automatica -- per attivare/disattivare questa funzione.

- ✧ Firma -- per modificare a piacimento il contenuto della firma automatica.

Invia:

- ✧ Validità – per impostare il periodo durante il quale conservare il messaggio presso il centro servizi ed inviarlo, scegliendo tra 1 ora, 6 ore, 12 ore, 1 giorno, 1 settimana e Massimo.
- ✧ Rapporto di consegna -- per attivare/disattivare questa funzione.
- ✧ Notifica di Lettura -- per attivare/disattivare questa funzione.
- ✧ Priorità – per scegliere tra Media, Alta e Bassa.
- ✧ Intervallo Diapositive – per stabilire l'intervallo temporale tra le diapositive con il quale un MMS viene visualizzato al destinatario. L'intervallo predefinito è di

cinque secondi. L'intervallo massimo impostabile è di 60 secondi.

- ✧ Ora di recapito – per scegliere tra Immediato, 1 ora dopo, 12 ore dopo, 24 ore dopo.

Recupera:

- ✧ Rete locale -- per scegliere tra Immediato, Rifiutato e Posticipato.
- ✧ Roaming -- per scegliere tra Come locale, Posticipato e Rifiutato.
- ✧ Notifica di lettura — per scegliere tra Su richiesta, Invia, Non inviare mai.
- ✧ Rapporto di notifica -- per scegliere tra Attiva e Disattiva.

Filtro:

- ✧ Anonimo -- per scegliere tra Permetti e Rifiuta.
- ✧ Pubblicità — per scegliere tra Permetti e

Rifiuta.

Stato memoria:

per visualizzare la percentuale di utilizzo della memoria, con lo spazio correntemente utilizzato e lo spazio libero.

All'interno del menù configurazione MMS è possibile setteare il **Profilo Server:**

in modalità dual-SIM, è possibile scegliere impostazioni separate per SIM1 e SIM2. Dopo aver scelto l'account è possibile scegliere tra le seguenti impostazioni:

- ✧ Attiva account e Visualizza account (per i profili preimpostati)
- ✧ Modifica account (in caso di nuovo account da aggiungere)
- ◆ Nome account – per assegnare il nome al nuovo account.

- ◆ Indirizzo MMSC – per impostare l'indirizzo del server MMS (<http://.....>)。
- ◆ Account dati – per impostare l'account dati GSM o GPRS.
- ◆ Tipo connessione -- per impostare WAP oppure HTTP.
- ◆ Nome utente – per modificare il nome utente.
- ◆ Password -- per impostare la password.

[Chat]

Scegliere Chat per accedere alla Chat Room 1 o alla Chat Room 2, e visualizzare le informazioni sulla Chat Room stessa oppure avviare una nuova sessione.

[E-Mail]

Prima di iniziare ad usare l'e-mail, dovete effettuare la necessaria configurazione nel menu "Account e-mail". Nel menu E-mail trovate anche le seguenti impostazioni:

- Invia e ricevi: per inviare/ricevere e-mail dalla casella specificata.
- Scrivi messaggio di posta elettronica: per scrivere i vostri messaggi e-mails.
- Ricevuti: per vedere le e-mails ricevute.
- Inviati: per vedere le e-mails inviate.
- Inviato: per vedere la copia di backup delle e-mails inviate.
- Bozze: per vedere le bozze dei messaggi da inviare.
- Elimina tutte le cartelle: per eliminare le e-mails in tutte le cartelle: Ricevuti, Inviati, Backup di e-mail inviate e Bozze.

- Elimina e-mail contrassegnate: per eliminare i messaggi selezionati.
- Account e-mail: per creare un nuovo account o sceglierne uno già esistente.
- Predefiniti: per utilizzare alcune frasi di uso comune preimpostate, utili per composizioni rapide di messaggi.

Account e-mail: una volta creato un account e-mail, saranno disponibili le seguenti opzioni:

- Attiva: per attivare i parametri impostati.
- Modifica: per visualizzare e modificare i parametri dell'account selezionato.
 - ✧ Impostazioni account: per impostare i parametri di base per la trasmissione, che includono Nome

Account, Account Dati, Protocollo, Verifica intervallo, Dimensione max. per il download, Quantità max. per il download, Rispondi all'indirizzo.

- ✧ Server in uscita: per impostare i parametri del server per le e-mails in uscita, che includono Porta in uscita, e Autenticazione (attiva / disattiva).
- ✧ Server in entrata: per impostare i parametri del server per le e-mails in arrivo, che includono Porta in entrata, Opzioni di download, Copia sul server (attiva/disattiva),

Eliminazione e-mail dal server.

- ✧ Firma: per attivare/disattivare la firma automatica, modificarla o abbinarvi un'immagine.
- Nuovo account: per aggiungere un nuovo account all'elenco.
- Per eliminare l'account selezionato.

[Segreteria]

Si tratta di un servizio di rete, che non può essere usato finché non ne fate richiesta presso il vostro operatore. Siete pregati di consultare l'operatore per ulteriori dettagli e per ottenere il numero della Segreteria telefonica per ciascuna delle due SIM. Sono disponibili le opzioni:

- Chiama messaggi vocali: per comporre il numero della segreteria di ciascuna SIM salvato nell'elenco.
- Modifica: per modificare il nome ed il numero della segreteria. Premere il tasto OK per salvare.

Suggerimento: dall'interfaccia di standby, dopo aver impostato il numero, premete il tasto "1" per chiamare la segreteria. In modalità dual-SIM, potete scegliere di chiamare la segreteria via SIM1 oppure via SIM2.

[Messaggi Broadcast]

Il servizio cell broadcast è una modalità di comunicazione unidirezionale e generalizzata per mezzo di brevi messaggi di testo come previsioni meteo, situazione del traffico, etc. che l'operatore invia agli utenti GSM nell'ambito di

una certa area. In modalità dual-SIM, potete impostare separatamente SIM1 e SIM2 per la ricezione di questi messaggi.

- **Modo ricezione:** potete Attivare/Disattivare questa funzione.
- **Leggi messaggi:** aprire questa funzione per leggere le informazioni ricevute.
- **Lingue:** per determinare la lingua per l'informazione ricevuta.
- **Impostazioni canale:** per selezionare, aggiungere, modificare ed eliminare il numero del canale di trasmissione.

6.2 Rubrica

Il telefono è fornito di una rubrica nello stile di un raccoglitore di biglietti da visita. L'informazione di ciascun contatto salvato nel telefono include tre numeri telefonici (cellulare,

casa e ufficio), nome dell'azienda, indirizzo e-mail, fax, data compleanno, immagine, suoneria, gruppo di chiamanti (cinque categorie: famiglia, amici, VIPs, colleghi e altri). Ciascun contatto salvato nella SIM1 e nella SIM2 può includere soltanto nome e numero. Il cellulare supporta 1000 numeri.

[Ricerca rapida]

Inserite la lettera iniziale del nome desiderato nella posizione dove lampeggia il cursore per avviare la ricerca tra i contatti salvati, (p.e. cercando "Rossi", scrivete "r" nell'area di inserimento, e vi sarà mostrato un elenco di tutti i contatti la cui iniziale è appunto "r").

[Cerca contatto]

Inserite il nome da ricercare, scegliete

“Seleziona”, e vi sarà mostrata immediatamente l’informazione corrispondente.

[Aggiungi Nuovo Contatto]

Potete salvare i numeri telefonici nelle SIM cards o nel telefono. Sulla SIM card, il contatto avrà soltanto nome e numero telefonico. Sul telefono, i dettagli del contatto possono includere Nome, Numero Cellulare, Numero Casa, Nome Azienda, Indirizzo e-mail, Numero Ufficio, Numero Fax, Data Compleanno, Immagine Associata, Suoneria Associata e Gruppo Chiamanti.

Suggerimento: se un contatto viene impostato allo stesso tempo con immagine, suoneria e gruppo chiamanti, quest’ultima funzione rimarrà inattiva.

[Copia tutti]

Attraverso questa funzione è possibile selezionare molteplici contatti da SIM1, da SIM2 o da Telefono per effettuare operazioni di copia o spostamento da ciascuna delle due SIM verso il telefono e viceversa, oppure dall'una all'altra SIM, o ancora per eliminare blocchi di contatti da SIM1, da SIM2 o da Telefono.

[Elimina]

Per eliminare i contatti selezionati.

[Gruppi di chiamanti]

Potete impostare suoneria, immagine ed elenco dei membri per cinque gruppi di chiamanti diversi. Un membro di un gruppo di chiamanti può essere scelto soltanto tra i numeri salvati nel telefono.

[Numeri utili]

Potete impostare qui i vostri numeri SIM1 e SIM2 separatamente, e comporre i numeri di servizio e di emergenza (questi ultimi due necessitano del supporto della SIM card; consultate l'operatore di rete per dettagli).

[Impostazioni Rubrica]

- ✧ Stato memoria: potete visualizzare qui lo stato di uso corrente della memoria nella rubrica, per SIM1, SIM2 e Telefono. Il formato di visualizzazione è "Usato/Totale".
- ✧ Memoria preferita: potete stabilire il percorso di archiviazione per il numero corrente.
- ✧ Campi: potete stabilire qui le voci che debbono essere mostrate nella Rubrica e nell'interfaccia Aggiungi Nuovo Contatto.

- ✧ Biglietto da visita: potete elaborare ed inviare il vostro biglietto da visita (vCard).
- ✧ Versione Vcard: potete scegliere tra due diversi formati di biglietto, vCard 2.1 e vCard 3.0
- ✧ Notifica Compleanni: questa funzione vi avviserà della ricorrenza di un compleanno per un contatto salvato in rubrica. Potete impostare l'ora in cui desiderate essere informati delle ricorrenze.

[Immagine chiamante]

Potete impostare qui l'immagine da usare per il chiamante.

[Suoneria contatto]

Potete impostare qui la suoneria da impiegare per il contatto.

6.3 Registro chiamate

In modalità dual-SIM, è possibile esplorare separatamente il registro chiamate della SIM1 e quello della SIM2. In modalità mono-SIM, potrete visualizzare il registro chiamate della SIM card disponibile.

La funzione Registro Chiamate consente di visualizzare le chiamate perse, effettuate e ricevute, di eliminare la cronologia, di visualizzare tempi e costi delle chiamate, il contatore degli SMS e il contatore GPRS.

Per quanto concerne le chiamate perse, effettuate e ricevute, potrete eliminarle dall'elenco, visualizzare data e ora della chiamata, salvare o modificare il numero telefonico nella Rubrica, chiamare il numero direttamente o inviare a quest'ultimo un SMS oppure un MMS.

Nota: SIM1 e SIM2 contengono ciascuna rispettivamente 40 voci del registro (tra chiamate perse, effettuate e ricevute).

Tempo chiamata

- ✧ Tempo dell'ultima chiamata: da qui è possibile visualizzare la durata dell'ultima chiamata.
- ✧ Chiamate effettuate: potete visualizzare qui la durata totale delle chiamate effettuate.
- ✧ Chiamate Ricevute: potete visualizzare qui la durata totale delle chiamate ricevute.
- ✧ Azzera tutto: con questa funzione, è possibile cancellare tutti i registri delle chiamate.

Nota: la durata effettiva di una chiamata e il conteggio tempi/costi ai fini della fatturazione da parte dell'operatore possono non corrispondere:

ciò dipende dalle funzioni di rete, da eventuali arrotondamenti, da tasse, etc.

Costo Chiamata

Questa funzione necessita del supporto da parte dell'operatore.

- ✧ Costo ultima chiamata: con questa funzione è possibile visualizzare il costo dell'ultima chiamata.
- ✧ Costo totale: per visualizzare il costo complessivo di tutte le chiamate.
- ✧ Azzerata contatore: per azzerare tutti i registri concernenti i costi delle chiamate.
- ✧ Costo massimo: con questa funzione è possibile limitare i costi nella valuta o nell'unità di tariffazione specificate. È necessario inserire il codice PIN2 per impostare il costo della chiamata.

- ✧ Prezzo per unità: questa funzione richiede il supporto di rete. Per ulteriori dettagli, siete pregati di consultare l'operatore.

Contatore SMS

Attraverso questa funzione è possibile controllare il numero di messaggi inviati e ricevuti.

Contatore GPRS

- ✧ Ultimo inviato: per visualizzare il traffico di invio dell'ultimo collegamento.
- ✧ Ultima ricezione: per visualizzare il traffico di ricezione dell'ultimo collegamento.
- ✧ Tutti gli inviati: per visualizzare il traffico di invio di tutti i collegamenti.
- ✧ Tutti i ricevuti: per visualizzare il traffico

di ricezione di tutti i collegamenti.

- ✧ Azzera contatore: per azzerare tutto il traffico di tutti i collegamenti.

Impostazioni Generali di Chiamata

Impostazioni di chiamata SIM1 e SIM2

- ID chiamante: dispone delle opzioni Impostato da rete, Nascondi ID e Invia ID.
 - ◆ Impostato da rete: durante una conversazione, potete inviare il vostro ID chiamante nella forma predefinita dal sistema.
 - ◆ Nascondi ID: durante una conversazione, il vostro ID chiamante non sarà inviato. Se il sistema non supporta tale funzione, la chiamata potrebbe non riuscire.
 - ◆ Invia ID: durante una conversazione,

potete inviare il vostro ID chiamante al sistema.

Nota: questa funzione necessita del supporto di rete.

- Avviso di chiamata: è possibile Attivare/Disattivare questa funzione. La chiamata in attesa e la chiamata multipla non possono essere attivate a meno che non sia stata attivata anche questa funzione. È necessario il supporto di rete.
- Deviazione di chiamata: si tratta di una funzione di rete, che non può essere usata senza prima farne richiesta all'operatore. Con questa funzione, diventa possibile deviare verso un altro numero tutte le chiamate che rispondono a determinati criteri.

Nome	Descrizione
Devia tutte le chiamate voce	La rete devierà qualsiasi chiamata in voce senza condizioni.
Devia se non raggiungibile	Se il vostro telefono non può essere raggiunto (perché spento o fuori dall'area di copertura), la rete devierà le chiamate.
Devia se senza risposta	Se non si ottiene alcuna risposta dal vostro telefono, la rete devierà le chiamate.
Devia se occupato	Se il vostro telefono risulta occupato, la rete devierà le chiamate.
Devia tutte	Saranno deviate tutte le

le chiamate dati	chiamate dati. Per questa opzione è necessario il supporto della rete.
Annulla tutte le deviazioni	Cancella tutte le funzioni di deviazione attivate precedentemente.

➤ **Blocco chiamate**

■ **Chiamate in uscita:**

1. Tutte le chiamate: verrà bloccata qualsiasi chiamata in uscita.
2. Chiamate internazionali: verrà bloccata qualsiasi chiamata internazionale in uscita.
3. Chiamate internazionali escluso proprio paese: quando vi trovate all'estero, verranno bloccate le chiamate internazionali tranne

quelle per il paese in cui vi trovate e per il vostro stesso paese.

■ **Chiamate in entrata:**

1. Tutte le chiamate: verrà bloccata qualsiasi chiamata in entrata.
2. In Roaming: verrà bloccata qualsiasi chiamata in entrata tranne quelle dell'area locale.

■ **Annulla tutto:** verrà cancellata qualsiasi impostazione di blocco e tornerete a effettuare/ricevere le chiamate nel modo consueto.

■ **Cambia Password di blocco:** potete richiedere alla rete di modificare la password per il blocco delle chiamate.

- **Cambio linea:** per passare da Linea 1 a Linea 2 e viceversa (questa funzione non è al momento disponibile per l'Italia).

- Gruppo chiuso di utenti: per questa funzione è necessario il supporto di rete. Siete pregati di consultare il vostro operatore per ulteriori dettagli.

Firewall Chiamate: questa funzione è utile per limitare alcune chiamate in arrivo. Se la modalità Black List è attivata, le chiamate provenienti dai contatti salvati nella Black List saranno ignorate. Se la modalità White List è attivata, solo le chiamate provenienti dai contatti salvati in questo elenco saranno accettate. Se la funzione Firewall è disattivata, sarà possibile ricevere normalmente tutte le chiamate in arrivo.

- Impostazioni: potete scegliere di Attivare/Disattivare Black List, White List o disattivare la funzione Firewall.
- Black List: da qui è possibile

visualizzare i numeri attualmente salvati nella Black List, aggiungere alla lista un numero da tastiera o da Rubrica, eliminare uno o più numeri dalla lista.

- **White List:** da qui è possibile utilizzare le medesime funzioni disponibili per la Black List.

Richiamata automatica: questa funzione può essere Attivata o Disattivata. Se attivata, dopo il primo tentativo fallito di chiamata, saranno eseguiti fino a 10 tentativi automatici di richiamare lo stesso numero.

Selezione Rapida: questa funzione può essere Attivata o Disattivata. Se attivata, diviene possibile associare un numero telefonico a

ciascun tasto numerico (da 2 a 9) per la selezione rapida del numero stesso. Digitando il tasto numerico corrispondente dalla interfaccia di standby verrà composto il numero associato al tasto.

Visualizzazione tempo di chiamata: la funzione può essere Attivata o Disattivata. Se attivata, verrà mostrata la durata della chiamata nel corso della conversazione.

Avviso di durata: la funzione può essere Attivata o Disattivata. Se attivata, potrete udire un tono di avviso singolo o periodico (potrete specificare liberamente dopo quanto tempo) durante la conversazione, in modo tale da essere informati sul tempo trascorso.

Termina veloce automaticamente: la funzione può essere Attivata o Disattivata. Se attivata, dopo che sarà trascorso il tempo da voi stabilito, il telefono terminerà automaticamente la chiamata.

Nota: alcune impostazioni necessitano del supporto di rete. Per esempio, il blocco chiamate non può essere usato se non è consentito dalla rete locale e dalla SIM card.

6.4 Multimedia

[Fotocamera]

Con questa funzione, potete usare la fotocamera incorporata per scattare foto. L'obiettivo della fotocamera è collocato nella parte posteriore dell'apparecchio e lo schermo funge da mirino. Tutte le foto sono salvate in formato JPG. Se le immagini vengono scaricate

dal telefono sul PC, potrebbe essere necessario qualche software per visualizzarle.

Se lo spazio di archiviazione del telefono è insufficiente per salvare le foto scattate, è necessario eliminare alcune vecchie foto o files di altro tipo nel menu “Documenti” per liberare spazio.

Descrizione delle Opzioni della Fotocamera:

Opzioni	Descrizione
Foto	Per visualizzare le foto salvate.
Impostazioni Fotocamera	Suono scatto: Tono 1, Tono 2, Tono 3 o Disattivato.
	EV: da EV-4 a EV+4
	Effetto Banding: 50Hz (predef.), oppure 60Hz

	Tempo autoscatto: 5, 10, 15 secondi o Disattivato.
	Scatto Cont.: 1 scatto, 3 scatti , 5 scatti o Disattivato.
Impostazioni Immagine	Dimensioni immagine: 240x320,160x120,320x240,640x480 o 1280x1024
	Qualità imm.: Alta, Normale, Bassa
Bilanciamento del bianco	Automatico, Luce diurna, Tungsteno, Fluorescenza, Nuvoloso, Incandescenza
Modalità Immagine	Automatico oppure Notturmo
Impostazione Effetto	Normale, Scala di grigi, Seppia, Seppia verde, Seppia blu, Negativo
Aggiungi Cornice	Cornice 1, Cornice 2 o Disattivato

Memoria	Telefono oppure Scheda di Memoria
Reset Parametri	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

[Visualizzatore di Immagini]

Tutte le foto scattate sono salvate in questo album.

Opzioni	Descrizione
Visualizza	Per visualizzare la foto selezionata.
Stile Visualizzazione	Elenco oppure Matrice
Utilizza come	Per usare la foto come Sfondo, Screen saver, Immagine all'accensione del display, Immagine allo spegnimento del display,

	Immagine del chiamante
Invia	Come MMS, Come e-mail, oppure Via Bluetooth.
Rinomina	Per rinominare la foto selezionata.
Elimina	Per eliminare la foto selezionata.
Elimina tutti i files	Per eliminare tutte le foto salvate nell'album.
Ordina per	Si possono ordinare le immagini per Nome, Tipo, Data o Dimensione, oppure scegliere Nessuno.
Memoria	Per scegliere il percorso di archiviazione delle foto (Telefono o Scheda di Memoria).

[Registra Video]

Dallo schermo Registra video, premere il tasto OK per iniziare una registrazione video. La durata della registrazione dipende dal tempo limite stabilito e dalla capacità di gestione dei files. Per questa funzione sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Impostazione Videocamera	Sono disponibili Bilanciamento del bianco, EV, Modalità Notturna ed Effetto Banding.
Impostazione Video	Per impostare la qualità del video (Alta, Normale, Bassa)
Impostazione	Sono disponibili 6 effetti

Effetto	(vedi Fotocamera).
Reset parametri	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del registratore video.

[Riproduci Video]

Il lettore video supporta i formati AVI, MP4 e 3gp.

Opzioni del lettore video:

Opzioni	Descrizione
Riproduci	Per riprodurre il video, senza limitazioni per quanto riguarda la dimensione del file. Premere il tasto OK nell'interfaccia del lettore per avviare la riproduzione.
Rinomina	Per rinominare il video

	specificato.
Invia	Come MMS, Come e-mail, oppure Via Bluetooth
Elimina	Per eliminare il video specificato.
Elimina tutti i files	Per eliminare tutti i video salvati nella cartella.
Ordina per	Si possono ordinare i video per Nome, Tipo, Durata (sec.) o Dimensione, oppure scegliere Nessuno.

[Riproduci Audio]

Per scaricare musica dal PC, è necessario inserire la scheda MICRO-SD nel telefono, spegnere il telefono e collegarlo al PC con un cavo USB, quindi il PC rileverà il nuovo

hardware come un nuovo disco rimovibile. Scaricate i files MP3 desiderati nella cartella "My Music" del disco rimovibile piuttosto che in altre cartelle (Audio, Video e Photos), altrimenti il file non sarà riprodotto. Sono supportati solo files nei formati MP3, AMR e MIDI. Se il sistema operativo del vostro PC è Windows 2000 o superiore, non sarà necessario installare alcun driver.

Descrizione delle opzioni del riproduttore audio:

Opzioni	Descrizione
Riproduci	Per riprodurre il file musicale scelto.
Dettagli	Per visualizzare nome file, traccia, qualità, dimensione, durata, genere, autore, etc.

Aggiungi alle suonerie	Aggiunge il brano scelto all'elenco delle suonerie.
Aggiorna elenco	Per aggiornare l'elenco dei brani (i files eliminati non scompariranno dall'elenco finché non viene effettuato l'aggiornamento).
Impostazioni	Impostazioni disponibili: Percorso del file, Generazione automatica dell'elenco, Ripetizione brano, Riproduzione casuale, Riproduzione in sottofondo, Uscita stereo Bluetooth, Sel. Auricolare stereo Bluetooth.

[Registra Audio]

Dal menu “Registra audio” è possibile visualizzare i files audio precedentemente registrati, se presenti. Premete “Opzioni” per accedere alle seguenti operazioni:

- ◆ Registra: per avviare la registrazione di un nuovo file.
- ◆ Riproduci: per riprodurre il file selezionato
- ◆ Aggiungi: per fondere una registrazione con i files del livello superiore (solo per i files registrati in formato AMR).
- ◆ Rinomina: per rinominare il file desiderato.
- ◆ Elimina: per eliminare il file desiderato.
- ◆ Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files nell’elenco.
- ◆ Impostazioni: potete impostare la posizione di archiviazione per i files registrati (Telefono o Scheda di memoria),

il formato del file da registrare (scegliendo tra AMR, WAV e AWB), e la qualità dello stesso (Bassa oppure Alta).

- ◆ Utilizza come: per inserire il file registrato nell'elenco di quelli disponibili per i profili personali (vedi cap. 6.6 Impostazioni).
- ◆ Invia: per inoltrare il file registrato come MMS, come allegato e-mail, o via Bluetooth.

[Radio FM]

Il telefono include una radio FM. Per poter ascoltare la radio è necessario inserire il cavo dell'auricolare nella presa Audio del telefono. Il cavo di connessione dell'auricolare funge da antenna per la radio FM, perciò è consigliabile lasciarlo oscillare liberamente. Quando state ascoltando la radio, potete normalmente

effettuare o ricevere una chiamata. Durante la conversazione, la radio passerà in modalità silenziosa automaticamente. Se alcune applicazioni stanno usando GPRS o CSD per inviare o ricevere dati, potrebbero interferire con la radio.

Quando la radio FM è attivata, il telefono mostrerà il numero e il nome (se sono già stati salvati) e la frequenza del canale radio. Se avete provveduto a salvare dei canali radio (al massimo 9) nel telefono, potete scegliere il canale desiderato o premere qualsiasi tasto numerico da 1 a 9 per scegliere il canale corrispondente.

Menu Opzioni:

- Elenco canali: per associare e salvare fino a 9 canali, richiamabili da tastiera.
- Input manuale: potete inserire qui

direttamente una specifica frequenza radio. La frequenza deve essere compresa tra 88.0mHz and 108.0mHz.

- Ricerca automatica predefiniti: per effettuare una ricerca automatica e salvare i canali trovati nell'Elenco canali.
- Impostazioni: da qui è possibile Attivare/Disattivare la riproduzione in sottofondo, scegliere una Skin, Attivare/Disattivare l'altoparlante, scegliere un formato di registrazione, la qualità audio, il percorso di archiviazione delle registrazioni e modalità del canale (stereo/mono).
- Registra: per registrare un file audio dalla radio.
- Aggiungi: per fondere una registrazione con i files del livello superiore (solo per i

files registrati in formato AMR).

- Elenco files: per visualizzare i files registrati.

Tasti funzione radio FM

- ◆ Tasto giù: in modo radio, premete il tasto per accendere/spegnere la radio.
- ◆ Tasto Ok: per attivare la registrazione dalla radio.
- ◆ Tasto su: per alternare ricerca canali e sintonia fine.
- ◆ Tasti Sinistro/Destro: in modo ricerca, premere il tasto sinistro/destro per la ricerca automatica dei canali in avanti e indietro, finché non viene trovato effettivamente un canale. In modo sintonia fine, potete regolare la sintonia di 0.1MHz in avanti o indietro.
- ◆ Tasti numerici 1-9: se premuti brevemente, sintonizzano i canali corrispondenti salvati

nella lista canali; se mantenuti premuti, salvano la frequenza correntemente sintonizzata nel canale corrispondente.

- ◆ Tasti *, #: regolano il volume.

[Registrazione FM programmata]

La funzione consente di impostare fino a quattro registrazioni programmate di trasmissioni radio. Se attivata, vi sarà possibile impostare data e ora della trasmissione da registrare, la frequenza con la quale ripetere la registrazione a scadenze regolari, il canale sul quale effettuare la registrazione, e infine formato del file, qualità, percorso di archiviazione e possibilità di fusione con un'altra registrazione.

6.5 Intrattenimento

[Facebook]

Facebook Mobile: è uno strumento molto popolare a livello internazionale. Potete accedervi con la corretta impostazione WAP.

[Giochi e Giochi d'azione]

Il telefono è fornito con alcuni giochi preinstallati. Siete pregati di far riferimento alle istruzioni allegate a ciascun gioco per maggiori dettagli.

Impostazione Gioco

Dal menu Giochi>Impostazione Gioco è possibile intervenire su alcuni parametri del gioco:

- Musica in background (BGM): per Attivare/Disattivare la musica di

- sottofondo nel gioco.
- Effetti sonori: per Attivare/Disattivare gli effetti sonori nel gioco.
 - Volume: per regolare il livello del volume.

6.6 Impostazioni

[Profili Personali]

Il telefono dispone di profili multipli, in modo tale da personalizzare determinate impostazioni per differenti situazioni. Innanzitutto, è consigliabile modificare a vostro piacimento le impostazioni per ciascun profilo, e quindi attivarle. Sono disponibili i profili: Normale, Riunione, All'aperto, Al chiuso, Cuffia auricolare, e Bluetooth.

Il contenuto di ciascun profilo può essere liberamente personalizzato intervenendo sui

parametri seguenti:

- Impostazioni tono: per impostare i toni di Chiamata in arrivo (SIM1 e SIM2), Accensione, Spegnimento, Apertura e Chiusura flip, Tono messaggio (SIM1 e SIM2), e Tono tastiera.
- Volume: per regolare il volume di Suoneria e Tono tastiera.
- Tipo avviso: per scegliere tra Suona, Solo vibrazione, Vibra e suona, o Vibra e poi suona.
- Tipo suono: per impostare la suoneria come riproduzione singola, come ripetizione o con andamento crescente.
- Avviso Connessione: per scegliere tra Nessuno, Solo tono, Solo vibrazione o Tono e Vibrazione.
- Toni Extra: per attivare/disattivare i toni di

Attenzione, Errore e i Toni di rete

- Modalità di risposta: per attivare la risposta ad una chiamata con l'apertura del flip oppure usando un tasto qualsiasi.

Dopo aver effettuato la personalizzazione delle impostazioni, scegliere “Attiva” in “Opzioni profilo” per rendere attivo il profilo scelto.

Nota: se l'auricolare è inserito nell'apparecchio, il telefono passerà automaticamente al profilo Cuffia auricolare. Quando l'auricolare viene disinserito, il telefono tornerà al profilo precedente.

Dall'interfaccia di standby, mantenere premuto il tasto “#” per passare alla Modalità silenziosa; mantenere premuto lo stesso tasto per tornare al profilo precedentemente impostato.

[Selezione SIM]

In qualsiasi momento è possibile impostare l'uso delle SIM del telefono secondo le proprie necessità, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- ✧ Apri dual SIM
- ✧ Solo SIM1 aperta
- ✧ Solo SIM2 aperta
- ✧ Modalità volo

[Impostazioni Telefono]

In questo menu, è possibile effettuare svariate impostazioni del telefono.

- Ora e Data: da qui è possibile impostare la propria città, l'ora e la data, attivare/disattivare l'ora legale e modificare il formato di visualizzazione di ora e data.
 - Imposta propria città: per impostare

la propria città come riferimento per i fusi orari.

Nota: questa opzione deve essere usata insieme all'aggiornamento automatico di ora e data. L'aggiornamento automatico non è possibile se non viene supportato dalla rete.

- Imposta Ora/Data: per impostare ora e data corrette.
- Imposta formato: per impostare il formato desiderato per la visualizzazione di ora e data.

Nota: se la batteria è stata estratta dal telefono o è stata usata a lungo con un basso livello di carica, alla successiva riaccensione del telefono dopo il ripristino della batteria o la sua ricarica, potrebbe rendersi necessario reimpostare ora e data.

➤ Accensione/Spegnimento programmati:

per impostare un orario di accensione e/o di spegnimento automatico del telefono.

Nota Speciale: dovete ricordarvi di disattivare questa funzione nelle aree dove non è consentito l'uso dei telefoni cellulari, allo scopo di prevenire incidenti.

- **Lingua:** per selezionare la lingua che si desidera usare nei menu.
- **Mostra:** si possono impostare da qui elementi come Sfondo, Screen saver, Immagine all'Accensione del display e Immagine allo Spegnimento del display, stabilire se visualizzare o meno Data e ora, Proprio numero (se impostato nella Rubrica) e Nome operatore, o scegliere il formato di visualizzazione dell'orologio.
- **Messaggio iniziale:** per impostare un messaggio di testo iniziale da mostrare

sullo schermo.

- Menu rapido: per scegliere una serie di opzioni di scelta rapida per le funzioni di menu; dopo aver specificato le funzioni rapide per i quattro tasti funzione, premete the shortcut function key to enter this menu.
- Selezione rapida: per impostare le funzioni rapide corrispondenti sui tasti Su, Giù, Sinistra e Destra.
- Aggiornamento automatico di data e ora: per impostare il telefono ad aggiornare automaticamente l'ora e la data in base al fuso orario corrente, scegliere "Attiva". L'aggiornamento automatico non inciderà sull'impostazione di Sveglia, Calendario e altri promemoria, che rimarranno soggetti all'ora e alla data stabilita al momento

della loro impostazione. In ogni caso, l'aggiornamento automatico può provocare lo scatto di avvisi acustici in un momento non opportuno.

- Configurazione UART: per determinare se l'accesso del software del PC deve avvenire su SIM1 o su SIM2.
- Altre impostazioni: per regolare la luminosità e il tempo di retroilluminazione del LCD dello schermo.

[Impostazioni di Rete]

In modalità dual-SIM, è possibile scegliere impostazioni di rete separate per SIM1 e SIM2.

- Selezione rete: per avviare una nuova ricerca di rete, per selezionare la rete preferita, e per stabilire se la registrazione sulla rete deve essere automatica o

manuale.

- Preferenze: per impostare la rete preferita tra quelle registrate per la SIM card.

[Impostazioni di Sicurezza]

In modalità dual-SIM, è possibile scegliere impostazioni separate per il codice PIN, numeri obbligati e numeri esclusi di SIM1 e SIM2.

- Configurazione sicurezza SIM: include le quattro seguenti opzioni:
 - Blocco SIM: per Attivare/Disattivare il blocco della SIM (codice PIN e codice PIN2). Se questa opzione è attivata, è necessario inserire il codice PIN ad ogni inserimento della SIM card.
 - Numeri obbligati: questa funzione necessita del supporto della SIM

card e dell'operatore. Se questa opzione è attivata, è possibile comporre esclusivamente i numeri telefonici salvati nell'elenco dei numeri prestabiliti. Per attivare la funzione è necessario inserire il codice PIN2 della SIM.

- Numeri esclusi: per impedire le chiamate verso tutti o alcuni numeri. (è necessario il supporto della SIM card per questa funzione).
- Cambia Password: per modificare i codici PIN e PIN2 di ciascuna SIM
- Blocco telefono: per Attivare/Disattivare il blocco del telefono. Viene richiesta una password di 4-8 cifre (quella predefinita è "1122"), che potete modificare a piacere.
- Blocco automatico tastiera: per

Attivare/Disattivare il blocco della tastiera. La tastiera si bloccherà automaticamente dopo un certo tempo di inattività, che potete scegliere tra Nessuno, 5 secondi, 30 secondi, 1 minuto o 5 minuti.

- **Cambia Password:** per modificare la password del telefono (quella predefinita è “1122”) in una sequenza di 4-8 cifre facile da ricordare. Se il blocco telefono è attivato, all'accensione il telefono richiederà l'inserimento della password per sbloccarsi.
- **Firewall messaggi:** questa funzione è utile per limitare la ricezione di alcuni messaggi ed ha modalità operative del tutto simili a quelle della funzione Firewall chiamate (cfr. 6.3 Registro chiamate).
- **Impostazioni:** potete scegliere di

Attivare/Disattivare Black List, White List, Avviso di ricezione di messaggi indesiderati o disattivare tutte le funzioni suddette.

- Black List: da qui è possibile visualizzare i numeri attualmente salvati nella Black List, aggiungere alla lista un numero da tastiera o da Rubrica, eliminare uno o più numeri dalla lista.
- White List: da qui è possibile utilizzare le medesime funzioni disponibili per la Black List.
- Firewall telefono: questa funzione è accessibile dopo aver digitato la password del telefono (quella predefinita è “1122”). Da qui è possibile attivare/disattivare il blocco per accedere alla Rubrica, ai

Messaggi o al Registro chiamate.

- Blocca numeri sconosciuti: per attivare/disattivare il blocco delle telefonate provenienti da numeri sconosciuti (non inclusi nella Rubrica).

[Ripristina impostazioni di fabbrica]

È possibile ripristinare da qui tutte le impostazioni di fabbrica del telefono. La password predefinita è “**1122**”.

6.7 Servizi

Tramite questa funzione, è possibile accedere a molteplici servizi su Internet. Questi servizi possono includere previsioni meteo, news, informazione finanziaria ed economica, etc. La funzione Servizi è messa a disposizione dall'operatore. In base ai servizi offerti dalla SIM

card, potranno comparire periodicamente nuove opzioni di menu. Se la SIM card e la rete non supportano questa funzione, il menu rimarrà inattivo. Per ulteriori dettagli siete pregati di contattare il vostro operatore.

[WAP]

WAP (Wireless Application Protocol) è la tecnologia per il collegamento di telefoni cellulari a sistemi di posta elettronica o a siti Internet appositamente realizzati.

Pagina Iniziale — apre il collegamento al sito web scelto come pagina iniziale nel file di impostazione delle connessioni.

Preferiti -- Google è predefinito. Accedete alle opzioni di menu per effettuare le seguenti operazioni sui segnalibri:

- Vai a: per collegarsi al sito web

selezionato.

- Modifica: per modificare nome e indirizzo del segnalibro selezionato.
- Invia: per inviare il segnalibro via SMS o via MMS.
- Elimina: per eliminare il segnalibro selezionato..
- Elimina tutti: per eliminare tutti i segnalibri.
- Aggiungi segnalibro: per aggiungere un nuovo segnalibro.

Pagine Recenti – registra le ultime 10 pagine web visitate.

Pagine Offline – per visualizzare le pagine web salvate.

Immettere Indirizzo – per inserire direttamente da tastiera l'indirizzo del sito web cui collegarsi.

Messaggi di Servizio in arrivo – il telefono può ricevere informazioni di servizio inviate dall'operatore. Ad esempio, l'informazione di servizio può consistere in un avviso con titoli di notizie correlate a un dato argomento o collegamenti a siti web.

Impostazioni

- Seleziona SIM (SIM1 oppure SIM2)
- Modifica account: per selezionare un account tra quelli dell'elenco predefinito o aggiungerne di nuovi. L'account selezionato può essere attivato oppure modificato. Per modificare un account o inserirne uno nuovo occorre impostare i seguenti campi:
 - Nome account — attribuire un nome
 - Pagina iniziale – impostare la pagina iniziale del sito web.

- Account dati -- impostare l'ID di rete desiderato.
 - Tipo Connessione – HTTP oppure WAP.
 - Nome utente-- inserire il nome utente, se richiesto.
 - Password-- inserire la password, se richiesta.
- Opzioni browser – per scegliere se visualizzare le immagini quando si sfogliano le pagine web, e per stabilire un tempo massimo di attesa per il browser.
- Configurazione messaggi – per Attivare/Disattivare la ricezione di messaggi push, per stabilire una configurazione sicura o una configurazione SL, e per costruire un elenco di mittenti affidabili.

- Svuota cache – per ripulire la memoria cache. Quando i dati della cache sono in quantità eccessiva, la velocità di navigazione può risultarne condizionata.
- Cancella cookies – per eliminare i cookies.
- Certificati affidabili: per costruire un elenco di certificati affidabili

[Account Dati]

GSM Dati – L'uso dei dati GSM sarà fornito per ciascun account con la seguente informazione di identificazione:

- Nome Account: ...
- Numero: ...
- Nome utente: ...
- Password: ...
- Tipo di Linea: ISDN oppure

Analogica.

- Velocità: 9.6Kbps, 14.4 Kbps, 4.8 Kbps
- DNS primario e secondario:
000.000.000.000

GPRS -- L'uso dei dati GPRS sarà fornito per ciascun account con la seguente informazione di identificazione:

- Nome Account: ...
- APN: ...
- Nome utente: ...
- Password: ...
- Tipo di Autenticazione: Normale o Protetto.

Note: per dettagli di impostazione e costi correlati, siete pregati di consultare il vostro operatore. I servizi di rete offerti possono variare a seconda dell'operatore.

[Gestione Diritti]

Elenca Diritti – per visualizzare la lista dei diritti digitali disponibili.

Info generali – per visualizzare le informazioni sulla versione attuale.

Avanzate – per verificare lo spazio disponibile e per selezionare o cancellare i diritti digitali.

6.8 Organizer

[Calendario]

Con questa funzione è possibile programmare impegni e impostare allarmi per essere avvisati della scadenza. Scorrete il calendario fino alla data desiderata, che sarà evidenziata sullo schermo. Se un impegno è stato stabilito per una certa data, un'icona evidenzierà tale data sul calendario. Per visualizzare tutti gli impegni di un dato giorno,

premete OK; saranno disponibili le seguenti operazioni:

- ◆ **Visualizza oggi:** per visualizzare l'elenco degli impegni del giorno selezionato e aggiungerne di nuovi impostando data/ora di inizio e fine, descrizione dell'impegno, attivazione o disattivazione dell'allarme, frequenza di ripetizione dell'impegno, località e priorità.
- ◆ **Visualizza tutto:** per visualizzare l'elenco globale degli impegni. Le opzioni includono la visualizzazione, l'aggiunta, la modifica, l'eliminazione di ciascun evento, oltre alla possibilità di inviare un file vCalendar (con il riepilogo di informazioni su appuntamenti e pianificazioni) via SMS, via MMS, via Bluetooth o come allegato e-mail.

- ◆ **Aggiungi evento:** per selezionare il tipo di evento da memorizzare (promemoria, riunione, o corso) e impostare data/ora di inizio e fine, descrizione dell'impegno, attivazione o disattivazione dell'allarme, frequenza di ripetizione dell'impegno, località e priorità.
- ◆ **Cancello evento:** per eliminare un evento precedentemente memorizzato.
- ◆ **Vai alla data:** per spostare rapidamente il calendario alla data specificata.
- ◆ **Vai alla vista settimanale:** Per passare alla vista settimanale del calendario (o tornare alla vista mensile)

[Attività]

Da qui si possono effettuare operazioni come visualizzare i promemoria, aggiungerne di

nuovi, modificarli, eliminarli, cancellare quelli scaduti ed inviarli come file vCalendar. Sono disponibili le tre categorie: Appuntamento, Telefonata e Anniversario.

Se è stato impostato un allarme per il promemoria, al momento stabilito il telefono farà squillare un allarme sonoro e mostrerà il contenuto del promemoria.

[Sveglia]

Il formato orario per la sveglia è identico a quello dell'orologio. Quando il telefono è spento, la sveglia può ancora funzionare, a condizione che la batteria sia sufficientemente carica. Il sistema dispone di 5 opzioni orarie per la sveglia, che possono essere attivate singolarmente o globalmente in base alle vostre necessità. Ciascuna opzione di sveglia può

essere impostata con ore e date indipendenti. Potete inoltre: scegliere se l'orario della sveglia deve essere impostata per una sola volta, per tutti i giorni, o per alcuni giorni a vostra scelta; selezionare quale suoneria usare per l'allarme sonoro; scegliere la durata della eventuale pausa per l'allarme sonoro; scegliere se il tipo di avviso deve prevedere o meno la vibrazione. Al momento stabilito il telefono farà squillare un allarme sonoro e sullo schermo lampeggeranno ora e data correnti. Premete Stop per arrestare la sveglia; premete Posticipa per mettere in pausa la sveglia, che riprenderà a suonare dopo 4 minuti (impostazione predefinita).

Se al momento stabilito il telefono fosse spento, esso si accenderà automaticamente e la sveglia inizierà a suonare. Se premete Stop per arrestare la sveglia, vi verrà richiesto se

intendete accendere o meno il telefono.

[Fusi orari]

Nell'interfaccia dei Fusi orari, premete i tasti direzionali sinistro e destro per visualizzare l'ora corrente di ciascun paese, in corrispondenza di ciascun fuso orario. È disponibile l'opzione che consente di attivare/disattivare l'ora legale per la città selezionata.

[Calcolatrice]

- Nell'interfaccia della Calcolatrice, il tasto direzionale Su equivale a "+", il tasto Giù a "-", il tasto direzionale Sinistra a "x" e quello Destra a "÷";
- Usate il tasto di cancellazione per eliminare le ultime cifre digitate o l'ultimo risultato; mantenete premuto il

medesimo tasto per eliminare qualsiasi contenuto o risultato;

- Premete “OK” per ottenere il risultato delle operazioni.

Nota: la precisione di questa calcolatrice è limitata, e il suo uso va limitato a calcoli semplici.

[Convertitore di valuta]

Dopo aver impostato il tasso di cambio, premete “OK” per salvarlo. Il tasso salvato sarà conservato in memoria finché non inserirete un nuovo tasso per sostituirlo. Per convertire la valuta, inserite la somma in valuta locale, premete “OK” e quindi otterrete il cambio in valuta estera.

[Cronometro]

È possibile effettuare due tipi di cronometraggio: con cronometro standard, e con cronometro nWay. Il cronometro standard prevede le due opzioni Tempi parziali e Tempi sul giro, e permette di salvare i records. Il cronometro nWay rende possibile cronometrare più tempi senza azzerare quelli precedenti. È adatto per il cronometraggio di più eventi in successione.

[Lettore e-book]

Attivando il lettore e-book, sarà mostrato l'elenco degli e-books salvati. Se non vi è alcun e-book, cliccate su Opzioni per accedere ai due submenus: Aggiorna elenco e-book e Impostazioni globali.

Se avete degli e-books salvati, potete selezionarne uno e premere Opzioni per accedere ai submenus: Apri e-book, Aggiorna elenco e-book, Impostazioni globali, Info e-book, Elimina, Elimina tutti i files, Ordina per, Applica impostazioni globali e Aiuto.

- ✧ Apri e-book: apre l' e-book selezionato e accede al menu di lettura.
- ✧ Aggiorna elenco e-book: per aggiornare l'elenco dopo aver aggiunto nuovi e-books.
- ✧ Impostazioni globali: da qui è possibile impostare Stile del carattere, Dimensione del carattere, Modo di scorrimento, Scorrimento automatico, Velocità di scorrimento, Modo Schermo intero, Tipo di codifica, Allineamento del testo e Memoria preferita (Telefono o Scheda).

- ✧ Info e-book: mostra alcuni dettagli riguardanti l' e-book selezionato.
- ✧ Elimina: elimina l' e-book selezionato.
- ✧ Elimina tutti i files: elimina tutti gli e-books.
- ✧ Ordina per: mette a disposizione le opzioni Nome, Tipo, Data, Dimensione oppure Nessuno per ordinare i vostri e-books.
- ✧ Applica impostazioni globali: per applicare le impostazioni selezionate per la visualizzazione degli e-books.
- ✧ Aiuto: potete trovare qui alcune istruzioni operative. Premete il tasto numerico 0 per passare alla schermata impostazioni e-book, il tasto numerico 1 per aprire la guida , il tasto numerico 2 per aggiungere un segnalibro, il tasto numerico 3 per accedere alla schermata di ricerca, il tasto

numerico 4 per saltare alla schermata iniziale/finale/centrale o altra fissata percentualmente, il tasto numerico 5 per andare al segnalibro, il tasto numerico 6 per trovare il successivo, il tasto numerico 7 per passare allo scorrimento automatico, il tasto numerico 8 per togliere il segnalibro, e il tasto numerico 9 per passare in modalità schermo intero.

[Bluetooth]

Il telefono supporta la funzione Bluetooth. Potete usare la tecnologia Bluetooth per stabilire connessioni wireless con altri dispositivi compatibili, quali telefoni cellulari, computers, auricolari, accessori a bordo delle auto, etc. Con la funzione Bluetooth potete inviare foto, segmenti video, brani audio, biglietti da visita

personali e promemoria. Potete stabilire anche connessioni wireless con PC compatibili per trasmettere files e connettersi al web componendo il numero via SIM.

Quando un dispositivo che supporta la tecnologia Bluetooth stabilisce una comunicazione wireless, è opportuno che la distanza con l'altro dispositivo non superi i 10 metri. Comunque, una connessione Bluetooth può essere condizionata dalla presenza di mura o altri apparecchi elettronici. Per assicurarsi che questo apparecchio operi correttamente con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, consultate il produttore dei singoli dispositivi per verificare la loro compatibilità con il vostro telefono. Non utilizzate la funzione Bluetooth negli ospedali, a bordo di aeromobili, etc.

Menu Bluetooth

Attivazione: prima di utilizzare la funzione Bluetooth, è necessario attivare questa opzione. Dopo aver utilizzato la funzione Bluetooth, lasciare attivata questa opzione in background provocherà un consumo più elevato. È perciò consigliato disattivare la funzione quando non si ha intenzione di impiegarla.

Ricerca dispositivo audio: tramite questa funzione, potete ricercare un dispositivo audio. Per altri dispositivi, accedere al menu I miei dispositivi per avviare la ricerca.

I miei dispositivi Bluetooth: accedendo a questa opzione, sarà possibile avviare la ricerca di tutti dispositivi Bluetooth compatibili con il telefono. Da qui è possibile effettuare la necessaria associazione con il dispositivo Bluetooth desiderato.

Dispositivi Accoppiati: con questa funzione, è possibile visualizzare tutti i dispositivi connessi con il telefono (tranne altri telefoni cellulari) e il loro tipo di connessione. È anche possibile interrompere il collegamento specificato.

Impostazioni: prima di utilizzare la funzione Bluetooth, aprite questo menu per scegliere le impostazioni corrispondenti. Se la funzione Bluetooth del vostro telefono non è attivata, potete ottenere la conferma di attivazione.

- ◆ **Visibilità:** con l'attivazione di questa opzione, altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth possono rilevare il vostro telefono e il suo nome avviando una ricerca. Con la funzione di riproduzione audio attivata, non sarà

- possibile rilevare il vostro dispositivo.
- ◆ Cambia nome dispositivo: da qui potete modificare il nome con cui il telefono viene rilevato.
 - ◆ Autenticazione: dopo l'attivazione di questa opzione, è necessario l'accoppiamento quando un dispositivo si connette al telefono via Bluetooth. Disattivando l'opzione, nessun accoppiamento è necessario per i dispositivi connessi.
 - ◆ Percorso audio: l'audio può essere lasciato sul proprio telefono o trasferito via Bluetooth a dispositivi auricolari senza fili. Se si intende usare Bluetooth per una chiamata, occorre scegliere l'impostazione auricolare Bluetooth.
 - ◆ Elenco bloccati: per visualizzare l'elenco

dei dispositivi ai quali è stato impedito l'accesso al vostro dispositivo.

- ◆ Memoria: per scegliere la posizione di archiviazione tra Telefono e Scheda di memoria
- ◆ Impostazioni FTP: per il trasferimento di dati, si può impostare la cartella files condivisi sul telefono o sulla scheda di memoria, e i diritti di accesso ai dispositivi Bluetooth on line.
- ◆ Impostazioni BIP: per il trasferimento e la stampa di immagini, si può impostare la cartella files condivisi sul telefono o sulla scheda di memoria.

Informazioni su: qui è possibile visualizzare il nome del proprio dispositivo Bluetooth (il telefono, cioè), il suo indirizzo Bluetooth e i servizi Bluetooth supportati.

Suggerimento: quando attivate una ricerca di dispositivi Bluetooth, assicuratevi che i dispositivi stessi si trovino all'interno dell'area raggiunta dal segnale e possano quindi essere trovati. Per accoppiare i dispositivi trovati, dovete concordare una password con l'utente dell'altro dispositivo. Anche per accoppiare un dispositivo senza fili è necessario inserire la sua password di accoppiamento. Una volta accoppiato, il dispositivo verrà salvato nell'elenco Dispositivi attivi.

Usare Bluetooth per Ricevere/Inviare Dati:

1. Aprire le applicazioni necessarie per salvare il contenuto da inviare. Per esempio, per inviare le foto ad un altro dispositivo compatibile, dovrete accedere all'album Immagini o ai Documenti.
2. Selezionare il contenuto da inviare, e quindi

scegliere Opzioni->Invia->Via Bluetooth. Sullo schermo saranno mostrati i dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth e che si trovano all'interno dell'area raggiunta dal segnale. Per disconnettersi, scegliere "Annulla".

3. Scegliere il dispositivo con il quale si desidera connettersi.

4. Se un altro dispositivo richiede l'accoppiamento prima della trasmissione dati, vi verrà inviato un avviso con la richiesta di inserire la password di accoppiamento.

5. Dopo che la connessione è stabilita, il telefono mostrerà la velocità di trasmissione dati.

6. Quando altri dispositivi Bluetooth inviano dati al vostro telefono, vi verrà richiesto se accettare la ricezione dei dati. I dati ricevuti saranno archiviati nella cartella inizialmente impostata

come Cartella condivisi.

Suggerimento: potete scegliere la posizione di archiviazione per ricevere files anche in altre cartelle del telefono o nelle cartelle della scheda MICRO-SD. Dopo l'impostazione, il file ricevuto via Bluetooth sarà automaticamente salvato nella cartella specificata.

Suggerimento:

- ◆ L'uso della funzione Bluetooth per le chiamate tramite auricolare è limitata alle sole chiamate via SIM1 o via SIM2. In caso di chiamate alternate via SIM1 e via SIM2, questa funzione non sarà supportata.
- ◆ Prima di usare l'auricolare Bluetooth per le chiamate, accertatevi dal menu Impostazioni->Percorso audio che l'impostazione effettivamente selezionata

sia Trasferisci ad auricolare Bluetooth.

- ◆ L'auricolare Bluetooth mono non può essere utilizzata per ascoltare la musica.

Usare i seguenti metodi per disconnettersi:

- ◆ Chiudere il Bluetooth attivato per disconnettere tutti i dispositivi.
- ◆ Accedere ai Dispositivi attivi e disconnettere il dispositivo specificato.
- ◆ Accedere a Il mio dispositivo ed eliminare i dispositivi che si vogliono disconnettere.

La connessione con dispositivi fuori dalla zona di copertura del segnale sarà inefficace.

6.9 Documenti

Da qui è possibile gestire foto, MP3 e cartelle. Innanzitutto è necessario selezionare la posizione di archiviazione:

[Telefono] – la posizione di archiviazione è la memoria del telefono.

[Scheda Memoria] -- la posizione di archiviazione è la scheda MICRO-SD.

[Apri]: per aprire le cartelle Audio, Ebook, Images, Photos, Videos, My Music, Sfondi, Suonerie, e Received.

Audio—Cartella Audio

- ◆ Riproduci: per riprodurre il file audio selezionato.
- ◆ Utilizza come: per inserire il file audio nei Profili personali per utilizzarlo come suoneria.
- ◆ Invia: per inviare il file audio come messaggio multimediale, come e-mail, via Bluetooth.

- ◆ Dettagli: per visualizzare data e dimensione del file.
- ◆ Rinomina: per rinominare il file.
- ◆ Copia: per copiare il file in Audio, Images, My Music, Photos, Videos, Ebook, Sfondi, Suonerie o altre cartelle specificate.
- ◆ Sposta: per spostare il file in Audio, Images, My Music, Photos, Videos, Ebook, Sfondi, Suonerie o altre cartelle specificate.
- ◆ Elimina: per eliminare il file selezionato.
- ◆ Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files in tutte le cartelle correnti.
- ◆ Seleziona molteplici: per effettuare una selezione su più files all'interno della cartella.
- ◆ Ordina per: i files possono essere ordinati per Nome, Tipo, Data e Dimensione

oppure lasciati senza ordinamento (“Nessuno”).

Ebook

- ◆ **Apri e-book:** per aprire l'e-book selezionato.
- ◆ **Invia:** per inviare l'e-book come messaggio multimediale, come e-mail, via Bluetooth.
- ◆ **Dettagli:** per visualizzare data e dimensione del file.
- ◆ **Rinomina:** per rinominare il file.
- ◆ **Copia:** per copiare il file in Audio, Images, My Music, Photos, Videos, Ebook, Sfondi, Suonerie o altre cartelle specificate.
- ◆ **Sposta:** per spostare il file in Audio, Images, My Music, Photos, Videos, Ebook, Sfondi, Suonerie o altre cartelle specificate.

- ◆ Elimina: per eliminare il file selezionato.
- ◆ Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files in tutte le cartelle correnti.
- ◆ Seleziona molteplici: per effettuare una selezione su più files all'interno della cartella.
- ◆ Ordina per: i files possono essere ordinati per Nome, Tipo, Data e Dimensione oppure lasciati senza ordinamento (“Nessuno”).

Images— Cartella Immagini

- ◆ Visualizza: per visualizzare l'immagine corrente.
- ◆ Utilizza come: per utilizzare l'immagine come Sfondo, Screen saver, Immagine di apertura, Immagine di chiusura, Immagine chiamante.
- ◆ Invia: per inviare le immagini come messaggio multimediale, come e-mail, via

Bluetooth.

- ◆ Dettagli: per visualizzare data e dimensione del file.
- ◆ Rinomina: per rinominare il file.
- ◆ Copia: per copiare il file in Audio, Images, My Music, Photos, Videos, Ebook, Sfondi, Suonerie o altre cartelle specificate.
- ◆ Sposta: per spostare il file in Audio, Images, My Music, Photos, Videos, Ebook, Sfondi, Suonerie o altre cartelle specificate.
- ◆ Elimina: per eliminare il file selezionato.
- ◆ Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files in tutte le cartelle correnti.
- ◆ Seleziona molteplici: per effettuare una selezione su più files all'interno della cartella.
- ◆ Ordina per: i files possono essere ordinati per Nome, Tipo, Data e Dimensione oppure lasciati senza ordinamento

("Nessuno").

My Music—Cartella MP3

- ✧ Riproduci: per riprodurre il file MP3 selezionato.
- ✧ Utilizza come: per inserire il file MP3 nei Profili personali per utilizzarlo come suoneria.
- ✧ Invia: per inviare il file audio come messaggio multimediale, come e-mail, via Bluetooth.
- ◆ Dettagli: per visualizzare data e dimensione del file.
- ◆ Rinomina: per rinominare il file.
- ◆ Copia: per copiare il file in Audio, Images, My Music, Photos, Videos, Ebook, Sfondi, Suonerie o altre cartelle specificate.
- ◆ Sposta: per spostare il file in Audio,

Images, My Music, Photos, Videos, Ebook, Sfondi, Suonerie o altre cartelle specificate.

- ◆ Elimina: per eliminare il file selezionato.
- ◆ Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files in tutte le cartelle correnti.
- ◆ Seleziona molteplici: per effettuare una selezione su più files all'interno della cartella.
- ✧ Ordina per: i files possono essere ordinati per Nome, Tipo, Data e Dimensione oppure lasciati senza ordinamento ("Nessuno").

Photos—Cartella Foto

- ◆ Visualizza: per visualizzare la foto corrente.
- ◆ Utilizza come: per utilizzare la foto come

Sfondo, Screen saver, Immagine di apertura, Immagine di chiusura, Immagine chiamante.

- ◆ Invia: per inviare le foto come messaggio multimediale, come e-mail, via Bluetooth.
- ◆ Dettagli: per visualizzare data e dimensione del file.
- ◆ Rinomina: per rinominare il file.
- ◆ Copia: per copiare il file in Audio, Images, My Music, Photos, Videos, Ebook, Sfondi, Suonerie o altre cartelle specificate.
- ◆ Sposta: per spostare il file in Audio, Images, My Music, Photos, Videos, Ebook, Sfondi, Suonerie o altre cartelle specificate.
- ◆ Elimina: per eliminare il file selezionato.
- ◆ Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files in tutte le cartelle correnti.
- ◆ Seleziona molteplici: per effettuare una

selezione su più files all'interno della cartella.

- ◆ Ordina per: i files possono essere ordinati per Nome, Tipo, Data e Dimensione oppure lasciati senza ordinamento ("Nessuno").

Videos—Cartella Video

- ◆ Riproduci: per riprodurre il file video corrente.
- ◆ Invia: per inviare il video come messaggio multimediale, come e-mail, via Bluetooth.
- ◆ Dettagli: per visualizzare data e dimensione del file.
- ◆ Rinomina: per rinominare il file.
- ◆ Copia: per copiare il file in Audio, Images, My Music, Photos, Videos, Ebook, Sfondi, Suonerie o altre cartelle specificate.
- ◆ Sposta: per spostare il file in Audio,

Images, My Music, Photos, Videos, Ebook, Sfondi, Suonerie o altre cartelle specificate.

- ◆ Elimina: per eliminare il file selezionato.
- ◆ Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files in tutte le cartelle correnti.
- ◆ Seleziona molteplici: per effettuare una selezione su più files all'interno della cartella.
- ◆ Ordina per: i files possono essere ordinati per Nome, Tipo, Data e Dimensione oppure lasciati senza ordinamento ("Nessuno").

Cartelle Sfondi e Suonerie

- ◆ Le opzioni disponibili per la cartella Sfondi e la cartella Suonerie sono le medesime previste rispettivamente per le cartelle

Immagini/Foto e per le cartelle Audio/MP3.

[Nuova cartella]: dalla directory radice, potete creare una nuova cartella per salvare files in modo più dettagliato.

[Formattazione memoria]: la formattazione eliminerà tutti i files nel telefono e tutte le cartelle create dall'utente. Dopo la formattazione è necessario riavviare il telefono; le cartelle Audio e Images saranno ripristinate automaticamente, la cartella Photos sarà ripristinata dopo lo scatto della prima foto.

Ulteriori Opzioni della Scheda Memoria

Le opzioni disponibili per la scheda di memoria sono le medesime del Telefono (Apri, Nuova cartella e Formattazione memoria). Inoltre, sono

offerte le due opzioni:

- Rinomina: per ridenominare liberamente la scheda.
- Dettagli: per verificare lo spazio libero a disposizione sulla scheda.

7. Operazioni di inserimento testo

Il telefono fornisce utili modalità multiple di inserimento, con il supporto di altre funzioni.

Inserimento semplice di lettere

Scegliendo la modalità “abc”/“ABC”, potete inserire le lettere desiderate con la tastiera standard.

Inserimento numerico

Questa modalità è usata essenzialmente per inserire numeri telefonici, codici, etc.

Scegliendo questa modalità, potrete inserire le cifre nel punto dove il cursore sta lampeggiando.

Inserimento di simboli

In ciascuna delle modalità sopra descritte, potete inserire anche dei simboli. Per selezionare i simboli da inserire, premete il tasto “*”, che vi consentirà la visualizzazione della tabella dei simboli disponibili. Premete i tasti direzionali Su/Giù/Sinistra/Destra per scegliere il simbolo desiderato.

8. Funzione Privé

Inserendo *0000# (valore predefinito, modificabile) dallo schermo di stand-by si ha l’accesso ad un’area riservata del telefono, dove verrà visualizzata una lista contenente le

seguenti opzioni: Rubrica privé, Messaggi privé, Registro chiamate privé, Cambio codice privé, Blocca chiamate entranti, e Archivio passwords.

La funzione Privé è utile per salvare contatti, SMS, Elenco chiamate, etc., che preferite rimangano sconosciuti per altre persone.

La password per il privé può essere inserita soltanto dall'interfaccia di standby.

Tutto il registro chiamate, i numeri salvati in Rubrica, gli SMS, etc. prodotti dai contatti salvati nel privé, saranno archiviati nel privé stesso e non vi sarà traccia dei medesimi fuori di esso.

Le caratteristiche della rubrica, degli SMS, dei MMS, etc. all'interno del privé sono le stesse di quelli ordinari.

■ **Rubrica Privé**

La rubrica del privé può contenere fino a 10 contatti.

✧ Ricerca

Per visualizzare tutti i contatti della rubrica. Premere il tasto di sinistra per accedere al menu opzioni di un contatto e per disporre di operazioni quali Invia, Visualizza, Modifica, Cancella, Cancella tutto, Salva, etc. Salvare equivale a spostare il contatto nella rubrica fuori dal privé.

Premere il tasto di chiamata per effettuare una chiamata. Se il contatto ha un falso nome o un falso numero telefonico, lo schermo li visualizzerà e il registro chiamate potrà essere salvato nel privé.

✧ Aggiungi contatto

In questa interfaccia è possibile aggiungere nome, numero, falso nome o falso numero. L'aggiunta può essere effettuata manualmente oppure recuperando il numero dalla Rubrica convenzionale.

Nota: per le chiamate in uscita, le chiamate in arrivo o la ricezione di SMS, se il falso nome e il falso numero sono stati impostati, il falso nome

verrà mostrato a schermo; altrimenti sarà mostrato “Contatto sconosciuto”.

✧ Impostazioni

Stato memoria: per visualizzare lo spazio disponibile nella rubrica privé. Verrà visualizzato il totale dei contatti (10) e il numero di quelli effettivamente in uso.

Elimina tutti: per cancellare la rubrica privé.

Tono chiamate in arrivo: per attivare/disattivare il tono per le chiamate in arrivo dall'area privé.

■ **Messaggi Privé**

✧ Crea messaggio

Si può creare un nuovo SMS con un numero massimo di caratteri pari a 1.224, e inviarlo tramite SIM1 o SIM2.

✧ Cartella messaggi ricevuti

La cartella Messaggi ricevuti supporta 20 SMS. Da qui è possibile visualizzare gli SMS ricevuti.

- ◆ Rispondi: per rispondere con un messaggio testuale allo SMS ricevuto.
- ◆ Modifica: per modificare lo SMS selezionato e inviarlo successivamente.
- ◆ Cancella: per cancellare lo SMS selezionato.
- ◆ Cancella tutto: per cancellare dalla cartella Messaggi ricevuti tutti gli SMS non bloccati.

Nota: Nell'area privé, per scegliere i contatti per l'invio degli SMS, si possono visualizzare solo i contatti della rubrica dell'area privé.

Suggerimento: quando la cartella Messaggi ricevuti è piena, i nuovi messaggi sovrascriveranno automaticamente i messaggi meno recenti.

◇ Cartella messaggi inviati

La cartella Messaggi inviati supporta 10 SMS. Se per inviare un SMS è stato selezionato "Salva e invia", lo SMS sarà salvato nella

cartella Messaggi inviati del privé. Sono disponibili le operazioni Modifica, Invia, Cancella, Cancella tutto.

✧ Tono SMS Privé

Per attivare/disattivare il tono di avviso in caso di ricezione di SMS da un contatto dell'area privé.

■ Registro chiamate Privé

Qui vengono registrate le chiamate perse, le chiamate ricevute e le chiamate effettuate che abbiano relazione con i contatti della rubrica privé. La sua capacità è di 30 registrazioni. Nell'elenco del registro, premere il tasto chiamata per effettuare una chiamata.

Suggerimento: quando il telefono mostra il messaggio di avviso delle chiamate perse, premere "Leggi" per accedere direttamente all'elenco delle chiamate perse. È possibile visualizzare un falso nome o un falso numero.

■ **Cambio codice Privé**

Per modificare la password di accesso all'area privé, digitare prima il codice predefinito, e quindi per due volte il nuovo codice. Per esempio, digitare innanzitutto ***0000#** nell'interfaccia di stand-by per accedere alla vostra area privé; quindi passate alla funzione **Cambio codice privé**, digitate il vecchio codice "0000", e quindi il nuovo , per esempio "1111". Vi sarà richiesto di inserire nuovamente il nuovo codice per conferma, e quindi la modifica sarà accettata. Al vostro prossimo accesso all'area privé, dovrete digitare ***1111#** nell'interfaccia di stand-by per entrare in quest'area riservata.

Nota: non dimenticate la password del privé; in caso contrario, l'accesso al privé verrà impedito e non sarà possibile ripristinare tutti dati.

■ **Blocco chiamate privé entranti**

Potete scegliere di impostare un blocco alle chiamate provenienti da contatti dell'area privé.

■ **Archivio passwords**

Salvate in quest'area i vostri numeri di conto personali, passwords, codici Bancomat, etc..
Sono disponibili 5 posizioni di archiviazione.

9. Usare dispositivi USB

Avvertenze prima dell'uso

- Abbiate sempre cura di connettere e disconnettere i dispositivi USB in modo corretto.
- Non usate mai i comandi di Windows per formattare il disco del telefono; in caso contrario, esso potrebbe essere seriamente danneggiato.
- Ambiente operativo USB:
 - Windows 2000 / XP / 7.
 - Per altri sistemi operativi, la connessione tra PC e telefono potrebbe non

essere attuabile senza prima installare un driver USB.

10. Appendice I

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili cause
Impossibile accendere	<ol style="list-style-type: none">1. La batteria è scarica2. La batteria non è inserita correttamente
SIM non attiva	<ol style="list-style-type: none">1. La SIM card è sporca. ripulirla.2. Reinstallare la SIM card.3. La SIM card è danneggiata. Sostituirla.

Segnale debole	Verificare sullo schermo l'icona con l'intensità del segnale. Se l'icona contiene 4 barre, l'intensità del segnale è massima; se contiene una sola barra, il segnale è molto debole.
Impossibile effettuare una chiamata	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="381 422 909 619">1. Probabilmente è stato impostato Nascondi ID, ma il vostro operatore non fornisce questo servizio.<li data-bbox="381 641 909 731">2. Ci sono forti interferenze nei vostri paraggi.<li data-bbox="381 753 909 890">3. Probabilmente è stata attivata una funzione di restrizione delle chiamate.<li data-bbox="381 911 909 1108">4. Probabilmente è stata attivata la Linea 2, ma il vostro operatore non fornisce questo servizio.

<p>Impossibile ricaricare la batteria</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batteria è rimasta a lungo inutilizzata; perciò deve rimanere sotto carica per un tempo più lungo. 2. Le sue prestazioni sono peggiorate.
<p>Impossibile connettersi alla rete</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segnale troppo debole o forte interferenza. 2. La SIM card è installata correttamente? C'è un falso contatto o la SIM card è danneggiata? Se la SIM card è guasta, contattate il vostro operatore per farla sostituire.
<p>Le foto scattate sono troppo scure</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare se è impostata una luminosità troppo bassa. 2. Verificare se l'ambiente è troppo scuro.

<p>Le foto scattate non sono nitide</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare se l'oggetto fotografato è in movimento. 2. Verificare se il telefono oscilla leggermente al momento dello scatto.
<p>Le foto scattate sono deformate</p>	<p>L'oggetto fotografato è forse troppo vicino all'obiettivo.</p>
<p>Impossibile accedere ai menu dei servizi.</p>	<p>Probabilmente la SIM card non supporta la funzione Servizi.</p>
<p>La foto scelta come sfondo è visibile solo in parte.</p>	<p>La dimensione della foto è probabilmente eccessiva. La dimensione consigliata è 240x320.</p>

11. Appendice II

Abbreviazioni e Definizioni

SMS	Short Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CB	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Service
MMS	Multimedia Message service
Card 1	SIM card principale (quella inserita nello slot SIM1)
Card 2	SIM card secondaria (quella inserita nello slot SIM2)

12. Appendice III

Avviso sull'impiego degli accessori

Batteria

- Se la batteria è nuova o è rimasta a lungo inutilizzata saranno necessarie più di 12 ore per una ricarica completa.
- Batterie diverse dall'originale potrebbero danneggiare il telefono e provocare esplosioni, incendi o lesioni personali!
- Per la vostra sicurezza e la protezione dell'ambiente, non gettate la batteria esausta, ma smaltitela presso i punti di raccolta.

Caricatore

- Non collegare il caricatore al telefono e

avviare la ricarica senza una batteria inserita, perché il telefono potrebbe rimanere danneggiato.

- Usate sempre il caricatore al coperto e in luoghi asciutti; evitare che il caricatore entri in contatto con qualsiasi liquido durante il suo impiego per prevenire danni al telefono, esplosioni, incendi o lesioni personali!
- Usate sempre il caricatore originale per prevenire danni al telefono, esplosioni, incendi o lesioni personali!

USB

- ✧ Inserite il cavo USB a telefono spento oppure scegliete la prima opzione “Memoria di massa” a telefono acceso; a questo punto il telefono può essere usato come un’unità di memoria.

- ✧ Non inserite mai il cavo USB inversamente, perché potrebbe verificarsi un corto circuito sulla porta I/O.
- ✧ Non usate mai cavi USB diversi dagli originali; il telefono e la porta USB potrebbero rimanere danneggiati.

Scheda Micro-SD

È consigliato usare schede Micro SD idonee, perché l'uso di prodotti non adeguati potrebbe danneggiare lo slot della scheda di memoria MICRO-SD.



Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **NGM Italia**

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM: Rock

A cui si riferisce il presente documento, è conforme alle seguenti norme e/o ad altri documenti normativi.

Salute	EN 50360, EN 62209-1
Sicurezza	EN 60950-1+A11
EMC	EN 301 489-1/-7/-17
Radio	EN 301 511
	EN 300 328

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che il summenzionato prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

PHOENIX TESTLAB GmbH
Königswinkel 10,
D-32825 Blomberg, Germany

CE 0700

Documentazione tecnica conservata presso **NGM Italia S.r.l.**

Disponibile su richiesta.

(Rappresentante nell'UE)

NGM Italia S.r.l.

Via L. Da Vinci, 7 – Ponticelli

56020 Santa Maria a Monte (Pi)

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione delle persone alle radiofrequenze emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che accedono a un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato è stato pari a 0,624 watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria che server per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso la gestione automatica della trasmissione a livelli di potenza inferiori laddove è possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti. La dichiarazione di conformità presente sul taglio in questione, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).