

Confort 300
Manuale d'uso
v.2.0

Contenuti

PER LA VOSTRA SICUREZZA	25
Il vostro telefono.....	26
PREPARAZIONE DEL TELEFONO.....	28
FUNZIONI CHIAMATE.....	30
INSERIMENTO TESTO	31
OPERAZIONI MENU	32
FUNZIONI MENU.....	32
1. Centro chiamate	32
2. MESSAGGI.....	34
3. COMUNICAZIONE	35
4. CAMERA.....	36
5. LETTORE AUDIO	36
6. FM RADIO	37
7. ORGANIZZATORE	37
8. MULTIMEDIA.....	39
9. IMPOSTAZIONI	40
10. PROFILI UTENTE.....	42
11. SERVIZIO WEB	43
12. IMPOSTAZIONI SOS.....	43
MANTENIMENTO E CURA	43
SICUREZZA.....	44
SPECIFICHE TECNICHE	44

PER LA VOSTRA SICUREZZA

Leggere queste semplici linee guida. Violare tali norme può essere pericoloso o illegale. Ulteriori informazioni più dettagliate sono riportate in questo manuale.

SICUREZZA STRADALE

Tenere sempre le mani libere per poter condurre il veicolo. Parcheggiare il veicolo prima di utilizzare il telefono cellulare.

SPEGNERE IN AEREO

L'utilizzo di telefoni senza fili in aereo può perturbare il funzionamento del velivolo. E' pericoloso e illegale. Assicurarsi dello spegnimento del telefono cellulare prima di salire a bordo.

SPEGNERE NEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni e regole. Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.

SPEGNERE DURANTE UN RIFORNIMENTO

Spegnere il telefono nelle stazioni di servizio o qualsiasi altro luogo dove vi sia del combustibile o prodotti chimici.

SPEGNERE NELLE VICINANZE DI MATERIALI ESPLOSIVI

Non utilizzare il telefono cellulare nei luoghi dove vengono usati materiali a rischio. Rispettare le limitazioni ed attenersi alle disposizioni e norme.

INTERFERENZE

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che potrebbero alterarne le caratteristiche.

USO ABITUALE

L'uso normale viene spiegato nella documentazione del prodotto. Non toccare l'antenna.

ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare solo batterie ed accessori approvati dalla ditta produttrice. Non collegare ad accessori o prodotti non compatibili.

CHIAMATE DI EMERGENZA

Accertarsi che il telefono sia acceso ed in servizio. Inserire il numero di emergenza, quindi premere il tasto di impegno. Esso darà la vostra posizione. Non terminare la chiamata fino a che non si ottiene il permesso di farlo.


Il vostro telefono

1. Visione del telefono








1. Auricolare	2 Schermo	3 Tasto direzione sinistro
4. Tasto chiamata (SIM 2)	5. Tasto OK	6. Tasto chiamata (SIM 1)
7. Luce lampeggiante	8. Presa per Auricolare/Caricabatterie	9. Tasto di navigazione
10. Tasto direzione destro	11. Telecamera/zoom	12. Tasto di accensione o spegnimento
13. Tasti numerici	14. Interruttore torcia	15. Camera
16. Tasto SOS		











2. Definizioni tastiera

Tasti	Descrizione
	Tasti di direzione sinistro e destro Il tasto sopra lo schermo mostra il testo della

	descrizione
	Tasto Camera /Tasto di ingrandimento In modalità di attesa, premere questo tasto per entrare in modalità fotocamera. In modalità di attesa premere a lungo questo tasto per entrare nella modalità di ingrandimento.
	Chiamata/Risposta (Tasto verde) Premere dopo la composizione per la connessione, premere se vi è una chiamata in entrata per rispondere, premere per passare dalla modalità standby per visualizzare la lista dei numeri chiamati memorizzati
	Fine/ Tasto di accensione Premere a lungo per attivare o disattivare l'apparecchio. Premere per terminare, rifiutare una chiamata o per uscire dal menu.
	Tasto di navigazione Premere su / giù / sinistra / destra nel menu a scorrimento, per sfogliare o modificare la pagina spostando il cursore.

3. Descrizione delle icone sullo schermo

	Potenza del segnale della Carta SIM 1 o 2. Mostra l'intensità del segnale ricevuto. Barra del segnale più forte
	Blocco della tastiera
	Nuovo SMS Carta Memoria 1
	Nuovo MMS
	GPRS

	Devia tutte le chiamate dati
	Chiamate perse
	Auricolare acceso
	Stato batteria Indica il livello di carica della batteria del telefono. Le barre a sinistra dell'icona indicano quando la batteria ha più potere. Durante la fase di ricarica, la barra di scorrimento scorre su se stessa fino a quando la batteria è completamente carica.
	Cronometro attivato
	Allarme Appare quando un allarme è impostato o attivato.
	Modalità suoneria allerta per chiamata in entrata Solo Suoneria
	Modalità suoneria allerta per chiamata in entrata Solo Vibrazione
	Modalità suoneria allerta per chiamata in entrata Vibrazione e poi suoneria
	Modalità suoneria allerta per chiamata in entrata Vibrazione e suoneria

PREPARAZIONE DEL TELEFONO

1. Installazione della Carta SIM

- Si prega di tenere la carta SIM lontano dalla portata dei bambini.
 - Graffi e squalciture possono facilmente danneggiare la Carta SIM. Si prega di essere molto attenti durante l'installazione, la rimozione o lo stoccaggio della Carta.
 - Prima di installare o rimuovere la carta SIM, assicurarsi che il telefono sia spento e quindi rimuovere il coperchio posteriore della batteria.
1. Far scorrere il coperchio posteriore della batteria verso l'alto fino a rimozione.

2. Rimuovere la batteria.
3. Piazzare la carta SIM nell'apposito alloggiamento.
4. Inserire la batteria con i contatti metallici rivolti verso il basso.
5. Rimettere il coperchio sul retro del telefono.

2. Installazione batteria

(1) Collegare i punti di contatto della batteria in metallo con i punti di metallo del vano batteria, e inserire la base di batteria nel suo alloggiamento.

(2) Far scorrere il coperchio posteriore verso la parte superiore del telefono fino al suo bloccaggio.

3. Rimozione batteria

Rimuovere il coperchio posteriore, quindi spingere la batteria verso la parte inferiore del telefono e sollevarla.

● Le impostazioni e i dati memorizzati sul telefono possono essere perduti dopo che la batteria viene rimossa.

4. Carica della batteria

Collegare il cavo di alimentazione del caricabatterie al telefono, quindi inserire la spina nella presa.

Note:

1. Durante la carica NON rimuovere la batteria dal telefono per evitare possibili corti circuiti.
2. Durante la carica, è normale che il telefono cellulare e il caricabatterie si surriscaldino.
3. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare un certo periodo di tempo prima che l'icona di carica venga visualizzata sullo schermo.

5. Gestione USB

Quando il cavo USB è inserito, si avvia la funzione di caricabatteria . Se c'è una scheda di memoria all'interno del telefono, la finestra di dialogo popup vi chiederà di riavviare il telefono da usare come una chiavetta USB o meno.

6. Accensione e spegnimento

Tenere premuto il tasto accensione (rosso) per accendere o spegnere il telefono

Se avete impostato il codice PIN o il codice di accensione del telefono, inserirlo correttamente .

7. Codice di sicurezza

Codice PIN

Il (Personal Identification Number - Numero Personale Identificazione) codice PIN protegge la carta SIM da un uso non

autorizzato. È normalmente fornita con il pacchetto SIM card. Prestare attenzione durante l'immissione del codice PIN; 3 tentativi sbagliati dell'inserimento del codice PIN, bloccheranno la SIM in uso, e sarà necessario l'immissione del codice PUK per sbloccarlo. Si prega di contattare il proprio operatore per ulteriori dettagli.

Codice PIN2

Il codice PIN2 è necessario per l'attivazione di alcune funzioni speciali (ad esempio i costi delle chiamate e numeri consentiti). È normalmente fornita con il pacchetto SIM card. Prestare attenzione durante l'immissione del codice PIN 2, 3 tentativi sbagliati in inserendo il codice PIN2, bloccheranno la SIM da usare, e richiederanno l'immissione del codice PUK2 per sbloccarla. Si prega di contattare il proprio operatore per ulteriori dettagli.

Codice PUK

Il (Personal Unblocking Key - Chiave di Sblocco Personale) codice PUK è richiesto per sbloccare un codice PIN bloccato. È normalmente fornito con il pacchetto SIM, altrimenti rivolgersi al proprio fornitore di servizi per il codice. Mantenete il vostro codice PUK in un luogo sicuro, non gettarlo via. Contattare il fornitore di servizio se lo si è perso.

Se la SIM è bloccata, il telefono vi chiederà di inserire il codice PUK per sbloccarla. Hai 10 tentativi di inserimento del codice PUK, dopo di che la SIM potrebbe essere bloccata definitivamente.

Password del telefono

Il codice del telefono è composto da 4-8 cifre ed è un codice di sicurezza che protegge l'uso non autorizzato del telefono.

Il codice predefinito è "1122". Una volta attivato, il telefono vi chiederà di inserire il codice ogni volta che viene acceso il telefono. Per una maggiore protezione, modificare il codice telefono predefinito il più presto possibile.

Non dimenticate la password del telefono.

FUNZIONI CHIAMATE

1. Effettuare una chiamata

Effettuare una chiamata nazionale

Digitare il numero telefonico comprensivo di prefisso. Premere il tasto Invio per effettuare una chiamata.

Visualizza: codice area - Cambio numero di telefono P - numeri di interni, quindi premere il tasto conversazione:

Effettuare una chiamata internazionale

Inserire il codice del paese, il prefisso e il numero telefonico, premere il tasto invio per chiamare.

Effettuare una chiamata dalla Rubrica

Inserirsi nella rubrica, selezionare il numero di telefono, quindi premere il tasto invio per effettuare la chiamata o premi il tasto centrale per fare una chiamata IP.

Ripetizione di una chiamata da elenco delle chiamate recenti

In modalità standby, premere il tasto Invio per trovare gli elenchi delle chiamate recenti, scorrere fino al numero o il nome, quindi premere il tasto di chiamata.

2. Rispondere ad una chiamata

Una finestra di chiamata in arrivo verrà visualizzato quando il telefono riceve una chiamata. Il numero verrà visualizzato nella finestra, se avete attivato questa funzione. Se il numero non è salvato in rubrica, il numero del chiamante verrà mostrato nella finestra, premere il tasto invio per rispondere.

Se una chiamata in arrivo arriva durante una operazione in una sotto finestra, una nuova finestra apparirà per informarvi e ogni operazione sarà interrotta. Se non hai risposto a una chiamata, la stessa verrà visualizzata in un registro delle chiamate senza risposta quando si torna alla schermata iniziale.

3. Opzioni di chiamata

Durante una chiamata, il contenuto delle opzioni è variabile secondo il proprio stato di chiamata. Le funzioni di avviso di chiamata e chiamata in attesa necessitano del supporto di rete. Esistono delle opzioni come: "Tono", "Nuova chiamata", "Rubrica", "Centro messaggi", "Registratore di suoni", "Suono di sottofondo", "Muto", "DTMF", "Mantieni singola chiamata" e "Termina singola chiamata".

INSERIMENTO TESTO

A volte possono essere richieste impostazioni di messaggi di testo quando usate il vostro telefono. Per esempio: quando si scrive un messaggio o si fa una nuova memorizzazione nella rubrica telefonica, è possibile selezionare diversi metodi di immissione.

È possibile immettere caratteri, lettere, numeri o caratteri speciali, comprese le punteggiature.

Scelta del metodo di immissione

Nell'interfaccia di inserimento testo, è possibile premere il tasto "#" per cambiare metodo di immissione.

Metodo di immissione

Passare alla modalità maiuscolo o minuscolo.

Premere il tasto specifico una volta per inserire la prima lettera, due volte per la seconda lettera, ecc..

Dopo una breve pausa, l'ultima lettera sul display viene accettata e il telefono attenderà la voce successiva

Immissione carattere speciale

Premere il tasto "*" per visualizzare l'elenco dei caratteri sullo schermo da inserire.

OPERAZIONI MENU

Il telefono offre una serie di menu. Lo si può scegliere in base alle vostre necessità. Visualizza le funzioni presenti in questi menu e sottomenu. Accedere al menu tramite scorrimento.

FUNZIONI MENU

1. Centro chiamate

1.1 Registro chiamate

Selezionare registro chiamate nel menu principale, è possibile visualizzare le informazioni sulle chiamate, comprese le chiamate senza risposta, chiamate effettuate, chiamate ricevute, eliminare registro delle chiamate, tempo della chiamata, costo chiamata, contatore GPRS, contatore SMS.

1.2 Impostazioni generali di chiamata

E' possibile deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o altri numeri per SIM1/SIM2.

Esistono cinque modi di deviazione, ognuno dei quali può essere impostato per accendere, spegnere e ricercare. Quando il telefono è acceso, digitare il numero a cui trasferire secondo le indicazioni sullo schermo.

1.2.1 SIM1 (SIM2) impostazioni chiamate:

- **Identificazione chiamante**

Selezionare opzioni; "imposta dalla rete", nascondi ID, o "invia ID".

- **Chiamata in attesa**

Se è supportato dal fornitore di servizi, la chiamata in attesa vi avvisa dell'arrivo di una chiamata in entrata quando state effettuando un'altra chiamata. È quindi possibile accettare, rifiutare o ignorare la chiamata in arrivo.

Per rendere disponibile questa funzione, rivolgersi all'operatore della rete.

Deviazione chiamate

Il trasferimento di chiamata è un servizio di rete, che informa la rete per la deviazione delle chiamate in arrivo a un altro numero per evitare di perdere una chiamata.

E' possibile: deviare tutte le chiamate vocali, deviare se irraggiungibile, deviare in caso di mancata risposta, deviazione se occupato, trasferire tutte le chiamate dati, e cancellare ogni deviazione.

- **Blocco chiamata**

Se è supportato dal fornitore di servizi, questa funzione consentirà di limitare le chiamate in entrata o in uscita.

- **Scelta della linea**

Accedendo a questo menu si può scegliere la SIM1 o la SIM 2

1.2.2 Lista Nera

Aggiunge un numero con il quale non si vogliono avere comunicazioni.

1.2.3 Rilezione automatica

E' possibile comporre lo stesso numero di telefono automaticamente dopo la selezione non riuscita con questa funzione.

1.2.4 Chiamata rapida

Chiamata rapida è una scorciatoia per comporre i numeri chiamati più frequentemente. Bisogna impostare i numeri di chiamata rapida prima di usare questa funzione.

1.2.5 Tempo di visualizzazione chiamata

Impostare su "attivato" o "non attivato".

1.2.6 Orario chiamata promemoria

Un suono vi informerà del superamento di un tempo limite da voi impostato per una chiamata.

1.2.7 Conclusione rapida automatica

Attivare o disattivare e impostare il tempo.

2. MESSAGGI

2.1 Messaggi di testo

2.1.1 Scrivere un messaggio

Accedere a questo menu per modificare e inviare il messaggio, premere il tasto "opzioni" e scegliere: Usa modello, Inserisci oggetto, Inserisci numero, Inserisci Nome, Inserisci Segnalibro, dopo aver terminato la modifica, l'utente può scegliere se inviare o salvare il messaggio.

2.1.2 Posta in entrata

Accedere a questo menu per visualizzare i messaggi ricevuti. L'icona di un nuovo messaggio apparirà sulla parte superiore dello schermo, quando un nuovo messaggio verrà ricevuto. Premere il tasto OK per visualizzare il messaggio.

2.1.3 Posta in uscita

Accedere a questo menu per visualizzare i messaggi inviati. Premere il tasto OK per entrare nelle opzioni: copia inviare, modificare, cancellare, per telefono / SIM, per passare a telefono / SIM, eliminare tutti, copiare tutti, spostare tutti e il numero da usare, usare URL.

2.1.4 Modelli

Ci sono alcuni testi predefiniti. L'utente può usarli per fare modificare o eliminarli.

2.1.5 SMS Impostazioni

Accedere a questo menu per eseguire le seguenti funzioni: Impostazioni Profilo, Impostazioni Comuni, Stato Memoria, Memoria preferita.

2.2 MMS

Questa funzione ha bisogno del sostegno degli operatori di rete. Prima dell'utilizzo, assicurarsi che la SIM svolga questa funzione o meno. È possibile consultare gli operatori di rete.

2.2.1 Scrivere messaggi

Accedere al sottomenù "scrivere MMS", ci sono diversi elementi: A, Cc, Bcc, oggetto e il contenuto di modifica. Premere OK per entrare nelle opzioni. Dopo aver finito di modificare, l'utente può scegliere "inviare solo", "salvare", "salvare e inviare etc".

2.2.2 Messaggi in entrata

Memorizza gli MMS ricevuti nella casella apposita. L'icona degli MMS non letti apparirà sulla parte superiore dello schermo quando vi è un nuovo MMS in entrata. Dopo il download del servizio MMS sul telefono, è possibile

effettuare le seguenti funzioni: visualizzare, eliminare, rispondere, salvare ecc

2.1.3 Messaggi in uscita

Gli MMS il cui invio è fallito, verranno salvati nella posta in uscita.

Accedendo a questo menu, l'utente può scegliere "Visualizza ", "risentire", "avanti ", "elimina ", "Elimina tutti", "spostare il progetto" "Usa dettaglio", o "leggere le proprietà" per attivare l'MMS.

2.2.4 Bozze

Memorizza gli MMS senza spedirli.

Accedere a questo menu, selezionare un MMS dalla lista e l'utente potrà visualizzare, inviare, modificare, eliminare, cancellare tutto, salvare come modello, visualizzare le proprietà, il dettaglio uso ecc

2.2.5 Modelli

Ci sono cinque predefiniti MMS nel telefono. L'utente può visualizzarli ed utilizzarli.

2.2.6 MMS Impostazioni

Accedendo a questo menu, l'utente può scegliere le opzioni: comporre le impostazioni, inviare le impostazioni, recuperare le impostazioni, l'impostazione del filtro, le impostazioni della rete e lo stato della memoria.

Note: Lo spazio di archiviazione per MMS nel telefono è limitato. Quindi, se lo spazio è insufficiente, eliminare alcuni MMS inutili.

2.3 Servizio posta vocale

Si tratta di un servizio di rete, rivolgersi al proprio fornitore di rete.

2.4 Radiotrasmissione messaggi

Diffusione di informazioni pubbliche inviati dal provider di rete. Utilizzando il servizio di Cell. Broadcast, è possibile ricevere informazioni sui vari argomenti dal fornitore di rete. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il vostro fornitore di rete locale.

3. COMUNICAZIONE

Rubrica

Quando si entra in rubrica è possibile usare la ricerca rapida, ricerca contatto, aggiungi nuovo contatto, copia tutti, elimina, gruppi chiamanti, numeri extra, impostazioni della rubrica, foto chiamante, tono suoneria chiamante. Selezionando un

numero, si può chiamare, comporre IP, inviare SMS, inviare MMS, visualizzare, modificare, cancellare, copiare, spostare e inviare vCard, aggiungere alla lista nera, aggiungere alla lista bianca.

Note:

1. Un tono suoneria di chiamata può essere selezionato solo come tale dopo che il file nella gestione file principale l'ha inviato alla lista suonerie.
2. Copia elementi dal telefono alla carta SIM, è possibile copiare solo il nome e il numero di una memorizzazione.
3. Solo un contatto in rubrica può essere impostato come membro del gruppo, foto del chiamante, suoneria chiamante e video chiamante.

4. CAMERA

Per usare la fotocamera selezionare l'elemento nel menu principale per entrare nella schermata di anteprima. Premere quindi i tasti di direzione verso destra o sinistra per regolare il parametro di esposizione e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare la lente. Fare clic sulla piccola icona sullo schermo per impostare le impostazioni degli effetti, bilanciamento del bianco, tempo di ritardo, contenuto girato, modalità scena, la qualità dell'immagine, le dimensioni dell'immagine. Durante l'anteprima, premere il tasto sinistro di direzione per riprendere: l'album, le impostazioni dell'immagine, bilanciamento del bianco, modalità scena, le impostazioni degli effetti, aggiungere la struttura, la conservazione e il ripristino di default per impostare i parametri. Premere il tasto centrale per scattare la foto.

5. LETTORE AUDIO

Selezionare player audio nel menu principale per accedere all'interfaccia audio player. Premere il tasto di scorrimento verso l'alto per riprodurre o mettere in pausa e scorrere verso il basso per interrompere gli MP3, premere il tasto di scorrimento a sinistra / destra per passare al brano precedente o successivo, selezionare "Elenco" per entrare nella lista dei brani, quindi premere "" opzione "per la Riproduzione, Dettagli, Aggiungi a Suonerie, Aggiorna elenco e Impostazioni.

Le operazioni concrete in Impostazioni sono "Riproduci Lista", "Aggiorna Lista", "Ripeti", "Unire", "play sfondo ", "Bluetooth

uscita Stereo ", "Bluetooth auricolare", "effetti sonori", "Schermo spettro", "Testo della canzone sullo schermo".

Nota: Se "Aggiornamento Lista" è aperto, l'elenco di riproduzione verrà creato automaticamente nel telefono o nella scheda di memoria in base alla memorizzazione. Se è chiuso, l'utente deve creare o eliminare il file nella play list manualmente.

6. FM RADIO

Nella schermata della radio FM, è possibile toccare il tasto di scorrimento a sinistra / destra per passare ai canali di trasmissione; toccare il tasto di scorrimento verso il basso per interrompere / ascoltare, toccare il tasto di scorrimento verso l'alto per aprire ricerca automatica;

- Lista Canali

Nella lista possono essere salvati al massimo 20 canali.

- Ingresso manuale

Inserire direttamente la frequenza di ingresso del canale.

- Preselezione automatica

Per cercare tutti i canali e salvarli nella lista dei canali automaticamente.

- Impostazioni

Imposta lo stato del "suono in sottofondo" e lo stato "altoparlante".

Note: La qualità della FM è influenzata dalla gamma delle stazioni di trasmissione.

7. ORGANIZZATORE

È possibile utilizzare varie funzioni fornite in questo cellulare, tra cui Calendario, Attività, Collegamenti, Orologio mondiale.

7.1 Bluetooth

E' possibile eseguire le seguenti operazioni con il Bluetooth:

Acceso/Spento: Spegnere la funzione Bluetooth quando non si desidera collegare altri dispositivi al telefono; Accendere il Bluetooth per consentire ad altri dispositivi di connettersi al telefono cellulare.

Visibilità: Lasciare che i dispositivi possano essere rilevati da altri dispositivi, se il dispositivo è nascosto (non visibile), si può solo essere collegati a un dispositivo associato in precedenza.

Il dispositivo: Aggiunge periferiche di fiducia che è possibile collegare al telefono cellulare senza digitare nuovamente la pass.

Cerca audio dispositivi: ricerca per nuovi dispositivi nelle vicinanze da aggiungere al vostro elenco dei dispositivi.

Il mio nome: Inserisce un nome per il dispositivo. Questo nome verrà visualizzato in altri dispositivi Bluetooth.

Avanzato: mostra alcune informazioni del vostro Bluetooth

7.2 Allarme

Premere il tasto OK per accedere alle impostazioni.

7.3 Calendario

Accedere a questo menu, il calendario verrà mostrato sullo schermo, toccare i tasti direzionali per cambiare la data, e il calendario mostrato sullo schermo verrà modificato di conseguenza.

7.4 Calcolatrice

Il telefono può essere utilizzato come una calcolatrice per operazioni di semplice aritmetica.

Premere il tasto numerico per inserire il numero. "*"Premere il tasto per entrare punto radix.

7.5 Compiti

La lista ricorda gli impegni e le cose da fare inserite precedentemente dall'utente. Quando ci sono delle liste di operazione, toccare il tasto di direzione sinistro o tasto centrale, potrebbe essere mostrata una nuova schermata con le seguenti:

- Vista: Visualizza la lista dei compiti selezionati.
- Aggiungi: Aggiunge un nuovo compito alla lista.
- Modifica : Modifica la lista selezionata dei compiti.
- Elimina: Elimina la lista selezionata.
- Elimina tutto: Elimina tutte le liste dei compiti

Invia v-Calendario: Invia l'elenco di attività da SMS, MMS, Bluetooth, o lo salva in un file.

Se avete impostato l'allarme per alcuni elenchi di attività, quando è raggiunta l'ora, il telefono inizierà a squillare, e mostrerà l'elenco delle attività.

7.6 Orologio Mondiale

Sotto questo menu, è possibile consultare il tempo attuale ed il fuso orario di diverse città del mondo.

7.7 Gestore file

Vi fornisce le funzioni di navigazione come i file multimediali, controllando lo spazio di archiviazione e la funzione di formattazione.

Durante la navigazione nei file multimediali, è possibile utilizzare i file selezionati, come visualizzarli, rinominarli copiarli, cancellarli, ecc.

7.8 Convertitore unità

Due unità sono disponibili: peso e lunghezza.

7.9 Convertitore di valute

Introducendo il tasso, si può avere il convertitore di valuta.

7.10 Cronometro

Ci sono due tipi di cronometro: cronometro tipico e molteplice.

8. MULTIMEDIA

8.1 Visualizzatore di immagini

Accedendo a questo menu, è possibile visualizzare le immagini della lista. Se si seleziona una foto, ci sono diverse operazioni tra cui "vista", "sfoglia stile", "avanti ", "rinomina", "elimina", "eliminare tutti i file", "Ordina per" e "memorizzazione".

È possibile inoltrare l'immagine di sfondo, salva schermo, Acceso / Spento schermo, rubrica telefonica e Bluetooth.

8.2 Registratore video

Premere il tasto OK per avviare la registrazione, premere il tasto OK per mettere in pausa, premere di nuovo il tasto per uscire e salvare.

8.3 Video riproduttore

Accedendo al menu, è possibile accedere alla lista dei filmati e scegliere "opzioni" per scegliere un clip filmato, per filmare, avanzare, rinominare, eliminare, cancellare tutti i file, e riordinarli.

Mentre filmate premete lo scorrimento verso l'alto o verso il basso per regolare la velocità di riproduzione, scorrere verso destra o verso sinistra per regolare il tasso di progresso.

8.4 Registratore suoni

Il registratore audio supporta due formati: WAV, AMR e AWB.

Quando non c'è nessun file di registrazione nel dispositivo di salvataggio, è possibile premere il tasto funzione sinistro o il tasto OK per le opzioni voce come segue:

- Registra: Inizia la registrazione.
- Impostazioni: Impostare il dispositivo di archiviazione

dei file di registrazione, la memoria del telefono o T-flash card. Set formato di registrazione, AMR o WAV. Impostare la qualità di registrazione del suono, basso o alto. Quando i file di registrazione sono presenti nel dispositivo di salvataggio, è possibile premere il tasto funzione sinistro o il tasto OK per inserire le seguenti opzioni:

- Record: Inizia a registrare
- Ascolta: Ascolta il file selezionato di registrazione
- Aggiungi: Aggiunge i dati di registrazione alla fine del file selezionato. (Solo i file in formato AMR possono sostenere questa operazione.)
- Rinomina: Rinomina il file selezionato.
- Elimina: Elimina il file selezionato.
- Elimina tutti i files: Elimina tutti i files registrati.
- Impostazioni: Imposta il dispositivo di archiviazione dei file di registrazione, la memoria del telefono o la T-flash. Seleziona il formato di registrazione, AMR, AWB o WAV. Imposta la qualità di registrazione del suono, basso o alto.
- Inoltra: Invia il file registrato al profilo utente, MMS, Bluetooth.

9. IMPOSTAZIONI

9.1 Impostazioni Doppia SIM

Utilizzando questa funzione l'utente può passare dalla doppia SIM al solo uso della SIM1, al solo uso della SIM2, alla modalità di volo.

9.2 Impostazioni telefono

- Ora e data
Impostare la città di residenza, la data e l'ora e il formato dell'ora e della data. Calendario acceso/spento, spegnimento calendario.
- Lingua
Selezionare la lingua operativa.
- Metodi di immissione preferiti
È possibile impostare i metodi di impostazioni predefiniti durante la digitazione del testo.
- Caratteristiche schermo
Imposta sfondo, salva schermo, accensione/spegnimento schermo.

- Testo di saluto
Digitare il testo di saluto.
- Tasto dedicato
Accedendo al menu è possibile modificare la scelta rapida dei tasti di direzione in modalità standby.
- **LCD (schermo) retroilluminato**
E' possibile impostare la durata della retroilluminazione e la luminosità.

9.3 Impostazioni Rete

Questa funzione è disponibile per le impostazioni di rete quando si è in roaming o in viaggio all'estero. Accedere al menu, è possibile selezionare la rete manualmente o automaticamente. Prima di utilizzare la rete, è necessario contattare il fornitore del servizio locale o l'area di roaming prima di utilizzare questa funzione.

- 1 Aggiungi dalla lista: Aggiungi una Rete dalla Lista PLMS.
- 2 Nuova: Aggiungi una nuova Rete.
- 3 Cambia priorità: Cambia la priorità della Rete.
- 4 Elimina : Elimina la Rete corrente.

9.4 Impostazioni di sicurezza

È possibile impostare le impostazioni di sicurezza per proteggere il telefono o la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato. Il codice di sicurezza di default è 1122.

9.4.1 SIM1/SIM2 Impostazioni di sicurezza

● **Blocco SIM**

Impostare il telefono cellulare affinché chieda il codice PIN ogni volta che si accende il telefono (se questa funzione è supportata dalla carta SIM).

Note: Dopo tre inserimenti consecutivi errati del codice PIN, il codice verrà bloccato e sarà necessario il codice PUK per sbloccarlo. Il codice PIN e il codice PUK sono di solito forniti dalla scheda SIM. Se non si ottengono, si prega di contattare il fornitore. Il codice PIN predefinito è 1234 .

Selezioni fisse

Se la vostra linea supporta un SIM fisso, ci si può limitare a chiamare il numero fisso. Quando la funzione è attiva, si può solo chiamare il numero telefonico o il numero di partenza di telefono con linea fissa.

Note: essa necessita dell'inserimento del codice PIN2 per aprire o chiudere questa funzione. È possibile ottenere il codice PIN2

dal fornitore del servizio. Se la linea fissa è attiva, la rubrica mostra solo il numero di linea fissa

● **Composizione numeri vietati**

Se il vostro telefono supporta il SIM blocco chiamate, può limitare le chiamate a numeri prescritti. Quando la funzione è attiva, non si può chiamare il numero di telefono nella lista di selezione sbarrata.

Note: essa necessita dell'inserimento del codice PIN2 per attivare o disattivare questa funzione. È possibile ottenere il codice PIN2 dal fornitore del servizio. Se la linea fissa è attiva, la rubrica non mostra il numero di linea prescritta.

● **Cambio password**

E' possibile cambiare il codice PIN, o il codice PIN 2.

9.4.2 Blocco telefono

Il blocco del telefono può essere utilizzato per bloccare il telefono da un uso non autorizzato. Impostare il telefono cellulare affinché chieda il codice di sicurezza ogni volta che si avvia il telefono.

9.4.3 Blocco tastiera automatico

Premere il tasto funzione sinistro in modalità standby, premere il tasto destro poi tasto CTRL per bloccare la tastiera.

È possibile impostare il tempo di blocco automatico nel sottomenu di questa funzione, quindi il tasto si blocca automaticamente se non c'è nessuna azione del telefono.

9.4.4 Cambio password

E' possibile cambiare la password di blocco del telefono.

9.5 Ripristino impostazioni di fabbrica

È possibile ripristinare alcune delle impostazioni del telefono per i valori originali di blocco del telefono con password di ingresso.

10. PROFILI UTENTE

E' possibile definire i profili utente del proprio telefono che si attivano quando si riceve una chiamata o un messaggio, come la tastiera che suona quando si preme un tasto, e altro ancora. Ciascuno dei profili disponibili possono essere lasciati alla loro impostazione predefinita o personalizzati in base alle proprie esigenze. Selezionare e personalizzare il profilo più adatto per la situazione. Le modalità disponibili sono Normale, Riunione, All'aperto, Al chiuso, Auricolare. In modalità standby, è possibile premere e tenere premuto tasto "#" per passare alla modalità silenziosa

11. SERVIZIO WEB

Il vostro supporto telefono supporta il servizio telefonico WAP e si può visitare il tipo di servizio che l'operatore fornisce. Con il browser è possibile visualizzare le pagine web HTML su internet:

12. IMPOSTAZIONI SOS

12.1 Numero SOS

Inserire nel telefono il numero dell'SOS che dovrà essere composto

12.2 SOS SMS

12.2.1 SOS SMS STATO: ACCESO/SPENTO

Selezionare per attivare o disattiva il messaggio SMS.

(SOS SMS Stato: Quando una chiamata di emergenza viene attivata, l'invio del messaggio SMS verrà memorizzato e inviato automaticamente ai contatti SOS se questa funzione è stata attivata.)

12.2.2 SOS SMS Contenuto

Creare il messaggio di testo che dovrà essere inviato.

MANTENIMENTO E CURA

Prendersi cura della batteria

Questo telefono utilizza una batteria ricaricabile come fonte di alimentazione, quando la carica è debole, ricaricare immediatamente per proteggerne la residualità della carica. Si consiglia di scaricare la prima carica della batteria.

Quando non si utilizza il caricabatterie, scollegarlo dalla fonte di alimentazione e il telefono, altrimenti si riduce la durata della batteria. Non lasciare il caricabatterie collegato alla centralina o batteria per più di una settimana.

La temperatura influisce sulla capacità di carica della batteria.

Può essere necessario riscaldare o raffreddare la batteria prima di ricaricarla. Se la temperatura della batteria è inferiore a 0 ° C e superiori a + 45 ° C., non si deve ricaricarla.

Utilizzare la batteria in quanto è originariamente previsto. Non sottoporre a corto circuiti la batteria collegando i terminali positivo e negativo con un conduttore.

Non usare una batteria se danneggiata.

La batteria non darà le proprie migliori prestazioni e la sua vita sarà ridotta se esposta a temperature estreme
Non mettere la batteria nel fuoco; seguire le leggi e le ordinanze locali per lo smaltimento delle batterie usate.

Manutenzione

Non lasciare il telefono alla portata dei bambini (alcune parti mobili possono essere accidentalmente ingerite).

Non utilizzare il telefono in ambienti umidi (bagno, piscina ...).

Proteggerlo dai liquidi o creme.

Non esporre il telefono a temperature inferiori a - 10 ° C e superiori a + 55 ° C.

SICUREZZA

L'uso del telefono è soggetto a misure di sicurezza volte a proteggere gli utenti e il loro ambiente.

Sicurezza sulla strada

Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida. Per prestare la massima attenzione alla guida, fermarsi e parcheggiare in modo sicuro prima di effettuare una chiamata. L'utente deve rispettare le leggi in vigore.

Sicurezza sugli aerei

Quando si viaggia in aereo, è necessario spegnere il telefono se indicato dal personale di bordo o dai segnali di pericolo. Usare un telefono cellulare può essere pericoloso per il funzionamento del velivolo e può interferire sulla rete telefonica. Il suo uso è illegale e si potrebbe essere perseguiti a norma di legge o diffidati da utilizzare le reti cellulari, in futuro se non si rispettano queste regole.

Ambiente di sicurezza

- Il telefono è un trasmettitore radio che può interferire con le apparecchiature mediche elettroniche o impianti, come ad esempio apparecchi acustici, stimolatori cardiaci, pompe per insulina, ecc Si consiglia di mantenere una distanza minima di 15 cm tra il telefono e un impianto. Il medico o il produttore di tali apparecchiature saranno in grado di fornirvi tutte le informazioni che possono servire in questo settore.
- Non utilizzare il telefono in ambienti umidi.

SPECIFICHE TECNICHE

NOTE: Effettive condizioni di funzionamento dipendono dall'ambiente di rete locale, dalla carta SIM, e dal comportamento degli utenti.

Attenzione: Qualsiasi conseguenza causata da abuso, o non seguire qualsiasi o tutti i suggerimenti sopra-scritti e le istruzioni manleva il produttore da qualsiasi responsabilità di qualsiasi grado.

Annuncio: Il produttore si riserva il diritto di modificare o aggiornare le specifiche o le versioni del software senza alcun preavviso o separatamente. I marchi citati o utilizzati di questo prodotto appartengono ai rispettivi proprietari