



Manuale Utente

Indice

Capitolo 1 Attenzione

1-1 Precauzioni di sicurezza.....	2
1-2 Prima di utilizzare la fotocamera.....	2
1-3 Attenzione nell'uso del prodotto.....	3
1-4 Componenti del prodotto.....	3

Capitolo 2 Conoscere la Fotocamera

2-1 Nomi dei componenti.	4
2-2 Specifiche.....	6
2-3 Requisiti del sistema.....	6

Capitolo 3 Controlli, Funzionamento e Schermo

3-1 LED Indicatori.....	8
3-2 Schermo LCD.....	8
3-3 Alimentazione elettrica.....	9
3-4 Tasto scatto.....	9
3-5 Selezione delle modalità.....	10
3-6 Tasto funzione.....	10
3-7 Tasto "SET".....	10
3-8 Tasto Riprodurre Immagine / Film.....	10
3-9 Tasto macro.....	11

Capitolo 4 Menu /modalità navigazione

4-1 Modalità registrare.....	12
4-2 Modalità riprodurre immagini / film.....	13
4-3 Modalità film.....	14
4-4 Modalità Configurazione.....	15

4-5 Modalità PC.....	17
----------------------	----

Capitolo 5 Preparazione della Fotocamera

5-1 Inserimento del cinturino.....	18
5-2 Installazione delle pile.....	18
5-3 Installazione e rimozione della scheda di memoria.19	
5-4 Configurazione della lingua sullo schermo (OSD)...20	
5-5 Configurazione della data / ora.....	20

Capitolo 6 Inizio

6-1 Modalità di configurazione.....	21
6-2 Modalità Registrare.....	21
6-3 Modalità riprodurre immagini / film.....	22
6-4 Modalità film.....	23
6-5 Modalità PC.....	23

Capitolo 7 Installazione dei drivers

7-1 Installazione del driver della fotocamera per PC.....	25
7-2 Installazione del programma per il PC.....	27

1. Attenzione

Prima di utilizzare la fotocamera, leggere attentamente questo manuale e seguire le istruzioni per prevenire danni causati dall'uso incorretto.

1-1 Precauzioni di sicurezza

- Il CD-ROM del software fornito con la fotocamera è stato concepito solo per questo uso. Utilizzato in un hi-fi o in un semplice riproduttore CD potrebbe danneggiarsi.
- Questa fotocamera digitale è un dispositivo elettronico di precisione. No provare ad aggiustarla senza consultare il servizio tecnico. Smontarla potrebbe causare un successivo malfunzionamento.
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole.

1-2 Prima di utilizzare la fotocamera

- Fare alcune foto di prova prima di iniziare ad utilizzare il prodotto regolarmente.
Prima di scattare foto con questa fotocamera durante un evento importante (come matrimoni, cerimonie o un viaggio), provare la fotocamera in anticipo per assicurarsi del corretto funzionamento. Qualunque perdita addizionale causata dal mal funzionamento (come i costi dello sviluppo della fotografia o qualunque perdita o mancato beneficio proveniente dalla foto) non è responsabilità del produttore e non darà luogo a nessuna compensazione.
- Informazione del copyright.
A meno che il proprietario dei diritti sia d'accordo, tutte le foto scattate con questa fotocamera non possono essere usate in violazione della legge sul copyright.

Inoltre quando esista nel locale la restrizione "vietato fotografare", è esplicitamente proibito fotografare, improvvisare o fare esibizioni dal vivo per finalità personali. Qualunque trasferimento di dati o scheda di memoria con dati dovrà essere realizzata in accordo alle restrizioni previste dalle leggi sul copyright.

- Note sul monitor a cristalli liquidi.
Fare attenzione con il liquido nel caso che lo schermo si danneggi e fare le seguenti operazioni:
 1. Se il liquido va a contatto con la pelle:
Asciugare la pelle con un panno e lavare con acqua in abbondanza.
 2. Se il liquido entra a contatto con gli occhi:
Sciacquare immediatamente con acqua pulita per lo meno durante 15 minuti e consultare successivamente un medico per ricevere il trattamento il più velocemente possibile.
Se si ingerisce accidentalmente il liquido: sciacquare la bocca con acqua, bere acqua in abbondanza e cercare assistenza medica il più velocemente possibile.

1-3 Attenzione nell'uso del prodotto

Questo prodotto contiene componenti elettrici. Per assicurare una fotografia normale non lasciar cadere o colpire la fotocamera .

●Evitare l'utilizzo o la collocazione della fotocamera nei seguenti luoghi:

1. Luoghi umidi o polverosi.
2. Veicoli chiusi o luoghi esposti alla luce diretta del sole o soggetti a temperature estremamente alte.
3. Ambienti con eccessiva turbolenza.
4. Luoghi fumosi, o vaporosi.
3. Locali soggetti a campi magnetici intensi.
4. Pioggia o neve.

●Non aprire il compartimento delle pile mentre la fotocamera è accesa.

●Se è entrata acqua nella fotocamera, spegnerla immediatamente e rimuovere le batterie.

●Come effettuare la manutenzione della fotocamera .

5. Se la superficie dell'obiettivo o die monitor LCD è sporca, utilizzare un panno morbido per pulire e non utilizzare le dita.
6. Non colpire la fotocamera per non danneggiare la l'obiettivo, la superficie del monitor LCD.
7. Non utilizzare nessuna soluzione detergente o altro prodotto volatile che potrebbe dissolvere o deformare il rivestimento dell'involucro della fotocamera . Utilizzare solamente un panno morbido.


1-4 Componenti del prodotto

Verificare che gli articoli di seguito siano contenuti nella scatola del prodotto.



CD-ROM

(con driver e software). Fotocamera , astuccio, cinturino, pile)



Cavo USB




Manuale utente

- CD-ROM (include il driver della fotocamera)
- Astuccio
- Cinturino
- 2 pile alcaline AAA
- Cavo USB
- Manuale utente

2. Conocere la fotocamera


2-1 Nomi dei componenti

Vista frontale



- (1) Scatto
- (2) Tasto dell'interruttore di alimentazione
- (3) LED dell'autoiscatto
- (4) Flash
- (5) Obiettivo
- (6) Supporto del cinturino
- (7) Chiusura del compartimento delle pile
- (8) Fessura per la scheda di memoria
- (9) Entrata per il treppiedi

Vista posteriore



2-2 Specifiche

- Obiettivo: $f=8.341\text{mm}$
- Sensore immagini: 1/2" CMOS con 3.0 megapixels
- Fuoco: $F / 3.0$
- Sensibilità: ISO 100
- Bilanciamento del bianco: Automatico, Soleggiato, Nuvoloso, Fluorescente.
- Scatto: Elettrico
- Velocità dell'otturatore: 1/4 s a 1/2000 s
- Mezzi di immagazzinamento: Flash interno da 16 MB
Memoria flash interna, slot per schede SD (accetta schede da 8 MB a 512 MB)
- Formato del file immagine: JPG per immagini statiche e animate
- Risoluzione delle immagini:
 - Fine: 2976 x 2232 (Tecnologia di interpolazione del Firmware)
 - 2048 x 1536
 - 1600 x 1200
 - 1280 x 960
- Zoom digitale: 4 x in 10 passi
- Distanza focale – Standard: 1.2 m a infinito
- Gamma focale – Macro: 15 a 20 cm
- Temporizzatore: ritardo di 10 s
- Modo PC-CAM: CIF (320 x 240) 30 fps
VGA (640 x 480) 15 fps
- Modo flash: Automatico, Spento
- Interfaccia con PC Interfaccia: USB (Ver. 1.1)
- File film: Registrazione di file film di 60 secondi senza interruzione nel formato CIF (512 x 384) (memoria interna da 16 MB)

- Numero di immagini registrabili (16MB):

		1280x960	1600x1200	2048x1536	2976x2232
16MB	Fine	32	21	13	6
	Normal	60	52	32	15

- Alimentazione elettrica: 2 pile alcaline AAA o accetta USB 5V (modalità PC-CAM)
- Dimensioni: 89 x 58 x 27 mm
- Peso: approssimativamente 90g (senza le pile)

2-3 Requisiti del sistema

Utilizzando la fotocamera digitale, bisogna dare per assunto che il PC funzioni con un rendimento eccellente. Una fotocamera digitale richiede un sistema operativo. (Per PC Macintosh, solo si applica a disco rimovibile)

Requisiti del sistema	
OS	Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP
Processore	Intel Pentium 166MHz o superiore
Memoria	RAM de 32 MB o superiore
CD-ROM	4X o superiore
Hard Disk	Spazio libero nell'Hard Disk minimo di 10 MB
Altro	Una porta standard USB 1.1 o 2.0


Requisiti del sistema (Macintosh)	
OS	MacOS 8.6 a 9.2, MacOS X 10.1 o superior
Processore	PowerPC 601 o superior
Memoria	64 MB o superior
Hard Disk	Spazio libero nell'Hard Disk minimo di 10 MB
Altro	Una porta standard USB 1.1 o 2.0 e un CD-Rom

3. Controlli, Funzionamento e Schermo

3-1 LED Indicatori


I significati dei LED indicatori ubicati nella parte superiore del monitor LCD sono:

LED Macro (LED verde) Attesa /occupato (BUSY) (LED rosso)



Macro (LED verde a sinistra)	Il LED verde si illumina al passare alla modalità Macro, il tasto sul lato sinistro della camera.
Occupato (BUSY, LED rosso destro)	Il LED rosso si illumina quando la fotocamera sta registrando o le pile della luce del flash si stanno caricando. Il LED lampeggia ogni 10 secondi durante la modalità di attesa normale.


3-2 Schermo LCD




- (1) Modalità corrente
- (2) Stato della memoria
- (3) Numero possibile di scatti
- (4) Carica rimanente delle pile
- (5) Leva dello zoom
- (6) Stato della luce del flash

3-3 Alimentazione elettrica

- Per accendere la fotocamera, mantenere premuto il tasto di accensione fino ad udire un fischio lungo.



- Per spegnere la fotocamera, mantenere premuto il tasto di accensione fino a udire un fischio largo.





- Premere il tasto di accensione nella parte superiore per accendere / spegnere la fotocamera . Con l'alimentazione in corso, l'indicatore rosso lampeggia e il monitor LCD si accende.

La fotocamera possiede la risorsa del risparmio di energia. Se rimane inattiva per 60 secondi, si spegnerà automaticamente per risparmiare energia. Quando questo succede accendere nuovamente la fotocamera.

I settaggi listati di seguito si salveranno automaticamente prima dello spegnimento della fotocamera, a meno che si stata selezionata "Ristabilire predeterminati" per configurare la configurazione iniziale della fabbrica.






1. Risoluzione
2. Qualità dell'immagine
3. Lingua
4. Bilanciamento del bianco
5. Valore di EV
6. Frequenza
7. Modo PC

3-4 Tasto scatto



Questa fotocamera è stata realizzata per un funzionamento in due passi. Al premere fino a metà percorso il tasto Scatto, apparirà il simbolo "[]" al centro del monitor LCD. Al premere a fondo il tasto Scatto e lasciarlo successivamente per scattare una foto, la fotocamera emetterà un fischio.

3-5 Selezione delle modalità

- Premere y mantenga premuto il tasto " **MODE** " per 2 secondi per introdurre il menu della selezione delle modalità, incluso "modalità Riprodurre"  "modalità Configurazione"  "modalità Film"  "modalità Registrare"  "Selezione Funzione" .

3-6 Tasto funzione





- È possibile eseguire varie funzioni con modalità distinte utilizzando il tasto Funzione, es: selezionare, verso l'alto/basso e film.



3-7 Tasto "SET"

- **SET** Questo è il tasto che si utilizza per selezione / Configurazione nel menu di selezione. Il tasto **SET** può essere anche il tasto del Flash nella modalità registrare.

3-8 Botón Reprodure Imágin / Film




1. Premere questo tasto  per cambiare alla modalità Riprodurre.
Modalità Registrare → Modalità Riprodurre → Modalità Registrare

2.  Premere il tasto otturatore per riprodurre il video e premerla nuovamente per fermare in pausa la riproduzione o premere il tasto  per fermare definitivamente la riproduzione del video.

3-9 Tasto macro


È possibile selezionare fra le modalità Standard e Macro nella modalità Registrare e nella modalità Film mediante l'interruttore al lato sinistro della fotocamera . Dopo aver selezionato la modalità Macro, il LED verde si illuminerà nella parte posteriore della fotocamera .



La selezione della modalità Macro per usare la fotocamera , attiva automaticamente la funzione del flash.



4. Menu /modalità di navigazione

4-1 Modalità registrare



Per maggiori informazioni consultare la sezione "3-2 Schermo LCD".

Indice per il menu rapido: premere Modo per entrare



Premere Modo nuovamente per uscire.

4-2 Modalità riprodurre immagine / film



- (1) Numero possibile di scatti
- (2) Carica rimanente delle pile

Indice per menu rapido:

8. Eliminare fotos




9. Presentazione di diapositive




10. Definiciones DPOF (Digital Print Order Format)

- Con DPOF sono disponibili tre opzioni di stampa immagini: una sola immagine, tutte le immagini e stampa con o senza data.
- La risorsa DPOF può funzionare solo con la scheda di memoria debitamente inserita nella stampante e non attiva con la memoria interna della fotocamera .

Se la scheda di memoria non è inserita, la funzione DPOF rimane disattivata anche in presenza di immagini immagazzinate nella memoria interna.



4-3 Modalità film




- (1) Modalità film
- (2) Tempo di registrazione del film (secondi)
- (3) Registrando
- (4) Carica rimanente nelle pile

4-4 Modalità Configurazione




1. Risoluzione




2. Qualità




3. Bilanciamento di bianco



4. Valore della esposizione



5. Lingua nello schermo OSD



6. Data / ora



7. Frecuencia de luz. Seleccionar el tipo correcto de frecuencia (50 Hz o 60 Hz) segundo la región.



8. Formatear





Se si ha inserto la scheda di memoria, verrà formattata solo la scheda di memoria e non la memoria interna.

9. Ristabilire la configurazione predeterminata dal produttore.



4-5 Modalità PC



5. Preparazione della Fotocamera

5-1 Inserimento del cinturino



- Inserire il lato fino del cinturino nel supporto.



- Passare l'altra estremità del cinturino attraverso dell'anello.



- Tirare il cinturino fermamente.


5-2 Installazione delle pile

- Spegner la fotocamera .
- Inserire 2 pile alcaline AAA o ricaricabili. Assicurarsi che le pile siano completamente caricate. Se le pile non hanno carica sufficiente, si consiglia di acricarle il più presto possibile per mantenere il funzionamento normale.

Se l'indicatore di carica delle pile indica un quadrato nero, la luce del flash sarà disattivata: Se la potenza è inferiore a 1,8V (l'indicatore di carica diventa rosso) la fotocamera si spegnerà automaticamente.



- Far scorrere e aprire il coperchio del compartimento delle batterie nella direzione che indica la freccia.



- Inserire le batterie secondo le indicazioni del lato interno del coperchio.



- Chiudere e premere il compartimento delle pile.

Se l'indicatore di carica delle pile diventa rosso, interrompere la registrazione delle foto e dei film.


La data / ora rimangono in memoria per 3 minuti durante il cambio delle pile. Assicurarsi comunque di verificare la data / ora dopo aver installato le pile nuove.

5-3 Installazione e rimozione della scheda di memoria

- Spegner la fotocamera .
- 1. Installazione della memoria.




- Schema di inserimento della scheda di memoria.




- Inserire la scheda di memoria secondo la direzione indicata dalla freccia.

- 2. Rimozione della scheda di memoria.



- Premere leggermente la scheda di memoria verso il basso.



- La scheda di memoria uscirà automaticamente. Rimuoverla nella direzione della freccia.

Attenzione:

Prima di utilizzare la camera, assicurarsi di aver inserito la scheda nella fessura. Se la scheda è piena o contiene altri dati, è possibile premere il tasto **MODE** per

Formattare nella modalità Configurazione



, la scheda si formatterà automaticamente.

-
- Sono disponibili 16 MB di memoria interna integrati nella fotocamera digitale per l'immagazzinamento delle immagini. Se si inserisce una scheda di memoria, questa avrà la priorità per l'immagazzinamento dei dati.

Le specifiche della scheda di memoria per questa fotocamera è SD o MMC (8 MB fino a 512 MB).

5-4 Configurazione della lingua sullo schermo (OSD)

Prima di utilizzare la fotocamera selezionare e definire la "Lingua" che verrà utilizzata sullo schermo collocando

il tasto **MODE** nella modalità Configurazione .

Sono disponibili 7 opzioni di lingua: inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, giapponese, spagnolo.

5-5 Configurazione della data / ora

Prima di utilizzare la fotocamera selezionare "data/ora" per definire la data e l'ora, collocando il tasto

MODE nella modalità Configurazione .

6. Inizio




6-1 Modalità di Configurazione


Nella modalità Configurazione, è possibile regolare le configurazioni basiche della fotocamera, come: dimensione dell'immagine, qualità dell'immagine, bilanciamento del bianco, e compensazione di EV, il formato della configurazione predeterminata del produttore. Per la configurazione dei vari elementi (lingua, ora/data, frequenza luce) seguire i seguenti passi:

1. Premere il tasto di accensione nella parte superiore della fotocamera.
2. Premere il tasto **MODE** e utilizzare il tasto Funzione  per passare a .
3. Premere il tasto **SET** per visualizzare lo schermo nella modalità Configurazione, lo schermo LCD mostrerà el menù. 
4. Utilizzare "6" nel tasto Funzione  per muoversi fra le selezioni; utilizzare "5" per alternare le selezioni.
5. Utilizzare il tasto **SET** per aprire il menu e confermare la selezione delle funzioni con "5" e "6".
6. Utilizzare il tasto **SET** per confermare le selezioni.

6-2 Modalità Registrare

Questa modalità offre una maniera rapida e facile per scattare le proprie foto.

1. Premere il tasto di accensione nella parte superiore per accendere la fotocamera. Inoltre si può accedere alla modalità registrare attraverso del tasto **MODE** e utilizzare il tasto Funzione  per passare a , e selezionare **SET**. Accedendo, l'immagine che si ha davanti apparirà nello schermo LCD.
2. Premere e mantenere premuto il tasto Scatto fino alla metà del percorso completo per selezionare l'ubicazione della fotografia che si vuole scattare e apparirà il simbolo "[]" giallo al centro dello schermo LCD. Selezionare la AE, e premere il tasto Scatto e lasciarlo successivamente per completare la registrazione.
3. È possibile utilizzare **SET** per selezionare selezioncar due modalità di flash durante l'utilizzo della fotocamera : Automatico e disattivato.
4. Con il tasto **MODE** definire la configurazione dei dettagli per registrare le immagini, es. risoluzione della immagine, qualità, temporizzatore e frequenza di luce. Il menu apparirà sullo schermo LCD al premere il Tasto **MODE**. Utilizzare "6" del tasto Funzione  per spostarsi dentro la funzione.

5. Utilizzare i tasti "5" e "6" di Funzione  per regolare lo zoom. La proporzione della regolazione dello zoom digitale apparirà sul lato sinistro del monitor LCD da 1,0 X a 4,0 X in cm con incrementi di 0.5 X ad ogni regolazione.

Il conteggio discendente del Temporizzatore è 10 secondi.

Ci sono 4 tipi di risoluzione disponibili 2976x2232 ,2048x1536, 1600x1200, e 1280x960.

Fare attenzione alla distanza fra la fotocamera e l'oggetto da fotografare utilizzando il Flash. Il Flash integrato funziona correttamente con una distanza di 1,5 metri.



Se lo schermo mostra il messaggio "Memoria piena" o "Scheda" vuol dire che la scheda di memoria è piena.


6-3 Modalità riprodurre immagini / film


Durante la Modalità riprodurre per visualizzare le immagini o i film realizzati fare le seguenti operazioni:

1. Premere il tasto di accensione nella parte superiore

per accendere la fotocamera .

2. Premere il tasto **MODE** e utilizzare il tasto Funzione  per passare a .
3. Premere il tasto **SET** per accedere allo schermo in Modalità configurazione, il monitor LCD mostrerà il menu.

4. Utilizzare "5" e "6" del tasto Funzione  per passare allo schermo "precedente" e "superiore" dello schermo delle illustrazioni.
5. È possibile selezionare Eliminare immagini e Presentazione di diapositive nell'utilizzo del tasto **SET** per introdurre il menu di funzione.



6. Utilizzare "6" del tasto Funzione  per alternare fra le selezioni. Utilizzare "5" per alternare fra le selezioni.
7. Utilizzare il tasto **SET** per accedere al menu.
8. Utilizzare uscire per finalizzare il menu funzione e ritornare al menu Modalità riprodurre.

Se la memoria interna o la scheda di memoria non ha immagini immagazzinate, lo schermo LCD nella modalità Riprodurre mostrerà il messaggio "Senza immagini".

6-4 Modalità film



Con la Modalità film è possibile registrare film (senza audio). Per registrare le immagini filmfare i seguenti passi:


1. Premere il tasto di accensione nella parte superiore per accendere la fotocamera .
2. Premere il tasto **MODE** e utilizzare il tasto Funzione  per passare a .
3. Premere il tasto **SET** per ottenere lo schermo modalità Configurare, il monitor LCD mostrerà il menu.
4. La parte superiore dell'angolo sinistro dello schermo mostrerà il tempo di registrazione in rosso mentre registra le immagini del film.
5. Il LED verde si illuminerà al passaggio alla modalità Macro con il tasto Macro nel lato sinistro della fotocamera .

Quando il LCD mostra "Memoria piena", la registrazione si ferma.

Durante la registrazione, il tempo di registrazione massimo dipenderà dallo spazio libero della scheda di memoria.




La funzione di zoom digitale si disattiverà durante la registrazione dei film.

6-5 Modalità PC



•Disco estraibile




La fotocamera offre la possibilità di funzionare come un disco rimovibile e come un lettore di schede di memoria. Questa funzione è descritta nei passi seguenti:

1. Seguire le istruzioni per la "installazione del driver e del software di installazione della fotocamera" per completare l'installazione del driver della fotocamera.
2. Premere il tasto di accensione nella parte superiore per accendere la fotocamera .
3. Premere il tasto **MODE** e utilizzare il tasto Funzione  per passare a .
4. Quando appare lo schermo del menu, premere il tasto **SET** apparirà "disco estraibile" e "Camera PC".
5. Utilizzare il tasto Funzione  per muovere il "disco estraibile" e premere il tasto Funzione **SET** per confermare l'immagazzinamento.

-
6. Connettere il cavo USB alla fotocamera e al PC, apparirà la schermata connessione USB.
 7. Finalizzata l'istallazione, un nuovo elemento – disco estraibile - si aggiungerà a My Computer (Risorse del Computer).
 8. Sarà allora possibile utilizzare la fotocamera come un disco rigido estraibile.

●Webcam

La fotocamera può funzionare anche da webcam.
Seguire le istruzioni.

- 1) Seguire le istruzioni per la "istallazione del driver e del software di istallazione della fotocamera" per completare l'istallazione del driver della fotocamera.
- 2) Premere il tasto di accensione nella parte superiore per accendere la fotocamera .
- 3) Premere il tasto **MODE** e utilizzare il tasto Funzione  per passare a .
- 4) Quando appare lo schermo del menu, premere il tasto **SET** apparirà "disco estraibile" e "Camera PC".
- 5) Utilizzare il tasto Funzione  per muovere il "disco estraibile" e premere il tasto Funzione **SET** per confermare l'immagazinamento.
- 6) Connettere il cavo USB alla fotocamera e al PC, apparirà la schermata connessione USB.
- 7) È possibile iniziare a utilizzare la webcam attraverso dei software inclusi nel Cd in dotazione.

7. Installazione dei Drivers


7-1 Installazione del drivers della fotocamera per PC

Utilizzare le funzioni "Immagazinamento massivo" e "Webcam". Per installare il driver della fotocamera realizzare i seguenti passi:

1. Inserire il disco CD-ROM in dotazione nel lettore CD-ROM.
2. Il programma di esecuzione automatica si eseguirà automaticamente e apparirà sullo schermo un messaggio di benvenuto. Se l'unità CD-ROM non è compatibile con l'esecuzione automatica, accedere al CD-Rom ed eseguire "Driversetup\Setup.exe".
3. Selezionare la lingua desiderata per il programma di installazione che si desidera.
4. Fare clic in "Driver > Install", apparirà il seguente schermo:



5. Selezionare la lingua desiderata, e premere "Accettare".



6. Entrando nello schermo di istallazione dell'applicazione, premere "Seguente" per continuare.



7. Completata l'istallazione apparirà la seguente schermata, premere "Fine" per completare l'istallazione dell'applicazione.




7-2 I installazione del programma per il PC

1. Inserire il disco CD-ROM in dotazione nel lettore CD-ROM.
2. Il programma di esecuzione automatica si eseguirà automaticamente e apparirà sullo schermo un messaggio di benvenuto. Se l'unità CD-ROM non è compatibile con l'esecuzione automatica, accedere al CD-Rom ed eseguire "MP38\Setup.exe".
3. Selezionare la lingua desiderata per il programma di installazione che si desidera.
4. Fare click su "New Soft Video works > Install", apparirà la seguente schermata:




5. Selezionare la lingua desiderata, e premere "Accettare".



6. Premere "SI" per accettare le condizioni dell'avviso di legge e continuare la installazione.




7. Quando compare lo schermo di installazione della applicazione, premere "Seguente" per continuare.



8. Premere "SI" per accettare le condizioni del Contratto di Licenza del Software e continuare l'istallazione.




9. Seguire l'assistente di installazione per selezionare l'ubicazione del file.



10. Selezionare il nome della cartella del programma.



11. Completata l'istallazione, apparirà la seguente schermata. Fare click su "Finalizzare" per completare l'istallazione.



12. Apparirà il seguente messaggio di istallazione completata con successo, premere "Aceptar" per continuare.



13. Visualizzando la schermata di DirectX9, premere "Aceptar" dopo aver confermato il contenuto.

