

GARMIN

GPSMAP® serie 62 manuale utente



*Per l'uso con i dispositivi GPSMAP 62,
62s, 62st, 62sc e 62stc*

© 2011 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel. (913) 397.8200 o
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (fuori dal Regno Unito)
0808 2380000 (nel Regno Unito)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road,
Xizhi Dist. New Taipei City,
221, Taiwan (RDC)
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto documento o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo della presente nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com).

Garmin®, City Navigator®, AutoLocate® e GPSMAP® sono marchi di Garmin Ltd. o delle relative società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. HomePort™, BaseCamp™, ANT™ e ANT+™ sono marchi di proprietà di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin.

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. microSD™ è un marchio di SanDisk o delle relative società affiliate. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Sommario

Operazioni preliminari..... 1

Convenzioni del manuale 1

Panoramica del dispositivo.....2

Informazioni sulla batteria.....3

Installazione delle batterie.....3

Accensione e spegnimento
del dispositivo 3

Acquisizione del segnale satellitare.....3

Pulsanti.....4

Navigazione con waypoint e

percorsi 5

Waypoint.....5

Percorsi6

Mappe aggiuntive8

Tracce 9

Informazioni sulle tracce.....9

Percorrenza di una traccia
salvata 10

Uso delle pagine principali..... 11

Personalizzazione dei campi dati 11

Ripristino delle impostazioni di pagina
predefinite..... 11

Mappa..... 11

Bussola..... 13

Uso della bussola 14

Uso di Punta e Vai 14

Grafico elevazione..... 15

Apertura del menu principale..... 16

Computer di viaggio..... 17

Funzioni e impostazioni del menu

principale..... 18

Geocache 18

Condivisione wireless 18

Allarmi di prossimità 19

Modifica profilo 19

Calcolo area 19

Satellite..... 20

Ulteriori strumenti del menu
principale 20

Fotocamera e foto 22

Come scattare una foto 22

Impostazione della fotocamera in
presenza di luce bassa 22

Impostazione della fotocamera..... 22

Visualizzazione delle foto 22

Ordine delle foto 23

Visualizzazione della posizione di una
foto..... 23

Eliminazione di una foto 23

Come raggiungere il luogo rappresentato in una foto.....	23
Caricamento e download di foto da Garmin Connect	24

Personalizzazione del dispositivo.....25

Personalizzazione dei campi dati	25
Opzioni dei campi dati	25
Impostazioni del sistema	29
Impostazioni dello schermo	30
Impostazione dei toni.....	30
Impostazioni nautiche.....	30
Impostazione degli allarmi nautici.....	31
Reimpostazione dei dati	32
Modifica della sequenza delle pagine.....	32
Personalizzazione delle impostazioni del dispositivo	33
Impostazioni dell'ora.....	33
Impostazioni del formato posizione	33
Impostazioni dell'altimetro	34
Impostazioni dei geocache	35
Impostazioni di calcolo del percorso.....	35

Centro fitness	36
Profili.....	36

Appendice

Registrazione del dispositivo	37
Aggiornamento del software.....	37
Visualizzazione delle informazioni importanti sul dispositivo	37
Come contattare il servizio di assistenza Garmin	37
Uso della retroilluminazione	38
Specifiche	38
Ottimizzazione della durata della batteria.....	40
Informazioni sulle batterie.....	41
Acquisto di accessori opzionali.....	41
Uso degli accessori fitness opzionali	41
Gestione dei dati.....	43
Montaggio del cinturino da polso.....	46
Collegamento del moschettone per cintura.....	46
Manutenzione del dispositivo	46

Indice

Operazioni preliminari

ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Al primo utilizzo del dispositivo, è necessario effettuare le seguenti operazioni per configurarlo e familiarizzare con le funzioni base.

1. Installazione delle batterie ([pagina 3](#)).
2. Accensione del dispositivo ([pagina 3](#)).
3. Acquisizione dei satelliti ([pagina 3](#)).
4. Registrazione di un waypoint ([pagina 5](#)).
5. Navigazione di un percorso ([pagina 7](#)).
6. Registrazione di una traccia ([pagina 9](#)).
7. Calibrazione della bussola ([pagina 13](#)).

Convenzioni del manuale

Quando viene indicato di premere un elemento, utilizzare i pulsanti sull'unità. Utilizzare il **selettore** per selezionare un elemento nell'elenco, quindi premere **ENTER** ([pagina 4](#)).

Le parentesi angolari (>) utilizzate nel testo indicano che occorre selezionare una serie di elementi, ad esempio, "selezionare **Elimina > Sì**".

Panoramica del dispositivo



- ① Antenna interna
- ② Schermo
- ③ Pulsanti ([pagina 4](#))
- ④ 
- ⑤ Porta mini-USB
(sotto il cappuccio protettivo)
- ⑥ Obiettivo della fotocamera.
Disponibile solo sui dispositivi
GPSMAP 62c e GPSMAP 62stc.
- ⑦ Connettore MCX per antenna GPS
(sotto il cappuccio protettivo).
Disponibile solo sui dispositivi
GPSMAP 62s e GPSMAP 62st.
- ⑧ Alloggiamento scheda microSD™
(sotto le batterie). Disponibile
solo sui dispositivi GPSMAP 62s,
GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc e
GPSMAP 62stc.
- ⑨ Vano batterie

Informazioni sulla batteria

Il dispositivo funziona con due batterie AA. Utilizzare batterie alcaline, NiMH o al litio. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare batterie NiMH precaricate o al litio (pagina 41).

Installazione delle batterie

1. Rimuovere il coperchio della batteria ruotando l'anello a D di 1/4 di giro in senso antiorario per sollevarlo.
2. Inserire le batterie rispettando la polarità.



3. Riposizionare il coperchio della batteria. Per ottenere risultati ottimali, dopo

l'installazione di nuove batterie, aggiornare il tipo di batteria nelle impostazioni di sistema (pagina 41).

Accensione e spegnimento del dispositivo

Tenere premuto .

Impostazione della lingua

1. Accendere l'unità.
2. Utilizzare il **selettore** per selezionare una lingua.

Acquisizione del segnale satellitare

L'acquisizione del segnale potrebbe impiegare 30–60 secondi.

1. Recarsi in un'area all'aperto.
2. Se necessario, accendere il dispositivo.
3. Attendere mentre il dispositivo è alla ricerca dei satelliti.

Operazioni preliminari

Un punto interrogativo lampeggia mentre il dispositivo individua la posizione.

4. Premere rapidamente  per aprire la pagina di stato della retroilluminazione.

Le barre GPS indicano la potenza del segnale. Quando le barre sono verdi, il dispositivo ha acquisito il segnale satellitare.

Pulsanti



FIND	Premere FIND per aprire il menu di ricerca.
MARK	Premere MARK per salvare la posizione corrente come waypoint.

QUIT	Premere QUIT per annullare o tornare al menu o alla pagina precedente.
ENTER	Premere ENTER per selezionare le opzioni o per confermare i messaggi.
MENU	Premere MENU per aprire il menu delle opzioni della pagina attualmente aperta. Premere due volte MENU per aprire il menu principale (da qualsiasi pagina).
PAGE	Premere PAGE per scorrere le pagine principali (pagina 11).
Selettore	Premere verso l'alto, verso il basso, verso destra o verso sinistra per selezionare le opzioni dei menu e per spostare il cursore della mappa.
IN	Premere IN per ingrandire la mappa.
OUT	Premere OUT per ridurre la mappa.

Navigazione con waypoint e percorsi

Waypoint

I waypoint sono posizioni registrate dall'utente e memorizzate nel dispositivo.

Creazione di waypoint

1. Da qualsiasi pagina, premere **MARK**.
2. Selezionare **Fatto**.

Navigazione verso un waypoint mediante il menu di ricerca

È possibile utilizzare il menu di ricerca per trovare rapidamente waypoint, tracce, percorsi e coordinate salvati.

1. Da qualsiasi pagina, premere **FIND**.
2. Selezionare **Waypoint**.
3. Selezionare un waypoint.
4. Selezionare **Vai**.

Modifica di un waypoint

Prima di modificare un waypoint, è necessario crearlo.

1. Nel menu principale, selezionare **Waypoint Manager**.
2. Selezionare un waypoint.
3. Selezionare un attributo (ad esempio il nome o la posizione).
4. Inserire le nuove informazioni.
5. Selezionare **Fatto**.

Eliminazione di un waypoint

1. Nel menu principale, selezionare **Waypoint Manager**.
2. Selezionare un waypoint.
3. Premere **MENU**.
4. Selezionare **Elimina**.

Percorsi

Un percorso è una sequenza di waypoint che conduce alla destinazione finale.

Creazione di un percorso

1. Nel menu principale, selezionare **Pianifica perc.** > **Crea percorso** > **Sel. primo pun.**
2. Selezionare una categoria.
3. Selezionare il primo punto nel percorso.
4. Selezionare **Utilizzare**.
5. Selezionare **Sel. punto succ.**
6. Ripetere le fasi da 2 a 5 fino al completamento del percorso.
Un percorso deve contenere almeno due punti.
7. Premere **QUIT** per salvare il percorso.

Modifica del nome di un percorso

1. Nel menu principale, selezionare **Pianifica perc.**
2. Selezionare un percorso.
3. Selezionare **Cambia nome**.
4. Immettere il nuovo nome.
5. Selezionare **Fatto**.

Modifica di un percorso

1. Nel menu principale, selezionare **Pianifica perc.**
2. Selezionare un percorso.
3. Selezionare **Modifica percorso**.
4. Selezionare un punto.
5. Selezionare un'opzione:
 - **Modifica**: consente di visualizzare il punto sulla mappa.
 - **Sposta in basso** (o **Sposta in alto**): consente di modificare l'ordine del punto sul percorso.

- **Inserisci:** consente di aggiungere un punto sul percorso.
Il punto aggiuntivo viene inserito prima del punto che si sta modificando.
- **Rimuovi:** consente di rimuovere il punto dal percorso.

Visualizzazione di un percorso sulla mappa

1. Nel menu principale, selezionare **Pianifica perc.**
2. Selezionare un percorso.
3. Selezionare **Mappa**.

Eliminazione di un percorso

1. Nel menu principale, selezionare **Pianifica perc.**
2. Selezionare un percorso.
3. Selezionare **Elimina percorso**.

Navigazione di un percorso

1. Premere **FIND**.
2. Selezionare **Percorsi**.

3. Selezionare un percorso.
4. Selezionare **Vai**.

Visualizzazione del percorso attivo

1. Nel menu principale, selezionare **Rotta attiva**.
2. Selezionare un punto del percorso per visualizzare ulteriori dettagli.

Interruzione della navigazione di un percorso

1. Da qualsiasi pagina, premere **FIND**.
2. Selezionare **Arresta navigazione**.

Navigazione di un percorso al contrario

1. Nel menu principale, selezionare **Pianifica perc.**
2. Selezionare un percorso.
3. Selezionare **Inverti rotta**.
4. Selezionare nuovamente il percorso.
5. Selezionare **Mappa > Vai**.

Mappe aggiuntive

Per acquistare schede con dati mappa dettagliati precaricati, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> o contattare il proprio rivenditore Garmin.

6. Inserire il numero civico.
7. Inserire la via.
8. Selezionare **Vai**.

Ricerca di un indirizzo con City Navigator®

È possibile utilizzare le mappe opzionali di City Navigator per cercare indirizzi, città e altre posizioni. Le mappe dettagliate contengono milioni di punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e stazioni di servizio.

1. Premere **FIND**.
2. Selezionare **Indirizzi**.
3. Inserire il paese.
4. Inserire la città o il CAP.

NOTA: non tutti i dati mappa consentono la ricerca per codice di avviamento postale.

5. Selezionare la città.

Tracce

Informazioni sulle tracce

Il dispositivo Garmin crea un registro traccia durante gli spostamenti. È possibile salvare queste tracce e raggiungerle di nuovo in un secondo momento.

È possibile visualizzare le tracce archiviate o caricate selezionando **Track Manager** nel menu principale.

Gestione della registrazione del registro traccia

1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Tracce > Registro traccia**.
2. Selezionare **Reg. senza visual.** o **Reg., vis. su map.**
Se si seleziona **Reg., vis. su map.**, una linea sulla pagina indicherà la traccia.
3. Selezionare **Metodo registrazione**.

4. Selezionare un'opzione:
 - **Distanza:** consente di registrare le tracce una volta percorsa una distanza specifica.
 - **Ora:** consente di registrare le tracce una volta trascorso il periodo di tempo specificato.
 - **Auto:** consente di registrare le tracce a intervalli variabili per creare una rappresentazione ottimale delle tracce.
5. Selezionare **Intervallo di registrazione**.
6. Selezionare un'opzione per la frequenza di registrazione delle tracce.
NOTA: se si utilizza l'intervallo **Frequ. massima**, le tracce saranno molto dettagliate e la memoria si esaurirà più velocemente.

Visualizzazione della traccia corrente

La traccia in fase di registrazione viene detta traccia corrente.

1. Nel menu principale, selezionare **Track Manager > Traccia corrente**.
2. Selezionare un'opzione:
 - **Mappa**: consente di visualizzare la traccia corrente sulla mappa.
 - **Grafico elevazione**: consente di visualizzare il grafico di elevazione ([pagina 15](#)) per la traccia corrente.

Salvataggio della traccia corrente

1. Nel menu principale, selezionare **Track Manager > Traccia corrente**.
2. Selezionare cosa si desidera salvare:
 - **Salva traccia**: consente di salvare l'intera traccia attiva.
 - **Salva porzione**: consente di selezionare una porzione della traccia corrente da salvare.

Cancellazione della traccia corrente

Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Reimposta > Elimina traccia corr. > Sì**.

Eliminazione di una traccia

1. Nel menu principale, selezionare **Track Manager**.
2. Selezionare una traccia.
3. Selezionare **Elimina > Sì**.

Percorrenza di una traccia salvata

È necessario registrare e salvare una traccia prima di utilizzarla per la navigazione.

1. Premere **FIND**.
2. Selezionare **Tracce**.
3. Selezionare una traccia salvata.
4. Selezionare **Vai**.

Uso delle pagine principali

Le informazioni necessarie per utilizzare il dispositivo sono disponibili nelle seguenti pagine: mappa, bussola, menu principale e computer di viaggio.

Personalizzazione dei campi dati

È possibile personalizzare i campi dati visualizzati nelle pagine principali. Per le descrizioni dei campi dati, vedere [pagina 25](#).

1. Nella pagina principale, premere **MENU**.
2. Selezionare **Mod. Campi Dati**.
3. Selezionare un campo dati.
4. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Ripristino delle impostazioni di pagina predefinite

1. Nella pagina principale, premere **MENU**.
2. Selezionare **Ripristina predefiniti**.
3. Premere **ENTER**.

Mappa

L'icona della posizione  indica la propria posizione sulla mappa. Durante gli spostamenti, l'icona della posizione si sposta e viene visualizzato un registro traccia (sentiero). Sulla mappa vengono anche visualizzati nomi e simboli riferiti al waypoint.

Modifica dell'orientamento della mappa

1. Mentre si visualizza la mappa, premere **MENU**.
2. Selezionare **Imposta mappa > Orientamento**.
3. Selezionare un orientamento:
 - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare il nord nella parte superiore della pagina.
 - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la direzione corrente di viaggio in alto nella pagina.
 - Selezionare **Mod. Autoveicolo** per una visualizzazione in prospettiva.

Misurazione della distanza

È possibile spostare il cursore sulla mappa per misurare la distanza dalla posizione corrente.

1. Mentre si visualizza la mappa, premere **MENU**.
2. Selezionare **Misura distanza**.
Il dispositivo inizia a calcolare automaticamente la distanza dalla posizione corrente.
3. Spostare il cursore su un punto da cui eseguire la misurazione.
La distanza viene visualizzata nella parte inferiore della pagina.
4. Premere **QUIT** per interrompere la misurazione.

Opzioni di impostazione della mappa

Mentre si visualizza la mappa, premere **MENU**, quindi selezionare **Imposta mappa**.

- **Orientamento**: consente di selezionare la modalità di visualizzazione della mappa ([pagina 11](#)).
- **Testo di guida**: consente di selezionare quando visualizzare il testo guida sulla mappa.
- **Opzioni mappa avanzate**
 - **Zoom automatico**: consente di selezionare automaticamente il livello di zoom appropriato per un uso ottimale. Quando è selezionato **Disattivato**, è necessario ingrandire o ridurre la visualizzazione manualmente.
 - **Livelli zoom**: gli elementi della mappa vengono visualizzati con lo zoom pari o inferiore al livello selezionato.
 - **Dimensioni testo**: consente di selezionare le dimensioni del testo per gli elementi della mappa.
 - **Dettaglio**: consente di selezionare la quantità di dati mappa visualizzati sul dispositivo.
NOTA: un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.
- **Rilievo ombreggiato**: consente di visualizzare (se disponibile) o meno un rilievo con ombreggiatura sulla mappa.

- **Informazioni Mappa:** consente di attivare o disattivare le mappe attualmente caricate sul dispositivo. Per acquistare ulteriori mappe, vedere [pagina 41](#).

Bussola

Durante la navigazione verso una destinazione, l'indicatore di rilevamento ▲ punta verso la destinazione, indipendentemente dalla direzione verso cui ci si sta spostando. Se l'indicatore di rilevamento punta verso la parte superiore della bussola elettronica, ci si sta muovendo in direzione della destinazione desiderata. Se punta in un'altra direzione, spostarsi verso tale direzione fino a quando la freccia non punta verso la parte superiore della bussola.

Calibrazione della bussola

AVVISO

Calibrare la bussola elettronica all'esterno. Non sostare nelle vicinanze di oggetti che potrebbero influenzarne i campi magnetici, ad esempio autoveicoli, edifici o cavi elettrici in posizione elevata.

NOTA: la bussola a tre assi è disponibile solo con i dispositivi GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc e GPSMAP 62stc.

Calibrare la bussola dopo lunghi spostamenti, in caso di cambiamento della temperatura o di sostituzione delle batterie.

1. Mentre si visualizza la bussola, premere **MENU**.
2. Selezionare **Calibrazione bussola** > **Avvia**.
3. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Uso della bussola

È possibile utilizzare la bussola per un percorso attivo.

1. Premere **PAGE**.
2. Posizionare il dispositivo su una superficie piana.
3. Seguire l'indicatore di rilevamento ▲ verso la destinazione.

Uso di Punta e Vai

NOTA: la funzione Punta e Vai è disponibile solo con i dispositivi GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc e GPSMAP 62stc.

È possibile puntare il dispositivo su un oggetto distante, ad esempio un faro, bloccare la direzione, quindi creare un percorso per raggiungerlo.

1. Nel menu principale, selezionare **Punta e Vai**.
2. Puntare il dispositivo su un oggetto.
3. Selezionare **Mem. direz. > Imposta rotta**.

4. Utilizzare la bussola per raggiungere l'oggetto.

Opzioni di impostazione della bussola

Mentre si visualizza la bussola, premere **MENU**, quindi selezionare **Imposta direzione**.

- **Schermo:** consente di visualizzare l'intestazione di direzione sulla bussola.
 - **Lettere direzionali:** consente di impostare la lettura della bussola sulle lettere direzionali (N, S, E, O).
 - **Gradi numerici:** consente di impostare la lettura della bussola sui gradi (0°–359°).
 - **Millesimi:** consente di impostare la lettura della bussola sui millesimi (0–6399 millesimi).
- **Riferimento nord:** consente di impostare il riferimento nord della bussola:
 - **Vero:** consente di impostare il nord effettivo come riferimento per la direzione.
 - **Magnetico:** consente di impostare

automaticamente la declinazione magnetica in base alla posizione.

- **Reticolo:** consente di impostare il reticolo nord come riferimento per la direzione (0°).
- **Utente:** consente di impostare il valore di variazione magnetica.
- **Linea di navigaz./Indicatore:** consente di selezionare la modalità di visualizzazione della rotta.
 - **L'indicatore di rilevamento** (piccolo/grande) indica la direzione verso la destinazione.
 - **La rotta** indica la posizione corrente in relazione alla linea di rotta per la destinazione.
- **Bussola:** consente di passare da una bussola elettronica a una bussola GPS quando si viaggia a una velocità maggiore per un determinato periodo di tempo oppure disattiva la bussola.
- **Calibrazione bussola:** consente di avviare la calibrazione della bussola ([pagina 13](#)).

Grafico elevazione

NOTA: la pagina del grafico elevazione è disponibile solo con i dispositivi GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc e GPSMAP 62stc.

Calibrazione dell'altimetro barometrico

È possibile calibrare manualmente l'altimetro barometrico se si conosce la quota o la pressione corretta.

1. Nel grafico elevazione, premere **MENU**.
2. Selezionare **Calibr. altimetro**.
3. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Opzioni di impostazione del grafico elevazione

Nel grafico elevazione, premere **MENU**.

- **Mod. tipo grafico:** consente di impostare il tipo di dati visualizzati nel grafico elevazione:
 - **Quota/Tempo:** consente di registrare i cambiamenti di quota che si verificano in un periodo di tempo.
 - **Quota/Distanza:** consente di registrare i cambiamenti di quota che si verificano su una distanza.
 - **Press. barometr.:** consente di registrare la pressione barometrica in un periodo di tempo.
 - **Press. atmosferica:** consente di registrare i cambiamenti della pressione atmosferica in un periodo di tempo.
- **Regola scala zoom:** consente di regolare la scala dello zoom visualizzata nella pagina del grafico elevazione.

- **Reimposta:** consente di reimpostare i dati del grafico elevazione:
 - **Azzera dati viaggio:** consente di reimpostare tutti i dati di viaggio.
 - **Elimina tutti i waypoint:** consente di eliminare tutti i waypoint salvati.
 - **Elimina traccia corr.:** consente di eliminare il registro traccia.
 - **Ripristina predefiniti:** consente di ripristinare sul dispositivo le impostazioni predefinite.

Calibr. altimetro: vedere [pagina 15](#).

Apertura del menu principale

Il menu principale consente di accedere alle schermate di impostazione inclusi waypoint, tracce e percorsi. Vedere [pagina 18](#) per le pagine di impostazione del menu principale.

Da qualsiasi pagina, premere due volte **MENU**.

Computer di viaggio

Il computer di viaggio visualizza la velocità corrente, media e massima, il contachilometri parziale e altre informazioni utili.

Opzioni di impostazione del computer di viaggio

Mentre si visualizza il computer di viaggio, premere **MENU**.

- **Reimposta:** consente di azzerare tutti i valori del computer di viaggio. Per informazioni accurate, reimpostare le informazioni di viaggio prima di iniziare un nuovo viaggio.
- **Numeri grandi:** consente di modificare la dimensione dei numeri visualizzati nella pagina computer di viaggio.

- **Modifica display:** consente di modificare il tema e le informazioni visualizzate sul display.

NOTA: le impostazioni personalizzate vengono conservate anche quando si cambia profilo ([pagina 19](#)).

Funzioni e impostazioni del menu principale

Geocache

La funzione Geocaching è un tipo di caccia al tesoro in cui è possibile individuare i tesori nascosti grazie alle coordinate GPS caricate su Internet da coloro che hanno nascosto il geocache.

Download dei geocache

1. Registrare il dispositivo ([pagina 37](#)).
2. Collegare il dispositivo al computer ([pagina 43](#)).
3. Visitare il sito Web www.garmin.com/products/communicator.
4. Scaricare il plug-in Garmin Communicator.
5. Visitare il sito Web www.garmin.com/geocache.
6. Seguire le istruzioni visualizzate per scaricare geocache nel dispositivo.

Navigazione verso un geocache

1. Dal menu principale, selezionare **Geocache**.
2. Selezionare **Trova geocache**.
3. Selezionare un geocache.
4. Selezionare **Vai**.

Condivisione wireless

NOTA: la funzione di condivisione wireless è disponibile solo con i dispositivi GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc e GPSMAP 62stc.

Il dispositivo può inviare e ricevere dati se connesso a un altro dispositivo compatibile. È necessario trovarsi a una distanza di circa 3 metri (10 piedi) dal dispositivo Garmin compatibile.

Invio e ricezione di dati

1. Nel menu principale, selezionare **Condiv. wireless**.
2. Selezionare **Invia** o **Ricezione**.
3. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Allarmi di prossimità

Gli allarmi di prossimità avvisano l'utente quando ci si avvicina a una determinata area.

Impostazione degli allarmi di prossimità

1. Nel menu principale, selezionare **Allarmi di Prossimità**.
2. Selezionare **Crea nuovo**.
3. Selezionare una categoria.
4. Selezionare un punto.
5. Selezionare **Utilizzare**.
6. Inserire un raggio.
7. Selezionare **Fatto**.

Modifica profilo

Quando si utilizza un profilo e si modificano impostazioni quali campi dati, unità di misura o posizioni, esse vengono salvate automaticamente nel profilo in uso.

Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione del profilo, vedere [pagina 36](#).

Impostazione di un profilo

1. Nel menu principale, selezionare **Modifica profilo**.

Il profilo corrente viene indicato sulla pagina.

2. Selezionare un profilo.

Calcolo area

Calcolo dell'area di una zona

1. Nel menu principale, selezionare **Calcolo area > Avvia**.
2. Percorrere il perimetro dell'area da calcolare.
3. Al termine, selezionare **Calcola**.

Una volta calcolata l'area, è possibile salvare la traccia sul dispositivo e modificare l'unità di misura.

Satellite

Nella pagina Satellite viene visualizzata la posizione corrente, la precisione GPS, le posizioni dei satelliti e la potenza del segnale.

Impostazione dei satelliti

Nella pagina dei satelliti, premere **MENU**.

- **Usa con GPS On:** consente di accendere e spegnere il GPS.
- **Traccia in alto:** indica se i satelliti vengono visualizzati con gli anelli orientati con il nord verso la parte superiore dello schermo oppure rispetto alla traccia corrente verso la parte superiore dello schermo.
- **Colore singolo:** consente di scegliere la modalità di visualizzazione della pagina dei satelliti, a più colori o con colore singolo.

- **Imp. pos. su map.:** consente di contrassegnare la posizione corrente sulla mappa. Questa opzione è disponibile solo quando si disattiva il GPS. È possibile utilizzare questa posizione per creare percorsi o cercare tra le posizioni salvate.
- **Posizione AutoLocate®:** consente di calcolare la posizione GPS utilizzando la funzione Garmin AutoLocate.

Ulteriori strumenti del menu principale

- **Calendario:** consente di visualizzare un calendario.
- **Calcolatrice:** consente di visualizzare una calcolatrice.
- **Sole e Luna:** consente di visualizzare gli orari di alba e tramonto, nonché le fasi lunari.

- **Sveglia:** consente di impostare un allarme sonoro. Se il dispositivo non è attualmente utilizzato, è possibile impostare l'accensione del dispositivo a una determinata ora.
- **Caccia e pesca:** consente di visualizzare le date e gli orari migliori stimati per la caccia e la pesca nella posizione corrente.
- **Cronometro:** consente di utilizzare un timer, contrassegnare un giro e memorizzare i tempi dei giri.
- **Media waypoint:** consente di definire la posizione di un waypoint utilizzando diversi esempi in modo da ottenere il riferimento di posizione più preciso possibile.

Fotocamera e foto

Con GPSMAP 62sc e GPSMAP 62stc, è possibile scattare foto. Quando si scatta una foto, la posizione geografica viene salvata automaticamente nelle informazioni delle foto. È possibile raggiungere la posizione come un waypoint.

Come scattare una foto

1. Nel menu principale, selezionare **Fotocamera**.
2. Girare il dispositivo in posizione orizzontale o verticale per modificare l'orientamento della foto.
3. Se necessario, premere **IN** o **OUT** per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
4. Tenere premuto il pulsante **ENTER** per mettere a fuoco.
5. Rilasciare il pulsante **ENTER** per scattare una foto.

Impostazione della fotocamera in presenza di luce bassa

1. Nel menu principale, selezionare **Fotocamera**.
2. Premere **MENU**.
3. Selezionare Modalità luce bassa.

Impostazione della fotocamera

Premere **MENU** sulla fotocamera, quindi selezionare Imposta fotocamera.

- **Risoluzione foto:** consente di selezionare la risoluzione da utilizzare per scattare foto.
- **Salva le foto in:** consente di selezionare la posizione in cui salvare automaticamente le foto appena scattate.

Visualizzazione delle foto

È possibile visualizzare le foto scattate con la fotocamera ([pagina 22](#)) e le foto trasferite sul dispositivo ([pagina 24](#)).

1. Nel menu principale, selezionare **Visualizzatore foto**.
2. Utilizzare il selettore per scorrere tutte le foto.
3. Selezionare una foto per visualizzarne un ingrandimento.
Premere **IN** o **OUT** per ingrandire o ridurre la foto visualizzata.

Ordine delle foto

1. Nel menu principale, selezionare **Visualizzatore foto**.
2. Premere **MENU**.
3. Selezionare **Ordine foto**.
4. Selezionare **Più di recente**, **Vicino a una posizione** o **In una data specifica**.

Visualizzazione della posizione di una foto

1. Nel menu principale, selezionare **Visualizzatore foto**.
2. Selezionare una foto.

3. Premere **MENU**.
4. Selezionare **Mappa**.

Eliminazione di una foto

1. Nel menu principale, selezionare **Visualizzatore foto**.
2. Selezionare una foto.
3. Premere **MENU**.
4. Selezionare **Elimina** > **Sì**.

Come raggiungere il luogo rappresentato in una foto

1. Nel menu principale, selezionare **Visualizzatore foto**.
2. Selezionare una foto.
3. Premere **MENU**.
4. Selezionare **MAPPA** > **Vai**.
5. Navigare tramite la mappa ([pagina 11](#)) o la bussola ([pagina 13](#)).

Caricamento e download di foto da Garmin Connect

1. Collegare il dispositivo al computer ([pagina 45](#)).
2. Visitare il sito Web <http://my.garmin.com>.
3. Se necessario, creare un account.
4. Eseguire l'accesso.
5. Per caricare o scaricare foto, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Personalizzazione del dispositivo

Personalizzazione dei campi dati

È possibile personalizzare i campi dati visualizzati su ciascuna pagina principale.

1. Nella pagina principale, premere **MENU**.
2. Selezionare **Mod. Campi Dati**.
3. Selezionare un campo dati.
4. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Opzioni dei campi dati

** Disponibile solo sui dispositivi GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc e GPSMAP 62stc.

Campo dati	Descrizione
Alba	L'ora dell'alba in base alla posizione GPS.

Campo dati	Descrizione
**Ascesa massima	La percentuale massima di salita in piedi/metri al minuto.
**Ascesa media	La distanza verticale media dell'ascesa.
**Ascesa totale	Elevazione totale percorsa.
**Barometro	La pressione corrente calibrata.
**Cadenza (accessorio cadenza opzionale)	Rotazioni della pedivella o passi al minuto.
ContaKM parz.	Una registrazione della distanza percorsa dall'ultima reimpostazione.
Contamiglia	Una registrazione della distanza percorsa per tutti i viaggi.
Direzione	La direzione in cui ci si sta muovendo.
**Discesa massima	La percentuale massima di discesa in piedi/metri al minuto.

Personalizzazione del dispositivo

Campo dati	Descrizione
**Discesa media	La distanza verticale media della discesa.
**Discesa totale	Discesa totale percorsa.
Dist. da destinaz.	La distanza alla destinazione finale.
Distanza al successivo	La distanza rimanente al waypoint successivo del percorso.
ETA a destinazione	L'ora del giorno prevista per il raggiungimento della destinazione finale.
ETA a succ.	L'ora del giorno prevista per il raggiungimento del waypoint successivo del percorso.
**Freq. card. (fascia cardio necessaria)	La frequenza cardiaca in battiti al minuto (bpm).
Fuori rotta	La distanza a destra o sinistra di allontanamento dal percorso originale di viaggio.
Indicatore	La freccia del campo dati punta verso la direzione della svolta o del waypoint successivo.
Intensità segnale GPS	La potenza del segnale GPS.

Campo dati	Descrizione
Livello batteria	La carica di batteria rimanente.
Ora a destinazione	Il tempo necessario previsto per il raggiungimento della destinazione finale.
Ora giorno	L'orario corrente in base alle impostazioni selezionate (formato, fuso orario e ora legale).
Posizione (lat/long)	Consente di visualizzare la posizione corrente nel formato di posizionamento predefinito indipendentemente dalle impostazioni selezionate.
Posizione (selezionata)	Consente di visualizzare la posizione corrente nel formato di posizionamento selezionato.
Precisione del GPS	Il margine di errore rispetto alla posizione esatta. Ad esempio, la posizione GPS ha un margine di precisione compreso tra +/- 12 piedi.

Campo dati	Descrizione
**Press. atmosferica	La pressione ambientale non calibrata.
Profondità	La profondità dell'acqua. Per l'acquisizione dei dati, è necessaria la connessione a un dispositivo con rilevamento di profondità NMEA 0183 (pagina 29).
Quota	L'altezza della posizione corrente sopra o sotto il livello del mare.
**Quota massima	La quota più alta raggiunta.
**Quota minima	La quota inferiore raggiunta.
Rateo Plan.	Il rapporto della distanza orizzontale destinata alla modifica della distanza verticale.
Rateo Plan. a dest.	Rateo planata necessario per la discesa dalla posizione e dalla quota correnti alla destinazione finale.
Rilevamento	La direzione dalla posizione corrente a una destinazione.
Rotta	La direzione dalla posizione iniziale a una destinazione.

Campo dati	Descrizione
Svolta	La differenza di angolazione (in gradi) tra il rilevamento della destinazione e della rotta corrente. S indica di girare a sinistra. D indica di girare a destra.
Temperatura - Acqua	La temperatura dell'acqua. Per l'acquisizione dei dati, è necessaria la connessione a un dispositivo con rilevamento di temperatura NMEA 0183 (pagina 29).
Tempo viaggio - Totale	Una registrazione della distanza percorsa dall'ultima reimpostazione.
Tempo viaggio-in movim.	Una registrazione del tempo trascorso dall'ultima reimpostazione.

Personalizzazione del dispositivo

Campo dati	Descrizione
Tempo viaggio-in sosta	Il tempo in cui non ci si è mossi dall'ultima reimpostazione.
Tmp a succ.	Il tempo necessario previsto per il raggiungimento del waypoint successivo sulla rotta.
Tramonto	L'ora del tramonto in base alla posizione GPS.
Vel. avvicin. eff.	La velocità con cui ci si avvicina a una destinazione lungo la rotta.
Vel. media di movimento	La velocità media del dispositivo in movimento dall'ultima reimpostazione.
Vel. vert. a dest.	La misura dell'intervallo di ascesa o discesa da un'altitudine predeterminata.
Velocità	L'attuale velocità con cui ci si sta muovendo dall'ultima reimpostazione.
Velocità massima	La velocità massima raggiunta dall'ultima reimpostazione.
Velocità media totale	La velocità media dall'ultima reimpostazione.

Campo dati	Descrizione
Velocità vert.	L'intervallo di aumento o diminuzione dell'altitudine nel tempo.
Verso rotta	La direzione verso cui muoversi per tornare al percorso.
Waypoint a dest.	L'ultimo punto su un percorso verso la destinazione indicata.
Waypoint al succ.	Il punto successivo sul percorso.

Impostazioni del sistema

Dal menu principale, selezionare

Impostaz. > Sistema.

- **GPS:** consente di impostare il GPS su **Normale, WAAS/EGNOS** (Wide Area Augmentation System/ European Geostationary Navigation Overlay Service) o **Modo Demo** (GPS disattivato). Per informazioni su WAAS, visitare il sito www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
- **Lingua:** consente di impostare la lingua del testo del dispositivo.
NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.
- **Tipo batteria:** consente di selezionare il tipo di batteria in uso.
- **Interfaccia:** consente di impostare il formato dell'interfaccia seriale:
 - **Garmin seriale:** formato proprietario Garmin utilizzato per fornire dati relativi al protocollo PVT.
 - **NMEA In/Out:** fornisce l'input e l'output di dati standard NMEA 0183.
 - **Solo testo:** fornisce l'output di testo ASCII semplice con informazioni relative a posizione e velocità.
 - **RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services):** consente al dispositivo di accettare le informazioni del sistema DGPS (Differential Global Positioning System) da un dispositivo che fornisce dati RTCM in un formato SC-104.

Impostazioni dello schermo

Nel menu principale, selezionare

Impostaz. > **Schermo**.

- **Timeout retroilluminaz.:** vedere [pagina 40](#).
- **Risparmio batteria:** vedere [pagina 40](#).
- **Colori:** consente di impostare i colori utilizzati sulle schermate del dispositivo.
- **Princ., Impost., Trova stile:** consente di impostare la modalità di visualizzazione del menu principale, del menu di impostazione e del menu di ricerca.
- **Acquisizione schermata:** consente di acquisire schermate del dispositivo.

Impostazione dei toni

Il dispositivo Garmin consente di personalizzare i toni dei tasti e i beep dei messaggi, nonché di disattivare i toni.

Nel menu principale, selezionare
Impostaz. > **Toni**.

Impostazioni nautiche

Nel menu principale, selezionare

Impostaz. > **Nautica**.

- **Modalità carta nautica:** consente di selezionare una carta nautica o una mappa pesca:
 - **Nautiche** (sono necessarie mappe nautiche): consente di visualizzare diverse caratteristiche della mappa in diversi colori, in modo che i punti di interesse marittimi siano maggiormente leggibili. La carta nautica riflette lo schema di rielaborazione delle mappe cartacee.
 - **Pesca** (sono necessarie mappe nautiche): consente una visualizzazione dettagliata dei profili del fondale e degli scandagli di profondità. Semplifica la presentazione della mappa per l'uso ottimale durante la pesca.

- **Punti di scand.**: consente di attivare i punti di scandaglio e di impostare la profondità pericolosa.
- **Settori luce**: consente di visualizzare il settore in cui è visibile un faro di navigazione. È possibile selezionare **Attivato** per visualizzare sempre i settori luce oppure **Auto** per consentire al dispositivo di filtrare automaticamente i settori luce in base al livello di zoom.
- **Set simboli**: consente di visualizzare i simboli NOAA o IALA sulla mappa.
- **Impostaz. allarme nautico**: consente di impostare gli allarmi ancora, fuori rotta, acque profonde e minima.

Impostazione degli allarmi nautici

Impostazione dell'allarme ancora

È possibile impostare un allarme che si attiva quando si supera una determinata distanza di deriva dopo l'ancoraggio.

1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Nautica**.
2. Selezionare **Allarme ancora > Attivato**.
3. Immettere una distanza.
4. Selezionare **Fatto**.

Impostazione dell'allarme di fuori rotta

È possibile impostare un allarme che si attiva quando si esce dalla rotta per una distanza specificata.

1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Impostazioni nautiche**.
2. Selezionare **Allarme fuori rotta > Attivato**.
3. Immettere una distanza.
4. Selezionare **Fatto**.

Impostazione di un allarme per acque profonde o di minima

1. Nel Menu principale, selezionare **Impostaz. > Nautica > Impostaz. allarme nautico.**
2. Selezionare **Fondale basso > Attivato** per impostare un allarme che si attiva quando la profondità è inferiore al valore specificato.
3. Immettere la profondità che innesca l'allarme di profondità minima.
4. Selezionare **Fatto.**
5. Selezionare **Acque profonde > Attivato** per impostare un allarme che si attiva quando la profondità è superiore al valore specificato.
6. Immettere la profondità che innesca l'allarme acque profonde.
7. Selezionare **Fatto.**

Reimpostazione dei dati

È possibile azzerare i dati di viaggio, eliminare tutti i waypoint, cancellare la traccia corrente o ripristinare i valori predefiniti.

1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Reimposta.**
2. Selezionare un elemento da reimpostare.

Modifica della sequenza delle pagine



1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Sequenza pagine.**
2. Selezionare una pagina.
3. Selezionare **Sposta.**
4. Spostare la pagina in alto o in basso nell'elenco.
5. Premere **ENTER.**

Aggiunta di una pagina

1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Sequenza pagine.**
2. Selezionare **Aggiungi pagina.**
3. Selezionare una pagina da aggiungere.

Rimozione di una pagina

1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Sequenza pagine.**
2. Selezionare una pagina.
3. Selezionare **Rimuovi.**
4. Premere **ENTER.**

Personalizzazione delle impostazioni del dispositivo

È possibile personalizzare le unità di misura relative a distanza e velocità, quota, profondità, temperatura e pressione.

1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Unità.**
2. Selezionare un'impostazione.
3. Selezionare un'unità per l'impostazione.

4. Ripetere le fasi 2 e 3 per ciascuna impostazione che si desidera personalizzare.

Impostazioni dell'ora

Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Ora.**

- **Formato orario:** consente di selezionare l'orario nel formato 12 o 24 ore.
- **Fuso orario:** consente di selezionare il fuso orario per il dispositivo. È possibile selezionare **Automatico** per impostare il fuso orario automaticamente in base alla posizione GPS.

Impostazioni del formato posizione

NOTA: cambiare il formato di posizione o il sistema di coordinate del datum mappa soltanto se si sta utilizzando una mappa con un formato di posizione diverso.

Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Formato posizione.**

- **Formato posizione:** consente di impostare il formato di posizione in cui viene visualizzata la lettura di una data posizione.
- **Map datum:** consente di impostare il sistema di coordinate che struttura la mappa.
- **Sferoidale mappa:** consente di visualizzare il sistema di coordinate utilizzato dal dispositivo. Il sistema di coordinate predefinito è WGS 84.

Impostazioni dell'altimetro

Nel menu principale, selezionare

Impostaz. > Altimetro.

- **Calibraz. automatica:** consente la calibrazione automatica dell'altimetro ogni volta che si accende il dispositivo.
- **Modalità barometro**
 - **Quota variabile:** il barometro funziona durante gli spostamenti.

- **Quota fissa:** il barometro funziona quando si è fermi.
- **Tendenza pressione**
 - **Salva quando acc.:** consente di registrare i dati relativi alla pressione solo quando il dispositivo è acceso. È utile quando si ricercano fronti di pressione.
 - **Salva sempre:** consente di registrare i dati relativi alla pressione ogni 15 minuti, anche quando il dispositivo è spento.
- **Tipo grafico**
 - **Quota/Tempo:** consente di registrare i cambiamenti di quota che si verificano in un periodo di tempo.
 - **Quota/Distanza:** consente di registrare i cambiamenti di quota che si verificano su una distanza.
 - **Press. barometr.:** consente di registrare la pressione barometrica in un periodo di tempo.

- **Press. atmosferica:** consente di registrare i cambiamenti della pressione atmosferica in un periodo di tempo.

Impostazioni dei geocache

Nel menu principale, selezionare

Impostaz. > Geocache.

- **Elenco geocache:** consente di visualizzare l'elenco dei geocache per nomi o codici.
- **Geocache trovati:** consente di inserire il numero di geocache trovati.

Impostazioni di calcolo del percorso

Nel menu principale, selezionare

Impostaz. > Calcolo Percorso.

- **Metodo di guida:** consente di selezionare un metodo di guida per il calcolo del percorso.
 - **Linea Retta:** consente di calcolare percorsi diretti verso la destinazione.
 - **Perc. più veloce** (sono necessarie mappe che supportino funzioni di

percorso): consente di calcolare i percorsi su strada che richiedono il minor tempo.

- **Perc. più breve** (sono necessarie mappe che supportino funzioni di percorso): consente di calcolare i percorsi su strada più brevi.
- **Calcola percorsi per:** consente di selezionare un metodo di trasporto per ottimizzare il percorso.
- **Tieni su strada:** consente di bloccare l'indicatore di posizione corrente sulla strada più vicina, compensando le variazioni al fine di migliorare la precisione della posizione sulla mappa (sono necessarie mappe che supportino funzioni di percorso).
- **Tratti linea retta**
 - **Auto:** consente di dirigersi automaticamente verso il punto successivo.
 - **Manuale:** consente di selezionare il punto successivo nel percorso toccandolo sulla pagina del percorso attivo.

- **Distanza:** consente di dirigersi verso il punto successivo del percorso quando ci si trova a una determinata distanza dal punto corrente.
- **Imposta punti da evitare** (sono necessarie mappe che supportino funzioni di percorso): consente di selezionare il tipo di strada che si desidera evitare.

Centro fitness

Per ulteriori informazioni sugli accessori fitness opzionali, vedere [pagina 41](#).

Profili

Impostando i profili è possibile ottimizzare il dispositivo per diversi tipi di utilizzo, ad esempio per uso nautico o ricreativo.

È possibile selezionare **Ricreativo** o salvare un profilo personalizzato per il dispositivo.

Per modificare i profili, vedere [pagina 19](#).

Salvataggio di un profilo personalizzato

È possibile personalizzare le impostazioni per un'attività o un viaggio particolare. Dopo aver apportato tutte le modifiche, è necessario salvarle come profilo personalizzato.

1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz.** > **Profili**.
2. Selezionare **Crea nuovo profilo** > **OK**.

Modifica del nome di un profilo

1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz.** > **Profili**.
2. Selezionare un profilo.
3. Selezionare **Modifica nome**.
4. Immettere il nuovo nome.
5. Selezionare **Fatto**.

Eliminazione di un profilo

1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz.** > **Profili**.
2. Selezionare un profilo.
3. Selezionare **Elimina**.

Appendice

Registrazione del dispositivo

Per un'assistenza completa, eseguire subito la registrazione in linea.

- Visitare il sito Web <http://my.garmin.com>.
- Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o una fotocopia.

Aggiornamento del software

Per aggiornare il software, è necessario collegare il dispositivo al computer ([pagina 43](#)).

1. Visitare il sito Web www.garmin.com/webupdater.
2. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

NOTA: in questo modo non vengono cancellati i dati o le impostazioni.

Visualizzazione delle informazioni importanti sul dispositivo

È possibile visualizzare l'ID unità, la versione del software e il contratto di licenza.

Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Info**.

Come contattare il servizio di assistenza Garmin

In caso di domande su questo prodotto, contattare il servizio di assistenza dei prodotti Garmin.

- Negli Stati Uniti, visitare il sito Web www.garmin.com/support oppure contattare Garmin USA al numero (913) 397.8200 o (800) 800.1020.
- Nel Regno Unito, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.

Appendice

- In Europa, visitare il sito Web www.garmin.com/support e fare clic su **Contact Support** per informazioni sull'assistenza nazionale oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

Uso della retroilluminazione

La retroilluminazione viene attivata ogni volta che si preme un pulsante. La retroilluminazione viene inoltre attivata da avvisi e messaggi.

NOTA: per modificare le impostazioni della retroilluminazione, vedere [pagina 40](#).

Premere rapidamente  per attivare la retroilluminazione.

Specifiche

Dimensioni fisiche (L × A × P)	6,1 × 16 × 3,6 cm (2,4 × 6,3 × 1,4 pollici)
-----------------------------------	--

Peso	262,1 g (9,3 once) con le batterie
Schermo (diagonale)	66 mm (2,6 poll.)
Risoluzione (L × A)	160 × 240 pixel, TFT a 65k colori con retroilluminazione
Resistenza all'acqua	Completamente stagna, lega in plastica a elevata resistenza, impermeabile in conformità allo standard IEC 60529 IPX7
Disponibilità approssimativa per l'archiviazione dei dati	<ul style="list-style-type: none">• GPSMAP 62 e GPSMAP 62s: 1,7 GB• GPSMAP 62st: 500 MB• GPSMAP 62sc e GPSMAP 62stc: 3,5 GB
Scheda di memoria	scheda microSD
Conservazione della memoria	I dati vengono salvati quando vengono rimosse le batterie

Tipo di batteria	Due batterie AA (alcaline, NiMH o agli ioni di litio) Vedere pagina 41 .
Durata della batteria	<ul style="list-style-type: none"> • GPSMAP 62, GPSMAP 62s e GPSMAP 62st: fino a 20 ore con uso normale • GPSMAP 62sc e GPSMAP 62stc: fino a 16 ore con uso normale.
Gamma temperature di funzionamento	Da -15 °C a 70 °C (da 5 °F a 158 °F) Vedere pagina 41 .
Frequenza radio/ protocollo	2,4 GHz/protocollo di comunicazione wireless ANT+

Precisione GPS	<ul style="list-style-type: none"> • < 10 m (33 piedi), 95% uso tipico • Il GPS è soggetto a una degradazione della precisione a 100 m 2DRMS secondo il Programma SA (Selective Availability) del Ministero della Difesa U.S.A., se attivato.
DGPS	Da 3 a 5 m (da 10 a 16 piedi) 95% tipico (precisione WAAS nel Nord America)
Altimetro	Precisione: +/- 3 metri (+/- 10 piedi)* Risoluzione: 0,3 metri (1 piede) Intervallo: da -610 a 9144 metri (da -2.000 a 30.000 piedi). *Soggetta a una corretta calibrazione da parte dell'utente.

Bussola	Precisione: +/- 2 gradi (+/- 5 gradi per le latitudini all'estremo nord/sud)* Risoluzione: 1 grado. *Soggetta a una corretta calibrazione da parte dell'utente.
---------	---

Ottimizzazione della durata della batteria

È possibile prolungare la durata della batteria in diversi modi, ad esempio uscendo dall'applicazione fotocamera quando non si scattano foto.

Utilizzo dell'opzione di risparmio della batteria

Questa opzione consente di limitare il consumo della batteria aumentandone la durata.

Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Schermo > Risparmio batteria > Attivato.**

Riduzione della retroilluminazione

L'uso prolungato della retroilluminazione riduce drasticamente la durata delle batterie. È possibile regolare la luminosità e ridurre la durata della retroilluminazione per ottimizzare l'uso delle batterie.

1. Premere rapidamente  per aprire la pagina di stato della retroilluminazione.
2. Utilizzare il **selettore** per regolare la luminosità.

Regolazione della durata della retroilluminazione

Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Schermo > Timeout retroilluminaz..**

Informazioni sulle batterie



Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

La temperatura di utilizzo del dispositivo può superare quella di alcuni tipi di batterie. Le batterie alcaline possono presentare problemi se esposte alle alte temperature. Le batterie alcaline perdono una quantità significativa della loro capacità al diminuire della temperatura. Utilizzare batterie al litio quando si utilizza il dispositivo a temperature estremamente basse.

Selezione del tipo di batteria

1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Sistema > Tipo batteria.**
2. Selezionare **Alcalina, Litio** o **Ricaricabile NiMH.**

Conservazione a lungo termine

Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il dispositivo per diversi mesi. La rimozione delle batterie non comporta la perdita dei dati memorizzati.

Acquisto di accessori opzionali

Per informazioni su accessori opzionali, schede con dati mappa precaricati, accessori fitness e parti di ricambio, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> o contattare il proprio rivenditore Garmin.

Uso degli accessori fitness opzionali

NOTA: l'opzione Centro fitness è disponibile solo con i dispositivi GPSMAP 62s, GPSMAP 62st GPSMAP 62sc e GPSMAP 62stc.

Prima di poter utilizzare l'accessorio fitness con il dispositivo, è necessario installarlo attenendosi alle istruzioni fornite.

Con il dispositivo, è possibile utilizzare accessori fitness opzionali, inclusa fascia cardio o sensore cadenza. Tali accessori utilizzano la tecnologia wireless ANT+™ per inviare dati al dispositivo.

1. Posizionare il dispositivo nella portata (3 m) dell'accessorio ANT+.
2. Nel menu principale, selezionare **Impostaz.** > **Centro fitness**.
3. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Fascia cardio** > **Attivato**.
 - Selezionare **Sensore di cadenza pedalata** > **Attivato**.

È possibile visualizzare frequenza cardiaca e dati di cadenza personalizzando i campi dati ([pagina 25](#)).

Suggerimenti per l'associazione degli accessori ANT+ al dispositivo Garmin

- Verificare che l'accessorio ANT+ sia compatibile con il dispositivo Garmin.
- Prima di associare l'accessorio ANT+ al dispositivo Garmin, allontanarsi 10 m da altri accessori ANT+.
- Posizionare il dispositivo Garmin nel raggio di portata (3 m) dell'accessorio ANT+.
- Dopo la prima associazione, il dispositivo Garmin riconosce automaticamente l'accessorio ANT+ ogni volta che questo viene attivato. Questa procedura viene eseguita automaticamente all'accensione del dispositivo Garmin e richiede solo alcuni secondi quando gli accessori sono attivati e funzionano correttamente.
- Una volta associato, il dispositivo Garmin riceve i dati solo dall'accessorio e l'utente può avvicinarsi agli altri accessori.

Gestione dei dati

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows® 95, 98, Me o NT. Inoltre, non è compatibile con Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

Tipi di file

Il dispositivo supporta i seguenti tipi di file:

- File di BaseCamp™ o HomePort™.
Visitare il sito Web www.garmin.com.
- File di Punti di Interesse (POI) personali con estensione GPI dell'applicazione Garmin POI Loader.

Installazione di una scheda microSD

NOTA: l'opzione della scheda microSD è disponibile solo con i dispositivi GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc e GPSMAP 62stc.

È possibile acquistare schede di memoria microSD presso il proprio rivenditore di fiducia o schede con dati mappa dettagliati precaricati presso il proprio rivenditore Garmin. Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede

di memoria per memorizzare file come immagini, cartucce, geocache, percorsi, waypoint e POI personali.

1. Rimuovere il coperchio della batteria ruotando l'anello a D di 1/4 di giro in senso antiorario per sollevarlo.
2. Far scorrere verso l'alto ed estrarre il coperchio di metallo.
3. Allineare i contatti metallici, quindi posizionare la scheda nell'alloggiamento.



4. Premere e far scorrere verso il basso il coperchio di metallo.
5. Reinserrire le batterie e il coperchio.

Rimozione di una scheda microSD

1. Far scorrere verso l'alto ed estrarre il coperchio di metallo.
2. Rimuovere la scheda dall'alloggiamento.
3. Premere e far scorrere verso il basso il coperchio di metallo.

4. Reinserrire le batterie e il coperchio.

Collegamento del cavo USB

AVVISO

Per evitare la corrosione, asciugare accuratamente la porta mini-USB, il cappuccio protettivo e l'area circostante prima di caricare l'unità o collegarla a un computer.

1. Collegare il cavo USB a una porta USB del computer.
2. Sollevare il cappuccio protettivo dalla porta mini-USB.
3. Collegare l'estremità più piccola del cavo USB alla porta mini-USB.

La memoria interna del dispositivo e la scheda microSD (opzionale) vengono visualizzate come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.

Trasferimento dei file al computer

Dopo aver collegato il dispositivo al computer, è possibile copiare e incollare file dal computer alle unità o ai volumi del dispositivo.

1. Individuare il file.
2. Selezionarlo.
3. Selezionare **Modifica > Copia**.
4. Aprire il dispositivo "Garmin" o l'unità/volume della scheda di memoria.
5. Selezionare **Modifica > Incolla**.

Eliminazione dei file

AVVISO

La memoria del dispositivo contiene file e cartelle di sistema importanti che non devono essere eliminati.

Prima di poter eliminare i file, è necessario collegare il dispositivo al computer ([pagina 43](#)).

1. Aprire l'unità o il volume "Garmin".
2. Se necessario, aprire una cartella o un volume.
3. Selezionare i file.
4. Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Scollamento del cavo USB

1. Eseguire un'operazione:
 - Computer Windows: fare clic sull'icona di espulsione  nella barra delle applicazioni.
 - Computer Mac: trascinare l'icona del volume nel Cestino .
2. Scollegare il dispositivo dal computer.

Montaggio del cinturino da polso

1. Posizionare il passante del cinturino da polso nell'apertura sulla parte inferiore del dispositivo.



2. Inserire il cinturino nel passante e tirare.

Collegamento del moschettone per cintura



1. Posizionare il moschettone per cintura nei relativi alloggiamenti sull'elemento di montaggio.
2. Fare scorrere il gancio verso l'alto fino a farlo scattare in posizione.

Rimozione del moschettone per cintura

Sollevare la parte inferiore del gancio e spingere delicatamente verso il basso fino a sganciare il moschettone per cintura.

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Evitare l'uso di detersivi e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

Pulizia del dispositivo

1. Utilizzare un panno imbevuto di una soluzione leggermente detergente.
2. Asciugarlo.

Pulizia dello schermo

1. Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
2. Se necessario, utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali.
3. Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente lo schermo. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Lo schermo o i pulsanti non rispondono. Come si reimposta il dispositivo?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere le batterie. 2. Reinstallare le batterie. <p>NOTA: in questo modo i dati e le impostazioni non vengono cancellati.</p>
Desidero riportare tutte le impostazioni personalizzate ai valori predefiniti.	Nel menu principale, selezionare Impostaz. > Reimposta > Ripristina tutte imp.i.
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. 2. Accendere il dispositivo. 3. Rimanere fermi per alcuni minuti.
La durata delle batterie è breve.	Ridurre le impostazioni della retroilluminazione (pagina 40).
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul dispositivo?	Viene visualizzata una schermata sul dispositivo indicante il logo Garmin e il simbolo USB. Su PC Windows, viene visualizzata un'unità disco rimovibile sotto Risorse del computer, su Mac, un nuovo volume.

Problema	Soluzione
<p>Il dispositivo è collegato al computer, tuttavia, la modalità di archiviazione di massa USB non è attiva.</p>	<p>È possibile che sia stato caricato un file danneggiato.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scollegare il dispositivo dal computer. 2. Spegnerne il dispositivo. 3. Tenere premuto il selettore mentre si collega il dispositivo al computer. Continuare a tenere premuto il selettore per 10 secondi o finché sul dispositivo non si attiva la modalità di archiviazione di massa.
<p>Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.</p>	<p>Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità Garmin da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Consultare il file della Guida del sistema operativo per apprendere come assegnare le lettere relative alle unità.</p>
<p>Mi occorrono parti o accessori di ricambio.</p>	<p>Visitare il sito Web http://buy.garmin.com o contattare il proprio rivenditore Garmin.</p>
<p>Desidero acquistare un'antenna GPS esterna.</p>	<p>Visitare il sito Web http://buy.garmin.com o contattare il proprio rivenditore Garmin.</p>

Indice

A

- accessori 41, 48
 - fitness 41
- accessori ANT+ 41
- acquisizione del segnale satellitare 47
- aggiornamento
 - software 37
- allarmi
 - nautica 31
 - ora 21
 - prossimità 19
- allarmi di prossimità 19
- altimetro
 - calibrazione 15
 - impostazioni 34
 - tipo di grafico 34
- archiviazione dei dati 38
- AutoLocate 20

B

- BaseCamp 43
- batterie 26, 29, 39
 - archivio 41
 - avvertenze 41
 - Info 41
 - informazioni 3
 - installazione 3

- ottimizzazione della durata 40
- selezione del tipo 41
- beep 30
- bussola
 - calibrazione 13
 - navigazione 13
 - opzioni di impostazione 14

C

- calcolatrice 20
- calcolo area 19
- calendario 20
- calibrazione
 - altimetro 15
 - bussola 15
- campi dati 11
 - opzioni 25
- cavo USB 47
 - collegamento 44
 - scollgimento 45
- cinturino da polso 46
- collegamento
 - accessori wireless 41
 - cavo USB 44
 - wireless 18
- computer di viaggio 17
- creazione
 - percorsi 6
 - waypoint 5
- cronometro 21

D

- display
 - modifica 17
- download
 - software 37

E

- eliminazione
 - file 45
 - percorsi 7
 - profili 36
 - tracce 10
 - waypoint 5

F

- fase lunare 20
- formato posizione 33

G

- geocache 18, 35
 - download 18
 - impostazioni 34
 - navigazione 18
- grafico elevazione 10, 15
 - altimetro barometrico 15
 - impostazione 15
 - reimpostazione 16

H

- HomePort 43

Indice

- I**
ID unità 37
impostazioni del sistema 29
impostazioni nautiche 30–31
- L**
lingua 3, 29
- M**
manutenzione del dispositivo 46
 conservazione a lungo termine 41
mappa 11
 datum 34
 dettagli 12
 informazioni 13
 misurazione della distanza 12
 modifica
 dell'orientamento 11
 opzioni di impostazione 12
 visualizzazione dei percorsi 7
 visualizzazione di tracce 10
menu di ricerca 4, 5
menu principale
 impostazioni 18
misurazione
 calcolo 19
 distanza 12
 modifica
 percorsi 6
 profili 36
 waypoint 5
moschettone per cintura 46
- N**
navigazione
 bussola 13
 percorsi 7
 tracce 10
 verso geocache 18
 verso waypoint 5
- O**
opzioni del centro fitness 41
ora
 alba e tramonto 20, 25
 allarmi 21
 campi dati 26
 cronometro 21
 impostazioni 33
 zona 33
orari di sole e luna 20
orari per la caccia e la pesca 21
ore
 caccia e pesca 21
- P**
pagine
 aggiunta di una pagina 33
 rimozione 33
 sequenza 32
percorsi
 creazione 6
 elementi da evitare 36
 eliminazione 7
 impostazioni 35
 metodo di guida 35
 modifica 6
 navigazione 7
 percorso attivo 7
percorso attivo 7
personalizzazione
 campi dati 11
 impostazioni del dispositivo 29–36
 profili 36
profili 19
 creazione 36
 impostazione 19
 modifica 19
pulsante di accensione 3, 4, 38, 40
pulsante ENTER 4
pulsante FIND 4, 5, 7, 8, 10

- pulsante MARK 4
 - pulsante MENU 4, 11, 16, 25
 - pulsante PAGE 4
 - pulsante QUIT 4
 - pulsanti 4
 - Punta e Vai 14
- R**
- registrazione
 - tracce 9
 - registrazione del dispositivo 37
 - reimpostazione
 - dati 32
 - dati di viaggio 32
 - predefiniti 32
 - traccia corrente 32
 - waypoint 32
 - retroilluminazione 38, 40
 - ripristino delle impostazioni
 - predefinite 11
 - risoluzione dei problemi 47
- S**
- salvataggio
 - tracce 10
 - scale di zoom 16
 - schermo
 - acquisizione schermata 30
 - impostazioni 30
 - retroilluminazione 38
- T**
- timeout
 - retroilluminazione 30
 - segnale satellitare 3, 20, 26, 39, 47
 - AutoLocate 20
 - impostazioni del sistema 29
 - spegnimento del GPS 20
 - segnali GPS 3, 20, 26, 39, 47
 - impostazioni del sistema 29
 - spegnimento del GPS 20
 - Selettore 4
 - servizio di assistenza Garmin 37
 - sistema di coordinate del map
 - datum 33
 - software
 - aggiornamento 37
 - versione 37
 - specifiche 38
- T**
- toni 30
 - tracce
 - eliminazione 10
 - eliminazione correnti 10
 - Info 9
 - navigazione 10
 - registrazione 9
 - salvataggio 10
 - visualizzazione 9
 - trasferimento dei file 45
- W**
- tramite USB 45
 - wireless 18
- W**
- waypoint
 - creazione 5
 - eliminazione 5
 - media 21
 - modifica 5
 - navigazione verso 5
- Z**
- zoom 4, 12

Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati mappa) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com.

**GARMIN**®



© 2011 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)

Giugno 2011

Codice prodotto 190-01351-31 Rev. A

Stampato a Taiwan