

# MANUALE TECNICO

MT\_SS04

## CENTRALE DI ALLARME

**S40 - S88 - S88F - S88R - S200**

**30010202 - 30010203 – 30010204 – 30010205 – 30010206**

### *Notifica del Copyright*

le informazioni contenute in questa pubblicazione sono ritenute precise sotto ogni aspetto, non possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi conseguenza risultante dal suo uso; le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso, delle revisioni o delle nuove edizioni di questa pubblicazione potranno essere emesse per includere tali modifiche.

### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE**



Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo)  
**<http://www.comelit.eu> – E mail: [commerciale.italia@comelit.it](mailto:commerciale.italia@comelit.it)**




## SOMMARIO

<b>SCHEMI DI COLLEGAMENTO .....</b>	<b>5</b>
Tastiere, inseritori, moduli radio ed espansione moduli ingresso/uscite.....	5
Collegamento box di alimentazione aggiuntivo .....	5
Sensori di Allarme .....	6
Sensori Antincendio .....	7
Sirene di Allarme.....	8
Collegamento centrale a PC tramite RS232.....	8
<b>COLLEGAMENTO CENTRALE S88 – S88R – S88F – S200.....</b>	<b>9</b>
Descrittivo morsettiere unità centrale S88 – S88R – S88F – S200 .....	10
Descrittivo jumper e segnalazioni su scheda centrale S88 – S88R – S88F – S200.....	11
<b>COLLEGAMENTO CENTRALE S40.....</b>	<b>12</b>
Descrittivo morsettiere unità centrale S40.....	13
Descrittivo jumper e segnalazioni su scheda centrale S40 .....	14
<b>CARATTERISTICHE DISPOSITIVI SU BUS RS485 .....</b>	<b>15</b>
Tastiera LCD per sistema antintrusione .....	15
Modulo bus di espansione 8 Ingressi 2 uscite (30052202).....	17
Modulo di espansione 8 uscite (21047116).....	19
Modulo attivatore su bus (21047119).....	20
Modulo bus ricetrasmittitore radio (21047117).....	21
Modulo bus ricetrasmittitore radio (21047117).....	21
Modulo bus ricevitore radio (30052205).....	22
Modulo ricetrasmittitore radio ad innesto su schede centrali (30052206) .....	23
<b>AVVERTENZE GENERALI PER INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE .....</b>	<b>24</b>
Termini e definizioni .....	24
Indicazioni generali per un corretto posizionamento dei dispositivi radio .....	26
Corretto utilizzo delle uscite a transistor (open collector) .....	26
Precauzioni per la sicurezza .....	26
<b>PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA.....</b>	<b>27</b>
Abilitazione Tecnico e Ingresso Programmazione .....	27
Ripristino configurazione di fabbrica .....	27
Tabella dei caratteri per l'editing .....	28
I tasti funzione.....	29
Programmazione parametri tastiere .....	30
Programmazione parametri moduli radio .....	33
Programmazione moduli ingressi.....	35
Programmazione parametri moduli uscite .....	37
Programmazione parametri moduli chiave.....	39
Configurazione comunicatore.....	41
Configurazione zone via filo .....	44
Configurazione zone radio .....	48
Configurazione uscite.....	52
Configurazione aree .....	58
Configurazione funzioni sistema .....	60
Configurazione tempi sistema.....	63
Configurazione timer .....	65
Configurazione codici accesso.....	67
Configurazione chiavi di accesso .....	70
Configurazione radiocomandi.....	71
Configura data/ora .....	74
Configurazione festività.....	75
Numeri telefonici .....	76
Teleassistenza .....	78
Centro servizi .....	79
Messaggi vocali.....	81

Registrazione messaggi vocali.....	82
Codici report.....	85
Memoria eventi.....	86
<b>RIEPILOGO DELLE PRESTAZIONI DI CENTRALE S88.....</b>	<b>87</b>
<b>RIEPILOGO DELLE PRESTAZIONI DI CENTRALE S200.....</b>	<b>88</b>
<b>RIEPILOGO DELLE PRESTAZIONI DI CENTRALE S40.....</b>	<b>89</b>
<b>GUIDA RAPIDA PER L'UTILIZZATORE FINALE .....</b>	<b>90</b>
Riepilogo funzioni della tastiera di controllo .....	90
Inserimento/disinserimento/ripristino del sistema da tastiera .....	91
Ulteriori funzioni da tastiera.....	94


## SCHEMI DI COLLEGAMENTO

### Tastiere, inseritori, moduli radio ed espansione moduli ingresso/uscite



*Fig 1.0 – Collegamento dei Dispositivi su Linea BUS*


### Collegamento box di alimentazione aggiuntivo




*Collegamento di un alimentatore aggiuntivo*

## Sensori di Allarme

La centrale mette a disposizione 8 morsetti indipendenti [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] che fanno capo ad altrettante zone sulle quali è possibile collegare Sensori con contatto di tipo N.C (Normalmente Chiuso) o N.A (Normalmente Aperto). La centrale viene fornita con Resistori da 6,8K $\Omega$  per effettuare il collegamento del tipo bilanciato o doppio bilanciamento. Programmando le linee come N.C o N.A tali resistenze non vengono utilizzate.




*Collegamento di un Sensore su Linea NC (A) e su linea Bilanciata (B)*



*Collegamento di un Sensore su Linea a doppio Bilanciamento*

## Sensori Antincendio


Alla centrale Antintrusione è possibile collegare dei sensori antincendio utilizzando una zona in centrale e programmandola come "Incendio"



Collegamento di due Sensori Antincendio

## Sirene di Allarme

La centrale Antintrusione dispone di n°2 uscite pred efinite per il collegamento di una sirena autoalimentata ed una sirena per interno; è possibile mediante opportuni cablaggi sfruttare questi morsetti per il collegamento di qualsiasi dispositivo di segnalazione.




*Collegamento di una Sirena per Interno ed una Autoalimentata.*

## Collegamento centrale a PC tramite RS232



*Schema del cavo seriale per il collegamento dal PC alla centrale della Centrale.*

## COLLEGAMENTO CENTRALE S88 – S88R – S88F – S200



## Descrittivo morsettiere unità centrale S88 – S88R – S88F – S200

M1	TS	ritorno antimanomissione sirena/e
	V-	comune (GND)
	V+	alimentazione +12V protetta da PS2
	V-	comune (GND)
	S	uscita di allarme +12V per sirena alimentata (+12V a presentarsi in allarme) protetta da PS2
M2	AA	uscita di allarme +12V per sirena autoalimentata (+12V a mancare in allarme) protetta da PS2
	NOA	contatto di allarme relè generale di tipo N.O. (relè in sicurezza attiva)
	CA	comune relè generale
	NCA	contatto di allarme relè generale di tipo N.C. (relè in sicurezza attiva)
	TC	ritorno antimanomissione apertura centrale
M9	V-	comune (GND)
	TGL	ingresso di controllo analogico (scorta)
	NC	contatto relè di tipo N.C (Utilizzabile per Funzione uscite)
	COM (RELE' 1)	Comune relè 1.
	NO	contatto relè di tipo N.O (Utilizzabile per Funzione uscite)
	NC	contatto relè di tipo N.C (Utilizzabile per Funzione uscite)
	COM (RELE' 2)	Comune relè 2.
M3	NO	contatto relè di tipo N.O (Utilizzabile per Funzione uscite)
	+	13,8V dall'alimentatore (dopo ingresso c'è fusibile F1)
	-	negativo dall'alimentatore
	R	presenza rete dall'alimentatore
	T	uscita TEST batteria verso alimentatore
	B	ritorno batteria OK da alimentatore
		collegamento a terra


M5	V+	+ alimentazione ausiliaria (sotto fusibile PS3)
	V-	GND
M4	1	ingresso zona 1 di centrale
	C	comune zona
	2	ingresso zona 2 di centrale
	3	ingresso zona 3 di centrale
	C	comune di zona
M6	4	ingresso zona 4 di centrale
	5	ingresso zona 5 di centrale
	C	comune zona
	6	ingresso zona 6 di centrale
	7	ingresso zona 7 di centrale
	C	comune di zona
		ingresso zona 8 di centrale
PER IL COLLEGAMENTO IN SINGOLO O DOPPIO BILANCIAMENTO DEVONO ESSERE UTILIZZATE DELLE RESISTENZE DEL VALORE DI 6,8KΩ		
M7	V+	+13,8V di alimentazione (protetto da fusibile PS4)
	V-	GND
	AL+	L+seriale RS485 di COM1 collegamento a massa (per calza)
	AL-	L-seriale RS485 di COM1
M8	V+	+13,8V di alimentazione (protetto da fusibile PS5)
	V-	GND
	AL+	L+seriale RS485 di COM2 collegamento a massa (per calza)
	AL-	L-seriale RS485 di COM2

## Descrittivo jumper e segnalazioni su scheda centrale S88 – S88R – S88F – S200


JUMPER	
P2	impostazione modo analisi segnale rete (chiuso)
P3	impostazione modo analisi segnale batteria (chiuso)
P6	impostazione uscita presenza rete "R"
P7	impostazione ingresso stato batteria da alimentatore "B"
P11	impostazione uscita di test verso alimentatore "T"
P12	se inserito blocca il Micro ed impedisce l'interrogazione dei moduli sul Bus
P13	se inserito abilita la riprogrammazione del firmware di centrale
P14	se inserito abilita il controllo software di Watch Dog
P15	se inserito abilita la terminazione RS485 del bus COM1
P16	se inserito abilita la terminazione RS485 del bus COM2
P17	ingresso per tamper antistrappo (in serie al tamper antiapertura TC)

FUSIBILI	
F1	fusibile di protezione contro l'inversione di polarità in ingresso (+/- ALIM) - 10A
PS1	fusibile autoripristinante a protezione delle alimentazioni sui connettori P1 e P8 – (1,1A)
PS2	fusibile autoripristinante a protezione delle alimentazioni sui morsetti M1 – (3A)
PS3	fusibile autoripristinante a protezione delle alimentazioni sui morsetti M5 – (1,85A)
PS4	fusibile autoripristinante a protezione delle alimentazioni sui morsetti M7 e M8 – (2,5A)

AUSILIARI	
COM 0	connettore seriale (9 pin) per connessione a PC o stampante
SW1	pulsante (combinato con il dip-switch 1 di SW2 per reset) vedi manuale di programmazione



CONNETTORI	
P1	connettore uscite per led ausiliari
P4	connettore per riprogrammazione firmware
P8	connettore uscite O.C. (uscite di centrale da 03 a 06)




BANCO DEI 4 DIP-SWITCH SW2	
1	abilita il ritorno ai parametri dei default (attivo in ON)
2	velocità seriale COM1 (OFF = 9600 - ON = 38400)
3	inibizione ingressi TS morsetto M1 e TC morsetto M2 (blocco attivo in ON)
4	velocità seriale COM2 (OFF = 9600 - ON = 38400)

Se il dip 1 o 3 rimangono in ON una segnalazione acustica di 5 bip viene ripetuta ogni minuto.

I LED DI CONTROLLO	
DL1	guasto COM 1 (basso livello elettrico)
DL2	guasto COM 2 (basso livello elettrico)
DL3	tastiera non trovata su bus
DL4	riservato
DL5	riservato
DL6	segue comunicazione telefonica in corso
DL7	segue attività dell'RS232 (lampeggia)
DL8	sistema operativo OK
DL9	segue velocità di comunicazione su bus COM1
DL10	segue velocità di comunicazione su bus COM2

## COLLEGAMENTO CENTRALE S40



## Descrittivo morsettiere unità centrale S40

M1	12V	alimentazione +12V protetta da PS2
	GND	comune (GND)
	TC	ritorno antimanomissione apertura centrale
	GND	comune (GND)
M2	IN1	ingresso zona 1 di centrale
	GND	comune (GND)
	IN2	ingresso zona 2 di centrale
	IN3	ingresso zona 3 di centrale
	GND	comune (GND)
M3	IN4	ingresso zona 4 di centrale
	GND	comune (GND)
	IN5	ingresso zona 5 di centrale
	IN6	ingresso zona 6 di centrale
	IN7	ingresso zona 7 di centrale
M4	GND	comune (GND)
	IN8	ingresso zona 8 di centrale
PER IL COLLEGAMENTO IN SINGOLO O DOPPIO BILANCIAMENTO DEVONO ESSERE UTILIZZATE DELLE RESISTENZE DEL VALORE DI 6,8KΩ		
M4	12V	+13,8V di alimentazione (protetto da fusibile PS1)
	GND	comune (GND)
	A/L+	L+seriale RS485
	B/L-	L-seriale RS485

M5	12V	+13,8V di alimentazione (protetto da fusibile PS1)
	GND	comune (GND)
	AA	uscita di allarme +12V per sirena autoalimentata (+12V a mancare in allarme) protetta da PS1
	S	uscita di allarme +12V per sirena alimentata (+12V a presentarsi in allarme) protetta da PS1
	NOA	contatto di allarme relè generale di tipo N.O. (relè in sicurezza attiva)
	CA	comune relè generale
M6	NCA	contatto di allarme relè generale di tipo N.C. (relè in sicurezza attiva)
	AC1 AC2	Alimentazione da trasformatore

## Descrittivo jumper e segnalazioni su scheda centrale S40

JUMPER	
P1	se inserito blocca il Micro ed impedisce l'interrogazione dei moduli sul Bus
P2	se inserito abilita la riprogrammazione firmware della centrale

FUSIBILI	
F1	fusibile di protezione alimentazione alternata (2,5A)
F2	fusibile di protezione alimentazione batteria (6,3A)
PS1	fusibile autoripristinante a protezione delle alimentazioni sui morsetti M4 (1,8A)
PS2	fusibile autoripristinante a protezione delle alimentazioni sui morsetti M1 (1,8A)
PS3	fusibile autoripristinante a protezione delle alimentazioni sui morsetti M5 (3A)

BANCO DIP-SWITCH SW2	
1	abilita il ritorno ai parametri dei default (attivo in ON)
2	velocità seriale COM1 (OFF = 9600 - ON = 38400)
3	inibizione ingressi TS morsetto M1 e TC morsetto M2 ( blocco attivo in ON )
Se il dip 1 o 3 rimangono in ON una segnalazione acustica di 5 bip viene ripetuta ogni minuto.	

AUSILIARI	
SW1	pulsante (combinato con il dip-switch 1 di SW2 per reset) vedi manuale di programmazione

I LED DI CONTROLLO	
DL1	presenza tensione AC
DL2	attività della seriale COM RS485
DL3	guasto COM RS485
DL4	tastiera non trovata sul bus RS485
DL5	segue comunicazione telefonica in corso
DL6	segue attività della seriale RS232





## CARATTERISTICHE DISPOSITIVI SU BUS RS485

### Tastiera LCD per sistema antintrusione

Consente la programmazione del sistema e l'accesso a tutti i servizi attraverso un display di tipo large 2x16 retroilluminato a led che garantisce un'ottima leggibilità anche in condizioni di luminosità scarsa.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione	direttamente dal bus
Segnalazioni	LED stato impianto e stato AREE
Morsetti	estraibili
Posizionamento	a parete
Protezione	antiasportazione ed apertura tramite micro contatto (tamper)
Riferimenti normativi	compatibilità elettromagnetica: EN 50081-1 (Emissioni di disturbi) e EN50082-2 (Resistenza ai disturbi)
Omologazioni	CE
Temperatura di funzionamento	da 0° a 40°C
Umidità dell'aria relativa	da 5 a 95% senza condensazione
Dimensioni	160x125x35mm



- 1 – Spie di segnalazione
- 2 – Display LCD
- 3 – Trimmer di contrasto LCD Tastiera
- 4 – Collegamento bus RS485
- 5 – Tamper antiapertura
- P2 – Se disinserito toglie la tensione di alimentazione alla tastiera
- P3 – Inserisce la terminazione di fine linea sulla tastiera. Da usare solo se necessario
- P4 – Imposta il livello di suono del buzzer interno (basso o alto)

*N.B. Sono presenti sotto al display 8 led corrispondenti allo stato di una delle 8 aree disponibili in centrale; dato che il display LCD è spento, quando il portello della protezione dei tasti è chiuso, tali LED rendono visibili velocemente informazioni, che per essere visualizzate, necessiterebbero l'apertura dello stesso.*

*Il TEST della batteria viene eseguito AUTOMATICAMENTE dalla centrale con periodicità dipendente dal periodo impostato nel menu "TEMPI SISTEMA" con l'impostazione TEMPO AUTO-TEST BATTERIA.*


Grazie alla struttura multiutente del sistema, sulle varie tastiere possono operare simultaneamente più utenti in maniera indipendente l'uno dall'altro. Ogni tastiera LCD collegata ai bus di centrale deve essere indirizzata, in modo univoco (quindi un indirizzo diverso per ciascun dispositivo indipendentemente dal fatto che sia collegata su un bus o sull'altro), con una numerazione progressiva da 01 a 16: tale indirizzo si imposta con una modalità software attraverso un menu che appare automaticamente quando la tastiera viene ALIMENTATA ma non interrogata dal bus di centrale. Per l'indirizzamento di ciascuna tastiera procedere come segue:

<b>INDIRIZZAMENTO TASTIERA</b>	
A centrale non alimentata inserire il jumper P12 (RESET) presente sulla scheda di centrale e quindi dare alimentazione	Le tastiere collegate ed alimentate mostreranno sul display il loro nome (prima riga) e proporranno di inserire il loro indirizzo.
<p>Nel caso invece comparisse la seguente schermata:</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>TASTIERA N NON CONNESSA</b> </div> <p>presentarsi davanti alla tastiera da indirizzare e dalla sua tastiera premere il tasto </p>	<p>A questo punto il display proporrà l'indirizzo da programmare con la cifra (da 01 a 16) lampeggiante.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>TASTIERA 1 Numero 1</b> </div>
<p>Selezionare l'indirizzo voluto con i tasti cursore  </p> <p>quindi confermare con il tasto </p>	<p>A questo punto il display propone la seconda opzione relativa alla velocità di comunicazione sul bus.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>TASTIERA 1 Velocità: 9600</b> </div>
<p>Selezionare la velocità tra 9600(default) e 38400 con i tasti cursore  </p> <p>N.B. La modalità 38400 deve essere attivata anche sulla centrale. Confermare con</p>	<p>A questo punto il display proporrà la terza opzione relativa al modo di utilizzo della retroilluminazione</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>TASTIERA 1 Modalità: AUTO</b> </div>
<p>Sono disponibili la funzione "AUTO", dove la retroilluminazione segue lo stato del portello (aperto = illuminato, chiuso = spento) e la funzione "TEMPO", dove segue a portello aperto un tempo massimo di accensione; selezionare "AUTO" o "TEMPO" con i tasti cursore  </p> <p>Confermare con il tasto </p>	<p>A questo punto la tastiera in indirizzamento uscirà da tale fase e mostrerà sulla prima riga il nome della tastiera riferita all'indirizzo impostato</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>TASTIERA 1 Numero 1</b> </div>
<p>A questo punto tornare al secondo punto della programmazione ed eseguire l'indirizzamento delle rimanenti tastiere.</p>	
Terminata la fase di impostazione indirizzo di tutte le tastiere, rimuovere il ponticello J1 presente sulla scheda della centrale.	

## Modulo bus di espansione 8 Ingressi 2 uscite (30052202)

Il modulo di espansione 8 ingressi 2 uscite si collega sul bus RS485 in centrale o in apposite scatole di derivazione. E' alimentato dalla centrale o da alimentatore ausiliario. Tutti gli ingressi sono protetti contro disturbi e sovratensioni. Gli 8 ingressi sono programmabili come NC, NO, singolo bilanciamento o doppio bilanciamento per consentire il rilevamento non solo dell'allarme, ma sugli stessi due fili, anche di segnalazioni di manomissione, corto circuito o taglio cavi. I primi 4 ingressi sono inoltre impostabili come contaimpulsivi. L'alimentazione 12V in ingresso sulla morsettiere M1 viene riproposta in appoggio sulle morsettiere M2, M4 e M5 con protezione fusibile autoripristinante da 1,2A, e sulla morsettiere M6 con un diverso fusibile autoripristinante da 1,2A. I due relè sono abbinati ad un LED che ne segue lo stato. La morsettiere M3 accetta in ingresso un contatto di tipo NC che rappresenta l'eventuale protezione antiapertura del contenitore di alloggiamento del modulo (impostabile da dip-switch). La configurazione del modulo (indirizzo, tamper ed altre funzioni) si ottiene tramite l'impostazione dei due banchi di 8 dip-switch siglati con SW1 e SW2.



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Metodo di installazione	nei contenitori delle centrali di allarme o in scatole di derivazione
Alimentazione	direttamente dal bus RS485
Consumo	≤50mA (≤130mA con i 2 relè attivati)
Relè di uscita	NC/NA 10A a 230VAC, 5A a 12/24VDC
Temperatura di funzionamento	da 0 a +40°C
Dimensioni (L x H x P)	130x75x20mm
Peso	120g



- 1 – Collegamento bus RS485
- 2 – Appoggio alimentazione 12VDC
- 3 – Collegamento tamper antiapertura
- 4 – Collegamento uscita relè 1
- 5 – Collegamento uscita relè 2
- 6 – Collegamento ingressi
- 7 – Banco SW1 per l'impostazione modalità di funzionamento ingressi 1,2,3 e 4.
- 8 – Banco SW2 per l'impostazione dell'indirizzo del modulo ingressi

INDIRIZZAMENTO MODULO																																																																																											
AZIONE	DESCRIZIONE																																																																																										
Se collegato al bus di centrale, scollegare il modulo.	A questo punto è possibile intervenire sul banco di dip-switch per l'indirizzamento del modulo.																																																																																										
Operare attraverso i primi quattro dip sul banco SW1 per assegnare l'indirizzo secondo la seguente tabella di combinazioni:	Per impostare in on/off i dip switch prendere come riferimento il seguente disegno:																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">INDIRIZZAMENTO</th> </tr> <tr> <th>DIP1</th> <th>DIP2</th> <th>DIP3</th> <th>DIP4</th> <th>INDIRIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>1</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>2</td></tr> <tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>3</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>4</td></tr> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>5</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>6</td></tr> <tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>7</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>8</td></tr> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>9</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>10</td></tr> <tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>11</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>12</td></tr> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>13</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>14</td></tr> <tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>15</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>16</td></tr> </tbody> </table>	INDIRIZZAMENTO					DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	INDIRIZZO	ON	ON	ON	ON	1	OFF	ON	ON	ON	2	ON	OFF	ON	ON	3	OFF	OFF	ON	ON	4	ON	ON	OFF	ON	5	OFF	ON	OFF	ON	6	ON	OFF	OFF	ON	7	OFF	OFF	OFF	ON	8	ON	ON	ON	OFF	9	OFF	ON	ON	OFF	10	ON	OFF	ON	OFF	11	OFF	OFF	ON	OFF	12	ON	ON	OFF	OFF	13	OFF	ON	OFF	OFF	14	ON	OFF	OFF	OFF	15	OFF	OFF	OFF	OFF	16	
INDIRIZZAMENTO																																																																																											
DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	INDIRIZZO																																																																																							
ON	ON	ON	ON	1																																																																																							
OFF	ON	ON	ON	2																																																																																							
ON	OFF	ON	ON	3																																																																																							
OFF	OFF	ON	ON	4																																																																																							
ON	ON	OFF	ON	5																																																																																							
OFF	ON	OFF	ON	6																																																																																							
ON	OFF	OFF	ON	7																																																																																							
OFF	OFF	OFF	ON	8																																																																																							
ON	ON	ON	OFF	9																																																																																							
OFF	ON	ON	OFF	10																																																																																							
ON	OFF	ON	OFF	11																																																																																							
OFF	OFF	ON	OFF	12																																																																																							
ON	ON	OFF	OFF	13																																																																																							
OFF	ON	OFF	OFF	14																																																																																							
ON	OFF	OFF	OFF	15																																																																																							
OFF	OFF	OFF	OFF	16																																																																																							
A questo punto il modulo uscita è stato correttamente indirizzato e può quindi essere collegato (attraverso i morsetti precablati) al BUS di centrale. Procedere allo stesso modo per i rimanenti dispositivi.																																																																																											

*N.B. Utilizzare unicamente resistenze da 6,8kΩ per le linee a singolo o doppio bilanciamento.*




*Esempio di collegamento delle resistenze di un doppio bilanciamento all'interno di un sensore.*

## Modulo di espansione 8 uscite (21047116)

Il modulo uscite su BUS RS485 rende disponibili 8 uscite programmabili a relè; il dispositivo può essere alimentato direttamente dalla centrale attraverso il bus o da alimentatore ausiliario nel caso di lunghe distanze di collegamento o elevati assorbimenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione	direttamente dal bus
Uscite	4 a relè con contatto in scambio 24Vdc 10A e 4 contatto pulito 24Vdc 1A max
Morsetti	estraibili
Posizionamento	in scatole o contenitori (si raccomanda l'utilizzo di contenitori con tamper)
Temperatura di funzionamento	da 0° a 40°C
Umidità dell'aria relativa	da 5 a 95% senza condensazione
Dimensioni	130x75x20mm




- 1 – Dip-switch per la programmazione e per l'impostazione dell'indirizzo del Modulo
- 2 – Morsetti per il collegamento bus RS485
- 3 – Morsetti per i collegamenti uscite +12V
- 4 – Morsetti per i collegamenti ingressi Tamper
- 5 – Morsetti per i collegamenti dei contatti Relè NC
- 6 – Morsetti per i collegamenti dei contatti Relè NO

INDIRIZZAMENTO MODULO																																																																																											
AZIONE	DESCRIZIONE																																																																																										
Se collegato al bus di centrale, scollegare il modulo.	A questo punto è possibile intervenire sul banco di dip-switch per l'indirizzamento del modulo.																																																																																										
Operare attraverso i primi quattro dip sul banco SW1 per assegnare l'indirizzo secondo la seguente tabella di combinazioni:	Per impostare in on/off i dip switch prendere come riferimento il seguente disegno:																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">INDIRIZZAMENTO</th> </tr> <tr> <th>DIP1</th> <th>DIP2</th> <th>DIP3</th> <th>DIP4</th> <th>INDIRIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>1</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>2</td></tr> <tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>3</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>4</td></tr> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>5</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>6</td></tr> <tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>7</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>8</td></tr> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>9</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>10</td></tr> <tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>11</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>12</td></tr> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>13</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>14</td></tr> <tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>15</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>16</td></tr> </tbody> </table>	INDIRIZZAMENTO					DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	INDIRIZZO	ON	ON	ON	ON	1	OFF	ON	ON	ON	2	ON	OFF	ON	ON	3	OFF	OFF	ON	ON	4	ON	ON	OFF	ON	5	OFF	ON	OFF	ON	6	ON	OFF	OFF	ON	7	OFF	OFF	OFF	ON	8	ON	ON	ON	OFF	9	OFF	ON	ON	OFF	10	ON	OFF	ON	OFF	11	OFF	OFF	ON	OFF	12	ON	ON	OFF	OFF	13	OFF	ON	OFF	OFF	14	ON	OFF	OFF	OFF	15	OFF	OFF	OFF	OFF	16	
INDIRIZZAMENTO																																																																																											
DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	INDIRIZZO																																																																																							
ON	ON	ON	ON	1																																																																																							
OFF	ON	ON	ON	2																																																																																							
ON	OFF	ON	ON	3																																																																																							
OFF	OFF	ON	ON	4																																																																																							
ON	ON	OFF	ON	5																																																																																							
OFF	ON	OFF	ON	6																																																																																							
ON	OFF	OFF	ON	7																																																																																							
OFF	OFF	OFF	ON	8																																																																																							
ON	ON	ON	OFF	9																																																																																							
OFF	ON	ON	OFF	10																																																																																							
ON	OFF	ON	OFF	11																																																																																							
OFF	OFF	ON	OFF	12																																																																																							
ON	ON	OFF	OFF	13																																																																																							
OFF	ON	OFF	OFF	14																																																																																							
ON	OFF	OFF	OFF	15																																																																																							
OFF	OFF	OFF	OFF	16																																																																																							
A questo punto il modulo uscita è stato correttamente indirizzato e può quindi essere collegato (attraverso i morsetti precablati) al BUS di centrale. Procedere allo stesso modo per i rimanenti dispositivi.																																																																																											

## Modulo attivatore su bus (21047119)

L'attivatore su bus per chiavi elettroniche permette l'inserimento ed il disinserimento di una o più aree (partizioni) tramite chiave elettronica di tipo riprogrammabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione	direttamente dal bus
Posizionamento	da incasso nelle più comuni serie civili
Segnalazioni	3 LED colorati di segnalazione stato impianto e parzializzazioni
Modalità operative	gestione 1, 2/3 e 4/8 aree
Serie civili disponibili	Bticino: Living standard, Magic, Living International, Living light; Vimar: Idea
Temperatura di funzionamento	da 0° a 40°C
Umidità dell'aria relativa	da 5 a 95% senza condensazione
Dimensioni	46x21x35mm




INDIRIZZAMENTO MODULO																																																																																											
AZIONE	DESCRIZIONE																																																																																										
Se collegato al bus di centrale, scollegare il dispositivo.	A questo punto sarà possibile intervenire sul banco di dip-switch posto sul retro del dispositivo.																																																																																										
Operare attraverso i primi 4 dip-switch per assegnare l'indirizzo secondo la seguente tabella di combinazioni:	Per impostare in on/off i dip-switch prendere come riferimento il seguente disegno:																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">INDIRIZZAMENTO</th> </tr> <tr> <th>DIP1</th> <th>DIP2</th> <th>DIP3</th> <th>DIP4</th> <th>INDIRIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>1</td></tr> <tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>2</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>3</td></tr> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>4</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>5</td></tr> <tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>6</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>7</td></tr> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>8</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>9</td></tr> <tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>10</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>11</td></tr> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>12</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>13</td></tr> <tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>14</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>15</td></tr> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>16</td></tr> </tbody> </table>	INDIRIZZAMENTO					DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	INDIRIZZO	OFF	OFF	OFF	OFF	1	ON	OFF	OFF	OFF	2	OFF	ON	OFF	OFF	3	ON	ON	OFF	OFF	4	OFF	OFF	ON	OFF	5	ON	OFF	ON	OFF	6	OFF	ON	ON	OFF	7	ON	ON	ON	OFF	8	OFF	OFF	OFF	ON	9	ON	OFF	OFF	ON	10	OFF	ON	OFF	ON	11	ON	ON	OFF	ON	12	OFF	OFF	ON	ON	13	ON	OFF	ON	ON	14	OFF	ON	ON	ON	15	ON	ON	ON	ON	16	
INDIRIZZAMENTO																																																																																											
DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	INDIRIZZO																																																																																							
OFF	OFF	OFF	OFF	1																																																																																							
ON	OFF	OFF	OFF	2																																																																																							
OFF	ON	OFF	OFF	3																																																																																							
ON	ON	OFF	OFF	4																																																																																							
OFF	OFF	ON	OFF	5																																																																																							
ON	OFF	ON	OFF	6																																																																																							
OFF	ON	ON	OFF	7																																																																																							
ON	ON	ON	OFF	8																																																																																							
OFF	OFF	OFF	ON	9																																																																																							
ON	OFF	OFF	ON	10																																																																																							
OFF	ON	OFF	ON	11																																																																																							
ON	ON	OFF	ON	12																																																																																							
OFF	OFF	ON	ON	13																																																																																							
ON	OFF	ON	ON	14																																																																																							
OFF	ON	ON	ON	15																																																																																							
ON	ON	ON	ON	16																																																																																							
A questo punto l'inseritore è stato correttamente indirizzato e può quindi essere collegato (attraverso i morsetti precablati) al BUS di centrale. Procedere allo stesso modo per i rimanenti dispositivi.																																																																																											

## Modulo bus ricetrasmittitore radio (21047117)

Il ricetrasmittitore radio è l'interfaccia ideale fra le centrali con protocollo di comunicazione BUS485 ed i dispositivi radio installati nell'impianto come ad esempio sensori, telecomandi, sirene.

Il dispositivo, essendo un ricetrasmittitore, ha al suo interno un modulo che consente di trasferire informazioni a dispositivi periferici quali ad esempio i pannelli remoti per indicazione di stato impianto o le sirene radio bidirezionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione	direttamente dal bus
Modalità di comunicazione	via radio
Posizionamento	in scatole di derivazione o a parete
Portata radio	circa 100m (in aria libera)
Temperatura di funzionamento	da 0° a 40°C
Umidità dell'aria relativa	da 5 a 95% senza condensazione
Dimensioni	104x95x30mm



- 1 – Dip-switch per la programmazione e per l'indirizzamento del Modulo
- 2 – Morsettiera collegamento bus RS485
- 3 – Led di segnalazione collegamento bus RS485


INDIRIZZAMENTO MODULO																										
AZIONE	DESCRIZIONE																									
Se collegato al bus RS485 scollegare il dispositivo. Impostare i dip-switch di configurazione. Le posizioni da DIP1 a DIP4 corrispondono all'indirizzo assegnato al ricevitore.	A questo punto sarà possibile intervenire sul banco di dip-switch posto sul dispositivo.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">INDIRIZZAMENTO</th> </tr> <tr> <th>DIP1</th> <th>DIP2</th> <th>DIP3</th> <th>DIP4</th> <th>INDIRIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	INDIRIZZAMENTO					DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	INDIRIZZO	ON	ON	ON	ON	1	OFF	ON	ON	ON	2	ON	OFF	ON	ON	3	Per impostare in on/off i dip-switch prendere come riferimento il seguente disegno:  Collegare il dispositivo al bus RS485.
INDIRIZZAMENTO																										
DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	INDIRIZZO																						
ON	ON	ON	ON	1																						
OFF	ON	ON	ON	2																						
ON	OFF	ON	ON	3																						
A questo punto il ricevitore è stato correttamente indirizzato e può quindi essere collegato (attraverso i morsetti precablati) al BUS di centrale. Procedere allo stesso modo per i rimanenti dispositivi.																										

*I ricevitori o rice/trasmittitori hanno un indirizzamento indipendente dalle tastiere, dai moduli di ingresso, dai moduli di uscita, etc.*


## Modulo bus ricevitore radio (30052205)

Il ricevitore radio è un dispositivo in grado di rilevare i segnali radio provenienti da sensori radio, sirene via radio, telecomandi, etc e di trasmetterli sulla linea bus RS485 consentendo in tal modo l'espansione dell'impianto. All'interno del dispositivo una scala di LED consente di visualizzare il livello del segnale ricevuto permettendo di valutare il corretto posizionamento dei moduli radio.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione	direttamente dal bus
Modalità di comunicazione	via radio
Posizionamento	in scatole di derivazione o a parete
Portata radio	circa 100m (in aria libera)
Temperatura di funzionamento	da 0° a 40°C
Umidità dell'aria relativa	da 5 a 95% senza condensazione
Dimensioni	104x95x30mm



- 1 – Dip-switch per la programmazione e per l'indirizzamento del Modulo
- 2 – Morsettiera collegamento bus RS485
- 3 – Led di segnalazione collegamento bus RS485


INDIRIZZAMENTO MODULO																										
AZIONE	DESCRIZIONE																									
Se collegato al bus RS485 scollegare il dispositivo. Impostare i dip-switch di configurazione. Le posizioni da DIP1 a DIP4 corrispondono all'indirizzo assegnato al ricevitore.	A questo punto sarà possibile intervenire sul banco di dip-switch posto sul dispositivo.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">INDIRIZZAMENTO</th> </tr> <tr> <th>DIP1</th> <th>DIP2</th> <th>DIP3</th> <th>DIP4</th> <th>INDIRIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	INDIRIZZAMENTO					DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	INDIRIZZO	ON	ON	ON	ON	1	OFF	ON	ON	ON	2	ON	OFF	ON	ON	3	Per impostare in on/off i dip-switch prendere come riferimento il seguente disegno:  Collegare il dispositivo al bus RS485.
INDIRIZZAMENTO																										
DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	INDIRIZZO																						
ON	ON	ON	ON	1																						
OFF	ON	ON	ON	2																						
ON	OFF	ON	ON	3																						
A questo punto il ricevitore è stato correttamente indirizzato e può quindi essere collegato (attraverso i morsetti precablati) al BUS di centrale. Procedere allo stesso modo per i rimanenti dispositivi.																										

*I ricevitori o rice/trasmittitori hanno un indirizzamento indipendente dalle tastiere, dai moduli di ingresso, dai moduli di uscita, etc.*

## Modulo ricetrasmittitore radio ad innesto su schede centrali (30052206)

Il ricetrasmittitore radio è un dispositivo in grado di ricevere e trasmettere segnali radio provenienti da sensori radio, sirene via radio, telecomandi, telecomando bidirezionali, etc. I LEDs presenti sul dispositivo consentono di visualizzare il livello del segnale ricevuto. Il ricetrasmittitore viene montato direttamente sulla scheda delle centrali (S88 e S200). Viene riconosciuto come primo dispositivo all'interno del menu dei moduli radio (RIC.RADIO 00) e non deve essere configurato.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Metodo di installazione	Ad innesto su centrali di allarme
Alimentazione	Direttamente dalla scheda di centrale
Consumo	≤50mA
Frequenza di ricezione	433,92Mhz
Frequenza di trasmissione	433,92Mhz
Temperatura di funzionamento	Da 0 a +40°C
Dimensioni (L x H x P)	54x40x24mm
Peso	40g



## AVVERTENZE GENERALI PER INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE

### Termini e definizioni

**Zona:** Un sensore o un insieme di sensori collegato/i a una determinata partizione / area dell'ambiente o a una specifica tipologia di protezione. Le zone che utilizzano sensori antintrusione si chiamano zone di intrusione. Alla zona si possono assegnare anche dei rilevatori di fumo; in questo caso si parla di zone di incendio. Si possono avere anche zone ambientali che di solito sono quelle utilizzate per analizzare fughe di gas e/o allagamenti.

**Partizioni o Aree:** un certo numero di zone che possono essere inserite e disinserite contemporaneamente perché parte di uno stesso gruppo. Si può considerare la partizione come un sistema di sicurezza a sé stante che può essere inserito o disinserito individualmente. Ogni partizione può essere a sua volta suddivisa in 2 Parziali (Parziale 1 e 2).

**Tamper:** un meccanismo che protegge l'apertura dei dispositivi (centrale, sirena e sensori) attivando un allarme 24 ore in caso di manomissione.

**Chime:** una nota lunga emessa dalla tastiera che può essere abilitata a discrezione dell'utente per informare, a sistema disinserito, dell'entrata di qualcuno in una determinata zona. Il suono "Chime" può essere usato, ad esempio, per informare dell'ingresso di un cliente in un negozio.

**Segnalazione di Anomalia:** il sistema è in grado di monitorare tutte le anomalie o i malfunzionamenti ( del sistema o di singola zona ), in modo da consentire un servizio di assistenza e manutenzione efficiente.

**Tempo di Ritardo di Ingresso/Uscita:** il sistema prevede un tempo di ritardo in Ingresso/Uscita dando modo di completare le operazioni di disinserimento/inserimento senza che venga attivato l'allarme.

**Chiave di Inserimento:** il sistema può essere corredato con una chiave elettronica, utile per compiere agevolmente le operazioni di inserimento e disinserimento (ad esempio dall'esterno dell'area protetta).

**Radiocomandi:** il sistema può essere corredato da radiocomandi, utili per compiere agevolmente le operazioni di inserimento e disinserimento ( ad esempio dall'esterno dell'area protetta ). A conferma dell'inserimento può essere attivata una visualizzazione luminosa sulla sirena esterna, o possono essere adottati i radiocomandi di tipo bidirezionale con risposta dell'operazione effettuata direttamente sui led del radiocomando. I radiocomandi sono di tipo Rolling Code.

**Codice Utente:** un codice da quattro a sei cifre che consente all'utente di operare sul sistema e di impartire comandi.

**Memoria Eventi:** l'elenco degli eventi che si verificano nel sistema può essere visualizzato sulla tastiera LCD o ricevuto dal tecnico attraverso il software di Teleassistenza per poi essere stampato ed analizzato.

**Livelli di Autorità:** ad ogni utente viene assegnato un codice, collegato a sua volta a un Livello di Autorità. Gli utenti con "autorità alta" possono effettuare la maggior parte delle operazioni sul sistema, mentre gli utenti con "autorità bassa" hanno più restrizioni. I Livelli di Autorità per il sistema sono 6.

**Inserimento rapido:** permette di INSERIRE il sistema in modo veloce e senza digitare il codice utente. Può essere impostato dal Tecnico per singola tastiera LCD. Basta premere a lungo il tasto dell'inserimento voluto ( totale, parziale 1 o 2 ).

**Uscite di Utilità (LINK):** oltre alle operazioni comuni, il sistema può controllare anche delle uscite di utilità (collegate ad esempio all'illuminazione o al riscaldamento) in modo che possano essere attivate o disattivate automaticamente o a seguito di un comando dell'utente da qualunque tastiera del sistema.

**Chiamate Telefoniche:** il sistema può inviare i messaggi di evento, oltre che alla Società di Ricezione Eventi, anche a numeri telefonici di privati (SMS).

**Data e ora:** impostazione dell'orologio interno in grado, oltre che visualizzarsi sul display della tastiera, di coordinarsi con operazioni automatiche di inserimento / disinserimento, attivazioni di uscite, inibizioni a tempo dei codici.

**Timer sistema:** grazie all'orologio integrato nel sistema, è possibile pianificare delle operazioni automatiche come l'inserimento o il disinserimento del sistema, l'attivazione delle uscite di utilità o definire le limitazioni per alcuni codici utente al disinserimento del sistema in determinate fasce orarie.

**Festività:** grazie all'orologio integrato nel sistema, è possibile pianificare i periodi ( singoli giorni o periodi ) in cui il Timer Sistema NON deve esercitare disinserimenti perché è giorno festivo. Si possono impostare 20 periodi di festività.

**Teleassistenza:** software utilizzato dal tecnico per la programmazione e la verifica del sistema sia localmente che remotamente

**Società di Ricezione Eventi (Vigilanze):** il sistema può segnalare gli eventi a delle Società di Ricezione Eventi. Tali società sono in grado di monitorare continuamente le attività di diversi sistemi di sicurezza, intervenendo direttamente o contattando le forze dell'ordine in funzione dell'evento occorso.

**Messa a terra:** è estremamente importante per motivi di sicurezza ed affidabilità che tutto l'impianto sia messo a terra; assicurarsi pertanto che il relativo conduttore sia collegato alla base dell'armadio ed al portello. Tenere i cavi che portano i 230V il più lontano possibile dagli altri conduttori evitando spirali ed avvolgimenti superflui. Evitare che i fili poggino sui moduli elettrici presenti in centrale. Il corretto collegamento del conduttore di terra al morsetto

dell'alimentatore assicura il corretto funzionamento della protezione. Tutte le commutazioni di rete tramite relè devono avvenire al di fuori dell'armadio e a distanza di sicurezza di moduli.

*N.B. i relè di centrale NON sono adatti a portare direttamente il carico e la tensione di 230V.*

**Tastiera:** per installare la tastiera togliere lo sportello, estrarre il coperchietto di chiusura della vite e svitare la vite. Aprire la tastiera e fissare la base al muro. Collegare i fili ai relativi morsetti. Impostare i jumper in funzione delle proprie esigenze. E' possibile regolare il contrasto del display tramite l'apposito trimmer posto al centro della scheda. Per impostare l'indirizzo della tastiera riferirsi a quanto spiegato a capitolo successivo.

**Stesura del cavo dati (BUS RS485):** il cavo dati che collega la centrale con i moduli remoti può essere di tipo twistato o schermato e deve essere posato in canaline dedicate o comunque non percorse da conduttori di rete o collegati a carichi induttivi.

*N.B. deve essere usata la precauzione di collegare solo in centrale al morsetto di terra la calza metallica di protezione dei cavi.*

**ATTENZIONE:** per ottenere la garanzia di funzionamento ed affidabilità della comunicazione è necessario collegare ( il più possibile ) tutti i dispositivi in successione tra di loro senza effettuare diramazioni. Un collegamento dorsale dal quale si diramano varie linee collegate ai dispositivi non garantirà la massima velocità di comunicazione e la maggior stabilità elettrica del bus. Evitare il più possibile un collegamento a stella, dove ogni dispositivo è collegato tramite un cavo proprio alla Centrale. Abusando di questo tipo di collegamento le probabilità di un funzionamento non corretto sono elevate.

## Indicazioni generali per un corretto posizionamento dei dispositivi radio


Nel posizionamento dei dispositivi radio quali i sensori e le sirene è di fondamentale importanza tener conto dell'attenuazione del segnale nel momento in cui questo attraversa pareti, pavimenti e soffitti. Come regola generale vale quanto segue.

ATTENUAZIONE SEGNALE RADIO	
MATERIALE	ATTENUAZIONE %
Legno, Gesso, Intonaco	0 - 10
Mattoni, Legno pressato	5 - 35
Cemento armato	30 - 90
Metallo, Grate, Condutture sottopavimento	90 - 100

## Corretto utilizzo delle uscite a transistor (open collector)

L'uscita Open-Collector (O.C.) utilizza un transistor nel quale l'emettitore è collegato a massa ed il collettore viene lasciato aperto: si utilizza per pilotare utilizzatori, quali ad esempio un relè in scambio, si deve collegare il carico fra il positivo e l'uscita stessa. Le uscite open-collector della centrale e dei moduli su BUS consentono una corrente massima di 50mA e pertanto per il loro corretto utilizzo attenersi al presente schema di collegamento:

### Uscita a Transistor (O.C. = open collector)



## Precauzioni per la sicurezza

Quando si installa la scheda principale è necessario, per la propria sicurezza, attenersi alle regole seguenti:

- quando la centrale è alimentata, la tensione di rete è presente sulla scheda elettronica: per evitare il rischio di scariche elettriche, disconnettere le sorgenti di alimentazione (sia trasformatore che batteria) e i cavi telefonici prima di qualsiasi intervento di manutenzione. N.B. in nessun caso la tensione proveniente dalla rete elettrica può essere connessa alla centrale in un punto diverso dal blocchetto porta fusibile dedicato appunto a questo tipo di connessione
- il sistema deve essere collegato alla rete elettrica tramite un interruttore che deve interrompere entrambi i poli e deve essere di tipo magnetotermico differenziale per proteggere l'impianto da guasti verso terra
- per il collegamento alla rete elettrica utilizzare cavi di rete con guaina supplementare al fine di garantire un doppio isolamento all'interno dell'apparecchiatura
- utilizzare obbligatoriamente un passacavo o un raccordo di giunzione per tubo o per guaina di dimensioni adeguate, nel caso in cui vengano effettuati fori di ingresso al contenitore per il passaggio dei cavi. N.B. il materiale del dispositivo passacavo, se plastico, deve avere una classe di infiammabilità HB o superiore
- per la protezione contro il rischio di incendio, sostituire i fusibili guasti con fusibili dello stesso modello e capacità
- esiste la possibilità di rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un'altra di tipo errato: la centrale è progettata per accettare una batteria da 12V, max 15 Ah come alimentazione in tampone
- non mettere in cortocircuito i cavi del trasformatore: questa operazione causerebbe la rottura del fusibile a 230Vac
- la centrale è protetta contro l'inversione di polarità della batteria; in ogni caso, una connessione errata, mantenuta per un periodo di tempo prolungato, potrebbe provocare un danno al prodotto
- l'alimentazione da rete elettrica e batteria deve rimanere sconnessa fino a quando non sono state effettuate tutte le connessioni e le successive verifiche delle stesse.

## PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA

### Abilitazione Tecnico e Ingresso Programmazione

Per entrare in programmazione tecnica si DEVE necessariamente passare dal menu utente. Attraverso il menu utente è possibile abilitare il tecnico alla programmazione. Tale abilitazione è di circa 4 ore, dopo le quali, se il tecnico vuole rientrare in programmazione, deve essere riabilitato dall'utente.

PROCEDURA	VISUALIZZAZIONE
Da una tastiera inserire il Codice Supervisore (di Fabbrica 1234) + PROG	La Tastiera emette un beep e visualizza la scritta [01] ANOMALIE ZONE
Scorrere i tasti Sù "Parz 1" e Giù "Parz 2" fino a raggiungere la scritta [07] Codice Tecnico + INVIO	La Tastiera emette un beep di conferma. Il codice Tecnico è ora abilitato.
Premere CANC fino a visualizzare <PROGRAMAZIONE> ESCI DAL MENU? E confermare con INVIO.	

### IL CODICE TECNICO DI FABBRICA E' " 1961" + PROG

Il menu tecnico è composto da una serie di sotto menu specifici per manovre di gestione e programmazione. TASTIERE, MODULI RADIO, MODULI INGRESSO, MODULI USCITA, MODULI CHIAVE, COMUNICATORE, ZONE FILO, ZONE RADIO, USCITE, AREE, FUNZ. SISTEMA, TEMPI DI SISTEMA, TIMER, CODICI, RADIOCOMANDI, DATA/ORA, FESTIVITA', N. TELEFONICI, TELEASSISTENZA, CENTRO SERVIZI, MESSAGGI VOCALI, CODICI REPORT, MEMORIA EVENTI.

*N.B. IN PROGRAMMAZIONE TECNICA TUTTO IL SISTEMA (TAMPER ED ALLARMI) E' BLOCCATO ED E' PERTANTO POSSIBILE APRIRE LA CENTRALE O LA SIRENA SENZA PROVOCARE ALLARMI: EQUIVALE IN PRATICA AD UNA MANOVRA DI EMERGENZA PER OPERARE SUL SISTEMA. SI RICORDA INOLTRE CHE IL TEMPO MASSIMO AUTORIZZATO AL TECNICO DAL CODICE UTENTE E' DI 4 ORE. E CHE ALLO SCADERE DELLO STESSO SE IL TECNICO ESCE DALLA PROGRAMMAZIONE TECNICA PER RIENTRARE DEVE ESSERE RI-AUTORIZZATO DA UN CODICE UTENTE.*

### Ripristino configurazione di fabbrica

**Il Ripristino della Configurazione coinvolge una parte di programmazione Software + un parte Hardware.**

Eeguire in successione le procedure indicate al Punto 1-2.

PROCEDURA	VISUALIZZAZIONE
Da una tastiera inserire il Codice Tecnico (di Fabbrica 1961) + PROG	La Tastiera emette un beep e visualizza la scritta [01] PROGRAMMA TASTIERE
Scorrere i tasti Sù "Parz 1" e Giù "Parz 2" fino a raggiungere la scritta [11] PROGRAMMA FUNZ. SISTEMA + INVIO	Viene visualizzata la scritta CONNESSIONE RS232:OFF"
Premere INVIO fino a visualizzare RIPRISTINO PROG. FABBRICA	- NO: non viene ripristinato nulla - PARZIALE: vengono cancellati solamente i codici dei trasmettitori radio (sensori, radiocomandi e sirene) - TOTALE: vengono cancellati tutti i dati della centrale
Premere CANC fino a visualizzare <PROGRAMAZIONE> ESCI DAL MENU? E confermare con INVIO.	

- Mettere in ON il dip switch 1 del banco SW2 .
- Tenere premuto il pulsante SW1, togliere alimentazione di rete 230Vac e scollegare la batteria tampone.
- Ripristinare l'alimentazione di rete 230Vac sempre tenendo premuto il pulsante SW1
- Verificare che i LED da DL1 a DL8 (sulle centrali S88 e S200) e i LED da DL3 a DL6 (sulla centrale S40) si accendano in successione. Attendere il loro spegnimento
- Rilasciare il pulsante SW1
- Mettere in OFF il dip-switch 1 del banco SW2
- La configurazione risulta ripristinata in modo PARZIALE o TOTALE a seconda dell'opzione scelta.

ATTENZIONE: in caso due tastiere vengano indirizzate con lo stesso numero verrà visualizzato il messaggio

"TASTIERA NON CONNESSA". A quel punto inserire il jumper di RESET sulla centrale (P12), premere il tasto "PROG" e seguire la procedura di "INDIRIZZAMENTO TASTIERA" descritta nel paragrafo "Tastiera LCD per sistema antintrusione

## Timeout tastiera

Una volta entrati in programmazione tecnico, il sistema avvia un tempo massimo di inattività dei tasti dopo il quale le tastiere emettono un segnale acustico a 5 toni: il segnale avvisa l'Utente ed il Tecnico dello stato attivo di programmazione tecnica in modo tale che non si possa lasciare involontariamente la centrale in programmazione.

*N.B. a differenza della tastiera su cui il Tecnico ha avviato la programmazione, le altre visualizzano il messaggio "FUORI USO": da queste è comunque possibile rientrare in programmazione Tecnica ed uscire definitivamente.*

## Tabella dei caratteri per l'editing

La centrale propone in diversi menu la programmabilità del testo descrittivo, il quale permette di associare una descrizione di max 16 caratteri per meglio identificare, durante un allarme, in memoria eventi, o durante la programmazione, un particolare accessorio (dispositivo su BUS), un particolare Codice Utente (nome della persona) o il possessore di una chiave di accesso elettronica (chiave o radiocomando).

*N.B. l'identificazione descrittiva propone di fabbrica un testo per ogni accessorio o utenza che può essere modificato (dal Tecnico o dall'utente) per meglio adattarsi al contesto di ubicazione della centrale.*

ATTIVAZIONE MODALITA' EDITING	
AZIONE	DESCRIZIONE
Entrare nel menu Programmazione Tecnico e quindi nel menu di cui si vogliono modificare le descrizioni.	All'interno del menu Programmazione Tecnico è possibile programmare il testo per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TUTTI I MODULI</li> <li>- ZONE FILO E RADIO</li> <li>- USCITE</li> <li>- AREE</li> <li>- CODICI</li> <li>- RADIOCOMANDI</li> <li>- FESTIVITA'</li> <li>- TIMER</li> </ul>
All'interno del menu scelto, premere in successione:  e F2	                       
Con i tasti cursore destro e sinistro sarà possibile spostarsi lungo la descrizione, mentre con i tasti numerici sarà possibile introdurre il carattere alfanumerico (come gli SMS nel cellulare).	E' sempre possibile cancellare il carattere immesso premendo il tasto:  N.B. se premuto a lungo cancellerà tutta la riga di descrizione.
Confermare premendo il tasto conferma: 	

## I tasti funzione

Nella presente tabella, le funzioni necessitano di conferme e/o annullamenti; utilizzare i seguenti tasti per tali operazioni:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 

FUNZIONI DA TASTIERA	
AZIONE	DESCRIZIONE
 + F0	<b>LETTURA CAMPO GSM E SEGNALE RADIO TX</b> Dallo stato di riposo, con tastiera che visualizza data / ora e stato partizioni, abilita la visualizzazione del campo GSM ed il livello segnale dei TX radio. Il tempo di permanenza della visualizzazione è di 2 minuti al termine dei quali il display torna allo stato di normale visualizzazione. Il campo GSM è mostrato in alto a sinistra ( da 1 a 4 tacche ), il segnale dei TX ed in alto a destra ( da 1 a 4 tacche ), Il segnale TX è accompagnato da toni acustici. Premendo lo stesso comando si ritorna allo stato normale immediatamente.
 + F1	<b>IDENTIFICAZIONE</b> All'interno del menu Zone Radio e Radiocomandi, attiva la modalità di IDENTIFICAZIONE del dispositivo e durante la trasmissione visualizza anche il livello del segnale radio. All'interno del menu Uscite attiva e disattiva manualmente l'uscita visualizzata. Dopo aver attivato la funzione, far trasmettere il sensore o il radiocomando e verificare a display la risposta.
 + F1	<b>COMUNICATORE</b> All'interno del menu Comunicatore, attiva la modalità di COMMUTAZIONE LOCALE del relè di linea permettendo di usare un telefono anche senza linea PSTN collegata. Dopo aver attivato la funzione, il comunicatore rende disponibile la gestione con telefono collegato al Plug per registrazione ascolto dei messaggi vocali. Premendo un qualsiasi tasto si esce da questa condizione ed il relè di linea sgancia.
 + F2	<b>EDITING TESTO</b> All'interno del menu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,16,18 permette di attivare la modalità di EDITING con descrizione massima di 16 caratteri, secondo le modalità descritte al paragrafo precedente.
 + F2	<b>EDITING NUMERI DI TELEFONO</b> All'interno del menu 19 permette di attivare la modalità di EDITING del numero di telefono (max 24 cifre), secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente. ne premere il tasto .
 + F3	<b>AGGIUNGI MODULO</b> All'interno del menu dei moduli permette di cercare ed installare un nuovo modulo collegato al BUS ma non ancora trovato dalla centrale. Dopo aver attivato la funzione, appare a display la richiesta "AGGIUNGI MODULO?". A questo punto premere il tasto di conferma da tastiera per attivare la ricerca: se ha esito positivo, viene proposta l'installazione del nuovo modulo, se negativa il display mostra "NON PRESENTE".
 + F3	<b>TEST CHIAMATA TELEFONICA</b> All'interno del menu "Numeri di Telefono" o "Messaggi Vocali" permette l'invio della chiamata vocale di TEST per verifica funzionale del combinatore telefonico. Il display mostra lo stato della chiamata ed il suo esito. Ripremendo la combinazione di tasti, la chiamata viene interrotta.
 + F4	<b>CANCELLA MODULO</b> All'interno del menu dei moduli permette di ELIMINARE un modulo programmato ma NON più presente nel BUS. Dopo aver attivato la funzione, appare la richiesta "CANCELLA MODULO?". Premere il tasto di conferma oppure il tasto cancella per uscire.
 + F5	<b>SCANSIONE BUS</b> All'interno del menu dei moduli permette di avviare la modalità di SCANSIONE BUS utile per trovare nuovi moduli che verranno poi proposti per l'installazione. Premere il tasto di conferma oppure il tasto cancella per uscire.
 + F6	<b>AUTOCONFIGURAZIONE BUS</b> All'interno del menu dei moduli permette di avviare la modalità di AUTOCONFIGURAZIONE BUS. Utile per autoconfigurare il sistema con i moduli realmente presenti. Dopo aver attivato la funzione, appare la richiesta "AUTOCONF BUS?". Premere il tasto di conferma oppure il tasto cancella per uscire.
 + F7	<b>CANCELLARE CONTATORE</b> All'interno del menu dei moduli permette di CANCELLARE gli errori di comunicazione avvenuti. Se il tasto F7 è premuto brevemente cancella solo il conteggio relativo al modulo in questione. Se premuto a lungo cancella il conteggio errori di TUTTI i moduli del BUS: un breve segnale acustico conferma l'avvenuta operazione.
 + F8	<b>RESET COMBINATORE</b> All'interno del menu "Numeri di Telefono" o "Messaggi Vocali" permette il RESET del combinatore telefonico ed il blocco di tutte le chiamate pendenti. E' da considerarsi una manovra di EMERGENZA in casi critici.

## Programmazione parametri tastiere

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

PROGRAMMAZIONE TASTIERE	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "TASTIERE"
Entrare nel menu "TASTIERE" confermando con 	Verrà proposta la prima tastiera disponibile <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; TAST- 01 &gt; - NUOVO MODULO -</b></div>
Se la tastiera da programmare non è quella proposta, selezionarla attraverso i tasti:   altrimenti passare al punto successivo	Selezionata la tastiera desiderata, sarà possibile come prima operazione modificare la descrizione.
Per modificare la descrizione della tastiera premere:  + F2 altrimenti passare al punto successivo	Per modificare la descrizione procedere come indicato al paragrafo "TABELLA DEI CARATTERI PER L'EDITING"
Per entrare nella programmazione della tastiera selezionata premere: 	A questo punto sarà possibile variare il primo dei parametri della tastiera selezionata: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; TAST- 01 &gt; STATO: ATTIVO</b></div>
Per modificare il parametro in programmazione utilizzare i tasti:  	Deciso come deve essere in parametro basterà dare conferma premendo invio.
Confermare il parametro con il tasto: 	Verrà quindi visualizzato il successivo parametro programmabile. Procedere come descritto ai punti precedenti per modificare il parametro e per confermarlo.
Procedere allo stesso modo per tutti i parametri configurabili (illustrati nella successiva tabella).	Alla fine di tutti i parametri, il sistema torna al menu TASTIERE iniziale.
Se si vogliono programmare altre tastiere, selezionare la successiva con i tasti   e confermarla con  altrimenti uscire dalla programmazione tastiere con 	N.B. se durante la scelta di una tastiera da programmare, il sistema risponde con "NON PRESENTE", allora il dispositivo in questione non risulta correttamente collegato e pertanto non può essere programmato.

Di seguito vendono descritti i parametri configurabile per le tastiere:

PARAMETRI TASTIERE	
AZIONE	DESCRIZIONE
STATO	Pone la tastiera in modo ATTIVO (funzionante) o in modo ISOLATO (attiva ma NON funzionante); Il modo ISOLATO pone la tastiera in <<FUORI USO>>, ad esempio per problemi tecnici o per manutenzione.
AREE	Ad ogni tastiera è possibile assegnare quali aree la stessa può inserire/disinserire e controllare: possono essere assegnate in modo singolo o misto le aree da 1 a 8. Per assegnare/togliere aree alla stessa tastiera premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto  N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato.

<p>MOSTRA</p>	<p>Con il parametro MOSTRA si stabilisce invece quali aree, tra quelle NON assegnate, possono comunque essere VISUALIZZATE a display. Tale funzione è utile per visualizzare a display lo stato delle aree (on / off / allarme) senza comunque intervenire su di esse. Per assegnare/togliere aree alla stessa tastiera premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto</p>  <p>N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato.</p>
<p>EVENTI</p>	<p>Il parametro determina su quale area/aree devono essere inviati gli allarmi di tastiera del tipo PANICO, RAPINA, SOCCORSO, INCENDIO E COERCIZIONE avviati con i tasti diretti o sotto digitazione del codice. Se nessuna area viene selezionata gli eventi sopra descritti NON possono essere attivati. Per assegnare/togliere aree alla tastiera premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto</p>  <p>N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato.</p>
<p>TAMPER</p>	<p>Il parametro determina su quale area/aree deve essere inviata la manomissione della tastiera mostrata (apertura del mobiletto o antistrappo). Se nessuna area viene assegnata il tamper della tastiera NON attiverà nessun allarme acustico. Per assegnare/togliere aree alla tastiera premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto</p>  <p>N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato.</p>
<p>GUASTO BUS</p>	<p>Il parametro determina su quale area/aree deve essere inviato l'allarme per guasto comunicazione su bus della tastiera mostrata. In pratica si ottiene un allarme acustico per perdita di comunicazione con la tastiera (interruzione di comunicazione tra tastiera e centrale). Se nessuna area viene assegnata il tamper della tastiera NON attiverà nessun allarme acustico. Per assegnare/togliere aree alla tastiera premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto</p>  <p>N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato.</p>
<p>RAPIDO</p>	<p>Il parametro determina se da questa tastiera è possibile effettuare inserimenti senza digitare il codice. Se si seleziona almeno un AREA vengono proposti anche i passi di programmazione RITARDATO o IMMEDIATO e FORZATO SI/NO. L'inserimento RAPIDO può essere attribuito da questa tastiera ad una o più AREE. Per assegnare/togliere aree alla tastiera premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto ,</p> <p>premere  per proseguire</p> <p>con   selezionare tra IMMEDIATO o RITARDATO e confermare con </p> <p>quindi con   scegliere tra FORZATO SI/NO e proseguire con </p>
<p>BUZZER ON/OFF</p>	<p>Il parametro determina se si vuole abilitare o disabilitare il buzzer di tastiera per i suoni di ON/OFF: variare la scelta con i tasti</p>   e confermare con 
<p>BUZZER INGRESSO</p>	<p>Il parametro determina se si vuole abilitare o disabilitare il buzzer di tastiera per il suono relativo al tempo di INGRESSO: variare la scelta con i tasti</p>   e confermare con 
<p>BUZZER USCITA</p>	<p>Il parametro determina se si vuole abilitare o disabilitare il buzzer di tastiera per il suono relativo al tempo di USCITA: variare la scelta con i tasti</p>   e confermare con 
<p>BUZ ALLARME</p>	<p>Il parametro determina se si vuole abilitare o disabilitare il buzzer di tastiera per il suono relativo al tempo di ALLARME: variare la scelta con i tasti</p>   e confermare con 
<p>BUZZER CHIME</p>	<p>Il parametro determina se si vuole abilitare o disabilitare il buzzer di tastiera per il suono relativo al tempo di CHIME: variare la scelta con i tasti</p>   e confermare con 

BEEP TASTO	<p>Il parametro determina se si vuole abilitare o disabilitare il beep relativo alla pressione dei tasti di tastiera: variare la scelta con i tasti</p> <p>  e confermare con </p>
BUS	<p>Il parametro mostra su quale bus è collegata. Per proseguire premere</p> <p></p>
ERRORI BUS	<p>Il parametro indica quanti eventuali errori di comunicazione sono avvenuti tra il dispositivo mostrato e la centrale: normalmente il valore deve essere 000, e se diverso da 000 significa che ci sono problemi di comunicazione tra il dispositivo mostrato e la centrale. Il motivo degli ERRORI è da ricercare nella qualità del collegamento, nel modo di collegamento, nella distanza tra il dispositivo mostrato e la centrale.</p>
<p><b>IMPORTANTE:</b> nel menu FUNZIONI SISTEMA è poi possibile assegnare l'allarme di tipo TAMPER o GUASTO BUS ad uno specifico modo sonoro ( BUZZER, SIRENA, entrambi o SILENZIOSO ).</p>	

## Programmazione parametri moduli radio

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

PROGRAMMAZIONE MODULI RADIO	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "MODULI RADIO"
Entrare nel menu "MODULI RADIO" confermando con 	Se è installato il modulo radio 0 ( quello ad innesto veloce in centrale ) il display mostrerà:  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>&lt; M.RADIO-01 &gt;</b>  <b>- SCHEDA RADIO -</b> </div> Se invece tale <del>modulo non è presente, possono</del> essere presenti quelli su bus e quindi il display indicherà:  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>&lt; M.RADIO-01 &gt;</b>  <b>- NUOVO MODULO -</b> </div>
Per entrare nella programmazione del modulo selezionato premere: 	Dal display della tastiera:  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>&lt; M.RADIO-01 &gt; &gt; A</b>  <b>Modulo radio 1</b> </div>
Se il modulo radio da programmare non è quello proposto, selezionarlo attraverso i tasti   e confermare con  altrimenti passare al punto successivo	Selezionato il modulo desiderato, sarà possibile come prima operazione modificare la descrizione.
Per modificare la descrizione premere in successione:  e F2 altrimenti passare al punto successivo	Per modificare la descrizione procedere come indicato al paragrafo "TABELLA DEI CARATTERI PER L'EDITING"
Dare conferma con 	A questo punto sarà possibile variare il primo dei parametri del modulo selezionato.
Per modificare il parametro in programmazione utilizzare i tasti:  	Deciso come deve essere il parametro basterà confermare con il tasto 
Confermare il parametro con il tasto: 	Verrà quindi visualizzato il successivo parametro programmabile. Procedere come descritto ai punti precedenti per modificare il parametro e per confermarlo.
Procedere allo stesso modo per tutti i parametri configurabili (illustrati nella successiva tabella).	Alla fine di tutti i parametri, il sistema torna al menu MODULI RADIO iniziale.
Se si vogliono programmare altri moduli, selezionare il successivo con i tasti   e confermare con  altrimenti uscire dalla programmazione con 	

PARAMETRI MODULI RADIO	
AZIONE	DESCRIZIONE
STATO	Pone il modulo in modo ATTIVO (funzionante) o in modo ISOLATO (attivo ma NON funzionante); il modo ISOLATO pone il modulo in <<FUORI USO>>, ad esempio per problemi tecnici o per manutenzione; variare la scelta con i tasti   e confermare con 
TRASMISSIONE	Il parametro determina se modulo radio deve oltre che ricevere anche trasmettere le informazioni di allarme e di stato ( on / off ) alle sirene ed ai visualizzatori remoti. Con i tasti   è possibile variare la scelta tra SI' e NO. Se il parametro è abilitato, sarà di seguito necessario inviare alla Sirena Radio od al Radiocomando Bidirezionale il codice radio proprio della centrale. Tale codice è impostabile per un massimo di 64 diversi canali ( da 00 a 63 ) nel menu FUNZIONI SISTEMA. Definito il codice del canale radio, si deve porre il dispositivo sirena o radiocomando in modalità acquisizione codice di centrale e quindi dall'interno del menu del ricevitore radio, mentre il display mostra il testo descrittivo del ricevitore ( es. Ricevitore 1 ) premere i tasti  + F1 per l'invio del CODICE di centrale. Ripetere l'operazione in caso di insuccesso.
ACCECAMENT O	Il parametro determina se si vuole abilitare o disabilitare il modulo radio dal controllo della copertura radio dovuta a disturbi dall'esterno. Tale controllo è di tipo automatico e rende il modulo radio autonomo nella decisione da prendere in funzione di un disturbo che potrebbe impedire la corretta ricezione radio dei dispositivi sensori e radiocomandi; variare la scelta con i tasti   e confermare con 
ACCECAMENT O AREE	Se abilitato, compare un ulteriore menu che richiede di assegnare almeno un'area d'allarme per l'accecamento radio. Se l'accecamento radio non viene assegnato a nessuna area ,lo stesso non ha effetto sull'allarme sonoro ma viene comunque loggiato in memoria eventi. Se invece assegnato a più aree scatena l'allarme in tutte le aree assegnate. Per assegnare/togliere aree premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto  N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato.
TAMPER	Il parametro determina su quale area/aree deve essere inviata la manomissione del modulo. Se nessuna area viene assegnata il tamper della tastiera NON attiverà nessun allarme acustico. Per assegnare/togliere aree premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto  N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato.
GUASTO BUS	Il parametro determina su quale area/aree deve essere inviato l'allarme per guasto comunicazione su bus del modulo radio. In pratica si ottiene un allarme acustico per perdita di comunicazione. Se nessuna area viene assegnata il tamper della tastiera NON attiverà nessun allarme acustico. Per assegnare/togliere aree premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto  N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato.
BUS	Il parametro mostra su quale bus è collegato il modulo. Per proseguire premere 
ERRORI BUS	Il parametro indica quanti eventuali errori di comunicazione sono avvenuti tra il dispositivo mostrato e la centrale: normalmente il valore deve essere 000, e se diverso da 000 significa che ci sono problemi di comunicazione tra il dispositivo mostrato e la centrale. Il motivo degli ERRORI è da ricercare nella qualità del collegamento, nel modo di collegamento, nella distanza tra il dispositivo mostrato e la centrale.

## Programmazione moduli ingressi

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

PROGRAMMAZIONE MODULI INGRESSI	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "MODULI INGRESSI"
Entrare nel menu "MODULI INGRESSI" confermando con 	Se è installato il modulo il display mostrerà: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M.ING-01 &gt; - NUOVO MODULO -</b></div> Se invece tale modulo non è presente: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M.ING-01 &gt; - NON PRESENTE -</b></div>
Se il modulo da programmare non è quello proposto, selezionarlo attraverso i tasti   altrimenti passare al punto successivo	Selezionato il modulo desiderato, sarà possibile come prima operazione modificare la descrizione.
Per modificare la descrizione premere:  + F2 altrimenti passare al punto successivo	Per modificare la descrizione procedere come indicato al paragrafo "TABELLA DEI CARATTERI PER L'EDITING"
Dare conferma con 	A questo punto sarà possibile variare il primo dei parametri del modulo selezionato. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M.ING-01 &gt; &gt; A STATO: ATTIVO</b></div>
Per modificare il parametro in programmazione utilizzare i tasti:  	Deciso come deve essere il parametro basterà dare conferma premendo invio.
Confermare il parametro con il tasto: 	Verrà quindi visualizzato il successivo parametro programmabile. Procedere come descritto ai punti precedenti per modificare il parametro e per confermarlo.
Procedere allo stesso modo per tutti i parametri configurabili (illustrati nella successiva tabella).	Alla fine di tutti i parametri, il sistema torna al menu MODULI INGRESSI iniziale.
Se si vogliono programmare altri moduli, selezionare il successivo con i tasti   e confermare con  altrimenti uscire dalla programmazione con 	

PARAMETRI MODULI INGRESSI	
AZIONE	DESCRIZIONE
STATO	Pone il modulo in modo ATTIVO (funzionante) o in modo ISOLATO (attivo ma NON funzionante); il modo ISOLATO pone il modulo in <<FUORI USO>>, ad esempio per problemi tecnici o per manutenzione; variare la scelta con i tasti   e confermare con 

TAMPER	<p>Il parametro determina su quale area/aree deve essere inviata la manomissione del modulo. Se nessuna area viene assegnata il tamper del modulo NON attiverà nessun allarme acustico. Per assegnare/togliere aree premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto</p>  <p>N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato.</p>
GUASTO	<p>Il parametro determina su quale area/aree deve essere inviato l'allarme per guasto comunicazione su bus del modulo ingressi. In pratica si ottiene un allarme acustico per perdita di comunicazione. Se nessuna area viene assegnata il tamper del modulo NON attiverà nessun allarme acustico. Per assegnare/togliere aree premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto</p>  <p>N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato.</p>
BUS	<p>Il parametro mostra su quale bus è collegato il modulo. Per proseguire premere</p> 
ERRORI BUS	<p>Il parametro indica quanti eventuali errori di comunicazione sono avvenuti tra il dispositivo mostrato e la centrale: normalmente il valore deve essere 000, e se diverso da 000 significa che ci sono problemi di comunicazione tra il dispositivo mostrato e la centrale. Il motivo degli ERRORI è da ricercare nella qualità del collegamento, nel modo di collegamento, nella distanza tra il dispositivo mostrato e la centrale.</p>
<p><b>IMPORTANTE:</b> nel menu FUNZIONI SISTEMA è poi possibile assegnare l'allarme di tipo TAMPER o GUASTO BUS ad uno specifico modo sonoro ( BUZZER, SIRENA, entrambi o SILENZIOSO ).</p>	

## Programmazione parametri moduli uscite

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

PROGRAMMAZIONE MODULI USCITE	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico. Entrare nel menu "MODULI USCITE" confermando con 	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "MODULI USCITE" Se è installato il modulo il display mostrerà: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M.USC-01 &gt; - NUOVO MODULO -</b></div> Se invece tale modulo non è presente. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M.USC-01 &gt; - NON PRESENTE -</b></div>
Se il modulo da programmare non è quello proposto, selezionarlo attraverso i tasti   altrimenti passare al punto successivo	Selezionato il modulo desiderato (2, 3, 4, 5, 6, ..., 16 ), sarà possibile come prima operazione modificare la descrizione.
Per modificare la descrizione premere:  + F2 altrimenti passare al punto successivo	Per modificare la descrizione procedere come indicato al paragrafo "TABELLA DEI CARATTERI PER L'EDITING"
Dare conferma con 	A questo punto sarà possibile variare il primo dei parametri del modulo selezionato. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M.USC-01 &gt; &gt; A STATO: ATTIVO</b></div>
Per modificare il parametro in programmazione utilizzare i tasti:  	Deciso come deve essere il parametro basterà dare conferma premendo invio.
Confermare il parametro con il tasto: 	Verrà quindi visualizzato il successivo parametro programmabile. Procedere come descritto ai punti precedenti per modificare il parametro e per confermarlo.
Procedere allo stesso modo per tutti i parametri configurabili (illustrati nella successiva tabella).	Alla fine di tutti i parametri, il sistema torna al menu MODULI USCITE iniziale.
Se si vogliono programmare altri moduli, selezionare il successivo con i tasti   e confermare con  altrimenti uscire dalla programmazione con 	

PARAMETRI MODULI USCITE	
AZIONE	DESCRIZIONE
STATO	Pone il modulo in modo ATTIVO (funzionante) o in modo ISOLATO (attivo ma NON funzionante); il modo ISOLATO pone il modulo in <<FUORI USO>>, ad esempio per problemi tecnici o per manutenzione; variare

	<p>la scelta con i tasti   e confermare con </p>
TAMPER	<p>Il parametro determina su quale area/aree deve essere inviata la manomissione del modulo. Se nessuna area viene assegnata il tamper della tastiera NON attiverà nessun allarme acustico. Per assegnare/togliere aree premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto </p> <p>N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato.</p>
GUASTO BUS	<p>Il parametro determina su quale area/aree deve essere inviato l'allarme per guasto comunicazione su bus del modulo ingressi. In pratica si ottiene un allarme acustico per perdita di comunicazione. Se nessuna area viene assegnata il tamper della tastiera NON attiverà nessun allarme acustico. Per assegnare/togliere aree premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto </p> <p>N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato.</p>
BUS	<p>Il parametro mostra su quale bus è collegato il modulo. Per proseguire premere </p>
ERRORI BUS	<p>Il parametro indica quanti eventuali errori di comunicazione sono avvenuti tra il dispositivo mostrato e la centrale: normalmente il valore deve essere 000, e se diverso da 000 significa che ci sono problemi di comunicazione tra il dispositivo mostrato e la centrale. Il motivo degli ERRORI è da ricercare nella qualità del collegamento, nel modo di collegamento, nella distanza tra il dispositivo mostrato e la centrale.</p>
<p><b>IMPORTANTE:</b> nel menu FUNZIONI SISTEMA è poi possibile assegnare l'allarme di tipo TAMPER o GUASTO BUS ad uno specifico modo sonoro ( BUZZER, SIRENA, entrambi o SILENZIOSO ).</p>	

## Programmazione parametri moduli chiave

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

PROGRAMMAZIONE MODULI CHIAVE	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "MODULI CHIAVI"
Entrare nel menu "MODULI CHIAVI" confermando con 	Se è installato il modulo il display mostrerà: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M.CHIAVI-01 &gt; - NUOVO MODULO -</b></div> Se invece tale modulo non è presente: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M.CHIAVI-01 &gt; - NON PRESENTE -</b></div>
Se il modulo da programmare non è quello proposto, selezionarlo attraverso i tasti   altrimenti passare al punto successivo	Selezionato il modulo desiderato, sarà possibile come prima operazione modificare la descrizione.
Per modificare la descrizione premere:  + F2 altrimenti passare al punto successivo	Per modificare la descrizione procedere come indicato al paragrafo "TABELLA DEI CARATTERI PER L'EDITING"
Dare conferma con 	A questo punto sarà possibile variare il primo dei parametri del modulo selezionato. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M.CHIAVI-01 &gt; &gt; A STATO: ATTIVO</b></div>
Per modificare il parametro in programmazione utilizzare i tasti:  	Deciso come deve essere il parametro basterà dare conferma premendo invio.
Confermare il parametro con il tasto: 	Verrà quindi visualizzato il successivo parametro programmabile. Procedere come descritto ai punti precedenti per modificare il parametro e per confermarlo.
Procedere allo stesso modo per tutti i parametri configurabili (illustrati nella successiva tabella).	Alla fine di tutti i parametri, il sistema torna al menu MODULI CHIAVI iniziale.
Se si vogliono programmare altri moduli, selezionare il successivo con i tasti   e confermare con  altrimenti uscire dalla programmazione con 	

PARAMETRI MODULI CHIAVI	
AZIONE	DESCRIZIONE
STATO	Pone il modulo in modo ATTIVO (funzionante) o in modo ISOLATO (attivo ma NON funzionante); il modo ISOLATO pone il modulo in <<FUORI USO>>, ad esempio per problemi tecnici o per

	<p>manutenzione; variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
AREE	<p>Ad ogni modulo chiave è possibile assegnare quali aree lo stesso può inserire / disinserire e controllare. Per assegnare/togliere aree premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto </p> <p>N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato. Il modo di funzionamento dei 3 led cambia a seconda delle AREE assegnate secondo quanto descritto al paragrafo "ATTIVATORE SU BUS PER CHIAVI ELETTRONICHE"</p>
INSERIMENTO	<p>Il parametro stabilisce se le manovre effettuate su questo modulo chiave devono avviare l'inserimento in modalità IMMEDIATA (senza ritardo in uscita) o RITARDATA (segue tempo di uscita dell'are inserita, se impostato); ; variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
GUASTO BUS	<p>Il parametro determina su quale area/aree deve essere inviato l'allarme per guasto comunicazione su bus del modulo ingressi. In pratica si ottiene un allarme acustico per perdita di comunicazione. Se nessuna area viene assegnata il tamper della tastiera NON attiverà nessun allarme acustico. Per assegnare/togliere aree premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto </p> <p>N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato.</p>
BUS	<p>Il parametro mostra su quale bus è collegato il modulo. Per proseguire premere </p>
ERRORI BUS	<p>Il parametro indica quanti eventuali errori di comunicazione sono avvenuti tra il dispositivo mostrato e la centrale: normalmente il valore deve essere 000, e se diverso da 000 significa che ci sono problemi di comunicazione tra il dispositivo mostrato e la centrale. Il motivo degli ERRORI è da ricercare nella qualità del collegamento, nel modo di collegamento, nella distanza tra il dispositivo mostrato e la centrale.</p>
<p><b>IMPORTANTE:</b> nel menu FUNZIONI SISTEMA è poi possibile assegnare l'allarme di tipo TAMPER o GUASTO BUS ad uno specifico modo sonoro ( BUZZER, SIRENA, entrambi o SILENZIOSO ).</p>	

## Configurazione comunicatore

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

PROGRAMMAZIONE COMUNICATORE	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "PROGRAMMA COMUNICATORE"
Entrare nel menu "PROGRAMMA COMUNICATORE" confermando con 	Se è installato il modulo il display mostrerà: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M.COM-01 &gt; - NUOVO MODULO -</b></div> Se invece tale modulo non è presente: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M.COM-01 &gt; - NON PRESENTE -</b></div>
Per modificare la descrizione premere in successione:  e F2 altrimenti passare al punto successivo	Per modificare la descrizione procedere come indicato al paragrafo "TABELLA DEI CARATTERI PER L'EDITING"
Dare conferma con 	A questo punto sarà possibile variare il primo dei parametri del modulo selezionato. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; COMUN-01 &gt; &gt; A STATO: ATTIVO</b></div>
Per modificare il parametro in programmazione utilizzare i tasti:  	Deciso come deve essere il parametro basterà dare conferma premendo invio.
Confermare il parametro con il tasto: 	Verrà quindi visualizzato il successivo parametro programmabile. Procedere come descritto ai punti precedenti per modificare il parametro e per confermarlo.
Procedere allo stesso modo per tutti i parametri configurabili (illustrati nella successiva tabella).	Alla fine di tutti i parametri, il sistema torna al menu PROGRAMMA COMUNICATORE iniziale.
Se si vogliono programmare altri moduli, selezionare il successivo con i tasti   e confermare con  altrimenti uscire dalla programmazione con 	

PARAMETRI COMUNICATORE	
AZIONE	DESCRIZIONE
STATO	Pone il modulo in modo ATTIVO (funzionante) o in modo ISOLATO (attivo ma NON funzionante); il modo ISOLATO pone il modulo in <<FUORI USO>>, ad esempio per problemi tecnici o per manutenzione; variare la scelta con i tasti   e confermare con 
COMPOSIZIONE	Imposta la modalità di selezione in linea ( TONI = DTMF - IMPULSI = DECADICA )
TONI DI LINEA	Imposta il controllo del tono di linea prima dell'inizio di selezione del numero. Il combinatore si allinea al tono di linea (se presente) per iniziare la selezione del numero di telefono. Questa funzionalità è possibile solo su alcune linee. Per questo motivo si consiglia di impostare l'opzione su "NO".
TONI RISPOSTA	imposta il controllo del tono di risposta alla chiamata telefonica. Il messaggio vocale viene rilasciato solo dopo che il comunicatore si rende conto che c'è stata una risposta. Disabilitare in caso di linea con rumore o con parametri di controllo non allineati alla normativa. Non ha valore per le risposte alle chiamate effettuate tramite linea GSM. Questa funzionalità è possibile solo su alcune linee. Per questo motivo si consiglia di impostare l'opzione su "NO".
PRIORITA' LINEA	imposta il modo di chiamata a seconda delle linee telefoniche disponibili e a seconda dei moduli collegati. Se ad esempio è presente il modulo GSM e il modulo PSTN sarà possibile scegliere quale linea sarà prioritaria e quale secondaria.
RITARDO ATTIVAZIONE:	Imposta un possibile ritardo della chiamata per evitare di inviare telefonate per errori di manovra o falsi allarmi. Il tempo è impostabile da 0 (istantaneo) a 60 secondi. Per bloccare il ciclo di ritardo si deve digitare un codice valido in tastiera seguito dal tasto disinserito. Il display propone la dicitura "STOP CHIAMATA". Premendo ancora il tasto disinserito il ritardo alla chiamata viene annullato e la chiamata resettata. Un simbolo al centro del display sulla prima riga della tastiera mostra che è in atto una chiamata ma è stata attivata la finestra del tempo di ritardo
TENTATIVI	Imposta il numero massimo di tentativi di chiamata che il comunicatore effettuerà allo stesso numero di telefono. N.B. E' prevista la possibilità che l'utente chiamato blocchi tutto il ciclo di chiamata o solo la chiamata al suo numero prima del raggiungimento del numero massimo di tentativi previsto da questo passo di programmazione (vedi manuale utente).
RIPETIZIONI	Imposta il numero massimo di ripetizione del messaggio vocale relativo alla chiamata all'interno di ogni singola chiamata
NUMERO SQUILLI	Determina se si vuole mantenere sempre attivo il controllo della presenza della linea (PSTN o GSM) o si intende disabilitarlo e fare tale verifica solo all'atto dell'inizio della comunicazione telefonica. Normalmente tale parametro deve essere sempre attivo in quanto previene situazioni peggiori. Se però la linea non è di buona qualità, o si è sotto centralino PABX il controllo può essere disabilitato.
GUASTO LINEA	Imposta il numero massimo di tentativi di chiamata che il comunicatore effettuerà allo stesso numero di telefono. N.B. E' prevista la possibilità che l'utente chiamato blocchi tutto il ciclo di chiamata o solo la chiamata al suo numero prima del raggiungimento del numero massimo di tentativi previsto da questo passo di programmazione (vedi manuale utente).
GUASTO	il parametro guasto determina su quale area/aree deve essere inviato l'allarme per guasto comunicazione su bus del modulo chiavi mostrato. In pratica si ottiene un allarme acustico per perdita di comunicazione con il modulo chiavi (interruzione di comunicazione tra modulo chiavi e centrale). Se nessuna area viene assegnata il guasto bus del modulo chiavi NON attiverà nessun allarme acustico.  Per assegnare/togliere aree al modulo chiavi premere il numero dell'area e il tasto  . Il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione. Il numero dell'area assegnata scompare dalla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta deselegazione.
BUS	Il parametro BUS è solo indicativo e mostra su quale bus è collegato e funzionante il modulo ingressi. Le due possibili visualizzazioni sono COM1 o COM2
ERRORI BUS	Il parametro ERRORI BUS è solo indicativo e indica quanti eventuali errori di comunicazione sono avvenuti tra il dispositivo mostrato e la centrale. Normalmente il valore deve essere 000, e se diverso da 000 significa che ci sono problemi di comunicazione tra il dispositivo e la centrale. Il motivo degli ERRORI è da ricercare nella qualità del collegamento, nel modo di collegamento, nella distanza tra il dispositivo e la centrale. Il valore è comunque significativo se cambia in un range di tempo limitato. Il fatto che alcuni errori possano essere visualizzati con periodicità giornaliera e settimanale NON significa che il sistema è instabile. Il conteggio deve essere valutato e confrontato con il Vostro centro di assistenza.
VERSIONE FIRMWARE	Il parametro VERSIONE FIRMWARE permette di verificare quale versione di firmware è installato sul combinatore.

<p>ERRORI BUS</p>	<p>Il parametro ERRORI BUS è solo indicativo e indica quanti eventuali errori di comunicazione sono avvenuti tra il dispositivo mostrato e la centrale. Normalmente il valore deve essere 000, e se diverso da 000 significa che ci sono problemi di comunicazione tra il dispositivo e la centrale. Il motivo degli ERRORI è da ricercare nella qualità del collegamento, nel modo di collegamento, nella distanza tra il dispositivo e la centrale. Il valore è comunque significativo se cambia in un range di tempo limitato. Il fatto che alcuni errori possano essere visualizzati con periodicità giornaliera e settimanale NON significa che il sistema è instabile. Il conteggio deve essere valutato e confrontato con il Vostro centro di assistenza.</p>
<p>PERSONALIZZAZIONE DELLA DESCRIZIONE</p>	<p>Entrando nel menu quando il display visualizza la descrizione (Comunicatore 1) e premendo in successione i tasti  e F2, si entra nell'EDITING della descrizione. Il display visualizza sulla seconda riga la descrizione corrente. Usare i tasti cursore per spostarsi sulla posizione di descrizione ed inserire il carattere attraverso il tasto specifico (tasti da 0 a 9). Per terminare e salvare la descrizione premere . Il display ritorna al primo punto. Premere  per uscire dal menu o  per proseguire.</p>
<p>COMANDO MANUALE PER ATTIVAZIONE RELÈ DI LINEA SENZA LINEA PSTN COLLEGATA</p>	<p>Quando non si è in grado di fornire una tensione di linea all'ingresso del combinatore telefonico si è impossibilitati a programmare i messaggi vocali di canale. Succede se per esempio si usa solo la linea telefonica GSM. In tal caso per far commutare la linea in modo manuale si deve, dall'interno del menu del comunicatore mentre viene mostrato il nome del combinatore (Comunicatore 1), premere in successione  e F1. Il relè di linea commuta ed il display mostra la scritta RELE' LINEA. A questo punto, collegando un telefono al plug sulla scheda o a valle della linea PSTN, e alzando la cornetta si entra automaticamente nella guida vocale destinata alla programmazione dei messaggi di canale. Premendo il tasto  si esce dalla modalità manuale di commutazione del relè di linea. La manovra può essere ripetuta per le volte che serve.</p>
<p>RIPRISTINO MANUALE DEL COMBINATORE (RESET)</p>	<p>In caso di blocco funzionale del combinatore, dovuto a problemi di comunicazione o interferenze, è possibile impartire allo stesso un comando manuale di RESET per riportarlo allo stato di normale funzionamento. Dall'interno del menu COMUNICATORE mentre il display visualizza il nome del comunicatore (di fabbrica "Comunicatore 1"), digitare in successione  + F8. Tale manovra, seguita da conferma a display, riavvia il comunicatore alla sua corretta funzionalità. Tale procedura è da considerarsi necessaria SOLO in caso di evidente malfunzionamento o su suggerimento del centro di assistenza tecnica.</p>

## Configurazione zone via filo

N.B. la numerazione progressiva degli ingressi (per la facile individuazione e configurazione degli stessi) è legata in modo univoco al modulo ingressi di appartenenza. Pertanto, al modulo ingressi indirizzato "1" corrisponderanno gli ingressi/zone 1-2-3-4. Pertanto una facile formula per identificare la zona legata ad un modulo è la seguente:

$$ZONA = (\text{INDIRIZZO MODULO INGRESSI DI APPARTENENZA} - 1) * 4 + \text{N}^\circ \text{INGRESSO SUL MODULO}$$

Es. considerato il modulo indirizzato 03, all'ingresso n°2 del modulo corrisponderà la zona:


$$ZONA = (3 - 1) * 4 + 2 = 10$$





Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI: 

CONFIGURAZIONE ZONE VIA FILO	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "PROGRAMMA ZONE FILO"
Entrare nel menu "PROGRAMMA ZONE FILO" confermando con 	Se è la prima volta che viene configurata la zona, da display: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <b>&lt; Z001 &gt; ING-01 - NON ATTIVA -</b> </div> Se invece configurata in precedenza: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <b>&lt; Z001 &gt; ING-01 &gt; A Zona Filo 1</b> </div>
Se la zona da configurare non è quella proposta, selezionarla attraverso i tasti  altrimenti passare al punto successivo	Selezionata la zona via filo, sarà possibile come prima operazione modificare la descrizione.
Per modificare la descrizione premere:  + F2 altrimenti passare al punto successivo	Per modificare la descrizione procedere come indicato al paragrafo "TABELLA DEI CARATTERI PER L'EDITING"
Dare conferma con 	A questo punto sarà possibile variare il primo dei parametri della zona selezionata. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <b>&lt; Z001 &gt; ING-01 STATO: OFF</b> </div>
Per modificare il parametro in programmazione utilizzare i tasti: 	Deciso come deve essere il parametro basterà dare conferma premendo invio.
Confermare il parametro con il tasto: 	Verrà quindi visualizzato il successivo parametro programmabile. Procedere come descritto ai punti precedenti per modificare il parametro e per confermarlo.
Procedere allo stesso modo per tutti i parametri configurabili (illustrati nella successiva tabella).	Alla fine di tutti i parametri, il sistema torna al menu PROGRAMMA ZONE FILO iniziale.

PARAMETRI ZONE VIA FILO	
AZIONE	DESCRIZIONE
STATO	Pone la zona filo in modalità che dipendono dalle necessità di installazione; alcuni parametri sono impostabili anche dall'utente (attivo, isolato, test, escluso). Le modalità selezionabili sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- OFF: la zona filo NON è usata e all'uscita del menu viene posta in NON ATTIVA</li> <li>- ATTIVA: la zona è perfettamente operativa</li> <li>- ISOLATA: la zona è programmata ma esclusa in modo permanente dal sistema (stato di emergenza o di inattività necessaria)</li> </ul>

	<p>- TEST: la zona è operativa ma non provoca allarmi sonori (utile per verificare la stabilità di un sensore senza generare allarmi impropri)</p> <p>-</p> <p>N.B. il tempo di TEST è programmabile nel menu TEMPI SISTEMA e può essere impostato da 000 a 999 ore: allo scadere del tempo di TEST la zona viene reintegrata nel sistema e può tornare a generare allarmi sonori. Il tempo di TEST è lo stesso per tutte le zone in modalità TEST ma parte del momento in cui una zona viene posta in TEST</p> <p style="text-align: center;">    </p> <p>Variare la scelta con i tasti e confermare con</p>
TIPO DI ZONA	<p>Impostazione della tipologia di zona da utilizzare secondo la successiva tabella; variare la scelta con i tasti</p> <p style="text-align: center;">    </p> <p>e confermare con</p>
BILANCIAMENTO	<p>Ogni singola zona filo può essere collegata secondo 4 diversi criteri, N.C., N.A., Singolo o Doppio bilanciamento.</p>  <p style="text-align: center;">    </p> <p>Variare la scelta con i tasti e confermare con</p> <p>N.B. il singolo ed il doppio bilanciamento rendono attivi anche il controllo del Tamper.</p>
AREE	<p>Ogni singola zona filo può essere assegnata ad una o più aree e le aree possono essere assegnate in modo singolo o misto.</p> <p>N.B. nel caso in cui la zona sia associata a più aree, questa si inserisce quando una di queste è inserita e si disinserisce quando tutte sono disinserite.</p> <p>Per assegnare/togliere aree premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato.</p>
ESCLUSIONE	<p>Ogni singola zona filo può essere programmata per essere Escludibile o no dall'Utente. Le opzioni della modalità Esclusione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NO: la zona filo NON è escludibile dall'utente</li> <li>- TEMPORANEA: la zona filo è Escludibile ma, al disinserimento dell'area a cui appartiene, si reinclude automaticamente</li> <li>- PERMANENTE: la zona filo è Escludibile e NON si reinserisce automaticamente.</li> </ul> <p style="text-align: center;">    </p> <p>Variare la scelta con i tasti e confermare con</p> <p>N.B. la reinclusione deve essere fatta manualmente come previsto dal menu Utente " GESTIONE ZONE ".</p>
PARZIALE 1	<p>Ogni singola zona filo può essere assegnata all'inserimento di tipo INTERNA 1: se tale opzione è programmata "SI" la zona filo sarà coinvolta nell'inserimento PARZIALE 1 delle aree a cui appartiene.</p> <p style="text-align: center;">    </p> <p>Variare la scelta con i tasti e confermare con</p>
PARZIALE 2	<p>Ogni singola zona filo può essere assegnata all'inserimento di tipo INTERNA 2: se tale opzione è programmata "SI" la zona filo sarà coinvolta nell'inserimento PARZIALE 2 delle aree a cui appartiene.</p> <p style="text-align: center;">    </p> <p>Variare la scelta con i tasti e confermare con</p>
AUTO ESCLUSIONE	<p>Ogni singola zona filo può essere programmata per essere Auto Escludibile nel momento dell'inserimento dell'area, se si trova in condizioni di non pronta ( es. finestra aperta ). Le opzioni della modalità Auto Esclusione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NO: la zona filo NON è Auto Escludibile (blocca l'inserimento dell'area a cui appartiene)</li> <li>- SI: la zona filo è Auto Escludibile in modo permanente fino al disinserimento dell'area</li> <li>- CON RIPRISTINO: la zona è Auto Escludibile ma, se il suo stato di NON PRONTO rientra, viene ripresa in carico dal sistema e può generare allarme durante l'inserimento in corso</li> </ul> <p>N.B. l'opzione CON RIPRISTINO risulta molto utile quando si vuole inserire l'area con la zona di</p>

	uscita (zona ritardata) APERTA prima dell'inserimento (es. porta o basculante).  Variare la scelta con i tasti   e confermare con 
ALLARME	Ogni singola zona filo può essere programmata per reagire in modo acustico differenziato, secondo le seguenti impostazioni: - SILENZIOSA: la zona filo NON genera nessun tipo di allarme sonoro - SIRENA: la zona genera allarmi sonori solo sull'uscita di tipo sirena - BUZZER la zona genera allarmi sonori solo sui buzzer di tastiera - BUZZER e SIRENA: la zona genera allarmi sia sui buzzer che sull'uscita sirena - CHIME: è equivalente all'opzione BUZZER e SIRENA ma aggiunge alla zona l'attributo Chime (la zona, ad impianto disinserito, quando sbilanciata attiva il buzzer di tastiera)  Variare la scelta con i tasti   e confermare con 
RICICLO ALLARMI	In caso di allarmi multipli (ripetizione allarme) è possibile determinare il comportamento delle zone che rimangono aperte alla fine del ciclo di allarme in corso. Se per esempio una zona ha attribuito come parametro RIPETIZIONE ALLARME un valore 3, in caso che rimanga aperta alla fine del ciclo di allarme attivato, si può decidere che l'allarme NON venga riciclato (riciclo allarmi NO) o che l'allarme venga riciclato per un massimo di 3 volte (riciclo allarme SI).  Variare la scelta con i tasti   e confermare con  N.B. tale funzione ha valore solo sulle zone ISTANTANEA, RITARDO 1&2, PERCORSO e TERMINATORE DI USCITA ed al termine dei 3 cicli di ripetizione la zona con impostato il riciclo allarmi a SI viene comunque auto-esclusa.
RIPETIZIONI ALLARME	Ogni singola zona filo può essere programmata per generare un numero limitato di cicli di allarme durante la fase di inserimento: il valore è programmabile da 00 a 10 cicli, dove 00 stabilisce un numero illimitato di cicli di allarme durante l'inserimento dell'impianto. Quando una zona filo raggiunge i cicli di allarme programmati viene dal sistema di allarme posta in momentanea esclusione fino al disinserimento. Al disinserimento il conteggio dei cicli di allarme viene azzerato.  Variare la scelta con i tasti   e confermare con 
LINK USCITA	Ogni singola zona filo può essere programmata per comandare un'uscita di tipo LINK ogni qualvolta viene aperta (tale funzione risulta molto utile per comandi di tipo tecnologico o per segnalazioni ausiliarie dirette). Se l'impostazione rimane su 000 nessuna uscita verrà interessata.  Variare la scelta con i tasti   e confermare con  N.B. l'impostazione ha effetto solo se l'uscita selezionata ( da 001 a xxx ) verrà poi programmata di tipo LINK.

TIPOLOGIE DI ZONE VIA FILO (INGRESSI)	
AZIONE	DESCRIZIONE
ISTANTANEO	La zona sbilanciata (condizione di allarme) reagisce immediatamente all'intrusione senza attendere nessun tempo di ritardo.
RITARDO 1	La zona sbilanciata (condizione di allarme) reagisce dopo il tempo di ritardo 1 impostato nel menu AREE.
RITARDO 2	La zona sbilanciata (condizione di allarme) reagisce dopo il tempo di ritardo 2 impostato nel menu AREE.
PERCORSO	La zona sbilanciata (condizione di allarme) scatena un allarme immediato se interessata per prima da una intrusione, segue invece il ritardo dell'area a cui appartiene se viene prima interessata una zona ritardata 1 o 2. Utile per collegare i rivelatori interposti tra la porta d ingresso e la tastiera.
TERM. USC	La zona terminatore di uscita viene usata quando si desidera terminare un tempo di uscita prima del suo scadere. Molto utile quando non potendo stabilire un percorso di uscita con un tempo fisso, si imposta lo stesso molto alto e poi lo si termina ad esempio chiudendo la porta su cui è montato un contatto programmato come terminatore di uscita. Il terminatore può comunque essere anche un pulsante. In ingresso la zona terminatore di uscita è ritardata e segue il RITARDO 1.
24 ORE	La zona si comporta come tipo istantaneo ed è attiva sia a centrale inserita che a centrale disinserita ed è indipendente dalla zona a cui è assegnata. Usata per protezioni antiapertura o alta sicurezza.
INCENDIO	La zona è utilizzata quando all'interno del sistema di allarme si vogliono installare anche dei rilevatori di fumo o dei pulsanti manuali di allarme. Programmando la zona tipo incendio la stessa attiverà le uscite di allarme e preallarme incendio dell'area a cui appartiene. Seguirà il tempo allarme incendio impostato nel menu TEMPI SISTEMA e non interesserà mai gli allarmi di tipo intrusione. N.B. se programmata con bilanciamento singolo o doppio il tamper verrà letto e gestito come GUASTO INCENDIO. La zona è considerata 24H ed è quindi attiva sia a centrale inserita che a centrale disinserita.
PANICO	La zona è del tipo 24 ore e determina un allarme di tipo sonoro o silenzioso a seconda dell'impostazione fissata nel menu FUNZIONI SISTEMA. Vengono attivate le uscite di tipo panico per l'area a cui è assegnata. Quando si attiva una zona panico il display mostra " allarme panico ".

RAPINA	La zona è del tipo 24 ore e determina un allarme di tipo silenzioso. Vengono attivate le uscite di tipo rapina per l'area a cui è assegnata. Il display NON visualizza l'allarme e nessun led lampeggia.
SOCCORSO	La zona è di tipo 24 ore e determina sempre un allarme sonoro solo con il cicalino delle tastiere. Attiva inoltre le uscite di soccorso dell'area a cui è assegnata. Quando è in allarme il display mostra ALLARME SOCCORSO.
LINK	La zona viene utilizzata solo per comandare delle uscite (zona tecnologica) ed assume solo i parametri bilanciamento, esclusione ed il numero del link uscita da attivare. Se programmata di tipo singolo o doppio bilanciamento viene proposto anche il menu delle aree a cui associarsi ed il numero di ripetizioni di allarme (questo perché in caso di tamper verrà attivato l'allarme nell'area associata). N.B. non associando alcuna area, l'allarme tamper della zona link non avrà effetto ed inoltre la zona non genera nessun tipo di allarme di sistema tranne che il tamper ( se usato ).
CHIAVE	<p>La zona viene utilizzata come comando ausiliario per INSERIRE / DISINSERIRE una o più aree. Nella maschera "AREE" si definiscono le aree che la zona chiave tenterà di inserire / disinserire. Definite le AREE su cui potrà agire e il tipo di bilanciamento, viene inoltre proposto il modo di inserimento tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ON TOTALE</li> <li>- ON PARZIALE 1</li> <li>- ON PARZIALE 2</li> <li>- OFF TIMER.</li> </ul> <p>A seguire (non per l'opzione OFF TIMER) viene proposto il menu "TRIGGER" con le seguenti scelte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IMPULSIVA: la zona chiave agisce con comando impulsivo (cambio di stato on / off ad ogni impulso)</li> <li>- BISTABILE: la zona chiave agisce con comando di tipo bistabile (cambio di stato on / off ad ogni cambio di fronte da N.C. a N.O. e viceversa ).</li> </ul> <p>A seguire viene proposta la scelta di inserimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RITARDATO: l'inserimento segue il tempo di uscita programmato per l'area nel menu AREE.</li> <li>- IMMEDIATO: l'inserimento NON tiene conto di tempi di uscita e sarà appunto immediato</li> </ul> <p>Infine viene proposto la scelta sull'inserimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FORZATO SI: avviene anche se ci sono ingressi aperti</li> <li>- FORZATO NO: avviene solo se tutte le zone dell'area/e sono pronte all'inserimento.</li> </ul> <p>N.B. l'opzione OFF TIMER, non è soggetta ai parametri TRIGGER, RITARDO e FORZATO ed inoltre funziona solo nel passaggio stabile da chiusa ad aperta; quando sbilanciata (aperta) BLOCCA gli inserimenti a TIMER programmati per le AREE a cui è associata (chiave di sblocco / blocco dei TIMER di ON / OFF attivi sulle AREE).</p>

## Configurazione zone radio

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

CONFIGURAZIONE ZONE RADIO	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico. Entrare nel menu "PROGRAMMA ZONE RADIO" confermando con 	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "PROGRAMMA ZONE RADIO" Se è la prima volta che viene configurata la zona, da display: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; ZR001 &gt; - LIBERA -</b></div> Se invece configurata in precedenza: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; WLTU001 &gt; &gt; A Zona Radio 1</b></div>
Se la zona da configurare non è quella proposta, selezionarla attraverso i tasti   altrimenti passare al punto successivo	Selezionata la zona, sarà possibile come prima operazione modificare la descrizione.
Per modificare la descrizione premere:  + F2 altrimenti passare al punto successivo	Per modificare la descrizione procedere come indicato al paragrafo "TABELLA DEI CARATTERI PER L'EDITING"
Dare conferma con 	A questo punto sarà possibile variare il primo dei parametri della zona selezionata. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; ZR001 &gt; &gt; A STATO: ATTIVO</b></div>
Per modificare il parametro in programmazione utilizzare i tasti:  	Deciso come deve essere il parametro basterà dare conferma premendo invio.
Confermare il parametro con il tasto: 	Verrà quindi visualizzato il successivo parametro programmabile. Procedere come descritto ai punti precedenti per modificare il parametro e per confermarlo.
Procedere allo stesso modo per tutti i parametri configurabili (illustrati nella successiva tabella).	Alla fine di tutti i parametri, il sistema torna al menu PROGRAMMA ZONE RADIO iniziale.

PARAMETRI ZONE RADIO	
AZIONE	DESCRIZIONE
STATO	<p>Pone la zona radio in modalità che dipendono dalle necessità di installazione; alcuni parametri sono impostabili anche dall'utente (attivo, isolato, test, escluso). Le modalità selezionabili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OFF: la zona radio NON è usata e all'uscita del menu viene posta in NON ATTIVA</li> <li>- ATTIVA: la zona è perfettamente operativa</li> <li>- ISOLATA: la zona è programmata ma esclusa in modo permanente dal sistema (stato di emergenza o di inattività necessaria)</li> <li>- TEST: la zona è operativa ma non provoca allarmi sonori (utile per verificare la stabilità di un sensore senza generare allarmi impropri)</li> </ul> <p>N.B. il tempo di TEST è programmabile nel menu TEMPI SISTEMA e può essere impostato da 000 a 999 ore: allo scadere del tempo di TEST la zona viene reintegrata nel sistema e può tornare a generare allarmi sonori. Il tempo di TEST è lo stesso per tutte le zone in modalità TEST ma parte del momento in cui una zona viene posta in TEST</p>

	<p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
CONF	<p>E' in pratica solo un passo di visualizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quando il codice del sensore radio non è ancora memorizzato il campo è vuoto</li> <li>- quando un sensore è memorizzato vengono invece mostrati i dettagli del sensore radio, ad esempio per il "TRASMETTITORE PER CONTATTI A DOPPIO CANALE"</li> </ul>
TIPO DI ZONA	<p>Impostazione della tipologia di zona da utilizzare secondo la successiva tabella; variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
AREE	<p>Ogni singola zona radio può essere assegnata ad una o più aree e le aree possono essere assegnate in modo singolo o misto. N.B. nel caso in cui la zona sia associata a più aree, questa si inserisce quando una di queste è inserita e si disinserisce quando tutte sono disinserite. Per assegnare/togliere aree premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto </p> <p>N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato.</p>
TAMPER	<p>Ogni singola zona radio può essere programmata per essere controllata sull'apertura del proprio contenitore: nel caso si abiliti tale funzione, verrà autorizzato l'invio in centrale dell'allarme tamper del dispositivo radio.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p> <p>N.B. se la zona è di tipo LINK tale parametro non può essere abilitato.</p>
ESCLUSIONE	<p>Ogni singola zona radio può essere programmata per essere Escludibile o no dall'Utente. Le opzioni della modalità Esclusione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NO: la zona radio NON è escludibile dall'utente</li> <li>- TEMPORANEA: la zona radio è Escludibile ma, al disinserimento dell'area a cui appartiene, si reinclude automaticamente</li> <li>- PERMANENTE: la zona radio è Escludibile e NON si reinserisce automaticamente.</li> </ul> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p> <p>N.B. la reinclusione deve essere fatta manualmente come previsto dal menu Utente " GESTIONE ZONE ".</p>
PARZIALE 1	<p>Ogni singola zona radio può essere assegnata all'inserimento di tipo INTERNA 1: se tale opzione è programmata "SI" la zona radio sarà coinvolta nell'inserimento PARZIALE 1 delle aree a cui appartiene.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
PARZIALE 2	<p>Ogni singola zona radio può essere assegnata all'inserimento di tipo INTERNA 2: se tale opzione è programmata "SI" la zona radio sarà coinvolta nell'inserimento PARZIALE 2 delle aree a cui appartiene.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
AUTO ESCLUSIONE	<p>Ogni singola zona radio può essere programmata per essere Auto Escludibile nel momento dell'inserimento dell'area, se si trova in condizioni di non pronta ( es. finestra aperta ). Le opzioni della modalità Auto Esclusione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NO: la zona radio NON è Auto Escludibile (blocca l'inserimento dell'area a cui appartiene)</li> <li>- SI: la zona radio è Auto Escludibile in modo permanente fino al disinserimento dell'area</li> <li>- CON RIPRISTINO: la zona è Auto Escludibile ma, se il suo stato di NON PRONTO rientra, viene ripresa in carico dal sistema e può generare allarme durante l'inserimento in corso</li> </ul> <p>N.B. l'opzione CON RIPRISTINO risulta molto utile quando si vuole inserire l'area con la zona di uscita (zona ritardata) APERTA prima dell'inserimento (es. porta o basculante).</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
ALLARME	<p>Ogni singola zona radio può essere programmata per reagire in modo acustico differenziato, secondo le seguenti impostazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SILENZIOSA: la zona radio NON genera nessun tipo di allarme sonoro</li> <li>- SIRENA: la zona genera allarmi sonori solo sull'uscita di tipo sirena</li> <li>- BUZZER la zona genera allarmi sonori solo sui buzzer di tastiera</li> <li>- BUZZER e SIRENA: la zona genera allarmi sia sui buzzer che sull'uscita sirena</li> <li>- CHIME: è equivalente all'opzione BUZZER e SIRENA ma aggiunge alla zona l'attributo Chime (la zona, ad impianto disinserito, quando sbilanciata attiva il buzzer di tastiera)</li> </ul> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>

RICICLO ALLARMI	<p>In caso di allarmi multipli (ripetizione allarme) è possibile determinare il comportamento delle zone che rimangono aperte alla fine del ciclo di allarme in corso. Se per esempio una zona ha attribuito come parametro RIPETIZIONE ALLARME un valore 3, in caso che rimanga aperta alla fine del ciclo di allarme attivato, si può decidere che l'allarme NON venga riciclato (riciclo allarmi NO) o che l'allarme venga riciclato per un massimo di 3 volte ( riciclo allarme SI ).</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p> <p>N.B. tale funzione ha valore solo sulle zone Istantanea, Ritardo 1&amp;2, Percorso e Terminatore di uscita ed al termine dei 3 cicli di ripetizione la zona con impostato il riciclo allarmi a SI viene comunque auto-esclusa.</p>
RIPETIZIONI ALLARME	<p>Ogni singola zona radio può essere programmata per generare un numero limitato di cicli di allarme durante la fase di inserimento: il valore è programmabile da 00 a 10 cicli, dove 00 stabilisce un numero illimitato di cicli di allarme durante l'inserimento dell'impianto. Quando una zona radio raggiunge i cicli di allarme programmati viene dal sistema di allarme posta in momentanea esclusione fino al disinserimento. Al disinserimento il conteggio dei cicli di allarme viene azzerato.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
LINK USCITA	<p>Ogni singola zona radio può essere programmata per comandare un'uscita di tipo LINK ogni qualvolta viene aperta (tale funzione risulta molto utile per comandi di tipo tecnologico o per segnalazioni ausiliarie dirette). Se l'impostazione rimane su 000 nessuna uscita verrà interessata.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p> <p>N.B. l'impostazione ha effetto solo se l'uscita selezionata ( da 001 a xxx ) verrà poi programmata di tipo LINK.</p>
NUOVO CODICE: NO / SI'	<p>Il parametro permette di cancellare il codice radio precedentemente memorizzato sull'ingresso o di memorizzarne uno nuovo.</p> <p>Per memorizzare un nuovo codice, procedere come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- selezionare "SI" con i tasti   e confermare con </li> <li>- si avvia la procedura di acquisizione codice: sul display apparirà la scritta "NUOVO CODICE"</li> <li>- a questo punto inviare il codice dal dispositivo radio secondo le istruzioni relative al tipo di sensore</li> <li>- se viene memorizzato un "TRASMETTITORE PER CONTATTI A DOPPIO CANALE", verrà proposta un'ulteriore richiesta dal display: "USA 2 ZONE ?"</li> <li>- se si vuole associare il secondo canale ad un ingresso differente confermare con  altrimenti premere  ed il dispositivo verrà memorizzato come 2 canali ma associati allo stesso ingresso</li> </ul> <p>Per cancellare un codice esistente, procedere come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- selezionare "SI" con i tasti   e confermare con </li> <li>- premere il tasto </li> <li>- si uscirà dalla sessione di apprendimento e si cancellerà il codice esistente.</li> </ul> <p>N.B. in caso di utilizzo di un "TRASMETTITORE PER CONTATTI A DOPPIO CANALE in modalità doppio canale, gli ingressi radio di programmazione dei 2 canali devono necessariamente essere contigui (se si cancella la memorizzazione si liberano 2 zone radio).</p>

TIPOLOGIE DI ZONE RADIO (INGRESSI)	
AZIONE	DESCRIZIONE
ISTANTANEO	La zona sbilanciata (condizione di allarme) reagisce immediatamente all'intrusione senza attendere nessun tempo di ritardo.
RITARDO 1	La zona sbilanciata (condizione di allarme) reagisce dopo il tempo di ritardo 1 impostato nel menu AREE.
RITARDO 2	La zona sbilanciata (condizione di allarme) reagisce dopo il tempo di ritardo 2 impostato nel menu AREE.
PERCORSO	La zona sbilanciata (condizione di allarme) scatena un allarme immediato se interessata per prima da una intrusione, segue invece il ritardo dell'area a cui appartiene se viene prima interessata una zona ritardata 1 o 2. Utile per collegare i rivelatori interposti tra la porta d ingresso e la tastiera.
TERM. USC	La zona terminatore di uscita viene usata quando si desidera terminare un tempo di uscita prima del suo scadere. Molto utile quando non potendo stabilire un percorso di uscita con un tempo fisso, si imposta lo stesso molto alto e poi lo si termina ad esempio chiudendo la porta su cui è montato

	un contatto programmato come terminatore di uscita. Il terminatore può comunque essere anche un pulsante. In ingresso la zona terminatore di uscita è ritardata e segue il RITARDO 1.
24 ORE	La zona si comporta come tipo istantaneo ed è attiva sia a centrale inserita che a centrale disinserita ed è indipendente dalla zona a cui è assegnata. Usata per protezioni antiapertura o alta sicurezza.
INCENDIO	La zona è utilizzata quando all'interno del sistema di allarme si vogliono installare anche dei rilevatori di fumo o dei pulsanti manuali di allarme. Programmando la zona tipo incendio la stessa attiverà le uscite di allarme e preallarme incendio dell'area a cui appartiene. Seguirà il tempo allarme incendio impostato nel menu TEMPI SISTEMA e non interesserà mai gli allarmi di tipo intrusione. N.B. se programmata con bilanciamento singolo o doppio il tamper verrà letto e gestito come GUASTO INCENDIO.
PANICO	La zona è del tipo 24 ore e determina un allarme di tipo sonoro o silenzioso a seconda dell'impostazione fissata nel menu FUNZIONI SISTEMA. Vengono attivate le uscite di tipo panico per l'area a cui è assegnata. Quando si attiva una zona panico il display mostra " allarme panico ".
RAPINA	La zona è del tipo 24 ore e determina un allarme di tipo silenzioso. Vengono attivate le uscite di tipo rapina per l'area a cui è assegnata. Il display NON visualizza l'allarme e nessun led lampeggia.
SOCCORSO	La zona è di tipo 24 ore e determina sempre un allarme sonoro solo con il cicalino delle tastiere. Attiva inoltre le uscite di soccorso dell'area a cui è assegnata. Quando è in allarme il display mostra ALLARME SOCCORSO.
LINK	La zona viene utilizzata solo per comandare delle uscite (zona tecnologica) ed assume solo i parametri bilanciamento, esclusione ed il numero del link uscita da attivare. Se programmata di tipo singolo o doppio bilanciamento viene proposto anche il menu delle aree a cui associarsi ed il numero di ripetizioni di allarme (questo perché in caso di tamper verrà attivato l'allarme nell'area associata). N.B. non associando nessuna area, l'allarme tamper della zona link non avrà effetto ed inoltre la zona non genera nessun tipo di allarme di sistema tranne che il tamper ( se usato ).
CHIAVE	La zona viene utilizzata come comando ausiliario per INSERIRE / DISINSERIRE una o più aree. Nella maschera "AREE" si definiscono le aree che la zona chiave tenderà di inserire / disinserire. Definite le AREE su cui potrà agire e il tipo di bilanciamento, viene inoltre proposto il modo di inserimento tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ON TOTALE</li> <li>- ON PARZIALE 1</li> <li>- ON PARZIALE 2</li> <li>- OFF TIMER.</li> </ul> A seguire (non per l'opzione OFF TIMER) viene proposto il menu "TRIGGER" con le seguenti scelte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- IMPULSIVA: la zona chiave agisce con comando impulsivo (cambio di stato on / off ad ogni impulso)</li> <li>- BISTABILE: la zona chiave agisce con comando di tipo bistabile (cambio di stato on / off ad ogni cambio di fronte da N.C. a N.O. e viceversa).</li> </ul> A seguire viene proposta la scelta di inserimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>- RITARDATO: l'inserimento segue il tempo di uscita programmato per l'area nel menu AREE.</li> <li>- IMMEDIATO: l'inserimento NON tiene conto di tempi di uscita e sarà appunto immediato</li> </ul> Infine viene proposto la scelta sull'inserimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>- FORZATO SI: avviene anche se ci sono ingressi aperti</li> <li>- FORZATO NO: avviene solo se tutte le zone dell'area/e sono pronte all'inserimento.</li> </ul> N.B. l'opzione OFF TIMER, non è soggetta ai parametri TRIGGER, RITARDO e FORZATO ed inoltre funziona solo nel passaggio stabile da chiusa ad aperta; quando sbilanciata (aperta) BLOCCA gli inserimenti a TIMER programmati per le AREE a cui è associata (chiave di sblocco / blocco dei TIMER di ON / OFF attivi sulle AREE).

## Configurazione uscite

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

CONFIGURAZIONE USCITE	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico. Entrare nel menu "PROGRAMMA USCITE" confermando con 	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "PROGRAMMA USCITE" Se è la prima volta che viene configurata l'uscita, da display: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"><b>&lt; U001 &gt; RL-01 - NON ATTIVA -</b></div> Se invece config <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"><b>&lt; U001 &gt; RL-01 &gt; S Uscita 1</b></div>
Se l'uscita da configurare non è quella proposta, selezionarla attraverso i tasti   altrimenti passare al punto successivo	Selezionata l'uscita, sarà possibile come prima operazione modificare la descrizione.
Per modificare la descrizione premere:  + F2 altrimenti passare al punto successivo	Per modificare la descrizione procedere come indicato al paragrafo "TABELLA DEI CARATTERI PER L'EDITING"
IMPORTANTE: arrivati a questo livello del menu, è possibile attivare MANUALMENTE l'uscita per provarne il funzionamento. Per attivare l'uscita premere:  + F1 Per disattivarla premere: 	All'attivazione dell'uscita selezionata, il display mostrerà: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"><b>&lt; U001 &gt; RL-01 &gt; G &lt; ATTIVA &gt;</b></div>
Dare conferma con 	A questo punto sarà possibile variare il primo dei parametri della uscita selezionata. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"><b>&lt; U001 &gt; RL-01 &gt; S STATO: ATTIVO</b></div>
Per modificare il parametro in programmazione utilizzare i tasti:  	Deciso come deve essere il parametro basterà dare conferma premendo invio.
Confermare il parametro con il tasto: 	Verrà quindi visualizzato il successivo parametro programmabile. Procedere come descritto ai punti precedenti per modificare il parametro e per confermarlo.
Procedere allo stesso modo per tutti i parametri configurabili (illustrati nella successiva tabella).	Alla fine di tutti i parametri, il sistema torna al menu PROGRAMMA USCITE iniziale.

PARAMETRI USCITE	
AZIONE	DESCRIZIONE

STATO	<p>Pone l'uscita in modalità che dipende dalle necessità di installazione. Le modalità selezionabili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OFF: l'uscita filo NON è usata e uscendo dal menu viene posta in NON ATTIVA</li> <li>- ATTIVA: l'uscita è perfettamente operativa</li> <li>- ISOLATA: l'uscita è programmata ma esclusa in modo permanente dal sistema (stato di emergenza o di inattività necessaria)</li> </ul> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
CATEGORIE	<p>E' possibile impostare il tipo di uscita che si desidera utilizzare scegliendo tra le seguenti opzioni: SISTEMA, AREE, ZONE, LINK, GENERICA. Per ognuna di queste tipologia di uscita è possibile scegliere diverse funzionalità che sono descritte nelle tabelle illustrate nelle pagine seguenti.</p>
USCITE DI TIPO SISTEMA	<p>Le uscite di tipo sistema seguono condizioni generali di sistema indipendentemente dalle aree.</p> <p>N.B. per la tipologia delle uscite di tipo sistema fare riferimento alle successive tabelle.</p> <p>Variare la scelta e le opzioni con i tasti   e confermare con </p>
OPZIONE POLARITA'	<p>La scelta della polarità dell'uscita determina lo stato di riposo dell'uscita stessa: in pratica si può porre l'uscita in stato di riposo ALTO o BASSO (alto è sicurezza attiva). Le opzioni possibili sono: DIRETTA o INVERSA</p> <p>Variare la scelta e le opzioni con i tasti   e confermare con </p>
USCITE DI TIPO AREE	<p>Le uscite di tipo aree seguono condizioni specifiche per le aree a cui sono assegnate: le aree vengono assegnate dopo il TIPO e possono combinarsi in OR o AND.</p> <p>N.B. per la tipologia delle uscite di tipo aree fare riferimento alle successive tabelle.</p> <p>Variare la scelta del tipo e le opzioni con i tasti   e confermare con , a questo punto si passerà alla maschera di associazione delle aree "OPZIONE AREE"</p>
OPZIONE AREE	<p>Dopo aver programmato il parametro "USCITE DI TIPO AREE" e dato conferma, appare il seguente parametro.</p> <p>N.B. per la tipologia delle uscite di tipo sistema fare riferimento alle successive tabelle.</p> <p>Le uscite di tipo AREA possono essere assegnate ad una o più area del sistema ( da 1 a 4 ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopo aver confermato con  nel punto precedente da display apparirà:</li> </ul> <div data-bbox="687 1128 1050 1227" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>&lt; U001 &gt; RL-01 &gt; A AREE: . . . . .</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per assegnare/togliere aree premere il numero dell'area e dare conferma con il tasto . N.B. il numero dell'area assegnata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato</li> <li>- a questo punto confermare con  e si passerà al punto successivo "OPZIONE MODALITA'"</li> </ul>
OPZIONE MODALITA'	<p>Le uscite di tipo area possono essere programmate per seguire la condizione AREE per modalità AND o OR: se è stata assegnata una sola area tale parametro NON ha valore mentre se sono state assegnate da 2 a 8 aree, si deve definire il comportamento dell'uscita per il presentarsi dell'evento TIPO in più aree. Le scelte possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OR: l'uscita si attiva appena l'evento si presenta in una delle aree assegnate e si disattiva quando si ripristina da tutte le aree assegnate</li> <li>- AND: l'uscita si attiva quando l'evento si presenta in tutte le aree assegnate e si disattiva quando in almeno una delle aree si ripristina</li> </ul> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con  e si passerà al punto successivo "OPZIONE POLARITA'"</p>
OPZIONE POLARITA'	<p>La scelta della polarità dell'uscita determina lo stato di riposo dell'uscita stessa: in pratica si può porre l'uscita in stato di riposo ALTO o BASSO (alto è sicurezza attiva). Le opzioni possibili sono: DIRETTA o INVERSA</p> <p>Variare la scelta e le opzioni con i tasti   e confermare con </p>
USCITE DI TIPO ZONE	<p>Le uscite di tipo zone seguono lo stato di una o più zone per condizione di Aperto / Chiuso / Escluso / Allarme / Inserita / Disinserita: le uscite vengono assegnate ad un massimo di 4 zone in modalità OR o AND. Inoltre la zona assegnata può essere filo ( ZF ) o radio ( ZR ).</p> <p>N.B. per la tipologia delle uscite di tipo zone fare riferimento alle successive tabelle.</p>

	<p>Variare la scelta del tipo e le opzioni con i tasti   e confermare con  , a questo punto si passerà alla maschera di associazione delle aree "OPZIONE AREE"</p>
OPZIONE ASSOCIAZIONE ZONE	<p>E' possibile associare l'uscita fino ad un massimo di 4 zone diverse ( zone filo o radio ):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p><b>&lt; U001 &gt; RL-01 &gt; Z</b>  <b>1a ZONA : ZF. - - -</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per cambiare in ZR (zona radio ) premere i tasti cursore   e confermare con  , a questo punto lampeggerà il campo numerico "----"</li> <li>- con i tasti   variare la zona da impostare e quindi confermare con  , a questo punto si passerà all'associazione alla seconda zona</li> <li>- procedere come sopra per la seconda, la terza e la quarta associazione</li> <li>- alla quarta, si passerà automaticamente al parametro "MODALITA"</li> </ul>
OPZIONE MODALITA'	<p>Le uscite di tipo area possono essere programmate per seguire la condizione ASSOCIAZIONE per modalità AND o OR: se è stata assegnata una sola zona tale parametro NON ha valore mentre se sono state assegnate da 2 a 4 zone, si deve definire il comportamento dell'uscita per il presentarsi dell'evento TIPO in più zone. Le scelte possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OR: l'uscita si attiva appena l'evento si presenta in una delle aree assegnate e si disattiva quando si ripristina da tutte le aree assegnate</li> <li>- AND: l'uscita si attiva quando l'evento si presenta in tutte le aree assegnate e si disattiva quando in almeno una delle aree si ripristina</li> </ul> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con  e si passerà al punto successivo "OPZIONE POLARITA"</p>
OPZIONE POLARITA'	<p>La scelta della polarità dell'uscita determina lo stato di riposo dell'uscita stessa: in pratica si può porre l'uscita in stato di riposo ALTO o BASSO (alto è sicurezza attiva). Le opzioni possibili sono: DIRETTA o INVERSA</p> <p>Variare la scelta e le opzioni con i tasti   e confermare con </p>
USCITE DI TIPO LINK	<p>Le uscite di tipo LINK sono comandabili da manovra Utente, da Radiocomandi o da associazione con ingressi zona: le uscite in pratica si muovono seguendo lo stato di specifici ingressi di zona (filo o radio) o per azione diretta da comando manuale e sono programmabili di tipo Bistabile o Impulsiva. Le uscite inoltre sono associabili ad un massimo di 4 TIMER ( Start / Stop ) che ne possono limitarne l'operatività a specifici periodi di tempo durante la settimana.</p>
OPZIONE ATTIVAZIONE	<p>Attraverso questa voce vanno impostati due parametri tempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DURATA ATTIVAZIONE: è il tempo di attivazione dell'uscita (minuti-secondi); l'impostazione 000.00 la rende bistabile.</li> <li>- RITARDO ATTIVAZIONE: è il tempo di ritardo all'attivazione dell'uscita (minuti-secondi).</li> </ul> <p>Solo se programmata di tipo impulsiva viene mostrato un ulteriore campo di programmazione chiamato TRIGGER, così impostabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TRIGGER Singolo: durante l'attivazione impulsiva dell'uscita, un ulteriore comando NON riavvia il tempo di impulso</li> <li>- TRIGGER Continuo: se durante il tempo di attivazione impulsiva un altro comando viene ricevuto, il tempo di impulso riparte dall'inizio</li> </ul> <p>Variare le scelte con i tasti   e confermare con </p>
OPZIONE TIMER	<p>Possono essere combinati tra loro fino a 4 diversi TIMER per controllare l'uscita LINK.</p> <p>Variare i valori temporali (da 00 a 16) con i tasti   e confermare con </p>
OPZIONE POLARITA'	<p>La scelta della polarità dell'uscita determina lo stato di riposo dell'uscita stessa: in pratica si può porre l'uscita in stato di riposo ALTO o BASSO (alto è sicurezza attiva). Le opzioni possibili sono: DIRETTA o INVERSA</p> <p>Variare la scelta e le opzioni con i tasti   e confermare con </p>
USCITE DI TIPO GENERICA	<p>Le uscite di tipo GENERICA sono usate solo per comandi a tempo regolate da timer (fino a 4 timer): in pratica le uscite si muovono seguendo le fasce orarie dei Timer e la durata di attivazione è programmabile di tipo Bistabile ( 000.00=Toggle ) o Impulsiva ( a tempo ) .</p>

OPZIONE ATTIVAZIONE	<p>Attraverso questa voce vanno impostati due parametri tempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DURATA ATTIVAZIONE: è il tempo di attivazione dell'uscita (minuti-secondi); l'impostazione 000.00 la rende bistabile.</li> <li>- RITARDO ATTIVAZIONE: è il tempo di ritardo all'attivazione dell'uscita (minuti-secondi).</li> </ul> <p>Variare le scelte con i tasti   e confermare con </p>
OPZIONE TIMER	<p>Possono essere combinati tra loro fino a 4 diversi TIMER per controllare l'uscita LINK.</p> <p>Variare i valori temporali (da 00 a 16) con i tasti   e confermare con </p>
OPZIONE POLARITA'	<p>La scelta della polarità dell'uscita determina lo stato di riposo dell'uscita stessa: in pratica si può porre l'uscita in stato di riposo ALTO o BASSO (alto è sicurezza attiva). Le opzioni possibili sono: DIRETTA o INVERSA</p> <p>Variare la scelta e le opzioni con i tasti   e confermare con </p>

TIPOLOGIE DI USCITE TIPO SISTEMA	
AZIONE	DESCRIZIONE
ALLARME SIRENA	Segue la condizione di allarme generico (è in pratica OR di allarme delle aree) e pertanto si attiva per allarme di tipo 24 ore, panico, intrusione e tamper (intrusione ad impianto inserito, tamper a seconda della programmazione), jamming e supervisione (a seconda della programmazione).
MEMORIA ALLARME	Segue la memoria di avvenuto allarme sirena ( vedi sopra ) e rimane attivo, dopo il disinserimento, fino al reset utente.
GUASTO BATTERIA	Segue la condizione di batteria scarica o esaurita. N.B. il test batteria è programmabile per periodicità in TEMPI SISTEMA.
TEST BATTERIA	Si attiva nel momento in cui avviene il Test Batteria. N.B. il test batteria è programmabile con periodicità in TEMPI SISTEMA.
ALLARME RETE	Si attiva per mancanza rete 230Vac. N.B. il tempo di ritardo all'attivazione dell'uscita Allarme Rete è programmabile nel menu TEMPI SISTEMA; la visualizzazione sulla tastiera e la memorizzazione nello storico eventi sono invece sempre in linea con l'evento rete.
TAMPER CENTRALE	Segue la condizione di Tamper di centrale (TC) aperto.
TAMPER SIRENA	Segue la condizione di Tamper di sirena (TS) aperto.
GUASTO COM 1	Si attiva per guasto presente sul ramo del bus COM1 come OR dei guasti sui moduli.
GUASTO COM 2	Si attiva per guasto presente sul ramo del bus COM2 come OR dei guasti sui moduli.
COM 1 KO	Si attiva per blocco o guasto totale del bus COM1.
COM 2 KO	Si attiva per blocco o guasto totale del bus COM2.
ORARIO KO	Si attiva per la perdita dell'orario impostato.
GUASTO SIM	Segue la condizione di guasto della SIM e scadenza della SIM prepagata.
GUASTO PSTN	Segue la condizione di perdita della linea telefonica PSTN. N.B. se il parametro GUASTO LINEA ( menu combinatore ) è attivo, il controllo viene effettuato 24 ore, se il controllo non è attivo viene fatto solo all'atto della chiamata.
GUASTO GSM	Segue la condizione di perdita della linea telefonica GSM. N.B. vale quanto sopra per il guasto PSTN.
TEST ZONE	Segue la condizione di centrale posta in modalità TEST ZONE. N.B. la modalità Test Zone, attivabile dal menu Utente, pone la centrale, oltre che Test Zone, anche in blocco degli allarmi.
PROGRAMMAZION E TECNICA	Segue la condizione di Tecnico presente in programmazione.
BREAK 12V	E' attivabile con manovra specifica dal menu Utente: può essere usata ad esempio per resettare particolari sensori con memoria che prevedono di essere disalimentati. N.B. il tempo di attivazione è fisso a 10 secondi.
CODICE FALSO	Si attiva quando il contatore di codici falsi digitati raggiunge il parametro impostato nelle FUNZIONI DI SISTEMA. N.B. la durata dell'attivazione dell'uscita è di 3 minuti.
CICLO COM	Si attiva durante una comunicazione telefonica in corso. Combinatore in linea = uscita attiva.
RESET ALLARME	Segue la condizione di reset sirena sulla partizione e ha durata fissa di 5 secondi: ogni volta che un allarme sirena viene resettato l'uscita commuta in modo impulsivo. Utile per bloccare dispositivi di chiamata esterni alla centrale.
TELEASSISTENZA	Si attiva quando la teleassistenza è in corso. Modem in linea = uscita attiva.

TIPOLOGIE DI USCITE DI TIPO AREE	
AZIONE	DESCRIZIONE
AREA ON	Si attiva in corrispondenza di Area/e inserita (inserimento totale)

AREA OFF	Si attiva in corrispondenza di Area/e disinserita (disinserimento totale)
PARZIALE 1 ON	Si attiva in corrispondenza di Parziale/i 1 inserito.
PARZIALE 2 ON	Si attiva in corrispondenza di Parziale/i 2 inserito.
T. USCITA	Segue esattamente il tempo di uscita dell'area assegnata. N.B. in caso di più aree segue il tempo più lungo.
T. INGRESSO	Segue esattamente il tempo di ingresso dell'area assegnata. N.B. in caso di più aree segue il tempo più lungo.
ALLARME SIRENA	Funziona come l'uscita allarme sirena di sistema ma con i tempi di allarme nell'area.
ALLARME PARZIALE 1	Si attiva in caso di un'intrusione nel Parziale 1 (può essere di una o più aree). N.B. segue le condizioni di allarme come l'uscita allarme sirena di sistema ma con i tempi di allarme dell'area.
ALLARME PARZIALE 2	Si attiva in caso di un'intrusione nel Parziale 1 (può essere di una o più aree). N.B. segue le condizioni di allarme come l'uscita allarme sirena di sistema ma con i tempi di allarme dell'area.
ZONE 24 ORE	Si attiva in corrispondenza all'attivazione di una zona di tipo 24 ore (può essere di una o più aree).
TAMPER ZONE	Si attiva in corrispondenza all'attivazione di un tamper di zona, filo o radio (può essere di una o più aree).
TAMPER CENTRALE	Si attiva in corrispondenza all'attivazione di un tamper di centrale (TC).
TAMPER SIRENA	Si attiva in corrispondenza all'attivazione di un tamper di sirena (TS).
TAMPER MODULI	Si attiva in corrispondenza all'attivazione di un tamper di uno dei moduli appesi al bus.
GUASTO COM	Segue la condizione di guasto di comunicazione di uno dei moduli collegati al bus.
ACCECAMENTO RX	Si attiva in corrispondenza all'attivazione dell'allarme dovuta allo stato di accecamento rilevato dal sistema su uno dei ricevitori radio.
SUPERVISIONE RX	Si attiva in corrispondenza all'attivazione dell'allarme dovuta allo stato di accecamento rilevato dal sistema.
MEMORIA ALLARME	Segue la memoria di avvenuto allarme sirena. N.B. rimane attivo, dopo il disinserimento, fino al reset Utente.
PRONTO	Segue la condizione di zone pronte (a riposo). Può essere di una o più aree.
ESCLUSIONE ZONE	Segue la condizione di zone escluse.
CHIME	Segue la condizione di allarme Chime di una zona (può essere di uno o più aree).
INCENDIO	Si attiva in corrispondenza dell'attivazione di una zona incendio, filo o radio (può essere di una o più aree).
GUASTO INCENDIO	Si attiva in corrispondenza dell'attivazione di un guasto di una zona incendio, filo o radio (può essere di una o più aree).
PANICO	Si attiva in corrispondenza dell'attivazione di un allarme Panico (può essere di una o più aree).
RAPINA	Si attiva in corrispondenza dell'attivazione di un allarme Rapina (può essere di una o più aree).
SOCCORSO	Si attiva in corrispondenza dell'attivazione di un Soccorso (può essere di una o più aree).
COERCIZIONE	Segue la condizione di coercizione avvenuta per inserimento o disinserimento sotto costrizione (variazione in + o - dell'ultima cifra del codice). N.B. la durata dell'attivazione dell'allarme coercizione è di 30 secondi.
ANOMALIA	Si attiva in caso di anomalia dovuta a stati attivi di manomissione, incendio, linea telefonica KO, orario KO, guasto Bus, supervisione KO, accecamento, batteria sensori radio KO, batteria centrale KO, mancanza rete.
ERRORE TIMER	Si attiva in caso di fallito inserimento automatico da TIMER. Rimane attiva per 30 secondi.
ON FORZATO	Segue la condizione di inserimento forzato con zone non pronte: utile per comunicare che è avvenuto un inserimento da TIMER con un certo numero di zone NON pronte e quindi autoescluse dall'inserimento.
TEMPO INGRESSO E USCITA	Segue la condizione combinata di tempo di uscita e tempo di ingresso mentre sono attivi.
STATO AREA	Segue la condizione di AREA inserita partendo dall'inizio del tempo di uscita.
BUZZER OFF	Segue lo stato di OFF di una o più AREE per una durata fissa imposta dal tempo di durata CHIME: se ad esempio il tempo di allarme CHIME è 5 secondi, in caso di OFF di una AREA l'uscita si attiverà per 5 secondi.

<b>TIPOLOGIE DI USCITE DI TIPO ZONE</b>	
<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
SEGUE ZONA	Segue la condizione diretta della zona (aperta e chiusa).
ALLARME ZONA	Segue la condizione di zona in allarme (fino al reset).
STATO ZONA	Segue la condizione di zona pronta / non pronta e allarme.
ON ZONA	Segue la condizione di inserita (attiva in un'area armata).
OFF ZONA	Segue la condizione di zona NON inserita.
ESCLUSIONE ZONA	Segue la condizione di zona esclusa.

## Configurazione aree

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

CONFIGURAZIONE AREE	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "PROGRAMMA AREE"
Entrare nel menu "PROGRAMMA AREE" confermando con 	Da display: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; AREA-01 &gt; &gt; N</b> <b>Area Sistema 1</b></div>
Se l'area da configurare non è quella proposta, selezionarla attraverso i tasti   altrimenti passare al punto successivo	Selezionata l'area, sarà possibile come prima operazione modificare la descrizione.
Per modificare la descrizione premere:  + F2 altrimenti passare al punto successivo	Per modificare la descrizione procedere come indicato al paragrafo "TABELLA DEI CARATTERI PER L'EDITING"
Dare conferma con 	A questo punto sarà possibile variare il primo dei parametri dell'area selezionata. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; AREA-01 &gt; &gt; N</b> <b>RITARDO 1: 000.00</b></div>
Per modificare il parametro in programmazione utilizzare i tasti:  	Deciso come deve essere il parametro basterà dare conferma premendo invio.
Confermare il parametro con il tasto: 	Verrà quindi visualizzato il successivo parametro programmabile. Procedere come descritto ai punti precedenti per modificare il parametro e per confermarlo.
Procedere allo stesso modo per tutti i parametri configurabili (illustrati nella successiva tabella).	Alla fine di tutti i parametri, il sistema torna al menu PROGRAMMA AREE iniziale.

PARAMETRI AREE	
AZIONE	DESCRIZIONE
OPZIONE TEMPI PER AREA	Sono impostabili i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- RITARDO INGRESSO 1: è il tempo del ritardo di ingresso 1 (minuti-secondi)</li> <li>- RITARDO INGRESSO 2: è il tempo del ritardo di ingresso 2 (minuti-secondi)</li> <li>- TEMPO DI USCITA: è il tempo del ritardo di uscita (minuti-secondi)</li> <li>- DURATA ALLARME SIRENE: è il tempo di attivazione per area della sirena in allarme</li> <li>- RITARDO ALLARME SIRENE: è il ritardo per area dell'attivazione della sirena per allarme</li> </ul> Per impostare il valore di tempo digitare il corrispondente numero e confermare con il tasto  . Confermare con 
OPZIONE AREA IN AND	L'area in programmazione può essere configurata per lavorare in "AND" con altre aree: questo significa che l'area programmata NON può essere più usata da comando diretto (tipo codice, timer, radiocomando o chiave) ma può inserirsi solo se vengono inserite le aree a cui è associata in AND (diventa quindi un'area comune all'inserimento di altra/e area/e). Per associare/svincolare ad una area premere il corrispondente numero di questa e dare conferma con il tasto  . N.B. il numero dell'area associata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselegionato (ripetere l'operazione per le altre aree di associazione).

	<p>Alla fine confermare con .</p> <p>N.B. un esempio di area in AND è la protezione di scale, comuni a due appartamenti, che si inseriscono quando entrambe le aree dei due appartamento vengono inserite e, si spegne, quando uno dei due impianti si disinserisce.</p>
OPZIONE TIMER PER AREA	<p>Sono impostabili i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1°TIMER da 00 a 16</li> <li>- 2°TIMER da 00 a 16</li> <li>- 3°TIMER da 00 a 16</li> <li>- 4°TIMER da 00 a 16</li> </ul> <p><b>N.B. ogni TIMER rappresenta uno START e uno STOP per una combinazione di giorni della settimana.</b></p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con .</p>
OPZIONE ID CLIENTE PER AREA	<p>Il Codice CLIENTE, generalmente diverso per ogni area, rappresenta l'identificativo utilizzato dal formato di trasmissione DIGITALE ( Contact ID, Ademco Fast, Ademco Slow ) per discriminare il titolare dell'impianto di allarme: normalmente il Codice Cliente è accompagnato dall'evento di trasmissione (allarme, guasto, etc.) in formato digitale.</p> <p>Digitare la cifra del codice desiderata e premere  per impostarla e ripetere l'operazione per variarla.</p> <p>N.B. il Codice Cliente è valido nel formato numerico da 0001 a 9999; impostare 0000 per annullare il Codice Cliente.</p> <p>Alla fine confermare con .</p>
OPZIONE RESTORE PER AREA	<p>Ad ogni evento di allarme, trasmesso dal formato digitale, può essere associato anche l'evento di RESTORE o ripristino (cioè il ritorno a riposo della condizione che ha generato la chiamata): l'evento di ripristino è singolarmente selezionabile per ogni trasmissione digitale (vedi Codici Report).</p> <p>E' possibile impostare l'opzione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZONA: l'evento di ripristino viene trasmesso a seguito del ritorno a riposo della zona che ha determinato la chiamata</li> <li>- ALLARME: l'evento di ripristino viene trasmesso a seguito della condizione di fine allarme</li> <li>- AREA: l'evento di ripristino viene trasmesso a seguito della condizione di disinserimento dell'area</li> </ul> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con .</p>

## Configurazione funzioni sistema

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

CONFIGURAZIONE FUNZIONI SISTEMA	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "PROGRAMMA FUNZ. SISTEMA"
Entrare nel menu "PROGRAMMA FUNZ. SISTEMA" confermando con 	A questo punto sarà possibile variare il primo dei parametri. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>CONNESSIONE ? RS232: OFF</b></div>
Per modificare il parametro in programmazione utilizzare i tasti:  	Deciso come deve essere il parametro basterà dare conferma premendo invio.
Confermare il parametro con il tasto: 	Verrà quindi visualizzato il successivo parametro programmabile. Procedere come descritto ai punti precedenti per modificare il parametro e per confermarlo.
Procedere allo stesso modo per tutti i parametri configurabili (illustrati nella successiva tabella).	Alla fine di tutti i parametri, il sistema torna al menu PROGRAMMA FUNZ. SISTEMA iniziale.

PARAMETRI FUNZIONI SISTEMA	
AZIONE	DESCRIZIONE
CONNESSIONE RS232	Imposta la modalità di gestione della seriale RS232 a bordo centrale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- OFF: la seriale non è attiva</li> <li>- LINK: è attiva la possibilità di connessione con software di programmazione locale ( indispensabile per programmazione con PC )</li> <li>- MONITOR: è attiva la modalità di comunicazione con dispositivi esterni (Touch Screen o Sinottici).</li> </ul> Variare la scelta con i tasti   e confermare con 
MASSIMO CICLI DI ALLARME	Imposta il massimo numero di allarmi che la centrale può generare durante un ciclo di inserimento: Il valore è impostabile da 000 ( infinito ) a 100. Variare la scelta con i tasti   e confermare con  N.B. si rammenta che ogni singola zona, filo o radio, ha un suo contatore di allarme e che questo conteggio è la somma dei numeri massimi di cicli di allarme per tutte le zone di centrale.
RIPETIZIONI ALLARMI SISTEMA	Imposta il numero massimo di allarmi generati, durante un ciclo di allarme, dagli ingressi tamper centrale, tamper sirena, tamper moduli, allarme bus ( se abilitato ), allarme radio ( se abilitato ), allarme supervisione ( se abilitato ). Variare la scelta con i tasti   e confermare con 
TAMPER CENTRALE	Imposta su quale area/e deve essere abbinato l'allarme generato dal tamper di centrale (TC). Se nessuna area viene associata nessun allarme tamper centrale verrà attivato. Per selezionare/deselezionare una area premere il corrispondente numero di questa e dare conferma con il tasto  N.B. il numero dell'area associata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato (ripetere l'operazione per le altre aree di associazione). Il tamper centrale può essere assegnato a più aree.ed in questo modo l'allarme sarà propagato sulle aree assegnate e sarà resettabile solo se si ha autorità su queste aree.
TAMPER SIRENA	Imposta su quale area/e deve essere abbinato l'allarme generato dal tamper di sirena (TS). Se nessuna area viene associata nessun allarme tamper sirena verrà attivato. Per selezionare/deselezionare una area premere il corrispondente numero di questa e dare conferma con il tasto  N.B. il numero dell'area associata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato (ripetere l'operazione per le altre

	<p>aree di associazione).</p> <p>Il tamper sirena può essere assegnato a più aree. In questo modo l'allarme sarà propagato sulle aree assegnate e sarà resettabile solo se si ha autorità su queste aree.</p>
<b>RISPOSTA ALLARME TAMPER</b>	<p>Gli allarmi tamper di centrale, sirena, moduli su bus possono generare risposte diverse a seconda delle esigenze dell'impianto. Possono attivare le sirene sempre ( area ON o OFF ), solo il buzzer di tastiera o, nell'ipotesi più ordinaria, il buzzer ad area disinserita ( tutte le aree associate in OFF ) e buzzer + sirena ad area inserita ( almeno un'area associata in ON ).</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
<b>RISPOSTA ALLARME RADIO</b>	<p>L'allarme generato dal tentativo di copertura radio può generare risposte diverse a seconda delle esigenze dell'impianto. Può attivare le sirene sempre ( area ON o OFF ), solo il buzzer di tastiera o, nell'ipotesi più ordinaria, il buzzer ad area disinserita ( tutte le aree associate in OFF ) e buzzer + sirena ad area inserita ( almeno un'area associata in ON ).</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
<b>RISPOSTA ALLARME BUS</b>	<p>L'allarme generato dalla perdita di un dispositivo sul bus (interruzione del collegamento o sabotaggio) può generare risposte diverse a seconda delle esigenze dell'impianto. Può attivare le sirene sempre ( impianto ON o OFF ), solo il buzzer di tastiera o, nell'ipotesi più ordinaria, il buzzer ad area disinserita ( tutte le aree associate in OFF ) e buzzer + sirena ad impianto inserito ( almeno un'area associata in ON ).</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
<b>ALLARME CON SUPERVISIONE KO</b>	<p>Determina se la presenza dell'allarme Supervisione (perdita di comunicazione tra la centrale e sensori radio) deve generare un allarme sirene o solo una comunicazione di Guasto.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
<b>INSERIMENTO CON BATTERIA KO</b>	<p>Determina se la presenza della batteria scarica (di centrale o di un sensore radio) può consentire o meno l'inserimento dell'impianto.</p> <p>Con i tasti cursore   e  selezionare l'opzione voluta.</p>
<b>INSERIMENTO SUPERVISIONE KO CON</b>	<p>Imposta se la presenza dell'allarme di supervisione può consentire o meno l'inserimento dell'impianto.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
<b>RITARDO ALLARME CON TOTALE</b>	<p>Imposta se si vuole abilitare l'uso di un ritardo di allarme con l'impianto inserito in modalità totale: in pratica l'allarme sirene è ritardabile di un tempo programmabile mentre i buzzer ed il display di tastiera segnalano che l'allarme è comunque avvenuto.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
<b>SUONI INGRESSO/USCITA CON PARZIALE</b>	<p>Imposta se si vuole abilitare o disabilitare il suono dei buzzer di tastiera per i tempi di ingresso ed uscita durante l'inserimento di tipo parziale 1 o parziale 2 o parziale 1+2.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
<b>SUONO INGRESSO</b>	<p>Imposta il tipo di suono emesso dalle tastiere durante il tempo di ingresso.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
<b>MODALITA' ALLARME PANICO</b>	<p>Imposta se l'allarme generato da un evento Panico deve essere di tipo silenzioso o udibile.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
<b>MODALITA' COERCIZIONE</b>	<p>Abilita o disabilita l'uso della funzione Coercizione. N.B. la coercizione si attiva, se abilitata, variando di un numero l'ultima cifra del codice (1234 diventa 1235 o 1233).</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
<b>MASSIMO ERRORI CODICI</b>	<p>Imposta il numero massimo consentito di codice errato digitato in tastiera: possono essere impostati valori da 00 a 10 ( 00 = numero infinito di errori ).</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p> <p>N.B. in caso di raggiungimento di numero massimo di digitazioni per codice falso la tastiera visualizza la scritta &lt;&lt; CODICE FALSO &gt;&gt; e blocca tutte le operazioni per 3 minuti. Allo scadere dei 3 minuti è possibile ridigitare il codice. Se programmata si attiva anche l'uscita di CODICE FALSO che rimane attiva per 3 minuti.</p>
<b>USCITA BREAK 12V</b>	<p>E' possibile attivare l'uscita BREAK 12V (per reset sensori con memoria) oltre che da comando manuale da menu utente (sotto menu BREAK 12V) anche in modo automatico al momento della cancellazione della memoria di avvenuto allarme.</p>
<b>CANALE RADIO DI TRASMISSIONE</b>	<p>Imposta il canale radio che sarà utilizzato dalla sirena bidirezionale o dal radiocomando bidirezionale: il valore è compreso tra 00 o 63 (totale 64 diversi canali radio).</p>

	Variare la scelta con i tasti   e confermare con 
RIPRISTINO PROGRAMMAZIONE DI FABBRICA	<p>Imposta se la centrale è abilitata al ritorno dei valori di fabbrica (Default) con la manovra descritta all'inizio del presente manuale. Le opzioni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NO: la manovra di reset a default NON ha effetto</li> <li>- PARZIALE: la manovra di reset a default cancella tutti i dati ma NON i codici radio (sensori, radiocomandi e sirene)</li> <li>- TOTALE: la manovra di reset a default cancella TUTTI i dati di centrale</li> </ul> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
VERSIONE FIRMWARE	Visualizza la versione di firmware presente in centrale ed il modello di centrale in uso.

## Configurazione tempi sistema

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

CONFIGURAZIONE TEMPI SISTEMA	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	
Entrare nel menu "PROGRAMMA TEMPI SISTEMA" confermando con 	A questo punto sarà possibile variare il primo dei parametri. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>DURATA ALLARME SISTEMA : 003.00</b></div>
Per impostare il valore una area premere il corrispondente numero di questa e dare conferma con il tasto 	Deciso come deve essere il parametro basterà confermare premendo invio.
Confermare il parametro con il tasto: 	Verrà quindi visualizzato il successivo parametro programmabile. Procedere come descritto ai punti precedenti per modificare il parametro e per confermarlo.
Procedere allo stesso modo per tutti i parametri configurabili (illustrati nella successiva tabella).	Alla fine di tutti i parametri, il sistema torna al menu PROGRAMMA USCITE iniziale.

PARAMETRI TEMPI SISTEMA	
AZIONE	DESCRIZIONE
DURATA ALLARME SISTEMA	Imposta il tempo (minuti-secondi) di allarme che il sistema assumerà quando attivato da un evento che lo coinvolge.   e confermare con  N.B. si rammenta che i tempi di allarme sirena per area sono programmabili nel menu aree mentre questo tempo viene assunto dalla centrale quando l'evento scatenante è del sistema ma non dell'area.
RITARDO ALLARME SISTEMA	Imposta il tempo (minuti-secondi) di ritardo prima dell'attivarsi dell'allarme di tipo sistema. Per impostare il valore di tempo digitare il corrispondente numero e confermare con il tasto  Confermare con 
DURATA ALLARME CHIME	Imposta il tempo (minuti-secondi) di attivazione dell'allarme tipo Chime. Per impostare il valore di tempo digitare il corrispondente numero e confermare con il tasto  Confermare con 
DURATA ALLARME INCENDIO	Imposta il tempo (minuti-secondi) di attivazione dell'allarme tipo Incendio. Per impostare il valore di tempo digitare il corrispondente numero e confermare con il tasto  Confermare con 
DURATA ALLARME PANICO	Imposta il tempo (minuti-secondi) di attivazione dell'allarme tipo Panico. Per impostare il valore di tempo digitare il corrispondente numero e confermare con il tasto  Confermare con 
DURATA ALLARME RAPINA	Imposta il tempo (minuti-secondi) di attivazione dell'allarme tipo Rapina. Per impostare il valore di tempo digitare il corrispondente numero e confermare con il tasto  Confermare con 

	<p>tasto </p> <p>Confermare con </p>
DURATA ALLARME SOCCORSO	<p>Imposta il tempo (minuti-secondi) di attivazione dell'allarme tipo Soccorso. Per impostare il valore di tempo digitare il corrispondente numero e confermare con il</p> <p>tasto </p> <p>Confermare con </p>
RITARDO ALLARME RETE	<p>Imposta il tempo (ore) di ritardo dell'attivazione delle uscite che seguono la mancanza di rete elettrica. Per impostare il valore di tempo digitare il corrispondente numero e confermare con il</p> <p>tasto </p> <p>Confermare con </p>
TEMPO AUTO-TEST BATTERIA	<p>Imposta il tempo (ore) di ripetizione automatica del Test della batteria di centrale. Agisce sia verso l'alimentatore di centrale che sulle uscite programmate. Per impostare il valore di tempo digitare il corrispondente numero e confermare con il</p> <p>tasto </p> <p>Confermare con </p>
TEMPO SUPERVISIONE RADIO	<p>Imposta il tempo (ore) di finestra supervisione radio utile al controllo dei trasmettitori radio: si suggerisce un tempo di 5/6 ore. Per impostare il valore di tempo digitare il corrispondente numero e confermare con il</p> <p>tasto </p> <p>Confermare con </p>
TEMPO ZONE IN TEST	<p>Imposta il tempo (ore) di inibizione parziale al funzionamento che viene assunto dalle zone poste in TEST da manovra Utente o Tecnico (menu Gestione Zone o menu Zone filo o radio). Per impostare il valore di tempo digitare il corrispondente numero e confermare con il</p> <p>tasto </p> <p>Confermare con </p> <p>N.B. allo scadere del tempo impostato le zone poste in TEST si riattiveranno e funzioneranno come le zone ATTIVE.</p>

## Configurazione timer

Il menu "TIMER" serve ad impostare gli orari di START e STOP ed i giorni della settimana per ognuno dei singoli. Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

CONFIGURAZIONE TIMER	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "PROGRAMMA TIMER"
Entrare nel menu "PROGRAMMA TIMER" confermando con 	A questo punto sarà possibile variare il primo dei timer.  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>&lt; TIM-01 &gt;</b>  <b>- NON ATTIVO -</b> </div>
Se il timer da configurare non è quello proposto, selezionarlo attraverso i tasti   altrimenti passare al punto successivo	Selezionato il timer, sarà possibile come prima operazione modificare la descrizione.
Confermare il parametro con il tasto: 	A questo punto sarà possibile impostare il primo parametro disponibile.
Per modificare il parametro in programmazione utilizzare i tasti  	Deciso come deve essere il parametro basterà dare conferma premendo invio.
Confermare il parametro con il tasto: 	Verrà quindi visualizzato il successivo parametro programmabile. Procedere come descritto ai punti precedenti per modificare il parametro e per confermarlo.
Procedere allo stesso modo per tutti i parametri configurabili (illustrati nella successiva tabella).	Alla fine di tutti i parametri, il sistema propone la programmazione del successivo timer.

PARAMETRI TIMER	
AZIONE	DESCRIZIONE
STATO	Sono impostabili i seguenti valori: OFF: timer disabilitato ATTIVO: timer abilitato ISOLATO: TIMER abilitato ma temporaneamente BLOCCATO    e confermare con 
START/STOP	Sono impostabili i seguenti valori: - START/STOP: TIMER realizza sia l'INSERIMENTO che il DISINSERIMENTO - START: il TIMER realizza solo l'INSERIMENTO - STOP: il TIMER produrrà solo il DISINSERIMENTO    e confermare con 
ORA START	Imposta l'ora di accensione relativa al timer in programmazione.    e confermare con 
ORA STOP	Imposta l'ora di spegnimento relativa al timer in programmazione    e confermare con 
GIORNI	Il parametro imposta i giorni della settimana su cui il timer in programmazione avrà effetto. Per selezionare/deselezionare un giorno premere il corrispondente numero (1=Lunedì, 2=Martedì...) e dare conferma con il tasto   Confermare con 
FESTIVITA'	E' possibile stabilire se il Timer in programmazione deve riferirsi o NO alle Festività programmate.

	<p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
INS. RITARDATO	<p>E' possibile stabilire se il Timer agirà sull'inserimento in modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istantaneo: inserimento senza ritardo</li> <li>- Ritardato: in questo caso si attivano i tempi di uscita di area (se programmati )</li> </ul> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
INS. FORZATO	<p>E' possibile stabilire se il Timer agirà sull'inserimento FORZANDO le zone aperte oppure, dato che l'area non è pronta per l'inserimento, o non eseguendo l'inserimento stesso.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p> <p>N.B. l'inserimento Forzato ha comunque effetto solo sulle zone che hanno l'attributo AUTOESCLUSIONE attivo.</p>

## Configurazione codici accesso

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

*N.B. prima di procedere con la configurazione dei codici di accesso, tenere presente che:*

- il codice 1 è sempre il SUPERVISORE (di default 1234) ed è programmabile solo per le funzioni inserimento Istantaneo / Ritardato, Forzato, Link e Nuovo Codice; inoltre può inserire e disinserire tutte le aree anche quelle NON concesse dalla tastiera o da attivatore (supera gli sbarramenti sulle aree)
- esiste un solo codice SUPERVISORE e non è assoggettabile ai TIMER di limitazione temporale il codice di tipo MANAGER (se attivato)
- è programmabile per le stesse funzioni del SUPERVISORE: rispetto al SUPERVISORE, questo non può cambiare il codice dei supervisor e può inserire solo le aree concesse dal livello della tastiera o dell'attivatore il CODICE DEL TECNICO (ultimo codice)
- può essere cambiato solo dal menu tecnico (di default 1961 ).

CONFIGURAZIONE CODICI ACCESSO	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "PROGRAMMA CODICI ACCESSO"
Entrare nel menu "PROGRAMMA CODICI ACCESSO" confermando con 	Da display: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p><b>&lt; COD-001 &gt; &gt; A</b></p> <p><b>Codice 1</b></p> </div>
Se il codice da configurare non è quello proposto, selezionarlo attraverso i tasti   altrimenti passare al punto successivo	Selezionato il codice, sarà possibile come prima operazione modificare la descrizione.
Per modificare la descrizione premere:  + F2 altrimenti passare al punto successivo	Per modificare la descrizione procedere come indicato al paragrafo "TABELLA DEI CARATTERI PER L'EDITING"
Dare conferma con 	A questo punto sarà possibile variare il primo dei parametri. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p><b>&lt; AREA-01 &gt; &gt; N</b></p> <p><b>RITARDO 1: 000.00</b></p> </div>
Per modificare il parametro in programmazione utilizzare i tasti:  	Deciso come deve essere il parametro basterà dare conferma premendo invio.
Confermare il parametro con il tasto: 	Verrà quindi visualizzato il successivo parametro programmabile. Procedere come descritto ai punti precedenti per modificare il parametro e per confermarlo.
Procedere allo stesso modo per tutti i parametri configurabili (illustrati nella successiva tabella).	Alla fine di tutti i parametri, il sistema torna al menu PROGRAMMA AREE iniziale.

PARAMETRI CODICI ACCESSO	
AZIONE	DESCRIZIONE
OPZIONE STATO	L'opzione serve a rendere valido o no il codice selezionato; le possibili scelte sono: ATTIVO: codice abilitato ISOLATO: codice abilitato ma temporaneamente BLOCCATO e quindi non funzionante   e confermare con 
OPZIONE LIVELLO	L'opzione attribuisce al codice il livello di autorità: gli utenti con "autorità alta" possono compiere la maggior parte delle operazioni sul sistema, mentre gli utenti con "autorità bassa" hanno più restrizioni sulle operazioni da compiere. I livelli selezionabili sono:

	<p>SUPERVISIONE: consente tutte le operazioni su tutte le partizioni ( di fabbrica 1234 )  MANAGER: consente solo le operazioni sulle AREE assegnate; può inoltre variare il suo codice ed i codici di livello più basso. N.B. non può variare il codice SUPERVISORE  MASTER: consente solo le operazioni sulle AREE concesse dalla tastiera e dall'attivatore; può inoltre variare il suo codice ed i codici di livello più basso ed è abilitato sul "Menu Utente" fino all'opzione 10  UTENTE: consente solo le operazioni sulle AREE a lui assegnate ed inoltre può variare SOLO il suo codice ed è abilitato sul "Menu Utente" fino all'opzione 10  TEMPORANEO: è valido solo per operazioni di inserimento / disinserimento e NON ha accesso al menu Utente  COERCIZIONE: è valido solo per inserimento / disinserimento con attivazione automatica dell'uscita coercizione e NON ha accesso al menu Utente.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
OPZIONE INSERIMENTO	<p>E' possibile stabilire se il codice in programmazione inserirà le aree di competenza in modo:  IMMEDIATO: inserimento senza tenere conto dei tempi di uscita  RITARDATO: inserimento tenendo conto dei tempi di uscita  N.B. in caso di codice scritto in una chiave elettronica, l'opzione è subordinata all'impostazione dell'attivatore su cui viene effettuata la manovra.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
OPZIONE INSERIMENTO FORZATO	<p>L'opzione stabilisce se il codice in programmazione inserirà le aree di competenza in modo FORZATO, cioè senza tenere conto delle zone "NON pronte" (altrimenti sarebbe rifiutato).  N.B. in caso di codice scritto in una chiave elettronica, questa opzione determinerà l'inserimento Forzato anche dalla chiave.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
OPZIONE AREE	<p>L'opzione stabilisce le aree di competenza del codice in programmazione. Per selezionare/deselezionare una area premere il corrispondente numero di questa e dare conferma con il tasto </p> <p>N.B. il numero dell'area associata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato (ripetere l'operazione per le altre aree di associazione).</p> <p>Per confermare e passare all'opzione successiva premere </p>
OPZIONE PARZIALE 1	<p>L'opzione stabilisce le aree di competenza del codice in programmazione per l'inserimento in modalità "PARZ. 1." Per selezionare/deselezionare una area premere il corrispondente numero di questa e dare conferma con il tasto </p> <p>N.B. il numero dell'area associata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato (ripetere l'operazione per le altre aree di associazione).</p> <p>Per confermare e passare all'opzione successiva premere </p>
OPZIONE PARZIALE 2	<p>L'opzione stabilisce le aree di competenza del codice in programmazione per l'inserimento in modalità "PARZ. 2." Per selezionare/deselezionare una area premere il corrispondente numero di questa e dare conferma con il tasto </p> <p>N.B. il numero dell'area associata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato (ripetere l'operazione per le altre aree di associazione).</p> <p>Per confermare e passare all'opzione successiva premere </p>
OPZIONE INSERIRE	<p>L'opzione stabilisce se il codice in programmazione ha l'autorità per poter inserire; le opzioni possibili sono:  NO: il codice non ha l'autorità di inserire  SI: il codice è in grado di inserire  +LINK4: il codice è in grado di inserire ed inoltre attiva l'uscita LINK 4 del codice (chiaramente l'uscita LINK 4 del codice va poi assegnata ad un'uscita valida di sistema ed opportunamente programmata)  N.B. abilitando a "SI" o "+LINK4" l'opzione si presentano anche le opzioni IMMEDIATO/RITARDATO e FORZATO SI/NO.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
OPZIONE DISINSERIRE	<p>L'opzione disinserire stabilisce se il codice in programmazione ha l'autorità per poter disinserire le Aree; le opzioni possibili sono:  NO: il codice non ha l'autorità di disinserire  SI: il codice è in grado di disinserire  +LINK4: il codice è in grado di disinserire ed inoltre attiva l'uscita LINK 4 del codice (chiaramente</p>

	<p>l'uscita LINK 4 del codice va poi assegnata ad un'uscita valida di sistema ed opportunamente programmata)</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
OPZIONE STOP CHIAMATA	<p>L'opzione determina se il codice che si sta programmato è AUTORIZZATO a fermare una telefonata in corso (è valido anche per le chiavi elettroniche in cui verrà scritto tale codice). N.B. in modalità "Teleassistenza" una chiamata NON può mai essere interrotta.</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
OPZIONE STATO ZONE	<p>L'opzione stabilisce se il codice in programmazione ha l'autorità per agire sulle zone per esclusione e visualizzazione stato (menu utente).</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
OPZIONE REMOTO	<p>L'opzione stabilisce se il codice in programmazione ha l'autorità per agire sulla centrale da manovra remota via telefono</p> <p>Variare la scelta con i tasti   e confermare con </p>
OPZIONE TIMER	<p>L'opzione attribuisce al codice la condizione di operare solo all'interno di determinate fasce orario (programmabili nel dettaglio nel menu Timer): al codice possono essere assegnati fino a 4 timer. N.B. se nessun timer viene assegnato al codice ( Start o Stop ) nessuna limitazione temporale sarà operativa.</p> <p>Impostare ciascun Timer con i tasti cursore   e confermando con </p>
OPZIONE LINK	<p>L'opzione attribuisce al codice la possibilità, da menu utente, di comandare manualmente delle uscite di tipo link (possono essere assegnate fino a 4 uscite in link).</p> <p>Impostare il link uscita con i tasti cursore   o inserendo direttamente il valore + il tasto  e quindi confermare con </p>
OPZIONE NUOVO CODICE ?	<p>L'opzione avvia la procedura di CANCELLAZIONE o PROGRAMMAZIONE del codice numerico. N.B. il codice può essere composto indifferentemente da 4,5 o 6 cifre e NON può iniziare con la cifra ZERO (0).</p> <p>Premere invio  per entrare in "cambio codice", apparirà</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <p>&lt; COD-002 &gt; &gt; A        . . . . .</p> </div> <p>Introdurre il codice e confermare con  ; a questo punto il codice verrà chiesto nuovamente:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <p>&lt; COD-002 &gt; &gt; A        &lt; RIPETI CODICE &gt;</p> </div> <p>Reintrodurre il codice e riconfermare con .</p> <p>Se l'operazione è andata a buon fine il display mostra il nome del codice (esempio Codice 1) altrimenti la tastiera emette dei suoni di protesta ed il display continua a visualizzare i puntini.</p> <p>Per non variare un codice precedentemente impostato premere .</p>
CANCELLAZIONE DI UN NUOVO CODICE PROGRAMMATO	<p>Se si vuole cancellare un codice programmato, una volta entrati in menu NUOVO CODICE, alla richiesta di inserire il codice (6 puntini lampeggianti), premere e mantenere per alcuni secondi premuto il tasto  : un tono acustico confermerà l'avvenuta cancellazione del codice ed il display mostrerà</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <p>&lt; COD-002 &gt; &gt; A        - NON ATTIVO -</p> </div>

## Configurazione chiavi di accesso

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

*N.B. prima di procedere con la configurazione, tenere presente che:*

- A ciascuna chiave deve essere associato uno dei codici (utilizzare unicamente quelli con lunghezza di 6 cifre) precedentemente impostati e configurati: è consigliato, per motivi di sicurezza, usare solo codici di tipo UTENTE ed in nessun caso il codice SUPERVISORE
- la chiave potrà operare solo sulle AREE assegnate al codice assegnato
- la chiave può, programmando adeguatamente il codice assegnato, agire solo sull'inserimento, solo sul disinserimento o su entrambi le chiavi sono RISCIVIBILI oltre 1000 volte
- in caso di smarrimento della chiave operare con la manovra di cancellazione del codice.

PROGRAMMAZIONE CHIAVI DI ACCESSO	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "PROGRAMMA CHIAVI ACCESSO"
Dare "CONFERMA" premendo: 	A questo punto sarà possibile programmare la chiave di accesso: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; NUOVE CHIAVI &gt; USA CODICE: - - -</b></div>
Selezionare il codice da programmare nella chiave con i tasti   quindi confermarlo con 	Da display <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; NUOVE CHIAVI &gt; PROGRAMMAZIONE</b></div>
Presentarsi davanti all'inseritore a chiave indirizzato 1.	I LED dell'inseritore indirizzato 1 lampeggiano velocemente indicando l'apertura della sessione di programmazione delle chiavi.
Inserire la chiave da programmare nell'attivatore.	La tastiera emette un suono di conferma (3 beep) ed i led dell'attivatore si spengono. Estraendo la chiave i LED ricominciano a lampeggiare. Se la chiave NON viene scritta i led NON si spengono. N.B. a questo punto la chiave ASSUME le autorizzazioni stabilite per il codice associato.
Procedere allo stesso modo per le restanti chiavi a cui si vuole associare il codice scelto.	Infinite chiavi possono essere programmate con lo stesso attributo utente.
Volendo scegliere un codice diverso da associare, premere  altrimenti per uscire dal menu 	Dato che il codice scritto nella chiave verrà IDENTIFICATO così come se venisse digitato in tastiera, è importante stabilire se programmare chiavi con codici diversi o con lo stesso codice in quanto è possibile risalire dalla memoria eventi anche alle operazioni fatte dalla chiave. N.B. se la chiave viene persa, cambiando il codice numerico dell'utente assegnato la chiave persa NON funzionerà più.

## Configurazione radiocomandi

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

N.B. prima di procedere con la configurazione, tenere presente che:

- il tasto numero 1 è sempre quello sul lato alto dell'impugnatura del radiocomando
- se si associa una o più aree, l'allarme PANICO, RAPINA e SOCCORSO verranno attivati in quelle AREE
- l'associazione Parziale 1 e 2 determina l'inserimento Parziale solo se è stata assegnata una sola AREA nel passo di programmazione AREE; se invece vengono assegnate più di una AREA, il tasto determina l'inserimento TOTALE delle aree assegnate al passo di programmazione AREE.
- le opzioni PANICO, RAPINA e SOCCORSO, quando associate ad un pulsante, attivano un passo di programmazione chiamato EVENTI: se in EVENTI non si associa almeno una AREA di appartenenza i comandi non hanno effetto.

CONFIGURAZIONE TELECOMANDI	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "RADIOCOMANDI"
Entrare nel menu "RADIOCOMANDI" confermando con 	Dal display della tastiera: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><b>&lt; TX-001 &gt; - LIBERO -</b></div>
Se il telecomando da configurare non è quella proposto, selezionarlo attraverso i tasti   altrimenti passare al punto successivo	Selezionato il telecomando, sarà possibile come prima operazione modificare la descrizione.
Per modificare la descrizione premere:  + F2 altrimenti passare al punto successivo	Per modificare la descrizione procedere come indicato al paragrafo "TABELLA DEI CARATTERI PER L'EDITING"
Dare conferma con 	A questo punto sarà possibile variare il primo dei parametri. <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><b>&lt; TX-001 &gt; STATO: ATTIVO</b></div>
Per modificare il parametro in programmazione utilizzare i tasti:  	Deciso come deve essere il parametro basterà dare conferma premendo invio.
Confermare il parametro con il tasto: 	Verrà quindi visualizzato il successivo parametro programmabile. Procedere come descritto ai punti precedenti per modificare il parametro e per confermarlo.
Procedere allo stesso modo per tutti i parametri configurabili (illustrati nella successiva tabella).	Alla fine di tutti i parametri, il sistema torna al menu RADIOCOMANDI iniziale.

PARAMETRI TELECOMANDI	
AZIONE	DESCRIZIONE
OPZIONE STATO	L'opzione serve a rendere valido o no il telecomando selezionato; le possibili scelte sono: - ATTIVO: telecomando attivo - ISOLATO: telecomando abilitato ma temporaneamente BLOCCATO e quindi non funzionante  Variare la scelta con i tasti   e confermare con 
OPZIONE PULSANTE 1...4	I pulsanti dei radiocomandi (2 o 4 tasti) sono numerati da 1 a 4 dall'alto in basso: a ciascuno è possibile assegnare una delle seguenti OPZIONI: - NON ASSOCIATO: utilizzato dalla versione bidirezionale per RICHIESTA STATO AREE

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISINERIMENTO: disinserisce l'area o le aree associate al telecomando</li> <li>- INS. TOTALE: inserisce l'area o le aree associate al telecomando</li> <li>- PARZIALE 1: inserisce il Parziale 1 se è stata programmata una sola AREA</li> <li>- PARZIALE 2: inserisce il Parziale 2 se è stata programmata una sola AREA</li> <li>- PANICO: attiva l'uscita di allarme panico nelle aree assegnate</li> <li>- RAPINA: attiva l'uscita di allarme rapina nelle aree assegnate</li> <li>- SOCCORSO: attiva l'uscita di allarme soccorso nelle aree assegnate</li> <li>- LINK: attiva le uscite link programmate ai punti successivi della presente tabella</li> </ul> <p style="text-align: center;">    </p> <p>Selezionare con i tasti cursore e quindi confermare con  : a questo punto verrà proposta la programmazione del successivo pulsante.</p>
OPZIONE AREE	<p>L'opzione stabilisce le aree di competenza del radiocomando.  N.B. l'associazione AREE determina l'inserimento Parziale solo se è stata assegnata una sola AREA nel passo di programmazione AREE; se invece vengono assegnate più AREE, il tasto determina l'inserimento TOTALE delle aree assegnate a questo passo di programmazione.  Per selezionare/deselezionare una area premere il corrispondente numero di questa e dare conferma con il</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>tasto</p> <p>N.B. il numero dell'area associata appare sulla riga di programmazione a conferma dell'avvenuta selezione, viceversa scompare se deselezionato (ripetere l'operazione per le altre aree di associazione).</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Per confermare e passare all'opzione successiva premere</p>
OPZIONE INSERIMENTO	<p>E' possibile stabilire se il radiocomando in programmazione inserirà le aree di competenza in modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IMMEDIATO: inserimento senza tenere conto dei tempi di uscita</li> <li>- RITARDATO: inserimento tenendo conto dei tempi di uscita</li> </ul> <p style="text-align: center;">    </p> <p>Variare la scelta con i tasti e confermare con</p>
OPZIONE INSERIMENTO FORZATO	<p>L'opzione stabilisce se il radiocomando in programmazione inserirà le aree di competenza in modo FORZATO, cioè senza tenere conto delle zone "NON pronte".</p> <p style="text-align: center;">    </p> <p>Variare la scelta con i tasti e confermare con</p>
OPZIONE STOP CHIAMATA	<p>L'opzione determina se il radiocomando che si sta programmando è AUTORIZZATO a fermare una telefonata in corso (è valido anche per le chiavi elettroniche in cui verrà scritto tale codice). N.B. in modalità "Teleassistenza" una chiamata NON può mai essere interrotta.</p> <p style="text-align: center;">    </p> <p>Variare la scelta con i tasti e confermare con</p>
OPZIONE TIMER	<p>L'opzione attribuisce al radiocomando la condizione di operare solo all'interno di determinate fasce orarie (programmabili nel dettaglio nel menu Timer): possono essere assegnati fino a 4 timer.  N.B. se nessun timer viene assegnato al codice ( Start o Stop ) nessuna limitazione temporale sarà operativa.</p> <p style="text-align: center;">    </p> <p>Impostare ciascun Timer con i tasti cursore e confermare con</p>
NUOVO CODICE: NO / SI'	<p>Selezionando SI' e confermando con  viene attivata la modalità di auto apprendimento del radiocomando altrimenti selezionando NO questa funzione viene saltata.  Dopo aver risposto SI, sul display apparirà:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>&lt; TX-001 &gt; &gt; A  <b>NUOVO CODICE ?</b></p> </div> <p>dare conferma con  ed apparirà</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>&lt; TX-001 &gt; &gt; A  <b>&lt; INVIA CODICE &gt;</b></p> </div> <p>a questo punto inviare dal telecomando il codice ed il display tornerà a visualizzare il nome del radiocomando.  N.B. se si invia un codice errato o si aspetta troppo tempo o il radiocomando è già memorizzato in un'altra locazione, il display risponderà con un messaggio di errore tipo: ILLEGATO, IN USO, RADIO IN USO (se è già aperta una sessione di memorizzazione); per riprendere la memorizzazione basta ripremere il</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>tasto</p>

<p>CANCELLARE UN RADIOCOMANDO</p>	<p>Se si vuole CANCELLARE un radiocomando già memorizzato procedere fino alla memorizzazione di un NUOVO CODICE (vedi sopra) e quindi premere  mentre il display visualizza lampeggiando il messaggio "INVIA CODICE". A conferma, verrà visualizzato:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>&lt; TX-001 &gt;      &gt; A &lt; LIBERO &gt;</p> </div> <p>N.B. il codice del radiocomando è stato cancellato ma le opzioni di programmazione sono ancora attive.</p>
---	--

NOTA PER I RADIOCOMANDI BIDIREZIONALI	
AZIONE	DESCRIZIONE
<p>se ad un radiocomando bidirezionale viene lasciato un tasto con la funzione NON ASSOCIATO, lo stesso opererà come tasto di richiesta stato AREA/E.</p>	<p>La risposta della centrale alla pressione del tasto programmato con la funzione NON ASSOCIATO sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VERDE = area/e associata OFF</li> <li>- ROSSO = almeno un'area associata in ON</li> </ul>

## Configura data/ora

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

CONFIGURAZIONE DATA/ORA	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "DATA / ORA"
Entrare nel menu "DATA / ORA" confermando con 	Dal display della tastiera: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">----- <b>ORA</b> ----- <b>00:01</b></div> Con le cifre dell'ora lampeggianti
Per modificare l'ora utilizzare i tasti   e quindi confermare con 	A questo punto inizieranno a lampeggiare le cifre dei minuti.
Per modificare i minuti utilizzare i tasti   e quindi confermare con 	A questo punto sarà possibile modificare la data: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">----- <b>DATA</b> ----- <b>01/01/05 ( MER )</b></div>
Procedere come per l'ora ed i minuti selezionando i valori con   e confermando ogni volta con 	Programmato anche l'ultimo parametro, apparirà: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">--- <b>CAMBIA ORA</b> --- <b>SOL &gt; LEG: 00/00</b></div>
Impostare, se voluto, il giorno ed il mese per il cambio automatico dell'ora Solare / Legale procedendo come sopra.	Programmato anche l'ultimo parametro, apparirà: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">--- <b>CAMBIA ORA</b> --- <b>LEG &gt; SOL: 00/00</b></div>
Impostare, se voluto, il giorno ed il mese per il cambio automatico dell'ora Legale / Solare procedendo come sopra.	A questo punto da display: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">-- <b>SCADENZA SIM</b> -- <b>00/00/00</b></div>
Impostare, procedendo come per i precedenti parametri, la scadenza della SIM installata nel comunicatore telefonico GSM (giorno – mese – anno).	Si suggerisce di impostare un periodo minimo di 10 giorni prima della reale scadenza della SIM in modo da avere un tempo di preavviso sufficiente per operare la ricarica ed il prolungamento di validità. N.B. allo scadere della data impostata, la tastiera illuminerà il led di anomalia e, se programmati, potranno essere inviati messaggi vocali o SMS a numeri di telefono esterni; si possono anche attivare uscite ausiliarie per collegamento a dispositivo ottico-acustici di tipo locale.
Premere  per uscire dal presente menu.	

## Configurazione festività

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

Sono impostabili 20 festività: per ciascuna dovrà essere indicata la data di inizio e quella di fine.

CONFIGURAZIONE FESTIVITA'	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "PROGRAMMA FESTIVITA'"
Entrare nel menu "PROGRAMMA FESTIVITA'" confermando con 	Dal display della tastiera: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; FESTIVITA 01 &gt; - NON ATTIVA -</b></div> Con le cifre  lampeggianti
Se la festività da configurare non è quella proposta, selezionarla attraverso i tasti   altrimenti passare al punto successivo	Selezionata la festività, sarà possibile come prima operazione modificare la descrizione.
Per modificare la descrizione premere:  + F2 altrimenti passare al punto successivo	Per modificare la descrizione procedere come indicato al paragrafo "TABELLA DEI CARATTERI PER L'EDITING"
Confermare con il tasto: 	A questo punto dal display: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; FESTIVITA 01 &gt; 00/00 &gt; 00/00 (05)</b></div> Con le prime due cifre di sinistra lampeggianti (giorno inizio festività)
Impostare il giorno attraverso i tasti   e confermare con 	A questo punto sarà possibile impostare il mese dei inizio festività.
Impostare il mese attraverso i tasti   e confermare con 	A questo punto sarà possibile impostare giorno e mese fine festività.
Operare come sopra per impostare giorno e mese di fine festività in programmazione.	A questo punto lampeggeranno le due cifre tra parantesi: queste rappresentano l'anno (di default viene mostrato quello in corso).
Impostare l'anno, se necessario, attraverso i tasti   e confermare con 	Il display ritornerà al primo campo in programmazione.
A questo punto premere  e quindi o selezionare un'altra festività con i tasti   o uscire dal menu premendo nuovamente  .	

## Numeri telefonici

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

CONFIGURAZIONE NUMERI TELEFONICI	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "PROGRAMMA N. TELEFONICI"
Entrare nel menu "PROGRAMMA N. TELEFONICI" confermando con 	Il menu N. TELEFONICI serve ad impostare i numeri di telefoniche verranno utilizzati dal combinatore telefonico per le chiamate vocali e/o SMS. Si possono programmare fino a 8 numeri di telefono diversi. Lo stesso numero di telefono può comunque essere utilizzato per un numero diverso di messaggi vocali / SMS (allarme furto, rapina, mancanza 220V ).
Con i tasti cursore   selezionare il numero telefonico da impostare (possono essere programmati fino a 8 diversi numeri). Premere il tasto funzione F2 per attivare l'edit del numero di telefono 01	E' possibile inserire fino a max 24 cifre. Usare i tasti  e  per spostarsi all'interno del numero. E' possibile sovrascrivere qualsiasi cifra. Posizionandosi in qualsiasi punto del numero (es. all'inizio) e premendo a lungo il tasto  è possibile cancellare tutte le cifre da quel punto in poi. Con il carattere * si può inserire una pausa fissa di 2 secondi. Con il carattere # si inserisce il comando per gestire il prefisso di uscita dal centralino telefonica PABX. In pratica se la linea telefonica filo è collegata ad un centralino e si desidera utilizzare anche la linea GSM, si può impostare il prefisso per la presa della linea urbana che verrà usato solo per le chiamate PSTN e non verrà considerato per le chiamate GSM. Introdurre prima il prefisso (esempio 0) poi il carattere e poi il numero di telefono. Il combinatore, automaticamente, userà il prefisso per la chiamata tramite centralino e lo scarcerà per la chiamata GSM.
Con il tasto funzione F3 è possibile effettuare un test di chiamata su questo numero. Il display visualizza: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; N. TEL. 01 &gt; &lt; START CICLO &gt;</b></div>	Il numero verrà chiamato e verrà riprodotto il messaggio di ubicazione impianto (messaggio principale).
Con il tasto F4 è possibile interrompere in qualsiasi momento la chiamata in corso. Il display visualizza: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; N. TEL. 01 &gt; &lt; STOP CICLO &gt;</b></div>	Con il tasto F8 si esegue un RESET del combinatore telefonico ed il blocco di tutte le chiamate pendenti. E' una manovra di emergenza in caso di perdita di controllo delle chiamate o di anomalo funzionamento del combinatore.
Premere il tasto  per memorizzare il N. TEL. 01.	Il display visualizza: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; N. TEL. 01 &gt; &gt;A 02345678...</b></div>
Selezionare con i tasti cursore   un altro numero da programmare o premere il tasto  per impostare le opzioni del numero di telefono 1.	Premendo  si visualizza: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; N. TEL. 01 &gt; &lt; STATO: ATTIVO &gt;</b></div>
Con la scritta ATTIVO lampeggiante. Se necessario, con	Con i tasti cursore   è possibile selezionare la

<p>l'ausilio dei tasti   è possibile porre il numero su ISOLATO ( programmato ma non usato ). A seguire premere  e appare:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p><b>&lt; N. TEL. 01 &gt; &gt;A</b>  <b>STOP CICLO: NO</b></p> </div>	<p>scelta NO, SI.  Se impostato su NO chi riceve la chiamata del numero telefonico 1 NON è autorizzato a bloccare il ciclo delle telefonate. Se impostato su SI' chi riceve la chiamata è autorizzato a bloccare il ciclo delle telefonate sia per se stesso che per tutti i numeri di telefono programmati.  Per ottenere ciò che riceve la telefonata deve, dopo aver ascoltato il messaggio preregistrato, premere sulla tastiera del suo telefono il tasto # (stop delle chiamate al proprio numero) o * (stop di tutte le chiamate in corso ed arresto del comunicatore telefonico).  Oltre a bloccare la telefonata in essere la funzione STOP CICLO autorizza chi riceve la chiamata ad entrare nella modalità guida vocale. Per ottenere ciò si deve premere il tasto ZERO sul proprio telefono durante la pausa di silenzio tra la ripetizione dei messaggi in linea. Se il comando ha avuto esito positivo digitando il proprio codice utente si entra nella guida vocale che permette di controllare alcuni funzioni della centrale usando i tasti del telefono.</p>
<p>ATTENZIONE: il codice digitato da comando remoto DEVE essere sempre di 6 cifre. Se in tastiera è programmato a 4 o 5 cifre, le cifre mancanti devono essere sostituite da cifre ZERO prima del numero valido. Ad esempio se il codice di tastiera è 1234 il codice remoto valido sarà 001234.</p>	
<p>Con i tasti cursore   selezionare un altro numero di telefono o premere  per uscire dal menu NUMERI DI TELEFONO.</p>	<p>Il display ritornerà al primo campo in programmazione.</p>

## Teleassistenza

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

CONFIGURAZIONE TELEASSISTENZA	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "PROGRAMMA TELEASSISTENZA"
Entrare nel menu "PROGRAMMA TELEASSISTENZA" confermando con 	Il display mostra: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: fit-content; margin: 10px auto;"><b>&lt; N. ASS. 01 &gt;</b> <b>- NON ATTIVO -</b></div>
Premendo il tasto F2 si entra nella modalità di editing del numero di ASS-01. Allo stesso modo dei Numeri di Telefono è possibile programmare il numero desiderato.	Finita la digitazione del numero premere  per salvare il numero digitato.
<p>Il numero di ASS-01 rappresenta il numero di RICHIAMATA che la centrale userà in TELEASSISTENZA per richiamare il MODEM chiamante. Lo stesso numero può essere usato da menu Utente per avviare una sessione di TELEASSISTENZA chiamando manualmente il MODEM lato PC. La manovra è descritta nel manuale utente ed è attiva nel menu TELEASSISTENZA del menu Utente. Portandosi su tale menu Utente e premendo a lungo il tasto , si effettua una chiamata usando il numero di telefono ASS-01. Nello stesso menu utente il cliente imposta con SI' o NO se la TELEASSISTENZA è abilitata. Nel menu TELEASSISTENZA del tecnico è presente anche un numero ASS-02 che viene usato in alternativa al numero ASS- 01. Il numero ASS-02 viene scritto durante una sessione di TELEASSISTENZA direttamente dal software SECURPROG ed è in pratica un numero di richiamata alternativo al ASS-01 che può essere momentaneamente usato per la sessione di teleassistenza in corso.</p> <p>Può ad esempio essere usato quando si effettua una telegestione con richiamata ma non si è nella postazione di riferimento del numero di richiamata ASS-01. Ad esempio il numero di richiamata ASS-01 fa riferimento al Vostro ufficio mentre per l'occasione siete in un altro luogo. Momentaneamente è possibile farsi richiamare ad un numero non memorizzato in centrale, appunto ASS-02. Il numero ASS-02 rimane programmato e visibile finché non viene variato con un'altra manovra da SECURPROG.</p>	

## Centro servizi

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

CONFIGURAZIONE CENTRO SERVIZI	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "PROGRAMMA CENTRO SERVIZI"
Entrare nel menu "PROGRAMMA CENTRO SERVIZI" confermando con 	Il display mostra: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; N. SER. 01 &gt; - NON ATTIVO -</b></div>
Con i tasti cursore   selezionare il numero centro servizi da impostare (possono essere programmati fino a 3 diversi numeri). Premere il tasto funzione F2 per attivare l'edit del numero di telefono 01	E' possibile inserire fino a max 24 cifre. Usare i tasti cursore  e  per spostarsi all'interno del numero.
E' possibile sovra scrivere qualsiasi cifra. Posizionandosi in qualsiasi punto del numero ( es. all'inizio ) e premendo a lungo il tasto  è possibile cancellare tutte le cifre da quel punto in poi ( es. cancellazione di tutto il numero ).	Con il carattere * si può inserire una pausa fissa di 2 secondi. Con il carattere # si inserisce il comando per gestire il prefisso di uscita dal centralino telefonica PABX. In pratica se la linea telefonica filo è collegata ad un centralino e si desidera utilizzare anche la linea GSM, si può impostare il prefisso per la presa della linea urbana che verrà usato solo per le chiamate PSTN e non verrà considerato per le chiamate GSM. Introdurre prima il prefisso (esempio 0) poi il carattere # e poi il numero di telefono. Il combinatore, automaticamente, userà il prefisso per la chiamata tramite centralino e lo scarcerà per la chiamata GSM.
Una volta impostato il numero di telefono premendo il tasto  si entra nella selezione di ATTIVO o ISOLATO	Premendo  è possibile impostare il tipo di protocollo digitale per ogni numero di centro servizi (CONTACT ID, ADEMCO SLOW (4/2 - 10 bps) o ADEMCO FAST (4/2 - 20 bps).
Dopo la scelta di tipo ATTIVO premere  appare: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; N. SER-01 &gt; MOD CONTACT ID</b></div>	Con i tasti cursore   è possibile fissare la scelta del protocollo (diversa per ogni numero di telefono). Selezionato il protocollo premere  per avanzare alla funzione successiva.
Appare: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; N. SER-01 &gt; TEST .....</b></div>	Per impostare se a questo numero di Centro Servizi deve essere inviata la chiamata di TEST PERIODICO
Con i tasti da 1 a 7 +  è possibile impostare a ON o a OFF il giorno della settimana a cui è riferito il TEST dove, 1 = Lunedì, 2 = Martedì, 3 = Mercoledì, 4 = Giovedì, 5 = Venerdì, 6 = Sabato, 7 = Domenica.	Premere  per avanzare alla funzione successiva. Appare: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; N. SER-01 &gt; ORA TEST: 00:00</b></div>
per impostare l'ora ed il minuto in cui si desidera inviare la chiamata di TEST. La chiamata sarà ripetuta in tutti i giorni selezionati.	Premere  per confermare e si ritorna all'inizio del menu. Premere  per tornare al menu principale. Uscire e/o selezionare un altro numero di CENTRO SERVIZI

**NOTA BENE:**

<p>Per i numeri di Centro Servizi 2 e 3, dopo la scelta del Protocollo Digitale appare un altro menu che fissa l'attivazione della modalità di BACKUP sul numero di Centro Servizi precedente ( numero 2 backup di 1 - numero 3 backup di 2 ).</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>&lt; N. SER-02 &gt;</b>  <b>MOD. BACKUP: NO</b></p> </div>
<p>Con i tasti cursore   è possibile fissare la scelta a NO o SI'.</p> <p>Se SI' il numero sarà utilizzato in Backup del precedente in caso di mancata risposta.</p> <p>Se NO il numero sarà utilizzato solo se associato al relativo evento digitale ( vedi CODICI REPORT ).</p>	<p>Se uno dei numeri di telefono 2 o 3 è programmato come Backup, nel menu Codici Report lo stesso sarà automaticamente attivo se il numero di cui è Backup viene associato all'evento.</p>
<p>Verrà visualizzato:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p><b>&lt;NE&gt; C R T</b>  <b>0001 - - - - - B B</b></p> </div>	<p>La possibilità di porre i numeri di Centro Servizi in modalità NON ATTIVO risulta molto utile quando si rende necessario (per esempio per manutenzione) bloccare la trasmissione del formato digitale SENZA programmare i Codici di Report.</p>

## Messaggi vocali

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

CONFIGURAZIONE CENTRO SERVIZI	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "PROGRAMMA MESSAGGI VOCALI"
Entrare nel menu "PROGRAMMA MESSAGGI VOCALI" confermando con 	Il display mostra: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M. VOC.-01 &gt; - NON ATTIVO -</b></div>
<p>In totale sono disponibili 28 diversi messaggi vocali. I messaggi registrabili sono:            Un messaggio comune (12 secondi),            26 messaggi di canale da 4 secondi cadauno, 1 messaggio di ripristino (4 secondi).            Il messaggio da 12 secondi è il messaggio comune dove normalmente si registra l'ubicazione dell'impianto (esempio "Attenzione, attenzione chiamata automatica proveniente dall'abitazione del Sig. XXX in Via xx a Milano").            I 26 messaggi di canale possono rappresentare ogni possibile informazione di allarme gestita dalla centrale.            Possono essere localmente personalizzati ed associati ad eventi di sistema o di area.            Il messaggio 28 è, se necessario, utilizzabile come messaggio di RIPRISTINO associabile ad ognuno dei messaggi di canale.            Il messaggio di ripristino viene memorizzato nella posizione 37 del comunicatore.            La personalizzazione vocale del messaggio è effettuabile tramite cornetta telefonica direttamente sul modulo del combinatore            Una volta stabilito il contenuto vocale del messaggio si può procedere all'associazione software tra messaggio ed evento di centrale (canale). Se per esempio il messaggio vocale 1 sarà "MANCANZA RETE 220V " procedere come segue:</p>	
Il display mostra: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M. VOC.-01 &gt; - NON ATTIVO -</b></div>	Premere il tasto  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M. VOC.-01 &gt; - STATO: OFF</b></div> Appare:
Con l'ausilio dei tasti cursore   cambiare l'opzione tra OFF, ATTIVO e ISOLATO.	OFF è non programmato e non usato. ATTIVO è usato e programmato. ISOLATO è programmato ma non usato.
Selezionare ATTIVO e premere il tasto  , appare: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M. VOC.-01 &gt; CATEG. SISTEMA</b></div>	Con l'ausilio dei tasti cursore   cambiare l'opzione tra SISTEMA ed AREE. Fatta la scelta premere  ed appaiono l'elenco delle opzioni di SISTEMA o di AREA associabili al messaggio vocale 1.
Con i tasti cursore   selezionare l'opzione voluta e premere 	Appare: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M. VOC.-01 &gt; N. TEL - - - - -</b></div>
Il display propone la scelta di quale numero di telefono (da 1 a 8) sarà interessato dalla chiamata del messaggio vocale 1. Con la manovra  + numero (da 1 a 8) si assegnano i numeri di telefono. Al termine premere il tasto  .	Appare: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>&lt; M. VOC.-01 &gt; RIPRISTINO: NO</b></div>
Il combinatore può inviare per ognuno dei 26 eventi di chiamata anche il relativo stato di ripristino. Esempio " Mancanza rete 230V " e " Mancanza rete 220V ripristinata ".	Con i tasti cursore   selezionare l'opzione NO o SI' e confermare con  .
Il menu si riporta all'inizio della programmazione del messaggio vocale 1.	Premere  per riprogrammare o premere  per tornare alla selezione del messaggio da registrare.
Con i tasti cursore   selezionare un altro messaggio o premere  per uscire dal menu " MESSAGGI VOCALI "	

## Registrazione messaggi vocali

### OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA REGISTRAZIONE DEI MESSAGGI

Prima di registrare i messaggi vocali impostare i parametri necessari per il corretto funzionamento del comunicatore dal menu di programmazione della tastiera LCD.

Per la configurazione di queste impostazioni consultare il manuale tecnico di programmazione allegato alla centrale.

E' necessario eseguire le seguenti operazioni:

- Accedere al menu "PROGRAMMA COMUNICATORE" e impostare i parametri necessari al funzionamento del dispositivo
- Accedere al menu "PROGRAMMA N. TELEFONICI" impostare i numeri di telefono utilizzati per la notifica dei messaggi generati dal comunicatore
- All'interno del menu "PROGRAMMA MESSAGGI VOCALI" configurare un messaggio vocale per una delle segnalazioni possibili. Solo successivamente verrà registrato il messaggio vocale nella posizione di memoria del combinatore.

### REGISTRAZIONE MESSAGGI VOCALI DI CHIAMATA

I messaggi vocali di chiamata vengono utilizzati per segnalare malfunzionamenti o allarmi sull'impianto.

E' possibile registrare 1 "Messaggio comune" da 12 secondi (posizione 01) al quale verrà legato uno dei 26 messaggi della durata di 4 secondi (posizioni da 11 a 36). Ad esempio il messaggio comune potrebbe essere utilizzato per segnalare l'ubicazione dell'allarme ("appartamento via Verdi") mentre i messaggi da 4 secondi sono utilizzati per comunicare il tipo di segnalazione ("allarme sirena"). In caso di intervento il comunicatore invierà il "Messaggio comune" legato da uno dei 26 messaggi da 4 secondi. "appartamento via Verdi – allarme sirena".

Per registrare i messaggi vocali è necessario utilizzare un telefono BCA collegato al comunicatore telefonico o alla morsettiera M5 (la scelta è esclusiva, o sul plug o sulla morsettiera M5).

- Alzare la cornetta
- Comporre 3 volte "0" (000)
- Il combinatore aggancia (beep di conferma)
- Verrà riprodotto il messaggio "BENVENUTO"
- Digitare il relativo comando per una registrazione o un riascolto:
  - TASTO 1 + numero messaggio per registrare uno dei 28 messaggi di chiamata.
  - TASTO 2 + numero messaggio per ascoltare uno dei 28 messaggi di chiamata.

### CENTRALI S88 e S200

POSIZIONE MEMORIA COMBINATORE	POSIZIONE MESSAGGIO CENTRALE	DURATA
01		12 secondi
11	M-VOC-01	4 secondi
12	M-VOC-02	4 secondi
13	M-VOC-03	4 secondi
14	M-VOC-04	4 secondi
15	M-VOC-05	4 secondi
16	M-VOC-06	4 secondi
17	M-VOC-07	4 secondi
18	M-VOC-08	4 secondi
19	M-VOC-09	4 secondi
20	M-VOC-10	4 secondi
21	M-VOC-11	4 secondi
22	M-VOC-12	4 secondi
23	M-VOC-13	4 secondi
24	M-VOC-14	4 secondi
25	M-VOC-15	4 secondi
26	M-VOC-16	4 secondi
27	M-VOC-17	4 secondi
28	M-VOC-18	4 secondi
29	M-VOC-19	4 secondi
30	M-VOC-20	4 secondi
31	M-VOC-21	4 secondi
32	M-VOC-22	4 secondi
33	M-VOC-23	4 secondi
34	M-VOC-24	4 secondi
35	M-VOC-25	4 secondi
36	M-VOC-26	4 secondi

37		4 secondi
----	--	-----------

## REGISTRAZIONE MESSAGGI VOCALI DI AREA

I messaggi vocali di area vengono utilizzati nella "Guida interattiva utente" per personalizzare il nome delle aree e quindi poter ascoltare un messaggio personalizzato.

*Ad esempio se rinomino l'AREA 1 come "Area esterna" quando accedo alla "Guida interattiva utente" potrò ascoltare il messaggio "Area esterna inserita"*

E' possibile registrare fino a 8 messaggi da 4 secondi corrispondenti alle 8 aree.

Per registrare i messaggi vocali è necessario utilizzare un telefono BCA collegato al comunicatore telefonico o alla morsettiere M5 (la scelta è esclusiva, o sul plug o sulla morsettiere M5).

- Alzare la cornetta
- Comporre 3 volte zero "000"
- Il combinatore aggancia (beep di conferma)
- Verrà riprodotto il messaggio "BENVENUTO"
- Digitare il relativo comando per una registrazione o un riascolto:
  - TRE + numero messaggio per registrare il nome dell'area.
  - QUATTRO + numero messaggio per ascoltare il nome vocale assegnato dell'area.
  - Viene riprodotto un "beep" prima della registrazione. Per terminare una registrazione premere il tasto "\*\*". Dopo aver ascoltato il messaggio il combinatore resta in attesa del comando seguente.

POSIZIONE MEMORIA COMBINATORE	DURATA
01	12 secondi
02	4 secondi
03	4 secondi
04	4 secondi
05	4 secondi
06	4 secondi
07	4 secondi
08	4 secondi

*N.B. i messaggi vocali di area e di chiamata vengono memorizzati in 2 memorie del comunicatore separate.*

## GUIDA VOCALE INTERATTIVA UTENTE

Su chiamata dall'esterno (con risposta programmata dopo gli squilli impostati), dopo aver inserito la password si accede al menu utente.

- Ricezione chiamata dall'esterno
- Il combinatore riaggancia (beep di conferma)
- Digitare la password impostata sulla centrale. La password deve necessariamente essere composta da 6 cifre. Se la password utilizzata è di 4 o 5 cifre anteporre degli "0" fino ad arrivare a 6 cifre.
- Ad esempio se la password impostata è 1234 è necessario digitare 001234.
- Viene riprodotto il messaggio "BENVENUTO" se il numero è corretto o "NUMERO NON VALIDO" se la password è errata.
- Di seguito viene riprodotto il menu utente dove è possibile selezionare da tastiera il tasto corrispondente al menu interessato. Ad esempio se si seleziona "2" è possibile conoscere lo stato delle aree.

*Premendo "0" si ritorna al menu precedente.*

## EMULAZIONE LINEA PSTN SU LINEA GSM

Tale funzionalità presente sul combinatore consente di utilizzare la linea PSTN in emulazione sulla linea GSM. Viene in pratica resa disponibile una linea telefonica virtuale da collegare al telefono BCA. Il collegamento ai telefoni si ottiene attraverso il plug, o con connessione permanente, alla morsettiere M5.

- Alzare la cornetta
- Comporre 3 volte "1" (111)
- Il combinatore aggancia (beep di conferma)
- Digitare il numero telefonico da chiamare
- Attendere in linea o premere "#" per terminare

Il destinatario riceverà la vostra telefonata. I costi della chiamata dipendono dal contratto della SIM in uso. L'utilizzo della linea telefonica PSTN in emulazione su linea GSM è solo di tipo uscente.

#### **TELEASSISTENZA DA COMBINATORE GSM**

E' possibile effettuare una teleassistenza nelle seguenti modalità:

- Chiamata da PC con modem PSTN a centrale con combinatore GSM: possibile con un profilo modem su PC inizializzato a 9600 baud. Si consiglia modem Averycom. N.B. La SIM inserita nella centrale deve avere un numero dati (non GRPS o UMTS).
- Chiamata da PC con medem GSM a centrale con combinatore GSM.
- Chiamata dal combinatore GSM nella centrale a PC con modem PSTN o GSM. N.B. E' necessario mettere il PC in attesa di chiamata e rispondere al primo squillo.

Non è possibile effettuare teleassistenza con chiamata da PC con modem GSM a centrale con modem PSTN.

N.B. Per la teleassistenza con combinatore GSM su centrale non è necessaria la presenza del modulo modem (30034003) che invece è richiesto nel caso di teleassistenza da linea PSTN da centrale.

## Codici report

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

CONFIGURAZIONE CODICI REPORT	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "PROGRAMMA CODICI REPORT"
Entrare nel menu "PROGRAMMA CODICI REPORT" confermando con 	Il display mostra: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <b>&lt; NE &gt; C R T</b>  <b>0001 - - - - -</b> </div> <p>La prima riga mostra NE (numero evento) e i tre campi di programmazione.                      Il campo C determina l'evento da inviare (vedi tabella codici report per una corretta impostazione).                      Il campo R determina se l'evento deve essere trattato anche per il RIPRISTINO (" - " significa NO, " * " significa SI)                      Il campo T determina a quali dei 3 numeri del centro servizi l'evento deve essere inviato ( 1, 2, 3 ).                      La seconda riga mostra l'evento progressivo (da 0001 a 2000) e i dati dell'evento.                      Di fabbrica nessun dato è attivo e tutti i campi sono vuoti.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p>Per spostarsi tra gli eventi (avanti ed indietro) usare i tasti cursore</p> <p>Per andare direttamente all'evento desiderato digitare il numero dell'evento ( 0001 - 2000 ) e poi premere </p> <p>Inserito il Codice di Report premendo  si passa al R, ripristino. Utilizzare i tasti cursore   per attivare / disattivare l'opzione ripristino ( * = ripristino attivo, - = ripristino non attivo ).</p> <p>Stabilito il criterio di ripristino premere  e si passa al campo T, numeri di centro servizi 1, 2 e 3.</p> <p>Digitare il numero ( 1, 2 o 3 ) e  per attivare e disattivare l'associazione del numero all'evento.                      Se sul campo T appaiono le lettere B, significa che il numero è stato programmato con l'opzione di backup ( vedi CENTRO SERVIZI ).</p> <p>Premere il tasto  si ritorna sul campo NE. Per terminare la sessione ed uscire dei CODICI REPORT premere .                      RIEPILOGO DEI PASSI DI PROGRAMMAZIONE PER ATTIVARE LA TRASMISSIONE DEL FORMATO DIGITALE                      Codice cliente: ( MENU' AREE )                      Ripristino: ( MENU' AREE )                      N°tel. Centro servizi: ( MENU' CENTRO SERVIZI )                      Test periodico: ( MENU' CENTRO SERVIZI )                      Backup: ( MENU' CENTRO SERVIZI )                      Codice report: ( MENU' CODICI REPORT )</p>

## Memoria eventi

Per tutta le fase di programmazione, le seguenti azioni saranno così attivabili:

- CONFERMA: 
- ANNULLA/TORNA INDIETRO: 
- VARIA PARAMETRI:  

CONFIGURAZIONE CENTRO SERVIZI	
AZIONE	DESCRIZIONE
Se non già all'interno del menu programmazione tecnico, farsi autorizzare e quindi inserire la password tecnico.	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "VISUALIZZA MEMORIA EVENTI"
Entrare nel menu "VISUALIZZA MEMORIA EVENTI" confermando con 	Il display mostra: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>001 &gt; 01/01 00:01</b>  <b>Xxxxxxxxxx xxxxxxxx</b> </div>
La prima riga mostra l'evento con la sua progressione numerica e la data e ora. La seconda riga mostra l'evento dettagliato. Per spostarsi tra gli eventi ( avanti ed indietro ) usare i tasti cursore  	Alcuni eventi sono mostrati, per questioni di spazio display, in modo abbreviato. Per estendere la visualizzazione ( descrizione estesa del nome della zona, del nome dell'utente o di quant'altro abbia una descrizione alfanumerica ) si deve premere il tasto  .
Il display mostra la visualizzazione estesa dall'interno del menu specifico. Premere il tasto  si entra nella modifica dell'evento ( solo se la scritta è lampeggiante ).	Con il tasto  si ritorna invece al menu memoria eventi.
Quando si passa dall'ultimo evento al primo o viceversa, il buzzer di tastiera emette una serie di toni indicando la fine e l'inizio della MEMORIA EVENTI.	Per terminare la sessione ed uscire da MEMORIA EVENTI premere  .
Di seguito viene mostrata la tabella degli eventi memorizzabili dalla centrale. La descrizione abbreviata di un evento è estendibile ad estesa premendo il tasto  mentre il display la visualizza.	

## RIEPILOGO DELLE PRESTAZIONI DI CENTRALE S88

CARATTERISTICHE	S88	S88R	S88F
Aree	8	8	8
Tastiere LCD	8	8	8
Moduli espansione ingressi	4	1	9
Moduli espansione uscite	8	8	8
Attivatori per chiavi	8	8	8
Moduli ricevitori o ricetrasmittitori radio	3+1	3+1	3+1
Combinatore	1	1	1
Zone filo in centrale	8	8	8
Zone filo max	40	16	80
Zone radio max	48	72	8
Radiocomandi	16	16	16
Uscite in centrale OC	6	6	6
Uscite in centrale relè	2	2	2
Uscite in centrale modulo relè	4	4	4
Uscite su moduli ingressi	8	2	18
Uscite su moduli uscite	64	64	64
Codici utente	32	32	32
Canali vocali	26	26	26
Eventi	500	500	500
Timer	16	16	16
Festività	20	20	20
Alimentatore a bordo	2A	2A	2A

## **RIEPILOGO DELLE PRESTAZIONI DI CENTRALE S200**

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>S200</b>
Aree	8
Tastiere LCD	16
Moduli espansione ingressi	16
Moduli espansione uscite	16
Attivatori per chiavi	16
Moduli ricevitori o ricetrasmittitori radio	3+1
Combinatore	1
Zone filo in centrale	8
Zone filo max	136
Zone radio max	64
Radiocomandi	32
Uscite in centrale OC	6
Uscite in centrale relè	2
Uscite in centrale modulo relè	4
Uscite su moduli ingressi	32
Uscite su moduli uscite	128
Codici utente	64
Canali vocali	26
Eventi	800
Timer	32
Festività	20
Alimentatore a bordo	3A

## **RIEPILOGO DELLE PRESTAZIONI DI CENTRALE S40**

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>S40</b>
Aree	4
Tastiere LCD	4
Moduli espansione ingressi	2
Moduli espansione uscite	4
Attivatori per chiavi	6
Moduli ricevitori o ricetrasmittitori radio	3
Combinatore	1
Zone filo in centrale	8
Zone filo max	24
Zone radio max	16
Radiocomandi	8
Uscite in centrale OC	0
Uscite in centrale relè	0
Uscite in centrale modulo relè	0
Uscite su moduli ingressi	4
Uscite su moduli uscite	32
Codici utente	32
Canali vocali	12
Eventi	250
Timer	8
Festività	20
Alimentatore a bordo	2A

## GUIDA RAPIDA PER L'UTILIZZATORE FINALE

### Riepilogo funzioni della tastiera di controllo

DESCRIZIONE TASTI		TASTI INSERIMENTO																
   	<p>I tasti numerici (da 0 a 9) vengono utilizzati per digitare i codici di accesso, necessari per gestire la centrale.</p> <p>N.B. i tasti da 1 a 4 sono usati anche in modo DIRETTO (pressione prolungata del tasto) per visualizzare stati di NON PRONTO e di ALLARME di zona.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PREMUTO DIRETTAMENTE</th> <th>PRECEDUTO DA CODICE UTENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Inserimento totale RAPIDO se abilitato</td> <td>Attiva la modalità di inserimento TOTALE di partizione</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Inserimento RAPIDO PARZIALE 1 se abilitato</td> <td>Attiva la modalità di inserimento PARZIALE 1 di partizione</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Inserimento RAPIDO PARZIALE 2 se abilitato</td> <td>Attiva la modalità di inserimento PARZIALE 2 di partizione</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nessuna azione</td> <td>Attiva la modalità di DISINSERIMENTO</td> </tr> </tbody> </table>		PREMUTO DIRETTAMENTE	PRECEDUTO DA CODICE UTENTE		Inserimento totale RAPIDO se abilitato	Attiva la modalità di inserimento TOTALE di partizione		Inserimento RAPIDO PARZIALE 1 se abilitato	Attiva la modalità di inserimento PARZIALE 1 di partizione		Inserimento RAPIDO PARZIALE 2 se abilitato	Attiva la modalità di inserimento PARZIALE 2 di partizione		Nessuna azione	Attiva la modalità di DISINSERIMENTO	
	PREMUTO DIRETTAMENTE	PRECEDUTO DA CODICE UTENTE																
	Inserimento totale RAPIDO se abilitato	Attiva la modalità di inserimento TOTALE di partizione																
	Inserimento RAPIDO PARZIALE 1 se abilitato	Attiva la modalità di inserimento PARZIALE 1 di partizione																
	Inserimento RAPIDO PARZIALE 2 se abilitato	Attiva la modalità di inserimento PARZIALE 2 di partizione																
	Nessuna azione	Attiva la modalità di DISINSERIMENTO																
	Dopo la digitazione del codice utente la sua pressione attiva il menu "UTENTE".																	
	La digitazione permette di uscire dall'opzione attiva e dal menu.																	
   	<p>I presenti tasti sono necessari per l'inserimento, la parzializzazione ed il disinserimento dell'impianto.</p> <p>N.B. sono sempre preceduti dal codice di accesso, salvo nel caso di inserimento RAPIDO (se tale funzione è stata abilitata dal Tecnico).</p>	<b>TASTI FUNZIONE</b>																
		<b>PREMUTO DIRETTAMENTE</b>																
		+ 0	VISUALIZZAZIONE SEGNALE GSM E TX RADIO (il livello di campo GSM è mostrato in scala da 0 a 8)															
		F1 o F2	ATTIVAZIONE PANICO (attivazione silenziosa o con sirene)															
		F3 o F4	ATTIVAZIONE RAPINA (attivazione silenziosa)															
		F5 o F6	ATTIVAZIONE SOCCORSO (attivazione con buzzer tastiera)															
		F7 o F8	ATTIVAZIONE ALLARME INCENDIO (attivazione con buzzer tastiera e sirena via radio)															
   	<p>E' possibile attivare una serie di comandi diretti (tasti funzione) senza digitare prima il codice utente. I comandi vengono impartiti premendo il</p> <p>tasto funzione ( F1 - F8 ) o il tasto  seguito dal tasto numerico da 0 a 8.</p>																	

## Inserimento/disinserimento/ripristino del sistema da tastiera

VERIFICA DELLE ZONE APERTE	
AZIONE	DESCRIZIONE
Controllare che tutte le zone siano pronte all'inserimento.	Non ci deve essere nessun carattere " * " al posto del trattino " _ " sul display della tastiera: se appare il carattere "" significa che una o più zone di quella partizione sono aperte.
Nel caso individuare quale zona è aperta all'inserimento premendo il tasto numerico dell'area su cui appare il carattere " * ".	Il display mostrerà la prima zona APERTA e premendo i tasti   cursore possono essere mostrate le eventuali altre zone.
Per vedere la descrizione di testo estesa della zona aperta premere il tasto 	Per uscire da tale visualizzazione premere il tasto 

INSERIMENTO TOTALE	
L'inserimento Totale attiva la protezione di TUTTO il sistema di allarme e si usa quando all'interno dei locali da proteggere non ci sono persone. N.B. in ogni momento è possibile aggiungere altre partizioni all'inserimento.	
AZIONE	DESCRIZIONE
Una volta ripristinata la condizione di pronto all'inserimento (trattino " _ ") procedere all'inserimento digitando il proprio codice seguito dal tasto 	Sulla seconda riga del display appariranno i numeri delle partizioni predisposte all'inserimento TOTALE.
Selezionare, se necessario, solo quelle da coinvolgere nell'inserimento premendo il relativo numero (N.B. premendo si seleziona e ripremendo si deseleziona); dopodiché confermare con 	La tastiera emetterà un tono acustico di conferma e, se ci sono tempi di uscita attivi, la stessa lo segnalerà con il suono del buzzer per tutto il tempo di uscita programmato. Alla fine di tale tempo, le partizioni inserite assumeranno la lettera T maiuscola e si illuminerà fisso il LED di partizione alla destra del display. Le partizioni NON inserite mostreranno ancora il trattino " _ ".

INSERIMENTO PARZIALE 1	
L'inserimento Parziale 1 attiva la protezione parziale del sistema consentendo alle persone di restare e muoversi liberamente nei locali con una parte del sistema inserito. Il profilo di inserimento Parziale 1 è stato predisposto dal Vostro installatore per attivare un gruppo predefinito di sensori (esempio solo le finestre). N.B. le partizioni possono essere inserite in modalità diverse e promiscue, ovvero è possibile avere per esempio due partizioni inserite in Totale e due in Parziale 1; comunque è possibile passare dal Parziale 1 al Totale ma non il contrario.	
AZIONE	DESCRIZIONE
Una volta ripristinata la condizione di pronto all'inserimento (trattino " _ ") procedere all'inserimento digitando il proprio codice seguito dal tasto 	Sulla seconda riga del display appariranno i numeri delle partizioni predisposte all'inserimento PARZIALE 1.
Selezionare, se necessario, solo quelle da coinvolgere nell'inserimento premendo il relativo numero (N.B. premendo si seleziona e ripremendo si deseleziona); dopodiché confermare con 	La tastiera emetterà un tono acustico di conferma e, se ci sono tempi di uscita attivi, la stessa lo segnalerà con il suono del buzzer per tutto il tempo di uscita programmato. Alla fine di tale tempo, le partizioni inserite assumeranno il numero 1 e si illuminerà fisso il LED di partizione alla destra del display. Le partizioni NON inserite mostreranno ancora il trattino " _ ".

INSERIMENTO PARZIALE 2	
L'inserimento Parziale 2 attiva la protezione parziale del sistema consentendo alle persone di restare e muoversi liberamente nei locali con una parte del sistema inserito. Il profilo di inserimento Parziale 2 è stato predisposto dal Vostro installatore per attivare un gruppo predefinito di sensori ( esempio solo le finestre ). N.B. le partizioni possono essere inserite in modalità diverse e promiscue, ovvero è possibile avere per esempio due partizioni inserite in Totale e due in Parziale 2; comunque è possibile passare dal Parziale 2 al Totale ma non il contrario; dall'inserimento Totale di partizione si può solo passare al disinserimento.	
AZIONE	DESCRIZIONE
Una volta ripristinata la condizione di pronto all'inserimento (trattino " _ ") procedere all'inserimento digitando il proprio codice seguito dal tasto 	Sulla seconda riga del display appariranno i numeri delle partizioni predisposte all'inserimento PARZIALE 2.
Selezionare, se necessario, solo quelle da coinvolgere nell'inserimento premendo il relativo numero (N.B. premendo si seleziona e ripremendo si deseleziona); dopodiché confermare con 	La tastiera emetterà un tono acustico di conferma e, se ci sono tempi di uscita attivi, la stessa lo segnalerà con il suono del buzzer per tutto il tempo di uscita programmato. Alla fine di tale tempo, le partizioni inserite assumeranno il numero 2 e si illuminerà fisso il LED di partizione alla destra del display. Le partizioni NON inserite mostreranno ancora il trattino " _ ".

INSERIMENTO PARZIALE 1 + PARZIALE 2	
<p>L'INSERIMENTO Parziale 1 + Parziale 2 attiva la protezione parziale del sistema consentendo alle persone di restare e muoversi liberamente nei locali con una parte del sistema inserito. Il profilo di inserimento Parziale 1 + 2 somma i sensori appartenenti ai due Parziali.</p> <p>N.B. dall'inserimento Parziale 1 + 2 si può comunque passare ancora l'inserimento Totale di ripartizione; possono coesistere inserimenti diversi per partizione per ogni tipo di inserimento.</p>	
AZIONE	DESCRIZIONE
Per effettuare l'inserimento Parziale 1 + 2 si deve inserire uno dei due Parziali mentre l'altro è già inserito (non importa la sequenza). N.B. le manovre di inserimento dei singoli Parziali sono state descritte nelle pagine precedenti.	Il risultato a display di questa manovra è la visualizzazione della lettera "P" maiuscola.

INSERIMENTO FORZATO	
<p>L'inserimento FORZATO permette di superare, senza nessuna manovra supplementare, l'impedimento di armare il sistema causato da zone aperte. Tale inserimento può essere utile quando le zone aperte e non pronte sono comunque finestre o porte di cui si conosce lo stato e che si vogliono lasciare aperte. Un altro caso in cui l'inserimento Forzato è di aiuto è quando uno o più sensori si trovano in condizione di ANOMALIA ma non si vuole porli in stato di escluso.</p> <p>N.B. fare attenzione perché l'inserimento Forzato potrebbe e Vostra insaputa inibire sensori che NON si voleva escludere dall'inserimento; al disinserimento tutti i sensori Forzati ritorneranno ad essere di nuovo inseribili.</p>	
AZIONE	DESCRIZIONE
L'inserimento Forzato è del tutto trasparente ed equivalente agli inserimenti già spiegati nelle pagine precedenti. Affinché un codice di accesso possa effettuare l'inserimento Forzato lo stesso deve avere l'attributo programmato (vedi menu Codici Accesso).	Una volta effettuato l'inserimento Forzato il LED esclusione si illuminerà mostrando che alcuni sensori sono stati INIBITI. Se l'inserimento Forzato viene fatto per il Totale di partizione una lettera "t" minuscola confermerà a display l'avvenuta manovra.

INSERIMENTO RAPIDO	
<p>L'inserimento RAPIDO permette di INSERIRE l'impianto di allarme senza digitare il codice utente. L'unica differenza tra l'inserimento RAPIDO e quello con il codice è quindi la praticità di effettuare la manovra in modo veloce. Per utilizzare l'inserimento RAPIDO è necessario che il Tecnico abbia programmato in modo adeguato la tastiera: ogni tastiera può quindi consentire o NO l'inserimento RAPIDO.</p> <p>N.B. se il Tecnico lo ha programmato è anche possibile inserire in modo RAPIDO e FORZATO. E' inoltre possibile inserire in RAPIDO di tipo IMMEDIATO o RITARDATO.</p>	
AZIONE	DESCRIZIONE
Per inserire in modo RAPIDO basta tenere premuto a lungo i tasti dell'inserimento desiderato, Totale, Parziale 1, Parziale 2.	Se il Parziale 1 o il Parziale 2 sono già inseriti è inoltre possibile sommare i due Parziali ed ottenere l'inserimento "P" cioè Parziale1 + Parziale2. Valgono le stesse considerazioni fatte per gli inserimenti tramite codice.

DISINSERIMENTO TOTALE	
AZIONE	DESCRIZIONE
Aprire ad esempio la porta di ingresso.	La tastiera emetterà un tono acustico di preavviso, indicando l'inizio del tempo di ritardo di ingresso.
Prima che il tempo di ingresso termini digitare sulla tastiera il proprio codice utente e confermarlo con 	Il display mostrerà le partizioni singolarmente disinseribili.
Premere nuovamente  per confermare.	La centrale sarà completamente disinserita.

DISINSERIMENTO PARZIALE	
AZIONE	DESCRIZIONE
Aprire ad esempio la porta di ingresso.	La tastiera emetterà un tono acustico di preavviso, indicando l'inizio del tempo di ritardo di ingresso.
Prima che il tempo di ingresso termini digitare sulla tastiera il proprio codice utente e confermare con 	Il display mostrerà le partizioni singolarmente disinseribili.
Selezionare quelle da disinserire (con i tasti numerici) e confermare con 	A conferma del disinserimento parziale, il display tornerà alla visualizzazione delle partizioni ancora inserite.

DISINSERIMENTO SOTTO COERCIZIONE	
<p>Effettuare la normale manovra di spegnimento ma invece di usare il codice di accesso in modo ordinario, INCREMENTARE o DECREMENTARE di una unità l'ultima cifra del codice. Esempio 1234 diventa 1235, 1239 diventa 1238, 1230 diventa 1231 e così via. Lo spegnimento avviene normalmente ma viene inviata, in modo silenzioso, l'informazione di coercizione (tramite telefono o ponte radio).</p> <p>N.B. è anche possibile usare un codice di sola COERCIZIONE.</p>	

TACITAZIONE DELL'ALLARME IN CORSO	
<p>La manovra di tacitazione ha effetto immediato ma non cancella l'avvenuto allarme. Per verificare il sensore o l'evento che ha scatenato l'allarme sirene si può entrare in programmazione utente e consultare la MEMORIA EVENTI, la quale elenca con data e ora tutte le informazioni sull'uso del sistema fino ad un massimo di 500 eventi memorizzati.</p>	

AZIONE	DESCRIZIONE
Durante l'allarme, inserire un codice utente autorizzato e confermare con  .	A conferma, verranno tacitate le sirene e/o i buzzer.
Per visualizzare dove è avvenuto l'allarme, premere a lungo il tasto numerico della partizione allarmata (vedere quale degli 8 led di partizione lampeggia).	Se l'allarme si è scatenato a partizioni disinserite, ad esempio per manomissione di centrale o della sirena, la manovra da effettuare è la stessa appena descritta.

<b>RIPRISTINO DELL'ALLARME INCENDIO</b>
Per ripristinare un allarme incendio agire come per TACITAZIONE DELL' ALLARME IN CORSO ma con l'aggiunta del comando di RESET dei sensori incendio allarmati: a tale scopo è presente un menu specifico all'interno della programmazione utente siglato " USC.BREAK 12V ". N.B. è programmabile dal vostro tecnico anche un comando automatico di RESET.

## Ulteriori funzioni da tastiera

VISUALIZZAZIONE ANOMALIE ZONE	
<p>Il menu ANOMALIE ZONE è usato per verificare quali ZONE sono nello stato di NON pronto e per quale causa. Il display normalmente mostra sulla seconda riga un trattino ( - ) indicando che la partizione corrispondente è in stato di PRONTO all'inserimento, mentre se appare " * " significa che la partizione è in condizione di NON PRONTO. N.B. oltre al carattere " * " può essere illuminato anche il led ANOMALIA che sta ad indicare che la ZONA potrebbe essere, non solo aperta, ma anche in ANOMALIA (es. supervisione, batteria bassa, tamper). Oltre a verificare quale zone risulta aperta, attraverso questo menu è possibile eventualmente provvedere all'esclusione della stessa al fine di consentire l'inserimento corretto dell'impianto.</p>	
AZIONE	DESCRIZIONE
<p>Digitare il proprio codice utente e confermare con .</p>	<p>A questo punto sarà possibile entrare nel menu "ANOMALIE ZONE"</p>
<p>Selezionare con i tasti   il menu "ANOMALIE ZONE" e confermare con .</p>	<p>Da display apparirà "NON TROVATE" nel caso in cui tutte le zone sono operative, mentre in caso contrario verrà visualizzata la descrizione breve della zona ed il tipo di anomalia.</p>
<p>Per scorrere le varie zone in anomalia utilizzare i tasti  .</p>	<p>Selezionata la zona sarà possibile procedere all'esclusione della stessa.</p>
<p>Per entrare in modalità di esclusione premere .</p>	<p>A questo punto per la zona in anomalia sarà possibile impostare una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISOLATO: la zona è esclusa in modo permanente e può essere riportata in ATTIVO solo da una successiva manovra equivalente;</li> <li>- TEST: zona temporaneamente esclusa per un periodo predefinito dal TECNICO e pertanto continua a far parte degli inserimenti ma NON genera allarmi e dopo il periodo impostato si reinclude AUTOMATICAMENTE e ritorna ATTIVA; N.B. la modalità non è applicabile alle zone ritardate tipo 1 e 2;</li> <li>- ESCLUSO: zona momentaneamente esclusa dall'inserimento dell'impianto e si reinserisce automaticamente al DISINSERIMENTO della partizione di cui fa parte;</li> <li>- ATTIVO: zona in condizione di normale funzionamento.</li> </ul>
<p>Selezionare la modalità di funzionamento con i tasti   e quindi confermare con .</p>	<p>Verrà quindi impostata per il successivo inserimento la modalità di funzionamento della zona in anomalia.</p>
<p>A questo punto è possibile selezionare una ulteriore zona in anomalia come indicato sopra oppure per uscire premere più volte  finché non viene richiesta l'uscita dal menu e quindi confermare con .</p>	
<p>Se il numero delle zone in anomalia è molto elevato è possibile stabilire un filtro di ricerca per STATO DI ATTIVAZIONE e PARTIZIONE di appartenenza: a display indicante la zona in anomalia, premere  + 1 (oppure direttamente F1) per attivare il filtro di ricerca per PARTIZIONE o premere  +2 (oppure direttamente F2) per attivare il filtro per STATO DI ATTIVAZIONE. A questo punto sarà possibile selezionare le aree su cui effettuare la ricerca delle ZONE in anomalia.</p>	
<p>Selezionare con i tasti   il criterio di ricerca (es. per TUTTE, RADIO, FILO ATTIVE, ESCLUSE, ISOLATE, IN TEST) e confermare con .</p>	<p>A questo punto verranno visualizzate unicamente le zone in anomalia che rispondono ai criteri di ricerca e potranno essere selezionate ed escluse secondo la modalità appena descritta.</p>
VISUALIZZAZIONE ANOMALIE SISTEMA	
<p>Il menu ANOMALIE SISTEMA è usato per verificare quali anomalie sono presenti nel sistema di allarme. Infatti se il led ANOMALIA è acceso fisso o lampeggiante, un'anomalia di sistema potrebbe essere presente. Per sapere in dettaglio qual è l'evento anomalo si deve consultare a questo punto il menu ANOMALIE SISTEMA.</p>	
AZIONE	DESCRIZIONE
<p>Digitare il proprio codice utente e confermare con .</p>	<p>A questo punto sarà possibile entrare nel menu "ANOMALIE SISTEMA"</p>
<p>Selezionare con i tasti   il menu "ANOMALIE</p>	<p>Da display apparirà "NON TROVATE" nel caso in cui non sono presenti anomalie, mentre in caso contrario verranno visualizzate le anomalie</p>

SISTEMA" e confermare con 	
Per scorrere le varie anomalie utilizzare i tasti  	Il display mostrerà: PRIMA RIGA: anomalia riscontrata SECONDA RIGA: il dispositivo coinvolto.
A questo punto è possibile selezionare una ulteriore zona in anomalia come indicato sopra oppure per uscire premere più volte  finché non viene richiesta l'uscita dal menu e quindi confermare con 	

### GESTIONE ZONE

Il menu GESTIONE ZONE permette di porre in ESCLUSIONE qualsiasi zona del sistema INDIPENDENTEMENTE dallo stato in cui si trova ( aperta o anomalia )..

AZIONE	DESCRIZIONE
Digitare il proprio codice utente e confermare con 	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "GESTIONE ZONE"
Per scorrere le varie zone utilizzare i tasti  	Selezionata la zona sarà possibile procedere all'esclusione della stessa.
Per entrare in modalità di esclusione premere 	A questo punto per la zona selezionata sarà possibile impostare una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISOLATO: la zona è esclusa in modo permanente e può essere riportata in ATTIVO solo da una successiva manovra equivalente;</li> <li>- TEST: zona temporaneamente esclusa per un periodo predefinito dal TECNICO e pertanto continua a far parte degli inserimenti ma NON genera allarmi e dopo il periodo impostato si reinclude AUTOMATICAMENTE e ritorna ATTIVA; N.B. la modalità non è applicabile alle zone ritardate tipo 1 e 2;</li> <li>- ESCLUSO: zona momentaneamente esclusa dall'inserimento dell'impianto e si reinserisce automaticamente al DISINSERIMENTO della partizione di cui fa parte;</li> <li>- ATTIVO: zona in condizione di normale funzionamento.</li> </ul>
Selezionare la modalità di funzionamento con i tasti   e quindi confermare con 	Verrà quindi impostata per il successivo inserimento la modalità di funzionamento della zona selezionata.
A questo punto è possibile selezionare una ulteriore zona come indicato sopra oppure per uscire premere più volte  finché non viene richiesta l'uscita dal menu e quindi confermare con 	
E' possibile stabilire un filtro di ricerca per STATO DI ATTIVAZIONE e PARTIZIONE di appartenenza: a display indicante la zona selezionata, premere  + 1 (oppure direttamente F1) per attivare il filtro di ricerca per PARTIZIONE o premere  +2 (oppure direttamente F2) per attivare il filtro per STATO DI ATTIVAZIONE. A questo punto sarà possibile selezionare le aree su cui effettuare la ricerca. Selezionare con i tasti   il criterio di ricerca (es. per TUTTE, RADIO, FILO ATTIVE, ESCLUSE, ISOLATE, IN TEST) e confermare con  . A questo punto verranno visualizzate unicamente le zone che rispondono ai criteri di ricerca e potranno essere selezionate ed escluse secondo la modalità appena descritta.	

### ACCESSO ALLA MEMORIA EVENTI

La MEMORIA EVENTI è utilizzata per ritrovare, con data e ora, tutti gli eventi di centrale (allarmi, inserimenti, disinserimenti, guasti, etc); questi vengono proposti in modo progressivo dal più recente al più vecchio.  
N.B. la centrale può memorizzare 500 eventi con data e ora e quando la memoria eventi si riempie, l'evento più vecchio lascia spazio a quello più recente; inoltre questa memoria è di tipo NON volatile e NON cancellabile.

AZIONE	DESCRIZIONE
Digitare il proprio codice utente e confermare con 	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "MEMORIA EVENTI"

<p>Selezionare con i tasti   il menu "MEMORIA EVENTI" e confermare con .</p>	Da display verrà visualizzato l'ultimo evento accorso.
<p>Scegliere l'evento con i tasti   e quindi confermare con .</p>	<p>L'evento selezionato verrà visualizzato in forma abbreviata. Premere  per visualizzare la descrizione estesa (per tornare alla selezione eventi premere ).</p>
<p>A questo punto è possibile selezionare un ulteriore evento oppure per uscire premere più volte  finché non viene richiesta l'uscita dal menu e quindi confermare con .</p>	

<b>CAMBIO PROPRIO CODICE</b>	
Ciascun utente può liberamente cambiare il proprio codice segreto.	
AZIONE	DESCRIZIONE
<p>Digitare il proprio codice utente e confermare con .</p>	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "CODICI"
<p>Selezionare con i tasti   il menu "CODICI" e confermare con .</p>	<p>Da display:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>&lt;COD-00X&gt;</b> <b>Codice X</b></p> </div>
<p>Per confermare l'operazione di cambio codice premere  altrimenti per uscire .</p>	<p>Dopo aver confermato apparirà:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>&lt;COD-00X&gt;</b> <b>NUOVO CODICE ?</b></p> </div>
<p>Riconfermare con .</p>	<p>A questo punto verrà richiesto l'inserimento del nuovo codice</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>&lt;COD-00X&gt;</b> .....</p> </div>
<p>Inserire il nuovo codice e confermare con .</p>	<p>Se il codice è già presente verrà visualizzato "NON CONCESSO" altrimenti verrà richiesto di reinserire il nuovo codice come conferma.</p>
<p>Reinserire il codice e confermare con .</p>	<p>A conferma il display mostrerà:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>&lt;COD-00X&gt;</b> <b>Codice X</b></p> </div>
<p>Per uscire premere  più volte finché non viene richiesta l'uscita dal menu e quindi confermare con .</p>	

<b>AUTORIZZAZIONE CODICE TECNICO</b>	
<p>Il menu Codice Tecnico serve per AUTORIZZARE il TECNICO ad entrare in programmazione avanzata: il Tecnico infatti per poter entrare in programmazione DEVE essere autorizzato da un codice utente valido (NON sono validi i codici di tipo Temporaneo ed i codici Coercizione). N.B. questa autorizzazione ha una durata 4 ORE ed in pratica l'installatore NON può effettuare modifiche di programmazione alla centrale senza l'autorizzazione dell'utente.</p>	
AZIONE	DESCRIZIONE
<p>Digitare il proprio codice utente e confermare con .</p>	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "CODICE TECNICO"
<p>Selezionare con i tasti   il menu "CODICE TECNICO" e confermare con .</p>	A questo punto verrà autorizzato l'inserimento da parte del Tecnico del proprio codice per la programmazione della centrale.

Per permettere al tecnico di inserire il proprio codice uscire dal menu utente premendo più volte  finché non viene richiesta l'uscita dal menu e quindi confermare con  .	A questo punto il tecnico potrà inserire il proprio codice, accedendo così al menu di programmazione della centrale secondo le modalità illustrate nel precedente capitolo.
--	---

<b>USC. BREAK 12V</b>	
Il menu " USC. BREAK 12V " serve per RESETTARE le memorie dei sensori di tipo INCENDIO o di tipo SISMICO.	
AZIONE	DESCRIZIONE
Digitare il proprio codice utente e confermare con  .	A questo punto sarà possibile entrare nel menu "USC. BREAK 12V"
Selezionare con i tasti   il menu "USC. BREAK 12V" e confermare con  .	A questo punto verranno resettate le memorie dei sensori di tipo INCENDIO e SISMICO.
Per uscire premere  più volte finché non viene richiesta l'uscita dal menu e quindi confermare con  .	





