

GARMIN

nüvi[®] 30/40/50 manuale utente



Agosto 2011

190-01336-31_0A

Stampato a Taiwan

© 2011 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronico per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto documento o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo della presente nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche ai contenuti senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com).



Sommario

Operazioni preliminari.....	1
Montaggio del dispositivo	1
Informazioni su myDashboard.....	2
Spegnimento del dispositivo.....	4
Ricerca di posizioni.....	5
Informazioni sui Punti di Interesse.....	6
Salvataggio della posizione CASA.....	7
Ricerche della posizione.....	7
Uso della mappa della posizione.....	9
Mie posizioni.....	10
Pagine Mappa.....	12
Navigazione di un percorso automobilistico	12
Pagine Mappa	14
Gestione dei dati.....	16
Tipi di file	16
Informazioni sulle schede di memoria	17
Trasferimento dei file del computer	17
Eliminazione dei file	18

Personalizzazione del dispositivo	18
Impostazioni del sistema	18
Impostazioni di navigazione	19
Impostazioni dello schermo	19
Impostazioni dell'ora.....	19
Impostazioni della lingua	19
Impostazioni mappa	20
Impostazioni dei punti di prossimità.....	20
Ripristino delle impostazioni	21
Appendice	21
Manutenzione del dispositivo	21
Eliminazione dei dati utente.....	22
Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari.....	23
Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto	23
Informazioni su nüMaps Lifetime	24
AutoveloX.....	24
Acquisto degli accessori	24
Servizio di assistenza Garmin	24
Risoluzione dei problemi	25

Operazioni preliminari

ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

- 1 Collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo (pagina 1).
- 2 Montare il dispositivo (pagina 1).
- 3 Registrare il dispositivo (pagina 3).
- 4 Controllare la disponibilità di aggiornamenti.
 - Aggiornamenti software (pagina 3).
 - Aggiornamento mappe gratuito (pagina 3).

Montaggio del dispositivo

ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona o al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, quando si esce dal veicolo, rimuovere il dispositivo o riporlo lontano dai raggi diretti del sole.

AVVERTENZA

Prima di montare il dispositivo, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.


Caricare il dispositivo durante la guida prima di utilizzarlo con l'alimentazione della batteria.

- 1 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nella porta USB ② del dispositivo.
- 2 Premere la ventosa ③ sul parabrezza.
- 3 Nel frattempo, spingere indietro la leva ④ verso il parabrezza.
- 4 Inserire il supporto ⑤ nella ventosa.



- 5 Inserire la parte inferiore ⑥ del dispositivo nel supporto.
- 6 Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.
- 7 Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione accendisigari in una presa di alimentazione nel veicolo.

Acquisizione del segnale satellitare

Il dispositivo potrebbe richiedere una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare. Quando le barre  sono verdi, il dispositivo ha acquisito il segnale satellitare.

Informazioni su myDashboard

Utilizzare myDashboard per registrare il dispositivo, controllare la disponibilità di aggiornamenti software e mappe, accedere ai manuali e all'assistenza e molto altro.

Impostazione di myDashboard

- 1 Collegare un cavo USB ① alla porta mini USB ② del dispositivo.



- 2 Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB del computer.
- 3 Visitare il sito Web www.garmin.com/dashboard.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Registrazione del dispositivo

- 1 In myDashboard, fare clic su **Esegui la registrazione adesso**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 3 Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale oppure una fotocopia.

Aggiornamento del software

- 1 Aprire myDashboard ([pagina 2](#)).
- 2 In Aggiornamenti software, fare clic su **Aggiorna ora**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

nüMaps Guarantee™

Se si registra il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com> entro 90 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti durante la guida, il dispositivo può essere idoneo a ricevere un aggiornamento mappe gratuito. Visitare il sito Web www.garmin.com/numaps per i termini e le condizioni.

Aggiornamento delle mappe

- 1 Aprire myDashboard ([pagina 2](#)).
- 2 Registrare il dispositivo ([pagina 3](#)).
- 3 In Aggiornamenti mappa, fare clic su **Aggiorna ora**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Download del manuale utente

Il manuale utente del dispositivo è disponibile sul sito Web Garmin.

- 1 Aprire myDashboard ([pagina 2](#)).
- 2 Fare clic su **Manuals**.
Viene visualizzato un elenco dei manuali dei prodotti in diverse lingue.
- 3 Fare clic su **Download** accanto al manuale desiderato.
- 4 Salvare il file sul computer.

Spegnimento del dispositivo

- 1 Toccare il tasto di accensione ①.



- 2 Toccare **Spegni**.

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di **accensione** per 10 secondi.

Modifica della luminosità dello schermo

- 1 Toccare **Impostazioni > Schermo > Luminosità**.
- 2 Toccare o .

Regolazione del volume

- 1 Toccare **Volume**.

- 2 Selezionare un'opzione:

- Toccare o .
- Selezionare la casella di controllo **Disattiva**.

Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato del segnale GPS.
	Ora corrente.
	Stato della batteria.






Uso dell' Aiuto

Toccare per visualizzare le informazioni relative all'utilizzo del dispositivo.

Ricerca degli argomenti dell' Aiuto







Toccare > **Cerca**.


Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

- Tenere premuto  per tornare rapidamente al menu principale.
- Toccare  e  per visualizzare altre opzioni.
- Tenere premuto  e  per scorrere le opzioni più rapidamente.

Uso della tastiera su schermo

Per modificare il layout della tastiera, consultare la sezione "Impostazioni del sistema" ([pagina 18](#)).

- 1 Toccare **Dove si va? > Punti di interesse > Scrivi Nome**.
- 2 Selezionare un'opzione.
 - Toccare un carattere sulla tastiera per immettere una lettera o un numero.
 - Toccare  per aggiungere uno spazio.
 - Toccare  per modificare i caratteri da maiuscolo a minuscolo e viceversa.
 - Toccare  e  per spostare il cursore.
 - Toccare  per cancellare un carattere.
 - Tenere premuto  per cancellare l'intera voce.

- Toccare **Modo** per scegliere la lingua della tastiera.
- Toccare  per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.

Ricerca di posizioni

È possibile ricercare le posizioni in vari modi:

- Per categoria ([pagina 6](#))
- Vicino a un'altra posizione ([pagina 6](#))
- Mediante la scrittura del nome ([pagina 7](#))
- Per indirizzo ([pagina 8](#))
- Mediante le ultime posizioni trovate ([pagina 8](#))
- Mediante le coordinate ([pagina 9](#))
- Mediante la mappa ([pagina 9](#))
- Mediante Mie Posizioni ([pagina 10](#))

Informazioni sui Punti di Interesse

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono numerosi punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e servizi auto.

Ricerca di un punto di interesse per categoria

- 1 Toccare **Dove si va?** > **Punti di interesse**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.
- 5 Toccare **Vai!**.

Ricerca all'interno di una categoria

Per restringere i risultati della ricerca, è possibile cercare all'interno di alcune categorie.

- 1 Toccare **Dove si va?** > **Punti di interesse**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Toccare **Scrivi**.

- 5 Immettere il nome parziale o completo.
- 6 Toccare **Fatto**.

Ricerca di località vicine

Per impostazione predefinita, il dispositivo individua le località più vicine alla posizione corrente. È possibile cercare una posizione vicino a un'altra città o posizione.

- 1 Toccare **Dove si va?** > **Vicino**.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi **OK**.
- 3 Se necessario, selezionare una posizione.

Aggiunta di una sosta al percorso

- 1 Durante la navigazione di un percorso automobilistico, toccare **Dove si va?**.
- 2 Cercare la posizione ([pagina 6](#)).
- 3 Toccare **Vai!**.
- 4 Toccare **Punto Intermedio**.

Salvataggio della posizione CASA

È possibile impostare la posizione CASA nel luogo in cui ci si reca più spesso.

- 1 Toccare **Dove si va? > Vai a CASA**.
- 2 Toccare **Inserisci indirizzo, Usa mia posizione corrente** o **Ultimi trovati**.

La posizione viene salvata come "CASA" in Mie Posizioni ([pagina 10](#)).

Come raggiungere la posizione CASA

Toccare **Dove si va? > Vai a CASA**.

Eliminazione della posizione CASA

- 1 Toccare **Dove si va? > Mie Posizioni > CASA**.
- 2 Toccare il messaggio di informazioni.
- 3 Toccare **Elimina**, quindi **Sì**.

Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

- 1 Toccare **Dove si va? > Mie Posizioni > CASA**.
- 2 Toccare il messaggio di informazioni.
- 3 Toccare **Modifica**.

- 4 Immettere le modifiche.
- 5 Toccare **Fatto**.

Ricerche della posizione

È possibile cercare posizioni utilizzando la tastiera su schermo, immettendo l'indirizzo o le coordinate della posizione, consultando la mappa ecc.

Ricerca di una posizione mediante la scrittura del nome

- 1 Toccare **Dove si va? > Punti di interesse > Scrivi Nome**.
- 2 Immettere il nome dell'attività commerciale o il tipo di azienda.
Ad esempio, è possibile immettere "Starbucks" o "Caffè".
- 3 Toccare **Fatto**.
- 4 Selezionare una posizione.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

- 1 Toccare **Dove si va?** > **Indirizzo**.
- 2 Modificare lo stato, il Paese o la provincia, se necessario.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Toccare **Scrivi Città**, inserire la città e toccare **Fatto**.
 - Toccare **Ricerca tutto** per eseguire la ricerca in tutte le città dello stato o della provincia.
- 4 Inserire il numero civico, quindi toccare **Fatto**.
- 5 Inserire il nome della via e toccare **Fatto**.
- 6 Se necessario, selezionare la via.
- 7 Se necessario, selezionare l'indirizzo.

Ricerca di una posizione mediante la consultazione della mappa

- 1 Toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.
- 2 Trascinare la mappa per individuare la posizione.
- 3 Selezionare la posizione.
Viene visualizzato un messaggio di informazioni relativo alla posizione.
- 4 Toccare il messaggio di informazioni.

Visualizzazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Il dispositivo memorizza le ultime 50 posizioni trovate.
Toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati**.

Cancelazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate
Toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati** > **Cancella**.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questo metodo risulta utile per il geocaching.

- 1 Toccare **Dove si va?** > **Coordinate**.
- 2 Se necessario, toccare **Formato**, quindi il formato di coordinate corretto per il tipo di mappa in uso, infine **OK**.
- 3 Selezionare le coordinate di latitudine.
- 4 Inserire le nuove coordinate e toccare **Fatto**.
- 5 Selezionare le coordinate di longitudine.
- 6 Inserire le nuove coordinate e toccare **Fatto**.
- 7 Toccare **Successivo**.
- 8 Toccare **Vai!**.

Uso della mappa della posizione

La mappa della posizione viene visualizzata quando si seleziona una posizione nel menu Dove si va?



- Toccare ① per salvare la posizione in Mie Posizioni.
- Toccare il messaggio di informazioni ② per visualizzare ulteriori informazioni sulla posizione.
- Toccare ③ per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- Toccare ④ per creare un percorso con indicazione delle svolte fino alla posizione desiderata.
- Toccare e trascinare ⑤ per tornare alla pagina precedente.
- Toccare ⑥ per visualizzare le diverse parti della mappa.

Visualizzazione di un percorso sulla mappa

- 1 Nella mappa della posizione, toccare il messaggio di informazioni.
- 2 Toccare il messaggio di informazioni del percorso.

Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare, è possibile utilizzare il simulatore GPS per impostare una posizione simulata.

- 1 Toccare **Impostazioni > Sistema**.
- 2 Toccare **Simulatore GPS > Attivato > OK**.
- 3 Dal menu principale, selezionare **Dove si va? > Consulta Mappa**.
- 4 Selezionare un'area sulla mappa.
Viene visualizzato un messaggio di informazioni relativo alla posizione.
- 5 Toccare **Imposta posizione**.

Mie posizioni

È possibile salvare le posizioni in Mie Posizioni in modo da potervi accedere rapidamente e creare percorsi per raggiungerle. Anche la posizione CASA viene salvata in Mie Posizioni.

Salvataggio della posizione in Mie Posizioni

- 1 Sulla mappa, toccare l'icona del veicolo.
- 2 Toccare **Salva posizione**.
- 3 Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.
- 4 Toccare **OK**.

La posizione viene salvata in Mie Posizioni.

Salvataggio di posizioni in Mie Posizioni

- 1 Cercare la posizione ([pagina 6](#)).
- 2 Nella mappa della posizione, toccare **Salva > OK**.

Ricerca di Mie Posizioni

- 1 Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione salvata.

Modifica delle Mie Posizioni

- 1 Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una Mia Posizione.
- 4 Toccare il messaggio di informazioni.
- 5 Toccare **Modifica**.
- 6 Selezionare un'opzione:
 - Toccare **Cambia Nome**.
 - Toccare **Modifica Numero Telefono**.
 - Per assegnare una categoria alla Mia Posizione, toccare **Modifica categorie**.
 - Per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la Mia Posizione sulla mappa, selezionare **Cambia simbolo mappa**.

7 Modificare le informazioni.

8 Toccare **Fatto**.

Aggiunta di una categoria

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le Mie Posizioni.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu Mie Posizioni dopo che sono state salvate più di 12 Mie Posizioni.

- 1 Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
- 2 Selezionare la Mia Posizione.
- 3 Toccare il messaggio di informazioni.
- 4 Toccare **Modifica** > **Modifica categorie**.
- 5 Toccare una categoria, quindi **Nuova**.

Eliminazione delle Mie posizioni

NOTA: le Mie posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

- 1 Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare la Mia Posizione.
- 4 Toccare il messaggio di informazioni.
- 5 Toccare **Elimina** > **Sì**.

Pagine Mappa

Navigazione di un percorso automobilistico

AVVERTENZA

L'icona che indica il limite di velocità viene fornita esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non sarà ritenuta responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica.

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante il viaggio, il dispositivo consente di raggiungere la destinazione tramite indicazioni vocali, frecce sulla mappa e istruzioni nella parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.


Quando si percorrono strade principali, può venire visualizzata un'icona relativa al limite di velocità della strada percorsa.




Come effettuare una deviazione

Durante la navigazione di un percorso, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare ostacoli quali cantieri.

NOTA: se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il dispositivo potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

- 1 Mentre si segue un percorso, toccare  per tornare al menu principale.
- 2 Selezionare **Deviazione**.

Interruzione del percorso

Durante la navigazione di un percorso, toccare  > **Stop**.

Navigazione in linea retta

È possibile creare percorsi in linea retta che non seguono le strade principali.

- 1 Toccare **Impostazioni > Navigazione**.
- 2 Toccare **Preferenze Percorso > Linea Retta > OK**.
Il percorso verrà calcolato come linea retta verso la posizione.

Modifica del campo dati della mappa

- 1 Nella mappa, selezionare un campo dati.
- 2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.
- 3 Toccare **OK**.

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

Utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, toccare l'icona del veicolo.

Ricerca di servizi nelle vicinanze

- 1 Sulla mappa, toccare l'icona del veicolo.
- 2 Toccare **Ospedali**, **Stazioni di polizia** o **Carburante** per visualizzare la posizione più vicina in tale categoria.

Pagine Mappa

Visualizzazione delle informazioni di viaggio

La pagina delle informazioni sul viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

SUGGERIMENTO: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Nella mappa, toccare il campo **Velocità**.



Reimpostazione delle informazioni di viaggio

- 1 Sulla mappa, toccare il campo **Velocità** > **Reimposta**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Toccare **Azzera dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
 - Toccare **Azzera velocità Max** per reimpostare la velocità massima.
- 3 Toccare **OK**.

Visualizzazione di un elenco di svolte

Quando si segue un percorso, è possibile visualizzare tutte le svolte e le manovre dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

- 1 Toccare la barra di testo nella parte superiore della mappa.



- 2 Selezionare una svolta.

Vengono visualizzati i dettagli relativi alla svolta. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

- 1 Durante la navigazione di un percorso automobilistico, toccare la barra di navigazione nella parte superiore della mappa.
- 2 Toccare **Mappa**.

Visualizzazione della svolta successiva

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, nell'angolo in alto a sinistra della mappa viene visualizzata un'anteprima della svolta successiva, del cambio di corsia o di altre manovre. L'anteprima include la distanza dalla svolta o dalla manovra e la corsia da percorrere, se disponibile.

Nella mappa, toccare .



Visualizzazione di uno svincolo successivo

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile visualizzare gli svincoli delle strade principali. Quando ci si avvicina a uno svincolo nel percorso, l'immagine dello svincolo viene visualizzata brevemente, se disponibile.

Nella mappa, toccare  per visualizzare lo svincolo, se disponibile.



Gestione dei dati

È possibile memorizzare file, ad esempio i file di immagine JPEG, sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

Tipi di file

Il dispositivo supporta i seguenti tipi di file:

- File di waypoint GPX e mappe di MapSource® ([pagina 24](#))
- File POI personalizzati GPI del programma POI Loader di Garmin ([pagina 24](#))

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso il proprio rivenditore di fiducia o acquistare software di mappatura Garmin preinstallati (www.garmin.com/trip_planning). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come mappe, immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Installazione di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta le schede dati o di memoria microSD™ e microSDHC.

Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento del dispositivo.

Trasferimento dei file del computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer ([pagina 2](#)).



Il dispositivo e la scheda di memoria vengono visualizzati come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.

NOTA: in alcuni computer dotati di più unità di rete, è possibile che il dispositivo nüvi non venga visualizzato. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

- 2 Sul computer, aprire il browser.
- 3 Selezionare il file.
- 4 Fare clic su **Modifica > Copia**.
- 5 Aprire l'unità o il volume **Garmin** o della scheda di memoria
- 6 Selezionare **Modifica > Incolla**.

Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del dispositivo o nella scheda di memoria.

Scollegamento del cavo USB

- 1 Eseguire una di queste operazioni:
 - Computer Windows: fare clic sull'icona di espulsione  nella barra delle applicazioni.
 - Computer Mac: trascinare l'icona del volume nel **Cestino** .

- 2 Scollegare il cavo dal computer.

Eliminazione dei file

AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

- 1 Aprire l'unità o il volume **Garmin**.
- 2 Se necessario, aprire una cartella o un volume.
- 3 Selezionare il file.
- 4 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Personalizzazione del dispositivo

- 1 Toccare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare una categoria di impostazioni.
- 3 Toccare l'impostazione per cambiarla.

Impostazioni del sistema

Toccare **Impostazioni** > **Sistema**.

- **Simulatore GPS:** consente di interrompere la ricezione di un segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.
- **Unità:** consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.
- **Layout tastiera:** consente di impostare la disposizione dei tasti della tastiera.
- **Modo Sicuro:** consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e che possono distrarre durante la guida.
- **Info:** consente di visualizzare il numero della versione del software nüvi, il numero ID dell'unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software. Tali

informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare dati aggiuntivi per le mappe.

Impostazioni di navigazione

Toccare **Impostazioni** > **Navigazione**.

- **Preferenze percorso:** consente di selezionare le preferenze per il calcolo del percorso.
- **Elementi da evitare:** consente di selezionare i tipi di strada che si desidera evitare nei percorsi prescelti.

Impostazioni dello schermo

Toccare **Impostazioni** > **Schermo**.

- **Modo colore:** consente di impostare uno sfondo in modalità diurna (**Giorno**), uno sfondo in modalità notturna (**Notte**) o di passare automaticamente da un'impostazione all'altra in base all'orario di alba e tramonto della posizione corrente (**Auto**).
- **Screenshot:** consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Le screenshot vengono salvate nella cartella **Screenshot** della memoria del dispositivo.

- **Luminosità:** consente di modificare la luminosità dello schermo. La riduzione della luminosità consente di prolungare sensibilmente la durata della batteria.

Impostazioni dell'ora

Toccare **Impostazioni** > **Orario**.

- **Formato orario:** consente di selezionare il formato a 12 ore, a 24 ore o UTC.
- **Ora corrente:** consente di impostare manualmente l'ora sul dispositivo nüvi. Selezionare **Automatica** affinché il dispositivo imposti l'ora in base alla posizione.

Impostazioni della lingua

Toccare **Impostazioni** > **Lingua**.

- **Lingua Voce:** consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.
- **Lingua di testo:** consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati inseriti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle vie.

- **Tastiera:** consente di impostare la lingua della tastiera.

Impostazioni mappa

Toccare **Impostazioni** > **Mappa**.

- **Dettaglio Mappa:** consente di regolare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.
- **Modalità Mappa:** consente di selezionare una prospettiva della mappa.
 - **Traccia in alto:** consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
 - **Nord in alto:** consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con il nord orientato verso l'alto.
 - **3D:** consente di visualizzare la mappa in formato tridimensionale (3D) orientata verso l'alto.
- **Veicolo:** consente di selezionare **Cambia** per modificare l'icona utilizzata per visualizzare la posizione

corrente sulla mappa. È possibile scaricare ulteriori icone di veicoli dal sito Web www.garmin.com.

- **Registro di viaggio:** consente di visualizzare o nascondere il registro dei viaggi.
 - **Layout dei Dati Mappa:** consente di cambiare la quantità di dati visibili sulla mappa.
 - **Info:** consente di visualizzare le mappe e la versione di ciascuna mappa caricata sul dispositivo nūvi. Selezionare una mappa per attivarla o disattivarla.
- SUGGERIMENTO:** per acquistare ulteriori prodotti mappa, visitare il sito Web www.garmin.com/maps.

Impostazioni dei punti di prossimità

Selezionare **Impostazioni** > **Punti di Prossimità**.

- **Avvisi:** consente di ricevere una notifica in presenza di autovelox ([pagina 24](#)).

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni o tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

- 1 Toccare **Impostazioni**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.
- 3 Toccare **Reimposta**.

Appendice

Manutenzione del dispositivo

AVVERTENZA

Non far cadere il dispositivo e non utilizzarlo in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Evitare che venga a contatto con l'acqua, poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVERTENZA

Evitare l'uso di detersivi e solventi chimici che possano danneggiare le parti in plastica.

- 1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
- 2 Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali.

- 3 Applicare il liquido sul panno.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com>.

Eliminazione dei dati utente

- 1 Accendere il dispositivo.
- 2 Tenere premuto l'angolo inferiore destro dello schermo del dispositivo.
- 3 Non sollevare il dito finché non viene visualizzata una finestra a comparsa.
- 4 Toccare **Sì** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

Prolungamento della durata della batteria

- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Ridurre la luminosità dello schermo ([pagina 4](#)).
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.
- Ridurre il volume ([pagina 4](#)).

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

AVVERTENZA

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se non è possibile caricare il dispositivo all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

- 1 Svitare la parte terminale.
SUGGERIMENTO: potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.
- 2 Rimuovere la parte terminale, il cappuccio metallico e il fusibile (cilindro di metallo e vetro).
- 3 Installare un fusibile rapido 1 A.
- 4 Posizionare il cappuccio metallico sulla parte terminale.

- 5 Avvitare di nuovo la parte terminale al cavo di alimentazione accendisigari.

Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto

Rimozione del dispositivo dalla base di appoggio

- 1 Sollevare la linguetta sulla parte superiore della base di appoggio.
- 2 Inclinare il dispositivo in avanti.

Rimozione della base di appoggio dal supporto

- 1 Ruotare la base di appoggio verso destra o sinistra.
- 2 Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla base di appoggio.

Rimozione del supporto a ventosa dal parabrezza

- 1 Tirare verso sé la leva del supporto a ventosa.
- 2 Tirare verso di sé la linguetta posta sul supporto a ventosa.

Informazioni su nüMaps Lifetime

Effettuando un pagamento unico, è possibile ricevere fino a quattro aggiornamenti mappe all'anno, per l'intero ciclo di vita del dispositivo. Per ulteriori informazioni su nüMaps Lifetime e per conoscere tutti i termini e le condizioni, visitare il sito Web www.garmin.com e fare clic su **Mappe**.

Autovelox

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un POI (punto di interesse) personale o di un database di autovelox.

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autovelox. Verificare la disponibilità all'indirizzo Web <http://my.garmin.com>. Per tali località, il dispositivo nüvi include le posizioni di centinaia di autovelox. Il dispositivo nüvi segnala la presenza di un autovelox e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

Servizio di assistenza Garmin

In caso di domande su questo prodotto, contattare il servizio di assistenza Garmin.

- Visitare il sito Web www.garmin.com/support.
- Negli Stati Uniti, chiamare il numero (913) 397.8200.
- Nel Regno Unito, chiamare il numero 0808 2380000.
- In Europa, chiamare il numero +44 (0) 870.8501241.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare.	<ul style="list-style-type: none">• Toccare Impostazioni > Sistema > Simulatore GPS > Disattivato.• Accertarsi di utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.• Rimanere fermi per alcuni minuti.
La ventosa non è ben fissata al parabrezza.	<ul style="list-style-type: none">• Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool.• Asciugare con un panno pulito ed asciutto.• Montare il supporto a ventosa (pagina 1).
Il dispositivo non si ricarica nel veicolo.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari (pagina 23).• Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.• Il dispositivo è in grado di ricaricarsi a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F). Se è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, il dispositivo non si ricarica.
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione (pagina 19).
L'indicatore di livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul dispositivo?	Quando è attivata la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer. Inoltre, in Risorse del computer vengono elencate due nuove unità disco rimovibili.

<p>Il dispositivo è collegato al computer, tuttavia, la modalità di archiviazione di massa USB non è attiva.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Scollegare il cavo USB dal computer. 2 Spegnerne il dispositivo. 3 Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel dispositivo. Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. 4 Verificare che il dispositivo sia collegato alla porta USB e non a un hub USB.
<p>Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.</p>	<p>Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità del dispositivo da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulla modalità di collegamento o assegnazione delle lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.</p>

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Regno Unito

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)

Garmin®, il logo Garmin, MapSource® e nüvi® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. nüMaps Guarantee™ e nüMaps Lifetime™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin.

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc.

