

How To Replace Filter

WARNING

It is extremely important that the unit be unplugged. The Zuvo Water Filtration System contains a high-intensity ultraviolet (UV) light that can damage tissues in the eye. The UV light cannot travel through the plastic housing.

However, removing the filter requires that the top cap be removed, exposing the lamp. Do not proceed without unplugging the unit!

For the filter to be removed, the filter and all internal seals must be wet. Do not attempt to remove a dry filter. Doing so may result in breakage of the UV lamp.

1. Unplug Unit: Always unplug unit before opening the top cap. Failure to do so could result in exposure to ultraviolet light which is harmful to eyes.



2. Pull both clamps upwardly and evenly.



3. Pull both locking tabs outward.



4. Pull both locking tabs down.



5. Rotate top cap to expose filter cover.



6. Pull out filter by pulling straight up.



7. Prior to installing new filter, wet lower O-ring with water to allow the filter to slide on easier, and then simply reverse the above steps to re-seal the unit.



8. Flush the system with cold tap water according to the operating instructions in this manual before use. **Never flush or operate the unit with hot water.**

Para reemplazar el filtro

ADVERTENCIA

Es de suma importancia que la unidad se encuentre **desenchufada**. Sistema contiene la luz ultravioleta (UV) de alta intensidad que puede dañar los tejidos oculares. La luz UV no puede pasar a través del contenedor de plástico. Sin embargo, para retirar el filtro es necesario quitar la tapa superior, exponiendo la lámpara. **¡No continúe sin desenchufar la unidad!**

Para retirar el filtro y todos los cierres herméticos deben estar mojados. No intente retirar un filtro que no esté mojado. Al hacerlo puede quebrar el vidrio.

1. Desenchufar la unidad:
Siempre desenchufe la unidad antes de abrir la tapa superior. Si no lo hace puede exponerse a la luz ultravioleta, perjudicial para los ojos.



2. Tire las abrazaderas hacia arriba y de manera uniforme.



3. Empuje las presillas de seguridad hacia afuera.



4. Empuje las presillas de seguridad hacia abajo.



5. Rote la tapa superior para exponer el cobertor del filtro.



6. Saque el filtro tirando hacia arriba.



7. Antes de instalar el nuevo filtro, moje la junta tórica inferior con agua para permitir que el filtro se deslice más fácilmente, y luego, simplemente invierta los pasos de arriba para cerrar la unidad nuevamente.



8. Enjuague el sistema con agua fría del grifo de acuerdo a las instrucciones de operación en este manual antes de usar. **No enjuague ni ponga en funcionamiento la unidad con agua caliente.**