



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
TELÉFONO
TEL-3072**



ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional no dude en escribir a:

info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

 PREMIER



PRECAUCIÓN

**RIESGO DE CHOQUE
ELÉCTRICO, NO ABRA**



Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.



Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.



Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su teléfono, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

FUNCIONES

RECIBIR UNA LLAMADA

Cuando el teléfono suene, levante el auricular y utilícelo normalmente.

HACER UNA LLAMADA

Levante el auricular y cuando escuche el sonido de tono marque el número telefónico.

FINALIZAR UNA LLAMADA

Una vez termine la conversación cuelgue el auricular. Si desea hacer una llamada inmediatamente, presione el botón Flash, y cuando haya tono, marque el número.

BOTÓN REDIAL

Si marca un número pero la línea está ocupada, utilice este botón para marcar de nuevo el último número marcada sin necesidad de volver a marcar cada número.

MARCACIÓN DE TONO Y PULSO

Si la línea donde conecta el teléfono tiene el servicio de tono, coloque el teléfono en la posición Tono para un marcado rápido. De lo contrario, utilice la posición de Pulso.

BOTÓN DE PAUSA

Se utiliza esta función para acceso en la línea en el sistema pabx. Presione el botón Pausa para poder marcar el número sin tener que esperar a que aparezca el tono externo.

TIMBRE ALTO Y BAJO

Utilice una de los niveles de volumen para el timbre.

BOTÓN SILENCIADOR

Presione este botón y manténgalo para que la otra persona en línea no lo pueda escuchar a usted.

BOTONES ILUMINADOS

Los botones brillan cuando la luz exterior es tenue o muy baja.

INDICADOR DE LLAMADA

Este indicador alumbrará cuando suene el teléfono timbre.

BLOQUEO IDD

Introduzca la llave en el orificio para bloquear o no según las posiciones indicadas por los colores:

- **Verde:** No permite la marcación
- **Rojo:** No bloqueado

OBSERVACIONES

- Cuando el teléfono no esté en uso, colóquelo adecuadamente en la base.
- Evite utilizarlo en áreas con exceso de humedad, polvo y temperaturas extremas.
- Cuando el teléfono necesite limpieza, utilice un detergente suave con una prenda húmeda.
- No utilice abrasivos ni químicos fuertes o solventes.

