

INSTRUCCIONES DE USO DE VEHICULO DE RADIO CONTROL

GRACIAS POR UTILIZAR LOS RADIO CONTROLES QUNXING! PARA ASEGURAR MUCHAS HORAS DE DIVERSION Y MANEJO, POR FAVOR SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.

I. INSTALACION DE LA BATERIA

- 1. TRANSMISOR:** DESLICE LA TAPA DE LAS BATERIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL TRANSMISOR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES, INSTALE LAS BATERIAS ALCALINAS OBSERVANDO LOS SIGNOS DE POLARIDAD Y COLOQUE DE NUEVO LA TAPA.
- 2. VEHICULO:** DESLICE LA PUERTA DE LA BATERIA PARA ABRIRLA Y COLOQUE EL PAQUETE DE BATERIAS DENTRO, REEMPLACE LA TAPA DE LA BATERIA Y GIRE SUAVEMENTE.

II. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- 1.** PRESIONE EL BOTON DE "OFF" A LA POSICION DE "ON" EN EL TABLERO DEL TRANSMISOR Y UNA LUZ ROJA SE PRENDERA.
- 2.** PRESIONE LA PALANCA DE CONTROL "↑" PARA CORRER HACIA ADELANTE. "↓" PARA CORRER DE REVERSA, LIBERE AMBAS PALANCAS DE CONTROL, EL CARRO SE DETENDRÁ Y GIRE LA PALANCA DE DIRECCION HACIA LA IZQUIERDA "←" O DERECHA "→" MIENTRAS EMPUJA LA PALANCA HACIA ADELANTE O HACIA ATRÁS AL MISMO TIEMPO, EL CARRO GIRARA A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA LLENDO HACIA ADELANTE O HACIA ATRÁS. SI EL CARRO TIENE OPCION DE MUSICA , CUANDO EL VEHICULO ESTE CORRIENDO, LA MUSICA Y LAS LUCES SE PRENDERAN. PUEDE ASEGURARSE DE LA POSICION DEL CARRO POR LAS LUCES.
- 3.** SI EL CARRO NO CORRE EN LINEA RECTA, POR FAVOR AJUSTE LA PALANCA PARA UN ALINEAMIENTO SATISFACTORIO EN LA PARTE INFERIOR DEL VEHICULO.
- 4.** ASEGURESE QUE EL SWITCH DE "ON / OFF" DE SU VEHICULO ESTÉ EN "OFF" CUANDO NO ESTE EN USO. REMUEVA LAS BATERIAS DEL VEHICULO Y DEL TANSMISOR CUANDO NO ESTE EN USO.
- 5.** SI LEVANTA LA ANTENA DE SU TRANSMISOR, EL AREA DE ALCANCE DEL CONTROL SE EXTENDERA.

III. CARGADO DE LA BATERIA

- 1.** CONECTE LOS CABLES QUE VIENEN DEL PAQUETE DE PILAS Y DEL CARGADOR JUNTANDO LOS ENCHUFES HERMETICAMENTE. CONECTE EL ENCHUFE DE LA PILA.
- 2.** CONECTE EL CARGADOR EN UNA TOMA DE LUZ DE AC 110V. 60Hz
- 3.** CARGUE LA BATERIA USUALMENTE DE 4 – 6 HORAS. LA PRIMERA VEZ QUE LA CARGUE DEBE SER ALREDEDOR DE 8 HORAS.
- 4.** DESPUES DE CARGAR, EL EMPAQUE DE LA BATERIA DEBE SER EXTRAIDA DEL ENCHUFE.
- 5.** DESPUES DE CARGAR POR 4 HORAS, EL EMPAQUE DE LA BATERIA DEBE ESTAR TIBIO. ESTA CONDICION ES NORMAL PARA TODAS LAS BATERIAS QUE ESTEN PLENAMENTE CARGADAS.
- 6.** NO USE EL CARGADOR CERCA DE FUEGO, ALTAS TEMPERATURAS O MOJADO.
- 7.** RECARGAR MUY PRONTO LE QUITARÁ VIDA A LA BATERIA.

IV. LA DIFICULTAD PARA USAR UN CARRO DE CONTROL REMOTO

1. BATERIAS DEBILES:

ASEGURESE QUE TODAS LAS BATERIAS QUE UTILICE SEAN NUEVAS. SI PREFIERE USAR BATERIAS RECARGABLES, ASEGURESE QUE SEAN CARGADAS PROPIAMENTE.

2. INSTALACION INCORRECTA DE LAS BATERIAS

VERIFIQUE QUE LAS BATERIAS NO ESTEN INSTALADAS EN LA POSICION CONTRARIA, LAS BATERIAS DEBEN HACER UN BUEN CONTACTO CON LAS TERMINALES DE METAL DEL COMPARTIMIENTO.

3. FALLA DE LAS BATERIAS:

ASEGURESE QUE TANTO SU VEHICULO COMO SU TRANSMISOR ESTEN EN "OFF" CUANDO NO ESTEN EN USO.

4. ALCANCE:

CUANDO EL VEHICULO SEA CONDUCIDO MAS ALLA DEL ALCANCE DE LA SEÑAL, PUEDE HABER PERDIDA DE CONTROL. EL RANGO DE LA MAYORIA DE LOS RADIO CONTROLES PEQUEÑOS ES DE APROXIMADAMENTE DE 9 A 15 METROS A MENOS QUE ESTE DISEÑADO PARA DAR UN ALCANCE MAS LARGO, O MAYOR VELOCIDAD.

5. TIEMPO DE DURACION:

GENERALMENTE, NO LO CORRA MAS DE 25 A 40 MINUTOS. SI LO MANEJA CONSTANTEMENTE, LAS BATERIAS DEBEN SER REEMPLASADAS A MENOS QUE USE BATERIAS RECARGABLES Y TENGA UNAS DE SOBRA PARA CAMBIARLAS. ALGUNOS VEHICULOS DE ALTA VELOCIDAD QUE OPEREN CON CIERTO TIPO DE BATERIAS RECARGABLES SOLO DURAN APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS.

6 INTERFERENCIA:

ALGUNAS VECES UNA CONDUCTA ERRATICA O LA PERDIDA DE CONTROL PUEDE SER CAUSADA POR ESTAR CERCA DE UN AREA DE CABLES DE ALTA TENSION, POSTES DE TELEFONO CON TRANSFORMADORES DE ALTO VOLTAJE, INCLUSO ALGUNOS EDIFICIOS DE CARROS QUE OPEREN CON RADION CB. SI SE ENCUENTRA CON ESTE TIPO DE CONDUCTA, CAMBIE DE LUGAR A UNO EN EL QUE NO TENGA ESTE PROBLEMA.

7. MISMAS FRECUENCIAS:

EVITE RADIO CONTROLES QUE FUNCIONEN CON SU MISMA FRECUENCIA. AGUARDE HASTA QUE LOS TRANSMISORES SEAN APAGADOS ANTES DE EMPEZAR A MANEJAR.

8. ABUSO:

MANEJE SU VEHICULO DE RADIO CONTROL DELICADAMENTE Y EVITE CONDUCCIRLO A OBSTACULOS . MANEJELO SUAVEMENTE, EN SUPERFICIES PLANAS , A MENOS QUE SU VEHICULO ESTE DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA "FUERA DEL CAMINO". EVITE AREAS HUMEDAS, NO MANEJE EN PASTO O ARENA.

V. PRECAUCION:

1. ALGUNAS PARTES PUEDEN SER SEPARADAS, LOS NIÑOS PUEDEN TRAGARSE LAS PARTES DE METAL.
2. BATERIA RECARGABLE (NI-CD), SI LA USA DE UNA MANERA ERRONEA, EL CALENTAMIENTO O ESCURRIMIENTO PUEDE OCURRIR, POR FAVOR PONGA ATENCION A LOS SIGUIENTES PUNTOS:
 - (1) POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL CARGADOR ANTES DE EMPEZAR A CARGAR.
 - (2) COLOQUE LAS BATERIAS EN LA POLARIDAD CORRECTA, NOTANDO LOS SIGNOS (+) (-)
 - (3) ASEGURESE QUE EL BOTON DE "OOF" ESTE PRESIONADO CUANDO SU VEHICULO NO ESTE EN USO Y REMUEVA LAS BATERIAS DEL VEHICULO Y DEL TANSMISOR CUANDO NO ESTAN EN USO.
 - (4) NO HAGA LA BATERIA CORTA, ESO NO ESTA PERMITIDO
 - (5) MANTEGA ALEJADO DEL AGUA Y SUPERFICIES MOJADAS
 - (6) NO TIRE EL EMPAQUE AL FUEGO, AGUA Y NO LO DESENSABLE
 - (7) NO SE GUARDE CERCA DE FUEGO, CALOR O EN UN LUGAR HUMEDO
3. NO DOBLE LA ANTENA
4. MANTENGA LOS DEDOS Y CABELLO LEJOS DE LAS LLANTAS CUANDO EL CARRO ESTE ENCENDIDO.
5. JUGAR EN LA CALLE O CERCA DE VEHICULOS ES PELIGROSO, POR FAVOR ESCOJA UN LUGAR SEGURO.
6. NO JUEGUE AFUERA DURANTE UNA TORMETA ELECTRICA
7. NO GUARDE CERCA DEL CALENTADOR O BAJO REGISTROS DE AIRE CALIENTE
8. POR FAVOR RECICLE EL EMPAQUE DESPUES DE SU USO.