QR7 Impresora de Tickets para Entradas

SUPERVISOR
Instrucciones de Operación Versión 1.0 2011

MODO del Supervisor
En el modo del supervisor podemos efectuar las siguientes opciones;
1 Extraer el Informe "Z"
2 Actualizar la fecha
3 Actualizar la hora
Nota importante:
Antes de realizar cualquier acción ó cambio tenemos que poner la maquina en MODO Supervisor

Descripción	Acción
Modo Supervisor	Si la máquina está encendida, apagarla. Después, Mantenga pulsado el botón 10 y encender la maquina de nuevo. Mantenga pulsado el botón hasta que se escuche dos pitidos diferentes

Extraer Informe "Z"	1º paso Modo supervisor y a continuación.. Mantener presionados los botones 8 y 9, y a continuación, pulse el botón 10. Tras escuchar un pitido soltar botones 8 y 9. El informe "Z" imprimiría Los contadores en todos los botones reiniciaran de nuevo desde 1. El número del informe "Z" se incrementará por 1. Usted puede obtener tantos informes en un solo día, según sea necesario

Cambiar la Fecha y Hora
Si se han producido una venta anterior, en primer lugar hay que extraer un informe "Z" antes de que podamos realizar cambios en la FECHA - HORA

Configurar Fecha y Hora	Botón 1 es para cambiar el año Botón 2 es para cambiar el mes Botón 3 es para cambiar el dia Botón 4 es para cambiar la hora Botón 5 es para cambiar los minutos Ejemplo: 1º paso Modo supervisor y a continuación.. Dejar pulsada una tecla (1,2,3,4 ó 5) A la vez realizar pulsaciones sobre la tecla 8 ó 9. (↑ó ↓) (flecha arriba flecha abajo) Se incrementa / disminuya en una unidad el año, mes dia, hora o minuto respectivamente.

Imprimir información del estatus del ticket	…en modo supervisor Pulsar en cualquier momento la tecla 10 Se imprime un ticket con toda la información normal del ticket, excepto el contador del canal (aparecerán como 0) a efectos de comprobar los parámetros de configuración del ticket

Volver a modo usuario	Para volver a modo usuario (solo vender tickets) Simplemente apagar la maquina y encenderla de nuevo

Otros Cambios

Se puede editar casi todas las demás líneas del texto usando la aplicación del instalador.
Contactar con el distribuidor para más información.