

# RELOJES JUICY COUTURE

## Instrucciones de operación – modelos digitales



### LEYENDA

- A** - Botón **A** – Iluminación electroluminiscente de fondo  
**B** - Botón corrector **B** – Programación de la hora y fecha  
**C** - Botón **C** – Modo de la pantalla

Este reloj digital Juicy Couture utiliza una pantalla de cristal líquido completa con iluminación electroluminiscente de fondo. Junto con las horas y minutos en el formato del tiempo de las 12 horas, puede mostrar el mes y la fecha y los segundos con solamente tocar un botón.

#### Para usar la iluminación electroluminiscente de fondo:

Desde cualquier modo de la pantalla, oprima el botón **A**. La esfera del reloj se iluminará durante dos segundos para facilitar la lectura de la pantalla digital cuando hay poca luz.

#### Para ver los valores actuales:

Una vez que se ha programado el reloj, oprima el botón **C** una vez para que aparezca la FECHA (mes/día); una segunda vez para que aparezcan los SEGUNDOS y una tercera para volver a la pantalla de la HORA actual (hora/minutos).

NOTA: Si se ajusta la fecha durante la fase de cambio automático de la fecha (entre las 9:00 p.m. y las 00:20 a.m.), programe la fecha al día siguiente.

#### Cómo ajustar los valores de la fecha/hora:

NOTA: Use un objeto con punta como un bolígrafo o una tachuela para usar el botón corrector **B**.

El botón corrector **B** se usa para pasar por los modos de programación de la pantalla digital según esta secuencia: MES → DÍA → HORA → MINUTO → SALIDA. El campo digital activo en el modo actual destellará.

1. Oprima y libere el botón corrector **B** para pasar al modo deseado de programación.
2. Oprima el botón **C** para ajustar el número que destella en el campo activo.
3. Cuando aparece el número correcto en la pantalla que destella, oprima el botón corrector **B** para confirmar la programación.
4. Repita los pasos anteriores para ajustar valores adicionales de la pantalla, según se necesite.

NOTAS: Una vez que la pantalla destellante de los minutos está ajustada u oprimida, el reloj volverá al modo de la pantalla normal de la HORA.

Durante el modo de programación, la pantalla de la HORA pasa desde las 12 A a 11 A (12 a.m. a las 11 a.m.) y luego desde las 12 P a 11 P (12 p.m. a las 11 p.m.), para que la pantalla de la FECHA cambie correctamente a la medianoche y no al mediodía. Una vez que se ha programado el reloj, oprimir el botón **C** no activa su función de “funcionamiento automático”.

# Juicy Couture