



**Manual de Instrucciones,  
Listado de Servicios Técnicos Autorizados  
y Certificado de Garantía**

**ASPIRADORA**  
AS 891/AS 892



## Identificación de partes

Aspiradoras AS 891/ 892

230 V ~ 50 Hz 1700 W/ 1800 W Clase II



**1** Indicador de bolsa llena.

**2** Botón de encendido.

**3** Tubos de extensión.  
(Telescópico cromados en AS 892)

**4** Accesorio de boca fina.

**5** Manguera.

**6** Regulador electrónico de potencia.

**7** Regulador de succión.

**8** Boton enrollable.

**9** Accesorio para pisos.

**10** Cepillo accesorio.

**11** Accesorio para tapicería.

## Precauciones

Lea detenidamente las instrucciones de éste manual antes de poner en funcionamiento la aspiradora para su utilización en forma segura.

- Para prevenir el riesgo de shock eléctrico no utilice la aspiradora sobre superficies mojadas o a la intemperie.
- Debe prestarse atención cuando el aparato es utilizado cerca de niños. No permitir que los niños utilicen la aspiradora como juguete.
- Mantenga el cabello, ropas sueltas, dedos u otras zonas del cuerpo lejos de las partes móviles y aberturas.
- Este aparato es para uso doméstico solamente y no para uso comercial o industrial.
- Nunca utilice la aspiradora sin la bolsa y los filtros.
- No aspire cigarrillos encendidos, cenizas calientes, hojas de afeitar, elementos punzantes o cortantes.
- No es recomendable usar extensiones en el cable de alimentación.
- Mantenga la aspiradora lejos de estufas o fuentes de calor.
- Para desconectar el aparato de la red, tome la ficha y desenchúfela del tomacorriente. Nunca tire del cable.
- Si el cable de alimentación es dañado, éste deberá ser reemplazado por un servicio técnico autorizado o una persona calificada.
- Nunca haga funcionar el aparato con el enrollador dañado, después que el mismo hubiera funcionado mal, o

haya sido dañado en alguna forma. No intente repararlo Ud. mismo, si la aspiradora no funciona correctamente, si ha permanecido a la intemperie o se ha introducido agua, lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para que lo reparen.

- Tenga especial cuidado cuando esté limpiando escaleras.
- Desconecte el aparato de la red cuando no lo use, antes de proceder a la limpieza de la bolsa o cambiar los filtros.
- Nunca sumerja el aparato, el enchufe, o el cable en agua u otro líquido.
- Mantener la bolsa y los filtros limpios garantiza un eficiente funcionamiento. Si una reducción en la succión es observada, verifique el estado de la bolsa y de los filtros. Evite aspirar elementos aceitados pues ésto deteriora los filtros.
- Guarde la aspiradora en un lugar limpio.
- No utilice el aparato si tiene alguna abertura obstruida, provocará un sobrecalentamiento que puede dañar el aparato.
- No desplazar el aparato tirando del cable o del tubo de aspiración. Utilice la manija.
- Antes de utilizar la aspiradora por primera vez, verifique la extracción de todos los elementos de embalaje.

NOTA: Es recomendable no aspirar materiales de construcción tales como arena, cal, cemento, yeso, etc.; porque obstruirían totalmente el filtro del motor y el micro-filtro de salida y provocarían un daño severo en el motor. De hacerlo, inmediatamente luego del uso limpiar o reemplazar dichos filtros.

## Características

- Tamaño compacto.
- Indicador de carga de la bolsa.
- Bolsa de tela.
- Sistema de filtro secundario.
- Cable de alimentación de 5 mts.
- Enrolla cable automático.
- Manguera reforzada flexible.
- Total rotación de la manguera (360 grados).
- Práctica manija de transporte, en parte superior.
- Tubos de extensión telescópicos (solo AS 892).

## Instrucciones de Operación

Compruebe que la bolsa esté colocada:

Abra la cubierta del compartimiento de la bolsa presionando el botón de apertura ubicado en la parte frontal del compartimiento. Levante la cubierta y verifique que la bolsa esté colocada. Cierre la cubierta del compartimiento suavemente hasta que trabaje.

## Tubos de extensión y manguera

Si usted desea utilizar el o los tubos de extensión, inserte en la empuñadura de la manguera el extremo de mayor diámetro del tubo. En el otro extremo del tubo (de inferior diámetro) inserte el segundo tubo o el accesorio más conveniente.

En caso de no utilizar los tubos de extensión inserte el accesorio a utilizar directamente en la empuñadura de la manguera.

## Instalación de la manguera

Tome el extremo opuesto a la empuñadura de la manguera, suavemente insértelo en la boca de entrada de la aspiradora y gire un cuarto de vuelta a la derecha hasta que trabaje.

Para retirar la manguera repita el proceso en sentido inverso.

## Cable de Alimentación

Para extraer el cable de alimentación tómelo de la ficha y tire suavemente. Su aspiradora está equipada con un enrollable automático. Para guardar el cable, apague la aspiradora, desconecte el cable de la red y presione el botón enrollable. El cable se rebobinará automáticamente.

## Botón de encendido

Con el cable de alimentación conectado a un tomacorriente, Ud. puede activar o desactivar la aspiradora presionando el botón de encendido.



## Regulador de succión

En la empuñadura de la manguera se encuentra un regulador de succión. Para reducir el poder de succión, deslice el control dejando la abertura al descubierto. Cerrar completamente para un máximo poder de succión.



## Regulador de potencia de succión

Su aspiradora posee un control electrónico que permite variar la potencia de succión en forma continua. Ajuste el control de potencia a la posición más adecuada de acuerdo al tipo de superficie a aspirar.

## Indicador de carga de la bolsa

Para verificar el nivel de carga de la bolsa no debe estar obstruida la entrada de la manguera. Ud. puede utilizar la aspiradora hasta que el indicador pase a color rojo. En este caso debe limpiarse la bolsa. Si el indicador varía repentinamente y la aspiradora pierde poder de succión durante el uso, desactívela y verifique que no se encuentren obstruidos los tubos, la manguera o el accesorio.



NOTA: Si la bolsa no fue colocada no será posible cerrar la cubierta. Nunca utilice la aspiradora sin la bolsa colocada.

## Uso de los accesorios

Su aspiradora está equipada con varios accesorios que le facilitarán el aspirado de diversos tipos de superficies. El montaje de los accesorios puede efectuarse en los tubos de extensión o directamente en la empuñadura. Mientras

la aspiradora se encuentre fuera de uso coloque los accesorios en el soporte para accesorios montado en los tubos de extensión.

### Cepillo accesorio

Utilice el cepillo para aspirar superficies irregulares y delicadas, tales como superficies curvas, molduras, cortinas venecianas, muebles y otros objetos delicados.

### Accesorio de boca fina

Utilice este accesorio para aspirar zonas muy estrechas y de difícil acceso. El mismo se encuentra en un compartimiento especial ubicado en la parte inferior trasera de la aspiradora.

### Accesorio para tapicería

Utilice este accesorio para aspirar superficies suaves, como ser: cortinas, paños, sillones, etc.

### Accesorio para pisos

Utilice este accesorio para aspirar zonas de gran superficie, como ser pisos de madera, cerámica, parquet, alfombrados, etc.



## Limpieza y cuidados

Antes de comenzar con la limpieza de su aspiradora proceda a desconectarla de la red de alimentación. El cuerpo de la aspiradora y los accesorios pueden ser limpiados con un paño humedecido en agua jabonosa o detergente neutro. No utilice elementos abrasivos o solventes ya que podrían dañar la superficie de la aspiradora. No sumerja

la aspiradora en líquido alguno ni permita el ingreso de líquidos en el interior de la misma. Cuide la limpieza de las ruedas, la suciedad depositada dificulta la rotación durante el traslado. Asegúrese que la aspiradora esté completamente seca antes de volver a conectarla a la red de alimentación.

## Filtro del Motor

El filtro protege el motor de las partículas de polvo. Mantenerlo limpio garantiza un eficiente funcionamiento. Se recomienda su reemplazo aproximadamente cada cinco limpiezas de bolsa, para ello proceda de la siguiente manera:

- Apague la aspiradora y desconéctela de la red de alimentación.
- Abra el compartimento de la bolsa y retírela. Retire el filtro tomándolo por los bordes.

## Micro Filtro

El micro filtro tiene como función filtrar el aire que expelle la aspiradora. Partículas microscópicas, tales como polen, polvo, etc. son filtradas evitando que vuelvan al ambiente. Este filtro se encuentra en la parte posterior de la aspiradora, y tendrá que reemplazarlo por uno nuevo cada vez que se encuentre saturado, aproximadamente cada cinco limpiezas de la bolsa.

Para su reemplazo proceda de la siguiente manera:

- Apague la aspiradora y desconéctela de la red de alimentación.
- Ubique la aspiradora en posición horizontal, con la parte posterior hacia ud. visualizará el portafiltro enrejado.
- Tome el portafiltro desde el encastre y tire hacia afuera. Retire el portafiltro.
- Reemplace el filtro por uno nuevo. Coloque el portafiltro nuevamente en las guías y presione hacia adentro hasta que trabaje.

### ESPECIFICACIONES

MODELOS	AS891	AS892
ALIMENTACION	230V ~ 50 Hz	
CONSUMO	1700W	1800W
POTENCIA DE SUCCION	240W	270W
CAUDAL DE SUCCION	1600 L/Min	1700 L/Min

### DIMENSIONES

LARGO	360 mm
ANCHO	264 mm
ALTO	263 mm
PESO (SIN ACCESORIOS)	4,57 Kg





# Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION	
Cap. Fed.	Capital Federal	4701-2828	C.E.S.	Av. Cabildo 4650	
	Capital Federal	4522-7665	C.E.S.	Juramento 4838	
	Capital Federal	4958-2537	Carlos Sardella	Castro Barros 598	
	Capital Federal	4832-6075	CRIVE	Paraguay 4399	
Gran Bs As	Capital Federal	4644-2997	Serv. Tec Hi San	Av.Rivadavia 10571	
	Barragatugi	4256-9359	Electrónica Francia	calle 148 N° 1440	
	Caseros	4759-2764	Logi-K	Avenida Mitre 4782	
	Escoibar	0810-444-2492	JMB Servicio Tecnico SRL	Servicio a domicilio	
	Florencio Varela	4235-5854	Casa Torres SA	Av San Martín 824	
	Grati Rodriguez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532	
	LaFerrere	4457-8786	Auditel	O. Andrade 6177	
	Lanus	4225-7359	TV color Lanús	9 de Julio 1181	
	Lomas de Zamora	4245-8287	TV color Lomas	Boedo 639	
	Luján	02323-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 221	
	Martínez	4711-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	Av. Fleming 2221	
	Merlo	0220-4837177	Argentrónica	Monteverde 2175	
	Merlo	0220-4821073	Servotronics Merlo	Juncal 486	
	Moreno	0237-4639500	Argentrónica	Bartolomé Mitre 279 Local 2	
	Morón	4628-1587	Argentrónica	Crisólogo Larralde 1053	
	Morón	0810-888-2743	Argentrónica	J. M. de Rzas 658 Loc. 1002	
	Morón	4483-3664	Electrolat	Alte. Brown 746	
	Pacheco	0810-444-2492	JMB Servicio Tecnico SRL	Servicio a domicilio	
	Pilar	02322-430443	GB electrónica	Rivadavia 998	
	Quilmes	4250-8148	Elec.Ser.&Des.	Av.12 de Oct.2901	
	Ramos Mejía	4656-1789	CRIVE	Avenida de Mayo 399	
	San Fernando	4744-0239	M.P.	Gr Pinto 1252	
	San Fernando	4711-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	Av.Pie Peron 435	
	San Fco Solano	4212-0859	Centro Técnico SV	Calle 897 N° 4238	
	San Isidro	4747-2285	Yoike service	Martín y Omar 22	
	San Justo	4651-4230	Auditel	Dr. A. Illia 2323	
	San Miguel	4684-4131	Servotronics San Miguel	Belgrano 999	
	Sarandí	4204-3126	Orders TV	Av. Mitre 2919	
	Villa Ballester	4768-5249	Servotronics Villa Ballester	J. Hernandez 3101	
	Villa Martelli	4709-4066	Barbo Gas	Laprida 4113	
	Bs As	Wildt	4227-3666	Electrónica Ned	Av. Mitre 6578
		9 de Julio	02371-424051	Marcelo Milosac	E.Rios y Fournier
Arrecifes		02478-454884	Servi Hogar Oscar	Av. Darío Rocha 646	
Azul		02281-430795	Electrónica Buttafuoco	Boaglino 960	
Bahía Blanca		0291-4535329	Elec. Neutron	Soler 535	
Bahía Blanca		0291-4523437	Electrónica D'Amato	Donado 540	
Balcarce		02266-420762	Tecno Service	Uruburu esquina 30	
Bragado		02342-424594	Horacio Cheverri	San Lorenzo 945	
Campana		03489-427244	Promoven S.H.	Av. Balbón 871	
Chacabuco		02352-426918	Casa Dibello	Av. Garay 211	
Chivilcoy		02346-424129	Fa - Ma	Cnel Suarez 109	
Cnel Pringles		02922-42245	Serv. Pringles	San Martín 780	
Dolores		02245-443122	Casa Yamibello	Buenos Aires 1342	
Gran Villegas		02388-420156	Gust.Calanelo	Rivadavia 594	
Julin		02362-430670	Morganti Walter	Gr Paz 433	
La Plata		0221-4516021	Datos e hijo	calle 68 - 1532	
Las Flores		02244-453233	Sonimac	Leandro N.Alem 484	
Lincoln		02355-421816	Electrónica Lincoln	25 de Mayo 298	
Lobos		02227-427478	J.C. Castefao	Suipacha 344	
Mar de Ajó		02257-427150	Iaura Electrónica	Catamarca 14	
Mar del Plata		0223-4721639	Central Service	San Juan 2324	
Mar del Plata		0223-4738855	FM service	Belgrano 4477	
Marcos Paz		0220-477250	Centro Técnico	Bartolomé Mitre 129	
Mariano Acosta		0220-4892492	Electrónica Eder TV	Superi 805	
Mercedes		02324-423014	Mercedes Television	calle 16 N° 1100	
Necochea		02262-427141	Frachero Service	calle 52 nr 3825	
Olivarria		0228 415652103	Electromodest. J.L	Necochea 2012	
Pehuajo		02396-474502	Casa Laporta y Villamor	Av. Mitre 864	
Pergamino		02477-421177	ACV sistemas	Dr.Alen 578	
Pinamar		02254-485868	La Casa de la Heladera	Del Melgacho 1734	
Punta Alta		02932-430128	Elec Integrada	Alberdi 428	
San Ant. de Areco		02326-454214	Laboratorio Avenida	Belgrano 343	
San Nicolás	03461-428955	Servi Hogar Oscar	Av.Luis Viale 362		
San Pedro	03329-425523	Electrónica Mensiale	Mitre 1699		
Tandil	02293-445266	Frijón Jose Luis	9 de Julio 150		
Trenque Lauquen	02392-424409	HT electrónica	Belgrano 29		
Tres Arroyos	02983 426884	America Barcala	Av. Belgrano 725		
Zárate	03487-427553	Electrónica Spinazzi	Iruzuingo 1030		
Catamarca	Catamarca	03833-427235	Omicron SRL	San Martín 225	
	Resistencia	03722-420504	I.T.E.T.	Vedía 412	
	Resistencia	03722-426300	Jorge O. Freschi	Avenida Avellaneda 320	
	Roque Saenz Peña	03723-423888	Electrónica Norte	Av. 2 N° 439 e / 9 y 11	
Villa Ángela	03735-420200	Daniel Kopovoy	Rivadavia 46		

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION	
Chubut	Comodoro Rivadavia	0297-4442990	Video Service	Ameghino 1641	
	Esquel	02945-451457	Laboratorio Electronico	Mitre 798	
	Puerto Madryn	02965-450308	Servi Sur	Juy 1427 Barrio J.B.Justo	
	Rawson	02965-483492	Sud Electromodest	Luis Costas 363	
	Trelew	02965-427935	Wimer	Ameghino 79	
	Cordoba	Córdoba	0351-437478	Audiocentro	M. Garcia 944
		Córdoba	0351-4222513	Electrónica Monti	Viamonte 1484
		Córdoba	0351-4234435	Servicor	25 de Mayo 791 e/Ovidio Lagos (33)
		Córdoba	0351-4658131	Servicor	Av. Fra. Arca Ino. 1819 P° Puje Cap.
		Villa Allende	03543-431236	AudioCentro	Elpidio Gonzalez 101
		Villa Carlos Paz	03541-434939	Servicor	Alvear 381
		Villa María	0353-452-3466	Video Centro Técnico	San Juan 1799
		Arayito	03576-421289	Miguel Pisani	9 de Julio 368
		Bell Ville	03534-425477	Electrónica Viera	Belgrano 334
		Marcos Juárez	03472-424812	Omar Garis	Saenz Peña 1048
		Rio Cuarto	0358-4637228	Servirama	Newbery 433
Rio Tercero		03571-423330	Service Omega	Homero Manzi149	
San Francisco		03564-435499	Electrón. Nilvi Service	Gal Pz 123	
Corrientes		03783-430719	Nordeste Electrónica	Mendoza 1215	
Goya		03777-432402	Electrónica San Jose	España 325	
Entre Rios		Paso de los Libres	03772-425021	Electrónica Beto	Amadeo Boplmand 1090
	Chajarí	03776-4259348	Red Electrónica	9 de Julio 2774	
	Concep. del Uruguay	03442-427877	Cappello TV	Justo J. Urquiza 578	
	Concordia	0345-4216975	H.R. H. Rodriguez	Laprida 1121	
	Crespo	0343-4951863	Elec. Welizko	Rivadavia 922	
	Gualeguay	03444 425049	Electro Repuestos	Islas Malvinas 370	
	Gualeguaychú	03446-428380	Centro Electronico	Santiago Diaz 22	
	Paraná	0343-4241985	Refrig. J. Fernandez	Dn Bosco 780	
	San José	03447-47-0260	Service TV color	Cettour 1992	
	Victoria	03436-421783	Electrónica Quinti	Basualdo y 3 de Febrero	
	Formosa	0377-434865	Digitaltronic	Belgrano 1514	
	Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av. Parroco Marshko 528	
	Libertador San Martín	03886-425284	Service Fede	Manz. 186 lote 16 B° P. Argen	
	San Pedro	03894-420969	Electrónica Coronel	Mitre 451	
	La Pampa	General Pico	02302-42-5047	Electrónica MD	Calle 20 N°370
		Santa Rosa	02954-436191	Conselec	Rivadavia 390
La Rioja		03822-428925	Telecolor	Dardo de la Vega 423	
General Alvear		02625-422295	Electrónica Fischer	Patricias Mendocinas 144	
Mendoza	Godoy Cruz	0261-4249601	Video Sistemas	San Juan. Justo 595	
	Mendoza	0261-4299974	Delta Electrónica	Mitre 345	
	San Rafael	02627-425620	Diger	Av. Entre Rios 575	
	El Dorado	03751-480311	Tele-Son	Polonia 24	
Misiones	Jardin América	03743-460195	Electro Service	Av.Libertador 593	
	Oberá	03755-424917	Serintel	9 de Julio 778	
	Posadas	03752-42-5921	Electrónica CEJO S.H.	Colon 2532	
	Puerto Rico	03743-421318	Casa Rodriguez	Alte Brown 75	
Neuquen	Neuquén	0299-4420445	Casa Diten	Bouquet Roldan 197	
	S. M. de Los Andes	02972 428034	Polo Sur Reparaciones	Wiber 520	
	Bariloche	02944-428756	Electrónica Limay	Gallardo y Rolando	
	General Roca	02941-427200	Daniel Rodriguez	Av. Roca 1771	
Rio Negro	Viedma	02920-423420	Radio Andros	25 de Mayo 575	
	Orán	03878-421433	Service Master	Eduardo Arias 175	
	Salta	0367-4312150	Mendoza Refrigeración	Urquiza 16 e/Laalle y Sta. Fe	
	San Juan	0284-4214329	Tele Auto	Mitre 641 oeste	
San Luis	Merlo	0256-476221	TecnoCuyo	Coronel Mercu 745	
	San Luis	02652-420842	Electrónica Laser	Lavalle 1498	
	Villa Mercedes	02657-422960	Electrovision	Pringles 379	
	Caleta Olivia	0297-485159	Elect.Ordans	Rivadavia 437	
Santa Cruz	Rio Gallegos	02906 423766	Service SUN	Alberdi 448	
	Capitán Bermudez	0341-491632	Lab. de Video	San Lorenzo 2971	
	Cañadón	03464-423026	German Vidiana electrónica	San Martín 2420	
	Firmat	03496-421293	Ricardo Gonzalez	Saavedra 1501	
Santa Fe	Ensenada	03465-423562	Agustin Ardica	Castelli 1679	
	Rafaela	03492-420094	Mundo electrico	E. Salva 548	
	Reconquista	03482-421523	Everest	Habsburg 1516	
	Rosario	0341-421-7700	Electrolat	Maipu 828	
Tucuman	Rosario	0341-4645466	Service Italia	Corrientes 3490	
	Rufino	03382-429399	Electronica España	Avenida España 516	
	Santa Fe	0342-4533563	Litoral Service	9 de Julio 2785	
	Venado Tuerto	03462-423621	Repuestogar	San Martín 1060	
Sgo del Estero	Sgo del Estero	0385-4219989	Electrovision	Rivadavia 436	
	Rio Grande	02964-422566	Electrónica Sur	Laserdo 670	
	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71	
Tucuman	Tucumán	0381-4368316	Electro NOA	Chiclana 1338	
	Concepción	03865-421202	Teletronic	Belgrano 268	
	Tucumán	0381-4229078	Edu Mag SRL	M. Avellaneda 129	

Este listado de Servicio Técnico Autorizado podrá ser modificado sin previo aviso. Ud. podrá encontrar la última actualización en [www.atma.com.ar](http://www.atma.com.ar)



# CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO:
SERIE N°:

CORRESPONDIENTE  
A LA UNIDAD

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. NEWSAN S.A. garantiza este producto de uso doméstico por el término de 12 meses. Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.
2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se registrarán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
3. NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.
7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
  - a. deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
  - b. conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
  - c. inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
  - d. instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
  - e. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
8. Quedan excluidos de la presente garantía: las fallas producidas por empastamiento por suciedad. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad.  
Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
  - a. personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
  - b. se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
  - c. cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
11. NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
12. Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

## CUPON GARANTIA

N°

**PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACION DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTIA.**

MODELO:

SERIE N°:

DATOS DE LA CASA VENDEDORA: ..... DOMICILIO: .....

LOCALIDAD: ..... FECHA DE COMPRA: ..... N° DE FACTURA: .....

DATOS DEL CLIENTE: ..... DOMICILIO: ..... TEL: .....

ACCESORIOS: ..... OBSERVACIONES: .....

S.T.A.: ..... FECHA: .....

DEFECTO: .....

REPARACION REALIZADA: .....

REPUESTOS CONSUMIDOS: ..... Pc N°: .....

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: ..... / ..... / ..... CONFORME DEL USUARIO: ..... Aclaración: .....

**IMPORTANTE:** Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talón para el Servicio Técnico, antes de remitir este último al Servicio técnico más cercano a su domicilio.



Importa, Distribuye y Garantiza



Una Empresa del Grupo  
SANYO Electric Co. Ltd.  
Roque Pérez 3650 - C1430FBX Cap. Fed.  
República Argentina  
[www.atma.com.ar](http://www.atma.com.ar)

Para ser llenado por la casa vendedora

Adquirido en: .....

Domicilio: .....

Localidad: .....

Fecha de compra:    /    /

Factura N° .....

Nombre del

comprador: .....

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE LA  
CASA VENDEDORA

