

DIGITAL TIMER AMERICAN STYLE GT1-6235 MANUAL

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de conectar el contador a los aparatos eléctricos.

IMPORTANTE

No enchufar un aparato en donde la carga excede 15Amp. Asegúrese siempre de que el enchufe de cualquier aparato está completamente insertado en la toma de temporizador. Si se requiere limpiar el temporizador, retire de la red eléctrica y limpie temporizador con un paño seco.



NO SUMERJIR EL TIMER EN AGUA NI CUALQUIER OTRO LÍQUIDO.

Los calentadores y aparatos similares nunca deben dejarse sin vigilancia durante su operación. El fabricante recomienda dichos aparatos no estar conectadas a temporizadores.

DEFINICIÓN DEL TECLADO

1. **MASTER CLEAR:** Borrar todos los datos de la memoria, incluyendo la hora actual y todos los programas.
2. **RANDOM:** Establecer o cancelar la función aleatoria.
3. **CLOCK:** Establezca la hora actual combinado con botones WEEK, HOUR, MIN. Seleccione el modo de 12 o 24 horas combinado con el botón TIMER. Activar la función verano combinado con el botón ON/AUTO/OFF.
4. **TIMER:** Pone la hora combinados con los botones WEEK, HOUR, MIN. Seleccione el modo de 12 o 24 horas combinado con el botón CLOCK.
5. **ON/AUTO/OFF:** Seleccione el modo de funcionamiento del temporizador
6. **WEEK:** Establecer semana combinado con botón CLOCK o TIMER.
7. **HOUR:** hora Ajuste combinado con botón CLOCK o TIMER.
8. **MIN:** Conjunto minutos combinado con el botón CLOCK o TIMER.
9. **RST/RCL:** Anulación de programas o recordar los programas anulados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Los 10 programas de ON/OFF con el paso 1 minuto.
2. ON(ENCENDIDO)/AUTO(PROGRAMACION O RANDON)/OFF(APAGADO).
3. Seleccionable modo de 12/24 horas.
4. Pantalla LCD grande con el segundo.
5. Función de tiempo verano disponible.
6. Función aleatoria con aleatoriamente en 10 a 31 minutos 18:00-6:00 PM.
7. 16 combinaciones de días o bloques de días disponibles de la siguiente manera:
MO (lunes)
TU (martes)
WE (miércoles)
TH (jueves)
FR (viernes)
SA (sábado)
SU (domingo)
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR
SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR, SA
MO, WE, FR
TU, TH, SA
MO, TU, WE
TH, FR, SA
MO, WE, FR, SU

OPERACIÓN INICIAL

1. Conecte el temporizador a un tomacorriente de 120 voltios regular y conectar la alimentación. Dejar durante aproximadamente 14 horas para cargar la memoria de la batería de respaldo.
2. Borrar toda la información actual pulsando el botón **MASTER CLEAR** con un objeto punzante, como un bolígrafo o un lápiz después de la carga.
3. El **TIMER 15** ya está listo para ser configurado para su uso.

AJUSTE DE LA HORA ACTUAL

1. Pulse el botón **CLOCK** y mantener, al mismo tiempo, pulse el botón **WEEK** hasta que aparezca el día actual. Continuar presionando **hour** y el botón o **MIN** hasta que aparezca la hora y los minutos actuales. Al dejar presionado cualquiera de los botones **WEEK**, **hour** o **MIN** pueden adelantar rápido el conteo hacia adelante.
2. Suelte los botones. La semana y la hora se establecen.
3. Para restablecer el tiempo, repita los pasos anteriores.

PROGRAMAS DE AJUSTE

Al verificar sus programas aseguran que los ajustes no se superponen, especialmente cuando se utiliza la opción de bloque. Si hay ajustes del programa de superposición, el temporizador de encendido o apagado se ejecutará de acuerdo con la duración del programa, no por el número de programa. Programa **OFF** tiene prioridad sobre el programa **ON**.

1. Pulse el botón **TIMER** y liberación. LCD muestra **ON_1**. El primer ajuste **ON**.
2. Pulse el botón **SEMANA** para establecer el día o bloque de Días. Ajuste la hora pulsando el botón **hour** y **MIN**.
3. Pulse el botón **TIMER** de nuevo para indicar el primer ajuste **OFF**. LCD muestra **OFF_1**. Repitiendo paso 2 para hacer el primer ajuste **OFF**.
4. Pulse el botón **TIMER** de nuevo para finalizar el primer ajuste **OFF** y entrar en el segundo ajuste **ON**. Repetir 2 y 3 para programar restantes ajustes. Pulse el botón **TIMER** y mantenga durante 2 segundos para entrar en avance rápido.
5. Después de haber completado los ajustes, pulse el botón **CLOCK**. El temporizador está listo para funcionar. Ejemplo: Temporizador **EN** a las 17:15 y apagado a las 22:30 todos los días
 - a. Pulse **TIMER** una vez y suelte. Pantallas LCD **ON_1**
 - b. Presione **SEMANA** hasta pantallas LCD "**MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU**"
 - c. Presione **hour** hasta pantallas LCD **5.00PM** o **17.00**
 - d. Presione **MIN** hasta pantallas LCD **5:15PM** o **17:15**
 - e. Pulse **TIMER** de nuevo y la liberación. LCD muestra **OFF_1**
 - f. Repita el paso b, c y d hasta pantallas LCD "**MO, TU, WE, TH, FR, SA.SU**" **10:30PM** o **22:30**

AJUSTE ON/AUTO/OFF

Modos de funcionamiento no se pueden cambiar durante la configuración del programa.

1. Pulse botón **ON/AUTO/OFF** para revertir las tres modalidades en turno.
2. Los programas sólo se pueden ejecutar en modo **AUTO**. Cuando se selecciona **AUTO**, el temporizador funciona según esta programado. En modo **MANUAL ON** o **OFF** todos los programas se ignoran y el temporizador no funciona. Cuando se selecciona el modo manual **ON**, la potencia de salida siempre está encendida. Cuando se selecciona el modo manual **OFF**, la potencia de salida está apagada.
3. Cuando el modo se cambió de **MANUAL** a **AUTO**, el temporizador mantendrá el valor del **MANUAL ON** hasta el siguiente ajuste del temporizador.

FUNCION ALEATORIA

1. Pulse el botón **RANDOM**. Pantallas LCD **R (RANDOM)**. Función aleatoria está activada.
2. Cuando se activa **RANDOM**, el temporizador estará encendido al azar de 10 a 31 minutos durante el intervalo de tiempo **18:00-6:00 PM**.

3. Pulse el botón **RANDOM** de nuevo para cancelar esta función. Función aleatoria no se puede ajustar durante la configuración del programa.
4. La función **RANDOM** sólo se puede ejecutar en modo **AUTO 18:00-6:00 PM**.

MODO 12/24 HORAS

Pulse **CLOCK** y **TIMER** simultáneamente para activar la visualización del tiempo entre el modo de 12 y 24 horas.

FUNCION DE VERANO

1. Pulse **CLOCK** y **ON/AUTO/OFF** al mismo tiempo. LCD muestra **S** (horario de verano). Reloj se adelanta 1 hora.
2. Para revertir al entorno de invierno. presione los dos botones de nuevo reloj se mueve hacia atrás 1 hora. **S** desaparece en LCD.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje de entrada Rango 120VAC.60Hz
- Max. Cargar 15 (2) A. 1800W
- Min. Ajuste de la hora 1 minuto
- Temperatura de funcionamiento -10 ° C a 40 ° c
- Precisión +/- 1 minuto por mes
- Respaldo de batería NiMH 1.2V > 100 horas



电池型号	电压 (V)	容量 (mAh)
20H	1.2	20
40H	1.2	40
80H	1.2	80
110H	1.2	110

