

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA LOS PANELES MODELOS XR500/XR500N/XR500E, MODELOS XR100/XR100N

### CONDICIÓN NORMAL DE FUNCIONAMIENTO

Cuando el sistema se encuentre en la condición normal de funcionamiento, la pantalla del teclado mostrará la hora actual o una pantalla en blanco, sin ningún mensaje.

### CONDICIÓN DE ALARMA

Cuando el sistema esté en condición de alarma, la pantalla del teclado mostrará el o los nombres de la o las zonas activadas, seguidos por la indicación propia de la alarma.

### SILENCIAR UNA ALARMA

Para silenciar una alarma mientras la campana o sirena esté activada, ingrese su código de usuario y oprima la tecla COMMAND. Esto silenciará la alarma pero **no cancelará** el envío de los reportes de alarma a la Estación Central de Monitoreo.

### RESTABLECIMIENTO DE DETECTORES

Para resetear un detector de humo o de algún otro tipo, ingrese al Menú de Usuario oprimiendo la tecla COMMAND, hasta que la pantalla muestre MENU? NO SI. Oprima la tecla ubicada debajo de la leyenda SI de la fila de arriba. La pantalla pasará a mostrar INTRO CLVE: - (Introducir Clave:). Ingrese su código de usuario y oprima COMMAND. Si su código está autorizado para ello, la pantalla mostrará SILENCIAR ALARMA. Oprima la tecla COMMAND hasta que aparezca RESTAB SENSORES (Restablecer Sensores) en la pantalla. Oprima cualquier tecla de la fila de arriba.

### CONDICIÓN DE FALLA

Cuando un dispositivo presente una falla, se activará el zumbador del teclado y la pantalla mostrará la zona o el nombre del dispositivo seguido de PRBL. Oprima cualquier tecla de la fila de arriba para silenciar el zumbador. En ocasiones pedirá INTRO CLVE: -, introduzca su clave y oprima COMMAND.

### VERIFICACIÓN DEL SISTEMA

UD. debe verificar el funcionamiento del sistema de seguridad en forma periódica para asegurarse que esté funcionando correctamente. UD. puede realizar esto utilizando una función especial del Menú de Usuario. Luego de ingresar al Menú de Usuario, oprima la tecla COMMAND hasta que la pantalla muestre PRUEBA SISTEMA?. Oprima la tecla Seleccionar ubicada más a la izquierda en la primer fila bajo SISTEMA. El sistema verificará la campana, la batería y las comunicaciones con la Estación Central de Monitoreo.

### SERVICIO TÉCNICO DE LA ALARMA

Si el sistema requiere un servicio técnico, por favor póngase en contacto con:

Empresa \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Teléfono \_\_\_\_\_

Las instrucciones de operación arriba ilustradas deberán ser adheridas al frente del panel, o enmarcadas y ubicadas a un costado del panel o de un teclado con pantalla alfanumérica.

