


1 Realice las conexiones y encienda el instrumento



2 Seleccione el nivel de configuración y la plantilla de inicio rápido

Menú de configuración principal

Plantilla de inicio rápido	Resumen Canales 1.1 a 1.6
QSMilliAmp	Entradas de 4 mA a 20 mA, de 0 a 100,0 unidades
QSTHC_C o QSTHC_F	Termopar de tipo K de 0 °C a 100 °C
QSRTD_C o QSRTD_F	Entradas Pt100 de 0 °C a 100 °C
QSFLOW	De 4 mA a 20 mA, de 0 a 2.000 l/hr Totalizador activado

3 Configure la fecha y la hora

ADVERTENCIA: El cambio de hora puede provocar la pérdida permanente de información

4 Configure la velocidad de muestreo

Velocidad de gráfico	Velocidad de muestreo	Almacenam. interno
10 mm/h	72 s	13,2 meses
20 mm/h	36 s	6,6 meses
60 mm/h	12 s	2,2 meses
120 mm/h	6 s	1,1 meses
240 mm/h	3 s	16,4 días
720 mm/h	1 s	5,5 días

6 canales activados

5 Seleccione las pantallas requeridas y las opciones del menú del operador



6 Configure los archivos de almacenamiento

- Configure la opción **Activar archivo de almacenamiento** (los diferentes archivos que desea almacenar)

7 Cambie la configuración de los canales

Arreglo

- Seleccione la fuente del canal
- Configure el tipo de filtro de entrada: Instantáneo o Valores máx. y mín. durante el intervalo de muestreo.
- Seleccione el tipo de entrada, el linealizador, los rangos y el nombre.

Alarma A

- Seleccione el tipo de alarma, los puntos de disparo, el nombre y la histéresis.

Totaliz A

- Configure la velocidad de recuento y los valores prefijado y predeterminado.


8 Configure E/S

Nota: Los módulos conectados se detectan automáticamente.

- A:-E analóg**
 - Establezca la frecuencia de rechazo de red
- E:-Relé**
 - Seleccione la fuente y la polaridad del relé
- F:-Híbrido**
 - Seleccione la fuente y los rangos de la salida analógica
 - Seleccione las fuentes y la polaridad de la salida digital

9 Cierre el proceso de configuración y guarde los cambios

10 Ya puede iniciar el registro



Inserte la unidad de almacenamiento para iniciar automáticamente el proceso

Nota: Si desea obtener más información sobre el ajuste de todos los parámetros de configuración, consulte la *Guía del usuario del A330, 160755*.

