

D-Mail[®]
Idee Utili e Introvabili

Imported by:
DMedia Commerce S.p.A.
Via Aretina 25 - 50065 Sieci (FI) ITALY
Tel. +39 055 8363040
Fax +39 055 8363057
Assist. Tecnica:
assistenza.dmail@dmc.it

FINTA SIRENA ALLARME

Questa finta sirena sembra proprio vera, grazie al suo lampeggiante a led. Da installare all'interno o in un luogo protetto dalle intemperie. Installazione semplice.

INSTALLAZIONE

Per utilizzare il prodotto, installare le batterie come segue:

- Aprire il contenitore rimuovendo la vite che si trova sulla parte frontale dell'apparecchio, e inserire 2 batterie AAA secondo la corretta polarità.
- Chiudere il contenitore
- Fissare la sirena in posizione

difficilmente raggiungibile e bene in vista.

Nota bene: Quando si monta la sirena in esterno, assicurarsi che sia chiusa in modo appropriato.

Attivazione/ Disattivazione: inserire/disinserire le batterie

Dimensioni: mm 280x195x95.

GARANZIA

La garanzia decade se l'apparecchio non è usato in modo conforme a quanto indicato nelle istruzioni.

La garanzia esclude i danni dovuti a cause non riferibili all'apparecchio. In particolare la garanzia decade se l'apparecchio ha subito danni a causa di cadute, di collegamenti non conformi

mi a quelli indicati nelle istruzioni, di sovraccarichi, di esposizione a fonti di calore, all'umidità o al gelo.

In caso di reso al negozio, il prodotto deve essere imballato nella sua scatola/pacchetto originale e corredato del documento di acquisto.





Ideias Úteis, Presentes Originais

D-Mail Venda Directa SA
Parque Monserrate - Pav. C
Z.I. da Abrunheira 2714-971 Sintra
PORTUGAL - Tel. +351 21 9156560
Fax +351 21 9156569
Email: assistencia@dmail.pt

SIRENE DE ALARME FALSA

Parece uma sirene real com uma luz led de flash vermelha. Para ser instalado dentro de casa ou num local abrigado. Forma económica para evitar o roubo. Instalação simples e fácil.

INSTALAÇÃO

Antes de utilizar, é necessário colocar as pilhas na câmara.

- Primeiro, abra a caixa com uma chave de fendas. Depois, de acordo com a polaridade + e -, coloque as duas pilhas AAA no compartimento de pilhas.

- Feche a estrutura e aparafuse-a.

- Para fixar a sirene, só precisa

de utilizar parafusos para fixá-la onde for mais necessária.

Ao instalar esta sirene de alarme falsa no exterior, certifique-se de que a caixa está correctamente fechada.

Para Ligar/Desligar: Remoção/instalação das pilhas

Dimensão: 280x195x95 mm.

GARANTIA

A garantia é válida para a utilização normal do dispositivo, tal como definido no manual do utilizador. Estão excluídos desta garantia os danos provocados por uma causa não relacionada com o dispositivo. Em particular, a garantia não se aplica se o aparelho tiver sido danificado na sequência de uma colisão ou queda, um passo em falso, uma ligação que não esteja em conformidade com as instruções ou os requisitos especificados neste manual,

o efeito de sobretensão provocada por relâmpagos, protecção inadequada contra humidade, calor ou frio. Se por qualquer razão o produto deve ser devolvido à loja comprou este deve ser acondicionado em sua embalagem original/pacote.





Ideii Utile și Cadouri Originale

Sc D-Mail Direct S.r.l.
Bd Națiunile Unite, Nr. 4 Bl. 106,
Parter, Sector 5, 050122
București - ROMANIA
Tel 021 3360444 - Fax 021 3360413
E-mail: office@dmail.ro

SISTEM DE ALARMARE CU SIRENĂ FALS

Aspect similar alarmelor reale cu LED de culoare roșie. A se instala la interior sau în zone ferite de intemperii. Mod economic de a ține la distanță hoții. Instalare simplă și rapidă.

INSTALARE

Înainte de utilizare, aveți nevoie de instalarea bateriilor în compartimentul acestora:

- Deschideți dintâi carcasa cu o șurubelniță, apoi conform cu indicatorul de polaritate + introduceți două baterii de tip AAA în compartimentul bateriilor.
- Închideți carcasa, și înșurubați.

- Fixați sirena utilizând doar șuruburile de care aveți nevoie. Când instalați această alarmă falsă în exterior, vă rugăm asigurați-vă că carcasa este închisă adecvat.

Metodă pornire/oprire: Îndepărtarea / instalarea bateriilor
Dimensiuni: 280×195×95 mm.

GARANTIA

Garanția se acorda conform normelor în vigoare valabile în fiecare țară. Garanția este valabilă doar în cazul utilizării normale a dispozitivului precum este descrisă în manualul utilizatorului. Se exclude de la această garanție, deteriorarea datorită unei cauze care nu are legătură cu dispozitivul. În mod particular, garanția nu se aplică dacă aparatul a fost deteriorat datorită unei coliziuni sau a unei căderi, a unei mișcări necorespunzătoare, a coectării dacă nu corespunde cu instrucțiunile sau cu condițiile specificate în acest manual,

efectul sectorului de supratensiune, protecție inadecvată împotriva surselor de căldură, umezeală sau îngheț. Dacă din orice motiv acest produs necesită a fi returnat la magazinul de unde a fost achiziționat, acesta trebuie să fie ambalat în ambalajul/cutia originală.





Ideas Útiles, Regalos Originales

*Si desea solicitar
informaciones generales, si quiere
hacer sugerencias o ayudarnos a
mejorar nuestros servicios,
y para cualquier información:
atencioncliente@dmail.es*

SIRENA DE ALARMA FALSA

Parece una sirena real con una luz led de flash roja. Para ser instalado dentro de casa o en un local abrigado. Forma económica para evitar el robo. Instalación simple y fácil.

INSTALACIÓN

Antes de utilizar, es necesario poner las pilas en la cámara.

- Primero, abra la caja con un destornillador. Después, de acuerdo con la polaridad + y -, ponga las dos pilas AAA en el compartimento de las pilas.

- Cierre la estructura y atorníllela.

- Para fijar la sirena, sólo preci-

sa utilizar tornillos para fijarla donde sea más necesaria.

Al instalar esta sirena de alarma falsa en el exterior, asegúrese de que la caja está correctamente cerrada.

Ligar/Desligar: Desinstalación/instalación de las pilas

Dimensión: 280x195x95 mm.

GARANTÍA

Garantía es válida para el uso normal del aparato tal como se define en el Guía del usuario. Quedan excluidos de esta garantía, los daños debidos a una causa no relacionada con el dispositivo. En particular, la garantía no se aplica si la unidad ha sufrido daños a raíz de una colisión o una caída, un movimiento en falso, una conexión que no cumple con las instrucciones o requisitos especificada en este manual, el efecto de los rayos del sector de sobreten-sión, protección inadecuada contra el calor, la humedad o heladas.

IMPORTANTE: Si por cualquier razón este producto debiera ser devuelto a la tienda donde fue adquirido, debe acondicionarse en su embalaje, original con todos sus componentes, o de lo contrario no será efectiva su garantía.





Nápady Pomůcky Zábava

D-Mail s.r.o.
Piaristická 16/1
370 01 České Budějovice
Tel. +420 389 139139
Fax +420 389 139132
E-mail: info@dmail.cz

FALEŠNÁ SIRÉNA

S blikajícím LED světlem. Vypadá jako opravdová siréna. Určeno pro instalaci v interiéru nebo na chráněném místě. Úsporný způsob, jak odradit zloděje. Jednoduchá a rychlá instalace.

INSTALACE

Před prvním použitím musíte nejprve nainstalovat baterie. Postup je následující:

- Nejprve otevřete přihrádku na baterie pomocí šroubovákut. Potom vložte 2 baterie typu AAA, dodržujte správnou polaritu.
- Zavřete kryt a zašroubujte jej.

- Upevněte sirénu za použití šroubů.

Při instalaci falešné sirény ve venkovním prostoru se ujistěte, že je kryt správně uzavřen.

Způsob zapnutí/vypnutí: Instalace/odstranění baterií.

GARANTIA

Tato záruka na výrobek je platná pro běžné používání zařízení, jak jsou definovány v uživatelské příručce. Záruka se nevztahuje, pokud dojde k poškození v důsledku špatné manipulace s přístrojem. Zejména, záruka se nevztahuje, pokud přístroj byl poškozen po nehodě nebo pádu, chybným krokem, špatným připojení, které není v souladu s pokyny nebo požadavky uvedené v této příručce,

vlivem přepětí, nedostatečnou ochranou proti teplu, vlhkosti nebo mrazu.

Pokud z nějakého důvodu tento výrobek musí být vrácen do skladu, nebo na prodejnu, kde jste jej zakoupili, musí být vždy zabalen v původním obalu a balení.

