

### 1 Conexión de la base para el hogar y ensamble de la Radio en la base

Seleccione una ubicación cercana a su sistema estéreo o altavoces de potencia y también donde el cable de la antena para el interior y el exterior del hogar llegue hasta la base para el hogar. La ubicación debe ser de fácil acceso y proporcionar una buena visibilidad de la pantalla, pero no debe ubicarse donde esté expuesta directamente a la luz del sol, lo cual afectará la visibilidad de la pantalla.

- Conecte la antena para el interior y el exterior del hogar al conector plateado ANT que se encuentra en la parte posterior de la base para el hogar.
- Conecte el adaptador de corriente para el hogar al conector de encendido rojo (Power) que se encuentra en la parte posterior de la base para el hogar y luego conéctelo a un tomacorriente de pared.
- Coloque su unidad Edge en la base para el hogar.
- Para encender su unidad Edge, presione el botón de encendido.

### 2 Colocación y orientación de la antena para el interior y el exterior del hogar

- Controle el indicador de intensidad de la señal en la parte superior de la pantalla. Si hay 2 o 3 barras de intensidad de la señal, continúe con el paso 3. Si no es así, continúe con el paso 5 que se encuentra más abajo.
- Acceda a la pantalla Indicador de señal (Signal Indicator) presionando **menú** (menu) y luego gire el **botón giratorio** para desplazar y resaltar el **Indicador de señal**. Presione el **botón de selección** (Select).
- Pruebe experimentar con la antena para el interior y el exterior del hogar a fin de tener una idea de cómo es la recepción en ese lugar. Si la barra de intensidad de la señal satelital o terrestre está completa hasta más de la mitad como mínimo, ha terminado de orientar la antena. Presione y mantenga presionado el botón **menú** para salir de la pantalla **Indicador de señal**. La Radio debe estar sintonizada en el canal 1, el canal de vista previa XM. Deben aparecer 2 o 3 barras de intensidad de la señal en el ángulo superior izquierdo de la pantalla. Continúe con el paso 3.
- Si aún no recibe una buena señal, mueva la antena alrededor de la habitación o de una habitación a otra. Oriéntela hacia diferentes ventanas, intente acercarla a una ventana, preferentemente a una ventana con orientación sur.

¿No está seguro en qué dirección está el sur? Piense por dónde sale el sol (en el este) y por dónde se pone (en el oeste). Luego póngase de pie para que el este quede a su izquierda y estará mirando al sur. ¿Hay una ventana en la dirección en la que está mirando? Coloque la antena en la repisa de la ventana y asegúrese de que se encuentre frente al vidrio y no al marco de la ventana. Si recibe una buena señal satelital o terrestre (o ambas), ha terminado de orientar la antena. Presione y mantenga presionado el botón **menú** para salir de la pantalla **Indicador de señal**. La radio debe estar sintonizada en el canal 1, el canal de vista previa XM. Deben aparecer 2 o 3 barras de intensidad de la señal en el ángulo superior izquierdo de la pantalla. Continúe con el paso 3.

Si no pudo encontrar una ubicación interior para la antena, deberá ubicarla en el exterior. Consulte el "Paso 2: Coloque y oriente la antena para el interior y el exterior del hogar" en la página 16 de la Guía del usuario para conocer opciones de ubicación en el exterior.

### 3 Conexión del audio

La base para el hogar puede conectarse a su sistema estéreo o a un juego de altavoces de potencia.

**Para conectar la base para el hogar a su sistema estéreo:**

- Tome el cable de audio estéreo provisto y conecte el conector simple al conector **AUDIO verde** que se encuentra en la parte posterior de la base para el hogar.
- Conecte el conector blanco izquierdo y el rojo derecho del cable de audio estéreo (también verá "L" y "R" en cada extremo respectivo) a cualquier entrada disponible que no sea la de audio (PHONO) en su sistema estéreo. (Si las entradas de su estéreo están marcadas en rojo y negro, conecte la clavija blanca a la entrada negra).
- Encienda el sistema estéreo y asegúrese de seleccionar la entrada correcta de su sistema estéreo para la conexión de entrada AUXILIAR (AUX In) o de LÍNEA (LINE In).
- Asegúrese de que la unidad Edge esté sintonizada en el canal 1, el canal de vista previa XM. Si todo se conecta correctamente y recibe una buena señal, debe escuchar el audio de SiriusXM.
- Si fuera necesario, también puede ajustar el nivel de audio de su Radio. Consulte la "Configuración del nivel de audio" en la página 50 de la Guía del usuario para ajustar el nivel de audio.

**Para conectar la base para el hogar a sus altavoces de potencia:**

- Conecte los altavoces de potencia al conector **AUDIO verde** que se encuentra en la parte posterior de la base para el hogar.
- Conecte los altavoces de potencia a un tomacorriente de pared.
- Encienda los altavoces de potencia.
- Asegúrese de que la unidad Edge esté sintonizada en el canal 1, el canal de vista previa XM. Si todo se conecta correctamente y recibe una buena señal, debe escuchar el audio de SiriusXM.
- Si fuera necesario, también puede ajustar el nivel de audio de su Radio. Consulte la "Configuración del nivel de audio" en la página 50 de la Guía del usuario para ajustar el nivel de audio.

### 4 Suscripción

Usted puede seguir el proceso general de activación y suscripción, o usar la guía de activación integrada para activar su unidad Edge y suscribirse al servicio SiriusXM.

**Proceso general de activación y suscripción:**

- Asegúrese de que su unidad Edge esté encendida y sintonizada en el canal 1 (el canal de vista previa XM) y que reciba una buena señal de manera que pueda escuchar el audio de SiriusXM.
- Tome nota de la identificación de su Radio. Puede encontrarla si selecciona **Identificación de la Radio** (Radio ID) dentro de los elementos del menú, sintoniza el canal 0, en una etiqueta en la parte inferior de la caja de regalo y en la etiqueta de la parte posterior de su unidad Edge.

**¡NOTA!** La identificación de la Radio no incluye las letras I, O, S o F.

- Para suscribirse:
  - En línea: Visite [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow) para tener acceso o crear una cuenta en línea, suscribirse al servicio y activar su Radio.
  - O BIEN
  - Por teléfono: Llame al 1-866-635-2349.
- La activación normalmente demora menos de 15 minutos después de haber completado el proceso de suscripción, pero, a veces, puede demorar hasta una hora. Le recomendamos que su Radio permanezca encendida hasta que se active. Cuando el servicio esté activado, la unidad Edge mostrará un mensaje de alerta. Para continuar, presione cualquier botón.

Gire el **botón giratorio** para sintonizar otros canales y presione ◀ ▶ para explorar diferentes categorías de canales. Conozca para qué sirven todos los botones en el reverso de esta Guía rápida de inicio.

**Guía de activación:**

Para su comodidad, la unidad Edge tiene una guía de activación integrada. Puede activar su Radio y suscribirse al servicio SiriusXM con esta guía, que lo guiará paso a paso a través del proceso de suscripción. Para tener acceso y usar la guía, basta con seguir estos pasos:

- Encienda la unidad Edge y presione **menú**.
- Activar Radio** (Activate Radio) aparecerá resaltado. Presione el **botón de selección**.
- Siga las instrucciones en cada una de las pantallas sucesivas hasta que se complete el proceso de suscripción.

Gire el **botón giratorio** para sintonizar otros canales y presione ◀ ▶ para explorar diferentes categorías de canales. Conozca para qué sirven todos los botones en el reverso de esta Guía rápida de inicio.



Dock & Play Radio con kit para hogar

EDGE HOGAR GUÍA DE INICIO RÁPIDO



Para su comodidad, se proporcionan instrucciones y consejos acerca de la autoinstalación. Es su responsabilidad determinar si posee la capacidad física, las habilidades y los conocimientos necesarios para realizar una instalación de manera adecuada. SiriusXM no se responsabiliza por daños ni lesiones que resulten de la instalación o el uso de cualquier producto SiriusXM o un producto de terceros. Las garantías del producto SiriusXM no cubren la instalación, la desinstalación ni la reinstalación de ningún producto.

Sirius XM Radio Inc.  
1221 Avenue of the Americas  
New York, NY 10020  
siriusxm.com  
1.866.635.2349

© 2012 Sirius XM Radio Inc.  
SX1EHKQSG SP 120127a

### Pantalla principal de la unidad Edge

Cuando esté escuchando un canal, la información sobre el canal y lo que se está reproduciendo en ese momento se mostrará en la pantalla.

Intensidad de la señal de la antena

Nombre de la categoría (se muestra rápidamente al sintonizar los canales)

Número del canal y nombre del canal

Nombre del artista, presentador del programa de debate o equipo/puntaje deportivo

Título de la canción/programa, horario del programa de debate u horario del partido/información del partido

Número programado de canal favorito

### Funciones del control remoto

**Botón de encendido**  
Presiónelo para encender y apagar la Radio.

**Botones de pausa y reproducción**  
Puede pausar, rebobinar y reproducir hasta 30 minutos de radio en vivo.

**Botón de selección**  
Presiónelo para confirmar la selección de los elementos resaltados en un menú o una lista.

**No se utiliza**

**- / Botón FM**  
FM: Presione el botón para tener acceso a las estaciones FM programadas y cambiarlas (Solo para la base para vehículo).  
- : No se utiliza.

**Botones numéricos**  
Presiónelos para sintonizar un canal guardado como favorito, presiónelos y manténgalos presionados para guardar un canal como favorito, y también introduzca un número de canal.

**Botón Jump**  
Presiónelo para volver al canal anterior que estaba escuchando; o para acceder directamente a la información sobre el tránsito y el clima de la ciudad que elija.

**Botones con flechas hacia arriba y abajo**  
Presiónelos para obtener una vista previa y sintonizar los canales de la lista de canales; también presiónelos para desplazarse por las listas y resaltar los elementos del menú.

**Botones con flechas hacia la izquierda y la derecha**  
Presiónelos para buscar canales por categoría.

**No se utiliza**

**Botón menú**  
Presiónelo para acceder a funciones avanzadas y opciones de configuración; en opciones de configuración, presione y mantenga presionado el botón para volver a la pantalla principal.

**+ / Botón directo**  
Directo: Presione el botón antes de introducir el número de canal para sintonizar directamente un canal.  
+ : No se utiliza.

**Botón Silencio**  
Presiónelo para silenciar el audio de SiriusXM.

**No se utiliza**

### ¿Qué hay en la caja?

Radio Edge

Base para el hogar

Control remoto

Antena para el interior y el exterior del hogar

Adaptador de corriente para el hogar

Cable de audio estéreo

### Funciones de los botones de la unidad Edge

**Botón de encendido**  
Presiónelo para encender y apagar la Radio.

**Botón menú**  
Presiónelo para acceder a funciones avanzadas y opciones de configuración; en opciones de configuración, mantenga presionado el botón para volver a la pantalla principal.

**Botón FM**  
Presiónelo para tener acceso a las estaciones FM programadas y cambiarlas (Solo para la base para vehículo).

**Botones numéricos**  
Presiónelos para sintonizar un canal guardado como favorito, presiónelos y manténgalos presionados para guardar un canal como favorito, y también introduzca un número de canal.

**Botón Directo**  
Presiónelo antes de introducir el número de canal para sintonizar directamente un canal.

**Botón de selección**  
Presiónelo para confirmar la selección de los elementos resaltados en un menú o una lista y de las opciones de configuración.

**Botones hacia la izquierda y la derecha**  
Presiónelos para buscar canales por categoría.

**Botón giratorio**  
Gírelo para obtener una vista previa y sintonizar los canales de la lista de canales. También, desplácese por las listas y resalte las opciones del menú.

**Botones de pausa y reproducción**  
Puede pausar, rebobinar y reproducir hasta 30 minutos de radio en vivo.

**Botón Jump**  
Presiónelo para volver al canal anterior que estaba escuchando; o para acceder directamente a la información sobre el tránsito y el clima de la ciudad que elija.