

OUTSIDE PANEL

GUÍA DEL USUARIO - ESPAÑOL

CONTENIDOS DEL ENVASE

- LED Charge Cable de 3 metros
- Guía del usuario
- Tarjeta de garantía/registro

CÓMO CAMBIAR LAS BATERÍAS:

1. Conecte el extremo USB del cable de carga LED en uno de los puertos disponibles de la parte posterior o lateral del sistema PS4™. El LED debe brillar en color azul constante.
2. Conecte el otro extremo del cable de carga LED en el puerto Micro-USB situado en la parte superior del controlador del PS4.
3. Cuando se conecte, el LED debe parpadear en rojo durante 2 segundos y posteriormente brillar en rojo mientras se carga. Una vez totalmente cargado, el LED debe brillar de color azul constante.

NOTA: Remítase al manual de controlador del Dualshock®4 para obtener información sobre las instrucciones de carga. El cable de carga LED sólo debe usarse para cargar el controlador del Dualshock®4.

dreamGEAR
www.dreamgear.com

LED Charge Cable



for | pour
User Guide

PS4™

INSIDE PANEL

USER GUIDE - ENGLISH

PACKAGE CONTENTS

- 10 ft LED Charge Cable
- User guide
- Warranty/registration card

HOW TO CHARGE THE BATTERIES

1. Plug the USB end of the LED Charge Cable into one of the available ports on the back or side of the PS4™ system. The LED should glow solid blue.
2. Plug the other end of the LED Charge Cable into the Micro-USB port located on the top of the PS4 controller.
3. When plugged in, the LED should flash red for 2 seconds and then breathe red while charging. Once fully charged, the LED should glow solid blue.

NOTE: Refer to your Dualshock®4 controller manual for charging instructions. The LED Charge Cable should only be used to charge the Dualshock®4 controller.

GUIDE DE L'UTILISATEUR - FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 3 mètres LED Charge Cable
- Guide de l'utilisateur
- Carte de garantie/d'enregistrement

COMMENT CHARGER LES BATTERIES

1. Branchez l'extrémité USB du câble de charge dans l'un des ports disponibles à l'arrière ou sur le côté de la console PS4™. Le témoin doit s'allumer en bleu fixe.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de charge dans le port Micro-USB en haut de la manette PS4™.
3. Lorsqu'il est branché, le témoin se met à clignoter en rouge pendant 2 secondes puis lentement pendant la charge. Une fois la batterie chargée, le témoin devient bleu fixe.

REMARQUE: Pour les instructions de charge, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre manette Dualshock®4. Le câble de charge lumineux ne doit être utilisé que pour charger de votre manette Dualshock®4.