



Vamos \_

*Todo lo que tienes que saber para empezar.*



M240



*iBienvenido! \_*



*Prepara tu teléfono \_*

*Sprint está comprometido a desarrollar las tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo Samsung M240.*

**Sólo en la Now Network.™**

▶ **Pon la batería**

1. Quita la tapa del compartimiento de la batería en la parte de atrás del teléfono presionando y deslizando la tapa en la dirección de la flecha en la tapa de atrás.
2. Inserta la batería en el compartimiento para batería y presiona ligeramente hasta que ajuste en su lugar haciendo clic.
3. Vuelve a poner la tapa de la batería.

▶ **Carga la batería**

1. Conecta el cargador del teléfono en un tomacorriente.
2. Conecta el otro extremo del cargador en el conector para accesorios/corriente eléctrica.

▶ **Encienda el teléfono**

- Presiona y mantén presionada la tecla  para encender el teléfono.

## Activa tu teléfono \_



### ▶ Activa tu teléfono

- Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu equipo por correo y estás activando un nuevo teléfono, para un número existente en tu cuenta, visita [www.sprint.com/activate](http://www.sprint.com/activate)<sup>1</sup> y completa las instrucciones en pantalla para activar tu equipo.

Cuando hayas terminado, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación. Si tu teléfono aún no está activado o no tienes acceso a Internet, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés.

### ▶ Cambia al menú en Español

1. Presiona  > **Settings** > **Display** > **Language**.
2. Selecciona **Español** y presiona .

## Haz tu primera llamada \_



### ▶ Haz tu primera llamada telefónica

1. Ingresa un número de teléfono usando el teclado numérico. (Si cometes un error al marcar, presiona la tecla  para borrar.)
2. Presiona la tecla .
3. Cuando hayas terminado, presiona la tecla  o cierra el teléfono.

## Correo de voz \_



### ▶ Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas son transferidas automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y tu saludo personal tan pronto como actives tu teléfono:

1. Presiona y mantén presionada **1**.
2. Sigue las instrucciones del sistema para crear una contraseña y grabar tu nombre y saludo.

### ▶ Recupera tus mensajes de correo de voz

Desde tu teléfono:

- Para obtener acceso fácil a tus mensajes, presiona y mantén presionada **1**.
- Para usar el menú de tu teléfono, presiona **MENU OK** > **Mensajes > Correo de Voz > Llam buzón voz.**

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando tu correo de voz conteste, presiona **\***.
3. Ingresa tu contraseña.

## Contactos \_



### ▶ Guarda un número de teléfono

1. Ingresa un número de teléfono y presiona **Opciones** (tecla programable de la derecha) > **Guardar**.
2. Selecciona **Entrada Nuev** o **Ent Existente**.
3. Para agregar como **Entrada Nuev**, selecciona un tipo para el número (tal como **Móvil, Casa, Tarea, Localizador, Fax, Otros**), ingresa un nombre y agrega la información necesaria. Para agregar como **Ent Existente**, selecciona la entrada, selecciona un tipo y agrega la información necesaria.
4. Presiona **Fin** (tecla programable de la izquierda).

### ▶ Recupera un número telefónico

1. Presiona **CONTACTOS** (tecla programable de la derecha).
2. Usa tu tecla de navegación para desplazar por las entradas o usa tu teclado numérico para ingresar las primeras letras de la entrada del contacto.
3. Para mostrar una entrada, escógela y presiona **MENU OK**. Para llamar el número de teléfono preestablecido, escógelo y presiona **TODAS LAS**.

## Mensajes \_



### ▶ Envía un mensaje de texto

1. Presiona  > **Mensajes** > **Enviar Mensaje** > **Texto Mensaje**.  
– o –  
Presiona **TEXTO** (tecla programable de la izquierda).
2. Selecciona **Ir a Contactos** para seleccionar un contacto **Nue. dire** y entonces presiona  o presiona **Continua** (tecla programable de la izquierda).
3. Usa tu teclado numérico para ingresar un mensaje o presiona **Opciones** (tecla programable de la derecha) para escoger mensajes e íconos preprogramados.
4. Presiona **Enviar** (tecla programable de la izquierda).

## Configuración \_



### ▶ Elige tipos de timbres para llamadas de voz

1. Presiona  > **Config.** > **Sonidos** > **Tipo de Timbre** > **Llam. Entrantes**, y luego elige con **ID de Llam** o **sin ID de Llam**. (Aparecerá una lista con categorías de tipos de timbres).
2. Elige una categoría (por ejemplo: **Tono Timbre**, **Melodias**, **Mis Cosas**), y luego usa tu tecla de navegación para desplazarte hacia abajo por los timbres disponibles. Escucharás un segmento de cada timbre según selecciones cada opción.
3. Presiona  para asignar un timbre.

### ▶ Elige tipos de timbres para llamadas de mensajes

1. Presiona  > **Config.** > **Sonidos** > **Tipo de Timbre** > **Mensajes**, y luego elige **Correo de Voz** o **Texto Mensaje**. (Verás una lista con categorías de tipos de timbres).
2. Elige una categoría (por ejemplo: **Tono Timbre**, **Melodias**, **Mis Cosas**), y luego usa tu tecla de navegación para desplazarte hacia abajo por los timbres disponibles. Escucharás un segmento de cada timbre según selecciones cada opción.
3. Presiona  para asignar un timbre.

### ▶ Obtén timbres nuevos

1. Presiona  > **Mis Cosas** > **Tiimbres** > **Obtener Nuevo Timbres**. (El buscador inicia y muestra el menú de timbres).
2. Usa tu tecla de navegación y teclado numérico para buscar entre los timbres disponibles. Cuando encuentres uno que quieras, selecciónalo y presiona .
3. Para comprar, selecciona **Buy** y presiona . (Tu teléfono descarga el timbre automáticamente).

**Nota:** Podrían aplicar cargos adicionales, pero algunos son gratis.

## Maneja tu cuenta \_



### ▶ En Internet: [sprint.com](http://sprint.com)

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta  
Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

### ▶ Desde tu teléfono Sprint

- Presiona la tecla  para verificar los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Presiona la tecla  para realizar un pago
- Presiona la tecla  para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas

### ▶ Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint: Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios:  
Marca **1-800-927-2199**

## Información útil de Sprint \_

### ▶ Protección Total de Equipos

*La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones*

No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

#### • La cobertura incluye:

Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.

#### • Para más información:

Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita [sprint.com/tep](http://sprint.com/tep)<sup>1</sup> para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al **1-800-584-3666**.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.

### ▶ Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar [sprint.com](http://sprint.com) para obtener los precios y más detalles.

## Recursos \_



### ▶ Para tu teléfono

- Esta Guía de Inicio para dejarte completamente listo.
- **Guía del Usuario** – Consulta la Guía del Usuario global del teléfono Samsung M240.
- **Internet** – Visita [sprint.com/support](http://sprint.com/support)<sup>1</sup> para descargar la versión más reciente de la Guía del Usuario y acceder a ayuda técnica y otros recursos.

### ▶ Para el medio ambiente

Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente usando el sobre predirigido incluido en la caja con tu nuevo teléfono. Visita [sprint.com/recycle](http://sprint.com/recycle)<sup>1</sup> para más detalles.

## [sprint.com/begin](http://sprint.com/begin) \_

- ▶ Visita [sprint.com/begin](http://sprint.com/begin)<sup>1</sup> para descubrir todo lo que puedes hacer con tu teléfono y el servicio Sprint. Explora todas tus opciones, encuentra las maneras de personalizar tu experiencia e incluso vota por tus funciones favoritas. Es todo un nuevo comienzo.

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés