

PRODUCT	Memorex - Bluetooth Alarm Clock BT Guide	MADE IN ORIGIN	NA
ART NUMBER	73952888	ARTWORK REVISION LEVEL	B
MODEL NUMBER	MW153	FINAL ARTWORK DATE	1.10.13
LOCATION	Rebecca Mapes / rmapes@imation.com		

memorex. Memorex™ FlexBeats™ Bluetooth Boombox - MW153 Bluetooth® Pairing Guide

1



Locate Bluetooth® settings on your device and confirm Bluetooth is ON.

2



Press and hold the **Bluetooth** button for 3 seconds on the MW153 speaker. will flash.

3



**MW153** will appear on your device's list of available Bluetooth connections.

*Note: This may take several seconds to appear on your device.*

Select **MW153** to pair your device with the speaker. When successfully in Bluetooth mode, display will read **PAIRED, CONNECTED**.

4

Play your favorite tunes through your device!

*Note: Speaker volume can be adjusted through your device.*



*Please refer to the User Guide for complete operating instructions.*

Memorex, FlexBeats, and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates. Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Imation Corp is under license.

memorex. Boombox Bluetooth Memorex™ FlexBeats™ - MW153 Guide de couplage Bluetooth®

1



Localisez les paramètres Bluetooth® sur votre appareil et vérifiez que Bluetooth est activé.

2



Maintenez le bouton **Bluetooth** enfoncé pendant 3 secondes sur le haut-parleur MW153. clignote.

3



**MW153** apparaît dans la liste des connexions Bluetooth disponibles de votre appareil.

*Remarque: plusieurs secondes peuvent être nécessaires pour qu'il apparaisse sur votre appareil.*

Sélectionnez **MW153** pour coupler votre appareil au haut-parleur. Une fois le mode Bluetooth établi, l'écran affiche **PAIRED, CONNECTED**.

4

Écoutez vos morceaux préférés sur votre appareil!

*Remarque: vous pouvez régler le volume du haut-parleur sur votre appareil.*



*Veuillez consulter le Guide de l'utilisateur pour des instructions d'utilisation complètes.*

Memorex, FlexBeats et le logo Memorex sont des marques commerciales d'Imation Corp. et de ses filiales. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Imation Corp.

memorex. Boombox Memorex™ FlexBeats™ Bluetooth - MW153 Guía de emparejamiento Bluetooth®

1



Ubique la configuración Bluetooth® en el dispositivo y confirme que Bluetooth está encendido.

2



Mantenga presionado el botón **Bluetooth** por 3 segundos en el altavoz MW153. (emparejar) parpadeará.

3



**MW153** aparecerá en la lista de conexiones Bluetooth disponibles del dispositivo.

*Nota: puede demorar varios segundos para que este aparezca en el dispositivo.*

Seleccione **MW153** para emparejar con el altavoz. Cuando esté correctamente en el modo Bluetooth, en la pantalla aparecerá **PAIRED, CONNECTED** (emparejamiento, conectado).

4

Reproduzca su música favorita a través del dispositivo!

*Nota: el volumen del altavoz se puede ajustar a través del dispositivo.*



*Consulte la Guía del usuario para obtener instrucciones de funcionamiento completas.*

Memorex, FlexBeats y el logotipo de Memorex son marcas comerciales de Imation Corp y sus filiales. La palabra de marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Imation Corp se realiza bajo licencia.