

Minialtavoces Nokia MD-4

Estos altavoces estéreo compactos ofrecen un sonido de gran calidad cuando escucha música o la radio a través de su teléfono Nokia compatible o su dispositivo de audio. Los altavoces disponen de un conector de audio estéreo de 3,5 mm.

Lea detenidamente esta guía del usuario antes de utilizar los altavoces. También es conveniente que lea la guía del teléfono, en la que encontrará información importante sobre seguridad y mantenimiento, o bien la guía del usuario del dispositivo de audio compatible. Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.

Instalación de las baterías

Los altavoces utilizan cuatro baterías AAA. Se recomienda el uso de baterías alcalinas. Para instalar las baterías de dos en dos, deslice la cubierta de la batería situada en la parte lateral externa de cada altavoz hacia la dirección que indican las flechas, coloque las baterías tal como se indica en su compartimento y cierre la cubierta deslizándola en la

dirección opuesta. Si no utiliza los altavoces durante períodos de tiempo prolongados, extraiga las baterías para evitar daños provocados por posibles pérdidas.

Uso de los altavoces

Puede utilizar los altavoces plegados o desplegados (por ejemplo, en forma de V). Los altavoces resultan muy cómodos de llevar plegados. Si se despliegan, sólo alcanzan unos 180 grados. No intente abrirlos más.

Para conectar los altavoces al teléfono o al dispositivo de audio, enchufe el cable del altavoz al conector del dispositivo. Los altavoces pueden usarse con adaptadores Nokia compatibles. Para usar los altavoces con un adaptador Nokia, conecte el adaptador al dispositivo y el cable del altavoz al adaptador.

Para encender los altavoces, deslice el interruptor de encendido situado en el interior de los altavoces desplegados hacia el extremo articulado. El indicador luminoso verde se encenderá. Para apagarlos, deslice el

interruptor de encendido en la dirección opuesta o pliegue los altavoces para cerrarlos. El indicador luminoso se apagará.

Para ajustar el volumen, use los controles de volumen de su dispositivo de audio. Si observa que el nivel de sonido de los altavoces es cada vez más bajo, sustituya las baterías.

Para transportar los altavoces, pliéuelos y colóquelos en la bolsa suministrada.

Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, espere a que se seque por completo.

- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Si el producto no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, NOKIA CORPORATION, declara que el producto MD-4 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.





Eliminación

El contenedor con ruedas tachado en el producto, la documentación o el paquete de ventas significa que, en la Unión Europea, todos los productos electrónicos y eléctricos, las baterías y los acumuladores deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar.

Recicle los productos para evitar los posibles daños en el medioambiente y para la salud de las personas que pueden derivarse de desechar los productos de forma no controlada y para permitir la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para obtener información sobre el reciclaje de los productos, consulte con el distribuidor, las autoridades locales, las empresas de gestión de residuos o su representante local de Nokia. Para obtener más información, véase la declaración de producto respetuoso con el medioambiente o consulte la información específica del país en www.nokia.com.

Copyright © 2007 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.