

ultraHD

ES

flip
video™

Guía del usuario



Consulte las instrucciones de seguridad antes de utilizar la cámara.

Instalar la batería

Bienvenido a Flip UltraHD™

- 1 Deslice la pestaña de seguridad para desbloquearla.
- 2 Deslice hacia abajo el panel frontal.
- 3 Coloque la batería recargable de ión litio con los polos + y - en la orientación correcta y el logotipo de Flip Video™ hacia arriba.

Nota: La batería se envía parcialmente cargada. Para obtener mejores resultados, cárguela por completo (hasta 3 horas) antes de utilizarla. Sólo tiene que seguir los sencillos pasos de la sección Batería recargable.

Uso de las baterías de litio AAA

Si necesita una fuente de alimentación de reserva para UltraHD, las tres baterías de litio AAA suministrarán energía durante un periodo de tiempo limitado.

Nota: Las baterías alcalinas no suministran suficiente potencia para realizar un uso razonable de la videocámara, por lo que no se recomienda su utilización.



Primeros pasos

- 1 Pulse el botón de encendido para encender la videocámara. La configuración de la videocámara aparecerá de forma automática la primera vez que la encienda.

Definir idioma

- Utilice **+** y **-** para seleccionar el idioma.

Fijar fecha

- Utilice **+** y **-** para ajustar la configuración actual.
- Utilice **<** y **>** para seleccionar mes/día/año.

Poner en hora

- Utilice **+** y **-** para ajustar la configuración actual.
- Utilice **<** y **>** para seleccionar hora/minuto/am/pm.

Tonos

- Utilice **<** y **>** para activar y desactivar los tonos.

Luz de grabación

- Utilice **<** y **>** para encender y apagar la luz de grabación.

Para volver a la configuración de la videocámara más adelante

Inicio con la videocámara APAGADA:

- 1 Pulse el botón de encendido para encender la videocámara.
- 2 Cuando aparezca el logotipo UltraHD mantenga pulsado el botón Grabar hasta que aparezca DEFINIR IDIOMA.



Grabar y reproducir

Grabar vídeos

- 1 Pulse ● para comenzar/detener la grabación.
- 2 Mantenga pulsado + y - para acercar/alejar la imagen durante la grabación.

Reproducir vídeos

- 1 Pulse ► para reproducir/poner en pausa.
- 2 Mantenga pulsado + y - para subir/bajar el volumen.
- 3 Pulse < y > para ver el vídeo anterior/siguiente.

Nota: Mantenga pulsado < y > durante la reproducción para rebobinar/avanzar rápido.

Eliminar vídeos

- 1 Pulse el botón ⏏. Seleccione Sí para confirmar.



Nota: La primera vez que encienda el dispositivo, el botón Eliminar se encontrará bloqueado. Para desbloquearlo, mantenga el botón pulsado.



Conectar a un ordenador

- 1 Deslice la pestaña de seguridad del conector USB. El conector USB se abre automáticamente.
- 2 Conecte el conector USB al puerto USB del ordenador.
- 3 La videocámara comenzará a recargarse y podrá instalar el software FlipShare™ precargado en el ordenador.

Batería recargable

- 1 Deslice la pestaña de seguridad del conector USB. El conector USB se abre automáticamente.
- 2 Conecte el conector USB al puerto USB del ordenador.
- 3 La pantalla mostrará el estado de la carga.
 -  se muestra para indicar que la batería se está cargando.
 -  se muestra para indicar que la batería se ha cargado por completo.
 - La recarga completa de la batería puede tardar hasta 3 horas.
 - Desconecte la videocámara del ordenador después de la carga para ayudar a mantener el rendimiento y la vida útil de la batería.

Nota: El ordenador debe estar encendido para que la videocámara pueda cargarse.



Organizar, crear, compartir

Flipshare™

El software FlipShare precargado hace que editar y compartir vídeos sea una tarea sencilla.

Funciones de FlipShare

- Guarde vídeos en el ordenador.
- Organice sus vídeos.
- Realice instantáneas de los vídeos.
- Cree tarjetas de felicitación y películas personalizadas.
- Comparta vídeos mediante la carga directa a:



Instrucciones de instalación de FlipShare

Conecte la videocámara y siga estos sencillos pasos.

Windows XP

- Seleccione VER LOS VÍDEOS FLIP. Haga clic en Aceptar.

Vista/Windows 7

- Seleccione ABRIR CARPETA para ver los archivos.
Abra SETUP_FLIPSHARE.

Mac

- Abra la unidad FLIPVIDEO. Seleccione INICIAR FLIPSHARE.



Visite la sección de ayuda del software FlipShare para obtener información detallada sobre todas las funciones.

Ver en televisión de alta definición

- 1 Apague la videocámara y la televisión.
- 2 Conecte la videocámara a la televisión mediante el cable HDMI opcional (se vende por separado).
- 3 Encienda la videocámara y la televisión.
 - La pantalla de la videocámara se apagará al conectarse a la televisión.
- 4 Seleccione la entrada de VÍDEO adecuada en su televisión.
 - Consulte el manual de la televisión para obtener instrucciones.
- 5 Pulse el botón de reproducción para iniciar/poner en pausa la reproducción.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Nota: Podrá utilizar un cable HDMI de cualquier marca siempre que cuente con un conector HDMI (para la televisión de alta definición) en un extremo y un microconector HDMI (para la videocámara) en el otro.

Funciones de la videocámara



1	Botón de encendido	Pulse para encender/apagar.
2	Gancho de cinta para la muñeca	Enganche la cinta para la muñeca (incluida en el paquete).
3	Soporte para trípode	Monte un trípode u otro accesorio de Flip Video.
4	Micropuerto HDMI	Conecte el accesorio con cable HDMI a su televisión de alta definición.
5	FlipPort™	Conecte accesorios a la videocámara Flip™.
6	Pestaña de seguridad	Deslícela para bloquear y desbloquear.
7	Luz de grabación	La luz roja se enciende durante la grabación. Aquí se encuentra el micrófono de largo alcance integrado.
8	Pestaña y conector USB	Deslícela para sacar el conector USB. Conéctelo a un puerto USB de PC o Mac.
9	Pantalla	Pantalla de reproducción/visor de grabación.
10	Controles de grabación	Pulse los botones para grabar y previsualizar videos.
	Botón Grabar	● Púlselo para comenzar/detener la grabación. <i>Con la alimentación encendida:</i> Manténgalo pulsado para volver a la configuración de la videocámara.
	Botón Reproducir	▶ Púlselo para reproducir/poner en pausa la reproducción. Manténgalo pulsado para reproducir todos los videos.
	Botón Eliminar	⏏ Púlselo para eliminar. Manténgalo pulsado para bloquear/desbloquear el botón Eliminar.
	Botones Arriba/Abajo	+/- <i>Durante la grabación:</i> Manténgalos pulsados para acercar/alejar la imagen. <i>Durante la reproducción:</i> Manténgalos pulsados para subir/bajar el volumen.
	Botones Izquierda/Derecha	< > <i>En pausa:</i> Tóquelos para pasar al video anterior/siguiente. <i>Durante la reproducción:</i> Manténgalos pulsados para rebobinar/avanzar rápido.

Aumente la diversión con los accesorios de Flip Video. Más información en www.theflip.com/accessories.

Contenido de la caja:

- Videocámara Flip UltraHD
- Batería recargable
- Cinta para la muñeca
- Funda blanda
- Guía del usuario
- Instrucciones de seguridad
- Información sobre la garantía

Asistencia de Flip Video:

www.theflip.com/support

Para reiniciar la cámara:

- Mantenga pulsado el botón de encendido de la videocámara durante 10 segundos.



Este símbolo en un producto, batería o paquete de Cisco indica que el producto o la batería se debe desechar por separado de la basura doméstica.

Es su responsabilidad desechar los productos y baterías por separado de la basura doméstica y en conformidad con la legislación y normativa local. El desecho correcto de baterías y equipos antiguos ayudará a prevenir

posibles efectos negativos en el entorno y la salud humana.

Utilice la instalación de recogida de desechos más cercana recomendada por el establecimiento o el ayuntamiento.

Cisco, el logotipo de Cisco, Flip UltraHD, FlipShare, FlipPort, Flip Video y el logotipo de Flip Video son marcas comerciales o marcas registradas de Cisco Systems, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Puede encontrar una lista con las marcas comerciales de Cisco en www.cisco.com/go/trademarks. El logotipo de HDMI y High Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC. Las marcas comerciales de terceros mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2011 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados.

