

SONY®

ES



Guía de seguridad

VTE-1016

7025703

ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, no desmonte la unidad. Solicite asistencia técnica únicamente al personal especializado.



Este equipo ha pasado las pruebas referentes a la Directiva de Equipos Radioeléctricos y Terminales para el uso de cables de conexión de longitud menor a 3 metros. No utilizar cables de longitud mayor a 3 metros.

Este producto ha sido fabricado por o para Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075, Japón.

Importado a Europa y distribuido por Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Reino Unido.

El representante autorizado para la expedición y tenencia de las Declaraciones de conformidad es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania.

Comunicado "Informal DoC" de la Directiva R&TTE

Por medio de la presente, Sony Computer Entertainment Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para obtener más información, por favor consulte la siguiente URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Información basada en los requisitos europeos para el diseño ecológico del reglamento (UE) N.º 801/2013

Visite la siguiente URL:
eu.playstation.com/Energyefficiency

Ataques provocados por estímulos luminosos (epilepsia fotosensitiva)

Si sufre epilepsia o ha padecido ataques, consulte a su médico antes de jugar. Algunas personas podrían padecer irritación ocular, alteraciones de la visión, migraña, espasmos musculares, convulsiones, desmayos, pérdida del conocimiento o desorientación al exponerse a luces intermitentes o parpadeantes u otros estímulos luminosos emitidos por la pantalla del televisor o al jugar a videojuegos. Si experimenta alguno de los síntomas anteriores al jugar, deje de hacerlo inmediatamente y consulte a su médico.

Deje de jugar inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes síntomas.

Además de los síntomas especificados anteriormente, si, mientras juega, experimenta dolor de cabeza, vértigo, náuseas, fatiga o síntomas similares al mareo o una sensación de malestar o dolor en cualquier parte del cuerpo como los ojos, los oídos, las manos, los brazos o los pies, deje de jugar inmediatamente. Si el malestar persiste, solicite asistencia médica.

Ondas radiofónicas

Las ondas radiofónicas podrían afectar a los equipos electrónicos o los equipos médicos (por ejemplo los marcapasos), y ocasionar fallos de funcionamiento o daños personales.

- Si utiliza un marcapasos o cualquier otro dispositivo médico, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo antes de usar la función de red inalámbrica (Bluetooth® y LAN inalámbrica).
- No utilice la función de red inalámbrica en los siguientes lugares:
 - Zonas en las que esté prohibido el uso de redes inalámbricas como, por ejemplo, en hospitales. Respete las normativas de los centros médicos cuando utilice el sistema en sus instalaciones.
 - Cerca de alarmas de incendios, puertas automáticas y otros dispositivos automatizados.

Software del sistema

El uso de este sistema PS TV supone la aceptación del acuerdo de licencia del software del sistema de Sony Computer Entertainment Inc. Consulte el acuerdo en <http://www.scei.co.jp/psvita-eula/> para obtener más información.

Prohibido el uso comercial o alquiler de este producto.

Índice

ADVERTENCIA	2
Precauciones.....	5
Especificaciones.....	10
Derechos de autor y marcas comerciales	11

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

Precauciones

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente este manual y guárdelo para futuras consultas. Los padres y tutores de niños deberán leer este manual y asegurarse de que los niños siguen todas las precauciones de seguridad.

Seguridad

Este producto ha sido diseñado prestando la máxima atención a las medidas de seguridad. Sin embargo, cualquier dispositivo eléctrico, si se utiliza de forma inadecuada, puede causar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales. Para tratar de evitar cualquier accidente durante el funcionamiento, siga estas indicaciones:

- Siga todas las advertencias, precauciones e instrucciones.
- Examine regularmente el adaptador AC, el cable de alimentación AC y el cable HDMI®.
- No utilice el sistema PS TV si está dañado. Desconecte el cable de alimentación AC de la corriente eléctrica y desconecte otros cables inmediatamente.
- Deje de utilizar el sistema, desenchufe el cable de alimentación AC de la toma de corriente eléctrica y desconecte todos los demás cables inmediatamente si el dispositivo funciona de forma anormal, emite sonidos u olores extraños o si el adaptador AC o el sistema están muy calientes.
- Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de PlayStation® correspondiente, cuyos datos de contacto se encuentran en la garantía del producto.

Utilización y manejo

- Utilice la unidad en un lugar bien iluminado y mantenga una distancia de seguridad con la pantalla del televisor.
- Evite el uso prolongado del sistema PS TV. Para tratar de evitar el efecto de vista cansada, realice descansos de unos 15 minutos por cada hora de juego.
- Evite jugar cuando esté cansado o somnoliento.
- Deje de utilizar el sistema inmediatamente si comienza a sentirse cansado o experimenta una sensación de malestar o dolor en las manos o en los brazos mientras utiliza el mando inalámbrico. Si el malestar persiste, consulte a su médico.
- Si sufre alguno de los siguientes problemas de salud, deje de utilizar el sistema inmediatamente. En caso de que los síntomas persistan, póngase en contacto con un médico.
 - Vértigo, náuseas, fatiga o síntomas similares al mareo.
 - Molestias o dolor en determinadas partes del cuerpo, como en los ojos, oídos, manos o brazos.
- Mantenga el sistema y los accesorios fuera del alcance de los niños pequeños. Los niños pequeños podrían tragarse las tarjetas o enrollarse con los cables/las correas, lo que podría causarles daños o provocar un accidente o un mal funcionamiento del sistema. Las tarjetas pueden presentar peligro de asfixia.
- Compruebe que el cable de alimentación AC está desenchufado de la toma de corriente eléctrica antes de conectar el cable HDMI.
- No utilice el sistema ni los accesorios cerca del agua.
- Use solamente los periféricos/accesorios indicados por el fabricante.
- No exponga el sistema ni los accesorios a polvo, humo o vapor. No permita que penetre líquido ni partículas pequeñas en el sistema ni en los accesorios.

- No arroje, deje caer ni pise el sistema ni los accesorios, ni los someta a impactos fuertes.
- No toque los conectores del sistema ni los accesorios, ni inserte objetos extraños en ellos.
- No coloque el sistema, ni los accesorios conectados, en el suelo ni en lugares en los que pueda provocar que las personas tropiecen al pasar.
- En función de las condiciones de uso, el sistema o el adaptador AC podrían alcanzar temperaturas de 40 °C o más. No toque el sistema ni el adaptador AC durante mucho tiempo mientras está en esas condiciones. Un contacto prolongado en estas condiciones podría ocasionar quemaduras de baja temperatura*.
- * Las quemaduras de baja temperatura son las que tienen lugar cuando la piel entra en contacto con objetos que se encuentran a temperaturas relativamente bajas (40 °C o más) durante un período prolongado de tiempo.
- Cuando conecte el sistema a un televisor de plasma o a un proyector*, no deje una imagen fija en la pantalla del televisor durante un largo período de tiempo, ya que ésta puede dejar una imagen débil de forma permanente en la pantalla.
- * Salvo los tipos de pantalla LCD.
- Se recomienda a los padres que presten atención a los niños que realizan actividades online para garantizar un uso seguro y responsable de Internet. Si desea más información, visite <http://www.ps-playsafeonline.com>.

Condiciones de almacenamiento

- No exponga el sistema ni los accesorios a altas temperaturas, a humedad elevada ni a la luz solar directa.
- No caliente el sistema con utensilios de cocina o aparatos que generen calor como un secador. Podría provocar un incendio, una avería o lesiones.

- No coloque el sistema ni los accesorios sobre superficies inestables, inclinadas o sometidas a vibraciones.

Notas de seguridad sobre el uso de los mandos

- No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas de líquido. Si se produce una fuga de líquidos de la batería interna, deje de utilizar el producto inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para solicitar ayuda. Si el fluido entra en contacto con su ropa, piel u ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia y consulte a su médico. El fluido de la batería puede producir ceguera.
- No utilice la función de vibración si sufre cualquier dolencia o lesión en los huesos, articulaciones o músculos de las manos o los brazos. Si tiene alguna dolencia o lesión, no utilice el mando inalámbrico para jugar a títulos que contengan la función de vibración a menos que primero la haya desactivado.
- Recuerde que algunos títulos de software tienen la función de vibración activada de forma predeterminada. Para desactivar esta función, mantenga pulsado el botón  (PS) del mando. Elimine la marca de [Activar vibración] en la pantalla que aparezca.
- No mire fijamente la barra luminosa del mando inalámbrico DUALSHOCK®4 cuando parpadee. Si experimenta incomodidad o dolor en cualquier parte del cuerpo como resultado de la exposición a la luz, deje de usarlo inmediatamente.

Uso del adaptador AC, cable de alimentación AC y cable HDMI

- No toque el enchufe del cable de alimentación AC con las manos mojadas.
- No toque el cable de alimentación AC, adaptador AC, cable HDMI ni el sistema si están conectados a una fuente de alimentación eléctrica durante una tormenta eléctrica.
- No utilice otra fuente de alimentación que no sea el adaptador AC suministrado (o un repuesto aprobado).
- Antes de conectar un cable, compruebe que los conectores del sistema (como el puerto de salida HDMI) y los conectores del adaptador AC o del cable HDMI están limpios. Si no lo están, limpie los conectores con un paño suave y seco.
- Cuando el sistema no se vaya a utilizar durante un período prolongado de tiempo, o cuando limpie el sistema, desconecte el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- No dañe el adaptador AC o el cable de alimentación AC:
 - No modifique el adaptador AC o el cable de alimentación AC.
 - No enrolle el cable de alimentación AC ni el cable HDMI alrededor del sistema PS TV ni alrededor del adaptador AC.
 - No coloque el adaptador AC o el cable de alimentación AC cerca de una fuente de calor o permita que se calienten.
 - No someta a tensión el cable de alimentación AC.
 - Para desconectar el cable de alimentación AC, sujételo por el enchufe y tire del cable recto hacia fuera de la toma eléctrica. No tire nunca del cable ni saque el enchufe tirando en un ángulo.
 - Evite pisar o pellizcar los cables de alimentación AC, sobre todo en la parte del enchufe, en la toma eléctrica y en el punto en el que el cable sale del sistema.

- No utilice el sistema PS TV o el adaptador AC cuando estén cubiertos por un paño o en sus estuches. Es posible que se recalienten y causen un incendio o dañen el sistema.
- No conecte el cable de alimentación AC a un transformador o inversor de tensión. Si conecta el cable de alimentación AC a un inversor para utilizarlo en un automóvil, es posible que el calor se acumule en el adaptador AC y se produzcan quemaduras o averías.
- Utilice una toma eléctrica que sea accesible para que el cable de alimentación AC se pueda desconectar rápidamente si fuera necesario.
- La toma de corriente debe estar instalada cerca de los aparatos y debe ser accesible.

Nunca desmonte el sistema ni los accesorios

Utilice el sistema PS TV y los accesorios de acuerdo con las instrucciones de este manual. No está permitido el análisis o la modificación del sistema, ni el análisis o el uso de la configuración de los circuitos. Si desmonta el sistema, la garantía quedará anulada. Además, existe riesgo de incendios, descargas eléctricas o fallos en el funcionamiento.

Redes

- Para poder conectarse a una red, es necesario disponer de una conexión a Internet de banda ancha.
- Usted es el responsable del pago de los servicios de Internet. Para obtener más información, consulte la información suministrada en el contrato correspondiente o póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.

- Use únicamente un cable Ethernet compatible con redes 10BASE-T o 100BASE-TX. No use un cable para la línea telefónica residencial estándar ni cables de tipos diferentes a los mencionados en este documento. El uso del tipo de cable incorrecto puede generar un flujo de corriente eléctrica más alto que el necesario a través del conector LAN, lo que puede provocar la acumulación de calor, un incendio o un fallo de funcionamiento.

Uso de los puntos de acceso a Wi-Fi

- Las ondas de radio con un ancho de banda de 2,4 GHz que emplea la función de red inalámbrica del producto la comparten varios productos. El producto se ha diseñado para minimizar el efecto de otros dispositivos que funcionen en el mismo rango. No obstante, en algunos casos las interferencias de otros dispositivos pueden reducir la velocidad de conexión, acortar el alcance de la señal o producir desconexiones inesperadas.
- Cuando se conecte a Internet mediante la función Wi-Fi, el sistema detectará automáticamente los puntos de acceso más cercanos. Es posible que entre los dispositivos detectados se incluyan puntos de acceso para los que no tenga autorización. Conéctese solamente a un punto de acceso personal para el que disponga de autorización, o uno que esté disponible con un servicio comercial Wi-Fi. El usuario es responsable de todos los gastos asociados con el acceso a Wi-Fi.

Control paterno

El sistema PS TV ofrece un control a los padres y tutores para limitar el contenido al que los niños y jóvenes pueden acceder y las funciones que pueden utilizar. Consulte la Guía del usuario para obtener más información acerca del control paterno.

Datos grabados

En los casos siguientes, los datos guardados en una tarjeta PlayStation®Vita o tarjeta de memoria podrían perderse o resultar dañados.

- Extraer la tarjeta de PS Vita o apagar el sistema PS TV mientras se están guardando o cargando los datos.
- Extraer la tarjeta de memoria cuando el sistema PS TV está encendido.
- Usándolo en un lugar expuesto a la electricidad estática o a interferencias eléctricas.

Por lo general, si se produce una pérdida o corrupción de los datos o del software por cualquier motivo, no podrá recuperarlos. Se recomienda realizar regularmente copias de seguridad del software y de los datos. Sony Computer Entertainment Inc. y sus empresas subsidiarias y filiales no se responsabilizan de los daños o lesiones que pudiera ocasionar la pérdida o la corrupción de los datos o del software.

Cuando se produce una condensación de humedad

Si el sistema PS TV se traslada directamente desde un lugar frío a uno caliente, podría condensarse la humedad en el interior del sistema y causar que no funcione correctamente. Si esto ocurriese, apague y desconecte el sistema. No utilice el sistema PS TV hasta que se haya evaporado la humedad (podrían transcurrir varias horas). Si el sistema sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de PlayStation® correspondiente, cuyos datos de contacto se encuentran en la garantía del producto.

Limpieza

Por su seguridad, desconecte el cable de alimentación AC de la corriente eléctrica y desconecte otros cables inmediatamente antes de limpiar.

Superficies externas (cubierta de plástico del sistema y del mando inalámbrico)

Siga las instrucciones facilitadas a continuación para contribuir a evitar que el exterior del producto se deteriore o se decolore.

- Límpiela con un paño suave y seco.
- No aplique insecticidas ni otras sustancias volátiles.
- No coloque ningún tipo de material de goma o vinilo en el exterior del producto durante un período de tiempo prolongado.
- No utilice disolventes ni otras sustancias químicas. No lo limpie con paños de limpieza tratados químicamente.

Conectores

No utilice el sistema si los conectores o el cable de alimentación AC no están limpios. Si se utiliza el sistema con los conectores sucios, es posible que el flujo de corriente eléctrica se corte. Limpie la suciedad con un paño seco.

Cuando el sistema no funciona correctamente

Apáguelo y, a continuación, mantenga pulsado el botón  (Alimentación) en el sistema durante al menos 7 segundos para volver a encenderlo. Después, conecte un mando con un cable USB y pulse el botón  (PS) del mando. Aparecerá la pantalla del modo seguro. El modo seguro es un modo de inicio del sistema en el que solo hay disponibles algunas funciones del sistema para resolver posibles problemas. Si el dispositivo no se apaga de forma normal, mantenga pulsado el botón  (Alimentación) del sistema durante al menos 15 segundos. El sistema se reinicia y aparece la pantalla del modo seguro. Una vez haya accedido el sistema al modo seguro, seleccione los elementos necesarios y siga las instrucciones en pantalla para realizar las operaciones necesarias.



La presencia de este símbolo sobre alguno de nuestros productos eléctricos o embalajes de presentación, significa que tales productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa o Turquía. Para garantizar un tratamiento correcto de los desechos, deséchelos de acuerdo con las leyes o requisitos locales aplicables. Los desechos de productos eléctricos también pueden dejarse de forma gratuita en los distribuidores a la hora de comprar nuevos productos que sean del mismo tipo. Además, en los países de la UE los distribuidores más importantes pueden aceptar los desechos de pequeños productos electrónicos de forma gratuita. Pregunte a su distribuidor local sobre si este servicio está disponible para los productos que desea desechar. De este modo, ayudará a conservar los recursos naturales y a mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos.

Especificaciones

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. En función de la versión del software que utilice, es posible que el sistema funcione de forma diferente a la descrita en este manual.

Sistema PlayStation®TV

Salida de AV	Resolución: 720p, 1080i, 480p
Salida de sonido	LPCM 2ch
Ranuras principales y conectores	Ranura para tarjeta PlayStation®Vita Ranura para tarjeta de memoria Puerto USB (USB 2.0 tipo A) Puerto de salida HDMI (HDMI-CEC) Puerto LAN (10BASE-T, 100BASE-TX)
Tarjeta de memoria interna	1 GB*
Alimentación	Adaptador AC: DC 5 V
Consumo de energía	Aprox. 2,8 W
Dimensiones externas	Aprox. 65,0 × 105,0 × 13,6 mm (largo × alto × ancho)
Peso	Aprox. 110 g
Temperatura de funcionamiento	Entre 5 °C y 35 °C
Mando(s) compatible(s)	Mando inalámbrico DUALSHOCK®3 Mando inalámbrico DUALSHOCK®4
País de producción	China

* Podrá utilizar una parte de la tarjeta de memoria interna, mientras que el resto se reserva para los archivos del sistema. La cantidad de espacio disponible para su uso puede ser inferior a la capacidad total de la tarjeta de memoria interna indicada en este documento.

Funciones de red

Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (n = 1x1)
Bluetooth®	2.1 + EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID)

Adaptador AC

Entrada	CA de 100 a 240 V 50/60 Hz
Salida	CC 5 V, 2.000 mA (2 A)
Dimensiones externas	Aprox. 76 × 46 × 22 mm (largo × alto × ancho)
Peso	Aprox. 93 g

Código de región

El software de formato PlayStation®Vita contiene un código de región asignado a cada región donde se vende el sistema. En este sistema puede utilizar el software de las siguientes regiones:



Derechos de autor y marcas comerciales

“PS”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” y “△○×□” son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc. “LIVEAREA” es una marca comercial de la misma empresa.

“SONY” y “” son marcas comerciales registradas de Sony Corporation. “Sony Entertainment Network” es una marca comercial de la misma empresa.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Guía del usuario

Si desea consultar la Guía del usuario, seleccione  (Guía del usuario) en los  (Ajustes) de la pantalla LiveArea™.

Es necesario contar con una conexión a Internet para consultar la Guía del usuario.

También puede consultar la Guía del usuario en el siguiente website:

eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Sitio de actualizaciones

Este sitio ofrece la información más reciente sobre las actualizaciones del software del sistema, incluido el procedimiento para actualizar el software del sistema.

Al actualizar el software del sistema PS TV, podrá disfrutar de funciones adicionales y una mayor seguridad.

Actualice siempre el software a la última versión.

eu.playstation.com/pstv/

Soporte

Visite la página web del soporte técnico para obtener más información acerca de la utilización del sistema PS TV y para respuestas de preguntas técnicas.

eu.playstation.com/pstv/support/

SONY



COMPUTER
ENTERTAINMENT ®