

KYOTO®

LET THE FUN BEGIN



[www.kyoto.mx](http://www.kyoto.mx)

Línea de atención telefónica  
01800 00 KYOTO y 5368-8229



# TV8+

Celular con pantalla táctil

Manual del usuario



**IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. DE C. V.  
PONIENTE 150 No. 660-C COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DEL. AZCAPOTZALCO D. F. MEXICO C. P. 02300  
TEL: 50780100**

**MODELO: TV8+.  
MARCA: KYOTO  
ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc.**

**Léase este manual antes de usarse**

**Teléfono móvil TV8+  
Guía del usuario**

## Índice

<b>1. Información básica.....</b>	<b>3</b>
1.1 Introducción breve.....	
1.2 Aviso de seguridad.....	
1.3 Limpieza y mantenimiento.....	
<b>2. Antes de usarse.....</b>	<b>4</b>
2.1 SIM .....	
2.2 Bloqueo del teléfono.....	
2.3 Desbloqueo del teléfono.....	

<b>3. Introducción al menú de funciones.....</b>	<b>5</b>
3.1 Administrador de archivos .....	
3.2 Directorio telefónico.....	<b>6</b>
3.3 Perfiles de usuario.....	<b>7</b>
3.4 Ajustes.....	
Ajustes a SIM dual	
Calibración de la pantalla	
Ajustes al teléfono	
Ajustes a la red	
Ajustes de seguridad	
Restaurar los ajustes de fábrica	
3.5 Registro de llamadas.....	<b>11</b>
3.6 Ajustes de llamadas .....	
3.7 Mensajes.....	<b>14</b>
3.8 Bandeja de entrada (conversaciones).....	
3.9 Borradores.....	<b>15</b>
3.10 Bandeja de salida.....	
3.11 Mensajes enviados.....	
3.12 Mensajes de difusión.....	
3.13 Conversaciones.....	
3.14 Borradores.....	
3.15 Mensajes de difusión.....	<b>16</b>

La difusión está a cargo de operadores de red públicos para enviar mensajes. Utilizando el servicio de difusión por celular usted puede recibir información sobre varios temas, tales como el clima, servicio de taxis, hospitales, etc. Para conocer la información sobre los temas disponibles, favor de contactar a su proveedor de red local.

**Nota:** La función de difusión por celular necesita el apoyo del operador de red.

3.16 Ajuste a los mensajes.....	
3.17 Conectividad.....	<b>17</b>
3.18 Cuenta de datos.....	<b>19</b>
Visor de imágenes	
Grabadora de video	
Reproductor media	
Grabadora de sonidos	
Radio FM	
3.19 Cine.....	
3.20 Calendario.....	<b>20</b>
3.21 Lector de libro electrónico.....	
3.22 Alarma.....	
3.23 Reloj mundial.....	
3.24 Buscar/ explorar.....	<b>21</b>
3.25 WiFi.....	
3.26 TV.....	
<b>GARANTIA.....</b>	<b>23</b>

## 1. Información básica

### 1.1 introducción breve

Gracias por haber elegido este teléfono móvil. Con la lectura de este manual tendrá un entendimiento comprensible del uso de los teléfonos móviles y disfrutará su perfecta funcionalidad y método de operación simple. Este teléfono admite la función de dos tarjetas SIM. Además de las funciones básicas de llamada le proporciona un directorio telefónico, tonos de timbrado personalizados, alarma, cámara, visor de imágenes, grabadora de video, reproductor de video, reproductor de audio, FM, una tarjeta de memoria (tarjeta T-Flash), calculadora, calendario, lámpara, etc. Una variedad de características prácticas para facilitarle las actividades relacionadas con su trabajo y ocio. Adicionalmente posee una interfaz con diseño de teléfono móvil personalizado, su perfecta funcionalidad satisface sus necesidades.

Nuestra compañía se reserva los derechos para realizar cambios a este manual sin aviso previo.

### 1.2 Aviso de seguridad

Si su teléfono móvil se extravía o se lo roban, deberá notificar inmediatamente al sector de telecomunicaciones o a su punto de venta, para deshabilitar la tarjeta SIM.

Esto impedirá que no tenga pérdidas económicas debido a que otras personas usen su teléfono.

Para que su uso de los teléfonos móviles sea más seguro, favor de tomar medidas de precaución, tales como:

-Configure una contraseña NIP a la tarjeta SIM de su teléfono móvil, la contraseña NIP es para prevenir que su tarjeta SIM sea utilizada por otras personas sin su autorización.

### Limpieza y mantenimiento

No use el teléfono celular, la batería y el cargador en el baño porque es un lugar donde hay un alto grado de humedad, del mismo modo deberá evitar la lluvia. Use un trapo suave y seco para limpiar el teléfono, la batería y el cargador. Un contacto sucio tendrá un contacto insuficiente, se apagará, no cargará si tiene falta de una limpieza regular.

## 2. Antes de usarse

### 2.1 SIM

Antes de usar su teléfono deberá insertar una tarjeta SIM válida (Subscriber Identity Module/ módulo de identidad del suscriptor). La tarjeta SIM le fue proporcionada por el proveedor de red.

**Advertencia:** Asegúrese de retirar la tarjeta SIM del teléfono antes. Está absolutamente prohibido conectar suministro de energía externa cuando inserte o retire la tarjeta SIM, ya que ésta y el teléfono móvil pueden dañarse.

### 2.2 Bloque de teléfono

Para prevenir el uso ilegal se le puede configurar a su teléfono una protección con contraseña de bloqueo. Al usar esta función deberá ingresar la contraseña de bloqueo del teléfono de modo que pueda desbloquearlo en el estado de uso normal.

Ingrese la contraseña del teléfono, la predeterminada está configurada como 1122, así pues deberá ingresar:

1122 OK

### 2.3 Desbloqueo del teléfono

Para prevenir el uso ilegal de su SIM se hace uso de la protección del código de protección blindada de contraseña NIP (Número de Identificación Personal). Use esta función si ha configurado la protección de la contraseña NIP, cada vez que usted encienda el teléfono deberá ingresar la contraseña NIP, de modo que pueda desbloquear la tarjeta SIM y el teléfono tenga uso normal.

Ingrese la contraseña NIP, la predeterminada está configurada como 1234, entonces deberá ingresar:

1234

OK

Si ingresa incorrectamente de manera consecutiva la contraseña su SIM se bloqueará de red, el teléfono le pedirá la contraseña PUK.

## 3. Introducción al menú de funciones

### 3.1 Administrador de archivos

El menú de administrador de archivos despliega teléfono y tarjeta de memoria, la parte superior de la pantalla desplegará todos los drive actuales de almacenamiento de espacio y el espacio libre actualmente disponible.

### 3.1 Administrador de archivos

Directorio raíz, seleccione "teléfono", haga clic en "opciones" y podrá realizar las siguientes actividades:

- Abrir: abre la lista del directorio raíz, así como los directorios y archivos.
- Formato formatea la tarjeta de memoria, esta acción borrará toda la información actual de la memoria flash.

Directorio raíz, seleccione tarjeta de memoria", haga clic en "opciones" y tendrá las siguientes opciones:

- Abrir: abre las listas del directorio raíz y enlista los directorios y archivos.
- Formato formatea la tarjeta de memoria, esta acción borrará toda la información actual de la memoria flash.

-Detalles Para mayor información puede ver, elementos tales como tamaño total, tamaño libre.

Puede reproducir música de archivos de video, ver fotos, copiar /mover /eliminar archivos, renombrar archivos y demás.

Puede enviar el archivo a través de Bluetooth.

### 3.2 Directorio telefónico

De un clic en el modo de espera o en el menú principal para entrar al directorio. Puede usar el directorio para guardar registros, puede almacenar los siguientes: nombre y número telefónico.

Seleccione un registro en el directorio, usted puede realizar lo siguiente:

- Ver:** Ve los detalles o edita un registro.
- Enviar texto\ mensaje multimedia:** Envía SMS a este número.
- Llamar:** Hace una llamada a este número.
- Marcación IP:** Realice una llamada IP al número.
- Editar:** Puede editar y guardar un registro.
- Eliminar:** Elimina el registro.
- Copiar:** Copia el registro actual al teléfono/SIM.
- Mover:** Mueve el registro actual al teléfono/SIM, y elimina el registro original y viceversa.
- Enviar tarjeta de negocios:** Enviar tarjeta de negocios a través de mensaje multimedia o Bluetooth.

-**Añadir a la lista negra:** Añadir registro a la lista negra.

-**Marcar varios:** Marcar varios registros, puede enviar mensajes, tarjeta de negocios y eliminar los marcados.

#### Ajustes al directorio

-**Almacenamiento preferido:** puede ser en SIM1, SIM2, el teléfono y puede cambiar (entre una y otra ubicación), y la lista del directorio cambiará de acuerdo a ello, si selecciona SIM1, la lista del directorio sólo mostrará los registros SIM1.

-**Marcación rápida:** Activa la marcación rápida, la interfaz de dial-up, presione largamente las teclas de número para marcar los números correspondientes para completar el registro.

-**Números extra:** pueden configurarse nombres de propietarios SIM y números de marcación fija.

-**Estado de la memoria:** Ver el uso y la capacidad libre de información del directorio.

-**Copiar contactos:** Si selecciona copiar de SIM al teléfono, los registros de la tarjeta SIM se copiarán en el teléfono.

-**Mover contactos:** Puede seleccionar los registros SIM de todos los números de teléfonos móviles y moverlos al teléfono, también puede realizar la opción inversa para operar.

-**Eliminar todos los contactos:** Puede eliminar todos los contactos de la tarjeta SIM o del teléfono y todos los registros serán eliminados.

### 3.3 Perfiles de usuario

El perfil incluye general, silencioso, reunión, exterior y modo mi estilo. Primero, basado en la escena actual, seleccione un perfil diferente, después usted sólo necesitará poder configurar y activar un perfil personal.

**General:** Medio ambiente general.

**Silencioso:** Para un entorno silencioso.

**Reunión:** Para un entorno de reunión, para ser preestablecido (por ejemplo: el modo de timbrado puede configurarse en vibración).

**Exterior:** Para actividades al exterior, necesita ser preestablecido (por ejemplo el volumen de timbrado se puede configurar a un tono más alto).

**Mi estilo:** Definido por el usuario.

Haga clic en la tecla de función izquierda "opciones":

**Activar:** Habilita la selección del perfil.

### Ajustes personalizados

Tipo de alerta: Puede elegir sólo timbrado, sólo vibrador, vibración y timbrado, vibración después timbrado, como el método actual.

Tipo de timbrado: Puede elegir Biip una vez, repetir, ascendente como el tipo de timbre actual.

Ajustes al tono: Del candidato actual configure un tono seleccionado de una variedad de tonos. El cual está incluido en el sistema de llamadas entrantes y mensajes, así como también tonos de timbrado acostumbrados del cual elegir.

Volumen: Configure el tono y el volumen de tono. El nivel del volumen está dividido en siete, 1-7, seguido por incrementos.

## 3.4 Ajustes

### Ajustes a SIM dual

Seleccione la función para activar o desactivar la función de la tarjeta SIM. Si no hay tarjetas SIM en los puertos para tarjeta, entonces usted no podrá realizar operaciones que la requieran.

La función de la tarjeta SIM se activará cuando usted active la tarjeta SIM.  
Calibración de la pantalla

Para mejorar la precisión en el clic puede elegir este elemento para la calibración de la pantalla.

### Ajustes al teléfono

En el sub-menú de ajustes al teléfono puede realizar los siguientes ajustes:

#### Hora y fecha

En este menú, usted puede mover los ajustes del tiempo y fecha del teléfono. El menú consiste en tres sub-menús:

**Configurar ciudad de residencia:** Puede seleccionar la ciudad entre un total de 78 ciudades internacionales donde puede seleccionar diferentes ciudades, para cambiar el área del teléfono móvil.

**Configurar hora/fecha:** Configure la hora y la fecha que se realizará de acuerdo a un formato establecido con la función de horario de verano activado /desactivado. El teléfono le permite configurar el calendario con fechas desde 2000 hasta 2030. Si configura el horario de verano como activado, entonces el tiempo del teléfono para añadir al tiempo original será de una hora o de una hora más tarde.

#### Calendario activado/desactivado

Hay cuatro cambios de tiempo para que usted los edite, incluyendo los siguientes puntos: cada vez que el estado habilitar/ deshabilitar, encendido/ apagado y contabilización del tiempo, etc. . . ., cuando el tiempo sea apropiado para Configurar.

#### Idioma

El teléfono admite muchos diferentes idiomas entre los que puede seleccionar. Para configurar el tipo de idioma actual, vaya al menú y la interfaz le permitirán actualizar el idioma correspondiente.

#### Teclados internacionales

El menú de teclado internacional tiene ajustes para múltiples idiomas y un menú de ajustes para inglés.

#### Desplegado

**Fondo de pantalla:** El fondo de pantalla se configura de dos formas: Primero, a través del sistema de navegación que viene para seleccionar con el protector de pantalla. El segundo es definido por el usuario, con la navegación/ búsqueda de la carpeta de fotos en el [administrador de archivos] identificada como fondo de pantalla.

**Protector de pantalla:** Los ajustes al protector de pantalla se pueden configurar como (activado, desactivado) y la configuración del tiempo de espera para que se active el protector de pantalla en el teléfono móvil comienza con el intervalo de tiempo de protección de pantalla.

**Desplegado de encendido** La configuración del desplegado se realiza de dos formas: Primero, a través del sistema de navegación que viene con el fondo de pantalla y seleccionar; el segundo es definido por el usuario, con la búsqueda en la carpeta de fotos del [administrador de archivos] identificada como fondo de pantalla.

**Desplegado de apagado** El desplegado de apagado se configura de dos formas: Primero, a través del sistema de navegación que viene con el fondo de pantalla y seleccionar; el segundo es definido por el usuario, con la búsqueda en la carpeta de fotos del [administrador de archivos] identificada como fondo de pantalla.

Modo de vuelo

Activa/desactiva el modo normal o de vuelo. Si selecciona el modo de vuelo, la función de la tarjeta SIM no estará activa.

### **Ajustes UART**

Puede configurarla como cualquier tarjeta SIM.

### **Ajustes Misceláneos**

La LCD luz de fondo puede configurarse de uno a cinco

### **Ajustes a la red**

#### **Selección de red**

**Búsqueda nueva:** Búsqueda nueva de red.

Seleccione red: Búsqueda de red, puede elegir de una lista de redes a las que puede conectarse.

**Modo de selección:** Presione la tecla izquierda para seleccionar el modo automático o manual. En el automático, la información de la tarjeta SIM del teléfono móvil se selecciona automáticamente de acuerdo al proveedor del servicio. Para manualmente, elija seleccionar manualmente los servicios de red, busque en el teléfono móvil para obtener la lista actual de proveedores del servicio a usuarios y seleccionar el tipo de tarjeta SIM del proveedor del servicio.

#### **Preferencias**

Preferencias, las cuales puede elegir en el proceso de búsqueda de la red del teléfono móvil, el proveedor preferido. Ingrese al menú y le enlistará el usuario actual para personalizar la lista de prioridades de los proveedores de red, la tecla de función izquierda en el menú "opciones" incluye lo siguiente:

**Cambiar prioridad:** En el proveedor de la red preferida puede cambiar la prioridad actual de la red seleccionada.

**Eliminar:** Eliminar el proveedor seleccionado actual.

#### **Ajustes de seguridad**

En el menú de ajustes de seguridad ", puede configurar las opciones de seguridad del teléfono, para evitar el uso no autorizado de su tarjeta SIM o del teléfono móvil.

#### **Ajustes de seguridad SIM**

##### **Bloqueo NIP**

La contraseña NIP de la tarjeta SIM sirve para bloquear el uso no autorizado de ésta.

Si el bloqueo de la tarjeta SIM actual no está activado, seleccione activar, para activar la tarjeta SIM, ingrese la contraseña de bloqueo, la siguiente vez que encienda el teléfono requerirá ingresar la contraseña NIP correcta para entrar; Si el bloqueo de la tarjeta SIM actual está activado, seleccione desactivar para terminar la protección del bloqueo del NIP.

**Cambiar NIP:** Si el bloqueo de la contraseña NIP actual ha sido activado, puede reconfigurar la contraseña NIP.

**Cambiar NIP2:** Necesita su NIP2 vieja para ingresar la contraseña correcta, usted puede configurar la contraseña NIP2.

#### **Seguridad en el teléfono**

##### **Bloqueo del teléfono:**

La contraseña de bloqueo del teléfono puede prevenir que su teléfono móvil sea robado.

Seleccione activado para iniciar la contraseña de bloqueo para entrar, la siguiente vez que encienda su teléfono requerirá que ingrese la contraseña correcta para entrar al bloqueo del teléfono.

##### **Cambiar contraseña:**

Cambie la contraseña del teléfono, ingrese la contraseña anterior / vieja y después ingrese una contraseña nueva. La contraseña predeterminada del teléfono es 1122.

##### **Bloqueo automático del teclado**

Los teléfonos móviles se configuran para establecer la función de bloqueo automático del teclado, identifique configuración de bloqueo en la interfaz de teclado y podrá elegir desactivarla, respectivamente (la función de bloqueo automático es inválida), 5 seg, 30 seg, 1 min, 5 min, si se encuentra en la pantalla de modo de espera y no tiene ningún funcionamiento/ operación, automáticamente bloquea el teclado.

##### **Restaurar los ajustes de fábrica**

En este menú, ingrese la contraseña de bloqueo del teléfono, una vez determinada, el teléfono automáticamente se reiniciará después de que parámetros relevantes puedan ser configurados para regresar a los ajustes de fábrica. La contraseña predeterminada es 1122.

### 3.5 Registro de Llamadas

#### Llamadas marcadas

Entre al menú de historial de llamadas, se desplegará la lista de todas las llamadas: llamadas marcadas, llamadas perdidas y llamadas recibidas. Seleccione los registros de llamadas, haga clic en LSK para entrar a "opciones":

- Ver: Ver los detalles.
- Llamar: Llamar al número registrado.
- Enviar texto/mensaje multimedia: Enviar SMS para registrar número.
- Guardar en el directorio Guardar el número al teléfono o a la tarjeta SIM.
- Añadir a la lista negra: Añade registros a la lista negra.
- Editar antes de llamar: Antes de llamara puede editar el número.
- Eliminar: Elimina el número
- Eliminar todo: Eliminar todos los números
- Avanzado incluye temporizador de llamada costo de llamadas, contador de mensajes de texto y contador de mensajes GPRS y contador GPRS.

#### Todas las llamadas

Ingresar TODAS las listas de llamadas para desplegar el registro actual de todas las listas telefónicas de números de teléfonos.

Favor de ver llamadas marcadas para más detalles.

#### Llamadas recibidas

Entre a la lista de llamadas recibidas para desplegar el registro actual que ha sido recibido por la lista de número del teléfono móvil.

Favor de ver llamadas marcadas para más detalles.

#### Llamadas perdidas

Entre a la lista de llamadas perdidas para desplegar los registros actuales que han sido perdidos/ omitidos de la lista de números del teléfono móvil.

Favor de ver a llamadas marcadas para mayores detalles.

### 3.6 Ajuste de llamadas

Ingrese al sub-menú de configuración de llamadas, puede realizar los siguientes ajustes:

#### Llamada en espera

Abra esta característica, durante la llamada si hay una nueva llamada, la red le notificará. Uso específico con su proveedor de red.

- Activar: iniciar la función.
- Desactivar: Cerrar la función.
- Consultar estado: Consultar el estado de la función.

#### Desvío de llamadas

El servicio de transferencia de llamadas de red le permite llamar. a un número telefónico que usted especifique.

La característica incluye: Desvío de todas las llamadas de voz, desviar si no está disponible, desviar si no contesta , desviar si está ocupado y desviar todas las llamadas de datos. Entre al menú de transferencia correspondiente, puede realizar lo siguiente:

- Activar: Transferir la llamada actual a u número prefijado.
- Desactivar: La transferencia de llamada está prohibida.
- Consultar estado: Revise el estado de esta función.

Después de que la configuración esté completa, cuando no necesite el reenvío de llamadas, puede cancelar todos los desvíos para prohibir el uso de las funciones mencionadas.

#### Bloqueo de llamadas

En el submenú de "Bloqueo de llamadas", puede configurar los siguientes bloqueos de llamadas con cualquier combinación para mejorar la seguridad. Algunos proveedores de red pueden no proporcionar este servicio de restricción de llamadas, para uso específico, favor de contactar a su proveedor de red. El proveedor de red le proporcionará una contraseña de prohibición de cuatro dígitos de modo que pueda habilitar la restricción de llamadas.

Cambie la contraseña para ingresar la contraseña de bloqueo anterior, configure nuevas restricciones en la contraseña.

#### Cambio de línea

Cambie entre la línea 1 y la 2, elija la línea 1 y podrá realizar llamadas normales, enviar mensajes de texto y demás. Seleccione la línea 2 y podrá recibir una llamada pero no realizarla.

#### Ajustes avanzados

##### Lista negra

Esta características le permite usarla en caso de que no quiera ser molestado, añada un número para activar la lista negra. Después de incluirlo en ésta lista no podrá marcar a ese número telefónico.

Para rechazar llamadas de números desconocidos, puede activar y desactivar esta opción.

Usted puede incluir directamente un número telefónico en la lista negra o tomarlo del directorio.

#### **Marcación automática:**

Puede realizarla a través de los ajustes activado / desactivado, para habilitar o deshabilitar la característica. Actívela y cuando su teléfono falla en el intento de comunicarse remarcará 10 veces. Esta característica puede evitarle la molestia de hacer repetidas llamadas.

#### **Marcación IP:**

El teléfono móvil admite la marcación IP, puede editar configurando tres IP. Cuando se encuentre en directorio, seleccione el número y presione la tecla OK para seleccionar "opciones", seleccione la IP de marcación cuando.

El número IP se graba en la selección de un estado, presione "opción" y podrá:

Activar: Seleccione tarjeta SIM para activar la función.

Desactivar: Seleccione la tarjeta SIM para desactivar la función.

Editar: Edita el número IP.

Desplegado de tiempo de llamada

El estado desplegado de tiempo de llamada es activado\desactivado.

Recordatorio de tiempo de llamada:

En este menú puede mostrar un cierto período de tiempo para configurar la llamada, de acuerdo con al modo de funciones del menú puede seleccionar las siguientes opciones:

Apagado: Cierra la función.

Sólo uno: Ingrese cualquier número entre 1-3000, el cual llegó en el tiempo seleccionado (segundos) del tiempo de conversación cuando aparece el aviso.

Periódico: Ingrese cualquier número entre 30-60, del tiempo de entrada (en segundos), los intervalos de 1 minuto para tiempo de conversación son aconsejables.

#### **Rechazado por SMS**

Si no quiere contestar una llamada: puede seleccionar rechazar las llamadas y enviar un mensaje SMS

#### **Modo de respuesta:**

Hay dos opciones para seleccionar cualquier tecla y contestación automática cuando esté en modo auriculares. Presione cualquier tecla a excepción de la tecla de encendido y la RSK y la tecla ok para poder contestar la llamada.

### 3.7 Mensajes

Escriba un mensaje de texto

Asegúrese de que la información escrita, el número de centro de mensajes esté configurada perfectamente.

Al acceder a una información del menú, podrá editar la SMS, haga clic en el menú de "opciones":

Enviar a: Después de editar la información, seleccione la operación,

ingrese el número manualmente, o añada registros desde el directorio y podrá realizar las operaciones siguientes: enviar, editar destinatario, retirar destinatario, retirar todos los destinatarios, guardar en borradores. Envíe SMS a una o más personas y almacenarlos en borradores.

Método de entrada: Ofrece muchos tipos de métodos de entrada de los que puede elegir.

Guardar en borradores Guarda SMS en los borradores.

Entrar al menú avanzado

- Insertar número Inserte número a tarjeta SMS del directorio.
- Insertar nombre Inserte el nombre del registro a SMS del directorio.
- Insertar separador/favorito inserta un separador/sitio favorito a la tarjeta SMS de Internet

### 3.8 Bandeja de entrada (conversaciones)

En la lista de bandeja de entrada puede presionar la tecla OK para leer los detalles del mensaje, en la interfaz de bandeja de entrada, haga clic en "opciones" para entrar al menú:

Ver: Ingrese a la interfaz de lectura de mensaje para ver los detalles del mensaje.

Responder by SMS Enviar SMS el remitente.

Llamar al remitente/quien le llamó: Haga una llamada a quien le envió.

Reenviar: Envía el mensajes otras personas.

Eliminar: Elimina el mensaje.

Eliminar todo: Eliminar todos los mensajes.

Guardar en el directorio: Guarda el número en el directorio.

Marcar como no leído: Marca un SMS como no leído.

### 3.9 Borradores

Edita el SMS no enviado, lo guarda en los borradores, las características detallada, favor de ver "bandeja de entrada".

### 3.10 Bandeja de salida

Vaya a la bandeja de salida para ver sus SMS que no se enviaron exitosamente. Para conocer las características detalladas, favor de ver "bandeja de entrada".

### 3.11 Mensajes enviados

Abra los mensajes configurados en "guardar mensajes enviados", envíe la información después almacenada en enviados, para conocer las características detalladas, favor de ver "bandeja de entrada".

### 3.12 Mensajes de difusión

La difusión está a cargo de operadores de red públicos para enviar mensajes. Utilizando el servicio de difusión por celular usted puede recibir información sobre varios temas, tales como el clima, servicio de taxis, hospitales, etc. Para conocer la información sobre los temas disponibles, favor de contactar a su proveedor de red local.

**Nota:** La función de difusión por celular necesita el apoyo del operador de red.

### 3.13 Conversaciones

En el menú de conversaciones, Información, haga clic en la información enviada en el ícono de repuesta, haga clic en el ícono de marcación para llamar al número del remitente, haga clic en el ícono de eliminar para eliminar información y de clic en opciones y podrá realizar lo siguiente:

Abrir: Accede a la interfaz de la caja de diálogo de información.

Responder: Envía SMS al que le envió uno.

Llamar: Haga una llamada a la persona que se lo envió.

Reenviar: Envía un mensaje recibido a otra persona.

Eliminar: Elimina el mensaje.

Eliminar todo: Elimina todos los mensajes.

Guardar en el directorio: Guardar el número en el directorio.

Eliminar varios: Marcar varios o todos para eliminar.

### 3.14 Borradores

Editar el SMS no enviado pero almacenado en los borradores, para saber las características detalladas, favor de ir a "bandeja de entrada".

### 3.15 Mensajes de difusión

La difusión está a cargo de operadores de red públicos para enviar mensajes. Utilizando el servicio de difusión por celular usted puede recibir información sobre varios temas, tales como el clima, servicio de taxis, hospitales, etc. Para conocer la información sobre los temas disponibles, favor de contactar a su proveedor de red local.

**Nota:** La función de difusión por celular necesita el apoyo del operador de red.

### 3.16 Ajuste a los mensajes

Incluye mensaje de texto, mensajes multimedia, mensaje de servicios y ajuste a las conversaciones. Los usuarios pueden configurar el estado de la memoria SMS/MMS, almacenamiento preferido y guardar mensajes enviados o no hacerlo por sí mismos.

### 3.17 Conectividad

#### Bluetooth

**Encendido:** Configurar como activada o desactivada la función de Bluetooth.

**Visibilidad:** Si está configurada como activada, otros dispositivos pueden en contactarse con su aparato de Bluetooth; si lo configura como apagado, otros dispositivos no pueden buscar este aparato de Bluetooth.

**Mi dispositivo:** Puede buscar aparatos de Bluetooth cercanos.

**Buscar dispositivos de audio:** Dispositivos libres para buscar, tales como auriculares Bluetooth.

**Mi nombre:** El nombre del dispositivo Bluetooth puede ser modificado.  
Opciones avanzadas:

**Ruta de audio:** Configure la ruta de sonido, la cual puede ser configurada para permanecer en el sonido e ir a los dispositivos de manos libres de teléfonos celulares. Si configura ir dispositivo de manos libres, conéctelo al teléfono, el sonido se transferirá automáticamente al dispositivo de manos libres.

**Almacenamiento:** Para recibir el archiva automáticamente se transferirá a la ruta especificada, la ruta puede ser configurada como el teléfono o la tarjeta de memoria.

**Mi dirección:** Despliega dirección física de dispositivo Bluetooth.

Ver la cuenta de datos puede ser personalizada para añadir y editar. Cámara  
El teléfono incluye una cámara de alta definición, puede tomar fotos en cualquier momento, en cualquier lugar y guardar las fotos en su teléfono o la tarjeta de memoria.

#### **Ajustes de cámara:**

Primeramente, favor de elegir “cámara frontal” o “cámara trasera”, entonces usted puede tocar el símbolo en la esquina izquierda elegir opciones una a una. Ajustes de cámara: Incluye EV, cambiar (cambiar a álbum de fotos o grabadora de video), modo de captura, modo de escena, tamaño de imagen, luz superior, temporizador (tiempo de retardo), balance de blancos, efectos, (ajustes avanzados), almacenamiento (teléfono o tarjeta de memoria), calidad de imagen, contraste, sonido del obturador, antiparpadeo (50Hz o 60Hz), restaurar a los ajustes de fábrica operación. Si quiere ajustar, mueva la barra azul hacia arriba o hacia abajo, después toque directamente la elegida o dé un símbolo de la esquina izquierda.

(**nota:** entre “efectos” y “almacenamiento”, cuando usted ve: Ajustes avanzados, verá a la derecha o izquierda las teclas con flechas que desaparecen; no se preocupe, desde “efectos” mover a almacenamiento, favor de tocar “ajustes avanzados”; favor de tocar la tecla de función “regresar/ atrás “en la esquina derecha ).

**Ajustes de imagen:** Incluye la regulación y la calidad del tamaño de la imagen.

**Balance de blancos:** Configura el estado de balance de blancos.

**Modo de escena:** Incluyendo el modo de escena automática y nocturna.

**Ajustes de efectos:** Para configurar los efectos especiales de disparo.

**Almacenamiento:** ubicación de almacenamiento puede configurarse como teléfono, tarjeta de memoria, la imagen capturada se guardará en una ubicación especificada.

**Restaurar a valores predeterminados:** Configura todos los parámetros a ajustes predeterminados.

#### **Visor de imágenes**

Seleccione el el sub-menú de un álbum, puede fácilmente ver almacenado en la cámara lista de álbum de fotos y hacer clic en "opciones" para elegir fotos, y podrá Ver, información de la imagen, estilo de navegación/ búsqueda, enviar, usar como, renombrar, eliminar, ordenar por, eliminar todos los archivos y cambiar las operaciones de almacenamiento. Ver imágenes, con un clic en los botones de navegación derecho e izquierdo para cambiar las imágenes.

#### **Grabadora de video**

Para buscar grabadora de video, favor primeramente vaya a videocámara =>>back camera/cámara trasera=>>cambiar a =>> grabadora de video

**Ajustes a la videocámara:** Los ajustes de grabación incluyen EV, modo nocturno, operación anti parpadeo de regulación de contenidos.

**Ajustes de video:** Incluyendo la calidad de video.

**Balance de blancos:** Configure el estado de balance de blancos.

**Ajustes de efectos:** Ajuste los efectos de video.

**Almacenamiento:** ubicación de almacenamiento puede ser configurada como el teléfono y la tarjeta de memoria, la grabación de video se guardará en una ubicación especificada.

**Restaura valores predeterminados:** Configurar todos los parámetros a ajustes predeterminados

#### **Reproductor media**

Dé clic en el menú de reproducción media, desplegará dos menús: menú de reproducir ahora, Menú mis listas de reproducción.

Mi lista de reproducción entre al menú mi lista de reproducción, dé clic en la tecla de función izquierda del menú de opciones, crear una carpeta nueva, entrar a esta carpeta y dé click para añadir, puede seleccionar directamente la tarjeta de memoria, la música y los videos se actualizarán en esta lista, seleccione reproducción de música o video.

**Todas las canciones:** despleiga todas las canciones

Todos los videos despliega todos los videos

Lista de reproducción ahora entre en el menú de mis lista de reproducción □ dé clic en el ícono de en medio en la fila inferior de pantalla completa, dé clic en el primer ícono siguiente, dé clic en el ícono de volumen – podrá ajustar el volumen. Dé clic en el lado izquierdo de la fila inferior de íconos en la lista de opciones, puede realizar las siguientes operaciones

1: Ir a la lista de reproducción actual.

2: Ir a la biblioteca media.

3: Configure los ajustes reproducción, ajustes de música, ajustes de video.

4: Para mayor información puede ver el nombre del archivo, título, tamaño, etc.

**Nota:** El reproductor media para reproducir música y reproductor video.

#### **Grabadora de sonidos**

En la interfaz de grabadora de sonidos dé clic en “opción”, y le mostrará los elementos de registros.

**Registro nuevo:** comenzar un registro nuevo. Si da un clic para detener, aparecerá una caja de diálogo lo guarde o no. Si da clic para pausar, suspenderá la grabación y después continuar, puede grabar otra vez.

- Lista puede desplegar el sonido que usted grabó en la tarjeta de memoria.
- Ajustes puede configurar la calidad de almacenamiento y audio de los registros.

### Radio FM

Dé clic en la tecla de función izquierda de "Opciones" puede mostrar el menú de opciones de FM, los contenidos son:

**Lista de estaciones:** Muestra la lista de estaciones FM.

**Entrada manual:** Puede ingresar manualmente la frecuencia de la estación, el valor efectivo de 87.5 ~ 108.0

**Búsqueda automática:** Búsqueda automática de estaciones FM en la lista de estaciones.

**Ajustes:** Puede modificar la reproducción de fondo, formato de grabación y ajustes de calidad de audio. Activa la reproducción de fondo, en la otra interfaz también puede reproducir FM.

**Grabar:** Para grabar FM.

**Lista de archivos:** despliega los archivos de registros.

### 3.18 Cine

Esta función ... ingrese a este menú, seleccione la fuente del chip de memoria, en la lista de opciones reproducidas recientemente seleccione actualizar, la película desplegará el menú todas y podrá reproducir todas las películas.

### 3.19 Calendario

Haga clic en la tecla de función izquierda de "Opciones" para desplegar el menú de calendario y contenidos de la siguiente manera:

**Ver:** Ver tareas

**Ver todo:** Ver todas las tareas

**Añadir evento:** Añadir tarea

**Eliminar evento:** eliminar tarea

**Ir a una fecha:** Puede saltar/ ir rápidamente a de una fecha especificada a otra fecha especificada.

**Vaya a hoy:** Cambie al sistema de hoy, configure la fecha actual.

**Vaya a vista semanal:** desplegado como semana

**Comienzo de semana:** puede empezar como domingo y lunes

### 3.20 Lector de libro electrónico

Ingrese a lector de libro electrónico, de clic en "opción", que incluye las siguientes características:

**Abrir libro electrónico:** los usuarios pueden abrir libro electrónico que ese encuentre guardado en la tarjeta de memoria. Si no hay ningún libro electrónico, le avisará "vacío".

**Ajustes globales:** puede configurar tamaño de fuente, desplazarse por, desplazamiento automático, velocidad de desplazamiento, pantalla completa, alineación, almacenamiento.

**Información de libro:** despliega el nombre, tamaño, formato del archive de libro electrónico.

**Eliminar:** eliminará el libro electrónico guardado en almacenamiento.

Ordenar por: los usuarios pueden ordenar los libros electrónicos por nombre, tipo, tiempo/ fecha, tamaño.

### 3.21 Alarma

Se pueden configurar cinco alarmas (es válido apagar la alarma.)

Seleccione y edite una alarma: Puede editar los ajustes d la alarma como activada /desactivada, tiempo, repetir, dormir y tipo de alerta. Puede elegir configurar para repetir: una vez, todos los días, personalizado.

### 3.22 Reloj mundial

En la interfaz de reloj mundial, los usuarios deben dar clic en el botón derecho e izquierdo y podrán cambiar la región y el tiempo. Haga clic en "opción", y podrá configurar como activado o desactivado el horario de verano para una ciudad extranjera o no. Si selecciona activado, el tiempo presente se incrementará una hora. De lo contrario, desplegará el tiempo local.

### 3.23 Buscar / explorar

En la interfaz de servicio de Internet, están incluidos los temas siguientes:

**Página principal** Al entrar en la página Web, usted encontrará que es una página Web de WAP que configuró. Los usuarios pueden configurarla por sí mismos.

**Marcadores/favoritos:** Tiene como sitios favoritos predeterminados a yahoo. Puede ir a páginas de red importantes de manera cómoda. Los usuarios pueden añadir sitios favoritos por sí mismos.

**Ingresar dirección:** Usted puede editar cualquier sitio de red que quiera, pero es efectivo.

Páginas recientes: Registra los sitios de red que buscó/ por los que navegó.

Ajustes incluye las siguientes opciones para que el usuario la configure: página de inicio, cuenta de datos, opciones de navegación/ búsqueda, ajuste de preferencias.

### 3.24 WiFi

Favor de dar en el símbolo de “WLAN” en el menú para entrar a los ajustes de WiFi.

Después de que usted entra a WLAN, el teléfono buscará automáticamente los enrutadores de WiFi cercanos y mostrará la lista disponible, favor de dar clic en el nombre del enrutador al que se quiere conectar, después de clic en “conectar”. Si necesita contraseña para conectarse, por favor primeramente ingrese la contraseña correcta: favor de tocar la pantalla LCD par ir al teclado virtual y haga clic en las teclas de función relacionadas en el teclado para usar las letras deseadas, números u otros.

(**nota:** cuando el símbolo “atrás/retroceder” en el teclado virtual se muestra en gris, favor de dar en la tecla “con la flecha hacia abajo” para confirmar o regresarse.

Página principal Entre a página principal y encontrará que es un sitio WAP que ha configurado. Los usuarios pueden configurarlo por sí mismos.

**Marcadores/ favoritos:** Tiene sitios favoritos predeterminados como yahoo. Puede ir a sitios de red relevantes de manera conveniente. Los usuarios pueden añadir favoritos por sí mismos.

**Ingresar dirección:** Puede editar cualquier sitio que quiera, es efectivo

**Páginas recientes:** Registra el sitio de red que buscó

**Ajustes:** incluye las siguientes opciones a los usuarios para configurar: página de inicio, cuenta de datos, opciones de buscador, ajustes de preferencias.

### 3.25 TV

Este teléfono admite TV análoga (PAL/NTSC/SECAM), antes de que quiera ver la TV, por favor asegúrese de que ya ha sacado la antena de la TV, después favor de dar clic en el símbolo de TV en el menú. La configuración tiene a la ciudad de México como área predeterminada, si no se encuentra en la ciudad de México, entonces favor de reajustar el área en la que se encuentra. Por ejemplo si usted se encuentra en Shenzhen, China, favor de ir a TV=>>opciones=>>configurar región=>Asia=>>Chinese Shenzhen=>>OK, después de elegir el área correcta,

favor de dar clic en opciones=>>buscar=>> predeterminar la lista, entonces el sistema comenzará a buscar los canales disponibles de TV y los mostrará en la lista.

(**nota:** la antena de televisión no es larga, cuando usted saque la antena de TV antena, favor de jálela con cuidado para no dañarla).

Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado Price Shoes.

## GARANTÍA

**Marca: KYOTO**

**Modelo: TV8+**

### Términos y condiciones

Nuestra garantía será válida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer valida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

**NOTA:** El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto de descompone bajo uso normal, muestre la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer valida la garantía:  
Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo. Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

### Póliza de garantía

Nombre del producto: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Nombre del cliente: \_\_\_\_\_

Número telefónico / Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002 Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec, Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan, Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria Col. Atemajac. TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Tollocan # 638 Esq. 28 de Octubre Col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

PRICE SHOES AGUASCALIENTES Av. De las Américas No.1701, Colonia Santa Elena, Aguascalientes, Ags. TEL: (44)92003300

PRICE SHOES GUADALAJARA MIRAVALLE Calz. Gobernador Uriel No. 2413, Col. Industrial Miravalle C.P. 44990 TEL: (33)12042878

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V. PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D .F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

**Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.**

**Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado Price Shoes.**