



Vamos _

Todo lo que tienes que saber para empezar.



iBienvenido! _



*Sprint está comprometido a desarrollar tecnologías que te dan la capacidad de obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca. Esta guía es una introducción básica acerca de cómo iniciarte con Sprint y tu nuevo Samsung Instinct® HD.**

Sólo en el Now Network.™

Tu Samsung Instinct HD _

▶ Conociendo tu Instinct HD



* Este teléfono permite reproducir fotos y videos en un equipo auxiliar capacitado para HD, pero no provee reproducciones de HD en el teléfono mismo.

Prepara tu equipo _



▶ Pon la batería

1. Quita la tapa del compartimiento para batería de la parte de atrás del equipo presionando con tus pulgares (A). Desliza la tapa hacia el lente de la cámara para soltar la tapa (B).
2. Pon la batería dentro del compartimiento para batería (C) y presiona suavemente hasta que ajuste en su lugar haciendo clic (D). Después vuelve a poner la tapa de la batería.



▶ Carga la batería

1. Conecta el cargador en un tomacorriente.
2. Conecta el otro extremo del cargador en el conector para accesorios/corriente eléctrica.

▶ Programa la luz de fondo

Selecciona por cuánto tiempo la pantalla permanecerá iluminada.

1. Presiona > **Principal** > **Ajustes** > **Pantalla** > **Iluminación**.
2. Toca para elegir el tiempo a programar.

Nota: Programar la luz de fondo por un período largo de tiempo reduce los períodos de conversación y en espera de la batería.

▶ Enciende el equipo

- Presiona y mantén presionado para encender el equipo.
- Presiona para apagar la pantalla y después presiona otra vez para mostrar la pantalla desbloqueada.
- Presiona y mantén presionado para desbloquear el equipo.
- Si necesitas apagar el equipo, presiona y mantén presionado .

La parte superior de tu Instinct HD



Activa tu teléfono _



▶ **Activate Your Instinct HD**

- Si compraste tu equipo en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu equipo por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu equipo por correo y estás activando un nuevo teléfono, para un número existente en tu cuenta, visita www.sprint.com/activate¹ y completa las instrucciones en pantalla para activar tu equipo.

Cuando hayas terminado, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación. Si tu teléfono aún no está activado o no tienes acceso a Internet, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

¹ Disponible sólo en inglés.

▶ **Cambia al menú en Español**

1. Selecciona  y presiona **Main**  > **Settings** > **General** > **Language**.
2. Selecciona **Español**.

Conociendo tu Instinct HD _

▶ **Navegando en tu Instinct HD**

- **Toca.** Toca y presiona suavemente los íconos que aparecen en la pantalla para abrir los artículos del menú. (Mientras más pequeño sea el punto de contacto en la pantalla, menor será la presión requerida. Usa la punta del dedo o en vez de la yema de tu dedo.)
- **Desplaza.** Presiona con *firmeza* y desliza tu dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarte y revisar las listas de las opciones del menú. (Desplazarte en tu Instinct HD requiere que presiones con más firmeza en la pantalla que la suave presión requerida para abrir los artículos del menú.)
- **Retrocede.** Toca  para regresar al menú anterior y para borrar texto que hayas ingresado en la pantalla.



Información básica del menú _



▶ Menú de funciones del teléfono

Toca  para acceder a lo siguiente:

 **Marcación rápida.** Guarda hasta 99 números para hacer que comunicarte con tus amigos sea tan fácil como presionar uno o dos botones.

 **Contactos.** Guarda hasta 600 contactos.

 **Historial.** Registra hasta 240 números de teléfono o contactos ingresados y correspondientes a las llamadas realizadas, aceptadas o perdidas.

 **Correo de voz.** Mira quién te ha dejado mensajes; escúchalos en cualquier orden, páusalos, adelántalos o rebobínalos mientras se reproducen.

 **Marcador.** Para realizar una llamada, simplemente ingresa un número de teléfono usando la tecla de marcado en la pantalla y toca  555-555-1234 (donde aparece el número de teléfono) para realizar una llamada.

Nota: Speed Dial es la pantalla que aparece automáticamente cuando tocas  desde una pantalla de menú de funciones principales.



▶ Menú de funciones principales

Toca  para acceder a lo siguiente:

 **Favoritos.** Asigna acceso directo hasta a 12 de tus funciones favoritas o que más usas.

 **Principal.** Accede a todas las herramientas y funciones que utilizas a diario.

 **Diversión.** Aquí encontrarás música, TV, cámara, y otras divertidas funciones.

 **Mis cosas.** Aquí encontrarás Compra, Timbre, Protectores de Pantalla, NASCAR Sprint Mobile, NFL Mobile, Google Maps, y muchos más.

 **Web (Internet).** Navega en Internet y encuentra acceso fácil a pronósticos del tiempo, noticias, deportes y Búsqueda en Vivo.

Nota: Favoritos es la pantalla que aparece automáticamente cuando tocas  desde una pantalla de menú de funciones del teléfono.



Correo de voz _



► Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas son transferidas automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu equipo está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como actives tu equipo:

1. Presiona  y toca **Correo de voz** .
2. Sigue las instrucciones del sistema para crear una contraseña y grabar tu nombre y saludo.

► Recupera tus mensajes de correo de voz

El correo de voz visual recupera automáticamente una lista de tus mensajes de correo de voz actuales y los muestra bajo una lista en tu equipo. Puedes seleccionar una entrada específica de la lista. El sistema de correo de voz te repetirá sólo los mensajes seleccionados.

1. Presiona  y toca **Correo de voz** .
2. Toca una de las entradas de la lista de correos de voz disponibles.

Llamadas _



► Haz tu primera llamada

1. Presiona .
2. Toca **Marcador**  y usa la tecla de marcado en la pantalla para ingresar un número de teléfono.
3. Para hacer la llamada, toca  donde aparece el número de teléfono que ingresaste.
4. Para terminar una llamada, presiona y desliza  hacia la derecha en solo movimiento.



► Contesta tu primera llamada

- Si tu pantalla esta activa, toca  para contestar una llamada entrante.
(Toca **Silenciado** para que el timbre se ponga en modo silencioso o desliza tu dedo por la barra de **Ignore** (Ignorar) para enviar la llamada hacia tu buzón de correo de voz.)
- Si tu pantalla está bloqueada, se iluminará e indicará la información del identificador de llamadas en una tarjeta virtual. Para contestar la llamada, desliza la tarjeta virtual hacia el campo de **Answer** (Contestar). Para ignorar la llamada, desliza la tarjeta virtual hacia el campo de **Ignore** (Ignorar).



Contactos _



▶ Agregar un nuevo contacto

1. Presiona  y toca **Contactos** .
2. Toca .
3. Toca **Enter Name** (Ingresar nombre), ingresa el nombre y toca **Hecho**.
4. Toca **Add Number** (Agregar número); usa la tecla de marcado en la pantalla para ingresar un número de teléfono, y toca **Done** (Listo).
5. Toca una leyenda como **Móvil, Casa, Oficina, Localizador, Otros**.
6. Desplaza hacia arriba o abajo de la pantalla y toca cualquiera de los campos restantes para ingresar información adicional y toca **Hecho**.
7. Toca **Hecho** para guardar la entrada.

▶ Encuentra un contacto para hacer una llamada

1. Presiona  y toca **Contactos** .
2. Desplaza hacia abajo de la lista deslizando tu dedo hacia arriba o abajo sobre los contactos.
3. Toca la entrada para mostrar el/los número(s) de teléfono(s). Para marcar, toca el número que deseas llamar.

Note: Mira la guía *Explore More Guide* para enterarte de cómo transferir tus contactos de tu antiguo equipo a tu Instinct HD.

Mensajería _



▶ Envía mensajes de texto

1. Presiona  y toca **Principal**  > **Mensajería** . La pantalla de **Text** (Texto) aparece automáticamente.
2. Toca  para crear un nuevo mensaje de texto. Ingresa un destinatario eligiendo **Lista de recientes, Contactos** o **Introducción manual**.
3. Escribe el mensaje y toca **Done** (Hecho) > **Enviar** para enviar el mensaje de texto. (Para borrar el mensaje de texto, presiona . Mantén presionado  para borrar el mensaje completo.)

▶ Configura y envía email

Configura la función de email en tu equipo presionando  y tocando **Principal**  > **Email**  > **Next** (Siguiente). (La aplicación para configurar el email te guiará por todo el proceso de configuración. Consulta tu guía *Explore More Guide* para obtener más detalles.)

1. Para crear y enviar un mensaje por email, presiona  , toca **Principal**  > **Email**  y toca la cuenta de email deseada.
2. Toca  para comenzar a crear un nuevo mensaje de email.
3. Sigue las instrucciones en pantalla y toca **Send** (Enviar) para enviar el mensaje de email.

Favoritos _



Tu equipo te ofrece la opción de asignar teclas de acceso directo para disponer rápida y fácilmente de tus funciones favoritas o más usadas.

► **Agrega una aplicación como una Favorite Function (función favorita)**

1. Presiona . **Favoritos**  aparece automáticamente en la pantalla.
2. Toca **Pulse para añadir** o .
3. Toca **Aplicaciones/Juegos** y elige de uno de los siguientes tipos de categorías: **Principal**, **Diversion**, **Mis cosas**, **Web**, o **Correo de Voz visual**.
4. Toca una función para agregarla a la página de Favoritas.
5. Repite este proceso para agregar otras funciones, tales como **Lista de reproducción de música**, **Enviar mensaje/email**, **Marcadores web**, **Canales de TV**, o **Emisora de radio**.



Speech to Action (Habla para activar) _

Con Speech to Action es simple realizar llamadas, enviar mensajes de texto y fotos con el toque de un botón y tu voz. Puedes acceder a información basada en Internet como noticias, pronósticos del tiempo y deportes; además de información del tráfico de un lugar en específico, películas y búsquedas.

► **Haz una llamada usando Speech to Action (habla para activar)**

1. Presiona  a lado de tu equipo hasta que escuches las instrucciones.
2. Si estás llamando a uno de tus contactos, di **“Call”** y el nombre de la persona y la leyenda para el número que deseas llamar. Por ejemplo, di **“Call John Mobile”** -o- Di **“Call”** seguido de un número de teléfono. Por ejemplo, di **“Call 555 555 5555”**.
3. Si el nombre o número correcto se repiten, di **“Yes”** para marcar el número. Si el nombre o número anunciado no es el correcto, di **“No”** o **“Cancel”**.

► **Accede a una aplicación o menú usando Speech to Action (habla para activar)**

1. Presiona .
2. **“Go to”** seguido del destino al cual quieres acceder. Por ejemplo, di **“Go to... [pronósticos del tiempo, tráfico, noticias, películas, deportes, búsqueda]”**.
“Send text to [nombre del contacto]”.
“Send picture to [nombre del contacto]”.

Nota: Tu Instinct HD debe estar ya sea en una de las pantallas de menús de Main Function (Funciones Principales o de Phone Function (Funciones del Teléfono) al usar la tecla Speech to Action (Habla para Activar).

GPS Navigation _



Sprint Navigation te permite ver y escuchar indicaciones de ruta paso a paso hacia una dirección conocida o encontrar restaurantes, tiendas, bancos o estaciones de gasolina cercanas. Obtén información acerca del tráfico y rutas alternas.

1. Presiona .
2. Toca **Principal**  > **Navegación** .
3. Sigue las instrucciones en pantalla para registrar, acceder y usar.



Música _



Escucha segmentos de canciones, compra, descarga y escucha canciones directamente desde tu Instinct. Puedes también transferir música desde tu computadora y música que hayas comprado previamente en la Tienda de Música Sprint hacia tu equipo. (Debes insertar tu tarjeta microSD™. Consulta tu guía **Explore More Guide** para obtener más información.)



▶ Escucha música

Para acceder a al menú My Music, presiona  y toca **Fun** (Diversión)  > **Música** . Toca una opción para mostrar una lista de canciones. Para escuchar una canción, toca el título.

▶ Descarga música

1. Presiona , toca **Diversión**  > **Música**  > **Store** (Tienda)  > **Continue**. (En tu primera visita, sigue las instrucciones para programar tu cuenta.)
2. Busca por categoría, o toca **Search** (Búsqueda)  para ir directamente a lo que estás buscando.
3. Selecciona una entrada. Toca **Preview** (escuchar segmentos de canciones) para escuchar un segmento de canción o **Buy** (comprar) para comprar la canción y guardarla en la tarjeta microSD™ de tu equipo.

Internet _



Ingresa a Internet. Encuentra tus sitios de Internet favoritos, resultados deportivos, noticias y el tiempo; compra por Internet sobre la marcha y usa la función de Live Search (Búsqueda en vivo) personalizada para tu ubicación.

▶ Navega en Internet

Presiona y toca **Web** (Internet) > **Web** (Internet) . Desde la página de inicio, puedes ir a tus sitios favoritos o navegar en Internet.

▶ Tu barra de herramientas de Internet

La barra de herramientas de Internet en el buscador de tu equipo ofrece opciones para expandir el uso de Internet en tu Instinct HD.

Acceso a la barra de herramientas del navegador

Configuraciones del navegador

Anterior/Siguiente

Regresar a la página principal

Actualizar

Salir



Búsqueda en vivo e información _

▶ Búsqueda en vivo

Accede rápidamente a información acerca de negocios en tu área usando Live Search (Búsqueda en vivo).

1. Presiona **Web** (Internet) > **Búsqueda en vivo** .
2. Presiona y mantén presionado , di el nombre de un negocio y suelta . Por ejemplo, presiona y mantén presionado , di “pizza” y suelta .
3. Selecciona un negocio de la lista con sólo tocarlo. Una pantalla mostrará la dirección y el número de teléfono.
4. Elige entre las siguientes opciones:

Directions (Direcciones) o para acceder a navegación por GPS.

Map (Mapa) para ver un mapa de la ubicación del negocio.

Share (Compartir) para enviar la información a alguien vía mensaje de texto o email.

Save (Guardar) para guardar la ubicación.

New Search (Nueva búsqueda) para comenzar de nuevo.

▶ Accede a información

1. Presiona y toca **Web** (Internet) .
2. Toca **weather.com**, **CNN**, **ESPN**, **Fandango**, o **Bloomberg** para información personalizada en base a tu código postal.

Fotos _



▶ Toma una foto

Tomar fotos con la cámara integrada del Instinct HD es tan sencillo como elegir un objetivo, apuntar el lente y presionar un botón.


1. Presiona  a un lado de tu equipo para activar el modo de cámara.
2. Usando la pantalla del equipo como un visor, apunta el lente de la cámara hacia tu objetivo.
3. Presiona  hasta que el disparador suene. (La foto será guardada automáticamente dentro del folder DCIM de tu tarjeta microSD interna).

▶ Envía una foto

Fotomensajes Sprint te permite enviar fotos y videos de tu equipo a tu teléfono móvil y direcciones de email.

1. Presiona  y toca **Principal**  > **Mensajería**  > **Picture (Foto)** .
2. Toca  para crear un fotomensaje nuevo.
3. Selecciona un método de entrada de contacto como **Lista de recientes**, **Contactos**, o **Introduccion manual**.
4. Selecciona un álbum desde el cual puedas enviar una foto, como **CAMERA Album**, **SAVED Album** (Álbum de la cámara, Guardar álbum), toca una o más fotos en miniatura y después toca **OK**.
5. Desde la pantalla de **New Picture Mail**, selecciona opciones adicionales y toca **Send** (Enviar).

Maneja tu cuenta _



▶ Desde tu equipo Sprint

Presiona  > **Web (Internet)**  > **My Account** (Mi cuenta) .

- 0 -

Presiona  y toca **Maneja** .

- Presiona  4  * 4 para revisar los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Presiona  3  * 3 para realizar un pago
- Presiona  2  * 2 para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas

▶ En Internet: sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

▶ Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint: Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios: **1-800-927-2199**

Información útil de Sprint _

► Protección Total de Equipos

La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones

No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

• La cobertura incluye:

Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.

• Para más información:

Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita sprint.com/tep¹ para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al **1-800-584-3666**.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.

► Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar sprint.com para obtener los precios y más detalles.

Recursos adicionales _



► Para tu teléfono

- Esta guía de inicio para dejarte completamente listo.
- **Guía del Usuario:** Consulta la Guía del Usuario global en línea del Instinct HD.
- **Internet:** Visita sprint.com/instincthdsupport¹ para descargar la versión más reciente de la Guía del Usuario y acceder a ayuda técnica y otros recursos.

► Para el medio ambiente

Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente usando el sobre predirigido incluido en la caja con tu nuevo equipo. Visita sprint.com/recycle¹ para más detalles.

sprint.com/begin _

- Visita sprint.com/begin¹ para descubrir todo lo que puedes hacer con tu equipo y el servicio Sprint. Explora todas tus opciones, encuentra las maneras de personalizar tu experiencia e incluso vota por tus funciones favoritas. Es todo un nuevo comienzo.

¹ Disponible sólo en inglés.

© 2009 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Samsung y Instinct son marcas comercial registradas de Samsung Electronics America, Inc. y/o sus entidades relacionadas.