



Suspensión de la actividad de riego

- ❖ Pulse la tecla **Water Off** para suspender toda actividad de riego. Para reanudar la actividad de riego, vuelva a pulsar la tecla **Water Off**.



Revisión/Borrado de alarmas

1. Pulse la tecla **Home**.
2. Haga girar el dial para elegir **Alarms (Alarmas)** y pulse el dial para seleccionar.
3. Pulse las teclas **Siguiente** y **Atrás** para revisar las pantallas de las alarmas.
4. Para borrar el contenido de una pantalla de alarma, pulse la tecla **Clear**.



Operaciones manuales

1. Pulse la tecla **Manual**.
2. Haga girar el dial para elegir la categoría de menú **Station (Estación)**, **Multi-Station (Varias estaciones)**, **Program (Programa)** o **Test (Prueba)**.
 - ❖ **Station (Estación)**: Ingrese un número de estación y el tiempo de riego, y pulse **Start (Arranque)**.
 - **Opciones de ejecución**: *Stop/Start (Parada/Arranque)* y *Next/Previous station (Estación Siguiente/Anterior)*.
 - ❖ **Multi-station (Varias estaciones)**: Ingrese los números de estación (6, como máximo) y el tiempo de riego por estación, y pulse **Start (Arranque)**.
 - **Opciones de ejecución**: *Stop/Start (Parada/Arranque)* y *Next/Previous station (Estación Siguiente/Anterior)*.
 - ❖ **Program (Programa)**: Ingrese un número de programa y pulse **Start (Arranque)**.
 - **Opciones de ejecución**: *Stop/Start (Parada/Arranque)*.
 - ❖ **Test (Prueba)**: Ingrese los números de estación que desea probar (From (Desde) y To (Hasta)).
Ingresa el tiempo de riego y pulse **Start**.
 - **Opciones de ejecución por estación**: *Stop/Start (Parada/Arranque)* y *Next/Previous (Siguiente/Anterior)*.



Revisión de configuración/registro de datos

1. Pulse la tecla **Review**.
2. Haga girar el dial para elegir la categoría **Program (Programa)**, **Alarm (Alarma)** o **Flow (Caudal)**.

Nota: Se proporcionan los datos para revisar los parámetros de riego, comunicaciones, ET (Evapotranspiración) y software para los procedimientos de configuración del hardware. Consulte la guía del usuario.

 - ❖ **Program (Programa)**: Seleccione e ingrese el número del programa que desea revisar. Se visualizan los parámetros actuales del programa.
 - **Opciones de revisión por programa**: Pulse la tecla **Siguiente** para avanzar por las pantallas adicionales de revisión: Tiempo de riego del programa/factor de ajuste de ET, programa de días de riego: 14 días o Saltar días, hora(s) de arranque, números de estación asignados y tiempo de riego por estación.
 - ❖ **Alarm (Alarma)**: Pulse las teclas **Siguiente** y **Atrás** para revisar las condiciones registradas de alarma.
 - ❖ **Flow (Caudal)**: Seleccione las opciones **Month (Mes)** y **Units (Unidades)** para revisar los datos registrados sobre el caudal de cada sensor y de los sensores combinados.



Opciones de configuración

1. Pulse la tecla **Setup**.
2. Haga girar el dial para elegir la categoría **Controller (Programador)**, **Flow (Caudal)**, **Program (Programa)**, **Communication (Comunicaciones)**, **ET** o **Two-Wire (Bifilar)**.
 - ❖ **Controller (Programador)**: Haga girar el dial para seleccionar la opción del menú:
 - **Date/Time (Fecha/Hora)**: Haga girar el dial para elegir **Date (Fecha)**, **Time (Hora)** o **Clock Format (Formato de reloj)**. Seleccione la opción que desea cambiar y pulse para ingresar.
 - **Access (Acceso)**: Haga girar el dial para elegir el código de acceso. Haga girar el dial para ver el código y pulse para ingresar.
 - **Stack (Apilamiento)**: Seleccione e ingrese el número de programa. Seleccione **Stacking Yes/No (Apilamiento Sí/No)**. Seleccione **Stacking limit (Límite de apilamiento)** del programa.
 - **Delay (Demora)**: Seleccione e ingrese los minutos y/o segundos de la demora por estación.
 - **M/Valve (Válvula maestra)**: Seleccione e ingrese la operación de la válvula maestra: **Normally Closed (Normalmente cerrada)** o **Normally Open (Normalmente abierta)**.
 - **Region (Región)**: Seleccione e ingrese el formato **MM/DD** o **DD/MM**.
 - **Odd/Even (Días pares/impares)**: Seleccione **Odd/Even-Yes/No (Días pares/impares: Sí/No)** y **Odd (Días impares)** o **Even (Días pares)**.
 - **Sound (Sonido)**: Seleccione e ingrese **Audible Alarm-On/Off (Alarma sonora: Activada/Desactivada)**.
 - **Water Days Off (Días sin riego)**: Seleccione e ingrese el número de días sin riego (1-9) hasta que se reanude el riego.
 - **Water Window (Período de riego)**: Seleccione e ingrese la hora de inicio y finalización.

- ❖ **Flow (Caudal)**: Haga girar el dial para seleccionar la opción **Sensors Enabled/Disabled (Sensores activados/desactivados)**, **Usage-Flow 1, Flow 2, Flow 1 + 2 (Uso: Caudal 1, Caudal 2, Caudal 1 + 2)** o **None (Ninguno)**.
 - **Sensor**: Seleccione e ingrese el tipo de sensor: **Standard (Estándar)**, ingrese el tamaño, o **Custom (Personalizado)**, ingrese los valores de compensación y **K**.
 - **Delay (Demora)**: Seleccione los minutos de demora antes de la comprobación del caudal.
 - **Limits (Límites)**: Seleccione los límites del caudal de **Station (Estación)**, **Main Line (Tubería principal)** y **Unscheduled (No programado)**.
 - **Totalizer (Totalizador)**: Seleccione las unidades de visualización. Haga girar el dial para elegir **Reset Total (Restablecer el total)**; pulse para poner en cero el totalizador.
- ❖ **Program (Programa)**: Haga girar el dial para elegir la categoría de menú **Type (Tipo)**, **Odd/Even (Días pares/impares)**, **MV/Pump (Válvula maestra/Bomba)** o **Weather (Clima)**.
 - **Type (Tipo)**: Configure el programa **14-day/Skip-day (14 días/Saltar días)**, **Irrigation/Nonirrigation (Riego/Sin riego)** o **Cycle/Soak-Yes/No (Ciclo/Absorción: Sí/No)**.
 - **Odd/Even (Días pares/impares)**: Seleccione **Enable or Disable schedule (Activar o desactivar programa)**, **Odd or Even schedule-Yes/No (Programa de riego en días pares o impares: Sí/No)**.
 - **MV/Pump (Válvula maestra/Bomba)**: Seleccione **Master Valve and/or Pump control active or inactive (Control activo o inactivo de la válvula maestra y/o bomba)** para el programa elegido.
 - **Weather (Clima)**: Seleccione **ET Enable/Disable (Activar/Desactivar ET)** y/o **Rain Sensor Yes/No (Sensor de lluvia Sí/No)** para el programa elegido.
- ❖ **Communication (Comunicaciones)**: Seleccione **Comm-Enable or Disable (Comunicaciones: Activar o Desactivar)**: **Comm card status (estado de la tarjeta de comunicaciones)** y **Comm Test-Start/Stop (Prueba de comunicaciones: Arranque/Parada)**.
- ❖ **ET**: Seleccione y configure las opciones de control de ET: valor de ajuste manual de ET, valor de ET de referencia, mes de referencia, valor de ET y fuente de datos de ET.
- ❖ **Two-Wire (Bifilar)** (sólo el sistema de decodificador): Seleccione **Program Decoder (Decodificador del programa)**, **review programmed stations (revisar estaciones programadas)** o **Test system (probar el sistema)**.



Opciones de programación

1. Pulse la tecla **Program**.
2. Haga girar el dial para elegir la opción de menú **Modify (Modificar)**, **New (Nuevo)**, **Review (Revisar)**, **Delete (Borrar)** o **Copy (Copiar)**.
 - ❖ **Modify (Modificar)**: Seleccione el número de programa que desea modificar. Haga girar el dial para seleccionar la opción **Days (Días)**, **Runtime (Tiempo de riego)**, **Start (Arranque)** o **Percent (Porcentaje)**.
 - **Days (Días)**: Pulse el dial para ver el programa actual. Modifique los días según sea necesario. Pulse la tecla **Atrás** .
 - **Run Time (Tiempo de riego)**: Seleccione el número de estación que desea modificar. Seleccione y modifique el tiempo de riego actual. Repita este paso según sea necesario para todas las estaciones. Pulse la tecla **Atrás** .
 - **Start Time (Hora de arranque)**: Seleccione el número de hora de arranque que desea modificar. Seleccione y modifique la hora de arranque actual. Repita este paso según sea necesario para todas las horas de arranque. Pulse la tecla **Atrás** .
 - **Percent (Porcentaje)**: Seleccione y modifique el valor porcentual actual. Pulse la tecla **Atrás** .
 - ❖ **New (Nuevo)**: Seleccione el número de programa que desea crear. Seleccione **Create Program (Crear programa)**.
 - **Days (Días)**: Configure la programación de días de riego. Seleccione **OK (Aceptar)** para guardar.
 - **Start Time (Hora de arranque)**: Seleccione un número de hora de arranque. Seleccione y configure la hora de arranque. Repita este paso para configurar otras horas de arranque del programa. Seleccione **OK (Aceptar)** para guardar.
 - **Run Time (Tiempo de riego)**: Seleccione un número de estación. Seleccione y configure el tiempo de riego. Se visualizará la siguiente estación en secuencia. Repita este paso para configurar una hora de riego por cada estación a asignarse al programa seleccionado. Seleccione **OK (Aceptar)** para guardar; se visualiza la pantalla de confirmación. Seleccione **OK (Aceptar)** para finalizar.
 - **Review (Revisar)**: Seleccione el número de programa que desea revisar. Pulse la tecla **Siguiente** para avanzar por las pantallas adicionales de revisión. Pulse la tecla **Atrás** para volver al menú principal.
 - **Delete (Borrar)**: Seleccione el número de programa que desea borrar. Seleccione la opción **Yes (Sí)** o **No**:
Si elige **Yes**, vuelva a seleccionar **Yes** o **No** cuando se lo pida el sistema. Si elige **No**, volverá a la pantalla del menú principal.
 - **Copy (Copiar)**: Seleccione **Copy Program (Copiar programa)** o **Copy Runtime (Copiar tiempo de riego)**.
Siga el procedimiento que se indica en las pantallas. Pulse la tecla **Atrás** para volver al menú principal.



