

Localización de Averías: Dell™ Rackmount Monitor Color Panel Plano Guía del Usuario

El monitor panel plano fue preajustada en la fábrica con la regulación estándar de VGA. Debido a las diferencias de regulaciones de salida de producción más las diversidades de placas VGA que hay en el mercado, Ud cuando elija un nuevo modelo de visualizador o una nueva placa VGA inicialmente puede tener una experiencia de un visualizador inestable y poco claro



Atención: Este monitor panel plano aporta múltiple modelos de VGA.

La optimización del visualizador NO será asegurado si el modo que Ud elija no es aportado en la lista..

Problemas: EL visualizador es poco claro e inestable

Para obtener una mayor funcionamiento del monitor LCD, por favor respete los procedimientos señalados por los siguientes,

- Cuando su PC está en el ambiente de MS-Windows entre al estado “Apagar Windows” .
- Chequee si su pantalla aparece una franja vertical con ruidos tembrosos . Si hay, aproveche la ventaja de la función Reloj en el menú de OSD y ajuste (por medio de aumentar o disminuir números) hasta que las barras desaparecen.
- Mueve otra vez en el menú OSD hasta la función “Fase” y ajuste la claridad hasta tener una visualización óptima.
- Para volver a la operación normal del PC , aprete “No” en “Apagar Windows” .
- El usuario debería usar la funcion de “ auto ajustamiento” para ajustar el monitor panel plano.

Problema: No hay visualización en el Monitor Panel Plano

Si no hay visualización el Monitor panel plano por favor verifique las siguientes etapas:

- Asegure que el indicador del poder sobre el monitor panel plano está encendido, que toda las conexiones estan seguros, yel sistema está operando en una regulción correcta. Refiérase al Apéndice la información sobre la regulación
- Desenchufe el monitor panel plano, luego encienda otra vez. Aprete una vez el botón arriba de la Funció Selección Control, yaprete varia veces cualquiera de los dos botones abajo o arriba de Ajustamiento Control.
- Si la etapa 2 no funciona, conecte su sistema PC con otro CRT externo. Si su monitor funciona correctamente con el monitor CRT y no con el monitor LCD, posiblemente la regulación de la placa VGA está fuera del alcance de la sincronización de LCD. Por favor cambie a un modelo alternativo listado en el Apéndice o reemplaze la placa VGA y repita la etapa 1 y 2.

Problema: Veo el mensaje “Modos Inválidos de PC” en el OSD

Si seleccione una regulación de salida que esta sincronizada fuera del alcance del monitor panel plano, el OSD manifestará el mensaje de “Modo de PC inválido”. Elija otro modo que es suministrado por el Monitor panel plano. Por favor refiérase a "Tabla de las Regulaciones Suministrados" .

Problema: Veo el mensaje “ Chequear el cable del video” en el OSD

Por favor chequee el cable del video conectado sobre la placa VGA de PC