

OUTDOOR

DIGI
SPORT
INSTRUMENTS

PODÓMETROS

DW-2026

Podómetro con 3 funciones



Características :

- § Visualización pantalla grande
- § Modo paso : muestra la cuenta de pasos
- § Modo distancia : muestra la distancia recorrida
- § Estimación de las calorías quemadas
- § Pila de Litio 3V LR44

MODO DE EMPLEO

PELÍCULA PROTECTORA DE PLÁSTICO:

Tras una inspección mas exhaustiva del la pantalla de LCD, usted descubrirá que ésta se haya protegida en su totalidad, por una película fina de plástico. Usted podrá quitar dicha película teniendo mucho cuidado de no arañar la pantalla de LCD.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Amarre o sujete el podómetro de un modo seguro a su muñeca mediante una banda o muñequera lo más cerca posible al centro de su lado izquierdo o derecho. (Aproximadamente, donde usted tiene su bolsillo, tanto puede ser en el lado derecho como en el lado izquierdo).

UTILIZANDO SU NUEVO PODÓMETRO:

Antes de encender su podómetro presione el boton RESET hasta que en la pantalla de lectura de LCD aparezca 00000.

El podómetro registrará cada paso que usted dará. El Aparato está diseñado para registrar hasta 99.999 pasos que son aproximadamente 72 km.

Para alargar la vida o el rendimiento de la pila o batería , la pantalla de lectura de LCD está diseñada para apagarse o desconectarse cuando no se está utilizando. Para ver la lectura o poder ver los dígitos de la pantalla, simplemente, presione el botón RESET una vez.

- 1- Asegúrese de que la pantalla está registrando los pasos .
- 2- En este paso usted necesitará calcular su peso en kilómetros.Divide su peso en kg por 2,2
- 3- El resultado será su peso en kilómetros
- 4- Presione el botón de "Adjust" , usted notará que el número de la pantalla ha cambiado.
- 5- Presione el botón "RESET" repetidamente hasta que aparezca en su pantalla su peso aproximado en kilogramos.
- 6- ¡Felicidades! Usted ya ha programado su podómetro.

CAMBIO DE PILAS:

Este podómetro funcionará varios meses sin que usted tenga que cambiar de pila.

Sin embargo, si la pila tiene que ser reemplazada, introduzca una moneda en la ranura en la parte de abajo del borde del podómetro (como se muestra en el dibujo). Gire la moneda hasta que la cubierta de plástico salte hacia arriba. Use la punta de un cuchillo pequeño para empujar la pila hacia afuera de la cubierta de metal (como se muestra en el dibujo)

Vuelva a colocar la cubierta de plástico agarrando los soportes que sobresalen de la tapa y entonces, vuelva a presionar la parte inferior del plástico,colocándolo nuevamente en su sitio.

