

GUÍA DE REFERENCIA VELOZ PARA ATILLA-200™



PRECAUCIÓN

EXISTEN PELIGROS OCULARES Y OTROS ASOCIADOS CON EL USO DEL ATILLA. LEA Y SIGA EL MANUAL DEL OPERADOR DEL ATILLA ANTES DE USAR. NUNCA OPERE EL ATILLA SIN LA APROPIADA CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD LÁSER. SE REQUIEREN GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA PARA VER ESTE LÁSER IR. EL ATILLA PUEDE DETECTARLO CUALQUIER PERSONA CON UN DISPOSITIVO DE VISIÓN NOCTURNA.



INSTALACIÓN DE BATERÍA AA

Retire la tapa de la batería. Coloque dos baterías de litio AA en el compartimiento de baterías; los extremos positivos (+) van primero. Reemplace la tapa de la batería y ajústela con seguridad contra el anillo en o.



BOTÓN DE DISPARO CONTINUO (DC)

Gire la perilla interruptora de apagado/modo a uno de los modos de disparo. Presione el botón de disparo continuo para iniciar y detener los disparos del láser continuo/láser iluminador.



DISPARO DEL LÁSER USANDO LA PALETA O INTERRUPTOR REMOTO

Asegúrese que el interruptor de paleta o remoto estén instalados. Gire la perilla interruptora de apagado/modo a uno de los modos de disparo. Presione el botón en la paleta o interruptor remoto para disparar momentáneamente la mira/el iluminador.



BOTONES DE AJUSTE ELÉCTRICO

Active el disparo láser continuo o presione el botón de disparo momentáneo en el interruptor paleta o remoto. Aumente la energía de la mira/el iluminador presionando las flechas por encima de los íconos del láser y el foco de luz. Reduzca la energía presionando las flechas por debajo de los íconos del láser y el foco de luz.

PERILLA DE ENCENDIDO (OFF/MODE)

Icono del módulo	Descripción del módulo de disparo	Icono del módulo	Descripción del módulo de disparo
	Apuntador verde – constante		Iluminador – constante
	Apuntador verde – parpadeo lento, 1Hz		
	Apuntador verde – parpadeo rápido, 2Hz		