

SEGADORA



MANUAL DEL OPERADOR

AGCO®

1359

Segadora acondicionadora giratoria



SR. PROPIETARIO:

Felicitaciones por su elección de adquirir un producto AGCO®. Estamos seguros que usted ha realizado una excelente elección al comprar una máquina AGCO®. Estamos honrados en tenerlo como cliente.

Su concesionaria realizará la pre entrega técnica de su máquina.

Un técnico responsable le repasará las instrucciones de mantenimiento y de operación que este manual contiene y lo instruirá sobre las más variadas aplicaciones de la máquina. Entre en contacto con el representante de su concesionaria siempre que tenga dudas relacionadas a la máquina o que necesite equipos para mejor utilizarla.

Le recomendamos que lea atentamente todo el manual antes de operar la máquina. Además, el tiempo que usted utilizará para aprender todas las características, ajustes y cronogramas de mantenimiento de la máquina se revertirá en una unidad con una larga vida útil.

Esta máquina está cubierta por un término de garantía que su concesionaria AGCO® le entregará en el momento de la compra del producto.

AGCO® se reserva el derecho de realizar cualquier modificación o mejora en los productos a cualquier momento sin, no obstante, tener la obligación de realizar tales modificaciones en los productos previamente fabricados. AGCO®, o sus concesionarias, no se responsabilizan por posibles discrepancias que puedan haber entre las especificaciones del producto adquirido y las declaraciones y descripciones que estas publicaciones contienen.

CALIFORNIA

Advertencia número 65

ADVERTENCIA: Los gases que salen del caño de escape del motor a diesel y algunos de sus componentes son considerados cancerígenos, causadores de mala formación congénita y otros problemas reproductores por el estado de California.

ADVERTENCIA: Las terminales de la batería y los accesorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias químicas que también son consideradas cancerígenas y causadoras de mala formación congénita y otros problemas reproductores por el estado de California. Lávese las manos tras manipular la batería.

AGCO®
13359
700734232 C Rev
CONTENIDO

SEGURIDAD	1
Símbolo de alerta de seguridad	1
Mensajes de seguridad	1
Mensajes informativos	1
Señales de seguridad	1
Manual del Operador	2
Información para el operador	2
Preparativos para la operación	2
Operación	3
Desplazamiento en vías públicas	4
Seguridad de neumáticos	5
Prevención de incendios	5
Mantenimiento	6
Trabas del cilindro de levantamiento	8
Traba de lengüeta	9
Ubicación de las señales de seguridad	10
INFORMACIÓN GENERAL	13
Introducción	13
Piezas de repuesto	13
Unidades de medida	13
Piezas de repuesto	13
Identificación de la máquina	14
Ubicación de los componentes	15
Embragues de la línea de impulsión	15
Embrague de sobremarcha	15
Embrague deslizante	15
OPERACIÓN	17
Conexión al tractor	17
Desconexión del tractor	18
Transporte	19
Lista de comprobación previa a la operación	20
Posición de la lengüeta.	21
Posición de altura del cabezal	21
Abertura de los rodillos de acondicionamiento	21
AJUSTES	23
Enganche	23
Ancho de hilera	23
Altura de corte	24
Cortina deflectora de cosecha	24
Flotación del cabezal	25
Espacio del separador	26
Espacio de rodillo acondicionador	26
Sincronización de los rodillos del acondicionador	27
Tensión de resorte del rodillo acondicionador	27
LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO	29
Tabla de lubricación	29
Detalles de lubricación	30
Conexiones de engrase	30
Caja de engranajes	32
Cojinetes de rueda	32
Unidades de mando de disco	33

CONTENIDO

Valores de par de apriete de pernos	34
Tabla de par de apriete de pernos estándar	34
Tabla de par de apriete de pernos métricos	34
Reemplazo de cojinete (Collar de autotraba excéntrico)	35
Inspección de la barra de corte	36
Cuchillas	36
Desarmado y armado de cuchilla	36
Inversión de borde de cuchilla	37
Reemplazo de cuchillas	37
Barra de corte	38
Descripción	38
Componentes	38
Desarmado	39
Ejes de mando	39
Armado	39
Revisión de sincronización de disco	40
Cambio de sincronización de disco	42
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	43
ESPECIFICACIONES	47
Dimensiones y pesos	47
Barra de corte	47
Rodillos de acondicionamiento	47
Motriz	47
Neumáticos	47
Requisitos del tractor	48
Lubricación	48
ACCESORIOS Y OPCIONES	49
Patines de profundidad de altura suplementarios	49
Cuchillas de 18 grados	49
Paquete de iluminación	49
ARMADO	51
Daños durante el envío y piezas faltantes	51
Valores de par de apriete de pernos	51
Preparación	51
Procedimiento de armado	52
Cómo bajar la máquina	52
Instalación de la lengüeta	53
Cilindro de dirección	54
Conexión de manguera del cilindro de levantamiento	54
Traba de transporte	55
Gato	55
Horquilla de enganche y cadena de transporte	55
Línea de impulsión del implemento	56
Cortina deflectora de cosecha	57
Cortina interior	57
Distintivo SMV (vehículo de desplazamiento lento)	58
Correas de despacho del cabezal	58
Operación de traba del cilindro de levantamiento	58
Flotación del cabezal	58
Estado de llegada y lista de comprobación previa a la entrega	59
Corrección requerida	60
Lista de comprobación de entrega	61
ÍNDICE	63