

Cat. No. 12-200  
**MANUAL DEL PROPIETARIO**

---

Favor de leer este manual antes de usar este equipo.

---

The logo consists of a solid black horizontal rectangle. Inside the rectangle, the words "ROAD PATROL" are written in a bold, white, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the word "PATROL".

**ROAD PATROL®**

---

**RADIO AM/FM Y CLAXON PARA BICICLETAS**

## INTRODUCCION

---

---

Su nuevo Radio AM /FM y claxon para bicicletas Archer Road Patrol® provee un gran sonido mientras transita en su bicicleta. Simplemente instale el soporte sobre el manubrio de la bicicleta, coloque el radio y todo está listo. Desatornille el soporte del radio y lléveselo a días de campo, excursiones y otras actividades, además de incluir un claxon integrado que le divertirá y le ayudará a prevenir accidentes.

**Nota:** Recuerde desatornillar el radio del manubrio para protegerlo contra la intemperie y posibles robos.

©1988 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

Archer Road Patrol y Radio Shack son marcas registradas de Tandy Corporation.

## **INSTALACION DE LAS BATERIAS**

---

---

Desatornille y extraiga la cubierta para las baterías. Inserte cuatro baterías Radio Shack Cat. No. 23-551, tipo C, de acuerdo con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior. Reinstale la cubierta y fíjela con los tornillos.

## **INSTALACION DEL RADIO**

---

---

1. Sostenga el soporte de tamaño grande sobre el manubrio y los dos soportes pequeños por debajo y alrededor del manubrio.
2. Fije los soportes con la tornillería que se ha provisto.
3. Sostenga el radio sobre el soporte y guíe el tornillo hacia arriba y por debajo del soporte hacia el radio. Fíjelo fuertemente.

## USO DEL RADIO

---

---

1. Use el selector **AM/FM** para seleccionar la banda deseada.
  2. Encienda el radio haciendo girar el control **VOLUME** hacia la derecha.
  3. Gíre el control **TUNING** para sintonizar la estación deseada.
  4. Ajuste el nivel de volumen.
- Cuando el radio no esté en uso, asegúrese girar el control **VOLUME** hacia la izquierda para apagarlo y ahorrar el consumo de las baterías.

## USO DEL CLAXON

---

---

Oprima el botón **HORN** para hacer sonar el claxon. El claxon suena en cualquier momento en el que usted oprima el botón **HORN**, aún cuando el radio esté encendido o apagado.

## DIAGRAMA ESQUEMATICO

---

---

**Nota:** Los valores dados a las resistencias son en ohms salvo indicado de otra manera (K=1000 ohms)  
Los valores de la capacitancia son en microfaradios salvo indicado de otra manera (P=Micro-faradios).