

Cat. No. 63-736

## MANUAL DEL PROPIETARIO

Favor de leer antes de usar este equipo

---

# RELOJ CON SOPORTE

---

Su reloj Radio Shack con soporte es compacto y muy fácil de transportar, aún con su pequeña pantalla digital de apenas 19 mm. es lo suficientemente grande y de fácil lectura. Usted podrá usar este reloj en su hogar, oficina, hotel, o aún sobre el tablero de su automóvil, usando la cinta bi-adhesiva del soporte.

©1994 Tandy Corporation

Todos los Derechos Reservados.

Radio Shack es una marca registrada utilizada por Tandy Corporation.

## AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA

---

**Nota:** A través de todo este procedimiento, el botón S2 avanza el mes, fecha, hora, etc. y el botón S1 avanza el valor de cada uno de las funciones arriba mencionadas (1, 2, 3, etc.)

1. Deslíce el reloj fuera de su soporte.
2. Oprima **S2** dos veces. El mes aparece a la izquierda de la pantalla.
3. Oprima repetidamente **S1** hasta que el número del mes correcto aparezca en la pantalla. Usted podrá oprimir y mantener oprimido el botón **S1** para avanzar aceleradamente los meses.
4. Oprima **S2**. La fecha aparece a la derecha de la pantalla.
5. Oprima repetidamente **S1** hasta que la fecha correcta aparezca en la pantalla. Usted podrá oprimir y mantener oprimido **S1** para avanzar la fecha aceleradamente.

- 
- 
5. Oprima **S2**. La hora aparece a la izquierda de la pantalla, con el símbolo P para PM o A para AM.
  7. Oprima repetidamente **S1** hasta que la hora correcta aparezca en la pantalla. Usted podrá oprimir y mantener oprimido **S1** para avanzar las horas aceleradamente.
  8. Oprima **S2**. Los minutos aparecen al lado derecho de la pantalla.
  9. Oprima repetidamente **S1** hasta que el número de minutos correcto aparezca en la pantalla. Usted podrá oprimir y mantener oprimido **S1** para avanzar los minutos aceleradamente.
  10. Oprima **S2**. El reloj muestra la hora establecida en la pantalla con el símbolo (:) entre las horas y los minutos.
    - Si usted no cambió los minutos durante el proceso de este ajuste, el símbolo (:) destella, como indicación que el reloj no está avanzando.
    - Si usted cambió el número de minutos al ajustar la hora, oprima **S1** hasta que el símbolo (:) destelle. Los segundos han sido ajustados a 00, y el reloj inicia su avance.

**Nota.** Para retroceder el número de segundos a 00, en cualquier momento, oprima **S1** dos veces (los segundos aparecen en la pantalla). Oprima y mantenga oprimido **S2** hasta que el número de segundos retroceda a 00. Los segundos iniciarán su avance al soltar el botón **S2**.

## **DEMOSTRACION DE LA FECHA**

---

La pantalla de la hora normalmente es mostrada por el reloj. Para consultar el mes y la fecha, oprima **S1** una vez. El mes y la fecha aparecen en la pantalla durante dos segundos, y la pantalla de la hora es restablecida nuevamente.

Para lograr que el reloj muestre la fecha y la hora alternadamente, oprima **S2** una vez. El mes y la fecha aparecen en la pantalla durante dos segundos, y posteriormente la hora durante dos segundos, y así alternativamente.

Cuando la pantalla está alternando la fecha y la hora, oprima **S1** una vez, para consultar los segundos transcurridos, y una vez más para retroceder hacia la pantalla normal de la hora.

## **USO DEL SOPORTE**

---

Use el soporte para instalar el reloj firmemente sobre una superficie plana.

1. Seleccione una superficie plana, límpiela y séquela, para garantizar una instalación firme.
2. Descubra la parte adhesiva de la cinta, retirando el papel que la protege, en la parte posterior del soporte.

3. Oprima el soporte firmemente sobre la superficie.

**Nota:** Usted deberá colocar el soporte con el lado más amplio hacia usted (de manera que la ranura esté hacia arriba).

## REEMPLAZO DE LA BATERIA

---

Cuando la pantalla del reloj se desvanezca, reemplace la batería con una tipo botón LR 43 o su equivalente. Le recomendamos utilizar la batería Radio Shack, Cat. No. 23-166.

1. Inserte un pequeño desarmador en la ranura de la cubierta del compartimento para baterías y gírela hacia la izquierda para desbloquear la cubierta. Deslice la punta del desarmador por debajo de la orilla de la cubierta del compartimento para levantarla.
2. Sáque la batería usada o débil.
3. Instale una batería nueva con el lado positivo (+) hacia arriba.
  
4. Reinstale la cubierta del compartimento y gírela hacia la derecha con el desarmador hasta que se bloquee en su lugar. Asegúrese que la cubierta haya sido cerrada apropiadamente.

**Advertencia:** Deseche la batería usada o débil inmediatamente. Nunca permita que los niños jueguen con ella. El ingerir una batería de este tipo pudiera tener consecuencias fatales.

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

---

Su reloj Radio Shack con soporte es una ejemplo de diseño y fabricación de calidad insuperable. Las siguientes sugerencias le ayudarán a conservar su reloj y poderlo disfrutar durante años.

- Mantenga el reloj seco, si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente.
- Use y almacene el reloj bajo condiciones normales de temperatura.
- Manipule el reloj con cuidado. No lo deje caer al piso.
- Mantenga el reloj alejado del polvo y las grasas.
- Limpie el reloj ocasionalmente con un trapo húmedo. No use productos químicos, solventes o detergentes concentrados para limpiarlo.
- Use solamente una batería nueva del tamaño y tipo requerido. Siempre sáque la batería usada o débil. Esta pudiera filtrar compuestos químicos que son dañinos al reloj.

Modificar o alterar los componentes internos del reloj pudiera ser causa de un mal funcionamiento e invalidar su garantía. Si su reloj no está funcionando como debiera, acuda a una tienda Radio Shack para obtener ayuda.

## ESPECIFICACIONES

---

Fuente de energía.....	Una batería tipo botón LR43 o equivalente
Consumo de energía.....	5 $\mu$ A
Vida de la batería.....	Aprox. Un año
Exactitud del reloj $\pm$ 20 segundos al mes, a temperatura ambiente (25°C)	
Temperatura para operación.....	-10°C—40°C
Dimensiones.....	57 x 32 x 11 mm
Peso.....	30 gms

***Estas especificaciones son para los modelos típicos, las unidades individuales pudieran variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoramientos sin previo aviso.***