



Air Conditioners

Safety Instructions 2, 3

Operating Instructions

Controls—Control Knobs 6, 7
Controls—Touch Pads 4, 5

Care and Cleaning

Air Filter 8
Batteries 8
Grille and Case 8
Outdoor Coils 8

Installation Instructions

Through-the-Wall
Installation—Optional 15
Window Installation 9–14

Troubleshooting Tips 16
Normal Operating Sounds 16

Consumer Support

Consumer Support Back Cover
Product Registration 17, 18
Warranty 19

**Owner's Manual and
Installation Instructions**

ASH08	ASW10
ASW08	ASH12
ASH10	ASW12

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____


Find these numbers on a label on the
side of the air conditioner.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.


⚠ WARNING!

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, electric shock or personal injury.



SAFETY PRECAUTIONS

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
 - This air conditioner must be properly installed in accordance with the Installation Instructions before it is used.
 - Never unplug your air conditioner by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the receptacle.
 - Repair or replace immediately all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either the plug or connector end.
 - Turn the mode control **OFF** and unplug your air conditioner before making any repairs or cleaning.
- NOTE:** We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
- For your safety...do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.



HOW TO CONNECT ELECTRICITY

Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.

Where a 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

The air conditioner should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.

This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.

See the Installation Instructions, *Electrical Requirements* section for specific electrical connection requirements.

⚠ WARNING!



USE OF EXTENSION CORDS – 115-Volt models only

Because of potential safety hazards under certain conditions, we strongly recommend against the use of an extension cord.

However, if you must use an extension cord, it is absolutely necessary that it be a UL-listed, 14 gauge, 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 15 amperes (minimum) and 125 volts.

⚠ CAUTION:

DO NOT use an extension cord with any of the 230/208 volt models.



USE OF ADAPTER PLUGS – 115-Volt models only

Because of potential safety hazards under certain conditions, we strongly recommend against the use of an adapter plug.

However, if you must use an adapter, where local codes permit, a **temporary connection** may be made to a properly grounded 2-prong wall outlet by use of a UL-listed adapter available at most local hardware stores.

The larger slot in the adapter must be aligned with the larger slot in the wall outlet to provide proper polarity in the connection of the power cord.

When disconnecting the power cord from the adapter, always hold the adapter in place with one hand while pulling the power cord plug with the other hand. If this is not done, the adapter ground terminal is very likely to break with repeated use.

If the adapter ground terminal breaks, **DO NOT USE** the air conditioner until a proper ground has been established.

Attaching the adapter ground terminal to a wall outlet cover screw does not ground the appliance unless the cover screw is metal, not insulated, and the wall outlet is grounded through the house wiring. You should have the circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.




READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

About the controls on the air conditioner—models with touch pads.

Features and appearance will vary.



Air Conditioner Controls



Remote Control



- 1 ON/OFF**
Turns air conditioner on and off.
- 2 Display**
Shows the set temperature, time remaining on timer or fan speed (**F1—LOW**, **F2—MED** or **F3—HIGH**).
- 3 MODE**
Use to set the air conditioner to **COOL** or **FAN** mode.
- 4 Increase ▲ /Decrease ▼ Pads**
Use to set temperature when in **COOL** mode.
- 5 FAN**
Use to set the fan speed to **LOW (F1)**, **MED (F2)** or **HIGH (F3)**.

- 6 TIMER**
ON—When the air conditioner is off, it can be set to automatically turn on in 1 to 12 hours at its previous setting. Each touch will set the time in hours.
OFF—When the air conditioner is on, it can be set to automatically turn off in 1 to 12 hours. Each touch will set the time in hours.
To cancel the timer, press the **TIMER** pad until the display time disappears.
- 7 Remote Control Signal Receiver**

Remote Control

- To ensure proper operation, aim the remote control at the signal receiver on the air conditioner.
- The remote control signal has a range of up to 21 feet.

- Make sure nothing is between the air conditioner and the remote control that could block the signal.
- Make sure batteries are fresh and installed correctly—see the *Care and Cleaning* section.

When the air conditioner is turned on, it will automatically start in the setting last used.

Lights next to the touch pads on the air conditioner control panel indicate the selected settings.

COOL Mode

Use the **COOL** mode with **HIGH (F3)**, **MED (F2)** or **LOW (F1)** fan for cooling. Use the **INCREASE ▲** / **DECREASE ▼** pads to set the desired temperature between 64°F and 86°F in 1°F increments.

A thermostat is used to maintain the room temperature. The compressor will cycle on and off to keep the room at the set level of comfort. Set the thermostat at a lower number and the indoor air will become cooler. Set the thermostat at a higher number and the indoor air will become warmer.

NOTE: If the air conditioner is off and is then turned on while set to **COOL**, it will take approximately 3 minutes for the compressor to start and cooling to begin.

Cooling Descriptions

For Normal Cooling – Select the **COOL** mode and **HIGH (F3)** or **MED (F2)** fan with a middle set temperature.

For Maximum Cooling – Select the **COOL** mode and **HIGH (F3)** fan with a lower set temperature.

For Quieter & Nighttime Cooling – Select the **COOL** mode and **LOW (F1)** fan with a middle set temperature.

NOTE: If you switch from a **COOL** setting to **OFF** or to a fan setting, wait at least 3 minutes before switching back to a **COOL** setting.


FAN Mode

Use the **FAN** at **HIGH (F3)**, **MED (F2)** or **LOW (F1)** to provide air circulation and filtering without cooling. Since fan only settings do not provide cooling, a temperature setting will not be displayed.

Vent Control

The vent control is located on the inside of the air louvers in the lower right corner.



When set at **CLOSE**, only the air inside the room will be circulated and conditioned. When set at **OPEN**, some inside air is exhausted outside.



*To open the vent, push the lever to the right.
To close it, push it to the left.*




Air Direction – Up and Down

Fingertip pressure on the horizontal louvers adjusts the air direction up or down.






About the controls on the air conditioner—models with control knobs.

Features and appearance will vary.



1 MODE CONTROLS

Your model will have one of the above type controls.



2 TEMP CONTROLS

Your model will have one of the above type controls.



Controls

1 Mode Controls

HIGH COOL, MED COOL and **LOW COOL** provide cooling with different fan speeds.

LOW FAN or **HIGH FAN** provides air circulation and filtering without cooling.

NOTE: If you move the switch from a cool setting to **OFF** or to a fan setting, wait at least 3 minutes before switching back to a cool setting.

Cooling Descriptions

For Normal Cooling – Select **HIGH COOL** or **MED COOL** with the temp control at midpoint.

For Maximum Cooling – Select **HIGH COOL** with the temp control at the highest number available on your knob.

For Quieter & Nighttime Cooling – Select **LOW COOL** with the temp control at midpoint.

2 Temp Controls

The temp control is used to maintain the room temperature. The compressor will cycle on and off to keep the room at the same level of comfort. When you turn the knob to a higher number the indoor air will become cooler. Turn the knob to a lower number and the indoor air will become warmer.

Additional controls and important information.

Energy Saver (on some models)

The energy saver switch controls the fan.

ON – The fan and compressor cycle on and off together. This results in wider variations of room temperature and humidity. Normally used when the room is unoccupied.


OFF – The fan runs all the time, while the compressor cycles on and off.

This switch must be set at **OFF** in order to use the fan settings (on the mode control).

Vent Control (on some models)

The vent control is located on the inside of the air louvers in the lower right corner.


When set at **CLOSE**, only the air inside the room will be circulated and conditioned. When set at **OPEN**, some inside air is exhausted outside.



*To open the vent, push the lever to the right.
To close it, push it to the left.*

Air Direction – Side-to-Side


On some models, the side-to-side air direction is adjusted by the louver levers or by grasping and moving the inner vertical louvers.



CIRCULAIRE (on some models)



For fixed side-to-side air direction, set the Circulaire switch to **ON** until the desired air direction is obtained; then move it to **OFF**.

For continuous side-to-side air circulation, set the Circulaire switch to **ON** and leave it there.



Air Direction – Up and Down (on some models)

Fingertip pressure on the horizontal louvers adjusts the air direction up or down.



Care and cleaning of the air conditioner.

How to Insert the Batteries

- 1** Remove the battery cover by sliding it according to the arrow direction.
- 2** Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are installed correctly.
- 3** Reattach the cover by sliding it back into position.

NOTES:

- Use 2 AAA (1.5 volt) batteries. Do not use rechargeable batteries.
- Remove the batteries from the remote control if the system is not going to be used for a long time.


Grille and Case

Turn the air conditioner off and remove the plug from the wall outlet before cleaning.

To clean, use water and a mild detergent. Do not use bleach or abrasives.

Outdoor Coils

The coils on the outdoor side of the air conditioner should be checked regularly. If they are clogged with dirt or soot they may be professionally steam-cleaned, a service available through your GE service outlet.



Air Filter


The air filter behind the front grille should be checked and cleaned at least every 30 days or more often if necessary.

Clean the filter with warm, soapy water. Rinse and let the filter dry before replacing it.


CAUTION: DO NOT operate the air conditioner without a filter because dirt and lint will clog it and reduce performance.

To remove (on some models):

- 1** Open the inlet grille upward by pulling out the bottom of the inlet grille.
- 2** Using the tab, pull up slightly on the filter to release it and pull it down.




To remove (on some models):



Grab the tabs on the filter and pull it up and out.

To remove (on some models):



Grab the tab on the filter and pull it to the right.

Preparing to install the air conditioner.

Read these instructions completely and carefully.



Before You Begin

NOTE TO INSTALLER: Leave these instructions with the air conditioner after installation is completed.

NOTE TO CONSUMER: Keep this Owner's Manual and Installation Instructions for future use.

IMPORTANT NOTES:

For personal safety, this air conditioner must be properly grounded.

It is important to have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician if there is any doubt as to whether a proper ground exists.

Follow National Electric Codes (NEC) and/or local codes and ordinances.




CAUTION:

Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord.

Do not change the plug on the power cord of this air conditioner.

Aluminum house wiring may present special problems—consult a qualified electrician.



Electrical Requirements



Some models require 115/120-volt ac, 60-Hz grounded outlet protected with a 15-amp time delay fuse or circuit breaker.



Some models require 230/208-volt ac, protected with a time delay fuse or circuit breaker. These models should be installed on their own single branch circuit for best performance and to prevent overloading house or apartment wiring circuits, which could cause a possible fire hazard from overheating wires.

The 3-prong grounding plug minimizes the possibility of electric shock hazard. If the wall outlet you plan to use is only a 2-prong outlet, it is your responsibility to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.



Tools You Will Need


- Phillips-head screwdriver
- Adjustable wrench
- Ruler or tape measure

- Scissors or knife
- Pencil
- Level

Window Installation Instructions.

Read the section Preparing to Install the Air Conditioner before beginning.

Parts Included




Read completely, then follow step-by-step.


1

Window Requirements

- These instructions are for a standard double-hung window. You will need to modify them for other types of windows.
- The air conditioner can be installed without the accordion panels if needed to fit in a narrow window. See the window opening dimensions below.




- All supporting parts must be secured to firm wood, masonry or metal.
- The electrical outlet must be within reach of the power cord.



2

Storm Window Requirements

A storm window frame will not allow the air conditioner to tilt towards the outside and will keep it from draining properly. To adjust for this, attach a piece of wood to the stool.



WOOD PIECES –

WIDTH: 2"

LENGTH: Long enough to fit inside the window frame.


THICKNESS: To determine the thickness, place a piece of wood on the stool to make it 1/2" higher than the top of the storm window frame.

Attach securely with nails or screws provided by the installer.


3

Remove the Front Grille, if attached

- A** Remove shipping tape if present. On models with a slide-out air filter, remove it (see the Care and Cleaning section) and the screw behind it (if present) that holds the grille in place.




On models with a raise-up inlet grille, lift it (see the Care and Cleaning section) and remove the screw behind it (if present) that holds the grille in place.



- B** Pull the bottom grille corners out to release the lower tabs on each side.

NOTE: Do not pull the bottom edge toward you more than 3" or you may damage the tabs of the grille.

- C** Lift the grille up and off the top tabs.




Window Installation Instructions.


4

Remove the Air Conditioner From the Case

- A** Remove the 2 screws on each side of the case. Keep these for later use.



- B** Slide the air conditioner from the case by gripping the base pan handle and pulling forward while bracing the case.




Remove packing cardboard and tape if present.


5

Prepare the Case

- A** Remove the backing from the top mounting rail seal strip and attach it to the bottom of the top mounting rail.




- B** Install the top mounting rail with 4 type A or 5 type A screws (as the installation requires) from the outside of the case.



- C** Insert the frames for the accordion panels into the top and bottom mounting rails. Attach the accordion panels to the side of the case using 6 type A screws.

6***Install the Case in the Window***


- A** Cut the window sash seal to the window width and stick the adhesive side to the bottom of the sash.




- B** Thread two type C bolts into the support brackets.

Slide the case into the window and lower the window behind the top mounting rail.

Position the brackets on the case bottom so they will be near the outermost point on the window sill. Attach the support brackets to each side of the case bottom using 4 type A screws on each side. The case should be slightly tilted to the outside. Use a level; about a 1/2 bubble will be the correct case slant to the outside.




- C** Locate the 3 screw holes along the bottom front edge of the case. Center the case, side-to-side, in the window and mount it to the window sill using 3 type B screws.



- D** Extend the left and right accordion panels to the vertical window sashes and attach with 4 type B screws.


7***Install the Security Bracket and the Foam Top Window Gasket***

- A** Attach the security bracket with a type B screw.



- B** Cut the foam top window gasket to the window width.

- C** Stuff the foam between the glass and the window to prevent air and insects from getting into the room.




Window Installation Instructions.


8

Install the Air Conditioner in the Case

- A** Slide the air conditioner into the case. Reinstall the 2 screws removed earlier on each side of the case.
- B** Place the bottom inner case gasket between the bottom of the air conditioner and the inside bottom of the case. Fold up the ends on both sides and push them in.



- C** Attach the front grille to the case by inserting the tabs on the grille into the slots on the front of the case. Push the grille in until it snaps into place.



Guide the lever carefully through the grille as you push it in.

- D** Secure the front grille to the case by replacing the screw removed in Step 3. If a screw was not removed in Step 3, secure the grille with a type A screw for models with a raise-up inlet grille or a type D screw for models with a slide-out filter.

The installation is now complete.

Through-the-Wall Installation Instructions—Optional.

The case may be installed through the wall in both existing and new construction. Read completely, then follow step-by-step.

1

IMPORTANT


Through-the-wall installation is not appropriate if any of the side louvers in the case will be obstructed by the wall.

All side louvers in the case must project on the outdoor side of the wall.

The room side of the case must project into the room at least 1 $\frac{3}{4}$ " from the finished wall.

The case must be installed level from side-to-side and with a slight tilt from front to rear. Use a level; about a 1/2 bubble will be the correct case slant to the outside.

- A** Remove the air conditioner from the case. For specific instruction, refer to the *Window Installation Instructions*.
- B** Make certain a wall receptacle is available close to the hole location or make arrangements to install a receptacle.




- C** Place the case in the wall opening and secure with 12 1" long #10 wood screws.

NOTE: Drill pilot holes, if necessary, for proper installation. If the frame is oversized, use shims to prevent case distortion.

2

Finish the Wall Opening

Caulk all four sides on the outdoor side of the case to prevent moisture from getting through to the interior wall. Use of flashing (drip rail) will further prevent water from dripping inside the wall and down the outside of the building.



Before you call for service...

Troubleshooting Tips: Save time and money! Review the chart below first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Causes	What To Do
Air conditioner does not start	<p>The air conditioner is unplugged.</p> <p>The fuse is blown/circuit breaker is tripped.</p> <p>Power failure.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the air conditioner plug is pushed completely into the outlet. • Check the house fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset the breaker. • If power failure occurs, turn the air conditioner OFF. When power is restored, wait 3 minutes to restart the air conditioner to prevent tripping of the compressor overload.
Air conditioner does not cool as it should	<p>Airflow is restricted.</p> <p>The temp control may not be set correctly.</p> <p>The air filter is dirty.</p> <p>The room may have been hot.</p> <p>Cold air is escaping.</p> <p>Cooling coils have iced up.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure there are no curtains, blinds or furniture blocking the front of the air conditioner. • On models with touch pads: In COOL mode, press the DECREASE ▼ pad. • On models with control knobs, turn the temperature knob to a higher number. • Clean the filter at least every 30 days. See the <i>Operating Instructions</i> section. • When the air conditioner is first turned on, you need to allow time for the room to cool down. • Check for open furnace registers and cold air returns. • Set the air conditioner's vent to the closed position. • See "Air conditioner freezing up" below.
Air conditioner freezing up	Ice blocks the air flow and stops the air conditioner from cooling the room.	<ul style="list-style-type: none"> • On models with control knobs, set the mode control at HIGH FAN or HIGH COOL with the temp at 1 or 2. • On models with touch pads, set the controls at HIGH FAN or HIGH COOL and set the thermostat to a higher temperature.
The remote control is not working	<p>The batteries are inserted incorrectly.</p> <p>The batteries may be dead.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check the position of the batteries. They should be inserted in the opposite (+) and (-) direction. • Replace the batteries.
Water drips outside	Hot, humid weather.	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal.
Water drips indoors	The air conditioner is not tilted to the outside.	<ul style="list-style-type: none"> • For proper water disposal, make sure the air conditioner slants slightly from the case front to the rear.
Water collects in base pan	Moisture removed from air and drains into base pan.	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal for a short period in areas with little humidity; normal for a longer period in very humid areas.
"E1" appears in the display	Function error code.	<ul style="list-style-type: none"> • Unplug the air conditioner. Wait 3 minutes and plug it back in. If the error code reappears, call for service.

Normal Operating Sounds

- You may hear a pinging noise caused by water being picked up and thrown against the condenser on rainy days or when the humidity is high. This design feature helps remove moisture and improve efficiency.
- You may hear the thermostat click when the compressor cycles on and off.

- Water will collect in the base pan during high humidity or on rainy days. The water may overflow and drip from the outdoor side of the unit.
- The fan may run even when the compressor does not.

GE Service Protection PlusTM

GE, a name recognized worldwide for quality and dependability, offers you Service Protection PlusTM—comprehensive protection on all your appliances—**No Matter What Brand!**

Benefits Include:

- Backed by GE
- All brands covered
- Unlimited service calls
- All parts and labor costs included
- No out-of-pocket expenses
- No hidden deductibles
- One 800 number to call

**We'll Cover Any Appliance.
Anywhere. Anytime.***

You will be completely satisfied with our service protection or you may request your money back on the remaining value of your contract. No questions asked. It's that simple.

Protect your refrigerator, dishwasher, washer and dryer, range, TV, VCR and much more—**any brand!** Plus there's no extra charge for emergency service and low monthly financing is available. Even icemaker coverage and food spoilage protection is offered. You can rest easy, knowing that all your valuable household products are protected against expensive repairs.

Place your confidence in GE and call us in the U.S. toll-free at **800.626.2224** for more information.

*All brands covered, up to 20 years old, in the continental U.S.

 Cut here

Please place in envelope and mail to:

**General Electric Company
Warranty Registration Department
P.O. Box 32150
Louisville, KY 40232-2150**

Consumer Product Ownership Registration

Dear Customer:

Thank you for purchasing our product and thank you for placing your confidence in us.
We are proud to have you as a customer!

Follow these three steps to protect your new appliance investment:

1

Complete and mail
your Consumer
Product Ownership
Registration today.
Have the peace of
mind of knowing we
can contact you in
the unlikely event of
a safety modification.

2

After mailing the
registration below,
store this document
in a safe place. It
contains information
you will need should
you require service.
Our service number is
800.GE.CARES
(800.432.2737).

3

Read your Owner's
Manual carefully.
It will help you
operate your new
appliance properly.

Model Number

[REDACTED]

Serial Number

[REDACTED]

Important: If you did not get a registration card with your product, detach and return the form below to ensure that your product is registered, or register online at GEAppliances.com.

 Cut here

Consumer Product Ownership Registration



Model Number

[REDACTED]

Serial Number

[REDACTED]

Mr. Ms. Mrs. Miss

First Name [REDACTED]

Last Name [REDACTED]

Street Address [REDACTED]

Apt. # [REDACTED] E-mail Address* _____

City [REDACTED] State [REDACTED] Zip Code [REDACTED]

Date Placed
In Use
Month [REDACTED] Day [REDACTED] Year [REDACTED] Phone
Number [REDACTED]-[REDACTED]-[REDACTED]

* Please provide your e-mail address to receive, via e-mail, discounts, special offers and other important communications from GE Appliances (GEA).

Check here if you do not want to receive communications from GEA's carefully selected partners.



GE Appliances

General Electric Company
Louisville, Kentucky
GEAppliances.com

Air Conditioner Warranty.



All warranty service provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, on-line, 24 hours a day, visit us at GEAppliances.com, or call 800.GE.CARES (800.432.2737).

Staple your receipt here.
Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

Safety Instructions	Operating Instructions	Installation Instructions	Troubleshooting Tips	Consumer Support
<p>For The Period Of: We Will Replace:</p> <p>One Year From the date of the original purchase</p> <p>Any part of the air conditioner which fails due to a defect in materials or workmanship. During this full one-year warranty, we will also provide, free of charge, all labor and in-home service to replace the defective part.</p> <p>Five Years From the date of the original purchase</p> <p>Any part of the sealed refrigerating system (the compressor, condenser, evaporator and all connecting tubing) which fails due to a defect in materials or workmanship. During this four-year additional warranty, we will also provide, free of charge, all labor and in-home service to replace the defective part.</p>		<p>What Is Not Covered:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Service trips to your home to teach you how to use the product.■ Improper installation. If you have an installation problem, or if the air conditioner is of improper cooling capacity for the intended use, contact your dealer or installer. You are responsible for providing adequate electrical connecting facilities.■ Failure of the product resulting from modifications to the product or due to unreasonable use including failure to provide reasonable and necessary maintenance.■ In commercial locations labor necessary to move the unit to a location where it is accessible for service by an individual technician.■ Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.■ Failure due to corrosion on models not corrosion-protected.■ Damage to the product caused by improper power supply voltage, accident, fire, floods or acts of God.■ Incidental or consequential damage caused by possible defects with this air conditioner.		

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Company, Louisville, KY 40225

Consumer Support.



GE Appliances Website

GEAppliances.com

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, order parts, catalogs, or even schedule service on-line. You can also "Ask Our Team of Experts"™ your questions, and so much more...



Schedule Service

GEAppliances.com

Expert GE repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience 24 hours any day of the year! Or call 800.GE.CARES (800.432.2737) during normal business hours.



Real Life Design Studio

GEAppliances.com


GE supports the Universal Design concept—products, services and environments that can be used by people of all ages, sizes and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilities and impairments. For details of GE's Universal Design applications, including kitchen design ideas for people with disabilities, check out our Website today. For the hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC (800.833.4322).



Extended Warranties

GEAppliances.com

Purchase a GE extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime, or call 800.626.2224 during normal business hours. GE Consumer Home Services will still be there after your warranty expires.




Parts and Accessories

GEAppliances.com

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today, 24 hours every day or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.



Contact Us

GEAppliances.com

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to: General Manager, Customer Relations

GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225



Register Your Appliance

GEAppliances.com

Register your new appliance on-line—at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.



Acondicionadores de Aire

Instrucciones de seguridad 2, 3

Instrucciones de operación

Controles–botones de control 6, 7

Controles–teclas de toque 4, 5

Cuidado y limpieza

Baterías 8

Bobinas para exteriores 8

Filtro de aire 8

Parrilla y caja 8

Instrucciones de instalación

A través de la pared

Instalación–Opcional 15

Instalación en ventanas 9–14

Ideas para la identificación

y reparación de problemas 16, 17

Sonidos normales de operación 17

Apoyo al consumidor

Apoyo al consumidor al dorso

Garantía 19

Manual del Propietario e Instrucciones de Instalación

ASH08

ASW10

ASW08

ASH12

ASH10

ASW12

**Escriba el modelo y número
de serie aquí:**

Número de modelo _____

Número de serie _____

Usted puede encontrar estos números
al costado del acondicionador de aire.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Por su seguridad, la información en este manual debe ser seguida para minimizar el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Use este electrodoméstico solamente para el propósito determinado según se describe en el Manual del propietario.
- Este acondicionador de aire debe ser instalado apropiadamente de acuerdo con las Instrucciones de instalación antes de ser usado.
- Nunca desenchufe su acondicionador de aire tirando del cable eléctrico. Siempre agarre firmemente el enchufe y tire de él directamente hacia afuera.
- Repare o reemplace inmediatamente todos los cables eléctricos que se hayan pelado o que se hayan dañado de alguna otra manera. No use un cable eléctrico que muestre evidencias de deterioro, o daños de abrasión en su superficie en alguno de sus extremos.

- Apague (**OFF**) el control de modo y desenchufe su acondicionador de aire antes de hacer cualquier reparación o limpiar.

NOTA: Recomendamos enérgicamente que cualquier servicio llevado a cabo en este equipo lo realice un individuo calificado.

- Por su seguridad... no almacene ni use materiales combustibles, gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en la proximidad de éste o algún otro electrodoméstico.



CÓMO CONECTAR LA ELECTRICIDAD

Bajo ninguna circunstancia, corte o retire la tercera púa (tierra) del cable eléctrico. En pos de la seguridad personal, este electrodoméstico debe ser siempre conectado a tierra.

El cable eléctrico de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres púas (tierra) que combina con un tomacorriente estándar de tres tomas de pared para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica.

Pida a un técnico que inspeccione el tomacorriente y el circuito para cerciorarse de que el tomacorriente está conectado a tierra de la manera apropiada.

Donde exista un tomacorriente de dos tomas, es su responsabilidad y obligación personal hacer que dicho tomacorriente sea reemplazado por uno de tres tomas con conexión a tierra.

El acondicionador de aire debería siempre estar conectado a un tomacorriente individual con su circuito de voltaje correspondiente.

Esto proporciona el mayor rendimiento y además evita que los circuitos del resto de la casa sean sobrecargados, lo cual podría causar incendios por el sobrecalentamiento del cableado.

Ver las Instrucciones de instalación, en la sección **Requisitos Eléctricos** para los requisitos específicos de conexión.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



USO DE CABLES DE EXTENSIÓN – Modelos de 115 voltios solamente

Debido al potencial de riesgos de seguridad bajo ciertas condiciones, enérgicamente recomendamos contra el uso de cables de extensión.

Sin embargo, si usted se ve en la necesidad de usar un cable eléctrico de extensión, es absolutamente necesario que el mismo esté listado bajo UL, calibre 14, de tipo 3 tomas con conexión a tierra para electrodomésticos y el índice debe ser de 15 amperios (mínimo) y 125 voltios.

⚠ PRECAUCIÓN:

NO USE un cable de extensión con ninguno de los modelos de 230/208 voltios.



USO DE ENCHUFES ADAPTADORES – Modelos de 115 voltios solamente

Debido al potencial de riesgos de seguridad bajo ciertas condiciones, enérgicamente recomendamos contra el uso de enchufes adaptadores.

Sin embargo, si usted se ve en la necesidad de usar un adaptador, donde los códigos legales locales lo permitan, una **conexión temporal** podría ser hecha a un interruptor de 2 tomas siempre que se use un tomacorriente listado UL disponible en la mayoría de las ferreterías.

La ranura mayor en el adaptador debe estar alineada con la púa mayor en la pared para proporcionar una polaridad apropiada en la conexión del cable eléctrico.

Cuando se disponga a desconectar el cable eléctrico del adaptador, siempre sostenga el adaptador en su lugar con una mano mientras tira del cable eléctrico con la otra mano. Si no hace esto, la terminal de tierra del adaptador podría romperse después de que este proceso sea repetido varias veces.

Si se rompe la terminal de conexión a tierra del adaptador, **NO USE** el acondicionador de aire hasta que la conexión a tierra haya sido restablecida.

Unir el terminal de conexión a tierra del adaptador a un tornillo de la cubierta en la pared no conecta a tierra el electrodoméstico apropiadamente a no ser que la cubierta del tornillo sea metálica y no esté aislada, y el tomacorriente de la casa esté apropiadamente conectado a tierra a través del cableado de la casa. Haga que un técnico calificado inspeccione el circuito de la casa para cerciorarse que está conectado a tierra apropiadamente.




LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD CUIDADOSAMENTE.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Acerca de los controles en el acondicionador de aire—modelos con teclas de toque.

Las funciones y el aspecto pueden variar.



Controles del acondicionador de aire



Control remoto

1 ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)

Apaga y prende el acondicionador de aire.

2 Pantalla

Muestra la temperatura ajustada, el tiempo restante en el sincronizador o la velocidad del ventilador (**F1 – LOW (BAJO)**, **F2 – MED (MEDIO)** o **F3 – HIGH (ALTO)**).

3 MODO

Usado para ajustar el acondicionador de aire al modo **COOL (FRÍO)** o **FAN (VENTILADOR)**.

4 Teclas de Increase (aumentar) ▲/Decrease (reducir) ▼

Usado para ajustar la temperatura cuando se encuentre en el modo **COOL (FRÍO)**.

5 FAN (VENTILADOR)

Usado para ajustar la velocidad del ventilador a **LOW (F1) (BAJO)**, **MED (F2)** o **HIGH (F3) (ALTO)**.

6 TIMER (SINCRONIZADOR)

ON (ENCENDIDO) – Cuando el acondicionador de aire está apagado (Off), puede ser ajustado para que se encienda automáticamente de 1 a 12 horas a partir de su ajuste previo. Cada toque ajustará el tiempo en horas.

OFF (APAGADO) – Cuando el acondicionador de aire está encendido (On), puede ser ajustado para que se apague automáticamente de 1 a 12 horas. Cada toque ajustará el tiempo en horas.

Para cancelar el sincronizador, presione la tecla **TIMER (SINCRONIZADOR)** hasta que el tiempo en la pantalla desaparezca.

7 Receptor de la señal del control remoto

Control remoto

- Para garantizar una operación apropiada, oriente el control remoto hacia el Receptor de señales del acondicionador de aire.
- El Receptor de señales tiene un rango máximo de 21 pies.

- Cerciórese de que no haya nada entre el acondicionador de aire y el control remoto que pueda bloquear la señal.
- Cerciórese de que las baterías son frescas e instaladas correctamente—ver la Sección de *Cuidado y Limpieza*.

Cuando el acondicionador de aire está encendido, se encenderá automáticamente de acuerdo con el ajuste que se usó la última vez.

Las luces al lado de las teclas de toque en el panel de control del acondicionador de aire indicarán los ajustes seleccionados.

Modo COOL (FRÍO)

Use el modo **COOL** con ventilador **HIGH (F3) – ALTO, MED (F2) MEDIO o LOW (F1) BAJO** para enfriar. Use las teclas de **INCREASE (AUMENTAR) ▲/DECREASE (REDUCIR) ▼** para ajustar a la temperatura deseada entre 64°F y 86°F en incrementos de 1°F.

Un termostato es usado para mantener la temperatura de la habitación. El compresor hará ciclo entre apagado y encendido para mantener la habitación a la temperatura deseada. Ajuste el termostato a un número menor y el aire interno se enfriará más. Si lo ajusta a un número mayor, la temperatura del aire interno se calentará más.

NOTA: Si el acondicionador de aire está apagado y entonces es encendido mientras está ajustado en **COOL (FRÍO)**, tomará aproximadamente 3 minutos para que el compresor comience a enfriar otra vez.

Descripciones de enfriamiento

Para enfriamiento normal – Seleccione el modo de ventilador **COOL (FRÍO)** y **HIGH (F3) (ALTO)** o **MED (F2) (MEDIO)** con una temperatura de ajuste media.

Para enfriamiento máximo – Seleccione el modo de ventilador **COOL** y **HIGH (F3) (ALTO)** con una temperatura de ajuste menor.

Para enfriamiento silencioso & enfriamiento nocturno – Seleccione el modo de ventilador **COOL (FRÍO)** y **LOW (F1) (BAJO)** con una temperatura de ajuste media.

NOTA: Si usted cambia de un ajuste **COOL (FRÍO)** a **OFF (APAGADO)** o a un ajuste de ventilador, espere aproximadamente 3 minutos antes de cambiar otra vez al ajuste de **COOL (FRÍO)**.

Modo de FAN (Ventilador)


Use el **FAN (Ventilador)** en **High (F3) (ALTO), MED (F2) (MEDIO) o LOW (F1) (BAJO)** para proporcionar circulación de aire y filtración sin enfriamiento. Debido a que los niveles de ventilador únicamente

no proporcionan enfriamiento, el nivel de temperatura no se muestra en la pantalla.

Vent Control (Control de la ventilación)

El control de ventilación está localizado en el interior de las persianas en la esquina derecha inferior.



Cuando está ajustado a **CLOSE (CERRADO)**, solamente el aire en el interior de la habitación será circulado y acondicionado. Cuando está ajustado a **OPEN (ABIERTO)**, un poco del aire interno es expelido hacia afuera.



Para abrir la parrilla, empuje la palanca hacia la derecha y para cerrarla hacia la izquierda.




Dirección del aire – Hacia arriba y hacia abajo

Una presión sencilla con los dedos en las parrillas horizontales ajustará la dirección del aire hacia arriba o hacia abajo.



Acerca de los controles en el acondicionador de aire—modelos con botón de control.




Las funciones y el aspecto pueden variar.



1

CONTROLES DE MODO

Su modelo tendrá uno de los tipos de control mostrados arriba.



2

CONTROLES DE TEMPERATURA

Su modelo tendrá uno de los tipos de control mostrados arriba.



Controles

1

Controles de modo

HIGH COOL (ENFRIAMIENTO ALTO), MED COOL (ENFRIAMIENTO MEDIO) y LOW COOL (ENFRIAMIENTO BAJO) proporciona enfriamiento con diferentes teclas de velocidad.

LOW FAN (VENTILADOR BAJO) o HIGH FAN (VENTILADOR ALTO) proporciona circulación de aire y filtrado sin enfriar.

NOTA: Si usted mueve este interruptor de un nivel frío a **OFF (APAGADO)** o a un ajuste de ventilador, espere por lo menos 3 minutos antes de cambiar otra vez a un ajuste de enfriamiento.

Descripciones de enfriamiento

Para enfriamiento normal – Seleccione **HIGH COOL (ENFRIAMIENTO ALTO)** o **MED COOL (ENFRIAMIENTO MEDIO)** con el control de temperatura en el nivel medio.

Para enfriamiento máximo – Seleccione **HIGH COOL (ENFRIAMIENTO ALTO)** con el control de temperatura en un número mayor disponible en su teclado.

Para enfriamiento silencioso durante la noche – Seleccione **LOW COOL (ENFRIAMIENTO BAJO)** con el control de temperatura en el nivel medio.

2

Controles de temperatura

El control de temperatura es usado para mantener la temperatura de la habitación. El compresor hará ciclo entre encendido y apagado para mantener el mismo nivel de temperatura en la habitación. Cuando usted gira el botón hacia un número mayor, el aire interno se enfriará más. Si lo ajusta a un número menor, la temperatura del aire interno se calentará más.

Controles adicionales e información importante.

Ahorro de energía (en algunos modelos)

El interruptor de ahorro de energía controla el ventilador.

ON (ENCENDIDO) – El ventilador y el compresor hacen ciclo entre encendido y apagado. Esto da como resultado mayores variaciones de temperaturas y humedad en la habitación. Normalmente este es usado cuando la habitación no está siendo ocupada.


OFF (APAGADO) – El ventilador es accionado todo el tiempo, mientras el compresor hace ciclo entre apagado y encendido.

Este interruptor debe quedar ajustado a **OFF (APAGADO)** para poder usar los ajustes del ventilador (en el modelo de control).

Vent Control (Control de la ventilación) (en algunos modelos)

El control de ventilación está localizado en el interior de las persianas en la esquina derecha inferior.


Cuando está ajustado a **CLOSE (CERRADO)**, solamente el aire en el interior de la habitación será circulado y acondicionado. Cuando está ajustado a **OPEN (ABIERTO)**, un poco del aire interno es expelido hacia afuera.



Para abrir la parrilla, empuje la palanca hacia la derecha y para cerrarla hacia la izquierda.

Dirección del aire – Hacia arriba y hacia abajo

En algunos modelos, la dirección de lado a lado del aire es ajustada por las palanquitas de las persianas o agarrando y moviendo las persianas verticalmente.




CIRCULAIRE (CIRCULADOR DE AIRE)

(en algunos modelos)



Para dirección de lado a lado del aire, ajuste el interruptor de CIRCULAIRE (CIRCULADOR DE AIRE) a **ON (ENCENDIDO)** hasta obtener la dirección lateral de aire que es deseada; entonces muévalo hasta **OFF (APAGADO)**.

Para circulación del aire de lado a lado continua, ajuste el CIRCULAIRE (CIRCULADOR DE AIRE) a la posición **ON (ENCENDIDO)** y déjelo así.



Dirección del aire – Hacia arriba y hacia abajo (en algunos modelos)

Una presión sencilla con los dedos en las parrillas horizontales ajustará la dirección del aire hacia arriba o hacia abajo.



Cuidado y limpieza del acondicionador de aire.

Cómo insertar las baterías

- 1** Retire la cubierta de la batería deslizándola de acuerdo con la dirección de la flecha.
- 2** Inserte baterías nuevas cerciorándose de que los polos positivos (+) y negativos (-) están orientados correctamente.
- 3** Coloque la cubierta otra vez deslizándola en su lugar.

NOTAS:

- Use 2 baterías "AAA" de 1.5 voltios. No use baterías recargables.
- Retire las baterías del control remoto si el sistema no ha de ser usado por un período de tiempo extenso.


Parrilla y caja

Apague el acondicionador de aire y retire el enchufe del tomacorriente de la pared antes de limpiar.

Para limpiar, use agua y un detergente suave. No use cloro o materiales abrasivos.

Bobinas para exteriores

Las bobinas en el lado exterior del acondicionador de aire debe ser inspeccionada regularmente. Si la misma está obstruida con suciedad u hollín, podría ser limpiada profesionalmente con vapor, y nosotros en GE podemos proporcionarle tales servicios.



Filtro de aire


El filtro de aire detrás de la parrilla frontal debe ser inspeccionado y limpiado por lo menos cada 30 días o más a menudo si fuese necesario.

Limpie el filtro con agua tibia y jabón. Enjuáguelo y permita que se seque antes de colocarlo otra vez en su lugar.


PRECAUCIÓN: NO OPERE el acondicionador de aire sin el filtro debido a que la suciedad y las pelusas lo obstruirán y reducirán su rendimiento.

Para retirar (en algunos modelos):

- 1** Abra la parrilla de entrada hacia arriba tirando de la misma desde el fondo.
- 2** Usando la parrilla, tire hacia arriba ligeramente sobre el filtro para liberarlo y extraigalo.




Para retirar (en algunos modelos):



Agarre las parrillas en el filtro y tire hacia afuera y hacia arriba.

Para retirar (en algunos modelos):



Agarre la parrilla en el filtro y tire hacia la derecha.

Preparándose para instalar el acondicionador de aire.

Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.



ANTES DE COMENZAR

NOTA AL INSTALADOR: Deje estas instrucciones con el acondicionador de aire después de que la instalación haya sido completada.

NOTA AL CONSUMIDOR: Mantenga este Manual de Instrucciones e Instrucciones de Instalación para uso futuro.

NOTAS IMPORTANTES:

Para su seguridad personal, este acondicionador de aire debe estar conectado a tierra apropiadamente.

Es importante que usted solicite a un técnico calificado que inspeccione el tomacorriente de la pared y el circuito para cerciorarse de que el sistema de cables está conectado a tierra.

Siga los códigos Eléctricos Nacionales (NEC – National Electric Codes) y/o las ordenanzas locales.



PRECAUCIÓN:

Bajo ninguna circunstancia corte o retire la tercera púa (conexión a tierra) del cable eléctrico.

No cambie el enchufe en el cable eléctrico de este acondicionador de aire.

Los cables caseros de aluminio podrían presentar problemas especiales. Consulte a un técnico electricista calificado.



REQUISITOS ELÉCTRICOS



Algunos modelos requieren tomacorrientes de 115/120 voltios de corriente alterna y 60 Hz conectado a tierra, protegido con un fusible de dilatación de tiempo de 15 amperios o un cortacircuito.

El enchufe de 3 púas con conexión a tierra minimiza la posibilidad de descargas eléctricas. Si el tomacorriente de la pared que usted planea usar solamente tiene 2 tomas, es su responsabilidad hacer que un técnico lo reemplace por uno de tres tomas con conexión a tierra.



Algunos modelos requieren 230/208 voltios, de corriente alterna, protegidos por un fusible de dilatación de tiempo o un cortacircuito. Estos modelos deberían ser instalados en un ramal exclusivo del circuito para un rendimiento más notable y para prevenir sobrecargas en los circuitos de cableados de su casa o apartamento, lo cual podría representar un riesgo de incendios por el sobrecalentamiento de los alambres.



Herramientas que necesitará

- Un destornillador de estrella
- Una llave ajustable
- Una regla o cinta métrica


- Tijeras o una cuchilla
- Lápiz
- Nivel

Instrucciones de seguridad	Instrucciones de operación	Instrucciones de instalación	Solución de problemas	Apoyo al consumidor
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------------

Instrucciones para la instalación en una ventana.

Lea la sección Preparando la instalación del acondicionador de aire *antes de comenzar*.

Partes incluidas




Lea completamente, entonces siga paso por paso.

1


Requisitos para la ventana

- Estas instrucciones son para una ventana estándar de dos pliegues. Usted necesitará modificar el proceso para otros tipos de ventanas.
- El acondicionador de aire puede ser instalado sin los paneles de acordeón para ajustarse a una ventana más estrecha. Ver las dimensiones de la abertura de la ventana más adelante.



Todas las partes de apoyo deben quedar totalmente aseguradas a algún metal, mampostería o a la madera.


El tomacorriente eléctrico debe estar al alcance del cable eléctrico del acondicionador de aire.



2

Requisitos de una ventana de tormentas

Un marco de ventana de tormentas no permitirá que el acondicionador de aire se incline hacia el exterior y evitará que drene apropiadamente. Para solucionar este problema, adhiera un pedazo de madera a la repisa.



PEDAZOS DE MADERA –

ANCHO: 2"

LONGITUD: Lo suficientemente largo como para ajustar en el interior del marco de la ventana.


GRUESO: Para determinar el grueso. Coloque un pedazo de madera en la repisa para hacerla 1/2" más alta que la parte superior del marco de la ventana de tormentas.

Péguelo firmemente con clavos o con tornillos proporcionados por el instalador.


3

Retire la parrilla frontal, si está pegada

- A** Retire la cinta de envío si todavía está pegada. En los modelos con filtro deslizables, muévalo (ver la sección de Cuidado y Limpieza) y el tornillo detrás de él (si está presente), lo que sostiene la parrilla en su lugar.




En los modelos con parrilla de entrada elevadiza, levántela (ver la sección de Cuidado y Limpieza) y retire el tornillo detrás de él (si está presente), lo que sostiene la parrilla en su lugar.



- B** Tire de la parrilla por las esquinas inferiores hacia afuera para desengancharla de cada lado.

NOTA: No tire los extremos de la parte inferior hacia usted más de 3" o podría dañar las orejillas de la parrilla.

- C** Levante la parrilla y libérala de las orejillas.




Instrucciones para la instalación en una ventana.


4

Retire el acondicionador de aire de la caja

- A** Retire los 2 tornillos en cada lado de la caja. Guárdelos para más tarde.



- B** Deslice el acondicionador de aire de la caja agarrando la empuñadura del cárter base y tire hacia adelante mientras sostiene la caja.




Retire el cartón de empaquetado si está presente.


5

Prepare la caja

- A** Retire el apoyo del sello del riel de montaje y péguelo al fondo del riel de montaje superior.



- B** Instale el riel de montaje superior con 4 ó 5 tornillos tipo A (según requiera la instalación) desde la parte externa de la caja.




- C** Inserte los marcos para los paneles de acordeón en los rieles superiores e inferiores de montaje. Una los paneles de acordeón al lado de la caja usando 6 tornillos tipo A.

6

Instale la caja en la ventana


- A** Corte la banda de sellado de la ventana de acuerdo con el ancho de la ventana y péguela del lado adhesivo al fondo de la banda.




- B** Enrosque dos cerrojos tipo C en los soportes de apoyo.

Deslice la caja hacia el interior de la ventana y baje la ventana detrás del riel de montaje superior.

Coloque los soportes en el fondo de la caja para que queden cerca del punto más externo en el apoyo de la ventana. Una los soportes de apoyo a cada lado del fondo de la caja usando 4 tornillos tipo A en cada lado. La caja debería estar ligeramente inclinada hacia el exterior. Use un nivel; la inclinación de 1/2 de burbuja será la correcta hacia el exterior.



- C** Localice los 3 agujeros para los tornillos a lo largo del frente inferior de la caja. Centre la caja, de lado y lado, en la ventana y móntela en el apoyo de la ventana usando 3 tornillos tipo B.




- D** Extienda los paneles de acordeón derecho e izquierdo a las bandas verticales de la ventana y péguelos con 4 tornillos tipo B.

7


Instale el soporte de seguridad en la parte superior de la espuma de la junta de la ventana

- A** Una el soporte de seguridad con un tornillo tipo B.



- B** Corte la parte superior de la espuma de la junta al ancho de la ventana.

- C** Rellene la espuma entre el vidrio y la ventana para evitar que aire e insectos se introduzcan en la habitación.




Instrucciones para la instalación en una ventana.


8

Instale el acondicionador de aire en la caja

- A** Deslice el acondicionador de aire en la caja. Reinstale los 2 tornillos removidos anteriormente en cada lado de la caja.
- B** Coloque la junta inferior de la caja entre el fondo del acondicionador de aire y el fondo interno de la caja. Doble los extremos en ambos extremos y empújelos hacia adentro.



- C** Una la parrilla del frente a la caja insertando las orejillas en la parrilla en las ranuras en el frente de la caja. Empuje la parrilla hasta que encaje en su lugar.



- D** Asegure la parrilla frontal en la caja reemplazando el tornillo removido en el Paso 3. Si un tornillo no removido en el Paso 3, asegure la parrilla con un tornillo tipo A para modelos con parrilla de entrada elevadizas o un tornillo tipo D para modelos con filtro deslizable.

La instalación está ahora completa.

Instrucciones de instalación a través de la pared—Opcional.

La caja podría instalarse a través de la pared en construcciones existentes o nuevas.

Lea completamente, luego siga paso por paso.

1

IMPORTANTE


La instalación a través de la pared no es apropiada si alguno de los lados de las persianas fuera obstruido por la pared.

Todas las persianas laterales en la caja deben proyectarse hacia el lado exterior de la pared.

El lado de la habitación en la caja debe proyectarse hacia el interior de la habitación por lo menos $1\frac{3}{4}$ " a partir de la pared terminada.

La caja debe instalarse a nivel de lado a lado y con una ligera inclinación desde el frente hacia la parte posterior. Use un nivel; la inclinación de $1/2$ de burbuja será la correcta hacia el exterior.

- A** Retire el acondicionador de aire de la caja. Para instrucciones específicas, refiérase a las *Instrucciones de Instalación en una Ventana*.
- B** Cerciórese de que existe un tomacorriente disponible cerca del orificio o haga arreglos para que se instale uno.




- C** Coloque la caja en la abertura de la pared y asegúrela con 12 tornillos de madera de $1"$ #10.

NOTA: Taladre los agujeros piloto, si es necesario, para una instalación apropiada. Si el marco es demasiado grande, use cuñas para evitar la distorsión de la caja.

2

Termine la abertura en la pared

Calafatee los cuatro lados del lado exterior de la caja para evitar que la humedad penetre a través de la abertura en la pared. El uso de tapajuntas (riel de goteo) evitara aún más que el agua gotee hacia el interior de la pared y hacia el exterior de la construcción.



Instrucciones de seguridad	Instrucciones de operación	Instrucciones de instalación	Solución de problemas	Apoyo al consumidor
----------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Antes de llamar para solicitar servicio...

Ideas para la identificación y solución de problemas: ¡Ahorre dinero y tiempo! Revise la siguiente tabla primero y quizás no tenga que llamar para solicitar servicio.

Problema	Causas posibles	Qué hacer
El acondicionador de aire no enciende	El acondicionador de aire está desconectado.	• Cerciórese de que el acondicionador de aire está enchufado totalmente en el tomacorriente.
	El fusible se disparó/ el cortacircuitos se disparó.	• Inspeccione los fusibles/caja de interruptores de la casa y reemplace cualquier fusible o reajuste el interruptor.
	Interrupción en el suministro eléctrico.	• Si ocurre una interrupción en el suministro eléctrico, apague (OFF) el acondicionador de aire. Cuando la energía se restaure, espere 3 minutos para reiniciar el acondicionador de aire para prevenir que se dispare el compresor por sobrecarga.
El acondicionador de aire no enfriá como debería	El flujo de aire está restringido.	• Cerciórese de que no existe ninguna cortina, persiana o mueble bloqueando el frente del acondicionador de aire.
	El control de temperatura no está ajustado apropiadamente.	• En los modelos con teclado: En el modo COOL (Frio) , presione la tecla DECREASE ▼ . • En los modelos con botones, gire la temperatura a un número mayor.
	El filtro de aire está sucio.	• Limpie el filtro cada 30 días por lo menos. Ver la sección de <i>Instrucciones de Operación</i> .
	La habitación podría haber estado caliente.	• Cuando el acondicionador de aire se enciende, usted necesita darle tiempo para que enfrié la habitación.
	El aire frío se está escapando.	• Cerciórese de que los registros de la calefacción no están abiertos y se encuentran retornando el aire frío. • Coloque la ventanilla del acondicionador de aire en la posición cerrada.
Las bobinas de enfriamiento se congelaron.		• Ver Acondicionador de aire congelándose más adelante.
El acondicionador de aire se está congelando	El hielo bloquea el flujo de aire hacia el acondicionador de aire evitando que se enfrié la habitación.	• En modelos con los botones de control, coloque el control de modo en HIGH FAN (Ventilador Alto) ó HIGH COOL (Frio Alto) con la temperatura en 1 ó 2 . • En los modelos con teclas de toque, coloque los controles en HIGH FAN (Ventilador Alto) ó HIGH COOL (Frio Alto) y ajuste el termostato a una temperatura más alta.
El control remoto no funciona	Las baterías están insertadas incorrectamente.	• Inspeccione la posición de las baterías. Deben estar insertadas en las posición indicada, (+) y (-).
	Las baterías podrían estar muertas.	• Reemplace las baterías.

Problema	Causas posibles	Qué hacer
Hay agua goteando afuera	Tiempo húmedo y caliente.	• Esto es normal.
Hay agua goteando en el interior de la habitación	El acondicionador de aire no está inclinado hacia afuera.	• Para drenar el agua apropiadamente, cerciórese de que el acondicionador de aire está inclinado ligeramente desde el frente hacia atrás.
Se acumula agua en la bandeja	La humedad removida del aire y se drena hasta la bandeja.	• Esto es normal por un corto período en áreas con poca humedad; normal por un período de tiempo más postergado en áreas más húmedas.
"E1" aparece en la pantalla	Código de error de función.	• Desconecte el acondicionador de aire. Espere 3 minutos y enchúfelo otra vez. Si el error persiste, llámenos si necesitara servicio.

Sonidos de operación normales

- Quizás escuche un sonido metálico causado por el agua tomada y tirada contra el condensador en los días lluviosos o cuando la humedad es alta. Esta característica de diseño ayuda a retirar la humedad y mejora la eficiencia.
- Quizás escuche que el termostato hace clic cuando el compresor hace ciclo entre encendido y apagado.
- El agua se acumula en la bandeja durante días lluviosos o con mucha humedad. El agua podría derramarse y gotear desde el lado externo de la unidad.
- El ventilador podría funcionar aun si el compresor no lo hace.

Instrucciones de seguridad	Instrucciones de operación	Instrucciones de instalación	Solución de problemas	Apoyo al consumidor

Notas.

<i>Apoyo al consumidor</i>	<i>Solución de problemas</i>	<i>Instrucciones de instalación</i>	<i>Instrucciones de operación</i>	<i>Instrucciones de seguridad</i>
-----------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

Garantía de su acondicionador de aire.



Todos los servicios de garantía son proporcionados por nuestros Centros de Servicio de Factoría, o un Técnico de Atención al Cliente autorizado. Para planificar una visita, en línea, las 24 horas del día, visítenos en GEAppliances.com, o llámenos al 800.GE.CARES (800.432.2737).

Engrape su recibo aquí.
Es necesario una prueba de su compra original para obtener servicio bajo la garantía.

Instrucciones de seguridad	Instrucciones de operación	Instrucciones de instalación	Solución de problemas	Apoyo al consumidor
<p>Por el período de: Nosotros reemplazaremos:</p> <p>Un año A partir de la fecha de la compra original Cualquier parte del acondicionador de aire que falle debido a defectos en los materiales o en la fabricación. Durante este año completo de garantía, nosotros también proporcionaremos, sin costo alguno, toda la mano de obra y los servicios internos—para reemplazar partes defectuosas.</p> <p>Cinco años A partir de la fecha de la compra original Cualquier parte del sistema de refrigeración sellada (compresor, condensador, evaporador y tuberías de conexión) que fallen debido a defectos en los materiales o fabricación. Durante estos cuatro años de garantía adicionales, también proporcionaremos, sin costo alguno, toda la mano de obra y los servicios internos para reemplazar partes defectuosas.</p>				

Lo que no está cubierto:

- Viajes de servicio a su casa para mostrarle cómo funciona el equipo.
- Instalación inapropiada. Si usted tiene un problema durante la instalación, o si su acondicionador de aire no tiene la capacidad de enfriamiento que usted necesita, póngase en contacto con nuestro distribuidor o instalador. Usted es responsable de proporcionar las facilidades de conexión eléctrica necesarias.
- Fallo del producto resultante de modificaciones al producto o debido a uso irrazonable incluyendo no proporcionar mantenimiento razonable y necesario.
- En locales comerciales, la mano de obra necesaria para retirar la unidad hacia un lugar para revisión por parte de un técnico individual.
- Reemplazo de fusibles de la casa o reajuste del sistema de circuitos.
- Fallos debido a la corrosión en modelos que no están protegidos contra la corrosión.
- Daño al producto causado por voltaje inapropiado hacia el equipo, accidentes, incendios, inundaciones o actos de la naturaleza de fuerza mayor.
- Daños incidentales o consecuenciales causados por defectos posibles con este acondicionador de aire.

Esta garantía se extiende al comprador original y cualquier comprador posterior de productos comprados para uso residencial dentro de Estados Unidos. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o las visitas de servicio a su casa.

Algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños incidentales o consecuenciales. Esta garantía da derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que variarán de estado a estado. Para saber cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o la oficina del Attorney General en su localidad.

Garante: General Electric Company, Louisville, KY 40225

Soporte al Consumidor.



Página Web de GE Appliances

GEAppliances.com

¿Tiene alguna pregunta sobre su electrodoméstico? ¡Pruebe la página Web de GE Appliances 24 horas al día, cualquier día del año! Para mayor conveniencia y servicio más rápido, ya puede descargar los Manuales de los Propietarios, pedir piezas o incluso hacer una cita en línea para que vengan a realizar una reparación. También puede "Ask Our Team of Experts™" (Preguntar a nuestro equipo de expertos) sobre cualquier cuestión y mucho más...



Solicite una reparación

GEAppliances.com

El servicio de expertos GE está a tan sólo un paso de su puerta. ¡Entre en línea y solicite su reparación cuando le venga bien 24 horas al día cualquier día del año! O llame al 800.GE.CARES (800.432.2737) durante horas normales de oficina.



Real Life Design Studio (Estudio de diseño para la vida real)

GEAppliances.com


GE apoya el concepto de Diseño Universal—productos, servicios y ambientes que pueden usar gente de todas las edades, tamaños y capacidades. Reconocemos la necesidad de diseñar para una gran gama de habilidades y dificultades físicas y mentales. Para más detalles sobre las aplicaciones de GE Diseño Universal, incluyendo ideas de diseño para la cocina para personas con discapacidades, mire nuestra página Web hoy mismo. Para personas con dificultades auditivas, favor de llamar al 800.TDD.GEAC (800.833.4322).



Garantías ampliadas

GEAppliances.com

Compre una garantía ampliada y obtenga detalles sobre descuentos especiales disponibles mientras su garantía está aún activa. Puede comprarla en línea en cualquier momento, o llamar al (800.626.2224) durante horas normales de oficina. GE Consumer Home Services estará aún ahí cuando su garantía termine.




Piezas y accesorios

GEAppliances.com

Aquellos individuos con la calificación necesaria para reparar sus propios electrodomésticos pueden pedir que se les manden las piezas o accesorios directamente a sus hogares (aceptamos las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Haga su pedido en línea hoy, 24 horas cada día o llamar por teléfono al 800.626.2002 durante horas normales de oficina.

Las instrucciones descritas en este manual cubren los procedimientos a seguir por cualquier usuario. Cualquier otra reparación debería, por regla general, referirse a personal calificado autorizado. Debe ejercerse precaución ya que las reparaciones incorrectas pueden causar condiciones de funcionamiento inseguras.



Póngase en contacto con nosotros

GEAppliances.com

Si no está satisfecho con el servicio que recibe de GE, póngase en contacto con nosotros en nuestra página Web indicando todos los detalles así como su número de teléfono o escríbanos a:

General Manager
Customer Relations
GE Appliances,
Appliance Park
Louisville, KY 40225



Registre su electrodoméstico

GEAppliances.com

¡Registre su nuevo electrodoméstico en línea—cuando usted prefiera! El registrar su producto a tiempo le proporcionará, si surgiera la necesidad, una mejor comunicación y un servicio más rápido bajo los términos de su garantía. También puede enviar su tarjeta de registro pre-impresa que se incluye en el material de embalaje.