

## INSTALACION DE LAS BATERIAS

El micrófono Sing-Along requiere de dos baterías tipo AA (no provistas). Adquiera las baterías alcalinas Radio Shack Cat. No. 23-552/557. Para instalar las baterías:

1. Use un desarmador tipo Phillips para extraer el tornillo de la cubierta del compartimento para las baterías y deslícela hacia la dirección que señala la flecha.
2. Inserte las baterías de acuerdo con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimento.
3. Reinstale la cubierta y fíjela nuevamente con el tornillo.

### Precauciones:

- No pellizque con la cubierta el cable para la antena. Esto pudiera dañarlo.
- Use solamente baterías nuevas del tipo y tamaño requerido. No mezcle las baterías nuevas con las agotadas.

- Nunca deje las baterías agotadas o débiles en el interior del micrófono. Si no va a utilizar el micrófono durante varios días, extraiga las baterías.
- Deseche las baterías apropiadamente, no las entierre ni las incinere.

Si la recepción del sonido se debilita, reemplace las baterías.

## USO DEL MICROFONO

1. Encienda su radio receptor y ajústelo a un nivel de volumen confortable. Sintonice el radio en aproximadamente 99 Mhz FM. Coloque el interruptor **ON/OFF** en la posición **ON**. El indicador se ilumina. Acérque el micrófono a la bocina del radio, sintonice cuidadosamente el radio hasta que escuche un chillido o silbido. Esta es la frecuencia en la que transmite el micrófono.

**Nota:** Si usted puede escuchar una estación radiofónica en 99 Mhz, inserte un desarmador plano en el acceso al ajuste de frecuencia (en el lado opuesto al indicador color rojo) y gírelo lentamente hacia la derecha hasta aproximadamente 102 Mhz, o

hacia la izquierda hasta aproximadamente 96 Mhz. Vuelva a sintonizar su radio.

**Cuidado:** Si no es posible ajustar esta directriz, lleve su micrófono a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda. No force el tornillo de la sintonización.

2. Aleje el micrófono del radio y ajuste el volumen hasta que el chillido o silbido desaparezca. La distancia entre el micrófono y el radio pudiera ser de 6 a 9 metros.  
**Nota:** Para obtener la mejor de las transmisiones, mantenga el cable de la antena del micrófono, totalmente extendida.
3. Cante con voz alta a unos cuantos centímetros del micrófono.
4. Coloque el interruptor **ON/OFF** en la posición **OFF** una vez que haya terminado de usar el micrófono.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para disfrutar del micrófono Sing-Along durante mucho tiempo:

- Manténgalo alejado de las grasas y el agua.
- Límpielo con un trapo húmedo para mantenerlo con aspecto de nuevo.
- No lo desarme si aparenta haber sufrido un daño, llévalo a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

**Cat. No. 60-2564**