



Le agradecemos la compra del sistema de altavoces estereofónicos plegables RadioShack, el cual es ideal para usarse con computadoras portátiles y con reproductores portátiles de discos CD, de casetes y de archivos MP3. Los altavoces dobles de 2 pulgadas puede se usarse cerca de una computadora portátil. El cable integrado permite conectarlo y guardarlo fácilmente. Los altavoces se pliegan y se guardan en el bolso suministrado para facilitar su traslado.

## CONEXIÓN

1. Abra los altavoces y extraiga la clavija estereofónica de  $\frac{1}{8}$  pulg. (3.5 mm) del portaclavija de la caja.
2. Coloque los altavoces abiertos en una superficie horizontal.
3. Introduzca la clavija estereofónica en el enchufe de salida de audio de la computadora portátil o del aparato de estéreo.

Una vez que termine de usar los altavoces, desconecte la clavija estereofónica del enchufe de salida de audio, pase el cable de los altavoces por el hueco de la armazón del altavoz izquierdo, coloque la clavija en el portaclavija y después cierre las cajas de los altavoces.

### **NOTA**

- Asegúrese de que la fuente de audio esté apagada y de que el control de volumen esté al nivel mínimo.
- Si la fuente de audio no tiene enchufe de  $\frac{1}{8}$  pulg. (3.5 mm), puede adquirir una clavija adaptadora en cualquier tienda RadioShack de la localidad.

### **¡ IMPORTANTE !**

Si aparece un icono al final del párrafo, diríjase al cuadro de esa página con el icono correspondiente para encontrar la información pertinente.

— **Nota**

## ESPECIFICACIONES

Altavoz .....	2 pulg. (50 mm)
Impedancia .....	8 ohmios
Capacidad de potencia .....	0.5 vatios/canal
Dimensiones (AAP) .....	2 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> × 4 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> × 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> pulg. (71 × 116 × 43 mm)
Peso (sin bolso) .....	4.48 onzas (127g)

Estas especificaciones son estándar; pueden variar en ciertas unidades. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

### Garantía limitada de noventa días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AUN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99