

MANUAL DEL PROPIETARIO

**ET-506**

Favor de leer este manual antes de usar este equipo.

---

## **Aparato Telefónico Inalámbrico De Lujo**

Cat. No. 43-1009

# INTRODUCCION

---

Su aparato telefónico modelo ET-506 de lujo e inalámbrico incluye todos los avances logrados en la tecnología de los teléfonos inalámbricos. Le ofrece la movilidad de un teléfono inalámbrico así como la comodidad de usarlo sin necesidad de utilizar las manos a través de una bocina-micrófono.

Sus características incluyen:

**Circuito avanzado Super CCT**—propvee una claridad comparable con los aparatos telefónicos con cable, reduce el ruido de fondo e incrementa la distancia de operación.

**Selector con 10 canales**—le permite seleccionar el canal con el mejor alcance y la menor interferencia.

**Clave automática de protección al acceso**—automaticamente establece una nueva clave cada vez que usted devuélve el auricular a la base para prevenir el que otros usuarios de los aparatos telefónicos inalámbricos usen su línea.

**COM-LOK**—esto le asegura que otros usuarios con teléfonos inalámbricos no puedan utilizar su línea cuando usted coloque el auricular en su base.

**Sistema de localización bilateral**—le permite enviar una señal de localización desde la base hacia el auricular o viceversa para transferir llamadas o localizar el auricular.

**Intercomunicador**—le permite el uso del auricular y la base para comunicarse con alguna otra persona en su hogar u oficina.

**Memoria para doce números telefónicos**—le permite marcar aceleradamente números telefónicos importantes.

**Botón Privacy**—previene que la persona en el otro lado de línea escuche la conversación entre usted y otra persona en la misma habitación.

**Botón Redial**—le permite volver a marcar el último número telefónico marcado, bastando oprimir un solo botón.

**Botón Flash**—envía una señal electrónica para ser usada en aquellos servicios telefónicos especializados, como lo es la "llamada en espera."

**Controles de nivel de volumen**—le permite ajustar individualmente el nivel del volumen que escucha a través del auricular o de la bocina-micrófono.

**Controles de volumen de timbrado y tonos**—le permite ajustar el nivel del volumen del timbrado del auricular o de la bocina-micrófono, así como para suspender los tonos de localización.

**Vida útil de la batería, prolongada**—incrementa la cantidad de tiempo que usted podrá dejar el auricular alejado de su base cuando el aparato telefónico no está en uso.

**Marcación a base de tonos o impulsos eléctricos (disco)**—le permite el uso del aparato telefónico en cualquiera de los dos sistemas.

---

---

## Compatibilidad con los aparatos para

**sordera**—le permite utilizar el aparato telefónico con aquellos aparatos para sordera que ofrezcan un selector **T** (telefónico).

### Aviso Importante:

Los aparatos telefónicos inalámbricos como este, requieren de la corriente eléctrica para operar. Cuando la corriente eléctrica está interrumpida, usted no podrá efectuar llamadas telefónicas, ni recibirlas a través de este aparato. Por esta razón, este aparato telefónico no deberá ser el único conectado a la línea telefónica. Para su propia seguridad, usted deberá contar con un aparato telefónico que sea energizado a través de la línea telefónica (no inalámbrico) para que en caso de una interrupción en la energía eléctrica, usted pueda seguir efectuando y recibiendo llamadas telefónicas.

Para sus archivos importantes, le sugerimos anotar el número de serie del aparato telefónico en el espacio abajo mencionado. El número de serie del aparato se localiza en la parte inferior de la base.

**No. de Serie:** \_\_\_\_\_

**ADVERTENCIA:** PARA PREVENIR EL RIESGO DE PROVOCAR UN INCENDIO O RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD EXCESIVA.

### GUIDADO

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA  
NO LO ABRA

**PRECAUCION:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO EXISTEN COMPONENTES QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO NI SERVICIO POR PARTE DEL USUARIO. REFIERASE A PERSONAL Y SERVICIO CALIFICADO.

Este símbolo es con la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje sin aislamiento y peligroso en el interior del aparato, que pudiera ser de suficiente magnitud para constituir el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

Este símbolo es con la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones muy importantes para la operación y mantenimiento del aparato, mismas que se han incluido en la literatura que lo acompaña.

---

---

## **LEA ESTO ANTES DE HACER LA INSTALACION**

Este aparato ha sido diseñado para poder ser conectado en la mayoría de las línea telefónicas. Sin embargo, cada uno de los dispositivos que hayan sido conectados en la línea telefónica, consumen energía proveniente de dicha línea. A este consumo se le identifica como REN o el número de equivalencia de timbrado. El número REN está indicado en la parte inferior de su aparato telefónico.

Si usted está usando más de un aparato telefónico o cualquier otro dispositivo conectado en la línea, sume el número total de REN's. Si el número total excede a 5, sus teléfonos pudieran dejar de emitir el timbrado. En las áreas rurales un número de total de 3 REN's pudiera deshabilitar la operación del timbrado. Si el timbrado se ha deshabilitado, desconecte uno de los dispositivos de la línea telefónica.

# CONTENIDO

<b>Instalación</b> .....	<b>6</b>
Selección de una ubicación .....	6
Conexión sobre un escritorio .....	6
Instalación sobre la pared .....	7
Conexión de la energía eléctrica.....	9
Conexión y cargado de la batería.....	9
Ajuste del módulo de marcación.....	11
Ajuste del volumen del auricular .....	11
Ajuste del volumen de la bocina-micrófono.....	11
Ajuste del volumen del timbrado/tonos .....	12
<b>Operación</b> .....	<b>13</b>
Uso del auricular.....	13
Reducción de la interferencia.....	13
Uso de la bocina-micrófono .....	14
Cambio entre la bocina-micrófono y el auricular .....	15
Cambio de la bocina-micrófono hacia el auricular.....	15
Cambio del auricular hacia la bocina-micrófono.....	15
<b>Características especiales</b> .....	<b>16</b>
Localización.....	16
Uso del intercomunicador .....	16
Transferencia de una llamada.....	17
Uso de Redial .....	17
Uso de Privacy.....	18
Uso de Flash .....	18
Uso de la marcación a base de tonos en una línea a base de impulsos .....	19
Marcación memorizada.....	20
Acumulación de un número en la memoria.....	20
Registro de una pausa.....	21
Marcación de un número telefónico memorizado.....	21
Marcación en cadena de los números para los servicios especializados .....	21
<b>Localización de averías</b> .....	<b>22</b>
<b>Reemplazo de la batería</b> .....	<b>24</b>
<b>Cuidado y mantenimiento</b> .....	<b>25</b>

# INSTALACION

---

## SELECCION DE UNA UBICACION

Usted podrá colocar el aparato telefónico sobre un escritorio o una mesa, o instalarlo sobre la pared. Seleccione una ubicación que ofrezca:

- un enchufe para la corriente eléctrica
- un enchufe para la línea telefónica
- fuera del alcance de las actividades diarias
- alejado de toda maquinaria eléctrica, equipos electrodomésticos, paredes metálicas o archiveros de metal.
- alejado de los intercomunicadores inalámbricos, alarmas y monitores para habitaciones.

La ubicación de la base afecta el alcance del auricular. Si usted tiene la opción de varias ubicaciones, inténte cada una de ellas y seleccione la que mejor ofrezca las características necesarias.

Su aparato telefónico se conecta directamente en la línea telefónica modular. Si el cableado existente de la línea telefónica no ofrece un enchufe tipo modular, usted podrá actualizarlo o solicitarle a la compañía que presta los servicios telefónicos que lo haga.

- Su distribuidor de la localidad ofrece a la venta los enchufes y adaptadores necesarios para la conversión de los métodos anticuados al cableado tipo modular.
- La compañía que presta el servicio telefónico le podrá hacer un cargo por la instalación de los enchufes necesarios.
- El número de serie USOC del enchufe modular a ser instalado es la RJ11C.

## CONEXION SOBRE UN ESCRITORIO

Para usar su aparato telefónico sobre un escritorio, una mesa o sobre una repisa, conecte el cable telefónico que se ha provisto en un enchufe modular telefónico. Extienda totalmente la antena de la base y colóquela en una posición vertical.

---

---

## INSTALACION SOBRE LA PARED

Siga estos pasos para instalar la base del aparato telefónico directamente sobre la pared o sobre una placa para pared.

**Nota:** Para instalar la base directamente sobre la pared, use dos tornillos (no provistos) con las cabezas de la medida necesaria para poder ser insertadas en las perforaciones de la parte posterior del soporte para la colocación sobre la pared. Haga dos perforaciones una sobre otra, separadas por una distancia de 10 cms. cada una. Coloque los tornillos en la pared, permitiendo que las cabezas sobresalgan aproximadamente 3 mm. del nivel de la pared.

1. Extraiga el auricular de la base e instale el soporte para la pared en la parte inferior de la base del aparato telefónico.

**Nota:** Inserte las muescas de la parte superior, primero.

2. Guíe el cable modular alrededor del soporte para la pared.

- 
- 
3. Para instalar el aparato telefónico sobre una placa para pared, guíe el cable a través del canal de alivio de tensiones y deje una porción corta de cable que se extienda por el centro del soporte.
  5. Deslíce hacia afuera el soporte del aurícula en la base, gire 180° el soporte y vuélvalo a colocar en su lugar original. Cuélgue el auricular de este soporte.

Para instalar el aparato telefónico directamente sobre la pared, guíe el cable a través del canal de alivio de tensiones y permita que el cable se extienda por la parte inferior del soporte para conectarse al enchufe modular.

6. Extienda completamente la antena de la base y colóquela en una posición vertical.
4. Coloque las ranuras del soporte sobre las cabezas de los tornillos o los pernos de la placa para pared, ejerza presión sobre la base del aparato y deslícela hacia abajo para fijarla en su lugar.



---

---

## CONEXION DE LA ENERGIA ELECTRICA

Inserte el conector tipo barril del convertidor de corriente alterna, que se ha provisto, en el enchufe **DC 12V** ubicado en la parte posterior de la base. Guíe el cable a través de la ranura de alivio de tensiones ubicada en la parte superior de la base. Conecte el convertidor de corriente en un enchufe de corriente eléctrica estándar.

El indicador **CHARGE** se ilumina.

## CONEXION Y CARGADO DE LA BATERIA

El aparato ET-506 ha sido provisto con la batería en el auricular previamente instalada. Simplemente siga estos pasos para conectar la batería, y proceda a su carga de acuerdo como se describe en la sección "Cargado de la batería."

1. Ejerza presión y deslice hacia atrás la cubierta del compartimento para la batería.

2. Inserte el conector de la batería en el enchufe del interior del compartimento.

**Cuidado:** El conector solamente podrá ser conectado de una manera. Insértelo con la muesca hacia arriba.

- 
- 
3. Reinstale la cubierta y devuélva el auricular hacia la base.

La batería que se ha provisto desde la fábrica deberá tener una duración de varios años. Cuando la batería pierde su capacidad de carga, usted podrá adquirir una nueva batería en las tiendas Radio Shack de la localidad.

### **Cargado de la batería**

Usted deberá cargar la batería durante un mínimo de 24 horas antes de poder utilizar el aparato telefónico por primera vez. Vuelva a cargar la batería cuando el indicador **LOW BATT** en el auricular se ilumine.

**Nota:** Si el indicador **LOW BATT** no se ilumina, y el aparato telefónico no funciona, vuelva a cargar la batería.

Para cargar la batería, coloque el auricular sobre su base. El indicador **CHARGE** se ilumina.

#### **Notas:**

- Si el indicador **CHARGE** no se ilumina al colocar el auricular sobre su base, asegúrese que la batería y el convertidor de corriente estén correctamente conectados. De la misma manera, verifique que los contactos de carga en la base y en el auricular, estén limpios. Si los contactos están sucios o manchados, límpielos con un borrador para lápiz.

- 
- 
- Cuando por primera vez usted usa el aparato telefónico o después de haber recargado la batería, el aparato pudiera dejar de funcionar y usted pudiera escuchar un tono de error. Si esto le llegara a suceder, devuélva el auricular a su base durante 5 segundos.
  - Aproximadamente una vez al mes, descargue totalmente la batería dejando el auricular fuera de su base hasta que el indicador **LOW BATT** se ilumine. De otra manera la batería pierde su capacidad de retención de la carga total.

## AJUSTE DEL MODULO DE MARCACION

Coloque el selector **MODE** localizado en el lado derecho de la base del aparato según el tipo de servicio que haya contratado. Si usted no está seguro del tipo de servicio contratado, haga esta simple prueba.

1. Coloque el selector **MODE** en la posición **TONE**.
2. Levante el auricular y espere el tono de marcar.
3. Oprima cualquier número con excepción del **0**.

Si el tono de marcar se interrumpe, usted ha contratado el servicio de marcación a base de tonos. Deje el selector **MODE** colocado en la posición **TONE**.

Si el tono de marcar no es interrumpido, el servicio contratado es de marcación a base de impulsos eléctricos (disco). Coloque el selector **MODE** en la posición **PULSE**.

## AJUSTE DEL VOLUMEN DEL AURICULAR

Ajuste el control **VOLUME** del auricular en el nivel que usted desee escuchar a través del auricular.

## AJUSTE DEL VOLUMEN DE LA BOCINA-MICROFONO

Ajuste el control **VOLUME** para establecer el nivel de volumen que usted desee escuchar a través de la bocina-micrófono.

---

---

## AJUSTE DEL VOLUMEN DEL TIMBRADO/TONOS

Coloque el selector **RINGER** en la posición **HIGH** o **LOW** para establecer el nivel del volumen de timbrado de la bocina-micrófono y los tonos de localización. O, colóquelo en la posición **OFF** para deshabilitar los tonos de timbrado y localización.

**Nota:** Aún cuando usted coloque el selector **RINGER** en la posición **OFF**, usted podrá efectuar llamadas. Si usted escucha el timbrado de otros aparatos conectados en la misma línea, usted podrá contestar las llamadas.

# OPERACION

---

## USO DEL AURICULAR

Para efectuar o contestar una llamada usando el auricular del aparato, levántelo de su base. Si el auricular está alejado de su base, oprima el botón **TALK/HANG UP** para iluminar el indicador.

Para desconectar una llamada usando el auricular, coloque el auricular en su base. U, oprima el botón **TALK/HANG UP** del auricular para apagar el indicador.

### Notas:

- El indicador **SPEAKERPHONE** en la base, destella cuando la bocina-micrófono está en uso.
- Cuando usted oprima un botón, un tono será emitido como indicación que el auricular ha aceptado el comando, O se emitirán tres tonos de error para indicar que usted ha oprimido un botón erróneamente, está fuera del alcance de la transmisión o existe mucha interferencia entre el auricular y la base.

## Reducción de la interferencia

Para reducir la interferencia mientras utiliza el auricular, oprima el botón **CH** para cambiar de canal. Esta acción interrumpe la llamada durante 3 segundos, pero no la desconecta. El auricular emite dos tonos y su llamada se reanuda.

### Notas:

- Usted no podrá cambiar canales mientras utilice la bocina-micrófono. Si lo intenta, el auricular emite tres tonos de error.
- Si la interferencia es severa, el auricular emite tres tonos para indicar que no es posible la comunicación con la base. Antes de oprimir cualquier botón, acérquese hacia la base.
- Si la batería se ha debilitado o la interferencia es severa, el auricular pudiera perder la comunicación con la base al oprimir el botón **CH** y la llamada pudiera desconectarse. Esto no sucede con mucha frecuencia, pero si así fuera, devuélva el auricular a la base durante 5 segundos antes de intentar efectuar otra llamada.

---

---

## USO DE LA BOCINA-MICROFONO

Para contestar una llamada usando la bocina-micrófono, oprima el botón **SPEAKERPHONE** en la base para que su indicador se ilumine.

- Si el nivel de ruido en los alrededores de la base es demasiado elevado, la bocina-micrófono pudiera no permitir el cambio para escuchar a la otra persona en el otro extremo de la línea. Oprima el botón **PRIVACY** en la base, para deshabilitar el micrófono de la base y escuchar la conversación de la otra persona. El indicador **PRIVACY** se ilumina. Cuando usted desee hablar nuevamente, oprima **PRIVACY** para que el indicador se apague.

Para desconectar una llamada usando la bocina-micrófono, oprima el botón **SPEAKERPHONE** en la base para que su indicador se apague.

### Notas:

- El indicador **TALK/HANG UP** en el auricular destella cuando la bocina-micrófono está en uso.
- Solamente una persona en uno de los extremos de la línea podrá ser escuchada a través de la bocina-micrófono. La persona que esté hablando deberá detener la conversación antes de que la persona en el otro extremo de la línea pueda ser escuchada.

---

---

## CAMBIO ENTRE LA BOCINA-MICROFONO Y EL AURICULAR

**Nota:** Si el auricular y la bocina-micrófono están en la misma habitación cuando ambas están conectadas en una llamada, usted pudiera escuchar un tono sonoro muy alto. Si esto llegara a sucederle, reduzca el nivel del volumen de la bocina-micrófono o aleje el auricular de la base.

### Cambio de la bocina-micrófono hacia el auricular

Si el auricular está en su base, levante el auricular para cambiar de la bocina-micrófono hacia el auricular. El indicador **TALK/HANG UP** del auricular se ilumina y el indicador **SPEAKERPHONE** en la base del aparato telefónico destella.

### Cambio del auricular hacia la bocina-micrófono

Para cambiar del auricular hacia la bocina-micrófono cuando está en uso el auricular, oprima el botón **SPEAKERPHONE** en la base para que su indicador se ilumine. El auricular permanece conectado con la llamada. Para desconectar el auricular, oprima el botón **TALK/HANG UP** en el auricular para que su indicador destelle.

Si el auricular está alejado de la base y usted está usando la bocina-micrófono, oprima el botón **TALK/HANG UP** en el auricular para que se ilumine su indicador. La bocina-micrófono permanece conectada en la llamada. Para desconectar la bocina-micrófono, oprima el botón **SPEAKERPHONE** en la base para su indicador destelle.

# CARACTERISTICAS ESPECIALES

---

## LOCALIZACION

Cuando usted oprime el botón **PAGE** en el auricular o el botón **PAGE/FIND** en la base, la otra unidad emite un tono de localización. Use esta característica para localizar a una persona o para auxiliarle en la localización del auricular cuando este esté alejado de su base.

## USO DEL INTERCOMUNICADOR

Para comunicarse usando la bocina-micrófono y el auricular, oprima el botón **INTERCOM** en cualquiera de las unidades. La otra unidad emite un tono de localización, los indicadores **INTERCOM** de ambas unidades se iluminan y usted podrá dar inicio a su conversación. Para dar término a la comunicación a través del intercomunicador integrado, oprima el botón **INTERCOM** en cualquiera de las unidades. Los indicadores **INTERCOM** de ambas unidades se apaga.

### Notas:

- Durante una llamada, el volumen del tono de localización es débil.
- Para enviar una señal de localización a la base, usando el auricular, el selector **RINGER** deberá estar en la posición **HIGH** o **LOW**.

### Notas:

- Usted no podrá efectuar una llamada a través del intercomunicador si la base o el auricular están en uso. Si lo intenta, la base o el auricular emitirá tres tonos de error.
- Si la base y el auricular están muy cerca uno del otro, usted pudiera escuchar un tono de muy alto nivel. Si esto llegara a sucederle, reduzca el nivel de volumen de la bocina-micrófono o aleje el auricular de la base.



---

---

Usted también estará en posibilidades de efectuar una llamada por el intercomunicador durante una conversación telefónica siguiendo estos pasos:

1. Oprima el botón **INTERCOM**. Esta acción coloca la conversación telefónica en espera.
2. Inicie la conversación a través del intercomunicador.
3. Oprima el botón **TALK/HANG UP** o **SPEAKERPHONE** para dar término a la conversación a través del intercomunicador y reanudar la conversación telefónica.

## Transferencia de una llamada

Siga estos pasos para usar el intercomunicador para transferir una llamada desde el auricular a la base o viceversa.

1. Oprima el botón **INTERCOM**. Esta acción coloca la llamada en espera.
2. Hágale saber a la otra persona en la otra unidad que usted le transferirá una llamada.
3. Oprima **INTERCOM** nuevamente para dar término a la conversación a través del intercomunicador y transferir la llamada a la otra unidad.

## USO DE REDIAL

Siga estos pasos para volver a marcar el último número marcado.

1. Levante el auricular, oprima **TALK/HANG UP** en el auricular, u oprima **SPEAKERPHONE** en la base. Espere el tono de marcar.

2. Oprima el botón **REDIAL**. El aparato telefónico marca aceleradamente el último número que haya sido marcado.

### Notas:

- El aparato telefónico cuenta con una memoria de remarcado, que es actualizada cada vez que usted marca un número telefónico en la base o en el auricular. Usted podrá volver a marcar el número usando cualquiera de las dos unidades.
- La memoria de remarcado tiene una capacidad de 16 dígitos, por lo tanto, usted podrá volver a marcar los números de larga distancia, así como los números locales.
- La memoria de remarcado también tiene la capacidad para aceptar los registros de pausas (vea "Registro de una pausa"), que es considerada como un dígito en la memoria de remarcado.
- La memoria de remarcado no tiene la capacidad para aceptar un registro del botón **FLASH** o cualquier dígito que sea oprimido después de oprimir el botón **FLASH**. (vea "Uso de FLASH").

---

---

## USO DE PRIVACY

Use la característica que le ofrece privacidad, cuando usted no desea que la persona en el otro extremo de la línea escuche su conversación con otra persona en la misma habitación que usted. Usted podrá aún escuchar a la otra persona en el otro extremo de la línea telefónica.

Mientras usa el auricular, oprima y mantenga oprimido el botón **PRIVACY/PAUSE** en el auricular. Esta acción deshabilita el micrófono del auricular. Suélte el botón **PRIVACY/PAUSE** para reanudar la conversación telefónica.

Mientras usa la bocina-micrófono, oprima el botón **PRIVACY** para que se ilumine su indicador. Esta acción deshabilita el micrófono de la base. Para reanudar su conversación telefónica, oprima el botón **PRIVACY** para que su indicador se apague.

## USO DE FLASH

Use el botón **FLASH** para generar una señal equivalente al oprimir el botón para desconectar la llamada, cuando se usen los servicios especializados, como es el caso de la “llamada en espera.”

Por ejemplo, si usted cuenta con el servicio de “llamada en espera”, oprima el botón **FLASH** para tomar la llamada entrante sin desconectar la llamada en curso. Oprima el botón **FLASH** nuevamente para reanudar la llamada original.

### Notas:

- La memoria de remarcado no acumula un registro del botón **FLASH** o de los dígitos que hayan sido registrados después de oprimir el botón **FLASH**.
- Si usted no cuenta con ningún tipo de servicio telefónico especializado, oprimir el botón **FLASH** pudiera desconectar la llamada en curso.

---

---

## USO DE LA MARCACION A BASE DE TONOS EN UNA LINEA A BASE DE IMPULSOS

Algunos servicios especializados, como lo son los bancarios computarizados, requieren de señales a base de tonos. Si usted cuenta con el servicio de marcación a base de impulsos eléctricos, usted podrá utilizar este tipo de servicios siguiendo estos pasos.

1. Asegúrese que el selector **MODE** esté en la posición **PULSE**.
2. Marque el número de acceso para el servicio especializado.
3. Cuando el servicio especializado conteste la llamada, oprima el botón **TONE**. El aparato telefónico envía cualquier número adicional a base de señales a tonos.

**Nota:** Le sugerimos que no use la característica de remarcado para aquella secuencia de números que requieran de una señal proveniente del registro de **TONE**. La pausa de 2 segundos entre el cambio de módulos pudiera no ser lo suficientemente prolongada para permitirle al servicio especializado que responda.

4. Cuando usted haya terminado con su llamada, coloque el auricular sobre su base, oprima el botón **TALK/HANG UP**, u oprima el botón **SPEAKERPHONE** para desconectar la llamada. El aparato telefónico automáticamente se restablece en el módulo de marcado a base de impulsos.

---

---

## MARCACION MEMORIZADA

Usted podrá acumular en la memoria hasta 12 números telefónicos y marcar el número al registrar dos dígitos que identifiquen la clave de la ubicación en la memoria.

### Acumulación de un número en la memoria

Use la base o el auricular para acumular los números telefónicos deseados en la memoria. Cada número que usted acumule podrá contener hasta 16 dígitos.

1. Oprima el botón **STORE** en la base o en el auricular. La base o el auricular emiten un tono dos veces.

3. Oprima el botón **MEMORY** y registre dos dígitos que usted desee para identificar la ubicación en la memoria. La base o el auricular emiten un tono dos veces.

**Nota:** Si usted recibe una llamada mientras está acumulando los números en la memoria, oprima el botón **TALK/HANG UP** o **SPEAKERPHONE** para contestar la llamada. Después de la llamada, inicie con el paso 1 para acumular el número.

Para eliminar un número de la memoria, repita estos pasos, pero no registre un número como se explica en el paso 2.

Para cada uno de los números que hayan sido acumulados, escriba el nombre de la persona o de la compañía en el número que le corresponda en el directorio que se incluye en la base y en el auricular. Use un lápiz para anotarlos para que en caso de algún cambio posterior, estos puedan ser fácilmente borrados.

2. Registre el número telefónico que desee acumular usando el teclado numérico en la base.

---

---

## REGISTRO DE UNA PAUSA

En algunos sistemas telefónicos será necesario marcar un número de acceso (9 por ejemplo) y esperar un segundo tono para marcar, antes de poder acceder un número telefónico en el exterior.

Para intercalar una pausa con una duración de 2 segundos en el punto apropiado cuando esté usted acumulando un número telefónico en la memoria, oprima el botón **PAUSE**. Para intercalar una pausa más prolongada, oprima el botón **PAUSE** repetidamente para prolongar más la pausa necesaria.

## Marcación de un número telefónico memorizado

Siga estos pasos para marcar un número que haya sido memorizado. Usted podrá utilizar el auricular o la base para marcar el número acumulado en la memoria.

1. Levante el auricular de la base, oprima **TALK/HANG UP**, u oprima el botón **SPEAKERPHONE**.
2. Cuando escuche el tono de marcar, oprima el botón **MEMORY** y marque los números que identifiquen la ubicación en la memoria para marcar el número memorizado.

El aparato telefónico marca el número memorizado.

**Importante:** Si usted ha acumulado el número de un servicio de emergencia (la policía, los bomberos o las ambulancias) y desea probar el número acumulado en la memoria, permanezca en la línea y explique la razón de su llamada. Efectúe este tipo de prueba durante la noche o durante las primeras horas de la mañana para evitar los períodos de mucha demanda.

## Marcación en cadena de los números para los servicios especializados

Cuando usted acumule en la memoria un número telefónico para el acceso a los servicios especializados (larga distancia o servicios bancarios computarizados), le sugerimos almacenar el número de acceso al servicio especializado en una ubicación en la memoria y almacenar la información adicional en otra ubicación en la memoria.

Para marcar una secuencia de números memorizados, oprima **MEMORY** y los dígitos que identifiquen la ubicación en la memoria del número de acceso al servicio especializado. Cuando el servicio especializado conteste la llamada, oprima **MEMORY** y la clave que identifique la secuencia de números necesarios para obtener la información deseada.

### Notas:

- Si usted cuenta con servicio de marcación a base de impulsos, asegúrese acumular un registro **TONE** al final del número de acceso al servicio especializado.
- Para prevenir el acceso sin autorización al servicio especializado, le sugerimos no incluir en la ubicación de la memoria su número de identificación personal.

# LOCALIZACION DE AVERIAS

---

---

Tenemos la confianza que usted no se enfrentará con ningún tipo de problema al usar su aparato telefónico, pero si así fuera, la siguientes sugerencias pudieran ayudarle. Si aún sigue enfrentándose con algunos problemas, verifique la condición de operación de otros aparatos conectados en la misma línea y verifique su funcionamiento. Si funcionan adecuadamente, el problema pudiera estar en este aparato.

Problema	Solución
Volumen debilitado o sonidos fuera de lo común.	Alguna persona levantó otro aparato telefónico conectado en la misma línea. Cuélgue el otro aparato telefónico.
Ruido por interferencia muy severo.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oprima el botón <b>CH</b> para cambiar el canal.</li><li>• Mantenga el auricular alejado de las computadoras, juguetes a control remoto, micrófonos inalámbricos, sistemas de alarmas, intercomunicadores, monitores de habitaciones, lámparas fluorescentes y equipos electrodomésticos.</li><li>• Cambie de ubicación o apague la fuente que está provocando la interferencia.</li></ul>
El aparato telefónico no puede ser operado dentro de la distancia permisible de la base, porque la señal se debilita o se hace ruidosa (el alcance del auricular ha disminuído).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extienda totalmente la antena de la base y colóquela en una posición vertical.</li></ul> Devuélva el auricular a su base y recarguela batería. Asegúrese que ninguna de las antenas esté haciendo contacto con una parte metálica.
El aparato telefónico no funciona o funciona erráticamente.	Asegúrese que la línea telefónica y el convertidor de corriente estén conectados apropiadamente.

Problema	Solución
<p>El auricular deja de funcionar o funciona inapropiadamente durante una llamada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acérque el auricular a la base.</li> <li>• Asegúrese que la batería del auricular esté cargada. (Si la energía de la batería está demasiado debilitada, no tendrá la suficiente energía para iluminar el indicador <b>LOW BATT.</b>)</li> <li>• Extienda totalmente la antena de la base y colóquela en una posición vertical.</li> <li>• Con el auricular encendido, devuélvalo hacia su base durante 5 segundos. Esto restablece la clave de protección automática de acceso.</li> </ul>
<p>El auricular dejó de funcionar.</p>	<p>El circuito de protección de descarga de electricidad estática ha sido la causa. Esta característica deshabilita el auricular si el circuito recibió una descarga eléctrica. Extraiga la batería del auricular durante 15 segundos y devuélva el auricular a la base. Espere 5 segundos e inténtelo nuevamente.</p>
<p>La llamada es demasiado ruidosa.</p>	<p>Cambie los canales o desconecte la llamada y vuelva a marcar el número. Si aún así tiene problemas, desconecte la línea telefónica. Si otros teléfonos conectados en la línea telefónica funcionan apropiadamente, la falla está en el aparato telefónico o su instalación. Si no puede resolver el problema, lleve su aparato telefónico a su distribuidor de la localidad para obtener ayuda.</p>

# REEMPLAZO DE LA BATERIA

---

Si usted siguió al pié de la letra las instrucciones mencionadas en la sección "Cargado de la batería", la batería deberá tener una vida útil durante varios años. Reemplace la batería con una batería de níquel-cadmio si la que está en uso no retiene su carga durante un período aproximado de 2 horas, después de haber sido recargada durante la noche. Usted podrá acudir a su distribuidor para adquirir una batería nueva.

Siga estos pasos para reemplazar la batería.

1. Mientras ejerce presión sobre la cubierta del compartimento para la batería, en el auricular, deslícela hacia abajo y extraícala.
2. Jale hacia arriba el pestillo metálico que sostiene la batería. Si se le dificulta jalarlo, use la orilla de la cubierta del compartimento para la batería o cualquier otro objeto no-metálico para levantarlo lo suficiente para poder jalarlo.
3. Desconecte cuidadosamente el conector de la batería del auricular, extraiga la batería del compartimento.

4. Inserte una batería nueva en el compartimento para la batería y conecte el conector de la batería en el enchufe del auricular.
5. Levante el pestillo metálico y colóquelo sobre la batería, fíjelo debajo del labio de material plástico en la parte superior de la batería.
6. Reinstale la cubierta del compartimento para la batería.

**Importante:** Cuando reemplace la batería, usted deberá cargarla durante aproximadamente 24 horas antes de poder utilizar el aparato telefónico.

## Precauciones:

- Use solamente una batería del tipo y tamaño sugerido.
- No deseche la batería en el fuego ya que esta pudiera explotar.
- No abra ni mutile la batería.
- Tenga cuidado el no permitir que la batería haya corto circuito con otros materiales conductores de electricidad, como lo son los anillos, los brazaletes y las llaves. El conductor o la batería pudieran sobrecalentarse y quemarse.

**Nota:** Si se enfrenta con algún problema para instalar la batería, acuda a una tienda Radio Shack para obtener ayuda.



## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

---

Su aparato telefónico inalámbrico DuoFone ET-506 es un ejemplo de diseño y fabricación inigualables. Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado del aparato para que usted lo pueda disfrutar durante años.

Mantenga el aparato seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente. Los líquidos pudieran contener minerales que corróen los circuitos electrónicos.

Use y mantenga el aparato bajo condiciones normales de temperatura. Las temperaturas extremosas pudieran acortar la vida de sus dispositivos electrónicos, dañar la batería y deformar o derretir sus componentes de material plástico.

Manipule el aparato con mucho cuidado. Dejarlo caer o golpearlo pudiera dañar sus circuitos electrónicos internos y ser la causa de un mal funcionamiento.

Mantenga el aparato alejado del polvo y las grasas. Estos elementos pudieran causar el desgaste prematuro de sus componentes.

Limpie ocasionalmente el aparato con un trapo húmedo. Evíte el uso de productos químicos abrasivos, solventes para limpieza o detergentes concentrados para limpiarlo.

Modificar o alterar los componentes internos del aparato telefónico pudieran ser la causa de un mal funcionamiento e invalidar su garantía. Si su aparato telefónico no está funcionando adecuadamente, acúda a su distribuidor de la localidad para obtener ayuda.

# NOTAS

---

---

# NOTAS

---

---