

REFERENCIA RÁPIDA INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

1. Pulse el botón **RESTABLECER** para restablecer el sistema – Este botón sólo se utiliza si el temporizador no ha sido nunca programado. (Con este botón se borran todos los ajustes).

2. Selección de un idioma

- Gire el dial hacia la posición **•IDIOMA**
- Pulse el botón **APLAZAMIENTO POR LLUVIA**
- Pulse el botón **SIGUIENTE** hasta que el cursor llegue al idioma deseado
- Pulse **INTRO** para confirmar la selección
- Pulse el botón **APLAZAMIENTO POR LLUVIA** o gire el dial para abandonar este modo

3. Ajuste de la fecha y hora

- Gire el dial hasta la posición **FECHA/HEURE**
- Pulse la tecla + para adelantar la hora o la fecha en el reloj. Una vez ha llegado a la fecha o la hora adecuada, pulse **INTRO** para fijar la hora
- Pulse las teclas + y – para ajustar el año correcto y pulse la tecla **INTRO**
- Pulse las teclas + y – para ajustar el año correcto y pulse **INTRO**
- Pulse las teclas + y – para ajustar la fecha correcta y pulse **INTRO**

4. Ajuste de las horas de inicio en los programas A, B o C

- Gire el dial selector hasta la posición **HORA DE INICIO** (para A, B o C)
- Pulse “+” o “-” para buscar la hora de inicio deseada. Pulse **INTRO**

5. Ajuste de la frecuencia de riego en los programas A, B o C

- Lleve el dial a la posición **DÍAS DE RIEGO** (en el programa A, B o C)
- Pulse **SIGUIENTE** hasta que el día de la semana deseado parpadee y pulse **INTRO** para seleccionar el día. Los días seleccionados están marcados con una gota de lluvia
- Pulse **SIGUIENTE** si no desea seleccionar el día que está parpadeando
- Para borrar la selección de un día, pulse **SIGUIENTE** hasta que dicho día parpadee y, luego, pulse **EFFACER**
- Siga el mismo procedimiento para seleccionar los días que dese

Nota: Para las opciones "Watering Interval" (Intervalo de riego) o "Odd/Even" (Par/impar), consulte el manual del propietario

6. Ajuste de la duración del riego para cada estación

- Ponga el interruptor "Watering Duration" (Duración del riego) en la hora deseada para cada estación activa
- Para las estaciones no activas, ponga el interruptor en posición **MANUAL DESACTIVA**

7. Selección de un programa (A, B o C) para cada estación

- Ponga el interruptor "Program Selection" (Selección de programa) en la posición del programa deseado

8. Listo para funcionar

- Gire el dial en posición **"AUTO"**

Nota: Si el programado dispone de sensor "RAIN SENSOR" (Sensor de lluvia), verifique que está apagado

FUNCIONES HABITUALES PARA EL LADO INVERSO

Aplazamiento por lluvia

1. Asegúrese de que el dial está en posición **AUTO**
2. Pulse el botón **APLAZAMIENTO POR LLUVIA** para suspender el riego automáticamente durante 24 horas
3. Si desea retrasar el riego por lluvia durante más tiempo, pulse las teclas + o – para aumentar o reducir el ajuste
4. Pulse **INTRO** o espere 30 segundos: el ajuste seleccionado de aplazamiento por lluvia comenzará
5. Pulse **EFFACER** para detener la función de aplazamiento por lluvia y activar de nuevo el riego programado

Presupuesto del agua

1. Gire el dial a la posición **•PRESUPUESTO**
2. Para aumentar o disminuir el porcentaje, pulse las teclas + o –
3. Pulse **INTRO** para fijar el ajuste

Riego manual

1. **Una estación** (no programada)
 - Asegúrese de que el dial está en posición **AUTO**
 - Para activar la estación, ponga el interruptor de estación **Duración Del Riego** en posición **MANUAL ACTIVAR** (completamente hacia arriba)
 - Para desactivar el riego manual, ponga el interruptor **Duración Del Riego** en posición **MANUAL DESACTIVAR**
2. **Una estación** (programada)
 - Siga los pasos 1 y 2 descritos
 - Ponga el interruptor de estación **Duración Del Riego** en la posición de duración de riego deseada
3. **Probar todo manualmente** (todas las estaciones y todos los programas durante 2 minutos)
 - Asegúrese de que el dial está en posición **AUTO**
 - Pulse la tecla **MANUAL**
 - Pulse **INTRO** para comenzar y **EFFACER** para detener el ciclo de prueba
4. **Todas las estaciones** (Todos los programas)
 - Asegúrese de que el dial está en posición **AUTO**
 - Pulse una vez la tecla **MANUAL**
 - Pulse el botón **SIGUIENTE** hasta que aparezca en la pantalla **"A B C Extra All"** (A, B, C y todas)
 - Para activar el riego manual, pulse **INTRO** antes de que transcurran 30 segundos
 - Para activar o detener este ciclo, pulse la tecla **EFFACER**

5. **Todas las estaciones** (Sólo un programa)
 - Asegúrese de que el dial está en posición **AUTO**
 - Pulse una vez la tecla **MANUAL**
 - Pulse el botón **SIGUIENTE** hasta que aparezca **"_ EXTRA ALL"** (todas extra) con el programa que dese ejecutar
 - Para activar el riego manual, pulse **INTRO** antes de que transcurran 30 segundos
 - Para activar o detener este ciclo, pulse la tecla **EFFACER**