

Interruptor Remoto Plug'n Power® (Listo para Usar)

61-2577

MANUAL DEL PROPIETARIO-Favor de leer antes de usar este equipo

Su Interruptor Remoto Plug'n Power (Listo para Usar) de RadioShack es un valioso accesorio para su Sistema de Control Remoto Inalámbrico. Con este remoto y receptor-transmisor, usted puede encender o apagar equipos eléctricos conectados a módulos Plug'n Power y alumbrar u oscurecer lámparas conectadas a módulos de lámparas (no incluidas) desde cualquier lugar en su casa.

Este sistema control remoto es compatible con otros sistemas Plug'n Power y controladores todos disponibles en su tienda RadioShack local.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este producto a lluvia o humedad.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR.	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMOVER LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. PARA SERVICIO, FAVOR DE ACUDIR CON PERSONAL CALIFICADO.		



Este símbolo tiene como finalidad informarle que en la literatura anexa a este producto, se incluyen importantes instrucciones de operación y mantenimiento.



Este símbolo tiene como finalidad prevenirle de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del aparato que puede ser de magnitud suficiente para ocasionar una descarga eléctrica. No abrir el armazón del aparato.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este equipo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo puede no provocar interferencia dañina, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar operación indeseada.]

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no expresamente aprobados por RadioShack pueden provocar interferencia y evitar la autorización del usuario para operar este equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se encontró con que cumple con los límites para un equipo digital Clase B, consecuente con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede radiar energía de frecuencia de radio, y si no es instalada y utilizada de acuerdo con las instrucciones puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede ser determinada encendiendo y apagando el equipo, se solicita al usuario que trate de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Moviendo su receptor-transmisor a un lugar fuera de la TV o radio.
- Conectando el receptor-transmisor a una toma que esté en un circuito eléctrico diferente de la TV o radio.

Si usted no puede eliminar la interferencia, la FCC le solicita que deje utilizar su interruptor remoto y su receptor-transmisor.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este producto, por favor lea y siga todas las advertencias, instrucciones de seguridad y de operación ubicadas en el producto y en este Manual del Propietario. Conserve todas las instrucciones para uso futuro.

- No intente controlar luces o aplicaciones que excedan los índices de los módulos. Para información sobre el control de luces o aparatos que excedan los índices de los módulos estándar, contacte su tienda RadioShack local.
- No use el producto para controlar productos potencialmente peligrosos como calentadores.
- Para controlar luces fluorescentes, de vapor de mercurio, sodio o de bajo voltaje, conecte a su tienda RadioShack local para que le aconsejen.
- No use módulos atenuadores de lámparas para controlar equipos de luz que tengan atenuadores integrados.

AJUSTANDO/ CAMBIANDO EL CÓDIGO INTERNO

Usted debe ajustar dos módulos controlados por su interruptor remoto al mismo código interno. Hay 16 códigos a elegir de (A-P). En el remoto, el código interno está preinstalado en A, el código de unidad 1 (para los botones On/Off en la parte superior) está preajustado a 1, y el código de unidad 2 (para los botones On/off inferiores) está preajustado a 2. El código de unidad del receptor-transmisor es permanentemente 1.

Para el Remoto

1. Presione y sostenga On1. El indicador rojo se ilumina rápidamente, después parpadee el ajuste de código interno actual. Por ejemplo, el indicador parpadea una vez para el código interno A, dos veces para código interno B.
2. Libere On1.
3. Presione On1 el número correcto de veces para el código interno que usted desee ajustar (1 para A, 3 para C y de esta manera hasta 16 para P). El indicador parpadea cada vez que usted presione On1. Oprima On1 la última vez que lo presione, hasta que el indicador parpadee el nuevo ajuste.

Notas:

Si no sigue la secuencia de programación, el indicador se ilumina brevemente, pero el ajuste existente permanece sin cambios.

Si no ajusta los códigos en menos de 3 segundos, el indicador se ilumina una vez y el remoto abandona automáticamente el modo de programación.

Para el receptor-transmisor

Para ajustar o cambiar el código interno para el receptor-transmisor, use un pequeño desarmador para ajustar el código interno en la parte frontal del receptor-transmisor a una letra de A a P. Los códigos internos del receptor-transmisor y del remoto deben ser comparables.

AJUSTANDO/ CAMBIANDO LOS CÓDIGOS DE UNIDAD

Para el Remoto

Usted solo necesita ajustar/ cambiar el código de unidad 1 (para los botones On/Off de la parte superior). El código de unidad 2 (para los botones On/off de la parte inferior) es siempre un número mayor que el código de unidad 1. Por ejemplo, si usted ajusta el código de unidad 1 a 5, el código de unidad 2 es ajustado automáticamente a 6.

1. Oprima el botón Off superior. El indicador parpadea rápidamente, después parpadea el ajuste de código de unidad actual (por ejemplo: una vez para código de unidad 1, dos veces para código de unidad 2, y 3 veces para código de unidad 3).
2. Libere Off
3. Presione el botón Off superior el número de veces correcto para el código de unidad que usted desee ajustar (de una a 16 veces). El indicador parpadea cada vez que usted presione Off. Oprima Off a última vez que lo presione, hasta que el indicador parpadee el nuevo código de unidad.

Notas:

Si usted no sigue esta secuencia de programación, el indicador parpadea brevemente, pero el ajuste existente permanece sin cambios.

Si usted no ajusta los códigos en menos de 3 segundos, el indicador se ilumina una vez y el remoto abandona automáticamente el modo de programación.

Para Módulos de Lámparas / Aparatos Eléctricos

Siga las instrucciones que acompañan cada módulo opcional de lámpara / aparato para ajustar cambiar el código de unidad para dichos módulos para que respondan al mismo número de ajustes en el remoto.

USANDO EL INTERRUPTOR REMOTO

1. Enchufe una lámpara o aparato en la toma de CA en la parte inferior del receptor-transmisor, enchúfelo en una toma estándar de ca, y extienda la antena completamente. Si desea instalar módulos adicionales (se venden por separado), siga las instrucciones incluidas en ellos..
2. Presione los botones On/off en el remoto que hayan sido ajustados al código de unidad correspondiente para encender o apagar los artículos conectados en los módulos Plug'n Power. O presione ON/OFF en el receptor-transmisor para controlar directamente la lámpara o aplicación conectada a ella.
3. Para iluminar o atenuar el módulo de lámpara o módulo de Interruptor de Pared, presione el botón O que corresponde al código de unidad del módulo, después presione repetidamente o mantenga oprimido ▲ o ▼ en el remoto.

REEMPLAZANDO LAS BATERÍAS DEL REMOTO

Su remoto viene con una batería de 3V CR2025 instalada para su funcionamiento. Cuando la lámpara o aparato no responda confiablemente al comando del remoto, reemplace la batería. Para mejor funcionamiento y vida más larga, le recomendamos baterías de RadioShack.

Precaución: Use solo una batería nueva del tamaño requerido y tipo recomendado.

1. Use un desarmador plano para separar cuidadosamente las dos mitades del remoto.
2. Retire la batería del compartimiento de batería e inserte una nueva con el lado positivo (+) hacia arriba.
3. Vuelva a colocar la cubierta y ciérrela.

Advertencias:

Deseche las baterías rápida y adecuadamente. No las quemé o entierre.

Conserve las baterías de celda de botón fuera del alcance de los niños. Si se traga una batería de este tipo, puede ser fatal.

Precaución: Si no planea usar el remoto durante varias semanas o más tiempo, retire las baterías. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir las partes eléctricas.

CUIDADOS

Conserve el remoto y el receptor-transmisor secos; si se moja, séquelo de inmediato. Use y almacene el remoto y el receptor-transmisor solo bajo ambientes de temperatura normal. Maneje el remoto y el receptor-transmisor con cuidado; no los deje caer. Conserve el remoto y receptor-transmisor lejos del polvo y mugre, límpielo ocasionalmente con un trapo húmedo para conservarlos como nuevos.

Al modificar o intentar forzar los componentes internos del remoto o receptor-transmisor se puede provocar un mal funcionamiento o podría invalidar la garantía y anular su autorización de la FCC para operarlos. Si su interruptor remoto no está trabajando como debería, llévelo a su tienda RadioShack local para que le ayuden.

120 V ca 60 Hz 15 A
(LAMPARA) 400 W TV

120 V ca 60 Hz 15 A 500 W

3 V cc (CONTROL REMOTO) (REQUIERE DE UNA BATERIA TIPO BOTON MODELO: CR2025)