

# Camión de Volteo con Radio Control

El camión divertido con Radio Control

Cat. No. 60-9052

## Colocación de las Baterías

1. Inserte una moneda en la ranura de la cubierta para las baterías y gírela. Quite la cubierta.
2. Coloque las baterías en los compartimentos como se muestra, asegurándose que las terminales + y - estén en la posición correcta. El camión de volteo requiere 3 baterías tipo C, el control manual requiere una batería de 9 volts.
3. Reinstale la cubierta.

## Para operar el camión

1. Con el botón de la palanca en **OFF**, usted podrá empujar el camión como lo desee.
2. Coloque la palanca en **ON** para bajas velocidades.
3. Coloque la palanca en **POWER** para altas velocidades.
4. Use el interruptor (A) para operar la caja de volteo.

## Para operar el Control Manual

1. Empuje el selector (B) para conducirlo hacia adelante, suéltelo para detenerlo.
2. Seleccione conducirlo hacia adelante o en reversa girando el selector (C).
3. Use el volante (D) para que el camión dé vuelta. Para facilitar la operación, las ruedas girarán hacia la derecha o izquierda cuando gire el volante aún cuando no sea oprimido el selector (B).

## 1993 TOMY AMERICA INC.

427 Northfield Avenue  
Edison, NJ 08818

## Cuidado:

Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por el

fabricante pudiera suprimir su derecho de uso.

## Localización de averías

En caso de tener problemas con el funcionamiento u operación del camión de volteo, tome nota de los siguientes puntos:

## Vida de la batería

1. El uso de las baterías sugeridas le permitirán disfrutar de su juguete durante más de seis horas continuas.
2. Algunos problemas pudieran surgir cuando las baterías estén débiles:
  - Respuesta lenta
  - Respuesta incorrecta
  - Reducción del alcance de operación (el control manual deberá estar más cerca del camión)

## Frecuencia de operación

1. El camión de volteo opera en la frecuencia de 49.82 a 49.98 Mhz.
2. La interferencia de otros productos operando en una frecuencia similar pudieran provocar una serie de movimientos inesperados y descontrolados.  
Esta no es una falla y pudiera ser eliminada al colocarse en otro lugar dentro de su casa.

## Consideraciones especiales

1. Debido a la cantidad de pequeños componentes, este juguete no es apropiado para niños menores de 3 años.
2. No se use en el agua.
3. No se almacene o use en las cercanías de fuentes de calor.
4. No se use durante tormentas eléctricas.

### CUIDADO

Ponga especial cuidado al colocar las baterías, haciendo coincidir las polaridades + y - de las baterías con las terminales en el producto.  
No mezcle las baterías usadas con otro tipo diferente de baterías, ejemp. alcalinas con recargables.  
Saque las baterías del vehículo después de usarse o si va a ser guardado durante largos lapsos de tiempo.  
Saque las baterías débiles del producto.  
No incinere las baterías.  
Siempre supervise a los niños cuando ellos sean quienes instalen las baterías.