

Manual del propietario

CARACTERISTICAS

Su calculadora Radio Shack Fun Calc es la calculadora perfecta para ser parte de sus artículos escolares. Incluye todas las características necesarias para ejecutar cálculos matemáticos y su brillante color la hace muy fácil de localizar.

Esta calculadora también incluye estas características.

Energía dual—opera a través de la energía de su celda solar integrada, cuando exista la suficiente iluminación y automáticamente se energiza a través de la batería interna, cuando no exista la suficiente iluminación.

Pantalla grande para 8 dígitos—facilita la lectura de los resultados de sus cálculos.

Tecla de porcentaje—rápidamente calcula el aumento o descuento de porcentajes.

Tecla de raíz cuadrada—instantáneamente calcula la raíz cuadrada de un número.

Memoria con cuatro funciones—incluye sumar en la memoria, restar de la memoria, extraer y borrar.

Apagado automático—ahorra energía a la batería al apagarse automáticamente si usted no oprime ningún botón durante el transcurso de 7 minutos.

OPERACION

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA CALCULADORA

Oprima el botón **C/CE** para encender la calculadora. La calculadora se apaga por sí sola después del transcurso de 7 minutos, si usted no oprime ninguna tecla. Oprima el botón **OFF** para apagar la calculadora con antelación.

TECLAS ESPECIALES

Tecla +/- — Oprima para cambiar el signo del número en la pantalla; de positivo a negativo o de negativo a positivo.

Tecla ON/CE—Si la calculadora está encendida, oprima **C/CE** una vez, para borrar el número reflejado en la pantalla. Oprimala dos veces para borrar completamente el cálculo. Si un resultado excede el número de dígitos que pueden ser reflejados en la pantalla, la calculadora refleja la letra **E**. Oprima el botón **ON/CE** para borrar el error y continuar con el cálculo.

Tecla $\sqrt{\quad}$ —Oprima para calcular la raíz cuadrada del número reflejado en la pantalla.

Tecla % —Oprima para ejecutar cálculos de porcentaje (vea los ejemplos.)

CALCULOS EN LA MEMORIA

M+ — Suma el número en la pantalla al contenido en la memoria.

M - — Resta el número en la pantalla del contenido en la memoria.

M^RC — Oprima una vez para extraer el número acumulado en la memoria. Oprima dos veces para borrar el contenido en la memoria.

©1995 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation.

EJEMPLOS

Cálculo	Oprima	Ud. verá
$6 + 7 = 13$	$6 + 7 =$	13.
$10 - 4 = 6$	$10 - 4 =$	6.
$7 \times 5 = 35$	$7 \times 5 =$	35.
$14 \div 7 = 2$	$14 \div 7 =$	2.
Raíz cuadrada de 64 es 8.	$64 \sqrt{\quad}$	8.
6% de 100 es 6	$100 \times 6\%$	6.
Agregar el 6% de 20 es 21.2.	$20 + 6\%$	21.2
20% de descuento de 150 es 30.	$150 \times 20\%$	30.
53 es 125	$5 \times = = =$	125.
$3 \times 27 = 81.$	$3 \times 27 =$	81.
$3 \times 19 = 57.$	$19 =$	57.
$3 \times 12 = 36.$	$12 =$	36.
$4 \div 2 = 2$	$4 \div 2 =$	2.
$25 \div 2 = 12.5$	$25 =$	12.5
$92 \div 2 =$	$92 =$	46.

CUIDADOS

- Mantenga la calculadora seca. Si se llegara a mojar, séquela.
- Use solamente un trapo húmedo para limpiar la batería.
- Mantenga la calculadora bajo condiciones moderadas de temperaturas.
- No deje caer la calculadora ni la parte en el bolsillo trasero.

No modifique ni altere los componentes internos de la calculadora. Si la calculadora no está funcionando adecuadamente, llévela a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

REEMPLAZO DE LA BATERIA

Cuando la pantalla se desvanezca bajo condiciones mínimas de iluminación, reemplace la batería con una celda tipo 389 (Cat. No. 23-101).

1. Extraiga los tornillos que sujetan la cubierta y extraígalos.
2. Deslice el contacto hacia un lado de la batería y extraiga la batería agotada.
3. Desprenda el arillo color negro de aislamiento de la batería agotada y colóquelo en la nueva batería. Deseche la batería agotada apropiadamente.
4. Instale la batería nueva con el lado (-) negativo, hacia arriba y deslice el contacto hacia su posición original.
5. Reinstale la cubierta posterior y sujétela con los tornillos.