

# **Marco para Dos Fotografías de 4" x 6" con Grabado**

## **63-978**

MANUAL DEL PROPIETARIO – Favor de leer antes de usar este equipo.

---

Su Marco para dos Fotografías de 4" x 6" con Grabado RadioShack le permite grabar separadamente y tocar los mensajes separadamente para una mayor conveniencia. Usted puede reproducir hasta 10 segundos de sonido para acompañar una fotografía favorita. Usted puede grabar su propia voz y agregar una fotografía para hacer un recuerdo o regalo especial para un ser querido. Su grabadora utiliza la más novedosa tecnología de circuitos integrados para grabar, de tal manera que puede grabar un nuevo mensaje tantas veces como lo desee sin tener que esperar a regresar la cinta. Puede escoger la posición vertical y horizontal para las fotografías.

### **RETIRANDO LA TIRA AISLANTE DE LA BATERÍA**

Para prevenir un derrame de la batería durante el manejo del equipo, su marco con grabadora es embarcada con una cinta aislante que debe retirar antes de empezar a usarla. Para retirar la tira, jale con firmeza el final de la tira y sáquela del compartimiento.

### **ENMARCANDO UNA FOTOGRAFÍA**

1. Abra el marco para la fotografía
2. Coloque el marco verticalmente en una superficie plana y presione el botón en la parte superior del marco para sacar el marco interior.
3. Gire el marco interior y deslice la placa de metal hasta que las seis ranuras queden alineadas con las seis lengüetas sujetadoras al reverso del marco interior. Levante la placa metálica y retire la fotografía de muestra.
4. Para enmarcar una fotografía de 3" x 5" , colóquela en el marco plateado.  
Para enmarcar una fotografía de 4" x 6", retire el marco plateado y coloque la fotografía en el marco, deslice el marco plateado a la parte inferior del marco hacia arriba hasta que quede asegurado.
5. Coloque la placa de metal con sus varillas convexas hacia arriba, deberá alinear las seis ranuras con las lengüetas en el marco y empujar la placa hacia arriba hasta que quede asegurada.
6. Inserte las tres lengüetas interiores del marco en las ranuras de su sujetador, presione la parte superior del marco interior hasta que quede asegurado en su lugar.
7. Repita los pasos 2 – 6 para el otro marco interior.

**®RadioShack®**

<http://www.radioshack.com/>

## **Grabando un Mensaje**

Siga estos pasos para grabar un mensaje de 10 segundos para cada marco.

1. Abra la tapa y mantenga oprimido MIC aproximadamente a 15 cms (6 pulgadas) de la fuente de sonido.
2. Utilice la punta de una pluma para mantener presionado REC. El indicador de grabado (REC) se encenderá y comenzará a grabar.
3. Hable en el Micrófono (MIC). Después de 10 segundos, dejará de grabar automáticamente, y la luz de grabado (REC) se desactiva. Para dejar de grabar antes, libere el botón REC.

Repita estos pasos para grabar un mensaje nuevo. El nuevo mensaje sustituye al mensaje anterior.

## **ESCUCHANDO EL MENSAJE**

Presione TALK para escuchar el mensaje, al terminar el mensaje, el indicador de grabado destellará una sola vez.

## **COLOCANDO EL MARCO DE LA FOTOGRAFÍA**

Usted puede colocar el marco horizontalmente o verticalmente en un escritorio, repisa o mesa.

Para colocar el marco verticalmente, abra y extienda el marco de la fotografía y colóquelo en una superficie plana.

Para colocar la fotografía horizontalmente, abra el marco tanto como sea posible, y después coloque el marco en una superficie plana.

## **CAMBIANDO LAS BATERÍAS**

Su Marco para Fotografías con Grabado viene con cuatro pilas de botón tipo 357A ya instaladas. Cuando el sonido se debilita, cambie las baterías. Para un mejor desempeño y mayor duración, le recomendamos las pilas alcalinas RadioShack. La grabadora conserva el mensaje grabado aún si el aparato pierde la energía de la batería.

### **Advertencias:**

- Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños, tragarlas puede resultar fatal.
- Deseche las baterías rápidamente y de manera adecuada.

**Precauciones:**

- Utilice únicamente baterías del tamaño y tipo recomendado.
- No mezcle baterías nuevas y viejas, de diferentes tipos (estándar, alcalinas, recargables) o recargables de diferentes capacidades.
  1. Utilice un desarmador para aflojar los tornillos de la tapa del compartimiento de baterías, levante y retire la tapa.
  2. retire las baterías viejas. Coloque las baterías nuevas en el compartimiento con el lado positivo (+) hacia arriba.
  3. Coloque nuevamente la tapa del compartimiento de baterías.

**CUIDADO**

Mantenga el marco seco; si se moja, séquelo inmediatamente. Utilice y almacene el marco en ambientes de temperatura normal. Maneje el marco con cuidado, no lo arroje. Mantenga el marco lejos de tierra y polvo, y límpielo con un trapo húmedo ocasionalmente para conservarlo como nuevo.

Si modifica o intenta forzar los componentes del marco puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía. Si su marco no funciona apropiadamente, llévelo a su tienda Radio Shack más cercana para asistencia.

## Especificaciones

Requerimiento de Energía	Cuatro baterías de botón Tipo 357 <sup>a</sup> ( 6 V cc )
Vida de las baterías	Aproximadamente un año
Tiempo de Grabado	10 Segundos para cada fotografía
Temperatura de Operación	0-40°C (32-104°F)
Dimensiones (doblado) (AAP)	200 x 156 x 19 mm (7 <sup>7/8</sup> x 6 <sup>1/8</sup> x 3/4 pulgadas)
Peso	445 g (15,7 oz.)

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin previo aviso.