

Teclado electrónico

Playtime

El teclado electrónico Playtime le dará muchas horas de diversión musical. Este versátil instrumento ha sido previamente programado para interpretar automáticamente seis melodías demostrativas que le serán muy conocidas, desde *Jingle Bells* hasta *Let It Be*. Usted podrá programarlo para interpretar una amplia gama de sonidos musicales, compases y efectos de sonido. Este instrumento cuenta también con un mini-teclado de 32 teclas para que usted pueda interpretar sus propias melodías.

Sus características incluyen:

Sonido preprogramado de 8 instrumentos—le permite cambiar el sonido del teclado a piano, órgano, violín, trompeta, mandolína, campana, cajita musical o guitarra.

Sonido preprogramado de 8 ritmos—le permite escuchar el ritmo de rock lento, rock, hip hop, disco, marchas, valeses, samba y blues.

Sonido preprogramado de 4 percusiones—le permite interpretar el sonido del tambor, la tarola, el bombo y los timbales.

Sonido preprogramado de 4 animales—reproduzca el sonido de un perro ladrando, una rana cantando, un pato graznar y el canto de un pájaro.

Control del compás—le permite aumentar o disminuir el compás de los ritmos y de las melodías de demostración.

Controles para grabar y reproducir—le permite grabar y después reproducir sus propias melodías.

INSTALACION DE LAS BATERIAS

El teclado electrónico Playtime requiere de 4 baterías tipo AA (no provistas) para ser energizado. Para obtener los mejores resultados y prolongación de la vida de las baterías, sugerimos instalar las baterías alcalinas Radio Shack Cat. No. 23-552.

Siga estos pasos para instalar las baterías.

1. Use un desarmador tipo Phillips para extraer el tornillo que sostiene la cubierta del compartimento para las baterías. Oprima el pestillo de la cubierta en la dirección que señala la flecha y levántela.
2. Instale las baterías como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados junto al compartimento para las baterías.
3. Reinstale la cubierta. Fije la cubierta con el tornillo.

A LOS PADRES DE FAMILIA

Colocación del limitador de volumen

Usted podrá localizar un selector limitador de volumen, debajo de la cubierta del compartimento para las baterías.

Para controlar el volumen máximo, extraiga la cubierta, y coloque el selector en la posición **LOW** para limitar el volumen a un nivel reducido, o en la posición **HI** para restablecer el volumen a su nivel normal.

INTERPRETACIONES CON EL TECLADO PLAYTIME

Reproducción de las melodías de demostración.

Su teclado electrónico de juguete, podrá reproducir seis melodías:

- *Jingle Bells*
- *Spain Coffee*
- *Santa Claus is Coming to Town*
- *Song of the Spring*
- *Four Seasons—Spring*
- *Let It Be*

Siga estos pasos para reproducir las melodías.

1. Oprima el botón **DEMO SELECT** para escuchar la primera melodía. Oprima **DEMO SELECT** nuevamente para suspenderla. Oprima **DEMO SELECT** nuevamente, para escuchar la siguiente melodía. Manténgase oprimiendo el botón **DEMO SELECT** hasta que usted escuche la melodía deseada.

O, usted podrá oprimir el botón **CONT.DEMO** una vez, para que el teclado reproduzca automáticamente todas las melodías, una después de otra.

2. Oprima el botón **TEMPO UP** o **TEMPO DN** para aumentar o disminuir el compás de una melodía.

-
-
3. Usted podrá cambiar el sonido de las melodías de demostración al oprimir los botones que correspondan a los diferentes instrumentos.

4. Para suspender la reproducción de las melodías, oprima el botón **STOP**.

Interpretaciones en el teclado

Usted podrá interpretar sus propias melodías en el teclado Playtime, como lo hiciera en un teclado normal.

1. Para encender el teclado Playtime, coloque el interruptor **ON/OFF** en la posición **ON**.

2. Oprima repetidamente el botón **VOLUME CONTROL** V para disminuir el sonido o el botón U para aumentarlo.

El control de volumen ofrece ocho posiciones. La quinta posición es automáticamente seleccionada al encender el teclado Playtime.

3. Para interpretar sus propias melodías, use las teclas negras y blancas.
4. El teclado Playtime automáticamente selecciona el sonido del piano cada vez que usted lo encienda. Para seleccionar un sonido diferente, oprima uno de los botones que corresponda al instrumento deseado.
5. Para apagar el teclado Playtime, coloque el selector **ON/OFF** en la posición **OFF**.

Grabación de sus propias melodías

El teclado Playtime podrá también grabar y reproducir sus propias melodías.

1. Oprima el botón **RECORD** para activar la característica de grabación. El indicador color rojo se ilumina.

2. Use las teclas negras y blancas para interpretar su propia melodía.

Nota: El teclado Playtime podrá grabar hasta 38 notas musicales para reproducirlas posteriormente.

3. Oprima el botón **RE-PLAY** para suspender la grabación y reproducir sus propias melodías.

Notas:

- La grabación permanece en la memoria del teclado hasta que usted use las teclas blancas y negras nuevamente u oprima el botón **RECORD, DEMO SELECT, CONT:DEMO, STOP** o cualquier botón que interprete un ritmo.
- Usted podrá oprimir uno de los botones que corresponda a los instrumentos para cambiar el sonido.
- 4. Para detener el uso de la característica de grabación, oprima el botón **STOP**. El indicador color rojo se apaga.

Interpretación de los ritmos

Su teclado Playtime podrá reproducir ocho ritmos diferentes.

1. Oprima cualquier botón para ritmos para seleccionar el sonido y ritmo del rock lento, rock, hip hop, disco, marchas, valeses, samba o blues.

Nota: Usted podrá oprimir cualquiera de los botones de ritmos para cambiar el ritmo en cualquier momento que usted lo desée.

2. Oprima el botón **TEMPO UP** o **TEMPO DN** para aumentar o disminuir el compás del ritmo.

3. Oprima el botón **STOP** para suspender el ritmo.

Uso de los botones para los sonidos de los animales y los tambores

Su teclado Playtime podrá asimismo reproducir el sonido de las percusiones y además el sonido de cuatro animales.

Para escuchar el sonido de un tambor, oprima el botón **Bass Drum, Snare Drum, Block Drum** o **Cymbal**.

Para escuchar el sonido de un animal, oprima el botón **Drum/Animal** una vez. El botón selecciona el sonido entre los tambores y los animales. Oprima el botón **Fido, Froggy, Quacker** o **Tweety** para escuchar el sonido de los animales.

Para volver a escuchar el sonido de los tambores, oprima primero el botón **Drum/Animal**, y después el botón que corresponda al tambor que usted desée escuchar.

MANTENIMIENTO

Su teclado electrónico Playtime, es un ejemplo de diseño y fabricación inigualable. Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado de su instrumento para que lo pueda disfrutar durante mucho tiempo.

Mantenga el teclado seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente, los líquidos pudieran contener minerales que corróen los circuitos electrónicos.

Manipule el teclado con mucho cuidado. No lo deje caer al piso ni lo golpee. Dejarlo caer o golpearlo pudiera dañar sus circuitos electrónicos y provocar un mal funcionamiento del instrumento.

Use y mantenga el teclado bajo condiciones normales de temperatura. Las temperaturas extremosas pudieran acortar la vida de los dispositivos electrónicos y deformar o derretir los componentes de material plástico.

Mantenga el teclado alejado del polvo y las grasas. Estos elementos pudieran causar el desgaste prematuro de sus componentes.

Limpie ocasionalmente, el teclado, con un trapo húmedo. Evíte el uso de productos químicos abrasivos, solventes para limpieza y detergentes concentrados para limpiarlo.

Modificar o alterar los componentes internos del instrumento pudiera provocar un mal funcionamiento del mismo e invalidar su garantía. Si su teclado electrónico Playtime no está funcionando como debiera, llévelo a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.