

INSTALACION DE LAS BATERIAS

Usted requerirá de tres baterías tipo AAA (no provistas) para energizar cada uno de los Walkie-Talkies. Le sugerimos adquirir las baterías alcalinas Radio Shack Cat. No. 23-552.

1. Afloje el tornillo de la cubierta del compartimento para las baterías, usando un desarmador. Deslice la cubierta en la dirección que señala la flecha y levántela.
2. Instale tres baterías tipo AA en el compartimento, como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del mismo.
3. Reinstale la cubierta y apriete el tornillo con el desarmador.

Reemplace las baterías cuando el sonido se debilite.

OPERACION

1. Inserte **el micrófono** y **el audífono** en sus oídos.
Nota: Estos podrán ser insertados en cualquiera de los oídos.
2. Deslice el botón de control **LO** o **HI** para encender el walkie-talkie. Para incrementar el volumen, deslice el botón hacia la posición **HI**.
3. Hable con un nivel de voz normal.

Cuando la persona con el otro walkie-talkie haya insertado **el micrófono** y **el audífono** en sus oídos, ambos podrán hablar y ser escuchados simultáneamente.

Nota: El equipo de walkie-talkies tiene la capacidad de recepción hasta un máximo de 60 metros en exteriores.

4. Para apagar el walkie-talkie, deslice el control hacia la posición **OFF**.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga los walkie-talkies secos. Si se llegaran a mojar, séquelos inmediatamente.
- Use y mantenga los walkie-talkies solamente bajo condiciones normales de temperatura.
- Manipule los walkie-talkies con mucho cuidado. ¡No los deje caer al piso!
- Mantenga los walkie-talkies alejados del polvo y las grasas.
- Limpie los walkie-talkies, ocasionalmente, con un trapo húmedo para mantenerlos con buena apariencia.
- Use solamente baterías nuevas del tipo y tamaño requerido. Extraiga las baterías agotadas o débiles. Estas pudieran filtrar sus compuestos químicos y destruir los circuitos electrónicos.

Modificar o alterar con los componentes internos de los walkie-talkies pudiera resultar en un mal funcionamiento de los mismos e invalidar su garantía.

AVISO IMPORTANTE

Sus walkie-talkies pudieran causar interferencia en sus receptores de radio y televisión aún cuando estén funcionando apropiadamente. Para determinar si la causa de la interferencia son los walkie-talkies, apáguelos. Si la interferencia se suspende, los walkie-talkies son la causa. Intente eliminar esta interferencia al:

- Mover hacia otro lugar los walkie-talkies y alejarlos de los receptores.