

Reloj Digital/Bolígrafo

Favor de leer antes de usar este equipo.

Cat. No. 63-5093

CARACTERISTICAS

Su reloj digital/bolígrafo es un producto hecho con precisión para consultar la hora y un bolígrafo de alta calidad. El acabado en cromo mate le da la apariencia de elegancia natural a este fino instrumento.

Otras características singulares incluyen:

- Pantalla de cristal líquido
- Reloj con cinco funciones (Mes, Día, Horas, Minutos, Segundos)
- Calendario con capacidad de cuatro años
- Repuestos fácilmente disponibles

USO DEL BOLIGRAFO

Para extraer el bolígrafo, gíre el cuerpo del mismo por su sección inferior, y hacia la derecha.

AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA

Use los dos botones en la parte superior del bolígrafo para ajustar la fecha y la hora. Usted podrá fácilmente oprimir el botón A con el dedo, sin embargo, requerirá del dispositivo en forma de gancho (o la punta de otro bolígrafo) para oprimir el botón B.

1. **Ajuste del mes**—Oprima el botón B dos veces. Un número aparece en el lado izquierdo de la pantalla.
Nota: Si usted oprime una sola vez el botón B, el reloj muestra alternadamente las horas, minutos y el día del mes, hasta que usted oprima el botón B una segunda vez.
Oprima el botón A hasta el número del mes aparezca (1-12).
2. **Ajuste del día del mes**—Oprima el botón B, nuevamente. Un número aparecerá en el lado derecho de la pantalla. Oprima el botón A hasta que el día de hoy (1-31) aparezca en la pantalla.
3. **Ajuste de la hora**—Oprima el botón B, nuevamente. Un número seguido del símbolo (:) y la letra A o P aparecen en la pantalla. Oprima el botón A hasta que la hora actual y la letra A (AM) o P (PM) aparezca en la pantalla.
4. **Ajuste de los minutos**—Oprima el botón B, nuevamente. Un símbolo (:) seguido por un número aparece en la pantalla. Oprima el botón A hasta que el minuto actual aparezca en la pantalla.
5. **Ajuste de los segundos**—Los segundos se establecen en :00 una vez que establezca los minutos.

IMPORTANTE—Para iniciar el funcionamiento del reloj, oprima el botón B, una vez más. Para establecer la hora actual y aparezca en la pantalla. Oprima el botón A. El día del mes aparece durante dos segundos, posteriormente reaparece la hora actual con el símbolo (:) entre las horas y los minutos, destellando, para indicar que el reloj está funcionando.

LECTURA DEL RELOJ

1. El reloj, automáticamente, muestra la hora (con dígitos, a la izquierda del símbolo (:)) destellando, y los minutos (con dígitos destellando a la derecha del símbolo (:)) destellando).
2. Si usted oprime y mantiene oprimido el botón A, la pantalla muestra el mes y día del mes. El reloj retrocede a las horas y minutos, dos segundos después de haber soltado el botón A.
3. Cuando oprime rápidamente y dos veces, el botón A, la pantalla muestra el conteo de los segundos. Oprima el botón A, nuevamente para retroceder a la pantalla de la hora y los minutos.

REEMPLAZO DE LA BATERIA

Su bolígrafo es energizado a través de una batería tipo 392. Para obtener la mayor duración posible, sugerimos adquirir una batería para relojes de alta calidad y de óxido de plata Radio Shack Cat. No. 23-102.

Siga estos pasos para reemplazar la batería.

1. Jale la sección superior del bolígrafo y sáque el resorte de la batería con el gancho que se ha provisto.
2. Saque y desheche la batería usada.

Notas:

- Pudiera ser necesario el tener que golpear suavemente el bolígrafo para extraer la batería.
 - Deseche la batería usada con prontitud y adecuadamente.
 - No permita que los niños jueguen con la batería. Esta pudiera ser dañina o mortal, si es ingerida.
3. Inserte la batería nueva en el bolígrafo como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -).

Nota:

- Use solamente una batería nueva del tipo y tamaño requerido.
 - La instalación incorrecta de la batería pudiera dañar los circuitos de su reloj.
4. Inserte el resorte hasta que la batería esté firme en su lugar. Vuelva a colocar las secciones del bolígrafo, en su forma original.

CAMBIO DEL RESPUESTO DEL BOLIGRAFO

Nota: Use un respuesta Parker (o su equivalente).

1. Jale la sección superior del bolígrafo.
2. Gíre la tapa atornillable hacia la izquierda y extraiga el respuesta agotado.

Nota: Pudiera haber necesidad de girar un poco el respuesta agotado para poderlo extraer.

3. Inserte el respuesta en el resorte e inserte ambos en la sección inferior del bolígrafo.

CUIDADO DEL RELOJ/BOLIGRAFO

Este bolígrafo no es a prueba de agua. Manténgalo alejado del agua u otros líquidos.

Evite el manejo rudo del bolígrafo y evite dejarlo caer al piso.

No exponga este bolígrafo a temperaturas extremas.

Use solamente baterías del tipo y tamaño requerido.