

ACCIONAMIENTO DE LA PERSIANA

Mediante el pulsador , pulsar repetidamente hasta que aparezca en pantalla “**man**”.

Pulsar . El display mostrará  indicando el accionamiento de subida. Una pulsación sobre el pulsador  detiene el accionamiento de subida. Si no se acciona el pulsador , el accionamiento durará 5 minutos aproximadamente, finalizado este tiempo, se desconectará.

Pulsar . El display mostrará  indicando el accionamiento de bajada. Una pulsación sobre el pulsador  detiene el accionamiento de bajada. Si no se acciona el pulsador , el accionamiento durará 5 minutos aproximadamente, finalizado este tiempo, se desconectará.

El tiempo de subida/bajada está fijado a 5 minutos y no se puede cambiar.

En accionamientos de persianas, toldos, etc. Son los finales de carrera incluidos en éstos (persianas, toldos, etc) los que desconectan al final del recorrido. Consulte la documentación técnica facilitada por el fabricante para ajustar correctamente esta maniobra.

PONER EN HORA

Pulsar repetidamente  hasta que aparezca en pantalla “**man**”.

Pulsar  hasta que los números del display que marcan las horas (los dos dígitos de la izquierda) parpadeen.

Pulsar  o  hasta que el display marque la hora actual. Si se pulsa brevemente cambiará de uno en uno, si se mantiene pulsado cambiará de forma rápida el display.

Pulsar brevemente . Los números del display que marcan los minutos parpadean (los dos dígitos de la derecha).

Pulsar  o  hasta que el display marque los minutos actuales. Si se pulsa brevemente cambiará de uno en uno, si se mantiene pulsado cambiará de forma rápida el display.

Pulsar y mantener pulsado . El display que marca las horas y minutos parpadea de forma simultánea. Dejar de pulsar cuando el display quede fijo en la hora y minutos seleccionados los dos puntos separadores no parpadea.

Pulsar brevemente , los dos puntos separadores parpadea. La hora está fijada.

Si durante las operaciones de puesta en hora no se realiza pulsación alguna durante 10 segundos, el display volverá a la hora inicial.

MODO AUTOMÁTICO

Si usted prefiere que las persianas suban o bajen a una determinada hora, seleccione el modo automático

Pulsar repetidamente  hasta que aparezca en pantalla “**auto**”.

Para realizar la operación automática de subida, pulsar  hasta que los números del display que marcan las horas (los dos dígitos de la izquierda) parpadeen. La flecha  indica que el accionamiento horario se realizará sobre la subida.

Pulsar  o  hasta que el display marque la hora en la que, junto con los minutos, deseamos que suba la persiana. Si se pulsa brevemente cambiará de uno en uno, si se mantiene pulsado cambiará de forma rápida el display.

Pulsar brevemente . Los números del display que marcan los minutos parpadean (los dos dígitos de la derecha).

Pulsar  o  hasta que el display marque los minutos en los que, junto con las horas, deseamos que suba la persiana. Si se pulsa brevemente cambiará de uno en uno, si se mantiene pulsado cambiará de forma rápida el display.

Pulsar y mantener pulsado . El display que marca las horas y minutos parpadea de forma simultánea. Dejar de pulsar cuando el display quede fijo en la hora actual.

La persiana subirá a la hora marcada y el accionamiento durará 5 minutos.

PULSADOR DE PERSIANA DC113



C/ Toledo, 176
28005-MADRID
Telf.: 913 660 063
www.plcmadrid.es
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN

Para realizar la operación automática de bajada, debe fijarse la hora y minutos en la que deseamos realizar dicha operación. Entre la operación automática de subida y la operación automática de baja nunca debe programarse un tiempo inferior a 32 minutos, si así se hiciera, el display mostrará “error” impidiendo la programación automática de bajada.

Para programar la acción automática de bajada, pulsar  hasta que los números del display que marcan las horas (los dos dígitos de la izquierda) parpadeen. La flecha  indica que el accionamiento horario se realizará sobre la subida, para conmutar al de bajada, pulsar brevemente , la flecha  indica que el accionamiento horario se realizará sobre la bajada

Pulsar  o  hasta que el display marque la hora en la que, junto con los minutos, deseamos que suba la persiana. Si se pulsa brevemente cambiará de uno en uno, si se mantiene pulsado cambiará de forma rápida el display.

Pulsar brevemente . Los números del display que marcan los minutos parpadean (los dos dígitos de la derecha).

Pulsar  o  hasta que el display marque los minutos en los que, junto con las horas, deseamos que baje la persiana. Si se pulsa brevemente cambiará de uno en uno, si se mantiene pulsado cambiará de forma rápida el display.

Pulsar y mantener pulsado . El display que marca las horas y minutos parpadea de forma simultánea. Dejar de pulsar cuando el display quede fijo en la hora la hora actual.

La persiana bajará a la hora marcada y el accionamiento durará 5 minutos.

Para salir del accionamiento en cualquier momento, pulsar .

Para que el accionamiento automático pueda realizarse, es necesario que el DC133 está en modo “auto”

MODO ALEATORIO

El modo aleatorio lo que hace es accionar el motor en un intervalo de un cuarto de hora en la hora la que tiene programado el temporizador, es decir si configuramos el timer para que la persiana suba a las 14h, ésta puede subir aleatoriamente desde las 13.45h hasta las 14.15h. Este modo es útil como antirobo en caso de que nos vayamos de vacaciones, ya que da una sensación muy real que hay gente viviendo dentro ya que no siempre se accionan a la misma hora.

