

**I** **Attenzione:** il citofono deve rispettare le seguenti regole installative:

- deve essere installato solo in ambienti interni
  - non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua
  - non ostruire le aperture di ventilazione
  - deve essere usato unicamente su sistemi 2 fili SCS BTicino.
- Ogni uso improprio dell'articolo può comprometterne le caratteristiche di sicurezza.

**D** **Achtung:** die Hausstation muss unter Beachtung folgender Regeln installiert werden:

- es darf nur im Inneren installiert werden
- es darf nicht Wassertropfen oder -spritzer ausgesetzt werden
- Belüftungsschlitze nicht verstopfen
- Es darf nur mit "2--Draht-Bus-System" der SCS BTicino verwendet werden.

Jeder ungeeigneter Gebrauch des Geräts kann seine Sicherheitseigenschaften beeinträchtigen.

**F** **Attention:** le phone doit respecter les règles d'installation suivantes:

- il doit être monté seulement à l'intérieur
  - il ne doit pas être exposé à des suintements ou à des éclaboussures
  - ne pas boucher les ouvertures d'aération
  - il doit être utilisé uniquement sur des systèmes 2 fils SCS BTicino.
- Tout usage improprie de la référence.

**GB** **Caution:** the internal unit must respect the following installation rules:

- it must only be installed indoors
  - it must not be exposed to water drops or splashes
  - do not block the ventilation openings
  - it must be used only on SCS BTicino 2-wire systems
- An improper use of the item can compromise its safety features

**E** **Atención:** el interfono debe respetar las siguientes normas de instalación:

- se debe instalar sólo al cubierto
- no debe estar expuesto a goteo o salpicones de agua
- no tape las aberturas de ventilación
- se debe utilizar exclusivamente en sistemas 2 hilos SCS BTicino.

Cualquier uso impropio del artículo puede comprometer sus características de seguridad.

**NL** **Let op:** Bij de installatie van de telefoon moet men de volgende voorschriften in acht nemen:

- binnenshuis installeren
  - niet aan waterdruppels en -stralen blootstellen
  - de ventilatieopeningen niet versperren
  - uitsluitend in 2-dradige SCS BTicino systemen installeren
- Ieder oneigenlijk gebruik kan de veiligheid van het product schaden.

**P** **Atenção:** o intercomunicador deve respeitar as seguintes regras para ser instalado:

- deve ser instalado somente internamente
- não deve ser exposto a estilicídio ou borrifos de água
- não deve obstruir as aberturas de ventilação
- deve ser usado somente em sistemas de 2 fios da SCS BTicino.

Qualquer uso impróprio do artigo pode comprometer as suas características de segurança.

Pulsanti programmabili  
 Programmierbare Tasten  
 Touches programmables  
 Programmable pushbuttons  
 Pulsadores programables  
 Programmeerbare drukknooppn  
 Botões programáveis

Led di segnalazione chiamata  
 Meldeleuchte für Ruf  
 Voyants de signal d'appel  
 Call signal LEDs  
 Leds de señalización llamada  
 Led van signaling oproep  
 Indicador de sinalização de chamada


Altoparlante  
 Lautsprecher  
 Haut-parleur  
 Loudspeaker  
 Altavoz  
 Luidspreker  
 Altifalante

Accensione posto esterno/ciclamto  
 Einschalten einer Türstation/Taktierung  
 Allumage poste externe/cyclage  
 Switching on entrance panel/cycling  
 Encendido de la placa exterior/visualización  
 cíclica de telecámaras  
 Inschakeling extern punt/cyclusopvolging  
 Ligação unidade externa/mudança cíclica

Accensione luci scale  
 Treppenlicht einschalten  
 Allumage lumière escaliers  
 Switching on staircase lights  
 Encendido de la luz de la escalera  
 Inschakeling lichten trapzaal  
 Ligação das luzes escadas

Regolazione suoneria ed esclusione (Led)  
 Ruf lautstärkereglung und Rufabschaltung (Led)  
 Réglage sonnerie et exclusion (Led)  
 Bell adjustment and exclusion (Led)  
 Ajuste timbre y deshabilitación (Led)  
 Afstelling en uitschakeling bel (Led)  
 Regulação campainha e exclusão (Led)

Volume (altoparlante)  
 Lautstärke (Lautsprecher)  
 Volume (haut-parleur)  
 Volume (Loudspeaker)  
 Volumen (Altavoz)  
 Volume (Luidspreker)  
 Volume (Altifalante)



Tasto serratura + Led  
 Schlosstaste + Led  
 Touche serrure + Led  
 Door lock key + Led  
 Tecla cerradura + Led  
 Toets slot + Led  
 Tecla da fechadura + Led


Microfono  
 Mikrofon  
 Micro  
 Microphone  
 Micrófono  
 Microfoon  
 Microfone

Tasto di connessione + Led  
 Schalttaste + Led  
 Touche de connexion + Led  
 Connection key + Led  
 Tecla de conexión + Led  
 Toets aansluiting + Led  
 Tecla de conexão + Led

Microinterruttore ON/OFF di terminazione di tratta  
 Mikroschalter ON/OFF für den Streckenabschluss  
 Microinterrupteur ON/OFF de terminaison de ligne  
 Microinterruttore ON/OFF di terminazione di tratta  
 Microinterruptor ON/OFF terminal de tramo  
 Microschakelaar ON/OFF van beëindiging traject  
 Microinterruptor ON/OFF de término de trecho








Morsetti di collegamento per  
 funzioni aggiuntive  
 Anschlussklemmen für  
 zusätzliche Funktionen  
 Bornes de branchement pour  
 fonctions supplémentaires  
 Connection terminals for additional  
 functions  
 Bornes de conexión para funcio-  
 nes adicionales  
 Klemmen van verbinding voor  
 bijkomende functies  
 Bornes de conexão para funções  
 adicionais






Collegamento al BUS  
 Anschluss an den BUS  
 Connexion au BUS  
 Connection to the BUS  
 Conexión al BUS  
 Verbinding met de BUS  
 Ligação com o BUS




Sede dei configuratori  
 Sitz der Konfiguratoren  
 Logement configurateurs  
 Configurator seat  
 Alojamiento configuradores  
 Alojamento configurador  
 Plaats van de configuratiemodules

bticino  
 SCS ART.344082

6	Legenda	Erläuterung	Légende	Legend	Leyenda	Legenda	Legenda
	I	D	F	GB	E	NL	P
 <p><b>P+1</b> MOD=9</p>	<p>Attivazione del PE audio (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+1 e MOD=9).</p>	<p>Aktivierung der Audio Türstation (mit P+1 konfiguriert) auf direkte Weise ohne Ruf oder Aktivierung über den Aktivator Art.346200 (mit P+1 und MOD=9).</p>	<p>Activation du PE audio (configuré avec P+1) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur réf. 346200 (configuré avec P+1 et MOD=9).</p>	<p>Activating the EP audio (configured with P+1) directly without the call or activating actuator item 346200 (configured with P+1 and MOD=9).</p>	<p>Activación del PE audio (configurado con P+1) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200 (configurado con P+1 y MOD=9).</p>	<p>Rechtstreekse activering van het audio deurstation (als P+1 geconfigureerd) zonder oproep of activering van het toestel art. 346200 (geconfigureerd als P+1 en MOD = 9).</p>	<p>Ligação da UE áudio (configurada com P+1) de maneira directa sem a chamada ou então ligação do actuador art. 346200 (configurado com P+1 e MOD=9).</p>
 <p><b>P+2</b> MOD=9</p>	<p>Attivazione del PE audio (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+2 e MOD=9).</p>	<p>Aktivierung der Audio Türstation (mit P+2 konfiguriert) auf direkte Weise ohne Ruf oder Aktivierung über den Aktivator Art.346200 (mit P+2 und MOD=9).</p>	<p>Activation du PE audio (configuré avec P+2) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur réf. 346200 (configuré avec P+2 et MOD=9).</p>	<p>Activating the EP audio (configured with P+2) directly without the call or activating actuator item 346200 (configured with P+2 and MOD=9).</p>	<p>Activación del PE audio (configurado con P+2) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200 (configurado con P+2 y MOD=9).</p>	<p>Rechtstreekse activering van het audio deurstation (als P+2 geconfigureerd) zonder oproep of activering van het toestel art. 346200 (geconfigureerd als P+2 en MOD = 9).</p>	<p>Ligação da UE áudio (configurada com P+2) de maneira directa sem a chamada ou então ligação do actuador art. 346200 (configurado com P+2 e MOD=9).</p>
 <p><b>P+3</b> MOD=9</p>	<p>Attivazione del PE audio (configurato con P+3) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+3 e MOD=9).</p>	<p>Aktivierung der Audio Türstation (mit P+3 konfiguriert) auf direkte Weise ohne Ruf oder Aktivierung über den Aktivator Art.346200 (mit P+3 und MOD=9).</p>	<p>Activation du PE audio (configuré avec P+3) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur réf. 346200 (configuré avec P+3 et MOD=9).</p>	<p>Activating the EP audio (configured with P+3) directly without the call or activating actuator item 346200 (configured with P+3 and MOD=9).</p>	<p>Activación del PE audio (configurado con P+3) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200 (configurado con P+3 y MOD=9).</p>	<p>Rechtstreekse activering van het audio deurstation (als P+3 geconfigureerd) zonder oproep of activering van het toestel art. 346200 (geconfigureerd als P+3 en MOD = 9).</p>	<p>Ligação da UE áudio (configurada com P+3) de maneira directa sem a chamada ou então ligação do actuador art. 346200 (configurado com P+3 e MOD=9).</p>
 <p><b>P+1</b> <b>P+1</b> MOD=5</p>	<p>Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230 (configurato con P+1).</p>	<p>Türöffnung der Türstation (mit P+1 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346200 (mit P+1 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346200 (mit P+1 konfiguriert).</p>	<p>Ouverture serrure du PE (configuré avec P+1) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur réf. 346200 (configuré avec P+1 et MOD=5) ou activation actionneur réf. 346230 (configuré avec P+1).</p>	<p>Door lock opening of EP (configured with P+1) directly without the call or activating the actuator item 346200 (configured with P+1 and MOD=5) or activating the actuator item 346230 (configured with P+1).</p>	<p>Apertura cerradura del PE (configurado con P+1) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200 (configurado con P+1 y MOD=5) o activación del actuador art. 346230 (configurado con P+1).</p>	<p>Rechtstreekse opening van het deurslot van het als P+1 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel art. 346200 (geconfigureerd als P+1 en MOD=5) of activering van het toestel art. 346230 (geconfigureerd als P+1).</p>	<p>Abertura da fechadura da UE (configurada com P+1) de maneira directa sem a chamada ou então ligação do actuador art. 346200 (configurado com P+1 e MOD=5) ou então ligação do actuador art. 346230 (configurado com P+1).</p>
 <p><b>P+2</b> <b>P+2</b> MOD=5</p>	<p>Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230 (configurato con P+2).</p>	<p>Türöffnung der Türstation (mit P+2 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346200 (mit P+2 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346200 (mit P+2 konfiguriert).</p>	<p>Ouverture serrure du PE (configuré avec P+2) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur réf. 346200 (configuré avec P+2 et MOD=5) ou activation actionneur réf. 346230 (configuré avec P+2).</p>	<p>Door lock opening of EP (configured with P+2) directly without the call or activating the actuator item 346200 (configured with P+2 and MOD=5) or activating the actuator item 346230 (configured with P+2).</p>	<p>Apertura cerradura del PE (configurado con P+2) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200 (configurado con P+2 y MOD=5) o activación del actuador art. 346230 (configurado con P+2).</p>	<p>Rechtstreekse opening van het deurslot van het als P+2 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel art. 346200 (geconfigureerd als P+2 en MOD=5) of activering van het toestel art. 346230 (geconfigureerd als P+2).</p>	<p>Abertura da fechadura da UE (configurada com P+2) de maneira directa sem a chamada ou então ligação do actuador art. 346200 (configurado com P+2 e MOD=5) ou então ligação do actuador art. 346230 (configurado com P+2).</p>
 <p><b>P+3</b> <b>P+3</b> MOD=5</p>	<p>Apertura serratura del PE (configurato con P+3) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+3 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230 (configurato con P+3).</p>	<p>Türöffnung der Türstation (mit P+3 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346200 (mit P+3 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346200 (mit P+3 konfiguriert).</p>	<p>Ouverture serrure du PE (configuré avec P+3) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur réf. 346200 (configuré avec P+3 et MOD=5) ou activation actionneur réf. 346230 (configuré avec P+3).</p>	<p>Door lock opening of EP (configured with P+3) directly without the call or activating the actuator item 346200 (configured with P+3 and MOD=5) or activating the actuator item 346230 (configured with P+3).</p>	<p>Apertura cerradura del PE (configurado con P+3) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200 (configurado con P+3 y MOD=5) o activación del actuador art. 346230 (configurado con P+3).</p>	<p>Rechtstreekse opening van het deurslot van het als P+3 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel art. 346200 (geconfigureerd als P+3 en MOD=5) of activering van het toestel art. 346230 (geconfigureerd als P+3).</p>	<p>Abertura da fechadura da UE (configurada com P+3) de maneira directa sem a chamada ou então ligação do actuador art. 346200 (configurado com P+3 e MOD=5) ou então ligação do actuador art. 346230 (configurado com P+3).</p>
 <p><b>P+4</b> <b>P+4</b> MOD=5</p>	<p>Apertura serratura del PE (configurato con P+4) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+4 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230 (configurato con P+4).</p>	<p>Türöffnung der Türstation (mit P+4 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346200 (mit P+4 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346200 (mit P+4 konfiguriert).</p>	<p>Ouverture serrure du PE (configuré avec P+4) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur réf. 346200 (configuré avec P+4 et MOD=5) ou activation actionneur réf. 346230 (configuré avec P+4).</p>	<p>Door lock opening of EP (configured with P+4) directly without the call or activating the actuator item 346200 (configured with P+4 and MOD=5) or activating the actuator item 346230 (configured with P+4).</p>	<p>Apertura cerradura del PE (configurado con P+4) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200 (configurado con P+4 y MOD=5) o activación del actuador art. 346230 (configurado con P+4).</p>	<p>Rechtstreekse opening van het deurslot van het als P+4 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel art. 346200 (geconfigureerd als P+4 en MOD=5) of activering van het toestel art. 346230 (geconfigureerd als P+4).</p>	<p>Abertura da fechadura da UE (configurada com P+4) de maneira directa sem a chamada ou então ligação do actuador art. 346200 (configurado com P+4 e MOD=5) ou então ligação do actuador art. 346230 (configurado com P+4).</p>

6 bis	Legenda	Erläuterung	Légende	Legend	Leyenda	Legenda	
						NL	P
	I	D	F	GB	E		
	Attivazione scenario memorizzato nel modulo scenari	Aktivierung des Szenarios, das im Szenariomodul gespeichert ist.	Activation scénario mémorisé sur le module scénarios.	Scenario activation stored in scenario module.	Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios.	Activering scenario opgeslagen in het geheugen van de module scenario's	Activação cenário memorizado no módulo cenários.
	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia da appartamento art. 346850.	Gegenseitige Kommunikation innerhalb der Wohnung für Anlagen mit Wohnungsschnittstelle Art. 346850.	Intercommunication entre appartements sur installations avec interface d'appartement réf. 346850.	Intercommunicability between apartments in systems with apartment interface item 346850.	Intercomunicación entre apartamentos en instalaciones con interfaz de departamento Art. 346850.	Intercom tussen appartementen in installaties met interface van appartement art. 346850.	Intercom entre apartamentos em instalações com interface de apartamento art. 346850.
	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia da appartamento art. 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia da appartamento.	Gegenseitige Kommunikation innerhalb der Wohnung für Anlagen mit Wohnungsschnittstelle Art. 346850 oder gegenseitige Kommunikation zwischen Wohnungen für Anlagen ohne Wohnungsschnittstelle.	Intercommunication à l'intérieur de l'appartement sur installations avec interface d'appartement réf. 346850 ou intercommunication entre appartements sur installations sans interface d'appartement.	Intercommunicability inside an apartment in systems with apartment interface item 346850 or intercommunicability between apartments in systems without apartment interface.	Intercomunicación en el apartamento en instalaciones con interfaz de departamento Art. 346850 o intercomunicación entre apartamentos en instalaciones sin interfaz de departamento.	Intercom binnen in het appartement in installaties met interface van appartement art. 346850 ofwel intercom tussen appartementen in installaties zonder interface van appartement.	Intercom dentro do apartamento em instalações com interface de apartamento art. 346850 ou então intercom entre apartamentos em instalações sem interface de apartamento.
	Intercom su se stesso, invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo	Intercom mit einseitiger Funktion: sendet den Ruf an alle Geräte mit derselben Adresse.	Intercom sur lui-même, envoie l'appel à tous les appareils ayant une adresse identique.	Intercom on itself, sends the call to all the devices with the same address.	Intercomunicación hacia los aparatos iguales, envía la llamada a todos los aparatos con igual dirección	Intercom op zichzelf, verstuurt de oproep naar alle toestellen met hetzelfde adres	Intercomunicador sobre si mesmo, envia a chamada a todos os aparelhos com endereço igual
	Intercom generale, invia una chiamata a tutti gli apparecchi dell'impianto	Intercom mit allgemeiner Funktion: sendet den Ruf an alle Geräte der Anlage.	Intercom général, envoie l'appel à tous les appareils de l'installation	General intercom, sends a call to all the system devices	Intercomunicación general, envía una llamada a todos los aparatos de la instalación	Algemene Intercom, verstuurt een oproep naar alle toestellen van de installatie	Intercomunicador geral, envia uma chamada a todos os aparelhos da instalação

Scelta modalità di funzionamento dei pulsanti programmabili  
 Wahl des Betriebsmodus der programmierbaren Tasten  
 Choix modalit  de fonctionnement des touches programmables  
 Choice of programmable pushbutton operating mode  
 Elecci n modo de funcionamiento de los pulsadores programables  
 Keuze werkmodus van de programmeerbare drukknoppen  
 Escolha modalidade de funcionamento dos bot es program veis



Tasti	MOD=M2M1												
	MOD=00	MOD=10	MOD=01	MOD=02	MOD=12	MOD=03	MOD=13	MOD=04	MOD=05	MOD=06	MOD=16	MOD=07	MOD=08
1													
2													
3													
4													

Ⓐ			Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
0	0		20	40	60	80
1	0		30	50	70	90
0	1		21	41	61	81
0	2		22	42	62	82
1	2		32	52	72	92
0	3	20 = B	23	43	63	83
1	3	40 = C	33	53	73	93
0	4	+	24	44	64	84
0	5	60 = D	25	45	65	85
0	6	80 = E	26	46	66	86
1	6		36	56	76	96
0	7		27	47	67	87
0	8		28	48	68	88


- Ⓐ Configurazione scelta per funzionamento tasti.  
 Gewählte Konfiguration für die Tastenfunktionen.  
 Configuration choisie pour fonctionnement touches.  
 Configuration chosen for key operation.  
 Configuración modo de funcionamiento botones.  
 Gekozen configuratie voor de functie van de toetsen.  
 Configuração escolhida para o funcionamento das teclas.
- Ⓑ Configurazione scelta per funzionamento tasti e funzione **Studio professionale**.  
 Gewählte Konfiguration für die Tastenfunktionen und die Funktion **Professionelle Studio**.  
 Configuration choisie pour fonctionnement touches et fonction **Bureau professionnel**.  
 Configuration chosen for key operation and **Professional Studio** function.  
 Configuración modo de funcionamiento botones y función **Oficina Profesional**.  
 Gekozen configuratie voor de functie van de toetsen en de **kantoorfunctie**.  
 Configuração escolhida para o funcionamento das teclas e da função **Escritório profissional**.
- Ⓒ Configurazione scelta per funzionamento tasti e funzione **Cerca persone**.  
 Gewählte Konfiguration für die Tastenfunktionen und die Funktion **Personensuche**.  
 Configuration choisie pour fonctionnement touches et fonction **Cherche-personnes**.  
 Configuration chosen for key operation and **Paging** function.  
 Configuración modo de funcionamiento botones y función **Buscapersonas**.  
 Gekozen configuratie voor de functie van de toetsen en de **Buzzer**.  
 Configuração escolhida para o funcionamento das teclas e da função **Procura pessoas**.
- Ⓓ Configurazione scelta per funzionamento tasti e funzione **Mani libere**.  
 Gewählte Konfiguration für die Tastenfunktionen und die Funktion **Freie Hände**.  
 Configuration choisie pour fonctionnement touches et fonction **Mains Libres**.  
 Configuration chosen for key operation and **Hands Free** function.  
 Configuración modo de funcionamiento botones y función **Manos Libres**.  
 Gekozen configuratie voor de functie van de toetsen en de **Handsfreefunctie**.  
 Configuração escolhida para o funcionamento das teclas e da função **Mãos Livres**.
- Ⓔ Configurazione scelta per funzionamento tasti e funzione **Studio professionale + Cerca persone**.  
 Gewählte Konfiguration für die Tastenfunktionen und die Funktion **Professionelle Studio + Personensuche**.  
 Configuration choisie pour fonctionnement touches et fonction **Bureau professionnel + Cherche-personnes**.  
 Configuration chosen for key operation and **Professional Studio + Paging** function.  
 Configuración modo de funcionamiento botones y función **Oficina Profesional + Buscapersonas**.  
 Gekozen configuratie voor de functie van de toetsen en de **kantoorfunctie + Buzzer**.  
 Configuração escolhida para o funcionamento das teclas e da função **Escritório profissional + Procura pessoas**.




Funzione **Studio professionale** attiva  
 Funktion **Professionelles Studio** aktiv  
 Fonction **Bureau professionnel** activée  
**Professional studio** function active

Función **Oficina Profesional** activada  
**Kantoorfunctie** actief  
 Função **Escritório profissional** activa


9



Per **attivare** la funzione  
 Zum **Aktivieren** der Funktion  
 Pour **activer** la fonction  
 To **activate** la fonction  
 Para **activar** la función  
 Om de functie te **activeren**  
 Para **activar** a função



Per **disattivare** la funzione  
 Zum **Deaktivieren** der Funktion  
 Pour **désactiver** la fonction  
 To **deactivate** la fonction  
 Para **desactivar** la función  
 Om de functie te **deactiveren**  
 Para **desactivar** a função



Funzione **Stato porta**  
 Funktion **Türzustand**  
 Fonction **État porte**  
**Door state** function

Función **Estado puerta**  
**Staat deur**  
 Função **Estado porta**

10

Questa funzione segnala lo stato della serratura, se è aperta il "led serratura" lampeggia, se è chiusa rimane spento.  
 NOTA: è attivabile solo se l'impianto lo prevede; non è attivabile contemporaneamente alla funzione Studio Professionale.

Diese Funktion meldet den Zustand des Schlosses; wenn es geöffnet ist, blinkt die „Leuchte Schloss“, wenn es geschlossen ist, bleibt die Leuchte ausgeschaltet.  
 BEMERKUNG: kann nur aktiviert werden, wenn diese Funktion vorgesehen ist; kann nicht gleichzeitig mit der Professionelles Studio aktiviert werden.

Cette fonction signale l'état de la serrure: si elle est ouverte, le voyant «serrure» clignote, il est éteint si elle est fermée.  
 NOTE: la fonction est activable uniquement si l'installation le prévoit; l'activation n'est pas possible conjointement à la fonction Bureau Professionnel.

This function tells you about the door lock state. If it is open the "door lock LED" flashes, if it is closed it remains OFF.  
 NOTE: it can only be activated if the system allows it; it can not be activated at the same time as the Professional Studio function.

Esta función señaliza el estado de la cerradura, si está abierta el "led cerradura" parpadea, si está cerrada está apagado.  
 NOTA: se puede activar sólo si su sistema está predispuerto; no es activable contemporáneamente a la función Oficina Profesional.

Deze functie meldt je de staat van het slot, indien het open is knippert de "led slot", indien gesloten blijft de led uit.  
 OPMERKING: kan alleen geactiveerd worden indien je installatie dit voorziet; kan niet geactiveerd worden tegelijkertijd met de functie Professionele Studio.

Esta função assinala o estado da fechadura, se estiver aberta o "indicador luminoso fechadura" fica a piscar, se estiver fechada ele fica apagado.  
 NOTA: pode ser activada somente se a instalação o previr; não pode ser activada contemporaneamente com a função Escritório profissional.

Funzione **Cerca persone**  
Funktion **Personensuche**  
Fonction **cherche-personnes**  
**Paging** function

Función **buscapersonas**  
Funcie **buzzer**  
Função de **procura pessoas**

11

Questa funzione permette di diffondere un messaggio vocale, dettato al microfono del dispositivo, tramite gli altoparlanti dell'impianto Diffusione sonora. L'attivazione avviene premendo brevemente il tasto "Connessione" con il dispositivo in stato di riposo, il led verde acceso indica che la funzione è attiva. Per terminare la funzione premere nuovamente il tasto "Connessione".

Mit dieser Funktion kann man eine Audiomeldung durch das Mikrophon der Vorrichtung über die Lautsprecher der Schalldiffusionsanlage aussenden. Die Aktivierung erfolgt durch einen kurzen Druck der Taste „Verbindung“ wenn die Vorrichtung auf Ruhestand geschaltet ist. Die grüne eingeschaltete Leuchte meldet dass die Funktion aktiv ist. Um die Funktion auszuschalten, die Taste „Verbindung“ nochmals drücken.

Cette fonction permet de diffuser un message vocal dicté au micro du dispositif par l'intermédiaire des haut-parleurs du système de Diffusion sonore. L'activation est obtenue en appuyant brièvement sur la touche "Connexion" quand le dispositif est au repos; allumé, le voyant vert indique que la fonction est active. Pour désactiver la fonction, appuyer à nouveau sur la touche "Connexion".

This function plays a voice message, spoken at the device microphone, through the Sound system loudspeakers. It is activated by pressing the "Connection" key with the device in rest state. The ON green LED indicates that the function is active. To end the function press the "Connection" key again.

Esta función permite difundir un mensaje vocal, dictado al micrófono del dispositivo, por medio de los altavoces del sistema de difusión sonora. La activación se realiza pulsando brevemente la tecla "Conexión" con el dispositivo en el estado de reposo; el led verde encendido indica que la función está activada. Para terminar la función, presione de nuevo la tecla "Conexión".

Deze functie staat toe een vocale boodschap te verspreiden, gedictieerd aan de microfoon van de inrichting, middels de luidsprekers van de installatie Geluidsdiffusie. De activering geschiedt door te drukken op de toets "Aansluiting" met de inrichting in de ruststand, de brandende groene led wijst erop dat de functie actief is. Om de functie te beëindigen, opnieuw drukken op de toets "Aansluiting".

Esta função permite difundir uma mensagem vocal, ditada ao microfone do dispositivo, por meio de altifalantes do sistema de Difusão sonora. A ativação realiza-se premindo brevemente a tecla "Conexão" com o dispositivo em espera, o indicador luminoso verde aceso indica que a função está activada. Para cessar a função pressionar novamente a tecla "Conexão".

Funzione **Mani Libere**  
Funktion **Freie Hände**  
Fonction **Mains Libres**  
**Hands Free** function

Función **Manos Libres**  
**Handsfree**funcie  
Função **Mãos Livres**

12

La funzione **Mani Libere** attiva automaticamente microfono ed altoparlante in caso di chiamata, evitando di dover premere il tasto Connessione per rispondere (la connessione si stabilisce immediatamente al momento della chiamata).

Die Funktion **Freie Hände** aktiviert automatisch Mikrophon und Lautsprecher wenn ein Ruf eintrifft, so dass man die Verbindungstaste nicht mehr drücken muss, um den Ruf zu beantworten (die Verbindung stellt sich sofort beim Eintreffen des Rufes her).

La fonction **Mains Libres** active automatiquement micro et haut-parleur en cas d'appel, évitant ainsi de devoir appuyer sur la touche Connexion pour répondre (la connexion est immédiatement établie au moment de l'appel).


The **Hands Free** function automatically activates the microphone and loudspeaker when there is a call, avoiding having to press the Connection key to answer (the connection is established immediately the call is made).

La función **Manos Libres** activa automáticamente el micrófono y el altavoz en caso de llamada, evitándole tener que presionar la tecla de conexión para contestar (la conexión se establece inmediatamente al momento de la llamada).


De functie **Handsfree** activeert automatisch microfoon en luidspreker in geval van een oproep, en vermijdt dat je de toets Aansluiting moet indrukken om te antwoorden (de aansluiting komt onmiddellijk tot stand op het ogenblik van de oproep).

A função **Mãos Livres** activa automaticamente o microfone e o altifalante em caso de chamada evitando-lhe ter de pressionar a tecla Conexão para atender (a conexão se estabelece imediatamente no momento da chamada).

Per **attivare** la funzione  
Zum **Aktivieren** der Funktion  
Pour **activer** la fonction  
To **activate** la fonction  
Para **activar** la función  
Om de functie te **activeren**  
Para **activar** a função



Per **disattivare** la funzione  
Zum **Deaktivieren** der Funktion  
Pour **désactiver** la fonction  
To **deactivate** la fonction  
Para **desactivar** la función  
Om de functie te **deactiveren**  
Para **desactivar** a função





**Modalità Push to Talk**  
**Modus Push to Talk**  
**Modalité Push to Talk**  
**Push to Talk mode**

**Función Push to Talk**  
**Push to Talk functie**  
**Função Push to Talk**

Se il posto esterno si trova in un ambiente particolarmente rumoroso è possibile, durante la conversazione, attivare la funzione Push to Talk al fine di ottenere una comunicazione meno disturbata.

Durante la conversazione è possibile attivare la funzione PUSH TO TALK nel seguente modo.

- Premere il tasto Connessione per almeno 2 secondi per parlare con il posto esterno.  
Il Led rimane verde.
- Rilasciare il tasto per poter ascoltare dal posto esterno.  
Il Led diventa rosso.
- Per terminare la connessione premere brevemente il tasto Connessione.  
Il Led si spegne.

Wenn die Türstation in einem besonders geräuschvollen Bereich installiert ist, kann man während des Gesprächs die Funktion Push to Talk drücken, um diese Geräusche zu überwinden. Während des Gesprächs kann die Funktion PUSH TO TALK folgendermaßen aktiviert werden.

- Die Verbindungstaste mindestens 2 Sekunden lang drücken, um mit der Türstation zu sprechen.  
Die grüne Meldeleuchte leuchtet immer noch.
- Taste loslassen, um die Türstation hören zu können.  
Die Meldeleuchte leuchtet rot auf
- Um die Verbindung abubrechen, die Verbindungstaste kurz drücken.  
Die Meldeleuchte erlischt.

Si le poste externe se trouve dans un environnement particulièrement bruyant, il est possible d'activer durant la conversation la fonction Push to Talk pour obtenir une meilleure communication.

Durant la conversation, il est possible d'activer la fonction PUSH TO TALK en procédant comme suit.

- Appuyer sur la touche Connexion pendant au moins 2 secondes pour parler avec le poste externe.  
Le voyant reste vert.
- Relâcher la touche pour pouvoir écouter depuis le poste externe.  
Le voyant devient rouge.
- Pour mettre fin à la connexion, appuyer brièvement sur la touche connexion. Le voyant s'éteint.

If the entrance panel is in a particularly noisy place, during the conversation the Push to Talk function can be activated for a less disturbed call. During the conversation the PUSH TO TALK function can be activated as follows.

- Press the Connection key for at least 2 seconds to talk to the entrance panel.  
The LED remains green.
- Release the key to hear from the entrance panel.  
The LED becomes red.
- To end the connection press the connection key briefly.  
The LED goes out.

Si la placa exterior se encuentra en un ambiente con un alto nivel de ruido, durante la conversación es posible activar la función PUSH TO TALK para obtener una comunicación con menor interferencias.

Durante la conversación es posible activar la función PUSH TO TALK en el modo siguiente.

- Presione la tecla de conexión al menos 2 segundos para conversar con la placa exterior.  
El led permanece verde.
- Suelte la tecla para poder escuchar desde la placa exterior.  
El led se vuelve rojo.
- Para terminar la conexión, presione brevemente la tecla de conexión.  
El led se apaga.


Indien het extern punt zich op een bijzonder lawaaierige plaats bevindt, is het mogelijk, tijdens het gesprek, de functie Push to Talk te activeren teneinde een minder gestoorde communicatie te verkrijgen. Tijdens het gesprek is het mogelijk de functie PUSH TO TALK te activeren op de volgende manier.

- De drukknop van Verbinding gedurende minstens 2 seconden indrukken om met het externe punt te communiceren.  
De led blijft groen.
- De toets loslaten om vanuit het externe punt te kunnen luisteren.  
De led wordt rood.
- Om de verbinding te beëindigen, eventjes de toets van verbinding indrukken. De led gaat uit.


Esta função permite difundir uma mensagem vocal, ditada ao microfone do dispositivo, por meio de altifalantes do sistema de Difusão sonora. A ativação realiza-se premindo brevemente a tecla "Conexão" com o dispositivo em espera, o indicador luminoso verde aceso indica que a função está ativada. Para cessar a função pressionar novamente a tecla "Conexão".

- Pressionar a tecla de conexão por pelo menos 2 segundos para falar com a unidade externa.  
O indicador luminoso continua verde
- Soltar a tecla para poder escutar a unidade externa.  
O indicador luminoso fica vermelho
- Para desligar pressionar ligeiramente a tecla da conexão  
O indicador luminoso apaga


Selezione suoneria da posto esterno principale (S=0)  
 Änderung Rufton Etagentaster  
 Sélection sonnerie appel d'un poste extérieur principal (S=0)  
 Selection call from main outdoor station (S=0) bell  
 Selección timbre llamada desdeel puesto exterior principal (S=0)  
 Kies belgeluid oproep vanuit eerste externe post (S=0)  
 Selecção do toque parachamada da unidade externa principal (S=0)




Selezione suoneria da posto esterno secondario (S≠0)  
 Änderung Rufton von einer Nebentürstation (S≠0)  
 Sélection sonnerie appel d'un poste extérieur secondaire (S≠0)  
 Selection call from secondary outdoor station (S≠0) bell  
 Selección timbre llamada desde el puesto exterior secundario (S≠0)  
 Kies belgeluid oproep vanuit tweede externe post (S≠0)  
 Selecção do toque para chamada da unidade externa secundária (S≠0)




Selezione suoneria chiamata intercom  
 Änderung interner Rufton  
 Sélection sonnerie appel intercom  
 Selection call intercom bell  
 Selección timbre llamada intercomunicante  
 Kies belgeluid intercom oproep gebouw  
 Selecção do toque para chamada intercomunicador



Selezione suoneria chiamata intercom esterno  
 (solo con art. 346850)  
 Änderung externer Rufton (nur mit Art. 346850)  
 Sélection sonnerie d'appel intercom externe  
 (uniquement avec réf. 346850)  
 Selection external intercom call ring (only with item 346850)  
 Selección del timbre llamada de intercomunicación  
 exterior (sólo con Art. 346850)  
 Selectie belgeluid oproep externe intercom (alleen met art. 346850)  
 Selecção do toque para chamada de intercomunicador  
 externo (só com o art. 346850)



Selezione suoneria chiamata al piano  
 Änderung Rufton Etagentaster  
 Sélection sonnerie appel à l'étage  
 Selection call to the floor bell  
 Selección timbre llamada al piso  
 Kies belgeluid oproep aan verdieping  
 Selecção do toque para chamada ao andar



Nella configurazione base è previsto che alla pressione dei tasti venga emesso un BEEP, questa funzione può essere disabilitata/riabilitata con la seguente procedura.

Bei der Grundkonfiguration ist vorgesehen, dass bei einem Tastendruck ein BEEP-Ton ertönt. Diese Funktion kann folgendermaßen deaktiviert/wieder aktiviert werden.

Dans la configuration de base, il est prévu qu'un BIP soit émis à chaque pression sur une touche; cette fonction peut être activée/désactivée comme suit.


In the basic function when the keys are pressed a BEEP sounds. This function can be disabled/enabled with the following procedure.

En la configuración básica, está previsto que al pulsar las teclas se produzca un 'BIP'; esta función se puede deshabilitar/restablecer con el siguiente procedimiento.

In de basisconfiguratie is voorzien dat bij het drukken op de toetsen een BEEP wordt uitgezonden, deze functie kan gedeactiveerd/terug geactiveerd worden met de volgende procedure.

Na configuração de base está prevista que ao se carregar sobre as teclas se escutará o som de um BEEP, esta função pode ser desabilitada ou reabilitada com o seguinte método.

Per **attivare** la funzione  
Zum **Aktivieren** der Funktion  
Pour **activer** la fonction  
To **activate** la fonction  
Para **activar** la función  
Om de functie te **activeren**  
Para **activar** a função



Per **disattivare** la funzione  
Zum **Deaktivieren** der Funktion  
Pour **désactiver** la fonction  
To **deactivate** la fonction  
Para **desactivar** la función  
Om de functie te **deactiveren**  
Para **desactivar** a função

