

GUIA RAPIDA

Con la tecla [MENU/OK] entramos en el menú principal. Para moverse por el menú y submenús utilizaremos siempre las teclas [▲] [▼] [◀] [▶]. La pantalla de **domolink** nos informará en todo momento de los pasos que debemos dar para aceptar o salir de cada menú y submenú.

Para introducir fechas y horas utilizaremos las teclas [▲] [▼] y para mover el cursor de un campo a otro utilizaremos las teclas [◀] [▶].

ACTIVAR LA ALARMA

Pulsando la tecla [ALARM] activaremos la alarma.

DESACTIVAR LA ALARMA

Pulsamos la tecla [ALARM] e introducimos el código secreto de 4 dígitos.

ELEGIR "MODO DE LA CALEFACCION"

Con la tecla [MODE] elegimos modo: apagado, automático (según franjas horarias programadas previamente a través del menú principal) o manual (a modo de termostato). En la pantalla aparecerá OFF, AUT o MAN.

ESTABLECER "TEMPERATURA DE CONSIGNA"

Con las teclas [▲] [▼] subiremos o bajaremos la temperatura de consigna.

ELEGIR "MODO DE LA ILUMINACION"

Con la tecla [SELECT] elegimos modo: apagado, automático (según franjas horarias programadas previamente a través del menú principal) o encendido. En la pantalla aparecerá LX, LA o LO.

GRABAR UN MENSAJE

Pulsando [MENS] accedemos a los mensajes. Volviendo a pulsar [REC] grabaremos nuestro mensaje.

ESCUCHAR MENSAJES

Pulsando la tecla [MENS] accedemos a los mensajes y pulsando [MENU/OK] los reproduciremos. En la pantalla aparecerá la fecha y la hora en que fueron grabados. Para desplazarnos por los mensajes utilizaremos [◀] [▶].

BORRAR MENSAJES

Pulsando la tecla [MENS] accedemos a los mensajes y pulsando [DEL] los borraremos (uno a uno).

LLAMAR POR TELEFONO

Marcamos el número al que queremos llamar. Pulsando la tecla **📞** se realizará la llamada. Para colgar bastará con pulsar la tecla **📞**.

DESCOLGAR EL TELEFONO

Cuando nos llamen por teléfono podremos atender la llamada con sólo pulsar la tecla **📞**. Para colgar **📞**.

VOLUMEN

Con las teclas [▲] [▼] subiremos o bajaremos el volumen digital cuando el **domolink** este reproduciendo un mensaje grabado o se encuentre en modo conversación.

GARANTIA

La garantía sólo será válida si se presenta debidamente cumplimentada, siendo imprescindible el SELLO DEL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR y la FECHA DE VENTA.

Garantía de 2 años, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de fabricación o materiales.

La garantía quedará anulada por los siguientes motivos:

- Si no presenta debidamente cumplimentado el bono de garantía o están manipulados sus datos.
- Si se ha utilizado el aparato indebidamente, no conforme a las instrucciones de uso.
- Si el aparato ha sido desmontado o manipulado por personas ajenas a los servicios técnicos autorizados.
- Si la avería se ha producido por golpes, caídas,....
- Si se ha conectado el aparato a un voltaje diferente al indicado en el manual de instalación.
- La garantía no incluye las reparaciones de averías que se produzcan como consecuencia de causas ajenas a Aldea Domótica como incendios, explosiones, inundaciones, rayos, sobretensiones en la red o similares.
- Adicionalmente, el titular de la garantía, disfrutará, en cada momento, de todos los derechos de la legislación vigente.

CERTIFICADO DE GARANTÍA	
SELLO DEL VENDEDOR Y FECHA DE VENTA	NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

	Nº SERIE:
GARANTE: Aldea Domótica, S.L. Parque Tecnológico de Alava. Edif. CEIA. 01510 Miñano (Alava). SPAIN	

Aldea Domótica, S.L.

MANUAL DE USUARIO

domolink lux

AD2030-LC

PRESENTACIÓN

domolink es un dispositivo de gestión doméstica diseñado para controlar diferentes funciones del hogar, haciendo de su vivienda un lugar más seguro, confortable y económico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	230 Vca 50 Hz
Consumo aproximado	20 mA
Fusible de protección	125 mA
Rango de medida de temperatura	de 0°C a 40°C
Precisión del sensor	0,2°C
Resolución de medida	+/- 0,2°C
Resolución de medida en pantalla	1°C
Potencia de audio	0,5 W
Alcance del sensor de presencia	5 m
Sensibilidad del micrófono	1mV 10 m.

RECOMENDACIONES DE USO

Una vez instalado **domolink** Vd dispondrá inmediatamente de todas las funciones incorporadas.

Se aconseja programar todas las funciones y números de teléfono en el mismo momento de ponerlo en marcha así como anotar los códigos de acceso en un lugar seguro para acudir a ellos en caso de olvido. De fábrica el código de acceso viene predefinido con **una clave de cuatro dígitos "0000"**.

CONFIGURACIÓN / AJUSTES

En primer lugar introduciremos todos los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de **domolink**. A través del menú [MENU/OK] y con las teclas [▲] [▼] iremos configurando todos los submenús.

En el submenú *ajustes*, personalizaremos nuestro sistema **domolink**, ajustando la **fecha**, la **hora**, **clave**, **ajuste temp**, **antihelada**.

Tras ajustar la *fecha* y la *hora*, personalizaremos nuestra *clave* o **código personal** de 4 dígitos (**es muy importante no olvidarlo y anotarlo en lugar seguro**). Este código será necesario para desactivar la alarma y para acceder a **domolink** a través del teléfono.

domolink dispone de un ajustador de temperatura. Cuando **domolink** se instale cerca de una fuente de frío o calor la medida de la temperatura puede distorsionarse. Con la opción *ajuste temp*. podremos ajustar la temperatura para que la medida sea correcta.

La prestación antihelada ha sido configurada para que active la calefacción a la temperatura que le indiquemos en la opción *antihelada* cuando la calefacción se encuentre en modo automático y esté fuera de las franjas horarias.

El menú de navegación de **domolink** ha sido diseñado para que no sea necesario echar mano del libro de instrucciones y en todo momento está asistido por la pantalla display que hace que su manejo sea muy sencillo. Del mismo modo, cuando accedamos a través del teléfono, el equipo responde de forma amigable explicando los pasos que debemos dar para encender o apagar la calefacción, para cambiar la temperatura de consigna, para activar o desactivar la alarma o para escuchar los mensajes. (Ver **domolink** a través del teléfono).

CALEFACCION

Una vez instalado, **domolink** podrá controlar la temperatura de su vivienda, así como las horas de encendido y apagado de la calefacción. También podrá realizar esta gestión de forma remota a través del teléfono siguiendo las instrucciones vocales de **domolink**. (Ver **domolink** a través del teléfono / modo calefacción)

La calefacción tiene tres estados que pueden ser modificados con la tecla [MODE] (apagado, manual o automático). La pantalla de presentación nos indica el estado de la calefacción (OFF, MAN o AUT).

- **Modo Manual**, la calefacción se pondrá en marcha cuando la temperatura ambiente sea menor o igual que la temperatura de consigna. Para establecer la temperatura deseada bastará con pulsar las teclas [▲] [▼].
- **Modo Automático**, el funcionamiento es similar al modo manual pero obedeciendo a la programación horaria introducida en el submenú de calefacción del menú principal. Para acceder al submenú de *calefacción* pulsaremos [MENU/OK]. Y con las teclas [▲] y [▼] programaremos el 1º, 2º y 3º ciclo, el día, la temperatura de consigna y los tramos horarios. Para pasar de un campo a otro utilizaremos [◀] [▶].

Aldea Domótica, S.L.

MANUAL DE USUARIO

A través del teléfono se podrá conocer la temperatura ambiente de la vivienda y ajustar tanto el modo de funcionamiento como la temperatura deseada (Ver **domolink** a través del teléfono).

ALARMAS

Alarma de Intrusión:

Para activar la alarma, pulsar [ALARM]. Mientras **domolink** esté detectando presencia no empezará a descontar el tiempo de espera para armar la alarma. Una vez transcurrido ese tiempo cuando alguien entre en la vivienda deberá pulsar [ALARM] e introducir el código secreto de 4 dígitos para desactivar la alarma.

Antes de poner en marcha la alarma conviene programar y configurar su funcionamiento. Esto se consigue accediendo al menú [MENU/OK] y seleccionando mediante las teclas [▲] y [▼] la opción *alarmas*. En el submenú alarmas, en la opción *Intrusión* configuraremos las opciones:

- **Sensibilidad**, es muy útil en caso de que **domolink** se instale cerca de una fuente calor o bien existan animales domésticos que puedan ocasionalmente producir falsas alarmas. Por defecto la sensibilidad del sensor es máxima (10). Esta sensibilidad puede ser reducida hasta 0, es decir, el sensor tendrá que ser excitado repetidas veces para que la alarma se active.
- **Seg. Espera**, es el tiempo que tendremos para abandonar la vivienda. Del mismo modo es el tiempo que tendremos para desactivar la alarma cuando entremos en la vivienda.
- **Sirena interna**, permite anular el funcionamiento de la sirena dentro de la vivienda. Lo cambiaremos con las teclas [▲] y [▼].

Alarma de Incendios:

Para activar o desactivar la alarma de incendios bastará con acceder al menú principal [MENU/OK] y con [▲][▼] elegiremos la opción *Alarmas* y luego *Incendios*. Con [▲][▼] la activaremos o desactivaremos.

Alarma de Fallo de Red:

Para activar o desactivar la alarma de Fallo de Red bastará con acceder al menú principal [MENU/OK] y con las teclas [▲] y [▼] elegiremos la opción *Alarmas* y luego la opción *Fallo de Red*. Con [▲] [▼] activaremos o desactivaremos dicha opción.

Con esta alarma el sistema **domolink** nos avisará cuando se produzca un fallo de suministro eléctrico en la vivienda. De la misma forma nos avisará al restablecerse el suministro eléctrico.

Teléfonos de Aviso:

Dentro del menú alarmas programaremos los números de teléfono a los que queremos que **domolink** nos llame en el caso de que se produzca una alarma (nuestro móvil, el teléfono de un vecino o el de un familiar).

Advertencia: domolink sólo puede conectarse a teléfonos personales, **nunca a teléfonos de emergencia**.

domolink llamará al primero de ellos y si está desconectado o fuera de cobertura pasará al siguiente y así, hasta 5 veces. Cuando recibamos la llamada, el sistema le alertará con un mensaje de "alarma de intrusión", "alarma de incendios" o "fallo de red" según sea un evento u otro.

Cuando se trate de una intrusión pulsando la tecla (#) **domolink** nos dará una serie de opciones: cambiar estado, modo escucha, modo conversación, cancelar avisos... (ver **domolink** a través del teléfono). Si queremos que deje de llamar al resto de teléfonos pulsaremos la opción "cancelar avisos" (opción 4). Cuando se trate de otro evento pulsaremos la tecla (#) y **domolink** nos dará una única opción "cancelar avisos" (opción 4).

ILUMINACIÓN

domolink podrá controlar un punto de iluminación de su vivienda, así como las horas de encendido y apagado.

La iluminación tiene tres estados que pueden ser modificados con la tecla [SELECT] (apagado, encendido o automático). La pantalla de presentación nos indica el estado de la iluminación (LX, LO o LA):

- **Modo Encendido**, la iluminación se pondrá en marcha siempre.
- **Modo Automático**, el funcionamiento es similar al modo Encendido pero obedeciendo a la programación horaria introducida en el apartado Franjas del submenú Iluminación del menú principal. Para acceder al submenú pulsaremos [2]. Y con las teclas [▲] [▼] programaremos el 1º, 2º y 3º ciclo, el día y los tramos horarios. Para pasar de un campo a otro utilizaremos las teclas [◀] [▶].

Desde el submenú Iluminación del menú principal también se accede a las opciones *Activar Sensor* y *Seg. Iluminación*. Con la primera se puede configurar la iluminación de tal forma que solo se active si el sensor de **domolink** detecta presencia. Y con la segunda se configuran los segundos que permanecerá activada tras detectar presencia.

GRABADOR DE MENSAJES

domolink incorpora un grabador, útil para dejar mensajes grabados a algún familiar que acceda a ellos más tarde. Su funcionamiento es muy similar al de una grabadora convencional. Para grabar un mensaje pulsaremos la tecla [MENS] y después [REC]. Para grabar más mensajes se repetirá la operación.

Cuando existan mensajes sin leer un piloto verde intermitente nos lo indicará. Si existen mensajes y están leídos el piloto verde permanecerá encendido. Pulsando la tecla [MENS] accederemos directamente al menú de mensajes y podremos reproducirlos pulsando la tecla [MENU/OK] o borrarlos pulsando la tecla [DEL]. En la pantalla podremos ver la hora y el día en que han sido grabados. Para pasar de un mensaje a otro utilizaremos las teclas [◀] [▶].

CONTESTADOR

El menú contestador dispone de 3 submenús (num.rings, volumen rings y msj.saliente). Para el correcto funcionamiento del contestador telefónico que incorpora **domolink** será necesario programar el **núm.rings** a los que queremos que descuelgue el sistema, al igual que grabar el mensaje que queremos que nos aparezca en el contestador telefónico. En el caso de que esté activo el contestador del operador telefónico, se debe ajustar el **núm.rings** de la central por debajo de los del operador o bien desactivar el contestador del operador. En **volumen rings** podemos ajustar el nivel de sonido de los rings telefónicos de **domolink**.

En la opción **Msj.saliente**, pulsamos [MENU/OK] y pulsando [REC] podremos grabar nuestro mensaje de bienvenida (ej. *Ha llamado al 666.22.33.44 deje su mensaje después de oír la señal, gracias.*) Podremos escuchar el mensaje que hemos grabado pulsando la tecla [MENU/OK].

Aldea Domótica, S.L.

MANUAL DE USUARIO

DOMOLINK A TRAVÉS DEL TELEFONO

Llamamos a la vivienda

Mensaje de bienvenida: "Ha llamado al 666.22.33.44 si..."

Mientras escuchamos el mensaje de bienvenida pulsaremos # desde el teléfono del que estemos llamando

En ese momento **domolink** le invitará a introducir su clave de 4 dígitos "teclea la clave de acceso" 0000

Si la clave es correcta entraremos en el **menú principal** que contiene 3 submenús

Pulse ① para calefacción Pulse ② para alarma Pulse ③ para mensajes

① **Menú Calefacción**

Si hemos elegido la opción 1 **domolink** nos informará del estado de la calefacción, la temperatura existente en la vivienda y la temperatura programada

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| ① | subir consigna | si la calefacción se encuentra en modo manual cada vez que pulsemos el nº 1 subirá un grado la temperatura de consigna, informándonos de la misma. |
| ② | bajar consigna | si la calefacción se encuentra en modo manual cada vez que pulsemos el nº 2 bajará un grado la temperatura de consigna, informándonos de la misma. |
| ③ | cambiar estado | la calefacción puede encontrarse en modo apagado, manual o automático. Cada vez que pulsemos el nº 3 desde el teléfono del que estemos llamando la calefacción cambiará de estado. |
| * | salir | volveremos al menú principal |

② **Menú Alarma**

Si hemos elegido la opción 2 **domolink** nos informará del estado de la alarma, activada o desactivada

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| ① | cambiar estado | la alarma cambiará de estado (activada / desactivada) |
| ② | modo escucha | podremos escuchar a quien se encuentre en la vivienda sin ser escuchados. |
| ③ | modo conversación | podremos escuchar y conversar con quien se encuentre en la vivienda. |
| ④ | cancelar avisos | deja de llamar al resto de teléfonos y salimos del sistema. |
| * | salir | volveremos al menú principal. |

③ **Menú Mensajes**

Si hemos elegido la opción 3 **domolink** nos informará si tenemos mensajes

- | | | |
|---|---------------------------|--|
| ① | escuchar mensaje | pulsando 1 escucharemos el 1º mensaje informándonos de la fecha y la hora. |
| ② | escuchar siguiente | pulsando 2 escucharemos el siguiente mensaje. |
| ③ | escuchar anterior | pulsando 3 volveremos hacia atrás. |
| ④ | borrar mensaje | pulsando 4 borrarémos el último mensaje escuchado. |
| * | salir | volveremos al menú principal. |

Aldea Domótica, S.L.