

## FIAT CINQUECENTO

INSTALACIÓN	MODULAR debajo de la bandeja portaobjetos del lado del pasajero.
Hilo ROJO	Conectar al positivo batería (+) intercalando el fusible de 15A suministrado en dotación.
Hilo VIOLETA	Conectar a un positivo (+) permanente protegido por fusible.
Hilo NARANJA	Conectar al hilo NARANJA (+15) procedente de la llave de contacto.
Hilo NEGRO	Conectar directamente a la carrocería o a una derivación de origen.
INTERMITENTES	Conectar a los hilos AZUL (pos.n.4) en el conector negro de 4 polos y AZUL/NEGRO (pos.n.2) en el conector blanco de 4 polos situado debajo del volante.
BLOQUEO MOTOR	Modelos 900 y SUITE Cortar el hilo NARANJA (+15) del relé situado en el hueco motor del lado del conductor, cerca de la centralita de inyección.
	Modelo ED Cortar el hilo NARANJA en el bloque de la llave de contacto.
	Modelos 1995, SPORTING y SUITE Vehículo provisto de INMOVILIZADOR de origen. Bloqueo motor adicional: cortar el hilo de mando del motor de arranque (+50).
PULSADOR PUERTAS	Conectar al hilo BLANCO/NEGRO en el pulsador de origen.
PULSADOR CAPÓ	Instalar cerca de la goma, sobre el faro del lado del conductor.
ELEVALUNAS (de origen)	Equipo con polaridad negativa en los motores. Subida del cristal izquierdo: cortar el hilo VIOLETA/BLANCO (positivo en subida). Subida del cristal derecho: cortar el hilo VIOLETA (positivo en subida). Esta conexión debe efectuarse en los pulsadores de origen.
CONEXIÓN ALARMA CON TELEMANDO SPAL®	
CIERRES CENTRALIZADOS (de origen)	Mandos de tipo negativo. Seguir el esquema n.2 del manual de instalación de la alarma.  Conectar el hilo AZUL de la alarma al hilo AZUL CLARO/ROJO y el hilo VERDE de la alarma al hilo BLANCO/AMARILLO.  Esta conexión debe efectuarse en el conector blanco de 7 polos situado a la izquierda de la caja de fusibles.