

DC iris fixed-focal lenses



Security Systems

| | | |
|----|--|---------------------------|
| EN | | Installation instructions |
| FR | | Manuale d'installation |
| DE | | Installationshandbuch |
| ES | | Manual de instalación |
| NL | | Installatiehandleiding |
| IT | | Manuale di installazione |
| ZH | | 使用说明 |

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ludwig-Bölkow-Allee
85521 Ottobrunn
Germany
www.bosch-sicherheitssysteme.de

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven
The Netherlands
www.boschsecuritysystems.com

3122 475 20182 04-01

© 2004 Bosch Security Systems B.V.
Subject to change. Printed in The Netherlands.

BOSCH

BOSCH

Seguridad

Advertencia: No utilice la lente para mirar al sol. Esto podría provocar una pérdida de la vista.


Atención: No dirija la lente al sol. Esto podría provocar un incendio.

Lente focal fija con iris DC

La lente incorpora las funciones de control de iris DC y ajuste manual del enfoque. Esta lente también tiene una función de cierre automático del iris que protege los sensores de imágenes de los rayos de luz intensa cuando la cámara está apagada.

Conexión:

El conector de 4 patillas está precableado de la siguiente manera:



Patilla 1: bobina de compensación -
Patilla 2: bobina de compensación +
Patilla 3: bobina de compensación +
Patilla 4: bobina de compensación -

Instalación

- Enrosque la lente en la cámara hasta el tope; el cuerpo de la lente debe deslizarse en la montura antes de alcanzarlo.
- Una vez que la lente esté totalmente enroscada, gire el chasis de la lente hacia la izquierda para adoptar la mejor posición para la instalación. Mientras gira el chasis, éste se deslizará en la montura.
- Enchufe el cable de la lente en el conector de la lente de la cámara.
- Si es necesario, ajuste los controles de la cámara según las instrucciones proporcionadas.
- Afloje el tornillo de bloqueo del foco y gire el aro de enfoque hasta que la imagen sea nítida y clara.
- Apriete el tornillo de bloqueo del foco.

Limpeza de la lente

- Elimine el polvo de la lente mediante un fuelle o una brocha suave. No toque la superficie de la lente.
- Para eliminar huellas dactilares o manchas de aceite de la superficie de la lente, utilice papel limpiador de lentes o un paño de algodón limpio con un poco de líquido limpiador. A continuación, limpie las manchas suavemente empezando por el centro de la superficie de la lente. Limpie el cuerpo de la lente con un paño de silicio. No utilice disolventes orgánicos como el benceno.