





Este es el manual de instalación del RECmax. Puede también descargarlo de nuestra página web www.circutor.es



1 DESCRIPCIÓN

Motor de continua electrónico que gobierna a un magnetotérmico asociado. Se utiliza como elemento de corte con protección magnetotérmica capacitado para la reconexión automática en las instalaciones eléctricas. Uso habitual en instalaciones que requieren una continuidad de servicio eléctrico con poco mantenimiento. Tiene dos entradas para señales externas libres de tensión que ordenan la apertura y posterior cierre (reconexión) de dicho interruptor automático. Tiene dos salidas mediante contactos simples para señalizar el estado y causa de la apertura del interruptor automático



2 COMPROBACIÓN A LA RECEPCIÓN

Asegurarse del cumplimiento de:


- El equipo corresponde a las especificaciones de su pedido.
- El equipo no ha sufrido desperfectos durante el transporte

3 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para la utilización segura del equipo, es fundamental que las personas que lo instalen o manipulen, sigan las medidas de seguridad habituales, así como las advertencias de esta guía. El RECmax es un equipo diseñado específicamente para ser instalado dentro de un cuadro eléctrico o envolvente, con fijación en carril DIN o en panel mediante accesorio. Dispone de led luminoso (ON/OFF) indicando que hay presencia de tensión. Aunque este led no esté encendido, no exime al usuario de comprobar que el equipo está desconectado de toda fuente de alimentación.

4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

La presente guía rápida contiene informaciones y advertencias que el usuario tiene que respetar para garantizar el funcionamiento seguro del equipo. En su funcionamiento habitual no debe ser utilizado hasta su instalación definitiva en el cuadro eléctrico



Cuando sea probable que el equipo haya perdido la protección de seguridad (presencia de daños


visibles) debe desconectarse la alimentación del equipo. En este caso póngase en contacto con el servicio técnico cualificado, o bien, con nuestro S.A.T. (Servicio Asistencia Técnica). La instalación en carril DIN. En instalación monofásica (fase y neutro, L y N) o trifásica más neutro (L1, L2, L3 y N). El cableado entre los bornes enchufables se aconseja cable de 1.15 mm² de sección. El par de apriete recomendado de 0.5-0.6 N.m y una longitud a desatar cable de 5 mm. El cableado de la potencia depende del calibre (In) del interruptor automático.

AVERTENCIA: En el interior del cuadro eléctrico, hay que tener en cuenta, que con el equipo conectado, los bornes y la apertura de cubiertas o eliminación de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación. El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación (manejo) protegido con fusibles acorde con el rango de alimentación y consumo del mismo o mejor de un pequeño interruptor magnetotérmico o dispositivo equivalente para permitir la desconexión del equipo de la red de alimentación.

5 DESCRIPCIÓN FRONTAL

En el frontal del motor se muestra tanto en la parte superior como inferior la numeración de los bornes para la correcto cableado del equipo en la instalación eléctrica.

En la parte central dispone de dos leds. ON, de color verde indicando equipo en servicio. OFF, de color rojo indicando que el equipo está disparado. También tenemos un pulsador para realizar el TEST/RESET del equipo. Con el que comprobamos el disparo y posterior rearme del equipo.



Descripción bornes enchufables

1- 3 Alimentación monofásica	230 V _{ca} 4,5 VA
11-12 Entrada O, disparo	Libre de tensión, no aislada
12-13 Entrada I, rearne	
9-10 salida NC (trip), Manual/TEST	Corriente Nominal: 0,25 Aca
14-15 Salida AUX	Tensión Nominal: 230V _{ca}
16-17-18 Salida contacto conmutado	Carga Nominal: 62,5 VA



USO CON ELEMENTOS EXTERNOS


En los esquemas de conexión con relés diferenciales CIRCUTOR hay un cambio **IMPORTANTE** con respecto a sus guías rápidas.

P24275 WRU-10 MT, su borne 10 pierde la referencia de tensión (L3) para conectarse directamente al borne C(12) del motor MP.

P24642 RGU-10 MT / P24652 RGU-10C MT, sus bornes 14 pierden la referencia de tensión (L3) para conectarse directamente al borne C(12) del motor MP.

Los contactos de estado 11-12 de la familia MT pasan a ser los 14-15 del RECmax.

La instalación debe ser realizada por personal cualificado



① Palanca de rearne del motor. La posición por defecto es la de abajo. En caso de reconexión la palanca sube empujando la maneta del interruptor. Finalizada la operación, la palanca vuelve a su posición inicial por defecto.



② Sistema de bloqueo. Permite anular mecánicamente la posibilidad de reconexión automática
La operación de Bloqueo puede ser precintable.


③

- Led verde ON, magnetotérmico está cerrado.
- El Led rojo OFF señala la apertura del mismo.
- El pulsador RESET/TEST tiene doble funcionalidad dependiendo del estado previo del magnetotérmico

En caso de led rojo y verde en estado de parpadeo simultáneo avisar al servicio de asistencia técnica (SAT)

④ Contactos de potencia. Instalación eléctrica a controlar y proteger.

⑤ Borne enchufable parte inferior. Conexión cableado orientación vertical.



Aquí se cablea las entradas de control del motor como las salidas de estado.

⑥ Terminal enchufable parte superior. Conexión cableado orientación vertical.



⑦ ON/OFF. Salida de estado de posición del interruptor magnetotérmica.

⑧ L-N Se conecta la tensión nominal de alimentación monofásica

6 FUNCIONAMIENTO

Equipo siempre alimentado a tensión nominal, en condiciones nominales tenemos que:

- Magnetotérmico cerrado, maneta arriba
- Palanca motor ① abajo.
- Led verde encendido y Led rojo apagado. ③
- contacto simple TRIP normalmente cerrado 9-10 (NC). Börnera ⑤
- contacto simple ON/OFF normalmente abierto 14-15 (NA). Börnera ⑤

Ante una apertura del interruptor automático debido a:

- Defecto en la instalación eléctrica: Cortocircuito / Sobrecarga
- Operación manual de bajar la maneta del magnetotérmico.
- Orden externa. Telemundo. Cortocircuitando los bornes 11-12. Börnera ⑤
- Pulsador TEST/RESET cuando led ON está en verde. ③

Tenemos que

- Magnetotérmico abierto, maneta abajo.
- Palanca motor ① abajo.
- Led verde apagado y Led rojo encendido. ③
- Contacto simple ON/OFF cerrado ⑤
- Contacto simple TRIP abierto, sólo en el caso de desconexión por TEST. ⑤

El sistema vuelve a la situación inicial cuando se:

- cierra los bornes 12-13 (ENTRADA I), orden externa de reconexión automática. ⑤
- pulsa la tecla TEST/RESET cuando el led OFF está en rojo. ③




En situaciones donde se requiera desconectar el magnetotérmico, se aconseja la desconexión del magnetotérmico con el bloqueo posterior para impedir reconexiones accidentales mientras se opera.

El sistema permite anular mecánicamente la posibilidad de reconexión automática, extrayendo un pasador de color amarillo hacia a fuera ②. Siempre que manipulemos en la instalación eléctrica protegida por un RECmax MP, deberemos anular la función de reconexión bajando el interruptor manualmente y sacando el pasador amarillo posteriormente.

7 CONEXIONADO

TENSIÓN ALIMENTACIÓN MOTOR


230 V_{ca} INSTALACIONES MONOFÁSICAS (2 polos, F+N)




La alimentación del motor tiene que ser externa a la instalación a proteger (maniobra) o engancharse de la entrada del magnetotérmico motorizado. En ningún caso tiene que engancharse de la salida del magnetotérmico motorizado.

8 DIMENSIONES

2 Polos



4 Polos



9 CARACTERÍSTICAS

Alimentación

Tensión alimentación	230 V _{ca} ± 30%
Frecuencia	50 / 60 Hz
Potencia	4,5 VA

condiciones de trabajo

Temperatura	-20...+70 °C
Humedad relativa	95%
Altura max. trabajo	2000 m
Protección	IP 20

Seguridad

Categoría III - 300 V_{ca} a. EN61010, Protección al choque eléctrico doble aislamiento clase II

MOTOR MP

Tensión nominal	230 V _{ca} ± 30%
Tensión máxima	420 V _{ca}
Tensión mínima	90 V _{ca}
Frecuencia	50 / 60 Hz
Potencia absorbida	10 VA

Tiempo de cierre	< 1000 ms
Tiempo de cierre	< 10 ms
Tiempo de impulso para cierre	> 10 ms
Tiempo de impulso para apertura	> 10 ms

Vida eléctrica	> 20000
Grado de protección	IP 40 (DIN 40050)
Temperatura servicio	-25...+70 °C
caja color	RAL 7035
Montaje	carril DIN
Peso	220 g

Borneras enchufables

Color	Verde
Material plástico carcasa	PA 6.6.
Autoextingüibilidad .	V0 (UL)
Tornillos	M3
Fuerza de inserción por polo	Máx. 3 N
Fuerza de retirada por polo	Mín. 5 N
Par de apriete recomendado	0,5/0,6 N.m
Longitud pelado cable de inserción	6 - 7,5 mm
Sección máxima cable rígido	0,05 - 2,5 mm ²
Sección máxima cable flexible	0,05 - 1,5 mm ²
Intensidad de corriente máxima	10 A
Resistencia de contacto	15 mW
Resistencia de aislamiento	1.000 GW (500 V _{cc})

Protección magnetotérmica

Corrientes de <i>In</i>	6 -10 -16 -20 -25 -32 -40 -50 -63
Tensión Nominal <i>Un</i> (V _{ca}) :	240 / 415
Tensión mínima <i>Ub</i> (V _{ca}) :	12
Curvas de disparo magneto	C y D. B consult
Nº de maniobras mecánicas /	> 20.000 /

eléctricas	10.000	
Tropicalización (EN 60068-2):	95% de H.R. a 55 °C	
Sección borne cable flexible / rígido(mm ²)	25/ 35	
Nº de polos: . En caso de 1 ó 3, bajo demanda	2 y 4. 1 ó 3 consultar	
Peso (g/polo) :	125	
Poder de corte según normativa EN 60898		
Polos	V	<i>I_{cu}</i> / <i>I_{cs}</i> (kA)
1-4	230/400	6
Poder de corte según normativa EN 60947-2 (en corriente alterna)		
Polos	V	<i>I_{cu}</i> (kA)
1	240	10
2	127	30
	240	20
	415	10
3 y 4	240	20
	415	10
Poder de corte según normativa EN 60947-2 (en corriente continua)		
Polos	V	<i>I_{cu}</i> / <i>I_{cs}</i> (kA)
1	< 60	10
2	< 125	30

10 MODELOS

Código	REFERENCIA	<i>In</i>	Polos	Curva
P27110	RECmax MP-C2-6	6	2	C
P27111	RECmax MP-C2-10	10	2	C
P27112	RECmax MP-C2-16	16	2	C
P27113	RECmax MP-C2-20	20	2	C
P27114	RECmax MP-C2-25	25	2	C
P27115	RECmax MP-C2-32	32	2	C
P27116	RECmax MP-C2-40	40	2	C
P27117	RECmax MP-C2-50	50	2	C
P27118	RECmax MP-C2-63	63	2	C
P27120	RECmax MP-C4-6	6	4	C
P27121	RECmax MP-C4-10	10	4	C
P27122	RECmax MP-C4-16	16	4	C
P27123	RECmax MP-C4-20	20	4	C
P27124	RECmax MP-C4-25	25	4	C
P27125	RECmax MP-C4-32	32	4	C
P27126	RECmax MP-C4-40	40	4	C
P27127	RECmax MP-C4-50	50	4	C
P27128	RECmax MP-C4-63	63	4	C
P27130	RECmax MP-D2-6	6	2	D
P27131	RECmax MP-D2-10	10	2	D
P27132	RECmax MP-D2-16	16	2	D
P27133	RECmax MP-D2-20	20	2	D
P27134	RECmax MP-D2-25	25	2	D
P27135	RECmax MP-D2-32	32	2	D
P27136	RECmax MP-D2-40	40	2	D
P27137	RECmax MP-D2-50	50	2	D
P27138	RECmax MP-D2-63	63	2	D
P27140	RECmax MP-D4-6	6	4	D
P27141	RECmax MP-D4-10	10	4	D
P27142	RECmax MP-D4-16	16	4	D
P27143	RECmax MP-D4-20	20	4	D
P27144	RECmax MP-D4-25	25	4	D
P27145	RECmax MP-D4-32	32	4	D
P27146	RECmax MP-D4-40	40	4	D
P27147	RECmax MP-D4-50	50	4	D
P27148	RECmax MP-D4-63	63	4	D

11 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

En caso de avería o defecto de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio postventa o SAT de CIRCUTOR, SA
 Vial Sant Jordi, s/n
 08232 – Viladecavalls (Barcelona), ESPAÑA
 Tel: 902 449 459 (España)
 Tel: (+34) 937452900 (fuera de España)
 email: sat@circutor.es , www.circutor.es